# 预防措施

## 关于本文档
## 也可从我们的网站 www.eizoglobal.com 上获取本文档

## 安全符号

本手册和本产品使用以下安全符号。这些符号表示重要信息。请仔细阅读这些信息。

| | |
|---|---|
| 警告 | 若不遵守“警告”中的信息，可能会造成严重伤害或威胁到生命安全。 |
| 注意 | 若不遵守“注意”中的信息，可能会造成中度伤害并 / 或使财产或产品受损。 |
| | 表示警告或注意事项。 |
| | 表示禁止的动作。 |

## 设备上的标识

| 标识 | 标识指示 |
|---|---|
| | 主电源开关：按此键关闭显示器的主电源。 |
| | 主电源开关：按此键打开显示器的主电源。 |
| | 电源按钮：按此键打开 / 关闭显示器的主电源。 |
| ~ | 交流电 |
| | 危险电压 |
| | 警告 |

* 根据型号的不同，某些标识可能无法使用。

## 重要

- 为配合在销售目标区域使用，本产品已经过专门调整。如果产品使用地并非销售目标区域，则本产品的工作性能可能与规格说明不符。
- 为了确保人员安全和正确维护，请仔细阅读本节内容以及显示器上显示的注意事项部分。
- 请保留本文档，以便今后参考。

## ⚠ 警告

**若机器出现烟雾，闻起来像是东西着火，或者有奇怪声音，请立刻断开所有电源，并与您当地 EIZO 的代表联系以寻求建议。**
尝试使用功能异常的机器可能会造成火灾、电击或设备受损。



**请勿拆解或改装本设备。**
打开机壳或改装设备可能会导致火灾、触电或灼伤。

**请委托合格的维修人员进行各种维修。**
切勿试图自行维修本产品，因为打开或取下机盖可能会导致火灾、触电或设备损坏。

**请将小东西或液体放置在远离设备的地方。**
如果小东西通过通风孔意外掉入设备或液体意外流入设备，则可能导致火灾、触电或设备损坏。如果物体或液体掉入 / 流入设备，请立即拔出设备插头。重新使用设备以前，请委托合格的维修工程师对其进行检查。



**将设备安置于坚固稳定的地方。**
如果设备放在不恰当的平面上，则设备可能会跌落并导致人身伤害或设备损坏。如果设备跌落，请立即切断电源并与您当地 EIZO 的代表联系以寻求建议。切勿继续使用已损坏的设备。使用已损坏的设备可能会导致火灾或触电。



**请在适宜的场所使用本设备。**
否则，可能会导致火灾、触电或设备损坏。

- 切勿放在室外。
- 切勿放置在任何形式的运输工具内(如:船、飞机、火车、汽车等)。
- 切勿放置在多尘或潮湿的场所。
- 切勿将设备放置在水滴可能溅到屏幕的场所 (浴室、厨房等)。
- 切勿放置在蒸汽会直接接触到屏幕的场所。
- 切勿放置在供暖设备或增湿器附近。
- 切勿将设备放置在阳光可直射本产品的位置上。
- 切勿放置于有易燃气体的环境中。
- 切勿置于含有腐蚀气体 (例如二氧化硫、氢化硫、二氧化氮、氯气、氨气和臭氧) 的环境中。
- 切勿置于含有在大气中会加快腐蚀的灰尘、成分 (例如次氯酸钠和硫磺) 以及导电金属等的环境中。

**为避免出现窒息的危险，请将塑料包装袋放在远离婴儿和儿童的地方。**

**使用内附电源线，并连接当地的标准电源插座。**
确保在电源线的额定电压内使用。否则，可能会导致火灾或触电。电源：100-240 V AC 50/60Hz

**若要断开电源线，请抓紧插头并拔出。**
拉址电源线可能会使其受损，从而导致火灾或触电。



**设备必须连接到接地的电源插座。**
否则可能引起火灾或触电。

**请使用正确的电压。**

- 本设备只能在特定电压下使用。若将设备连接到本用户手册中指定的电压以外的电压时，可能会导致火灾、触电或设备损坏。
- 切勿使电路超载，否则可能会导致火灾或触电。

**请小心使用电源线。**



- 切勿将电源线压在本设备或其他重物下面。
- 切勿拉扯或缠绕电源线。

如果电源线已破损，请停止使用。使用已破损的电源线可能会导致火灾或触电。



**打雷时，绝对不要触摸插头和电源线。**

否则可能会导致触电。

**安装悬挂臂时，请参阅悬挂臂的用户手册，并牢固安装设备。**

否则，设备可能会脱落，导致人身伤害和 / 或设备损坏。如果设备跌落，请与您当地 EIZO 的代表联系以寻求建议。切勿继续使用已损坏的设备。使用已损坏的设备可能会导致火灾或触电。

重新安装倾斜底座时，请使用相同的螺丝并进行紧固。

**请当心使用遥控器的电池。（仅适用于带遥控器的显示器）**

否则可能会导致电池爆炸、液体泄漏或火灾。

- 如果误吞电池，请立即就医
- 如果电池液与皮肤或衣物接触，请用清水冲洗
- 如果电池液进入眼睛，请立即用清水冲洗并就医
- 正确安装和更换电池
- 按正确的方向插入电池的正极 (+) 和负极 (-) 面
- 更换电池时，使用相同类型和型号的电池
- 更换使用两节或更多电池的产品中的电池时，请使用相同类型和品牌的新电池
- 及时从遥控器中取出用过的电池
- 如果长时间不使用遥控器，请取出电池
- 请勿使用涂层上有划痕的电池
- 请勿拆解、加热、弄湿电池或使电池短路
- 请勿为原电池充电
- 根据当地和地方政府法规处置用过的电池

**请将遥控器的电池放在远离婴儿和儿童的地方。（仅适用于带遥控器的显示器）**

意外吞食电池可能导致窒息或中毒。误吞电池时，请立即就医。

**切勿直接光着手触摸已损坏的屏幕。**



渗出的物质为有毒物质。如果皮肤有任何部位与屏幕直接接触，请彻底清洗该处。如果渗出的物质进入眼睛或口中，请立即使用大量清水冲洗并就医。

**如需安装在高处，请寻求专业人员的帮助。**

当显示器安装在高处时，可能会有跌落或零件掉落导致受伤的情况发生。在安装显示器时，请向我们或精通施工的专业人员寻求帮助，以检查安装前后产品是否存在任何损坏或变形。

## ⚠ 注意

**搬动设备时，请务必小心。**
移动设备时，请断开电源线和电缆。在电源线保持连接时移动设备是非常危险的。在电源线或电缆保持连接时移动设备非常危险，并可能导致人身伤害。

**请按照规定的正确方法搬运或放置本装置。**
- 移动装置时，务必牢牢抓握住屏幕底部。(图 1)
- 对于显示器背面带把手的型号，请牢牢抓握住把手和屏幕底部。(图 2)
- 由于大型显示器很重，打开包装或搬运时至少需要两人。(图 3)

设备跌落可能会造成人身伤害或设备损坏。



图 1　图 2　图 3

**请小心不要夹到手。**
如果突然对显示器施力以调节其高度或角度，您的手可能会被夹伤。

**切勿堵塞机壳的通风孔。**
- 切勿在通风孔上放置任何物体。
- 切勿将设备放置在通风不良或空间不足的场所内。

通风孔堵塞会造成空气流通不畅，从而可能会导致火灾、触电或设备损坏。

**切勿用湿手触摸插头。**
否则可能会导致触电。

**请使用易于接近的电源插座。**
这样可确保在出现问题时方便切断电源。

**定期清洁电源插头和电源连接器附近的区域。**
插头和连接器上的灰尘、水或油可能会导致火灾。

**设备清洁以前，请先将插头拔出。**
与电源插座相连时清洁设备可能会导致触电。

**如果计划长时间不使用本装置，为了安全和节电，请在关闭电源后拔掉电源插头。**

**避免高音量播放 (仅适用于内置扬声器)。**
如果输入到显示器的音频音量太高，扬声器的声音可能会失真。声音失真时，请勿长时间使用扬声器。这可能会导致扬声器发热并损坏。习惯性或长时间高音量听音频还可能会导致您的听力受损。

**请根据当地或所在国家 / 地区的法律处理本产品。**

EIZO Corporation
153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

艺卓显像技术(苏州)有限公司
苏州工业园区唯新路 39 号生物医药产业园六期 17 号楼

www.eizoglobal.com

00N0N715B7
INSET-PL-5

Copyright © 2026 EIZO Corporation. All rights reserved.

2nd Edition - July, 2026 Printed in Japan.