預防措施

關於本文件

我們的網站亦提供本文件 : www.eizoglobal.com

安全符號

本手冊及本產品使用的安全符號如下。 它們表示重要資訊。 請仔細閱讀。

 **警告事項**	若不遵守警告事項中的資訊，可能會造成嚴重傷害或威脅到生命安全。
 **注意事項**	若不遵守注意事項中的資訊，可能會造成中度傷害並 / 或使財產或產品受損。
	必須提供注意標示。
	表示禁止的動作。

本機上的符號

符號	此符號表示
	主電源開關 : 按此鍵關閉螢幕主電源。
	主電源開關 : 按此鍵打開螢幕主電源。
	電源鍵 : 按此開關打開或關閉螢幕的電源。
	交流電
	危險電壓
	注意事項

* 視型號而定，可能不會使用某些符號。

重要事項

- 本產品已特別針對在原始送貨地區使用而調整過。若是在此地區外使用產品，可能不適合依規格指定標準來操作。
- 為了個人安全及正確維護，請仔細閱讀本章節及螢幕上的注意事項章節。
- 請保留這份文件以供未來參考之用。

⚠ 警告事項

若裝置出現煙霧，聞起來像是東西著火，或者有奇怪聲音，請立刻拔除電源，並聯絡當地 EIZO 代表以尋求建議。
嘗試使用功能異常的裝置可能會造成火災、電擊或設備受損。



請勿拆解或修改裝置。
打開機殼或修改裝置可能造成火災、電擊或燙傷。

所有維修事宜，請洽詢合格的維修人員。
請勿擅自維修本產品，因為打開或取下外蓋都可能造成火災、電擊或設備受損。



勿讓小物件或液體碰觸到裝置。
小物件意外掉入通風槽而進入機殼，或液體溢入機殼，都會造成火災、電擊或設備受損。若物件掉入或液體溢入機殼，請立刻拔除裝置的電源插頭。再次使用裝置前，請由合格的服務工程師檢查。

將裝置放在平穩堅固的地方。
若將裝置放在不夠支撐的表面，可能因裝置掉落而造成人員受傷或設備受損。萬一裝置掉落，請立即中斷電源，並向您當地 EIZO 代表徵詢意見。千萬不可繼續使用受損的裝置。使用受損裝置可能會造成火災或電擊。



在適當的位置使用裝置。
否則可能導致火災、電擊或造成設備損壞。

- 請勿置放戶外。
- 請勿放置在任何交通工具中 (船舶、飛機、火車、汽車等等)。
- 請勿放置在佈滿灰塵或潮濕環境。
- 請勿放置在螢幕可能被水濺濕的地方 (浴室、廚房等等)。
- 請勿放置在螢幕會直接接觸到水蒸氣的地方。
- 放置地點請勿靠近會產生熱氣的裝置或加濕器。
- 請勿放置在會讓產品直接受到日曬的地方。
- 請勿放置在具有易燃氣體的環境。
- 請勿放置在具有腐蝕性氣體 (例如二氧化硫、硫化氫、二氧化氮、氯、氨和臭氧) 的環境中。
- 請勿放置在佈滿灰塵、具有空氣中加速腐蝕的成分 (例如氯化鈉和硫磺)、導電金屬等物質的環境中。

為避免發生窒息危險，請勿將塑膠包裝袋放置在嬰兒及兒童能觸及的地方。

使用內附電源線，並連接當地的標準電源插座。
務必在電源線額定電壓範圍內使用，否則可能導致火災或電擊。電源：100-240Vac 50/60Hz

要拔掉電源線時，請穩穩抓緊插頭並拔出。
扯拉電源線可能使電源線受損，且可能會造成火災或電擊。



裝置必須連接到接地主插座。
若未遵循，可能會造成火災或電擊。

請使用正確電壓。

- 裝置的設計只能使用特定電壓。若使用的不是本手冊所指定的電壓，可能會造成火災、電擊或設備受損。
- 電源電路不可超載，否則可能會造成火災或電擊。

務必小心處理電源線。



- 勿將電源線置放在裝置或其他重物底下。
- 勿拉扯電源線或將電源線打結。

如果電源線受損，請停止使用。使用受損的電源線可能導致火災或電擊。



打雷時，絕對不可碰觸插頭和電源線。

否則，可能會造成電擊。

連接手臂支撐架時，請參閱手臂支撐架使用者操作手冊，再確實安裝該裝置。

否則，該裝置可能在鬆脫情況下造成人員受傷及 / 或設備受損。萬一裝置掉落時，請洽詢您當地的 EIZO 代表。千萬不可繼續使用受損的裝置。使用受損裝置可能會造成火災或電擊。重新連接傾斜支架時，請使用相同的螺絲牢牢鎖緊。

請小心處理遙控器的電池。(僅適用於附帶遙控器的顯示器)

若不遵照指示，可能會造成電池爆炸、液體滲漏或燒燙傷。

- 若將電池吞下，請立刻就醫
- 若電池液與皮膚或衣服接觸，請用清水沖洗
- 如果電池液進入眼睛，請立即用清水沖洗並諮詢醫生
- 正確地安裝和更換電池
- 請以正確的方向插入電池的正極 (+) 和負極 (-)
- 更換電池時，請使用相同類型和型號的電池
- 在使用兩個或更多電池的產品中更換電池時，請使用相同類型和品牌的新電池
- 立即從遙控器中取出已使用的電池
- 若長時間未使用遙控器，請將電池取出
- 切勿使用塗層已有刮痕的電池
- 請勿分解、加熱、弄濕或使電池短路
- 請勿將主電池充電
- 請依當地和地方政府的規定棄置用過的電池

請將遙控器的電池放在嬰兒與孩童碰觸不到的地方。(僅適用於附帶遙控器的顯示器)

意外吞食電池可能造成窒息或中毒。當發生吞食電池的意外，請立即送醫。

請勿徒手直接碰觸受損的畫面。



滲出的物質是有毒的。如果您的皮膚任何一部分直接接觸到畫面，請徹底洗淨。如果滲出的物質跑到眼睛裡或嘴裡，請立刻用大量清水沖洗，再尋求醫療協助。

若要在高處進行安裝作業，請向專業的安裝人員尋求協助。

在高處安裝顯示器時，可能會有產品或零件掉落而造成人員受傷的風險。安裝顯示器時，請向我們或向專業的安裝人員尋求協助。在安裝顯示器的前後，請檢查產品有無任何損壞或變形。

⚠ 注意事項

搬運裝置時，請務必小心處理。
要移動裝置時，請拔掉電源線和纜線。將裝置連同電源線或連接的纜線一起搬動是很危險的，而且可能造成人員受傷。

請依照正確的指定方式搬運或擺放裝置。
- 移動裝置時，請穩穩抓握螢幕底部。(圖 1)
- 顯示器背面有把手設計的機型，請抓緊把手和螢幕底部。(圖 2)
- 由於大型顯示器很重，拆卸或搬運時，至少必須兩個人一起操作。(圖 3)

裝置掉落可能會造成人員受傷或設備受損。



圖 1　圖 2　圖 3

小心不要夾傷手。
如果突然對顯示器施力以調整其高度或角度，您的手可能會被夾傷。

請勿阻塞機殼上的通風槽。
- 請勿將任何物件置於通風槽上。
- 請勿在通風不良或狹窄空間安裝裝置。

阻塞通風槽會阻礙適當氣流進出，並造成火災、電擊或設備受損。

勿用沾濕的手碰觸插頭。
這麼做會造成電擊。

使用可輕易連接的電源插座。
目的是為方便在發生問題時中斷電源。

定期清潔電源插座和電源接頭四周區域。
插頭和接頭上的灰塵、水滴或油漬可能會引發火災。

清潔之前，請先拔掉裝置插頭。
清潔裝置時若插頭仍在插座上，可能會造成電擊。

如果您為安全和省電之故打算一段時間不使用裝置，請先關閉電源開關，再從牆面插座拔掉電源線。

請避免以高音量播放(僅限內建喇叭)。
顯示器的音訊輸入音量如果過高，喇叭發出的聲音可能會失真。若聲音已失真，請勿長時間使用喇叭。這樣做可能會導致喇叭過熱並因此損壞。習慣以高音量聆聽或是長時間如此做，亦可能會導致聽力受損。

使用過度恐傷害視力 (BSMI 警語)
- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

請依照當地或所在國家的法律法規處理本產品。

EIZO Corporation
153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

www.eizoglobal.com

Copyright © 2026 EIZO Corporation. All rights reserved.

00N0N715B8
INSET-PL-5
2nd Edition - July, 2026 Printed in Japan.