Manuel d'utilisation

ColorEdge[®] CG241W

Moniteur couleur LCD

Important

Veuillez lire attentivement les PRECAUTIONS, ce Manuel d'utilisation ainsi que le Manuel d'installation (tome séparé) afin de vous famil-iariser avec ce produit et de l'utiliser efficacement et en toute sécurité.

La dernière version du Manuel d' utilisation est à disposition pour téléchargement sur notre site : http://www.eizo.com

SYMBOLES DE SECURITE	. 2
A PRECAUTIONS	3
1. Introduction	7
1-1. Caractéristiques 1-2. Boutons et voyants 1-3. Disgue d'utilitaire	7 8 9
2. Installation	10
2-1. Branchement de deux PC au moniteur 2-2. Utilisation du bus USB (Universal Serial Bus)	10 12
3. Ajustage et réglages de l'écran	13
3-1. Fonctionnement de base et Fonctions 3-2. Réglage de l'écran	13 15
3-3. Réglage de couleur	18
3-4. Configuration d'économie d'énergie	21
3-5. Delai d'extinction	22 22
3-7. Réglage du témoin de fonctionnment	23
3-8. Pour régler la luminosité automatique	23
3-9. Affichage de basses résolutions	24
3-10. Pour régler l'orientation du menu d'ajustage	25
3-11. Fonction de disparition du logo EIZO	25
4. Dépannage	26
5. Référence	29
5-1. Fixation d'un bras	29
5-2. Réglages environnementaux	
(signaux numériques uniquement)	30
5-3. Nettoyage	<u>31</u>
5-4. Specifications	32
6 APPENDIX/ANHANG/ANNEXE	30 37
	20 20
	40
FCC Declaration of Conformity	40
Hinweise zur Auswahl des richtigen	
Schwenkarms für ihren Monitor /	11
	41
Conseil d'installation Veuillez lire le manuel d'installation (tome séparé)	



SYMBOLES DE SECURITE

Ce manuel utilise les symboles de sécurité présentés ci-dessous. Ils signalent des informations critiques. Veuillez les lire attentivement.

	AVERTISSEMENT
	Le non respect des consignes données dans un AVERTISSEMENT peut entraîner des
	blessures sérieuses ou même la mort.
	ATTENTION
	Le non respect des consignes données dans un ATTENTION peut entraîner des blessures
	et/ou des dommages au matériel ou au produit.
\bigcirc	Indique une action interdite.
Ð	Signale la nécessité d'une mise à la terre de sécurité

Copyright© 2007-2013 EIZO Corporation Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, enregistrée dans un système documentaire, ni transmise, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation préalable et écrite de EIZO Corporation.

EIZO Corporation n'est tenu à aucun engagement de confidentialité vis-à-vis des informations ou documents soumis sauf accord préalable de sa part avant réception de ces informations. Tout a été fait pour que ce manuel fournisse des informations à jour, mais les spécifications des moniteurs EIZO peuvent être modifiées sans préavis.

ENERGY STAR est une marque déposée de l'Agence améicaine de Protection de l'Environnement aux EtatsUnis et dans d'autres pays.

Apple, Macintosh et Power Macintosh sont des marques déposées de Apple Inc.

VESA est une marque ou une marque déposée de Video Electronics Standards Association aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Windows et Windows Vista sont des marques déposées enregistrées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

ColorNavigator et UniColor Pro sont des marque commerciale de EIZO Corporation.

EIZO, le logo EIZO, ScreenManager, ColorEdge et EIZO sont des marques déposées de EIZO Corporation au Japon et dans d'autres pays.



EIZO Corporation est partenaire du programme ENERGY STAR[®], et assure sous sa responsabilité la conformité de ce produit aux recommandations d'économie d'énergie ENERGY STAR.

Les spécifications du produit varient en fonction des régions de commercialisation. Vérifiez que le manuel est bien écrit dans la langue de la région d'achat de l'appareil.

PRECAUTIONS

IMPORTANT!

- Ce produit a été réglé spécialement en usine en fonction de la région de destination prévue. Les performances du produit peuvent être différentes de celles indiquées dans les caractéristiques en cas d'utilisation dans une région différente de celle prévue à l'origine.
- Pour votre sécurité comme pour la bonne utilisation de l'appareil, veuillez lire cette section ainsi que les indications de sécurité portées sur le moniteur (consultez la figure ci-dessous).

[Emplacements des étiquettes de sécurité]



Si le moniteur fume, sent le brûlé ou émet des bruits anormaux, débranchez immédiatement tous les cordons secteur et prenez contact avec votre revendeur.

Il peut être dangereux de tenter d'utiliser un moniteur au fonctionnement défectueux.

Ne pas démonter la carrosserie ni modifier le moniteur.

Le démontage de la carrosserie ou la modification du moniteur peuvent causer un choc électrique ou une brûlure.



Confiez toute intervention à un technicien qualifié.

Ne tentez pas de dépanner vous-même cet appareil, l'ouverture ou la dépose des capots vous expose à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers.

Eloignez les petits objets ou les liquides de l'appareil.

L'introduction accidentelle de petits objets ou de liquide dans les fentes de ventilation de la carrosserie peuvent entraîner un choc électrique, un incendie ou des dégâts. Si du liquide se répand sur ou à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement le cordon secteur. Faire contrôler l'appareil par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau.



AVERTISSEMENT

Placez le moniteur sur une surface stable et robuste.

Il y a risque de chute de l'appareil sur une surface inappropriée, qui pourrait entraîner des blessures ou endommager l'appareil. En cas de chute, débranchez immédiatement le cordon secteur et faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau. Toute utilisation de l'appareil après une chute peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

Choisissez bien l'emplacement du moniteur.

- Il y a risques de dégâts à l'appareil, d'incendie ou de choc électrique.
 - Ne pas utiliser à l'extérieur.
 - Ne pas utiliser dans des moyens de transport (bateau, avion, trains, automobiles, etc).
 - Ne pas installer l'appareil dans un environnement poussiéreux ou humide.
 - Ne pas installer l'appareil à un endroit exposé directement à la vapeur d'eau.
 - Ne pas placer l'appareil prés des appareils de chauffage ou d'humidification.

Gardez les sacs plastique d'emballage hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

Utilisez le cordon secteur fourni pour le branchement sur la prise secteur standard dans votre pays. Vérifiez la tension d'épreuve du cordon secteur. Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique. Alimentation : 100-120/200-240 Vca 50/60 Hz

Pour débrancher le cordon secteur, tirez fermement sur la fiche exclusivement. Ne jamais tirer sur le câble, au risque d'endommager le cordon ce qui pourrait causer un incendie ou un choc électrique.

L'appareil doit être relié à une prise avec terre.

Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.

Utilisez la tension correcte.

- L'appareil a été conçu pour utilisation avec une tension de secteur particulière. L'utilisation sur une tension différente de celle spécifiée dans ce manuel pourrait causer un choc électrique, un incendie ou d'autres dégâts. Alimentation : 100-120/200-240 Vca 50/60 Hz
- Ne surchargez pas les circuits d'alimentation électrique au risque de causer un incendie ou un choc électrique.

Traitez correctement le cordon secteur.

- Ne faites pas passer le cordon sous le moniteur ou autre objet lourd.
- Ne pas tirer sur le câble et ne pas le fixer.

Cessez d'utiliser tout cordon secteur endommagé. L'utilisation d'un câble défectueux peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

Ne touchez pas au cordon secteur ni à la fiche s'ils émettent des étincelles. Ne touchez pas à la fiche, au cordon secteur ni au câble si des étincelles apparaissent. Vous risqueriez un choc électrique.















ATTENTION

Pour fixer un bras support, consultez la documentation du bras pour fixer correctement le moniteur et serrez les vis.

Un mauvais montage pourrait se traduire par une séparation de l'appareil qui pourrait l'endommager ou causer une blessure. En cas de chute de l'appareil, demandez conseil à votre revendeur. N'utilisez pas un appareil endommagé. L'utilisation d'un appareil endommagé peut entraîner un incendie ou un choc électrique. Pour refixer le socle inclinable, utilisez les mêmes vis et serrez-les correctement.

Ne touchez pas un panneau LCD endommagé à mains nues.

Les cristaux liquides qui peuvent s'écouler du panneau sont toxiques par contact avec les yeux ou la bouche. En cas de contact de la peau ou du corps avec le panneau, lavez immédiatement à grande eau. En cas de symptôme anormal ou de malaise, veuillez consulter votre médecin.

Les voyants contiennent du mercure. Jetez-les conformément aux réglementations locales ou nationales en vigueur.

Procédez avec précaution pour transporter l'appareil.

Débranchez les câbles secteur et de signal puis l'appareil en option. Il est dangereux de déplacer l'appareil ses options ou ses câbles. Vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.

Pour manipuler l'appareil, saisissez-le fermement à deux mains par le bas et vérifiez que le panneau LCD est dirigé vers l'extérieur avant de le soulever. Une chute de l'appareil pourrait l'endommager ou causer des blessures.

N'obstruez pas les fentes de ventilation de la carrosserie.

• Ne placez jamais de livres ni autres papiers sur les fentes de ventilation.

- N'installez pas le moniteur dans un espace confiné.
- N'utilisez pas le moniteur couché sur le côté ni à l'envers.

Toutes ces utilisations risquent d'obstruer les fentes de ventilation et d'empêcher une circulation d'air normale, et vous font risquer un incendie ou d'autres dégâts.

Ne jamais toucher aux fiches électriques avec les mains humides.

Tout contact avec la fiche électrique les mains humides peut être dangereux et peut causer un choc électrique.

Utilisez une prise électrique facilement accessible. Ceci vous permettra de débrancher rapidement l'appareil en cas de problème.

Nettoyez régulièrement les alentours de la prise.

L'accumulation de poussière, d'eau ou d'huile sur la fiche ou la prise peut entraîner un incendie.

Débranchez le moniteur avant de le nettoyer.

Le nettoyage du moniteur sous tension peut causer un choc électrique.

Si l'appareil ne doit plus être utilisé pendant un certain temps, débranchez le câble secteur de la prise murale par sécurité comme pour éviter toute consommation électrique.









Avertissement concernant le moniteur

Pour éviter la variation de luminosité due à un usage prolongé comme pour assurer la stabilité de la luminosité, il est recommandé d'utiliser un réglage de luminosité aussi bas que possible.

Le panneau LCD est fabriqué à l'aide d'une technologie de haute précision. Cependant, l'apparition de pixels manquants ou de pixels allumés n'est pas un signe de dysfonctionnement du moniteur LCD. Pourcentage de pixels effectifs : 99,9994 % ou supérieur.

Le rétro-éclairage du moniteur LCD n'est pas éternel. Si l'écran s'assombrit ou scintille, prenez contact avec votre revendeur.

N'appuyez pas violemment sur le panneau ou sur ses bords, vous risquez d'endommager l'écran. Des traces peuvent persister sur l'écran si l'image est sombre ou noire. Des pressions répétées sur l'écran peuvent le détériorer ou endommager le panneau LCD. L'affi chage d'un écran blanc ou noir peut faciliter la disparition des traces.

Ne frottez pas l'écran et évitez d'appuyez dessus avec des objets coupants ou pointus, par exemple un stylo ou un crayon, qui peuvent endommager le panneau. Ne tentez jamais de le nettoyer à sec avec du tissu, au risque de le rayer.

Lorsque vous changez l'image à l'écran après avoir laissé la même image pendant longtemps, vous risquez d'avoir une image rémanente. Utilisez l'économiseur d'écran ou le délai d'extinction pour éviter d'afficher la même image pendant longtemps.

Lorsque le moniteur est froid et que vous l'installez dans une pièce ou bien si la température de la pièce augmente rapidement, il se peut que de la condensation se forme à l'intérieur ou à l'extérieur du moniteur. Dans ce cas, ne le mettez pas sous tension et attendez que la condensation ait disparu, car elle pourrait endommager le moniteur.

Pour un confort d'utilisation du moniteur

Un écran trop sombre ou trop lumineux peut abîmer les yeux. Ajustez la luminosité du moniteur en fonction des conditions ambiantes.

Regarder le moniteur trop longtemps entraîne une fatigue oculaire. Faites des pauses de 10 minutes toutes les heures.

1. Introduction

Merci beaucoup pour votre choix d'un moniteur couleur EIZO.

1-1. Caractéristiques

- 24" format large LCD
- Large palette de couleurs, couvrant 96 % de l'espace couleur Adobe RGB
- Compatible signal HDCP
- Double entrée (DVI-I x 2)
- Conforme à la norme d'entrée numérique (TMDS)
- [Fréquence de balayage horizontal] Analogique: 24 - 94 kHz Numérique: 26 - 78 kHz [Fréquence de balayage vertical] Analogique: 47,5 - 86 Hz (1600x1200: 47,5 - 76Hz / 1920x1200: 47,5 - 61Hz) Numérique: 47,5 - 63 Hz (VGA text: 69 - 71 Hz) [Résolution] 1920 points x 1200 lines
- Mode à trame synchrone: (47,5 63 Hz)
- Possibilité d'affichange en portrait ou paysage (rotation de 90° vers la droite)
- Le Color Management Software « ColorNavigator » inclus vous permet de calibrer les caractéristiques du moniteur et de générer des profils ICC (pour Windows) et des profils Apple ColorSync (pour Macintosh) (reportez-vous au disque d'utilitaires EIZO LCD).
- Compatible avec le logiciel de simulation des déficiences liées à la couleur «Unicolor Pro» (Ce logiciel peut être téléchargé sur http://www.eizo.com).
- Fonction de lissage incorporée pour l'adaptation en cas d'agrandissement d'image. (<Lissage>)
- Modes de ContrasteFin pour sélectionner le mode le plus adapté à l'image à afficher
- Pied réglable en hauteur
- Fonction BrightRegulator intégrée
- L' étiquette « Certification du réglage » décrit les caractéristiques individuelles de couleur du moniteur
- Capot anti-reflets intégré

Remarque

- Ce moniteur peut être positionné pour le mode Portrait ou Paysage. Cette fonction permet de régler l'orientation du menu de réglage lors de l'utilisation de l'écran du moniteur à la verticale. (Reportez-vous au paragraphe « 3-10. Pour régler l'orientation du menu d'ajustage » à la page 25.)
- Si vous utilisez le moniteur en position « Portrait », il peut etre nécessaire de modifier le réglage selon la carte vidéo utilisée par votre ordinateur. Consultez le manuel de la carte vidéo pour plus d'informations.

1-2. Boutons et voyants



- 1. Capteur (BrightRegulator)
- 2. Touche de Verrouillage des réglages
- 3. Touche de sélection du signal d'entrée
- 4. Touche Mode
- 5. Touche de réglage automatique
- 6. Touche de validation
- 7. Touches de commande (gauche, bas, haut, droite)
- 8. Touche d'alimentation
- 9. Voyant Tension

Etat du voyant	Etat du fonctionnement
Bleu L'écran s'affi che	
Bleu clignotant (2 énergie)	Lorsque le minuteur est défini dans ColorNavigator, indique qu'un nouveau
	calibrage est nécessaire (en mode CAL ou EMU).
Orange	Economie d'énergie
Arrêt	Hors tension

*ScreenManager® est un alias choisi par EIZO pour le menu Ajustage.

1-3. Disque d'utilitaire

Un CD-ROM « Disque utilitaire LCD EIZO » est fourni avec le moniteur. Le tableau suivant présente le contenu dudisque et l'ensemble des logiciels d'application.

Contenu du disque et présentation du logiciel

Le disque inclut des logiciels de réglage ainsi que le Manuel d'utilisation. Lisez le fichier « Readme.txt » ou « read me » inclus sur le disque pour connaître les procédures de démarrage des logiciels ou d'accès aux fichiers.

Elément	Présentation	Pour Windows	Pour Macintosh
Fichier « Readm	ne.txt » ou « read me »	\checkmark	\checkmark
ColorNavigator	Un logiciel d'application permettant de calibrer les caractéristiques du moniteur et de générer des profils ICC (pour Windows) et des profils Apple ColorSync (pour Macintosh). (Un ordinateur doit être raccordé au moniteur à l'aide du câble USB fourni.) Reportez-vous à la description ciaprès.	\checkmark	V
Fichiers de motifs de réglage d'écran	Pour le réglage manuel de l'image d'entrée du signal analogique.	\checkmark	_
Manuel d'utilisation (PDF file)		\checkmark	

Pour utiliser ColorNavigator

Pour installer et utiliser le logiciel, consultez le manuel d'utilisation du logiciel correspondant sur le CD-ROM. Pour utiliser ce logiciel, vous devez raccorder un ordinateur au moniteur à l'aide du câble USB fourni.

Pour plus d'informations, reportez-vous au « 2-2. Utilisation du bus USB (Universal Serial Bus) » (page 12).

2. Installation

2-1. Branchement de deux PC au moniteur

Deux ordinateurs peuvent être raccordés au moniteur via les deux connecteurs DVI-I situés à l'arrière du moniteur.

Exemples de branchement





Sélection du signal d'entrée

Changez le signal d'entrée en appuyant sur ③. Le signal d'entrée commute chaque fois que vous appuyez sur ④. Lorsque le signal est commuté, le type de signal actif (signal 1 ou 2/Analogique ou numérique) s' affi che pendant deux secondes dans le coin supérieur droit de l'écran.



Cette fonction permet de sélectionner l'ordinateur qui aura priorité pour la commande du moniteur branché sur deux ordinateurs. Le moniteur surveille en permanence les signaux d'entrée et passe automatiquement de l'un à l'autre selon le réglage de <Entrée Priorit.> (voir tableau ci-dessous). Après réglage de priorité, à chaque changement de signal détecté sur l'entrée sélectionnée, le moniteur fait passer l'entrée sur ce signal.

Réglage de la priorité	Fonction		
1	Si des signaux apparaissent sur les deux entrées, le moniteur donne la		
	préférence au Signal 1 dans les cas suivants.		
	A l'allumage du moniteur		
	• En cas de changement de Signal 1 même si l'entrée active était Signal 2.		
2	Si des signaux apparaissent sur les deux entrées, le moniteur donne la		
	préférence au Signal 2 dans les cas suivants.		
	• A l'allumage du moniteur.		
	• En cas de changement de Signal 2 même si l'entrée active était Signal 1.		
Manual Le moniteur ne détecte pas automatiquement les signaux de			
	l'ordinateur. Sélectionnez un signal d'entrée actif à l'aide de (6).		

Note

• Quand la priorité d'entrée est réglée sur « 1 » ou « 2 », le mode d'économie d'énergie du moniteur ne s'active que quand les deux ordinateurs sont en mode d'économie d'énergie.

2-2. Utilisation du bus USB (Universal Serial Bus)

Ce moniteur dispose d'un bus à la norme USB. Il se comporte comme un concentrateur USB quand il est relié à un ordinateur ou à un autre concentrateur, pour permettre la connexion de périphériques compatibles USB par les connecteurs normalisés.

Matériel nécessaire

- Un ordinateur équipé de ports USB ou un autre concentrateur USB relié à l'ordinateur compatible USB
- Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000 ou Mac OS X 10.2 ou version ultérieure et Mac OS 9.2.2
- Câble USB (MD-C93, fourni)

Note

- Consultez le fabricant de chacun des appareils pour plus de détails sur la compatibilité USB, la fonction de concentrateur USB peut ne pas fonctionner correctement selon l'ordinateur, le système d'exploitation ou les périphériques.
- Il est recommandé d'utiliser des ordinateurs et périphériques compatibles USB Rev. 2.0.
- Lorsque le moniteur est en mode économie d'énergie ou lorsqu'il est raccordé à une prise de courant alors qu'il est éteint, les périphériques raccordés aux ports USB (amont et aval) continuent de fonctionner. Par conséquent, la consommation d'énergie du moniteur varie selon les périphériques connectés, même si celui-ci est en mode d'économie d'énergie
- Vous trouverez ci-dessous les procédures pour Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000 et pour Mac OS.

Branchement au concentrateur USB (configuration de la fonction USB)

- *1* Branchez le moniteur à l'ordinateur par le câble de signal et démarrez l'ordinateur.
- 2 Branchez le port amont du moniteur sur le port aval de l'ordinateur compatible USB ou sur un autre concentrateur compatible USB par le câble USB.

Après le branchement du câble USB, la fonction de concentrateur USB peut être configurée automatiquement.

3 Après la configuration. Le concentrateur USB du moniteur est disponible pour branchement de périphériques USB aux ports avant du moniteur.



3. Ajustage et réglages de l'écran

3-1. Fonctionnement de base et Fonctions

Menu de réglage permet de modifier facilement les réglages du moniteur par le menu principal ou de sélectionner un mode de ContrasteFin.



Note

•Le menu de réglage et le menu FineContrast ne peuvent pas s'affi cher en même temps.

1 Entrée dans le programme Menu de réglage

Appuyez une fois sur le 🗿 pour afficher le menu principal de Menu de réglage.

2 Modification des réglages

- 1. Sélectionnez l'icône de sous-menu voulue à l'aide des 3000 et appuyez sur le O.
- 2. Utilisez les **OOO** pour sélectionner l'icône de réglage voulue et appuyez sur le **O**. Le menu de réglage apparaît.
- 3. Utilisez les 👁 pour effectuer le réglage, appuyez ensuite sur le 👁 pour l'enregistrer.

3 Sortie de Menu de réglage

- 1. Pour revenir au menu Principal, sélectionnez l'icône <Retour> ou appuyez deux fois sur le ∅, puis sur le ◙.
- 2. Pour quitter le menu Principal de Menu de réglage, sélectionnez l'icône <Soritie> ou appuyez deux fois sur le ②, puis sur le ③.

Remarque

• Un double-clic sur le 💿 permet de quitter le menu de Menu de réglage à tout moment.

Fonctions

Le tableau ci-dessous résume les réglages et paramètres de Menu de réglage.

« * » signale les réglages réservés à l'entrée analogique et « ** » les réglages réservés à l'entrée numérique.

Main menu	Sub	menu		Reference
Ecran	Horloge		*	3-2. Réglage de l'écran.
	Phase		*	
	Position		*	-
	Résolution		*	-
	Niveau		*	-
	Lissage			-
	Filtre du Signal		*	-
Couleur (Custom)*1	Luminosité			3-3. Réglage de couleur.
, ,	Température			
	Gamma			-
	Saturation			-
	Nuance			-
	Gain			-
	6 Couleurs			-
	Restaurer			-
PowerManager	DVI DMPM		**	3-4. Configuration d'économie d'énergie.
	VESA DPMS		*	
	Arrét			-
Autres Fonctions	Taille			3-9 Affichage de basses résolutions.
	Intensité Bords			
	Entrée Priorit.			Selectionne la priorite du signal d'entrée.
	Mise en veille			Active ou non la mise en veille du moniteur apres
				inactivite.
	Bip			Active ou desactive le signal sonore du moniteur.
				(Sélection de signaux sonores)
	Configurer OSD	Taille		Modifier la tille du menu.
		Position du		Règle la position du menu.
		Menu		
		Veille Menu		Fixe le temps d'affichage du menu.
		Translucide		Définit la transparence du menu.
		Orientation		Pour régler l'orientation du menu.
	BrightRegulator			Pour régler le réglage automatique de la
				luminosité.
	Voyant Tension			Fait éteindre le témoin bleu guand l'image est
				affichée. (Réglage du témoin de fonctionnment.)
	Restaurer			Revient aux réglages d'usine.
				(Réglages par défaut)
Information	Information			Pour consulter les paramètres de Menu de
				réglage, le nom du modèle, le numéro de série et
				le temps d'utilisation.*2
Langue	Anglais, alleman	d, français,		Pour sélectionner la langue d'affichage de Menu
	espagnol. italien	, suédois.		de réglage.
	chinois (simplifié).		
	chinois (tradition	nel) et japonais.		

*1 Les fonctions accessibles et icônes affichées sur le menu <Color> dépendent du modeContrasteFin sélectionné. Le tableau ci-dessous affiche les sous-menus quand le mode « Custom » est sélectionné (voir «3-3. Réglage de couleur»).

*² Suite aux contrôles en usine, le temps d'utilisation peut être différent de 0 lors de la livraison.

3-2. Réglage de l'écran

Note

• Laissez chauffer le moniteur LCD au moins 30 minutes avant toute tentative de réglage.

Le moniteur affiche l'image d'entrée numérique correctement selon ses données de pré-réglages.

Entrée analogique

Le réglage de l'écran du moniteur est utilisé pour supprimer le scintillement de l'écran ou régler correctement la position et la taille de l'écran en fonction du PC à utiliser. Pour un confort d'utilisation du moniteur, réglez l'écran lorsque le moniteur est installé pour la première fois ou lorsque les réglages du PC utilisé sont mis à jour.

Procédure de réglage

1 Effectuez le réglage TailleAuto.

- 1. Appuyez sur la 🙆 sur le Panneau de commandes. Le message « Appuyez à nouveau pour confirmer. (Réglages perdus) » apparaît, il reste affiché 5 secondes à l'écran.
- Appuyez à nouveau sur la touche de réglage AUTO pendant l'affichage du message pour régler automatiquement l'horloge, la phase, la position de l'écran ainsi que la résolution. Si vous ne souhaitez pas effectuer ce réglage automatique, n'appuyez pas à nouveau sur la ⁽²⁾.

Note

- La fonction de cadrage automatique est destinée aux ordinateurs Macintosh ou PC sous Windows. Elle ne fonctionne pas correctement lorsqu'une image ne s'affiche que sur une partie de l'écran (fenêtre de commande, par exemple) ou lorsqu'un fond d'écran noir (papier peint, etc.) est utilisé.
- · Certaines cartes graphiques peuvent ne pas donner de bons résultats.

Si la 🙆 ne donne pas les résultats voulus, réglez manuellement l'écran par les procédures indiquées ci-dessous. S'il est possible d'obtenir l'écran voulu, passez à l'étape étape 5.

2 Préparez le motif d'affichage pour régler l'affichage analogique.

Chargez le CD « EIZO LCD Utility Disk » dans l'ordinateur, puis ouvrez les « Fichiers de motifs de réglage d'écran ».

Remarque

• Pour plus de détails et d'instructions sur l'ouverture des « Fichiers de motifs de réglage d'écran », veuillez vous référer au fichier Readme.txt.

- *3* Recommencez le réglage de taille automatique à l'aide du motif de réglage de l' écran analogique qui est affiché.
 - 1. Affichez le Motif 1 en plein écran sur le moniteur grâce aux « Fichiers d'exemple de rélage d' éran ».



2. Appuyez sur 🔕.

Le message « Appuyez à nouveau pour confirmer. (Réglades perdus) » s'affiche pendant cinq secondes.

3. Appuyez de nouveau sur 🙆 lorsque le message est affiché.

La fonction de réglage automatique commence à régler le scintillement, la position et la taille de l' écran (une icône d'état occupé apparaît).



Réglage par le menu < Ecran> de Menu de réglage.

(1) Des barres verticales apparaissent à l'écran

 \rightarrow O Utilisez le réglage <Horloge>.

Sélectionnez <Horloge> pour éliminer les barres verticales à l'aide des 🕑 et ④. Ne gardez pas le doigt appuyé sur les touches de direction, la valeur de réglage changerait trop rapidement, il peut dans ce cas être difficile de trouver le point de réglage approprié. En cas d'apparition de scintillement horizontal, d'image floue ou de barres, passez au réglage de <Phase> comme indiqué ci-dessous.



(2) Des barres horizontales apparaissent à l'écran.

 \rightarrow \bigcirc Utilisez le réglage <Phase>.

Sélectionnez <Phase> pour éliminer le scintillement horizontal, le flou ou les barres, à l'aide des 🕑 et 🕑 gauche.



Note

•Les barres horizontales peuvent ne pas disparaître complètement, selon l'ordinateur utilisé.

(3) La position de l'image est incorrecte.

 \rightarrow \square Utilisez le réglage <Position>.

La position correcte d'affichage du moniteur est unique, parce que le nombre et la position des pixels sont fixes. Le réglage «Position» permet de déplacer l'image vers cette position correcte. Sélectionnez «Position» et réglez la position à l'aide des (2), (2), (2) et (3). Si des barres verticales de distorsion apparaissent après le réglage de «Position», revenez au réglage «Horloge» et répétez la procédure décrite précédemment.

(«Horloge» -> «Phase» -> «Position»)



- (4) L'image affichée est plus petite ou plus grande que l'écran.
 - \rightarrow \square Réglage <Résolution>

Ce réglage est nécessaire quand la résolution du signal d'entrée ne correspond pas à la résolution affichée.

Sélectionnez <Résolution> et vérifiez que la résolution affichée correspond maintenant à la résolution d'entrée. Si ce n'est pas le cas, réglez la résolution verticale par les O et O ainsi que la résolution horizontale par les O et O.

Images plus petites que l'écran.





Pour régler la plage de signal de sortie (plage dynamique) du signal.

 \rightarrow $\overline{\ }$ Utilisez le menu <Niveau> du menu <Ecran>.

Ce réglage modifie le niveau du signal de sortie pour permettre l'affichage de la totalité de la palette de couleurs (256 couleurs).

[Procédure]

1. Affichez l'exemple 2 en plein éran sur le moniteur grâe aux « Fichiers d'exemple de rélage d' éran ».



- 2. Choisissez <Niveau> dans le menu <Ecran>, puis appuyez sur ③. Le message « Perte des reglages sur pression de la touche AUTO » s' affiche.
- Appuyez sur O lorsque le message est affiché.
 La palette de couleurs est réglée automatiquement.
- 4. Fermez le motif 2.

3-3. Réglage de couleur

Réglage simple [Mode FineContrast]

Cette fonction vous permet de sélectionner le meilleur mode d'affi chage en matière de luminosité de moniteur, etc.

Pour sélectionner le mode FineContrast

Une pression sur la 🕲 permet de sélectionner le mode le mieux adapté pour l'affichage parmi les 4 modes de ContrasteFin : Custom, sRGB, EMU et CAL

Appuyez sur la 🗿 pour quitter le menu.

->Custom -> sRGB -> EMU -> CAL -

Remarque

•Le menu de réglage et le menu FineContrast ne peuvent pas s'affi cher en même temps.



Modes de ContrasteFin

Les modes de contraste fins disponibles sont les suivants.

Mode	Purpose
Custom	Pour régler les paramètres de couleur en fonction de vos préférences personnelles.
sRGB	Pour afficher les images en fonction de couleurs d'origine (par exemple sur l'Internet).
EMU	Mode réservé au logiciel d'étalonnage.
CAL	

Réglage des paramètres de couleurs des modes

Les paramètres de «Luminosité», «Température» et de «Gamma» sont réglables sur le menu de Contraste fin. Sélectionnez l'icône de la fonction voulue par les touches de 🛛 et 🙆 et effectuez le réglage par les 🗿 et 🚱.

Note

- •Les modes « EMU » et « CAL» ne sont réglables que par le Color Management Software
- « ColorNavigator ».

Ajustages avancés [Menu ajustage]

Les paramètres de couleur de chaque mode de ContrasteFin sont réglables par le menu <Couleur> de Menu de réglage.

Pour l'entrée analogique, effectuez le « Réglage de Niveau » avant les réglages de couleur. Pendant les réglages de couleur, il est impossible de modifier le mode de ContrasteFin. Sélectionnez le mode à l'avance par le ().

Valaurs réglables

Les fonctions accessibles sur le menu «Color» dépendent du mode ContrasteFin sélectionné.

laônaa	Fonctions	N	lodes de (ContrasteF	in
icones		Custom	sRGB	EMU	CAL
Ò.	Luminosité*	\checkmark	\checkmark	-	-
EK Température*		\checkmark	-	-	-
Y	Gamma*	\checkmark	-	-	-
	Saturation	\checkmark	-	-	-
(@)	Nuance	\checkmark	-	-	-
•	Gain	\checkmark	-	-	-
(G)	6 Couleurs	\checkmark	-	-	-
Ð	Restaurer	\checkmark	-	-	-

« $\sqrt{}$ »: Réglable/Modifiable « - »: Fixé en usine

*Ces valeurs ne sont réglables que sur le menu de ContrasteFin. (See ContrasteFin.)

Note

- Laissez chauffer le moniteur LCD au moins 30 minutes avant toute tentative de réglage. (Laissez le moniteur chauffer au moins 30 minutes avant toute tentative de réglage).
- Les valeurs affichées en pourcentage correspondent au niveau de ce réglage particulier. Ils ne doivent servir que de référence. (L'obtention d'un écran uniformément blanc ou noir nécessite souvent des valeurs de pourcentages différentes).

Contenu des réglages

Menu	Description de la fonction	Plage de réglage	
Luminosité Réglage de la luminosité de l'écran		0~100%	
<u>ک</u>	Remarque		
.	 Les valeurs en % sont indiquées à titre de référence. 		
Température	Pour sélectionner une température de	4000 K à 10000 K en unités de 500 K	
H	couleur	(y compris 9300 K).	
₩ĸ	Remarque		
	 Les valeurs présentées en Kelvin ne se 	ont données que pour ré férence.	
	 Lors du réglage de la température de c 	couleur, la fonction <gain> est automatiquement</gain>	
	réglée selon la température de couleur	r.	
	Le réglage d'une température de coule	eur inférieure à 4000K ou supérieure à 10000 K	
	accessible).	e couleur. (Le reglage de temperature n'est plus	
	• Le réglage de <gain> désactive le rég</gain>	lage de <température></température>	
Gamma	Pour régler la valeur de gamma	1,8~2,6	
	Remarque		
	Pour le réglage de la valeur de gamma	a, il est recommandé d'utiliser une entrée de	
	signal numérique. Pour utiliser le monit	teur avec des signaux analogiques, réglez la	
	valeur de gamma entre 1,8 et 2,2.		
Saturation	Pour modifier la saturation	-100~100	
		La valeur minimale (-100) passe l'image en	
T		monochrome.	
Note			
• Le réglage de <saturation> peut empêcher l'affichage de certaines</saturation>		echer l'affichage de certaines couleurs.	
Nuance Pour modifier la couleur de la peau, etc. -100~100		-100~100	
Note			
1.000	er l'affichage de certaines couleurs.		
Gain	Pour modifier chaque couleur	0~100%	
-	individuellement (rouge, vert et bleu)	Le réglage des composantes rouge, verte et	
		bleue pour chaque mode permet de définir un	
		mode de couleur personnalisé. Affichez une	
		image sur fond blanc ou gris pour régler le	
		gain.	
	Remarque		
Les valeurs en % ne sont indiquées que pour		le pour référence.	
	•Le réglage <température> désactive ce réglage. Le réglage <gain> varie en</gain></température>		
	la température de couleur.		
6 Couleurs	Pour régler la <saturation> et la</saturation>	Nuance: -100 ~ 100	
(1650)	<nuance> de chaque couleur (Rouge,</nuance>	Saturation: -100 ~ 100	
	Jaune, Vert, Cyan, Bleu et Magenta)		
Restaurer	Pour ramener les paramètres de	Selectionnez <restaurer>.</restaurer>	
P	couleur du mode selectionné aux		
	ivaleurs par defaut.		

3-4. Configuration d'économie d'énergie

Le menu <PowerManager> de Menu de réglage permet de configurer l'économie d'énergie du moniteur.

Note

- Pour contribuer activement à l'économie d'énergie, éteignez le moniteur quand vous ne l'utilisez pas. Il est recommandé de débrancher le moniteur pour éliminer toute consommation électrique.
- Même quand le moniteur est en mode d'économie d'énergie, les périphériques USB fonctionnent quand ils sont reliés au concentrateur USB du moniteur (ports amont et aval). La consommation du moniteur peut donc varier en fonction des périphériques reliés, même en mode économie d'énergie.

Entrée analogique

Ce moniteur est conforme à la norme « VESA DPMS ».

[Procédure]

- 1. Réglez les paramètres d'économie d'énergie de l'ordinateur.
- 2. Sélectionnez « VESA DPMS » dans le menu «PowerManager».

[Système d'économie d' énergie]

Ordinateur		Moniteur	Témoin de fonctionnment	
Fonctionnement		Fonctionnement	Bleu	
Economie d'énergie	STAND-BY SUSPEND OFF	Economie d'énergie	Orange	

[Procédure de restauration]

Actionnez la souris ou le clavier pour rétablir l'affichage normal.

Entrée numérique

Ce moniteur est compatible avec la spécification « DVI DMPM ».

[Procédure]

- 1. Réglez les paramètres d'économie d'énergie de l'ordinateur.
- 2. Sélectionnez « DVI DMPM » dans le menu «PowerManager».

[Système d'économie d'énergie]

Le moniteur passe en mode économie d'énergie en cinq secondes, selon le réglage de votre ordinateur.

Ordinateur	Moniteur	Témoin de fonctionnment
Fonctionnement	Fonctionnement	Bleu
Economie d'énergie	Economie d'énergie	Orange

[Procédure de restauration]

Allumez l'ordinateur pour revenir à un écran normal depuis le mode veille.

3-5. Délai d'extinction

La fonction de délai d'extinction fait passer automatiquement le moniteur en veille après un certain temps d'inactivité. Cette fonction permet de réduire les effets de rémanence d'image sur les moniteurs LCD laissés allumés longtemps sans activité.

[Procédure]

- 1. Sélectionnez «Mise en veille» dans le menu «Autres Fonctions» de Menu de réglage.
- 2. Sélectionnez « Activer » et appuyez sur les touches de direction droite et gauche pour ajuster la « durée d'activité » (1 à 23 heures).

[Système du délai d'extinction]

Ordinateur	Moniteur	Témoin de fonctionnement
Durée d'activité (1H - 23H)	Fonctionnement	Bleu
15 dernière minute de la « durée	Avertissement préalable*1	Clignotant bleu
d'activité »		
« Durée d'activité » expirée	Eteint	Arrêt

*1 En appuyant sur la touche d'alimentation sur le panneau de commande pendant la durée d'avertissement préalable, la durée d' activité peut être redémarrée à 90 minutes. Vous pouvez redémarrer un nombre de fois illimité.

[Procédure de restauration]

Appuyez sur 🙆.

Note

• La fonction de délai d'extinction est aussi active quand PowerManager est actif, mais il n'y a pas d'avertissement préalable avant l'extinction automatique du moniteur.

3-6. Verrouillage des réglages

La fonction « verrouillage des réglages » permet d'éviter toute modification accidentelle.

Boutons qui peuvent être	• O (Touche de validation) / Confi gurations/Réglages à l'aide du menu de	
verrouillés	réglage	
	• 🕲 (Touche Mode)	
	• 🔕 (Touche de réglage automatique)	
	• 🕥 + 🕲 Logo EIZO affichage (P. 25)	
	• 🕑 + 🎯 Sélection signal (P. 30)	
Boutons qui ne peuvent pas être		
verrouillés	• 🕲 (Touche d'alimentation)	
	(Touche Verrouillage des réglages)	

[Pour verrouiller]

Appuyez sur (6) pendant au moins 2 secondes pour verrouiller les réglages.

[Pour déverrouiller]

Appuyez sur (a) pendant au moins 2 secondes pour déverrouiller.

3-7. Réglage du témoin de fonctionnment

Allume le témoin de fonctionnment. Cette fonction est disponible pour le mode multi-écran.

[Procédure]

- 1. Sélectionnez «Voyant Tension» dans le menu «Autres Fonctions» de Menu de réglage.
- 2. Sélectionnez « Desactiver ».

3-8. Pour régler la luminosité automatique

Le capteur situé sur la face avant du moniteur détecte la luminosité ambiante pour régler automatiquement la luminosité de l'écran à un niveau confortable.

[Procédure]

- 1. Sélectionnez <BrightRegulator> dans le menu <Autres Fonctions>.
- 2. Sélectionnez « Activer ».

Note

•Cette fonction n'est pas disponible pour les modes EMU et CAL.

3-9. Affichage de basses résolutions

Les résolutions les plus basses sont agrandies automatiquement en plein écran. La fonction <Taille d'écran> du menu <Autres Fonction> permet de modifier la dimension de l'image.

1 Agrandissement de l'image pour les faibles résolutions.

 \rightarrow $\overleftarrow{::}$ Sélectionnez < Taille>.

Sélectionnez <Taille> dans le menu <Autres Fonction> et réglez la dimension de l'image par les 𝔤 et 𝔄.

Menu	Fonction
Plein Ecran	Affiche l'image en plein écran, quelle que soit la résolution. Les résolutions
	verticale et horizontale peuvent être agrandies d'un facteur différent, donc
	certaines images peuvent être déformées.
Elargi	Certaines lignes de texte ou d'image peuvent apparaître de différentes tailles en
	mode « Agrandi » ou « Plein Ecran ».En mode « Elargi » ou « Plein Ecran », la
	zone extérieure à l'image (bordure) est le plus souvent noire.
Normal	Affi che les images selon la résolution spécifiée.

Ex.) affichage en 1280 x 1024



2 Pour lisser les textes flous des images agrandies à basses résolutions.

\rightarrow **III** Utilisez le réglage <Lissage>.

Lorsqu'une image à faible résolution est affichée en mode « Plein écran » ou « Elargi », les caractères ou les lignes de l'image affichée risquent de devenir flous.

Sélectionnez <Lissage> dans le menu <Ecran> et utilisez les touches droite et gauche pour le réglage.

Note

•<Lissage> est désactivé dans les cas suivants.

- L'écran est affiché en 1920 x1200.
- « Elargi » est sélectionné dans < Ecran> avec la résolution 800x 600.
- « Elargi » est sélectionné dans < Ecran> avec la résolution 1600x 1200.
- « Normal » est sélectionné dans <Ecran>.

3 Réglez la luminosité de la zone noire qui entoure l'image.

\rightarrow **D** Réglage <Intensité Bords >.

Sélectionnez "Intensité Bordes" dans le menu "Autres Fonction" et utilisez les ④ et ⑨ pour le réglage.



3-10. Pour régler l'orientation du menu d'ajustage

L'orientation de menu d'ajustage peut être modifiée.

[Procédure]

1.Sélectionnez «Orientation» dans le menu «Autres Fonctions» de Menu de réglage.

2. Utilisez 🞯 pour sélectionner entre "Portrait" et "Landscape".

3-11. Fonction de disparition du logo EIZO

A l'allumage par le bouton en Panneau de commandes, le logo EIZO apparaît pendant un certain temps. Cette fonction permet d'afficher ou non ce logo. (Par défaut le logo apparaît).

[Pour ne pas afficher le logo]

- 1. Appuyez sur 🕲 pour mettre l'appareil hors tension.
- 2. Appuyez de nouveau sur ⊚ tout en maintenant la ⊚ enfoncée. Le logo EIZO ne s'affi che pas à l'écran.

[Pour afficher]

- 1. Appuyez sur 🙆 pour mettre l'appareil hors tension. to turn off the unit.
- 2. Appuyez de nouveau sur 🕲 tout en maintenant la 🕥 enfoncée. Le logo s'affi che à nouveau.

4. Dépannage

Si un problème persiste après application des corrections proposées, veuillez prendre contact avec un revendeur EIZO.

- •Pas d'image: Voir n° 1 ~ n° 2
- •Problèmes d' image: Voir n° 3 ~ n° 14
- •Autres problèmes: Voir n° 15 ~ n° 18
- •Problèmes USB: Voir n° 19 ~ n° 20

Problèmes	Cause et solution	
 Aucune image Le voyant d'alimentation ne s'allume pas. 	 Vérifi ez que le cordon d'alimentation est correctement branché. Appuyez sur ⁽⁶⁾. 	
• Le voyant d'alimentation s'allume en bleu.	Augmentez le niveau de la valeur de <luminosité> ou <gain> (page 20).</gain></luminosité>	
• Le voyant d'alimentation s'allume en orange.	 Changez le signal d'entrée en appuyant sur Utilisez la souris ou le clavier. Mettez le PC sous tension. 	
2.Le message ci-dessous s'affiche.	Ce message s'affi che lorsque le signal n'est pas correctement entré même si le moniteur fonctionne correctement.	
 Ce message s'affi che si aucun signal n'est entré. (Les messages d'erreur ci-dessous restent à l'écran 40 secondes.) Vérifier signal Signal 2 fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz 	 Le message illustré à gauche risque de s'affi cher, étant donné que certains PC n'émettent pas de signal dès leur mise sous tension. Vérifi ez si le PC est sous tension. Vérifi ez que le câble de signal est correctement branché. Changez le signal d'entrée en appuyant sur ③. 	
 Le message ci-dessous indique que le signal d'entrée est en dehors de la bande de fréquences spécifi ée. (Cette fréquence de signal s'affi che en rouge.) Exemple: Erreur de Signal Signal 2 f D: 165.0MHz f H: 75.0kHz f V: 60.0Hz 	 Vérifiez si le réglage du signal de votre ordinateur correspond aux paramètres de résolution et de fréquence verticale du moniteur. Redémarrez l'ordinateur. Sélectionnez un mode d'affichage approprié à l'aide de l'utilitaire de la carte vidéo. Consultez le manuel de la carte vidéo pour plus d'informations. fD:Fréquence de point (Affiché uniquement à l'entrée des signaux numériques) fH:Fréquence horizontale fV: Fréquence verticale 	

Problèmes	Cause et solution	
3. La position d'affi chage est incorrecte.	 Positionnez correctement l'image à l'intérieur de la zone d'affi chage à l'aide de l'option <position> (page 17).</position> Si le problème subsiste, utilisez l'utilitaire de la carte vidéo s'il est disponible pour modifi er la position d'affi chage. 	
4. L'image affichée est plus petite ou plus grande que l'écran.	 Ajustez la résolution à l'aide de la fonction <résolution> de sorte que la résolution du signal d' entrée soit équivalente à celle réglée dans le menu de réglage de la résolution (page 17).</résolution> 	
5. Des barres verticales s'affi chent à l'écran ou une partie de l'image scintille.	•Ajustez à l'aide de la fonction <horloge>. (page 16).</horloge>	
arterative programme interactive programme i		
6. Des barres verticales apparaissent sur le côté droit des caractères et des images.	Réglez l'affichage des caractères et des images par le <filtre de="" signal="">.</filtre>	
7. Tout l'écran scintille ou est flou.	• Ajustez à l'aide de la fonction <phase> (page 16).</phase>	
8. Les caractères sont fl ous.	• Ajustez à l'aide de la fonction <lissage> (page 24).</lissage>	
9. La partie supérieure de l'écran est déformée comme illustré ci-dessous.	 Ce problème survient lorsque le signal de synchronisation composite (X-OR) et le signal de synchronisation verticale séparé sont entrés simultanément. Sélectionnez soit le signal composite, soit le signal séparé. 	
10.L'écran est trop clair ou trop sombre.	 Réglez l'option <luminosité> ou <contraste>. (Le rétroéclairage du moniteur LCD a une durée de vie limitée. Si l'écran s'assombrit ou scintille, contactez votre revendeur le plus proche.)</contraste></luminosité> 	
11.Des images rémanentes s'affi chent.	 Utilisez un économiseur d'écran ou la fonction de mise en veille en cas d'affi chage prolongé d'une image. Les images rémanentes sont spécifi ques aux moniteurs LCD. Evitez d'affi cher la même image pendant trop longtemps. 	
12.Des points verts/rouges/blancs ou des points défectueux restent affi chés sur l'écran.	 C'est une caractéristique du panneau LCD et non un défaut. 	
13.Des franges d'interférences ou empreintes restent sur l' écran.	 Affi chez un écran blanc ou noir sur le moniteur. Le problème peut être ainsi résolu 	
14.Des parasites apparaissent à l'écran.	 Lors de l'entrée des signaux d'entrée analogique, sélectionnez 1 à 4 dans l'option <filtre du="" signal=""> du menu <ecran> pour changer de mode.</ecran></filtre> Lorsque les signaux du système HDCP sont entrés, il est possible que les images normales ne s'affi chent pas immédiatement à l'écran. 	

Problèmes	Cause et solution
15.L'icône <lissage> de la fonction <ecran> du menu de réglage ne peut pas être sélectionnée.</ecran></lissage>	 La fonction <lissage> est désactivée lorsque la résolution de l'écran est défi nie sur :</lissage> 1920 × 1200 Sélectionnez «Elargi» dans le menu <taille> à une résolution de 800 × 600</taille> Sélectionnez «Elarg» dans le menu <taille> à une résolution de 1 600 × 1 200</taille> Sélectionnez «Normal» dans le menu <taille>.</taille>
16.Le menu Principal du menu Ajustage ne s'ouvre pas.	• Vérifi ez la fonction Verrouillage des réglages (page 22).
17.Le mode FineContrast ne s'affi che pas.	Vérifi ez la fonction Verrouillage des réglages (page 22).
18.Le 🕢 ne fonctionne pas	 L'interrupteur (a) ne peut être activé lorsque le signal numérique est entré. Vérifi ez que les boutons sont verrouillés (page 22).
19.Le PC est bloqué. / Les périphériques branchés sur les ports aval ne fonctionnent pas	 Vérifi ez que le câble USB est correctement branché. Vérifiez les ports aval en branchant les périphériques sur d'autres ports aval. Si le problème disparaît, prenez contact avec un revendeur EIZO. Effectuez la procédure suivante pour vérifi er l'état. Redémarrez l'ordinateur. Branchez directement les périphériques sur l'ordinateur. Si le problème disparaît, prenez contact avec un revendeur EIZO.
20.Configuration de la fonction USB impossible.	 Vérifiez que le câble USB est branché correctement. Vérifiez que l'ordinateur et le système d'exploitation sont compatibles USB. (Consultez le fabricant de chaque système pour plus de détails sur la compatibilité USB). Vérifiez l'activation des ports USB dans le BIOS du PC. (Pour plus de détails, consultez la documentation de l'ordinateur).

5. Référence

5-1. Fixation d'un bras

Le moniteur LCD est utilisable avec un bras support après dépose du socle inclinable et fixation du bras sur le moniteur.

Note

- Si vous souhaitez utiliser le bras support d'une autre marque, veuillez vérifier auparavant les points suivants.
 - Espacement des trous sur le patin du bras
 - 100 mm x 100 mm (compatible VESA)
 - Poids maximal supportable: poids total du moniteur (sans support) et du matériel de branchement, par exemple câble
 - Le bras doit être approuvé TÜV/GS
- Branchez les câbles après la fixation du bras support.

Installation

1 Couchez le moniteur LCD Scomme indiqué ci-dessous. Prendre garde à ne pas rayer l'écran.

2 Déposez le socle inclinable en retirant les vis.

Dévissez les quatre vis fi xant l'appareil et le pied à l'aide du tournevis.

3 Fixez correctement un bras support sur le moniteur LCD.

Fixez le moniteur au bras ou au support à l'aide des vis spécifi ées dans le manuel d'utilisation du bras ou du support.



5-2. Réglages environnementaux (signaux numériques uniquement)

Selon votre contexte d'exploitation, il peut être nécessaire de régler la fréquence correspondant à votre carte graphique. Si vous installez le moniteur pour la première fois ou si vous changez d'environnement, configurez le moniteur.

Note

- Consultez le manuel de la carte vidéo.
- •Les environnements décrits ci-dessous peuvent être réglés même avec l'ordinateur éteint.

Pour régler

- 1 Appuyez sur 🕲 pour mettre l'appareil hors tension.
- 2 Appuyez de nouveau sur 🚳 tout en maintenant la touche 🕥 enfoncée.
- 3 Sélectionnez le signal d'entrée en utilisant 🔊 dans le menu « Sélection signal » au centre du moniteur.
 Utilizze (Institution of the size of the size

Utilisez O pour sélectionner (ou simplement confirmer) la fréquence qui correspond à votre carte graphique puis appuyez sur O.

- Normal:
- Fréquence de balayage horizontal : 31 76kHz
- Fréquence de balayage vertical : 59 61Hz
- Large:

Fréquence de balayage horizontal : 26 - 78kHz Fréquence de balayage vertical : 47.5 - 63Hz



4 Redémarrez l'ordinateur si vous avez modifié des réglages.

5-3. Nettoyage

Un nettoyage périodique est recommandé pour conserver son aspect neuf au moniteur et prolonger sa durée de vie.

Note

• N'utilisez jamais de diluant, de benzine, d'alcool (éthanol, méthanol ou alcool isopropylique), de poudre abrasive ou solvant fort qui pourraient endommager la carrosserie ou l'écran LCD.

Carrosserie

Pour enlever les taches, utilisez un chiffon doux légèrement humide et un détergent doux. Ne pulvérisez jamais le produit de nettoyage directement vers la carrosserie. (Pour plus de détails, consultez la documentation de l'ordinateur).

Panneau LCD

- Vous pouvez nettoyer la surface de l'écran avec un chiffon doux, par exemple de la gaze, du coton ou du papier optique.
- Si nécessaire, il est possible d'éliminer les taches rebelles à l'aide du chiffon ScreenCleaner fourni, ou en humidifiant une partie d'un chiffon pour augmenter son pouvoir nettoyant.

5-4. Spécifications

Panneau LCD		61 cm (24,1 pouces), panneau LCD couleur TFT avec Traitement de surface : revêtement anti-reflet durci Dureté de surface : 3H Temps de réponse : approx. 16 ms			
Angle de visualisation		Horizontal : 178°, Vertical : 178°(CR: 10 ou plus)			
Pas de masque		0.270mm			
Fréquence Analogique		24~94 kHz (automatique)			
de balayage horizontal	Numérique	26~78 kHz			
Fréquence de balayage vertical	Analogique	47,5~86Hz (automatique) (1600x1200 : 47,5 ~ 76 Hz (1920x1200 : 47,5 ~ 61Hz	z))		
	Numérique	47,5 ~ 63 Hz (VGA TEXT: 69 ~ 71 Hz)			
Résolution		1920 points x 1200 lignes			
Dot Clock (Max.)	Analogique	202,5MHz			
	Numérique	164,5MHz			
Couleurs affichées		16,77 millions de couleurs (1	maximum)		
Luminosité recomr	nandée	120cd/m ² avec une tempéra comprise entre 5000 K et 65	ture de couleur 500 K		
Zone d'affichage		518,4 mm × 324,0 mm (20,4	4" (H) x 12,8" (V))		
Alimentation		100-120/200-240 Vca±10%,	, 50/60 Hz, 1,1 A/0,55A		
Consommation électrique		Max. Min. (Normal) Mode économie d'énergie	:110 W (avec USB) :100W (sans USB) :Less than 2 W (pourune simple entrée de signal sans USB)		
Connecteur de sigi	nal d'entrée	DVI-I connector (Applicable to HDCP)×2			
Signal d'entrée ana	alogique (Sync)	Separate, TTL, Positive/Neg	ative		
		Composite, TTL, Positive/Ne	egative		
Signal d'entrée ana	alogique (Video)	0,7 Vp-p / 75 ohms, Positive			
Signal d'entrée (nu	imérique)	TMDS (Single Link)			
Enregistrement	Analogique	45 (prédéfinis en usine: 30)			
de signaux	Numérique	10 (prédéfinis en usine: 0)			
Plug & Play	-	VESA DDC 2B / EDID structure 1.3			
Dimensions	avec upport	566 mm (L) x 456 ~ 538 mm (H) x 230 mm (P) (22,3"(L) x 18" ~ 21,2" (H) x 9,1"(P))			
	sans support	566 mm (L) x 367 mm (H) x 85 mm (P) (22,3"(L) x 14,4" (H) x 3,35"(P))			
avec capot		571 mm (L) x 462 ~ 544 mm (H) x 347,6 mm (P) (22,5"(L) x 18" ~ 21,4" (H) x 13,7"(P))			
Masse avec upport		11,0kg (24,3 lbs.)			
	sans support	7,4kg (16,3 lbs.)			
	avec capot	11,8kg (26 lbs.)			
Conditions ambiantes	Température	Fonctionnement Stockage	: 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F) : -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)		
	Humidité	Fonctionnement Stockage	: 30% to 80% R.H. Non-condensing : 30% to 80% R.H. Non-condensing		
	Pression	Fonctionnement Stockage	: 700 to 1060 hPa. : 200 to 1060 hPa.		

.

USB	Norme USB	Spécification USB Revision 2.0
	Port USB	1 port amont 2 port aval
	Intensité fournie aux ports aval	480 Mbps (haute), 12 Mbps (maxi), 1,5 Mbps (mini)
	Intensité fournie aux ports aval	500 mA/port (maximum)

Réglages par défaut

Luminosité		37%
Lissage		3
Température		6500K
Mode FineContra	ast	Custom
PowerManager		Entrée analogique: VESA DPMS numérique: DVI DMPM
Taille		Plein Ecran
Entreé Priorit.		1
Mise en Veille		Désactivé
Configurer OSD	Taille	Normal
	Veille Menu	45 sec
BrightRegulator		Desactiver
Вір		Marche
Langue		English
Sélection signal		Normal

Sélection de signaux sonores

Bip court	Sélection d'une option de Menu de réglage. Réglage d'un paramètre de Menu de réglage à la valeur minimale ou maximale. Appui sur le . Verrouillé ou déverrouillé avec .
Bip long	Appui sur le 🙆. Enregistrement de données de Menu de réglage
4 bips courts	Le moniteur n'est pas branche correctement. L'ordinateur est éteint. Le moniteur reçoit une fréquence de signal non compatible.
2 bips courts	Avertissement préalable de délai d'extinction. L'ecran toutes les 15 secondes s'éteindra avant 15 minutes.

Dimensions

en mm (pouces)



Affectation des Broches

Connecteur DVI-I

O 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 C5
--

No.Br.	Signal	No.Br.	Signal	No.Br.	Signal
1	TMDS Data 2-	11	TMDS Data1/3 Shield	21	NC*
2	TMDS Data 2+	12	NC*	22	TMDS Clock shield
3	TMDS Data2/4 Shield	13	NC*	23	TMDS Clock+
4	NC*	14	+5V Power	24	TMDS Clock-
5	NC*	15	Ground (return for +5V,	C1	Analog Red
			Hsync and Vsync)		
6	DDC Clock (SCL)	16	Hot Plug Detect	C2	Analog Green
7	DDC Data (SDA)	17	TMDS Data0-	C3	Analog Blue
8	Analog Vertical Sync	18	TMDS Data0+	C4	Analog Horizontal Sync
9	TMDSData1-	19	TMDS Data0/5 Shield	C5	Analog Ground(analog
					R,G,&B return)
10	TMDS Data1+	20	NC*		

USB Port



N° de contact	Signal	Remarques
1	VCC	Cable power
2	- Data	Serial data
3	+ Data	Serial data
4	Ground	Cable Ground

(*NC: No Connection)

5-5. Glossaire

DVI (Digital Visual Interface)

Interface numérique pour écran plat. L'interface DVI peut transmettre directement les signaux numériques de l'ordinateur sans les pertes de la méthode « TMDS ».

Il existe deux types de connecteurs DVI. Le premier est le connecteur DVI-D réservé à l'entrée de signaux numériques. L'autre est le connecteur DVI-I qui accepte des signaux numériques ou analogiques.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)

Système d'économie d'énergie adapté à l'interface numérique. L'état « moniteur allumé » (mode de fonctionnement normal) et « actif éteint » (Mode économie d'énergie) sont indispensables pour le mode d'alimentation DVI-DMPM du moniteur.

Gamma

La relation non linéaire entre la luminosité d'un écran et la valeur du signal d'entrée est appelée « caractérstique Gamma ». Les valeurs de gamma les plus faibles affichent les images les plus délavées et les valeurs les plus élevées donnent les images à plus haut contraste.

HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection)

Système de codage des signaux numériques développé pour protéger contre la copie les contenus numériques, tels que la vidéo, la musique, etc. La technologie HDCP permet de sécuriser la transmission des contenus numériques en codant côté sortie le contenu envoyé via un terminal DVI et en le décodant ensuite côté entrée.

Aucun contenu numérique ne peut ainsi être reproduit si les équipements côté sortie et côté entrée ne sont pas compatibles HDCP.

Horloge

L'électronique du moniteur LCD doit convertir le signal d'entrée analogique en signaux numériques. Pour convertir correctement ce signal, le moniteur LCD doit produire les mêmes fréquences de points que la carte graphique. Tout décalage de cette fréquence d'horloge se traduit par l'apparition de barres de distorsion verticales sur l'écran.

Niveau

Ce réglage modifie le niveau du signal de sortie pour permettre l'affichage de la totalité de la palette de couleurs (256 couleurs).

Phase

Le réglage de phase détermine le point d'échantillonnage de la conversion du signal analogique d'entrée en signal numérique. Le réglage de phase après le réglage d'horloge permet d'obtenir une image nette.

Réglage de gain

Réglage de chaque composante de couleur rouge, verte et bleue. La couleur du moniteur LCD est obtenue par le filtre du panneau. Les trois couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. Les couleurs affichées par le moniteur sont obtenues par combinaison de ces trois composantes. Il est possible de modifier la tonalité des couleurs en réglant la quantité de lumière qui passe par chacun des filtres de couleur.

Résolution

Le panneau LCD est constitué d'un nombre fixe d'éléments d'image ou pixels qui s'allument pour former l'image affichée à l'écran. L'écran EIZO CG241W est constitué de 1920 pixels horizontaux et 1200 pixels verticaux. A la résolution de 1920 x 1200 tous les pixels sont affichés en plein écran.

sRGB (Standard RGB)

« Norme internationale pour l'espace de couleurs rouge, vert et bleu » Espace de couleurs défini dans le but d'assurer la correspondance des couleurs entre applications et périphériques matériels: moniteur, scanners, imprimantes et appareils photo numériques. L'espace de couleurs normalisé sRGB permet aux internautes d'assurer une synchronisation précise des couleurs.

Température de couleur

La température de couleur est une méthode de mesure de la tonalité du blanc, indiquée généralement en degrés Kelvin. Aux hautes températures de couleur le blanc apparaît légèrement bleuté, aux températures les plus basses il apparaît rougeâtre. Les moniteurs d'ordinateurs donnent généralement leurs meilleures performances avec des températures de couleur élevées.

5000 K: Blanc légèrement rosé (généralement utilisé dans l'imprimerie)6500 K: Blanc appelé couleur lumière du jour (convient à la navigation sur le Web)9300 K: Blanc lègèrement bleutè (généralement utilisée pour la télévision)

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)

Méthode de transition de signal pour l'interface numérique.

VESA DPMS (Video Electronics Standards Association - Display Power Management Signaling)

Acronyme VESA signifie « Video Electronics Standards Association », et DPMS « Display Power Management Signaling ». DPMS est une norme de communication permettant aux cartes graphiques et aux ordinateurs de piloter les économies d' énergie du moniteur.

6. APPENDIX/ANHANG/ANNEXE

Preset Timing Chart for Analog input Timing-Übersichten für Analog Eingang Synchronisation des Signaux pour Analog numerique

NOTE

- Based on the signal diagram shown below factory presets have been registered in the monitor's microprocessor.
- Der integrierte Mikroprozessor des Monitors unterstützt werkseitige Standardeinstellungen (siehe hierzu die nachfolgenden Diagramme).
- Signaux ont été enregistrés en usine dans le microprocesseur du moniteur, conformément au diagramme de synchronisation ci-dessous.

Mode	Dot Clock MHz		Frequencies		
			Horizontal:kHz Vertical:Hz	Sync Polarity	
		Horizontal	31.47	Negative	
GA 640×480@60Hz	25.2 MHZ	Vertical	59.94	Negative	
VGA TEXT 720×400@70Hz	28.3 MHz	Horizontal	31.47	Negative	
		Vertical	70.09	Positive	
Macintosh 640×480@67Hz	30.2 MHz	Horizontal	35.00	Negative	
		Vertical	66.67	Negative	
Macintosh 832×624@75Hz	57.3 MHz 100.0 MHz	Horizontal	49.73	Negative	
			74.55	Negative	
Macintosh 1152×870@75Hz		Horizontal	68.68	Negative	
		Vertical	75.06	Negative	
Macintosh 1280×960@75Hz	126.2 MHz	Horizontal	74.76	Positive	
			74.70	Nogotivo	
VESA 640×480@72Hz	31.5 MHz	Vortical	72 91	Negative	
		Horizontal	37.50	Negative	
VESA 640×480@75Hz	31.5 MHz	Vertical	75.00	Negative	
		Horizontal	43.27	Negative	
VESA 640×480@85Hz	36.0 MHz	Vertical	85.01	Negative	
	36.0 MHz	Horizontal	35.16	Positive	
VESA 800×600@56Hz		Vertical	56.25	Positive	
	40.0141	Horizontal	37.88	Positive	
VESA 800×600@60Hz	40.0 MHz	Vertical	60.32	Positive	
	50.0 MHz	Horizontal	48.08	Positive	
VESA 800×600@72H2		Vertical	72.19	Positive	
	49.5 MHz	Horizontal	46.88	Positive	
VESA 800x000@75Hz		Vertical	75.00	Positive	
	56 3 MHz	Horizontal	53.67	Positive	
	50.0 WII 12	Vertical	85.06	Positive	
VESA 1024×768@60Hz	65.0 MHz	Horizontal	48.36	Negative	
	00.0 11112	Vertical	60.00	Negative	
VESA 1024×768@70Hz	75.0 MHz	Horizontal	56.48	Negative	
		Vertical	70.07	Negative	
VESA 1024×768@75Hz	78.8 MHz	Horizontal	60.02	Positive	
			75.03	Positive	
VESA 1024×768@85Hz	94.5 MHz	Vertical	00.00	Positive	
			67.50	Positive	
VESA 1152×864@75Hz	108.0 MHz	Vertical	75.00	Positivo	
	108.0 MHz	Horizontal	60.00	Positive	
VESA 1280×960@60Hz		Vertical	60.00	Positive	
	108.0 MHz	Horizontal	63.98	Positive	
VESA 1280×1024@60Hz		Vertical	60.02	Positive	
	135.0 MHz	Horizontal	79.98	Positive	
VESA 1280×1024@75Hz		Vertical	75.03	Positive	
VESA 1280×1024@85Hz	157.5 MHz	Horizontal	91.15	Positive	
		Vertical	85.03	Positive	
VESA 1600×1200@60Hz	162.0 MHz	Horizontal	75.00	Positive	
		Vertical	60.00	Positive	
VESA 1600×1200@65Hz	175.0 MHz	Horizontal	81.25	Positive	
	175.0 WITZ	Vertical	65.00	Positive	

6. APPENDIX/ANHANG/ANNEXE

Mode	Dot Clock MHz		Frequencies Horizontal:kHz Vertical:Hz	Sync Polarity
VESA 1600×1200@70Hz	189.0 MHz	Horizontal	87.50	Positive
		Vertical	70.00	Positive
VESA 1600×1200@75Hz	202.5 MHz	Horizontal	93.75	Positive
		Vertical	75.00	Positive
VESA CVT 1680×1050 60Hz	146.3 MHz	Horizontal	65.29	Negative
		Vertical	59.95	Positive
VESA CVT 1920×1200 60Hz	193.3 MHz	Horizontal	74.56	Negative
		Vertical	59.89	Positive
VESA CVT RB 1920×1200 60Hz	154.0 MHz	Horizontal	74.04	Positive
		Vertical	59.95	Negative



..............

Congratulations!

The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the Impact on our natural environment.

Some of the features of the TCO'03 Display requirements:

Ergonomics

• Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, reflectance, colour rendition and image stability.

Energy

- Energy-saving mode after a certain time beneficial both for the user and environment
- Electrical safety

Emissions

- Electromagnetic fields
- Noise emissions

Ecology

- The products must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14000
- Restrictions on
 - chlorinated and brominated flame retardants and polymers
 - heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements includes in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labeling system with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit www.tcodevelopment.com

.....

For U.S.A., Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

FCC Declaration of Conformity

We, the Responsible Party	EIZO Inc.		
	5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630		
	Phone: (562) 431-5011		
declare that the product	Trade name: EIZO		
	Model: ColorEdge CG241W		

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- * Reorient or relocate the receiving antenna.
- * Increase the separation between the equipment and receiver.
- * Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- * Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the limits of a Class B digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable (Enclosed)

Canadian Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de le classe B est comforme à la norme NMB-003 du Canada.

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- a)Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben.
- b)Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
- c)Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
- d)Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
- e)Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
- f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
- g)Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
- h)Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.

Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920 × 1200, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

"Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779"



6th Edition-April, 2013 03V22160F1 (U.M-CG241W)