

FlexScan^o S1703/S1903/S1923/S1933 LCD-kleurenbeeldscherm

Belangrijk

Lees de PRECAUTIONS (VOORZORGSMAATREGELEN), deze installatiegids en de gebruikershandleiding op de cd-rom aandachtig door zodat u dit product veilig en effectief leert te gebruiken.

Installatiegids 1280×1024 Monitor Netsnoer

FD-C39 Digitale signaalkabel (DVI)

MD-C87 Analoge signaalkabel

Kabel met stereo mini-aansluiting

PRECAUTIONS (VOORZORGSMAATREGELEN)

Setup Guide (Installatiegids)

EIZO LCD Utility Disk

Montageschroeven ର୍ଜ ରହ ରହ ରହ









Probleem: geen beeld

Als het probleem blijft bestaan nadat u de onderstaande oplossingen hebt uitgevoerd, neem dan contact op met uw plaatselijke EIZO-vertegenwoordiger.

Probleem		Mogelijke oorzaak en oplossing
Geen beeld	Aan/uit-lampje brandt niet.	 Controleer of het netsnoer goed is aangesloten. Als het probleem blijft optreden, schakelt u het beeldscherm uit en schakelt u dit na enkele minuten weer in.
	Aan/uit-lampje is blauw.	 Stel elke aanpassingswaarde bij [Brightness (Helderheid)], [Contrast] en [Gain (Versterking)] in op een hoger niveau.
	Aan/uit-lampje is oranje.	 Schakel het invoersignaal om met [®]. Beweeg de muis of druk op een willekeurige toets op het toetsenbord. Controleer of de computer aan staat.
De boodschap verschijnt.	Dit bericht wordt weergegeven wanneer er geen signaal wordt ingevoerd. Voorbeeld: Digital No Signal	 Het bericht dat links wordt weergegeven, kan verschijnen omdat bepaalde computers het signaal niet meteen na het inschakelen uitvoeren. Controleer of de computer aan staat. Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten. Schakel het invoersignaal om met ⑤. Bij het invoeren van een "sync op groen"-signaal, moet de instelling [SoG] voor het beeldscherm vooraf gewijzigd worden volgens de onderstaande procedure (voor een analoog signaal). (1) Druk op ⑨ om het beeldscherm uit te schakelen. (2) Druk op ⑨ terwijl u ⑨ ingedrukt houdt om het beeldscherm in te schakelen. (3) Selecteer <on> met ⑨ of ⑨ en druk vervolgens op ⑨ .</on>
	Het bericht geeft aan dat het invoersignaal buiten het opgegeven frequentiebereik valt. (Een dergelijke signaalfrequentie wordt rood weergegeven.) Voorbeeld: Signal Error Digital fD: 94.6MHz fH: 68.7kHz fV: 85.0Hz	 Controleer of de signaalinstelling van de computer overeenkomt met de instellingen voor resolutie en verticale frequentie van het beeldscherm. Start de computer opnieuw op. Selecteer een geschikte instelling met de software die bij de videokaart is geleverd. Raadpleeg de handleiding van de videokaart voor meer informatie. fD : dotklok (wordt alleen weergegeven wanneer het digitale signaal wordt ingevoerd) fH : horizontale frequentie fV : verticale frequentie

Auto EcoView

