# Installationshandbok ColorEdge<sup>®</sup> CS270

#### LCD-färgskärm



Läs försiktighetsåtgärderna, den här installationshandboken och användarmanualen som finns på CD-skivan noggrant så att du känner dig säker och får ett effektivt användande av produkten.







USB-uppströmsport 2 är inaktiverad. Använd port 1. För att ändra inställningarna, se skärmens användarhandbok. 3. Ström

4. Hållare

Använd kabelhållaren för att hålla kablarna samlade.





## 3. Inställning





## 5. ColorNavigator 6

Mac OS X	Windows
Contranger Tomore Hanual	
Control      Control     Contro     Contro     Control     Control     Control     Control     Co	ColorNavigator
Image: State Stat	

• Driftsanvisningar finns i "Snabbreferensen" och användarmanualen för ColorNavigator (på CD-ROM).

### Ingen bild visas

Om det inte visas någon bild på skärmen efter att du har gjort följande åtgärder ska du kontakta din lokala EIZO-återförsäljare.

Problem		Möjlig orsak och åtgärd
Ingen bild	Strömindikatorn tänds inte.	<ul> <li>Kontrollera att nätsladden är rätt ansluten.</li> <li>Slå på huvudströmbrytaren.</li> <li>Tryck på 心.</li> <li>Stäng av huvudströmbrytaren och slå på den igen efter ett par minuter.</li> </ul>
	Strömindikatorn lyser med blått sken.	Öka "Ljusstyrka" och/eller "Färgdynamik" på justeringsmenyn.
	Strömindikatorn lyser med orange sken.	<ul> <li>Byt ingångssignal med SIGNAL.</li> <li>Använd musen eller tangentbordet.</li> <li>Kontrollera att datorn är påslagen.</li> </ul>
	Strömindikatorn blinkar orange och blått.	<ul> <li>Enheten som är ansluten via DisplayPort/HDMI har ett problem. Lös problemet genom att stänga av skärmen och sedan starta den igen. Se bildenhetens användarmanual för ytterligare information.</li> </ul>
Meddelandet visas.	Meddelandet visas när det inte finns någon insignal. Exempel: No Signal DisplayPort fH: 0,0kHz fV: 0,0Hz Check the input signal.	<ul> <li>Meddelandet som visas till vänster kan visas på grund av att vissa datorer inte matar ut signalen precis efter påslagning.</li> <li>Kontrollera att datorn är påslagen.</li> <li>Kontrollera om signalkabeln är korrekt ansluten.</li> <li>Byt ingångssignal med SIGNAL.</li> </ul>
	Exempel: Signal Error DVI Digital fD: 135.0MHz fH: 79.9kHz fV: 75.0Hz Check the input signal.	<ul> <li>Meddelandet visar att ingångssignalen ligger utanför angivet frekvensområde. (Signalfrekvensen visas i magenta.)</li> <li>Kontrollera om datorn är konfigurerad för bildskärmens krav på upplösning och vertikal avlänkningsfrekvens.</li> <li>Starta om datorn.</li> <li>Välj en passande inställning med grafikkortets programvara. Se grafikkortets användarhandbok för ytterligare information.</li> <li>fD: Bildpunktsklocka</li> <li>fH: Horisontell skanningsfrekvens</li> <li>fV: Vertikal skanningsfrekvens</li> </ul>