

FlexScan[®] S1934

Monitor LCD a colori Guida di installazione

Importante

Leggere attentamente la sezione PRECAUZIONI, la presente Guida di installazione e il Manuale utente memorizzati sul CD-ROM per utilizzare il prodotto in modo efficace e sicuro.







Accendere il monitor e in seguito il PC.







EIZO LCD Utility Disk contiene informazioni dettagliate.

Copyright© 2016 EIZO Corporation All rights reserved.

Problema Nessuna immagine

Se sul monitor non viene visualizzata alcuna immagine anche dopo aver applicato le soluzioni consigliate, contattare il rappresentante locale EIZO.

Problema		Possibile causa e rimedio
Nessuna immagine	L'indicatore di alimentazione non si accende.	• Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. • Toccare ტ.
	L'indicatore di alimentazione si illumina di bianco.	 Aumentare "Luminosità", "Contrasto" e/o "Guadagno" sul menu impostazioni.
	L'indicatore di alimentazione si illumina in arancione.	 Commutare il segnale d'ingresso. Utilizzare il mouse o la tastiera. Controllare che il PC sia acceso. In base al PC e alla scheda grafica, il segnale d'ingresso non viene rilevato e il monitor permane in modalità di risparmio energetico. Se lo schermo non viene visualizzato neppure dopo aver mosso il mouse o aver premuto un qualunque tasto, eseguire la procedura seguente. Il problema potrebbe essere migliorato. Premere Toccare © per spegnere il monitor. Toccando l'interruttore più a sinistra, tenere premuto © per oltre 2 secondi. Viene visualizzato il menu "Administrator Settings" (Impostazioni amministratore). Selezionare "Compatibility Mode" (Modalità di compatibilità). Selezionare "Apply" (Applica) e poi . Riavviare il PC.
	L'indicatore di alimentazione lampeggia in arancione.	 Questo problema potrebbe verificarsi quanto il PC è collegato tramite il connettore DisplayPort. Collegare il PC tramite il cavo segnale specificato da EIZO, spegnere il monitor e quindi riaccenderlo.
Appare il messaggio.	Questo messaggio viene visualizzato quando il segnale non viene immesso correttamente, anche se il monitor funziona correttamente. Esempio: DVI Signal Error	 Verificare che l'impostazione del computer corrisponda ai requisiti di risoluzione e di frequenza verticale del monitor. Riavviare il PC. Selezionare l'impostazione desiderata utilizzando il software di utilità della scheda grafica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale della scheda grafica.