

## Belangrijk FlexScan<sup>®</sup> S1934 zodat u dit product veilig en effectief leert te gebruiken. LCD-kleurenbeeldscherm Installatiegids 1280×1024 Monitor Ŀ DVI Netsnoer FD-C39 Digitale signaalkabel Netsnoe (DVI) ......... D-Sub Digitale aansluiting (DVI) FD-C39 MD-C87 Analoge signaalkabel O CIIIIO O Gebruik een van de 2 Kabel met stereo aansluitingen. mini-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . Þ DisplayPort Analoge aansluiting MD-C87 PRECAUTIONS (VOORZORGSMAATREGELEN) (D-Sub) Setup Guide (Installatiegids) Digitale aansluiting PP200 optie 3 EIZO LCD Utility Disk Montageschroeven or or or or AUDIO OUTPUT Netsnoer Kabel met stereo

mini-aansluiting

000000

∧ V ✓

Ċ

## Lees de PRECAUTIONS (VOORZORGSMAATREGELEN), deze installatiegids en de gebruikershandleiding op de cd-rom aandachtig door





TZet de monitor aan en daarna de PC.





Copyright© 2016 EIZO Corporation All rights reserved.

## Probleem: geen beeld

Als het probleem blijft bestaan nadat u de onderstaande oplossingen hebt uitgevoerd, neem dan contact op met uw plaatselijke EIZO-vertegenwoordiger.

Probleem		Mogelijke oorzaak en oplossing
Geen beeld	Aan/uit-lampje brandt niet.	• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten. • Raak එ.
	Aan/uit-lampje is wit.	<ul> <li>Verhoog "Brightness" (Helderheid), "Contrast" (Contrast) en/of "Gain" (Versterking) in het menu Instellingen.</li> </ul>
	Aan/uit-lampje is oranje.	<ul> <li>Schakel het ingangssignaal om.</li> <li>Gebruik de muis of het toetsenbord.</li> <li>Controleer of de pc aan staat.</li> <li>Afhankelijk van de pc en de grafische kaart wordt het ingangssignaal niet gedetecteerd en schakelt de monitor niet uit de energiebesparingsmodus. Voer de volgende procedure uit, als het scherm niet wordt weergegeven, zelfs nadat de muis werd bewogen of dat er op een toets op het toetsenbord werd gedrukt. Het probleem kan worden verbeterd.</li> <li>Raak ⊕ aan om de monitor uit te schakelen.</li> <li>Raak ⊕ gedurende meer dan 2 seconden aan, terwijl u de schakelaar aanraakt die het meest links zit.</li> <li>Het menu "Administrator Settings" (Beheerinstellingen) verschijnt.</li> <li>Selecteer "Compatibility Mode" (Compatibiliteitsmodus).</li> <li>Selecteer "Toepassen" (Apply) en daarna </li> <li>Start de pc opnieuw op.</li> </ul>
	Het aan-/uitlampje knippert oranje.	• Dit probleem kan optreden wanneer de pc via de DisplayPortaansluiting is aangesloten. Sluit aan via de signaalkabel die door EIZO is gespecificeerd, schakel de monitor uit en schakel hem weer in.
De boodschap verschijnt.	Dit bericht wordt weergegeven, wanneer het signaal niet goed wordt ingevoerd, hoewel de monitor correct werkt. Voorbeeld: DVI Signal Error	<ul> <li>Controleer of de resolutie en verticale scanfrequentie die op de pc zijn ingesteld overeenstemmen met de vereisten van de monitor.</li> <li>Start de pc opnieuw op.</li> <li>Selecteer een geschikte instelling met het hulpprogramma van de grafische kaart. Raadpleeg de handleiding van de grafische kaart voor meer informatie.</li> </ul>