ColorEdge[®] CG232W

Calibration Color LCD Monitor

Setup Manual

Important: Please read PRECAUTIONS, this Setup Manual and the User's Manual stored on the CD-ROM carefully to familiarize yourself with safe and effective usage. Please retain this manual for future reference.

Installationshandbuch

Wichtig: Lesen Sie die VORSICHTSMASSNAHMEN, dieses Handbuch zur Einrichtung und das Benutzerhandbuch (auf der CD-ROM) aufmerksam durch, um sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Manuel d'installation

Important: Veuillez lire attentivement les PRECAUTIONS, ce Manuel d'installation ainsi que le Manuel d'utilisation inclus sur le CD-ROM, afin de vous familiariser avec ce produit et de l'utiliser efficacement et en toute sécurité. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

设定手册

重要事项: 请仔细阅读储存在光盘上的用户手册、本设定手册和预防措施、掌握如何 安全、有效地使用本产品。请保留本手册、以便今后参考。



山文

Compatible Resolutions/Frequencies Kompatible Auflösungen/Bildwiederholfrequenzen Résolutions/Fréquences compatibles

兼容的分辨率 / 频率

The monitor supports the following resolutions. Der Monitor unterstützt die nachfolgend aufgeführten Auflösungen. Le moniteur est compatible avec les résolutions suivantes.

本显示器支持下列分辨率。

Analog Input / Digital Input(DVI)

Resolution	Display Mode	Dot Clock	
640 × 480	VĜA, VESA	60 Hz	
720 × 400	VGA TEXT	70 Hz	
800 × 600	VESA	60 Hz	
1024 × 768	VESA	60 Hz	162 MH7
1280 × 960	VESA	60 Hz	
1280 × 1024	VESA	60 Hz	(IVIAX.)
1600 × 1200	VESA	60 Hz	
1680 × 1050 ^{*1}	VESA CVT, VESA CVT RB	60 Hz	
1920 × 1200 ^{*1 *2}	VESA	60 Hz	

^{*1} When displaying the wide format input signal, a graphics board in conformance with VESA CVT standard is required.

*¹ Zur Anzeige des Eingangssignals für das Breitbild ist eine Grafikkarte erforderlich, die die Anforderungen des Standards VESA CVT erfüllt.

*1Lors de l'affichage du signal d'entrée format large, une carte vidéo conforme à la norme VESA CVT est requise.

^{*1}当显示宽荧幕格式输入信号时,需要符合 VESA CVT 标准的显卡。

*2 Recommended resolution (Set this resolution).

^{*2} Empfohlene Auflösung (diese Auflösung festlegen)

^{*2} Résolution recommandée (Réglez votre appareil sur cette résolution)

*2 推荐的分辨率(设定此分辨率)

SDI Input

Resolution	Refresh Rate	SCAN TYPE	SIGNAL FORMAT	Signal Standard	Dual	Single
720 × 487	59.94	Interlace	YCbCr 4:2:2	SMPTE 125M	-	
720 × 576	50			ITU-R BT.601	-	
1280 × 720	25/29.97/30/50/	Progressive	YPbPr 4:2:2	SMPTE 296M	-	
	59.94/60					
1920 × 1035	59.94/60	Interlace		SMPTE 260M	-	
1920 × 1080	50/59.94/60			SMPTE 274M	-	
				SMPTE 295M		
	23.98/24/25/29.97/30	Progressive		SMPTE 274M	-	
	50/59.94/60					-
	23.98/24/25/29.97/30	PsF		SMPTE RP211	-	
	50/59.94/60	Interlace	YPbPr 4:4:4, RGB 4:4:4	SMPTE 372M	\checkmark	-
	23.98/24/25/29.97/30	Progressive			\checkmark	-
	23.98/24/25/29.97/30	PsF			\checkmark	-
2048 × 1080 *1	24	Progressive	RGB 4:4:4	SMPTE 428-9	\checkmark	-
		PsF				

^{*1} Partial picture loss on left and right sides.

^{*1} Partieller Bildverlust an linker und rechter Seite.

*1 Perte partielle de l'image sur les côtés gauche et droit.

*1 左右会有不显示的部分。

ColorEdge[®]CG232W

Calibration Color LCD Monitor

[Location of Caution Statement]



Copyright© 2008 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.

No part of this manual may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, or otherwise, without the prior written permission of EIZO NANAO CORPO-RATION.

EIZO NANAO CORPORATION is under no obligation to hold any submitted material or information confidential unless prior arrangements are made pursuant to EIZO NANAO CORPORATION's receipt of said information. Although every effort has been made to ensure that this manual provides up-to-date information, please note that EIZO monitor specifications are subject to change without notice.

Mac OS is a registered trademark of Apple Inc.

Windows and Windows Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

ColorNavigator is a trademark of EIZO NANAO CORPORATION.

ScreenManager, ColorEdge and EIZO are registered trademarks of EIZO NANAO CORPORATION and other countries.

Checking Package Contents

Check that all the following items are included in the packaging box. If any items are missing or damaged, contact your local dealer.

Tips

• Please keep the packaging box and materials for future movement or transport of the monitor.

/	
Monitor	EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
Power Cord	- Calibration software ColorNavigator
	 Screen Adjustment Utility (Windows) Screen adjustment pattern files (Windows)
Signal Cable: FD-C39	- User's Manuals (PDF format)
	 Setup Manual (this manual) PRECAUTIONS
Analog signal cable: MD-C87	ColorNavigator Quick Reference
	 Limited Warranty Adjustment Certificate
EIZO USB Cable: MD-C93	Recycling Information
	 Cleaning kit "ScreenCleaner" Mounting Screws (M4 x 12, 4 pcs.)
`	

Controls and Functions

Adjus (Scree	tment menu enManager ® *)	$ \begin{array}{c} $
1	DVI / D-SUB Input Signal Selection button	Selects input signal (DVI or D-SUB) to display.
2	SDI Input Signal Selection button	Selects SDI input signal (SDI-1, SDI-2, SDI-Dual (A-B), or SDI-Dual (B-A)).
3	Mode button	Allows you to switch the display mode.
4	Enter button	Displays the Adjustment menu, determines an item on the menu screen, and saves values adjusted.
5	Control buttons (Left, Down, Up, Right)	 Chooses an adjustment item or increases/decreases adjusted values for advanced adjustments using the Adjustment menu. Selects scan type when using SDI input signal. (Interlace -> Progressive -> PsF) Selects format of SDI input signal. (YUV 4:2:2 -> YUV 4:4:4 -> RGB4:4:4) Selects screen size. When using DVI/D-SUB input signal (Normal -> Enlarged) When SDI input signal is NTSC or PAL (Dot by Dot -> 4:3 -> 16:9 -> Letter Box) When SDI input signal is 720p (Dot by Dot -> Enlarged) Displays information on input signal.
6	Power button	Turns the power on or off.
7	Power Indicator	Indicates monitor's operation status. Blue: Operating Flashing blue (2 times for each): When the timer is set for ColorNavigator, notifies that a recalibration is required (for CAL mode). Orange: Power saving Off: Power off
8	D-SUB / DVI Input signal connectors	Left: Signal 1 (D-Sub mini 15-pin connector) / Right: Signal 2 (DVI-D connector)
9	SDI Signal Input	Left : BNC input (SDI-2) connector / Right : BNC output (SDI-2) connector
10	Output connectors	Left : BNC input (SDI-1) connector / Right : BNC output (SDI-1) connector
	USB port (Up)	Connects the USB cable to use the software that needs USB connection, or to use USB Hub function.
12	USB port (Down)	Connects a peripheral USB device.
13	Power connector	Connects the power cord.
14	Stand	Used to adjust the height and angle of the monitor screen.
15	Cable holder	Covers the monitor cables.

* ScreenManager [®] is an EIZO's nickname of the Adjustment menu. (For how to use ScreenManager, refer to the User's Manual on the EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).)

中文

3

Connecting Cables

Note

- Check that the monitor and the PC are powered off.
- When replacing the current monitor with a CG232W monitor, be sure to change the PC settings for resolution and vertical frequency to those which are available for the CG232W monitor referring to the resolution table (back of cover page) before connecting the PC.

Tips

• When connecting two PCs to the monitor, refer to the User's Manual on the EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

1 Connect the monitor to the PC with a signal cable that matches the connectors. (DVI-D/D-SUB)

After connecting the cable connectors, tighten the screws of the connectors to secure the coupling.



2 To use the SDI input signal, connect the BNC cable to the SDI input signal connector and PC, or other video editing equipment.

The BNC cable is not included with this product. Please purchase it separately.

Connectors on the monitor	Cable	Connector on a PC or other video editing equipment
BNC connector	BNC cable	BNC connector
Ο		Ο

中文

3 Connects the USB cable to use the software that needs USB connection, or to use USB Hub function.

Connect to the monitor - -

Connect to the PC

4 Plug the power cord into a power outlet and the power connector on the monitor.

.5 Press o to turn on the monitor.

The monitor's Power indicator lights up blue.

6

Turn on the PC.

The screen image appears. If an image does not appear, refer to "No-Picture Problem" for additional advice.

Note

- Turn off the monitor and PC after using them.
- For the maximum power saving, it is recommended that the Power button be turned off. Turning off the main power switch, or unplugging the power cord completely shuts off the power supply to the monitor.

7 When using analog input signals, perform the Auto Adjustment function.

When analog signals are input, the Auto Adjustment function enables the automatic adjustment of clock, phase, screen position, and resolution.

For details of the Auto Adjustment function, refer to the User's Manual on the EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

The Auto Adjustment function is not necessary when digital signals are input because images are displayed correctly based on the preset data of the monitor.

Adjusting Screen Height and Angle

Hold left and right edge of the monitor with both hands, and adjust the screen height, tilt and swivel of the screen to the best condition for working.



Showing Button Guide

Pressing any of the buttons on the front (except the Power button) shows the name of each button at the bottom of the screen.

- **1** Press any button on the front (except \circ).
- 2 The button guide appears directly above the buttons for 3 seconds.

DVI∕ D−SUB	SDI	MODE	ENTER	SCAN	FORM V	SIZE	INFO ►	ወ	
	_			SCAN TYPE	SIGNAL FORMAT	SCREEN SIZE	INFO		
DVI/ D-SUB	SDI	MODE	ENTER	\triangleleft	\bigtriangledown		\triangleright	Q	

Tips

• The button guide will continue to appear while the Adjustment menu or Color Mode menu is showing.

Selecting Display Mode

Changing the color mode allows you to set the appropriate display mode easily.

Color Mode

Custom	Available for the color settings according to your preference.					
sRGB	Suitable for color matching with sRGB compatible peripherals.					
EBUSuitable for reproducing the color gamut and gamma as set forth by EBU (Europ Broadcasting Union) standards.						
Rec709 Suitable for reproducing the color gamut and gamma as set forth by the IT standard.						
SMPTE-C	Suitable for reproducing the color gamut and gamma as set forth by SMPTE-C standards.					
DCI	Suitable for reproducing the color gamut and gamma as set forth by DCI standards.					
CAL	Displays the screen adjusted by calibration software.					

1 Press \square

The Color Mode menu appears.

Color Mode Menu

2 Press again while the Color Mode menu is displayed.

Each time you press the button, the mode is switched to the other mode. (Refer to the Color Mode table.)

 $\boldsymbol{\mathcal{3}}$ Press **ENTER** at the desired mode.

The selected mode is set.



Installing ColorNavigator

Tips

• For details regarding the calibration procedure, refer to the ColorNavigator User's Manual on the CD-ROM.

MacOS X



Insert the "EIZO LCD Utility Disk" to the CD-ROM drive.

The "EIZO LCD Utility Disk" icon appears on the desktop. Double click the icon to open the window.

- *2* Double click "ColorNavigator" folder on the window.
- *3* **Double click "ColorNavigator.pkg" icon on the window** The ColorNavigator installer starts up.

4 Install the software.

Follow the instructions to install the software.

Windows

1 Insert the "EIZO LCD Utility Disk" to the CD-ROM drive.

The start menu opens. Click "Software" tab.

Double click the "Launcher.exe" icon if the menu does not open automatically If your OS is Windows Vista, the "User Account Control" dialog may appear when you double click "Launcher.exe". Click [Continue] to open the menu.

2 Click "ColorNavigator" on the menu.

The other dialog appears.

$\boldsymbol{\beta}$ Click "Install" on the menu.

The ColorNavigator installer starts up.

"Hardware Installation" (Windows XP) / "Windows Security" (Windows Vista) dialog may appear several times when you install the driver software. Click [Continue Anyway] (Windows XP) / [Install this driver software anyway] (Windows Vista) to install the driver software. Continue the installation of the driver software until the dialog disappears.

4 Install the software.

Follow the instructions to install the software.

Performing Advanced Settings/Adjustments

Advanced adjustments for the screen or color and various settings are available using the Adjustment menu. For details of each adjustment function, refer to the User's Manual on the EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Adjustment menu



No-Picture Problem

If no picture is displayed on the monitor even after the following remedial action is taken, contact your local dealer.

Symptom	Status	Possible cause and remedy
No picture	Power indicator does not light.	 Check whether the power cord is connected correctly. If the problem persists, turn on the main power, and then turn it on again a few minutes later. Turn the main power switch on. Press doi:10.1071/journation.
	Power indicator is lighting blue.	 Set each adjusting value in [Brightness] and [Gain] to higher level.
	Power indicator is lighting orange.	 Switch the input signal with ^{DV//}_{D-SUB} or ^{SDI}. Operate the mouse or keyboard. Check whether the PC is turned on. Check whether the signal cable is connected properly.
The message appears.	This message appears when no signal is input. Signal Check SDI-1 No Signal At SDI signal input Signal Check D-SUB fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz At analog signal input	 The message shown left may appear, because some PCs do not output the signal soon after power-on. Check whether the PC is turned on. Check whether the signal cable is connected properly. Switch the input signal with DSUB or SDI.
	The message shows that the input signal is out of the specied frequency range. (Such signal frequency is displayed in red.) Example:	 Check whether the signal setting of your PC matches the resolution and the vertical frequency settings for the monitor. Reboot the PC. Select an appropriate display mode using the graphics board's utility. Refer to the manual of the graphics board for details. fD: Dot Clock (Displayed only when the digital signal inputs) fH: Horizontal Frequency fV: Vertical Frequency

中文

ColorEdge[®]CG232W

LCD-Farbmonitor

[Anbringung der Vorsichtshinweise]



Copyright© 2008 EIZO NANAO CORPORATION Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von EIZO NANAO CORPORATION in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln - elektronisch, mechanisch oder auf andere Weise - reproduziert, in einem Suchsystem gespeichert oder übertragen werden. EIZO NANAO CORPORATION ist in keiner Weise verpflichtet, zur Verfügung gestelltes Material oder Informationen vertraulich zu behandeln, es sei denn, es wurden mit EIZO NANAO CORPORATION beim Empfang der Informationen entsprechende Abmachungen getroffen. Obwohl größte Sorgfalt aufgewendet wurde, um zu gewährleisten, dass die Informationen in diesem Handbuch dem neuesten Stand entsprechen, ist zu beachten, dass die Spezifikationen der Monitore von EIZO ohne vorherige Ankündigung geändert werden können..

Mac OS ist ein eingetragene Warenzeichen von Apple Inc.

Windows und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

ColorNavigator ist ein Warenzeichen der EIZO NANAO CORPORATION.

ScreenManager, ColorEdge und EIZO sind eingetragene Warenzeichen der EIZO NANAO CORPORATION in Japan und anderen Ländern.

Überprüfen des Verpackungsinhalts

Prüfen Sie, ob sich alle der folgenden Gegenstände in der Verpackung befinden. Sollte einer der Gegenstände fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Hinweis

• Heben Sie die Verpackung sowie die Verpackungsmaterialien für evtl. Transporte des Monitors gut auf.

 Monitor Netzkabel 	 CD-ROM mit EIZOs LCD Utility Disk Kalibirierungssoftware ColorNavigator
	 Dienstprogramm f ür die Bildjustage (Windows) Dateien f ür Justierungsmuster (Windows)
	 Benutzernandbuch (PDF-Datel) Installationshandbuch (das vorliegende Handbuch) VOBSICHTSMASSNAHMEN
Analoges Signalkabel : MD-C87	 ColorNavigator-Kurzanleitung Beschränkte Garantie
EIZO USB-Kabel : MD-C93	 Justagezertifizierung Informationen zum Thema Recycling
	 Reinigungsset "ScreenCleaner" Befestigungsschrauben (M4 x 12, 4 Stck.)

Bedienelemente und Funktionen

Jus (Sc	tieru reen	ngsmenü Manager®*) 2 3 4						
	1	DVI/D-SUB- Eingangssignal- Auswahltaste	Wählt das Eingangssignal (DVI oder D-SUB) zur Anzeige.					
	2	SDI-Eingangssignal- Auswahltaste	Wählt das SDI-Eingangssignal (SDI-1, SDI-2, SDI-Dual (A-B) oder SDI-Dual (B-A)).					
	3 Taste zur Mithilfe dieser Taste wechseln Sie den Anzeigemodus. Modusauswahl							
	4	Image: A state of the						
	5	Steuertasten (Links, Unten, Oben, Rechts)	 Wählt ein Einstellungselement oder erhöht/reduziert justierte Werte erweiterter Einstellungen mithilfe des Justierungsmenüs. Wählt den Scantyp bei Verwendung des SDI-Eingangssignals. (Interlace -> Progressiv -> PsF) Wählt das Format des SDI-Eingangssignals (YUV 4:2:2 -> YUV 4:4:4 -> RGB4:4:4) Wählt die Bildgröße					
	6	Netzschalter	Zum Ein- und Ausschalten.					
	7	Betriebsanzeige Zeigt den Betriebsstatus des Monitors an. Blau: In Betrieb Orange: Energiesparmodus Aus: Hauptstromversorgung getrennt Blau blinkend (jeweils 2-fach): Beachten Sie, dass der Monitor (im CAL-Modus) neu zu kalibrieren ist wenn der Timer auf ColorNavigator eingestellt ist						
	8	D-SUB / DVI Signaleingänge	Links : Signal 1 (15-poliger Mini-D-Sub-Anschluss), Rechts : Signal 2 (DVI-D-Anschluss)					
F	9	SDI-Signaleingang-/	Links : BNC-Eingang-Anschluss (SDI-2) / Rechts : BNC-Ausgang-Anschluss (SDI-2)					
Γ	10	Ausgang-Anschlüsse	Links : BNC-Eingang-Anschluss (SDI-1) / Rechts : BNC-Ausgang-Anschluss (SDI-1)					
ſ	11	USB-Anschluss (hinten)	Schließen Sie das USB-Kabel an, um die Software zu verwenden, für die die USB Verbindung erforderlich ist, oder um die USB-Hub-Funktion zu verwenden					
ľ	12	USB-Anschluss (seitlich)	Stellt eine Verbindung zu einem USB-Peripheriegerät her.					
F	13	Netzstecker	Zum Anschließen des Netzkabels.					
F	14	Fuß	Zum Einstellen der Höhe und Neigung des Bildschirms.					
ľ	15	Kabelabdeckung	Verdeckt die Anschlusskabel.					

* ScreenManager[®] ist der Name des Justierungsmenüs von EIZO. (Informationen zur Verwendung von ScreenManager entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.)

Kabel anschließen

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Computer und Monitor ausgeschaltet sind.
- Um einen bereits vorhandenen Monitor durch einen Monitor des Typs CG232W zu ersetzen, stellen Sie die PC-Einstellungen für Auflösung und vertikale Bildwiederholfrequenz auf die für CG232W-Monitore verfügbaren Werte ein. Diese entnehmen Sie bitte der Auflösungstabelle (Rückseite der ersten Seite), bevor Sie den Monitor anschließen.

Hinweis

• Lesen Sie im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM nach, wenn Sie zwei PCs an den Monitor anschließen möchten.

Verbinden Sie Monitor und PC mithilfe eines passenden Signalkabels. (DVI-D/ D-SUB)

Ziehen Sie nach dem Anschließen der Kabel die Schrauben der Verbinder an, um ein versehentliches Ausstecken zu verhindern.



2 Zur Verwendung des SDI-Eingangssignals schließen Sie das BNC-Kabel an den SDI-Eingangssignal-Anschluss und den PC bzw. ein anderes Videobearbeitungsgerät an.

Das BNC-Kabel wird nicht mit diesem Produkt mitgeliefert. Bitte kaufen Sie es separat.

Anschlüsse am Monitor	kabel	Anschluss an einem PC oder einem andere Videobearbeitungsgerät.
BNC-Anschluss	BNC-kabel	BNC-Anschluss
Ο		0

中文

3 Schließen Sie das USB-Kabel an, um die Software zu verwenden, für die die USB Verbindung erforderlich ist, oder um die USB-Hub-Funktion zu verwenden

Am Monitor anschließen

An

Am PC anschließen

4 Verbinden sie mithilfe des Netzkabels den Netzanschluss des Monitors mit einer Steckdose.

5 Drücken Sie 💿 , um den Monitor einzuschalten.

÷.

Die Betriebsanzeige des Monitors leuchtet auf (blau).



Schalten Sie den PC ein.

Schalten Sie den PC ein. Wenn kein Bild erscheint, ermitteln Sie mit Hilfe des Kapitels "Problem: Kein Bild" die Ursache dieses Problems.

Hinweis

• Schalten Sie Computer und Monitor aus, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.

• Um möglichst viel Energie zu sparen, empfiehlt es sich, auch den Netzschalter auszuschalten. Durch Ausschalten des Netzschalters oder Abziehen des Netzkabels wird die Stromversorgung zum Monitor vollständig unterbrochen.

7 Falls Sie den analogen Eingang verwenden, führen Sie die "automatische Einstellung" durch.

Falls Sie den analogen Eingang verwenden, können Sie Takt, Phase, Bildlage und Auflösung mithilfe der Automatikfunktion automatisch einstellen lassen.

Weitere Einzelheiten zur automatischen Einstellung entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Falls Sie den digitalen Eingang verwenden, ist diese Funktion nicht erforderlich, da das Bild durch die voreingestellten Werte des Monitors automatisch korrekt angezeigt wird.

Höhe und Neigung des Bildschirms einstellen

Halten Sie den Monitor mit beiden Händen am linken und rechten Rand fest, und stellen Sie die für Ihren Arbeitsplatz optimale Höhe, Neigung und Drehung des Bildschirms ein.



Anzeigen der Tastenführung

Durch Drücken einer der Tasten an der Vorderseite (ausgenommen der Netzschalter) wird der Name jeder Taste unten im Bildschirm gezeigt.

- 1 Drücken Sie eine der Tasten an der Vorderseite (ausgenommen \circ).
- 2 Die Tastenführung erscheint 3 Sekunden lang direkt über den Tasten.

DVI∕ D-SUB	SDI	MODE	ENTER	SCAN	FORM V	SIZE	INFO ►	ወ	
				SCAN TYPE	SIGNAL FORMAT	SCREEN SIZE	INFO		
DVI/ D-SUB	SDI	MODE	ENTER	\triangleleft			\triangleright	Q	

Hinweis

• Die Tastenführung erscheint weiterhin, während das Justierungsmenü oder Farbmodus-Menü erscheint.

Anzeigemodus auswählen

Durch das Ändern des Farbmodus kann der geeignete Anzeigemodus schnell und einfach gewählt werden.

Farbmodus

Custom	Verfügbar für die Anzeige von Bildern mit Farbeinstellung nach Wunsch.		
sRGB	Einstellung für Farbabgleich mit Peripheriegeräten, die sRGB unterstützen.		
EBU	Geeignet zur Reproduktion von Farbskala und Gamma wie von den Standards der EBU (European Broadcasting Union) festgelegt.		
Rec709	Geeignet zur Reproduktion von Farbskala und Gamma wie von dem Standard ITU-R Rec. 709 festgelegt.		
SMPTE-C	Geeignet zur Reproduktion von Farbskala und Gamma wie von dem Standard SMPTE-C festgelegt.		
DCI	Geeignet zur Reproduktion von Farbskala und Gamma wie von den Standards DCI festgelegt.		
CAL	Zeigt den mit der Kalibrierungssoftware justierten Bildschirm an.		

1 Drücken Sie Mode.

Das Farbmodus-Menü erscheint.

2 Drücken Sie more erneut, während das Farbmodus-Menü erscheint.

Bei jedem Drücken der Taste wechselt der Modus. (Beziehen Sie sich auf die Farbmodustabelle.)

3 Ist der gewünschte Modus eingestellt, drücken Sie Externer.

Dadurch wird die Einstellung gespeichert.

Color Mode Menu



Français

中文

Hinweis

• Einzelheiten bezüglich des Kalibriervorgangs entnehmen Sie bitte dem ColorNavigator-Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

MacOS X

1 Setzen Sie die "EIZO LCD Dienstprogramm-Disk" in das CD-ROM-Laufwerk des PCs ein.

Das Symbol "EIZO LCD Utility Disk" erscheint auf dem Desktop. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um das Fenster zu öffnen.

- **2** Doppelklicken Sie auf den Ordner "ColorNavigator" in dem Fenster.
- *3* Doppelklicken Sie auf das "ColorNavigator.pkg"-Symbol in dem Fenster. Das ColorNavigator-Installationsprogramm wird gestartet.

4 Installieren Sie die Software.

Folgen Sie den Anweisungen zum Installieren der Software.

Windows

1 Setzen Sie die "EIZO LCD Dienstprogramm-Disk" in das CD-ROM-Laufwerk des PCs ein.

Das Start-Menü wird geöffnet. Klicken Sie auf das Register "Software".

Doppelklicken Sie auf das "Launcher.exe"-Symbol, wenn sich das Menü nicht automatisch öffnet. Wenn Ihr Betriebssystem Windows Vista ist, kann das Dialogfenster "User Account Control" nach dem Anklicken des "Launcher.exe"-Symbols erscheinen. Klicken Sie auf [Continue], um das Menü zu öffnen.

2 Klicken Sie auf "ColorNavigator" in dem Menü.

Das andere Dialogfenster erscheint.

3 Klicken Sie auf "Install" im Menü.

Das ColorNavigator-Installationsprogramm wird gestartet.

Das Dialogfeld "Hardwareinstallation" (Windows XP) / "Windows-Sicherheit" (Windows Vista) kann mehrmals beim Installieren der Treibersoftware erscheinen. Klicken Sie auf [Installation fortsetzen] (Windows XP) / [Diese Treibersoftware trotzdem installieren] (Windows Vista) zum Installieren der Treibersoftware.

Setzen Sie die Installation der Treibersoftware fort, bis das Dialogfeld verschwindet.

4 Installieren Sie die Software.

Folgen Sie den Anweisungen zum Installieren der Software.

Erweiterte Einstellungen/Justierung vornehmen

Im Justierungsmenü können erweiterte Justierungen des Monitors und der Farben sowie verschiedene andere Einstellungen vorgenommen werden.

Justierungsmenü

ScreenManager® 258 9 • <u>s</u> etc <Setup>



Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Justierungsfunktionen entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

Problem: Kein Bild

Wird auch nach dem Durchführen der nachfolgend vorgeschlagenen Lösungen kein Bild angezeigt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Symptom	Status	Mögl. Ursache und Lösung		
Kein Bild	Anzeigenstatus: Aus.	 Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig eingesteckt ist. Besteht das Problem weiterhin, schalten Sie den Monitor aus und nach wenigen Minuten wieder ein. Schalten Sie den Netzschalter ein. 		
		Drücken Sie		
	Anzeigenstatus: Blau	 Setzen Sie alle anzupassenden Werte unter [Helligkeit] und [Gain-Einstellung] auf einen höheren Wert. 		
	Betriebsanzeigenstatus: Orange	 Schalten Sie das Eingangssignal mit by DWU Desub oder um. Bewegen Sie die Maus, oder drücken Sie eine Taste. Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist. Prüfen Sie, ob das Signalkabel richtig eingesteckt ist. 		
Die Meldung wird angezeigt.	Diese Meldung wird angezeigt, wenn kein Signal übertragen wird. SIGNAL Check SDI-1 No Signal Bei SDI-Signaleingang Signal Check D-SUB fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz Bei analogem Signaleingang	 Die links stehende Meldung wird angezeigt, wenn PCs das Signal nicht gleich nach dem Einschalten übertragen. Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist. Prüfen Sie, ob das Signalkabel richtig eingesteckt ist. Schalten Sie das Eingangssignal mit der Sole oder um. 		
	Diese Meldung zeigt an, dass sich das Eingangssignal außerhalb des angegebenen Frequenzbereichs befindet. (Diese Signalfrequenz wird rot angezeigt.) Beispiel:	 Prüfen Sie, ob die Signaleinstellung Ihres PCs mit den Einstellungen für Auflösung und vertikale Bildwiederholfrequenz des Monitors übereinstimmt. Starten Sie den PC neu. Wählen Sie mithilfe des zur Grafikkarte gehörenden Dienstprogramms einen geeigneten Anzeigemodus. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie dem Handbuch der Grafikkarte. fD : Punktfrequenz (Wird nur bei digitalem Eingangssignal angezeigt) fH : Horizontale Frequenz fV : Vertikale Frequenz 		

ColorEdge CG232W

Moniteur couleur LCD

[Emplacements des étiquettes de sécurité]



Copyright© 2008 EIZO NANAO CORPORATION Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, enregistrée dans un système documentaire, ni transmise, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou autre, sans l' autorisation préalable et écrite de EIZO NANAO CORPORATION.

EIZO NANAO CORPORATION n'est tenu à aucun engagement de confi dentialité vis-à-vis des informations ou documents soumis sauf accord préalable de sa part avant réception de ces informations. Tout a été fait pour que ce manuel fournisse des informations à jour, mais les spécifi cations des moniteurs EIZO peuvent être modifi ées sans préavis.

Mac OS est une marque de déposées de Apple Inc.

Windows und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

ColorNavigator est une marque de EIZO NANAO CORPORATION.

ScreenManager, ColorEdge et EIZO sont des marques déposées de EIZO NANAO CORPORATION au Japon et dans d'autres pays.

1

Ч Х

Contrôle du contenu de la boîte

Vérifiez que tous les éléments indiqués ci-dessous sont inclus dans le carton d'emballage. Contactez votre revendeur local si l'un des éléments est manquant ou abîmé.

Remarque

• Veuillez conserver le carton et les matériaux d'emballage pour les réutiliser lors d'un déplacement ultérieur du moniteur.



Commandes et fonctions

Menu (Scree	A justage tenManager®*) 2 3 4	$ \begin{array}{c} \hline \\ \hline $		
1	Touche de Sélection de Signal d'Entrée	Sélectionne le signal d'entrée (DVI ou D-SUB) à afficher.		
	DVI/D-SUB			
2	Touche de Sélection de Signal d'Entrée SDI	Sélectionne le signal d'entrée SDI (SDI-1, SDI-2, SDI-Dual (A-B), ou SDI-Dual (B-A))		
3	Touche Mode	Permet de changer le mode d'affichage.		
4	Touche de validation	Pour afficher le menu Ajustage, pour sélectionner un élément de l'écran de menu et sauvegarder les valeurs ajustées.		
5	Touches de commande (Gauche, Bas, Haut, Droite)	 Pour sélectionner un élément d'ajustage ou augmenter/diminuer les valeurs ajustées pour des ajustages avancés à l'aide du menu Ajustage. Sélectionne le type de balayage en utilisant le signal d'entrée SDI. (Entrelacé -> Progressif -> PsF) Sélectionne le format du signal d'entrée SDI. (YUV 4:2:2 -> YUV 4:4:4 -> RGB4:4:4) Sélectionne la taille de l'écran. En utilisant le signal d'entrée SDI est NTSC ou PAL (Dot by Dot -> 4:3 -> 16:9 -> Letter Box) Lorsque le signal d'entrée SDI est 720p (Dot by Dot -> Elargi) 		
6	Touche d'alimentation	Pour mettre sous/hors tension.		
7	Voyant d'alimentation	Pour indiquer l'état de fonctionnement du moniteur. Bleu : En fonctionnement Orange : Economie d'énergie Eteint : Hors tension Bleu clignotant (2 énergie): Lorsque le minuteur est défini dans ColorNavigator, indique qu'un nouveau calibrage est nécessaire (en mode CAL).		
8	Connecteur d'alimentation D-SUB /DVI	Gauche: Signal 1 (Connecteur D-Sub mini à 15 broches) Droite: Signal 2 (Connecteur DVI-D)		
9	Connecteurs de signal	Gauche : Connecteur Entrée BNC (SDI-2) / Droite : Connecteur Sortie BNC (SDI-2)		
10	Port USB (amont)	Permet de raccorder un câble USB lors de l'utilisation du logiciel nécessitant une		
		connexion USB ou lors de l'utilisation de la fonction de concentrateur USB.		
12	Connecteur	Permet de connecter le cordon d'alimentation.		
	d'alimentation			
14	Pied	Utilise pour ajuster la hauteur et l'angle de l'écran du moniteur.		
1 1 5	Inveloppe de cables	Frotege les cables du moniteur		

ScreenManager[®] ist un alias choisi par EIZO pour le menu Ajustage. (Consultez le manuel d'utilisation sur le CD-ROM si vous désirez de plus amples détails sur l'utilisation de ScreenManager.) Français

中文

3

Connexion des câbles

Note

- Vérifiez que le moniteur et le PC sont hors tension.
- Lors du remplacement du moniteur actuel par un moniteur CG232W, veillez à modifier la résolution et la fréquence verticale du PC conformément aux réglages du CG232W indiqués dans le tableau des résolutions (verso de la couverture) avant de connecter le PC.

Remarque

• Pour connecter deux PC au moniteur, consultez le Manuel d'utilisateur inclus sur le CD-ROM.

1 Connectez le moniteur au PC à l'aide d'un câble de signal correspondant aux connecteurs. (DVI-D/D-SUB)

Une fois que les connecteurs de câble sont connectés, serrez les vis des connecteurs pour assurer le couplage.



2 Pour utiliser le signal d'entrée SDI, connectez le câble BNC au connecteur de signal d'entrée SDI et au PC, ou tout autre équipement d'édition vidéo.

Le câble BNC n'est pas fourni avec ce produit. Vous devez l'acheter séparément.

Connecteurs du moniteur	Câble	Connector on a PC or other video editing equipment
BNC Connecteur	BNC Câble	BNC Connecteur
Ο		Ο

中文

3 Permet de raccorder un câble USB lors de l'utilisation du logiciel nécessitant une connexion USB ou lors de l'utilisation de la fonction de concentrateur USB.

Connexion au moniteur

Connexion au PC

4 Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur et dans le connecteur d'alimentation du moniteur.

5 Appuyez sur \circ pour mettre le moniteur sous tension.

Le voyant d'alimentation du moniteur s'éclaire en bleu.

6 Mettez le PC sous tension.

L'image affichée apparaît. Si une image n'apparaît pas, consultez la sectio « Problème de nonaffichage d'images » pour savoir commentprocéder.

Note

• Mettez le moniteur et le PC hors tension lorsque vous ne les utilisez plus.

• Pour une économie d'énergie maximale, il est recommandé que le voyant d'alimentation soit éteint. Éteindre le commutateur d'alimentation principal ou débrancher complètement le cordon d' alimentation coupe l'alimentation fournie au moniteur.

7 Lorsqu'un signal d'entrée analogique est utilisé, activez la fonction Ajustage automatique.

Lorsque des signaux analogiques sont entrés, la fonction Ajustage automatique permet d'ajuster automatiquement l'horloge, la phase, la position de l'écran et la résolution.

Consultez le manuel d'utilisation inclus sur le EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) si vous désirez de plus amples détails sur la fonction Ajustage automatique.

La fonction Ajustage automatique n'est pas nécessaire à l'entrée de signaux numériques étant donné que les images s'affichent correctement en fonction des données prédéfinies du moniteur.

Ajustage de la hauteur et de l'angle de l'écran

Placez vos mains des deux côtés du moniteur et réglez la hauteur, l'inclinaison et l'orientation de l'écran dans une position agréable et confortable pour travailler.



Affichage du Guide Touches

En appuyant sur l'importe quelle touche de la face avant (sauf la Touche d'Alimentation) le nom de chaque Touche s'affiche sur la partie inférieure de l'écran.

- **1** Appuyez sur n'importe quelle touche sur la face avant (sauf \circ).
- 2 Le Guide Touches s'affiche directement sous les touches pendant 3 secondes.

DVI∕ D−SUB	SDI	MODE	ENTER	SCAN	FORM V	SIZE	INFO ►	ወ	
_				SCAN TYPE	SIGNAL FORMAT	SCREEN SIZE	INFO		
DVI/ D-SUB	SDI	MODE	ENTER	\triangleleft			\triangleright	Q	

Remarque

• Le Guide Touches s'affichera pendant que le menu de réglage ou le menu Mode Couleur est montré..

Sélection du mode d'écran

La modification du mode Couleur vous permet de régler facilement le mode d'affichage adapté.

Mode Couleur

Custom	Permet de régler les paramètres de couleur en fonction de vos préférences personnelles.			
sRGB	Adapté à la comparaison des couleurs des périphériques compatibles sRGB.			
EBU	Valable pour reproduire la palette de couleurs et gamma selon les standards EBU (European Broadcasting Union).			
Rec709	Valable pour reproduire la palette de couleurs et gamma selon le standard ITU-R Rec. 709.			
SMPTE-C	Valable pour reproduire la palette de couleurs et gamma selon les standards SMPTE-C.			
DCI	Valable pour reproduire la palette de couleurs et gamma selon les standards DCI.			
CAL	Affiche l'écran ajusté par le logiciel de calibrage.			

1 Press \square .

Le menu Mode Couleur s'affiche.

Menu Mode Couleur

2 Appuyez à nouveau sur more pendant que le menu Mode Couleur s'affiche.

A chaque pression sur le bouton, le mode passe au mode suivant. (Reportez-vous au tableau Mode Couleur.)

3 Appuyez sur enter une fois le mode souhaité ajusté.

Le mode sélectionné est défini.



中文

Installer ColorNavigator

Remarque

• Pour plus d'informations sur la procédure de calibrage, reportez-vous au Manuel d'utilisation de ColorNavigator fourni sur le CD-ROM.

MacOS X

- 1
- Insérez le « Disque d'Utilitaires EIZO LCD » dans le lecteur de CD-ROM.

L'icône du « EIZO LCD Utility Disk » s'affiche sur le bureau. Faites double-clic sur l'icône pour ouvrir la fenêtre.

- 2 Double-cliquez sur le dossier « ColorNavigator » de la fenêtre.
- *3* **Double-cliquez sur l'icône** « **ColorNavigator.pkg** » de la fenêtre. L'installateur ColorNavigator démarre.
- 4 Installez le software.

Suivez les instructions pour installer le software.

Windows

1 Insérez le « Disque d'Utilitaires EIZO LCD » dans le lecteur de CD-ROM.

Le menu start s'ouvre. Cliquez sur la languette « Software ». Double-cliquez sur l'icône « Launcher.exe » si le menu ne s'ouvre pas automatiquement. Si vous utilisez Windows Vista, une boîte de dialogue « User Account Control » peut apparaître en double-cliquant sur « Launcher.exe ». Dans ce cas, cliquez sur [Continue] pour ouvrir le menu.

2 Cliquez sur « ColorNavigator » dans le menu.

L'autre boîte de dialogue s'affiche.

3 Cliquez sur « Install » dans le menu.

L'installateur ColorNavigator démarre.

La boîte de dialogue « Installation matérielle » (Windows XP) / « Sécurité de Windows » (Windows Vista) peut s'afficher à plusieurs reprises lorsque vous installez le pilote driver du software. Cliquez sur « Continuer » (Windows XP) / « Installer ce pilote quand même » (Windows Vista) pour installer le pilote driver du software.

Continuez l'installation du pilote driver du software jusqu'à la disparition de la boîte de dialogue.

4 Installez le software.

Suivez les instructions pour installer le software.

Réglages/Ajustages avancés

Les ajustages avancés concernant l'écran ou les couleurs et différents réglages sont disponibles dans le menu Ajustage. Consultez le manuel d'utilisation inclus sur le CD-ROM si vous désirez de plus amples détails sur chaque fonction d'ajustage. Menu Ajustage



Problème de non-affichage d'images

Si aucune image ne s'affiche sur le moniteur même après avoir utilisé les solutions suivantes, contactez votre revendeur local.

Symptôme	Etat	Cause possible et solution		
Aucune image	Le voyant ne s'allume pas.	 Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement raccordé. Si le problème subsiste, mettez le moniteur hors tension, puis remettez-le sous tension après quelques minutes et essayez de nouveau. Activez le commutateur d'alimentation principal. Appuyez sur . 		
	Le voyant s'allume en bleu.	 Augmentez chaque valeur de réglage dans [Lu- minosité] et [Gain]. 		
	Le voyant d'alimentation s'allume en orange.	 Changez le signal d'entrée avec DY/ D-SUB ou SDI. Appuyez sur une touche du clavier ou utilisez la souris Appuyez sur une touche du clavier ou utilisez la souris Vérifiez que le câble de signal est correctement branché. 		
Le message s'affiche.	Ce message s'affiche si aucun signal n'est entré. SDI-1 No Signal Au signal d'entrée SDI Signal Check D-SUB fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz Avec une entrée de signal analogique	 Le message illustré à gauche risque de s'afficher, étant donné que certains ordinateurs n'émettent pas de signal dès leur mise sous tension. Appuyez sur une touche du clavier ou utilisez la souris Vérifiez que le câble de signal est correctement branché. Changez le signal d'entrée avec by ou sol sol . 		
	Le message indique que le signal d'entrée est en dehors de la bande de fréquence spéciée. (Cette fréquence de signal s'ache en rouge.) Exemple:	 Le message illustré à gauche risque de s'afficher, étant donné que certains ordinateurs n'émettent pas de signal dès leur mise sous tension. Redémarrez l'ordinateur. Sélectionnez un mode d'affichage approprié à l' aide de l'utilitaire de la carte vidéo. Consultez le manuel de la carte vidéo pour plus d'informa- tions. fD : Fréquence de point (Affiché uniquement à l'entrée des signaux numériques) fH : Fréquence horizontale fV : Fréquence verticale 		

ColorEdge[®]CG232W

色彩管理液晶显示器

[需要小心的位置说明]



© 2008 EIZO NANAO CORPORATION 版权所有。 保留所有权利。如无 EIZO NANAO CORPORATION 的事先书面许可,不得将此手册中的任何章节槁行复制 或存储于检索系统中,或者通过电子、机械等其它任何途径对其进行传播。 EIZO NANAO CORPORATION 没有义务保留任何提交的材料或机密信息,除非 EIZO NANAO CORPORATION 收到信息之后进行事先安排。虽然已竭尽所能地保证此手册的信息是最新信息,但是请注意, EIZO 显示器规格如有变动恕不另行通知。 此随显示器附上的用户使用手册是以英文版本的内容为最终依据。因此,如果有任何难於理解或有含糊不清 的地方,请参考本使用手册的英文版本。 中文翻译权 © 由雷射电脑有限公司所有

Mac OS 是 Apple Inc. 的注册商标。

Windows 和 Windows Vista 是微软公司在美国和其他国家的注册商标。

ColorNavigator 是 EIZO NANAO CORPORATION 的商标。

FlexScan、ScreenManager 和 EIZO 是 EIZO NANAO CORPORATION 在日本和其他国家的注册商标。

检查包装内容

请检查包装盒中是否包含下列物品。如果缺少物品,或物品存在损坏现象,请与您所在地的经销商联系。

注意

请保留好包装盒和包装材料,以便将来显示器移动或搬运时使用。



控制和功能

		N			
调 唐 sc	冬菜 单 reen	A Manager ® *) SCAN SIGN TYPE FORM Va SDI MODE ENTER I V	$\begin{array}{c} \hline \\ \hline $		
	<u> </u>				
	1	DVI/D-SUB 输入信号选 择按钮	选择要显示的输入信号 (DVI 或 D-SUB)。		
Ī	2	SDI 输入信号选择按钮	选择 SDI 输入信号 (SDI-1、SDI-2、SDI-Dual(A-B) 或 SDI-Dual(B-A))		
	3	模式按钮	可切换显示模式。		
Γ	4	确认按钮	显示调整菜单,确定菜单屏幕上的某个项目,并保存已调整的值。		
Ī	5	控制按钮(左、下、上、右)	●选择调整项目,或增加 / 降低利用调整菜单进行高级调整时的已调整值。		
-	6	申源按钮	 【 1 : 使用 SDI 输入信号的选择扫描类型。 (隔行 -> 逐行 -> PsF) ▼ : 选择 SDI 输入信号的格式。 (YUV 4:2:2 -> YUV 4:4:4 -> RGB4:4:4) ▲ : 选择屏幕尺寸。 • 使用 DVI/D-SUB 输入信号时(正常 -> 放大) • SDI 输入信号是 NTSC 或 PAL 时 (Dot by Dot -> 4:3 -> 16:9 -> Letter Box) • SDI 输入信号是 720p 时(Dot by Dot -> 放大) ▶ : 显示输入信号的信息。 		
	7	由酒指云哭	出示显示哭的运行状态		
	1	巴 <i>ᆘ</i> 尔伯小奋	值小亚小商时运行740°。 蓝色:运行中 橙色:省电状态 熄灭:电源关闭 闪烁蓝光:在为 ColorNavigator 设置计时器时,通知需要进行重新校准(针对 CAL 模式)。		
	8	D-SUB / DVI 输入信号连接器	左 : Signal 1 (D-Sub 微型 15 针连接器) / 右 : Signal 2 (DVI-D 连接器)		
ļ	9	SDI	左 : BNC 输入连接器 (SDI-2) / 右 : BNC 输出连接器 (SDI-2)		
	10	信ち物へ物出生接器	左:BNC 输入连接器 (SDI-1) / 右:BNC 输出连接器 (SDI-1)		
ļ	11	USB 端口(上)	连接 USB 电缆以使用需要 USB 连接的软件或使用 USB 集线器功能。		
ļ	12	USB 端口(卜)			
ŀ	13	电源连接器			
ŀ	14	低唑 山桃田宮昭	用于调整並示益併泰的局度和用度。		
	15	电缆回正器	回此亚小裔电观。		

* ScreenManager[®] 是调整菜单的 EIZO 别称。(关于如何使用 ScreenManager,请参考光盘中的用户手册。)

连接电缆

注意

- •确保显示器和个人计算机的电源关闭。
- 将当前的显示器换成 CG232W 显示器时,请务必参照封面背后的分辨率表将个人计算机的分辨率和 垂直频率设定更改为 CG232W 显示器可使用的设定值,然后再连接个人计算机。

注意

• 将两台个人计算机连接到显示器上时,请参阅光盘上的用户手册。

1 用一根与连接器匹配的信号电缆连接显示器和个人计算机。(DVI-D/D-SUB) 连接到电缆连接器后,请拧紧连接器的螺钉,使配合紧密。



2 要使用 SDI 输入信号时,请将 BNC 电缆与 SDI 输入信号连接器和电脑或其它影像编辑设备连接。

本产品不附带 BNC 电缆。请另行购买。



3	连接 USB 电缆以使用需要 USB 连接的软件或使用 USB 集线器功能。
	连接显示器
4	将电源线插头插入电源插座和显示器上的电源连接器。
5	按 ○ 打开显示器。 显示器电源指示器亮起蓝色。
6	将个人计算机开机。 屏幕图像出现。 如果无法出现图像,请参考"无图片的问题"以获得帮助。
注 意 ●使月 ●为门	】 月后关闭显示器和个人计算机。 了最大限度地省电,建议您关闭电源按钮。关闭主电源开关或完全拔下电源线,切断向显示器的供电。

7 使用模拟输入信号时,请执行"自动调整功能"。 输入模拟信号时,自动调整功能可以让显示器自动完成时钟、相位、显示位置和分辨率的调整。 若需要自动调整功能的详细信息,请参考 EIZO LCD Utility Disk(CD-ROM)中的用户手册。 输入数字信号时不必进行自动调整功能,因为图像会根据先前设定的数据来正确显示。

调整屏幕高度和角度

用双手抓住显示器的左右两边,调节屏幕高度,将屏幕倾斜并转动到最佳工作状态。



显示按钮指南

按下前面的任一按钮(电源按钮之外),会在屏幕下面显示各按钮的名称。

- 1 按下前面的任一按钮()。
- 2 在按钮上显示按钮指南 3 秒钟。



注意

•显示调整菜单和彩色模式菜单时,持续显示按钮指南。

选择显示模式

改变色彩模式可以轻松设定适当的显示模式。

色彩模式

Custom	在根据自己的偏爱设置颜色时选择。
sRGB	适合与兼容sRGB 的外围设备进行颜色匹配。
EBU	适合于再现按EBU(欧洲广播联盟)标准制定的色域和伽马。
Rec709	适合于再现按ITU-R Rec.709标准制定的色域和伽马。
SMPTE-C	适合于再现按SMPTE-C标准制定的色域和伽马。
DCI	适合于再现按DCI标准制定的色域和伽马。
CAL	显示用校正软件调整的画面。

1 按 MODE。

出现彩色模式菜单。

- 2 显示彩色模式菜单时再次按下 [more]。 每按一次此按钮,屏幕上的模式便会切换。 (参考彩色模式表。)
- 3 调整到所需模式后按 EMER 。 所选的模式被设定。





中文

注意

•如需有关校准步骤的详细信息,请参阅光盘上的 ColorNavigator 用户手册。

MacOS X

- 将 "EIZO LCD 实用光盘"插入 CD-ROM 驱动器。
 在桌面上会出现 "EIZO LCD Utility Disk"图标。双击此图标打开视窗。
- **2** 双击视窗上的"ColorNavigator"文件夹。
- **3** 双击视窗上的"ColorNavigator.pkg"图标。 ColorNavigator 安装程序启动。
- 4 安装软件。按照指示安装软件。

Windows

- 将"EIZO LCD 实用光盘"插入 CD-ROM 驱动器。
 启动菜单打开。点击"Software"(软件)标签。
 如果菜单不自动打开,请双击"Launcher.exe"图标。
 如果操作系统是 Windows Vista,则双击"Launcher.exe"时可能会出现"User Account Control"
 (用户帐户控制)对话框。单击 [Continue](继续)打开菜单。
- 2 点击菜单中的"ColorNavigator"。 出现其它对话框。
- *3* 点击菜单中的"Install"(安装)。

4 安装软件。

按照指示安装软件。

ColorNavigator 安装程序启动。 安装驱动程序软件时,可能会出现几次"硬件安装"(Windows XP)/"Windows 安全"(Windows Vista)对话框。点击[仍然继续](Windows XP)/[始终安装此驱动程序软件](Windows Vista), 安装驱动程序软件。 继续安装驱动程序软件直至对话框消失。

执行高级设定 / 调整

可以用调整菜单来进行屏幕或颜色,以及其它各种设定的高级 调整。 若需要各调整功能的详细信息,请参考光盘中的用户手册。 调整菜单



无图片的问题

若已使用建议的修正方法后仍然无画面显示,请与您所在地的经销商联系。

症状	状态	原因和补救措施
无图片	电源指示器不亮。	 ・检查电源线连接是否正确。如果问题仍旧存在, 请关闭主电源,然后在几分钟后再次打开电源。 ・检查电源线连接是否正确。如果问题仍旧存在, 请关闭主电源,然后在几分钟后再次打开电源。 ・按 ・按 ・ ・ ・
	电源指示器点亮(蓝色)。	•将[亮度]和[增益]中的各调节值设定为较高级别。
	电源指示器点亮(橙色)。	 ●用 ^{▷𝒴}/_{▷𝒴} 或 ^𝒴 切换输入信号。 ●操作鼠标或键盘。 ●检查个人计算机的电源是否已打开。 ●检查信号电缆是否连接正确。
出现信息。	当没有信号输入时、出现该信息。 Signal Check SDI-1 No Signal 输入SDI信号时 Signal Check D-SUB fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz 采用模拟信号输入时	 可能会出现左边所示的信息、因为某些个人计算机不会在刚开启电源时即输出信号。 检查个人计算机的电源是否已打开。 检查信号电缆是否连接正确。 用 ♡♡♡ 或 SO 切换输入信号。
	该信息表示输入信号不在指定频率范 围之内。(该信号频率将以红色显示。) 示例: <u>Signal Error</u> DVI fD:165.0MHz fH: 75.0kHz fV: 60.0Hz	 检查个人计算机的信号设定是否与该显示器的分 辦率及垂直频率设定相匹配。 重新启动个人计算机。 使用图形卡实用程序软件选择适当的显示模式。 详细说明、请参阅图形卡使用手册。 fD:点时钟(仅当数字信号输入时显示) fH:水平频率 fV:垂直频率

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- a)Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben.
- b)Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
- c)Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
- d)Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten \geq 5°).
- e)Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
- f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
- g)Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
- h)Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.

Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920× 1200, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

"Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779"



EIZO NANAO CORPORATION

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO EUROPE AB

Lovangsvagen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden Phone: +46 8 594 105 00 Fax: +46 8 590 91 575

http://www.eizo.com



This document is printed on recycled chlorine free paper.

1st Edition-December, 2008 Printed in Japan. 00N0L453A1 (U.M-SUCG232W-4)