Manuel d'utilisation

FlexScan[®] S1501-B

Moniteur couleur LCD

Important

Veuillez lire attentivement le Manuel d'utilisation ainsi que le Manuel d'installation (tome séparé) afin de vous familiariser avec ce produit et de l'utiliser efficacement et en toute sécurité.

- Veuillez lire le Manuel d'installation pour les informations de base, depuis la connexion du moniteur à l'ordinateur jusqu'à son utilisation.
- La dernière version du Manuel d'utilisation est à disposition pour téléchargement sur site web : http://www.eizo.com

PRECAUTIONS

Avertissement concernant le moniteur

TABLE DES MATIERES

Chapitre 1 Caractéristiques et présentation

- 1-1 Caractéristiques
- 1-2 Boutons et voyants
- 1-3 Fonctions et fonctionnement de base

Chapitre 2 Réglages et ajustages

- 2-1 Disque d'utilitaire
- 2-2 Réglage d'écran
- 2-3 Réglage de couleur
- 2-4 Configuration de la fonction de mise en veille
- 2-5 Configuration de l'affichage du voyant
- d'alimentation/logo EIZO
- 2-6 Verrouillage des boutons
- 2-7 Désactivation de la communication DDC/CI
- 2-8 Réglage de la position du menu de réglage
- 2-9 Affichage des informations/Réglage de la langue
- 2-10 Réglage de la fonction BrightRegulator
- 2-11 Restauration du réglage par défaut

Chapitre 3 Branchement des câbles

3-1 Raccordement de deux ordinateurs au moniteur

Chapitre 4 Dépannage

Chapitre 5 Référence

- 5-1 Fixation d'un bras
- 5-2 Mode économie d'énergie
 - 5-3 Spécifications
- 5-4 Glossaire
- 5-5 Synchronisation prédéfinie



SYMBOLES DE SECURITE

Ce manuel utilise les symboles de sécurité présentés ci-dessous. Ils signalent des informations critiques. Veuillez les lire attentivement.

AVERTISSEMENT

Le non respect des consignes données dans un message AVERTISSEMENT peut entraîner des blessures sérieuses ou même la mort.

Indique une action interdite.

Indique une action obligatoireà suivre.

ATTENTION

Le non respect des consignes données dans un message ATTENTION peut entraîner des blessures et/ou des dommages au matériel ou au produit.

Copyright© 2009-2012 EIZO NANAO CORPORATION. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, enregistrée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de EIZO NANAO CORPORATION.

EIZO NANAO CORPORATION n'est tenu à aucun engagement de confidentialité sauf en cas d'accord préalable passé avant la réception de ces informations par EIZO NANAO CORPORATION. Malgré tous les efforts déployés pour garantir la mise à jour des informations contenues dans ce manuel, veuillez noter que les caractéristiques techniques du moniteur EIZO sont sujettes à modification sans préavis.

VESA est une marque commerciale ou une marque déposée de Video Electronics Standards Association aux Etats- Unis et dans d'autres pays.

Windows, Windows Vista, Windows Media, SQL Server et Xbox 360 sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Apple, Mac, Macintosh, iMac, eMac, Mac OS, MacBook, PowerBook, ColorSync, QuickTime et iBook sont des marques déposées de Apple Inc.

EIZO, le logo EIZO, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiForce, RadiCS, RadiNET, Raptor et ScreenManager sont des marques déposées de EIZO NANAO CORPORATION au Japon et dans d'autres pays.

Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Ce produit a été spécialement réglé pour l'utilisation dans la région dans laquelle il a d'abord été livré. Si utilisé en dehors de cette région, le produit pourrait ne pas fonctionner comme indiqué dans les spécifications.

IMPORTANT

- Ce produit a été réglé spécialement en usine en fonction de la région de destination prévue. Les performances du produit peuvent être différentes de celles indiquées dans les caractéristiques en cas d'utilisation dans une région différente de celle prévue à l'origine.
- Pour votre sécurité comme pour la bonne utilisation de l'appareil, veuillez lire attentivement cette section ainsi que les indications de sécurité portées sur le moniteur.

[Emplacements des étiquettes de sécurité]



Si le moniteur fume, sent le brûlé ou émet des bruits anormaux, débranchez immédiatement tous les cordons secteur et prenez contact avec votre revendeur.

Il peut être dangereux d'utiliser un moniteur au fonctionnement défectueux.

Ne démontez pas la carrosserie et ne modifiez pas le moniteur.

Le démontage de la carrosserie ou la modification du moniteur peut causer un choc électrique ou une brûlure.

Confiez toute intervention à un technicien qualifié.

Ne tentez pas de dépanner vous-même cet appareil, l'ouverture ou la dépose des capots vous expose à un risque d'incendie, de choc électrique ou de dégâts à l'appareil.

Eloignez les petits objets ou les liquides de l'appareil.

L'introduction accidentelle de petits objets ou de liquide dans les fentes de ventilation de la carrosserie peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des dégâts à l'appareil. Si un objet tombe dans la carrosserie ou si du liquide se répand sur ou à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement le cordon secteur. Faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau.





AVERTISSEMENT

Placez le moniteur sur une surface stable et robuste.

Il y a risque de chute de l'appareil sur une surface inappropriée, qui pourrait entraîner des blessures ou endommager l'appareil.

En cas de chute, débranchez immédiatement le cordon secteur et faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau. Toute utilisation de l'appareil après une chute peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

Utilisez l'appareil dans un endroit approprié.

Il y a des risques de dégâts à l'appareil, d'incendie ou de choc électrique.

- Ne pas utiliser à l'extérieur
- Ne pas utiliser dans des moyens de transport (bateau, avion, trains, automobiles, etc.)
- Ne pas installer l'appareil dans un environnement poussiéreux ou humide.
- Ne pas placer dans un lieu où de l'eau peut être projetée sur l'écran (salle de bains, cuisine, etc.).
- Ne pas installer l'appareil à un endroit exposé directement à la vapeur d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près des appareils de chauffage ou d'humidification.
- Ne placez pas l'appareil dans un environnement contenant des gaz inflammables.

Gardez les sacs plastique d'emballage hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

Utilisez le cordon secteur fourni pour le branchement sur la prise secteur standard dans votre pays.

Vérifiez la tension d'épreuve du cordon secteur.

Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.

Pour débrancher le cordon secteur, tirez fermement sur la fiche exclusivement.

Ne tirez jamais sur le câble, cela pourrait endommager le cordon et entraîner un incendie ou un choc électrique.

L'appareil doit être relié à une prise avec terre.

Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.

Utilisez la tension correcte.

- L'appareil a été conçu pour une utilisation avec une tension de secteur particulière. L'utilisation sur une tension différente de celle spécifiée dans ce manuel pourrait causer un choc électrique, un incendie ou d'autres dégâts.
- Ne surchargez pas les circuits d'alimentation électrique, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.

Manipulez correctement le cordon secteur.

- Ne faites pas passer le cordon sous le moniteur ou un autre objet lourd.
- Ne tirez pas sur le cordon et ne le fixez pas.

Cessez d'utiliser tout cordon secteur endommagé. L'utilisation d'un cordon défectueux peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

Ne touchez pas au cordon secteur ni à la fiche si des étincelles apparaissent.

Vous risqueriez un choc électrique.















Pour fixer un bras de support, consultez le manuel d'utilisation du bras pour installer correctement le moniteur.

Un mauvais montage pourrait se traduire par une séparation de l'appareil qui pourrait l'endommager ou causer une blessure. En cas de chute de l'appareil, demandez conseil à votre revendeur avant de l'utiliser à nouveau. Toute utilisation de l'appareil après une chute peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

Pour refixer le socle inclinable, utilisez les mêmes vis et serrez-les correctement.

Ne touchez pas un panneau LCD endommagé à mains nues.

Les cristaux liquides qui peuvent s'écouler du panneau sont toxiques par contact avec les yeux ou la bouche.

En cas de contact de la peau ou du corps avec le panneau, lavez immédiatement à grande eau. En cas de symptôme anormal ou de malaise, veuillez consulter votre médecin.



Les voyants de rétroéclairage fluorescent contiennent du mercure (les produits équipés de voyants de rétroéclairage avec DEL ne contiennent pas de mercure). Jetez-les conformément aux réglementations locales ou nationales en vigueur.

Procédez avec précaution pour transporter l'appareil.

Débranchez les câbles et cordon secteur avant de déplacer l'appareil. Il est dangereux de déplacer l'appareil avec son cordon branché. Vous risquez de vous blesser.

Pour manipuler l'appareil, saisissez-le fermement à deux mains par le bas et vérifiez que le panneau LCD est dirigé vers l'extérieur avant de le soulever.

Une chute de l'appareil pourrait l'endommager ou causer des blessures.

N'obstruez pas les fentes de ventilation de la carrosserie.

- Ne placez jamais d'objets sur les fentes de ventilation.
- N'installez pas le moniteur dans un espace confiné.
- N'utilisez pas le moniteur couché sur le côté ni à l'envers.

Toutes ces utilisations risquent d'obstruer les fentes de ventilation, d'empêcher une

circulation d'air normale ou d'entraîner un incendie ou d'autres dégâts.

Ne touchez jamais aux fiches électriques avec les mains humides.

Tout contact avec la fiche électrique les mains humides peut être dangereux et peut causer un choc électrique.

Utilisez une prise électrique facilement accessible.

Ceci vous permettra de débrancher rapidement l'appareil en cas de problème.

Nettoyez régulièrement les alentours de la prise.

L'accumulation de poussière, d'eau ou d'huile sur la fiche peut entraîner un incendie.

Débranchez le moniteur avant de le nettoyer.

Le nettoyage du moniteur sous tension peut causer un choc électrique.

Si l'appareil ne doit plus être utilisé pendant un certain temps, débranchez le câble secteur de la prise murale par sécurité et pour éviter toute consommation électrique.







Avertissement concernant le moniteur

Ce produit est prévu pour les usages polyvalents comme la création de documents, la visualisation de contenu multimédia.

Ce produit a été réglé spécialement en usine en fonction de la région de destination prévue. Les performances du produit peuvent être différentes de celles indiquées dans les caractéristiques en cas d'utilisation dans une région différente de celle prévue à l'origine.

Ce produit peut ne pas être couvert par la garantie pour des usages autres que ceux décrits dans le présent manuel.

Les spécifications notées dans ce manuel ne sont applicables que lorsque les éléments suivants sont utilisés :

- · Cordons d'alimentation fournis avec le produit
- Câbles de signalisation spécifiés par nos soins

Utilisez uniquement avec ce produit les produits optionnels fabriqués ou spécifiés par nos soins.

Dans la mesure où 30 minutes sont nécessaires à la stabilisation des performances des composants électriques, vous devez réglez le moniteur au moins 30 minutes après l'avoir mis en marche.

Les moniteurs devraient être réglés à une luminosité inférieure pour réduire les changements de luminosité causés par une utilisation à long terme et maintenir un affichage stable.

Lorsque l'image de l'écran change après que la même image est restée affichée pendant une période prolongée, une image rémanente risque de s'afficher. Utilisez l'économiseur d'écran ou la fonction d'économie d'énergie pour éviter d'afficher la même image pendant une période prolongée.

Un nettoyage périodique est recommandé pour conserver son aspect neuf au moniteur et prolonger sa durée de vie (Référez-vous à « Nettoyage » sur la page suivante)..

Le panneau LCD est fabriqué à l'aide d'une technologie de haute précision. Bien que, il est possible que des pixels manquants ou des pixels allumés apparaissent sur l'écran LCD. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Pourcentage de points effectifs : 99,9994 % ou supérieur.

La durée de vie du rétro-éclairage du panneau LCD est limitée. Si l'écran s'assombrit ou se met à scintiller, prenez contact avec votre revendeur.

N'appuyez pas violemment sur le panneau ou sur les bords, vous risqueriez d'endommager l'affichage en laissant du moirage, etc. Une pression continue sur le panneau peut le détériorer ou l'endommager. (Si des marques de pression restent sur le panneau, affichez un écran noir ou blanc sur le moniteur. Le problème peut être ainsi résolu.)

Ne rayez et n'appuyez pas sur le panneau avec des objets pointus, car cela pourrait endommager le panneau. Ne tentez jamais de le nettoyer à sec avec du tissu, au risque de le rayer.

Lorsque le moniteur est froid et déplacé dans une autre pièce ou lorsque la température de la pièce augmente rapidement, de la condensation peut se former à l'intérieur et à l'extérieur du moniteur. Dans ce cas, ne mettez pas le moniteur sous tension. Et attendez la disparition de la condensation. Sinon, le moniteur pourrait être endommagé.

Nettoyage

Attention

- Les produits chimiques tels que l'alcool et les solutions antiseptiques peuvent provoquer des variations du brillant, ternir et atténuer la carrosserie ou du panneau et détériorer la qualité de l'image.
- N'utilisez jamais de diluant, de la benzine, de cire et de poudre abrasive, ce qui peut endommager la carrosserie ou le panneau.

Remarque

• L'outil ScreenCleaner en option est recommandé pour nettoyer la carrosserie et la surface de l'écran.

Si nécessaire, vous pouvez enlever les taches de la carrosserie et la surface de l'écran en humidifiant partiellement un chiffon avec de l'eau.

Pour un confort d'utilisation du moniteur

- Un écran trop sombre ou trop lumineux peut abîmer les yeux. Ajustez la luminosité du moniteur en fonction des conditions ambiantes.
- Regarder le moniteur trop longtemps entraîne une fatigue oculaire. Faites des pauses de 10 minutes toutes les heures.

TABLE DES MATIERES

Couver	rcle1
PRECA	UTIONS1
Aver	tissement concernant le moniteur
Ne Po	ettoyage 6 our un confort d'utilisation du moniteur 6
TABLE	DES MATIERES7
Chapit	re 1 Caractéristiques et présentation 8
1-1	Caractéristiques 8
1-2	Boutons et voyants8
1-3	Fonctions et fonctionnement de base9
Chapit	re 2 Réglages et ajustages 11
2-1	Disque d'utilitaire11
2-2	Réglage d'écran 12
En	trée numérique12
En	trée analogique 12
2-3	Réglage de couleur 15
Ré	glage simple [Mode FineContrast] 15
Aj	ustages avancés [Menu ajustage] 16
2-4	Configuration de la fonction de mise en veille 17
2-5	Configuration de l'affichage du voyant d' alimentation/logo EIZO18
2-6	Verrouillage des boutons18
2-7	Désactivation de la communication DDC/CI 19
2-8	Réglage de la position du menu de réglage 19
2-9	Affichage des informations/Réglage de la langue
2-10	Réglage de la fonction BrightRegulator 20
2-11	Restauration du réglage par défaut 20
Chapit	re 3 Branchement des câbles 21
3-1	Raccordement de deux ordinateurs au moniteur

Chapitre 5 Référence24			
5-1	Fixation d'un bras24		
5-2	Mode économie d'énergie 25		
5-3	Spécifications 26		
5-4	Glossaire 29		
5-5	Synchronisation prédéfinie		

Chapitre 4 Dépannage22

Chapitre 1 Caractéristiques et présentation

Merci beaucoup pour votre choix d'un moniteur couleur EIZO.

1-1 Caractéristiques

- Conforme à la norme de double entrée (Connecteurs DVI-D et D-Sub mini à 15 broches)
- Conforme à la norme d'entrée numérique DVI (TMDS)
- Fréquence de balayage horizontal : Analogique : 24,8 à 60 kHz

Numérique : 31 à 49 kHz

Fréquence de balayage vertical : Analogique : 55 à 75 Hz

Numérique : 59 à 61 Hz (VGA Text : 69 à 71 Hz)

- Résolution : 1 024 points × 768 lignes
- · Haut-parleurs stéréo
- Fonction de lissage (uniforme à net)
- Fonction BrightRegulator
- Mode FineContrast pour la sélection du mode le mieux adapté à l'affichage à l'écran
- Fonction de réglage automatique

1-2 Boutons et voyants



- 1. Capteur (BrightRegulator)
- 2. Touche de commande du volume
- 3. Touche de sélection du signal d'entrée
- 4. Touche Mode
- 5. Touches de commande (Gauche, droite)
- 6. Touche de validation
- 7. Touche d'alimentation
- 8. Voyant d'alimentation

Etat du voyant	Etat du fonctionnement
Bleu	L'écran s'affiche
Orange	Economie d'énergie
Eteint	Hors tension

* ScreenManager [®] est un alias choisi par EIZO pour le menu Ajustage.

Remarque

 Le pied de cet appareil peut être remplacé par un bras ou tout autre support. (Reportez-vous à la section « 5-1 Fixation d'un bras» à la page 24.)

Remarque

- Lors de l'affichage d'un écran, il est possible de désactiver le voyant d'alimentation bleu (voir « Pour désactiver le voyant d'alimentation lors de l'affichage d'un écran [Voyant Tension]» à la page 18).
- Pour connaître l'état du voyant d'alimentation avec le réglage « Mise en veille », reportez-vous à la section « Pour régler le délai de mise en veille du moniteur [Mise en veille] » à la page 17.

1-3 Fonctions et fonctionnement de base

Pour régler l'écran et les couleurs



Pour effectuer un réglage/ajustage utile

(ullet) Menu de réglage (voir instructions ci-dessous pour le fonctionnement)



Fonctionnement de base du menu Ajustage

[Affichage du menu Ajustage et sélection de la fonction]

- (1) Appuyez sur (•). Le menu principal s'affiche.
- (2) Sélectionnez une fonction à l'aide des touches 🕙 ou 🌔, puis appuyez sur 🕘. Le sous-menu s'affiche.
- (3) Sélectionnez une fonction à l'aide des touches () ou (), puis appuyez sur (). Le menu de réglage s'affiche.
- (4) Réglez l'élément sélectionné à l'aide des touches (◀) ou (►), puis appuyez sur (●). Le réglage est sauvegardé.

[Sortie du menu Ajustage]

- (1) Sélectionnez <Retour> dans le sous-menu, puis appuyez sur (•).
- (2) Sélectionnez <Sortie> dans le menu principal, puis appuyez sur (•).

Remarque

• Le menu de réglage peut être également quitté en appuyant rapidement deux fois sur (•).

2-1 Disque d'utilitaire

Un CD-ROM « EIZO LCD Utility Disk » est fourni avec le moniteur. Le tableau suivant présente le contenu du disque et l'ensemble des logiciels d'application.

Contenu du disque et présentation du logiciel

Le disque inclut des logiciels de réglage ainsi que le Manuel d'utilisation. Consultez le fichier « Readme.txt » ou « read me » du disque pour connaître les procédures de démarrage des logiciels ou d'accès aux fichiers.

Elément	Présentation	Pour Windows	Pour Macintosh
Fichier « Readme.txt » ou « read me »		\checkmark	\checkmark
Programme de réglage d'écran	Facilite les réglages de l'écran du moniteur en fonction des modèles et procédures de réglage à l'écran.	\checkmark	\checkmark
Manuel d'utilisation de ce moniteur (Fichier PDF)			

2-2 Réglage d'écran

Entrée numérique

A l'entrée des signaux numériques, les images s'affichent correctement en fonction des données prédéfinies du moniteur.

Entrée analogique

Le réglage de l'écran du moniteur est utilisé pour supprimer le scintillement de l'écran ou régler correctement la position et la taille de l'écran en fonction de l'ordinateur à utiliser.

Pour un confort d'utilisation du moniteur, réglez l'écran lorsque le moniteur est installé pour la première fois ou lorsque les réglages de l'ordinateur utilisé sont mis à jour.

La fonction de réglage automatique peut être utilisée dans les cas suivants :

- Lorsqu'un signal est entré dans le moniteur pour la première fois
- Lorsqu'un signal est entré dans le moniteur pour la première fois après une modification de la résolution ou de la fréquence de rafraîchissement des signaux d'entrée

[Procédure de réglage]

Réglage automatique

Pour régler l'écran automatiquement [Ecran]

- Sélectionnez <Ecran> dans le menu <Ajustement Auto>, puis appuyez sur (•).
- (2) Sélectionnez « Exécuter » à l'aide des touches ou), puis appuyez sur .
- (3) La fonction de réglage automatique corrige le scintillement, la position et la taille de l'écran.

Si aucun réglage satisfaisant ne peut être obtenu à l'aide de la fonction de réglage automatique, effectuez le réglage selon la procédure ci-dessous. Lorsque l'écran s'affiche correctement, passez à l'étape 4 « Niveau ».

Réglage avancé

2 Lancez le programme de réglage de l'écran.

Chargez le disque utilitaire LCD EIZO sur l'ordinateur et démarrez le programme de réglage d'écran compatible avec votre ordinateur. Après démarrage du programme, procédez au réglage de l'étape 3 conformément aux instructions.

Attention

• Attendez au moins 30 minutes après la mise sous tension du moniteur avant de commencer les réglages.

Remarque

• Utilisez le « Programme de réglage d'écran » fourni sur le disque utilitaire EIZO LCD.

Attention

- Cette fonction peut être correctement utilisée lorsqu'une image s'affiche en plein écran dans la zone d'affichage. Elle ne fonctionne pas correctement lorsqu'une image ne s'affiche que sur une partie de l'écran (fenêtre de commande DOS, par exemple) ou lorsqu'un fond d'écran noir (papier peint, etc.) est utilisé.
- Cette fonction ne peut être correctement utilisée avec certaines cartes vidéo.
- « Auto activé » apparaît sur l'écran pendant le réglage automatique.

Remarque

- Pour connaître la procédure de démarrage du programme de réglage d'écran, lisez le fichier « Readme.txt » ou « read me ». Vous pouvez lancer le programme directement depuis le menu Démarrer.
- Si votre ordinateur ne dispose d'aucun programme de réglage, affichez un motif en damier à l'écran (voir ci-dessous), puis passez aux étapes suivantes.



3 Effectuez les réglages avancés suivants à partir du menu <Ecran> du menu de réglage.

• Pour supprimer les barres verticales [Horloge]

- Sélectionnez <Horloge> dans le menu <Ecran>, puis appuyez sur
 .
 - Le menu <Horloge> s'affiche.
- (2) Réglez l'horloge à l'aide des touches (ou), puis appuyez sur
 (●).

Le réglage est terminé.



• Pour supprimer le scintillement ou le flou [Phase]

- Sélectionnez <Phase> dans le menu <Ecran>, puis appuyez sur (). Le menu <Phase> s'affiche.
- (2) Réglez la phase à l'aide des touches (ou), puis appuyez sur
 O.

Le réglage est terminé.



Pour corriger la position de l'écran [Position Hor.], [Position Vert.]

Etant donné que le nombre de pixels et les positions des pixels sont fixes sur le moniteur LCD, une seule position est possible pour afficher correctement les images. Le réglage de la position est effectué pour déplacer une image vers la position correcte.

- Sélectionnez <Position Hor.> et/ou <Position Vert.> dans le menu
 <Ecran>, puis appuyez sur).
 - Le menu <Position Hor.> ou <Position Vert.> apparaît.
- (2) Positionnez correctement l'image dans la zone d'affichage du moniteur à l'aide des touches () ou ().



Remarque

- Appuyez lentement sur la touche de commande de manière à ne pas manquer le point de réglage.
- Lorsqu'un flou, un scintillement ou des barres s'affichent à l'écran après réglage, activez la fonction [Phase] pour supprimer le scintillement ou le flou.

Attention

• Le scintillement ou le flou risquent de ne pas être supprimés selon l'ordinateur ou la carte vidéo que vous utilisez.

Remarque

 Lorsque des barres verticales s'affichent à l'écran après le réglage, revenez à l'étape « Pour supprimer les barres verticales [Horloge] ». (Horloge → Phase → Position)

4 Réglez la plage de sortie du signal.

- Pour régler automatiquement la palette de couleurs [Niveau] Chaque palette de couleurs (0 à 255) peut s'afficher en réglant le niveau de sortie du signal.
 - (1) Sélectionnez <Niveau> dans le menu <Ajustement Auto>, puis appuyez sur (\bullet) .
 - (2) Sélectionnez « Exécuter » à l'aide des touches () ou (), puis appuyez sur (\bullet) .
 - (3) La fonction de réglage automatique règle correctement la palette de couleurs.

La plage de sortie est réglée automatiquement pour afficher les images avec une palette de couleurs maximale.

Lorsque vous utilisez le « Programme de réglage d'écran », le programme est terminé.



5 Modifiez le réglage du lissage.

- Pour modifier les caractères/lignes flou(e)s [Lissage] Lorsqu'une image basse résolution est affichée, il se peut que les caractères ou les lignes de l'image soient flous.
 - (1) Sélectionnez <Lissage> dans le menu <Ecran>, puis appuyez sur (•). Le menu <Lissage> s'affiche.
 - (2) Sélectionnez un niveau approprié entre 1 et 5 (où 1 = uniforme et 5 = net) à l'aide du bouton (\blacktriangleleft) ou (\blacktriangleright), puis appuyez sur (\bullet). Le réglage du lissage est terminé.

2-3 Réglage de couleur

Réglage simple [Mode FineContrast]

Cette fonction vous permet de sélectionner le meilleur mode d'affichage en matière de luminosité de moniteur, etc.

Mode FineContrast

Un mode d'affichage approprié peut être sélectionné parmi trois modes.

Mode	Fonction
Custom (Personnaliser)	Pour ajuster les réglages selon vos préférences.
sRGB	Adapté à la comparaison des couleurs des périphériques compatibles sRGB.
Text (Texte)	Adapté à l'affichage de textes sur traitement de texte ou feuille de calcul.







Pour sélectionner le mode FineContrast

(1) Appuyez sur \mathbf{M} .

Le mode FineContrast change chaque fois que vous appuyez sur (M). $rac{}{}$ Custom \rightarrow sRGB \rightarrow Text $rac{}{}$

(2) Sélectionnez le mode de votre choix, puis appuyez sur .
 Le réglage est terminé.

Remarque

• Le menu de réglage et le mode FineContrast ne peuvent pas être affichés en même temps.

Ajustages avancés [Menu ajustage]

Un réglage et une sauvegarde indépendants du réglage de couleur peuvent être réalisés pour chaque mode FineContrast.

Pour sélectionner un mode approprié pour les images

 $\sqrt{}$: Ajustage/Réglage possible – : Réglage impossible

leôno	Fonction	Mode FineContrast		
icone	Fonction	Custom	sRGB	Text
ò.	Luminosité	\checkmark	\checkmark	\checkmark
•	Contraste	\checkmark	-	\checkmark
₿ĸ	Température	\checkmark	-	\checkmark
ē	Gamma	\checkmark	-	\checkmark
6 0	Gain	\checkmark	_	_
Ð	Restaurer	\checkmark	\checkmark	\checkmark

Menu	Description	Niveau		
Luminosité -`Ċ´-	Pour régler la luminosité du plein écran selon vos préférences	0 à 100%		
	 Remarque Vous pouvez également régler la luminosité en appuyant sur les touches (◄) ou (►) lorsque le menu de réglage n'est pas affiché. 			
	 Appuyez sur après l'ajusta Les valeurs en % sont indiqué 	age. ées à titre de référence.		
Contraste	Pour régler le contraste de l'image	0 à 100%		
	Remarque Les valeurs en % sont indiqué 	ées à titre de référence.		
Température 肌K	Pour sélectionner une température de couleur	4000 K à 10000 K en unités de 500 K (y compris 9300 K).		
0	 Remarque Le réglage « Arrêt » permet de restituer la couleur naturelle de l'écran. Les valeurs en Kelvin (K) ne sont indiquées que pour référence. 			
Gamma	Pour définir une valeur gamma	1,8, 2,0, 2,2		
Gain	Pour régler respectivement les couleurs rouge, vert et bleu sur le ton de couleur souhaité	0 à 100% Ajustez la luminosité respective du rouge/vert/bleu pour obtenir le ton de couleur souhaité. Affichez une image sur fond blanc ou gris pour régler le niveau.		
	 Remarque Les valeurs en % sont indiquées à titre de référence. Lors du réglage du <gain>, l'option <température> doit être réglée sur « Arrêt ».</température></gain> 			
Restaurer	Pour restaurer les réglages de couleur du mode FineContrast sélectionné aux réglages par défaut.			

• Pour régler/ajuster la couleur

- (1) Sélectionnez <Couleur> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur (•).
- (2) Sélectionnez la fonction souhaitée dans le menu <Couleur>, puis appuyez sur .
 La fonction sélectionnée s'affiche.
- (3) Réglez l'option sélectionnée à l'aide des touches ou , puis appuyez sur .

Attention

• Activez [Niveau] avant de commencer à régler les couleurs pour les signaux d'entrée analogique.

Reportez-vous à la section « Pour régler automatiquement la palette de couleurs » à la page 14.

- Attendez au moins 30 minutes après la mise sous tension du moniteur avant de commencer le réglage de couleur.
- Sélectionnez « Restaurer » dans le menu <Couleur> pour inverser les réglages par défaut (réglages en usine) de la nuance du mode couleur sélectionné.
- La même image peut s'afficher dans différentes couleurs sur plusieurs moniteurs en raison des caractéristiques propres aux moniteurs. Effectuez un réglage visuel de couleur fin lorsque vous comparez les couleurs sur plusieurs moniteurs.

Remarque

- Le menu de réglage et le mode FineContrast ne peuvent pas être affichés en même temps.
- Les fonctions réglables varient en fonction du type de mode FineContrast.

2-4 Configuration de la fonction de mise en veille

Pour régler le délai de mise en veille du moniteur [Mise en veille]

Cette fonction permet la mise en veille automatique du moniteur après un délai défini. Cette fonction permet de réduire les images rémanentes qui apparaissent sur l'écran du moniteur lorsque ce dernier reste allumé trop longtemps sans être utilisé. Utilisez cette fonction lorsqu'une image reste affichée toute la journée.

[Système de mise en veille]

Minuterie	Moniteur	Voyant d'alimentation
Temps d'activité (1 H à 23 H)	En fonctionnement	Bleu
15 dernières minutes du « Temps d'activité »	Avertissement préalable*	Clignotant bleu
« Temps d'activité » expiré	Hors tension	Eteint

Lorsque la touche (b) est enfoncée au cours de la période d'avertissement préalable, le moniteur continue à fonctionner pendant 90 minutes supplémentaires. Un prolongement du temps de fonctionnement peut être défini sans limite.

[Procédure]

- Sélectionnez < Autres Fonctions> dans le menu de réglage, puis appuyez sur
 O.
- (2) Sélectionnez <Mise en veille> dans le menu <Autres Fonctions>, puis appuyez sur •.

Le menu <Mise en veille> s'affiche.

- (3) Sélectionnez « Activer » à l'aide des touches (ou), puis appuyez sur
 ().
- (4) Réglez le temps d'activité d'un moniteur (1 à 23 heures) à l'aide des touches () ou (), puis appuyez sur (). Le réglage de Mise en veille est terminé.

[Procédure de restauration]

• Appuyez sur (b).

Attention

 La mise en veille fonctionne même en mode d'économie d'énergie, mais l'avertissement préalable est désactivé. Le moniteur est mis hors tension sans avertissement préalable.

2-5 Configuration de l'affichage du voyant d'alimentation/logo EIZO

Pour désactiver le voyant d'alimentation lors de l'affichage d'un écran [Voyant Tension]

Cette fonction permet de désactiver le voyant d'alimentation (bleu) lorsqu'un écran est affiché.

- (1) Sélectionnez < Autres Fonctions> dans le menu de réglage, puis appuyez sur (•).
- (2) Sélectionnez <Voyant Tension> dans le menu <Autres Fonctions>, puis appuyez sur
 .

Le menu «Voyant Tension» s'affiche.

 (3) Sélectionnez « Desactiver » à l'aide de (ou), puis appuyez sur). Le réglage du voyant d'alimentation est terminé.

Pour afficher le logo EIZO [Fonction Affichage du logo EIZO]

Lorsque l'appareil est mis sous tension, le logo EIZO s'affiche au centre de l'écran. Il est possible de sélectionner l'affichage ou non du logo à l'aide de cette fonction.

[Procédure]

- (1) Appuyez sur (b) pour mettre l'appareil hors tension.
- (2) Appuyez de nouveau sur (b) tout en maintenant le bouton (e) enfoncé. Le logo EIZO ne s'affiche pas à l'écran.

[Restauration]

- (1) Appuyez sur (b) pour mettre l'appareil hors tension.
- (2) Appuyez de nouveau sur (b) tout en maintenant le bouton (e) enfoncé. Le logo s'affiche à nouveau.

2-6 Verrouillage des boutons

Pour bloquer le fonctionnement [Verrouillage ajustage]

Cette fonction verrouille les boutons pour maintenir l'état réglé ou défini précédemment.

Boutons qui peuvent être verrouillés	 (Touche de validation) Ajustages/Réglages à l'aide du menu Ajustage
Boutons qui ne peuvent pas être verrouillés	 (•) (b) (touches de commande) (•) (touche de commande du volume) (•) (Touche de sélection du signal d'entrée) (•) (Touche Mode) (•) (Touche d'alimentation)

- (1) Appuyez sur 0 pour mettre l'appareil hors tension.
- (2) Appuyez de nouveau sur (b) tout en maintenant le bouton (S) enfoncé.
 L'écran s'affiche avec le verrouillage de l'ajustage.

[Déverrouillage]

- (1) Appuyez sur (b) pour mettre l'appareil hors tension.
- (2) Appuyez de nouveau sur (b) tout en maintenant le bouton (S) enfoncé.
 L'écran s'affiche avec le verrouillage de l'ajustage débloqué.

Remarque

• Le voyant d'alimentation s'allume dès la mise sous tension avec le réglage par défaut.

Remarque

• Le logo s'affiche avec le réglage par défaut.

2-7 Désactivation de la communication DDC/CI

Pour désactiver la communication DDC/CI

[Procédure]

- (1) Appuyez sur 0 pour mettre l'appareil hors tension.
- (2) Appuyez de nouveau sur (b) tout en maintenant la touche (M) enfoncée. Le réglage de la communication DDC/CI est désactivé.

[Restauration]

- (1) Appuyez sur 0 pour mettre l'appareil hors tension.
- (2) Appuyez de nouveau sur (1) tout en maintenant la touche (M) enfoncée. Le réglage de la communication DDC/CI est réactivé.

[Vérification de l'état du réglage]

- Choisissez <Informations> dans le menu de réglage, puis appuyez sur .
 Le menu <Informations> s'affiche.
- (2) Si vous maintenez la touche (•) longtemps enfoncée, l'état du réglage de la communication DDC/CI s'affiche sur la seconde page du menu Informations.

2-8 Réglage de la position du menu de réglage

Pour régler la position du menu [Position du Menu]

Ajustez la position du menu selon la procédure suivante.

- Sélectionnez <Autres Fonctions> dans le menu de réglage, puis appuyez sur
 .
- (2) Sélectionnez <Position du Menu> dans le menu <Autres Fonctions>, puis appuyez sur •.

Le menu < Position du Menu> s'affiche.

(3) Sélectionnez une position de menu à l'aide des touches (ou), puis appuyez sur .

Le réglage de la position du menu est terminé.

2-9 Affichage des informations/Réglage de la langue

 Pour vérifier les réglages, le temps d'utilisation, etc. [Informations]

Cette fonction vous permet de vérifier les réglages, le nom du modèle, le numéro de série et le temps d'utilisation du moniteur.

- Sélectionnez <Informations> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur .
 Le menu <Informations> s'affiche.
- (2) Appuyez ensuite sur (•) pour vérifier les réglages, etc.

Pour sélectionner une langue à afficher [Langue]

Sélectionnez la langue du menu Ajustage.

Langues pouvant être sélectionnées

Anglais/Allemand/Français/Espagnol/Italien/Suédois/Chinois simplifié/Chinois traditionnel/Japonais

- Sélectionnez <Langue> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur (). Le menu <Langue> s'affiche.
- (2) Sélectionnez une langue à l'aide des boutons (ou), puis appuyez sur
 O.

Le réglage de la langue est terminé.

Remarque

• Il est possible de sélectionner cinq positions (centre/coin supérieur droit/ coin inférieur droit/coin supérieur gauche/coin inférieur gauche).

Remarque

• Le temps d'utilisation n'est pas toujours égal à « 0 » lorsque vous achetez le moniteur en raison du contrôle en usine.

2-10 Réglage de la fonction BrightRegulator

Pour régler la luminosité automatique [BrightRegulator]

Le capteur situé sur la face avant du moniteur détecte la luminosité ambiante pour régler automatiquement la luminosité de l'écran à un niveau confortable.

- (1) Sélectionnez <Autres Fonctions> dans le menu de réglage, puis appuyez sur ().
- (2) Sélectionnez <BrightRegulator> dans le menu <Autres Fonctions>, puis

appuyez sur .

La fenêtre de réglage BrightRegulator s'affiche. (3) Sélectionnez « Activer » ou « Desactiver » à l'aide des touches () ou (),

puis appuyez sur (). Le réglage de la régulation de la luminosité est terminé.

2-11 Restauration du réglage par défaut Pour restaurer le réglage de couleur [Restaurer]

La nuance du mode couleur actuellement défini revient aux paramètres par défaut (réglages en usine).

- (1) Sélectionnez <Couleur> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur (•).
- (2) Sélectionnez <Restaurer> dans le menu <Couleur>, puis appuyez sur (). Le menu <Restaurer> s'affiche.
- (3) Sélectionnez <Restaurer> à l'aide de ou , puis appuyez sur .
 L'opération de restauration est terminée.

Pour réinitialiser tous les réglages [Restaurer]

Réinitialiser tous les ajustages/réglages aux réglages usine par défaut.

- Sélectionnez < Autres Fonctions> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur
 .
- (2) Sélectionnez <Restaurer> dans le menu <Autres Fonctions>, puis appuyez sur (•).

Le menu <Restaurer> s'affiche.

(3) Sélectionnez <Restaurer> à l'aide de ou), puis appuyez sur .
 L'opération de restauration est terminée.

Remarque

• Lorsque vous utilisez la fonction BrightRegulator, veillez à ne pas bloquer le capteur situé au bas du moniteur.

Remarque

• Pour les réglages par défaut, reportezvous à la section « Principaux réglages par défaut (réglages en usine) » de la page 27.

Chapitre 3 Branchement des câbles

3-1 Raccordement de deux ordinateurs au moniteur

Deux ordinateurs peuvent être branchés au moniteur via le connecteur DVI-D et le connecteur D-Sub mini à 15 broches situés à l'arrière du moniteur. **Exemples de branchement**



Sélection du signal d'entrée



Changez le signal d'entrée en appuyant sur **S**. Le signal d'entrée commute chaque fois que vous appuyez sur **S**. Lorsque le signal est commuté, le type de signal actif (analogique ou numérique) s'affiche pendant trois secondes dans le coin supérieur droit de l'écran.

Pour régler la sélection du signal d'entrée [Signal Entrée]

Réglage	Fonction
Auto	Lorsque l'ordinateur reconnu par le moniteur est mis hors tension ou passe en mode d'économie d'énergie, le moniteur affiche automatiquement les signaux de l'autre ordinateur.
Manuel	Le moniteur ne détecte pas automatiquement les signaux de l'ordinateur. Sélectionnez un signal d'entrée à l'aide de (s) .

[Procédure]

- (1) Sélectionnez < Autres Fonctions> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur •.
- (2) Sélectionnez <Signal Entrée> dans le menu <Autres Fonctions>, puis appuyez sur ●.
 - Le menu <Signal Entrée> s'affiche.
- (3) Sélectionnez « Auto » ou « Manuel » à l'aide de ou), puis appuyez sur . Le réglage de priorité d'entrée est terminé.

Remarque

 Fonction d'économie d'énergie Lorsque «Signal Entrée» est réglé sur «Auto», la fonction d'économie d'énergie du moniteur n'est effective que si les deux ordinateurs sont en mode d'économie d'énergie.

Chapitre 4 Dépannage

Si un problème subsiste après application des corrections proposées, veuillez prendre contact avec votre revendeur local.

....

.

- Pas d'image \rightarrow Voir N° 1 N° 2.
- Problèmes d'image \rightarrow Voir N° 3 N° 11.
- Autres problèmes \rightarrow Voir N° 12 N° 14.

Problèmes	Cause et solution	
 Aucune image Le voyant d'alimentation ne s'allume pas. 	 Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché. Appuyez sur (). 	
Le voyant d'alimentation s'allume en bleu.	 Augmentez le niveau de la valeur de réglage RGB pour le réglage <gain>. (voir page 16)</gain> 	
Le voyant d'alimentation s'allume en orange.	 Changez le signal d'entrée en appuyant sur S. Utilisez la souris ou le clavier. Mettez le PC sous tension. 	
2. Le message ci-dessous s'affiche.	Ce message s'affiche lorsque le signal n'est pas correctement entré même si le moniteur fonctionne correctement.	
• Ce message s'affiche si aucun signal n'est entré. Signal Check Analog No Signal	 Le message illustré à gauche risque de s'afficher, étant donné que certains PC n'émettent pas de signal dès leur mise sous tension. Vérifiez si le PC est sous tension. Vérifiez que le câble de signal est correctement branché. Changez le signal d'entrée en appuyant sur (S). 	
Le message ci-dessous indique que le signal d'entrée est en dehors de la bande de fréquences spécifiée. (Cette fréquence de signal s'affiche en rouge.) Exemple : Signal Error Digital	 Sélectionnez un mode d'affichage approprié à l'aide du logiciel d'utilitaire de la carte vidéo. Consultez le manuel de la carte vidéo pour de plus amples détails. 	
10: 94.68.78Hz fH: 68.78Hz fU: 85.0Hz		
3. La position d'affichage est incorrecte.	 Positionnez correctement l'image à l'intérieur de la zone d'affichage à l'aide des fonctions <position hor.=""> et <position vert.="">.</position></position> Si le problème persiste, utilisez l'utilitaire de la carte vidéo de la carte vidéo s'il est disponible pour modifier la position d'affichage. 	
4. Des barres verticales s'affichent à l'écran ou une partie de l'image scintille.	 Réglez l'écran à l'aide de la fonction <horloge>.</horloge> 	
oreneration development development development development		
5. Tout l'écran scintille ou est flou.	 Réglez l'écran à l'aide de la fonction <phase>.</phase> 	
6. Les caractères sont flous.	Ajustez à l'aide de la fonction <lissage>.</lissage>	
7. L'écran est trop clair ou trop sombre.	 Ajustez la <luminosité>. (Le rétro-éclairage du moniteur LCD a une durée de vie limitée. Si l'écran s'assombrit ou scintille, prenez contact avec votre revendeur.)</luminosité> 	

	Problèmes	Cause et solution	
8.	Des images rémanentes s'affichent.	 Utilisez un économiseur d'écran ou la fonction de mise en veille en cas d'affichage prolongé d'une image. Les images rémanentes sont spécifiques aux moniteurs LCD. Evitez d'afficher la même image pendant trop longtemps. 	
9.	Des points verts/rouges/blancs ou des points défectueux restent affichés sur l'écran.	 C'est une caractéristique du panneau LCD et non un défaut. 	
10.	Un moirage ou des marques de pression restent sur l'écran.	 Affichez un écran blanc ou noir sur le moniteur. Le problème peut être ainsi résolu. 	
11.	L'image affichée est étendue sur toute la longueur.	 Vérifiez le type de câbles raccordant le moniteur à l'ordinateur. (Raccordez le moniteur et les câbles conformément aux instructions fournies dans la section « Branchement des câbles » du Manuel d'installation (page 3).) 	
12.	Le menu Principal du menu Ajustage ne s'ouvre pas.	 Vérifiez la fonction Verrouillage Ajustage. Vérifiez que le mode FineContrast fonctionne correctement. (Reportez-vous à la section « 1-3 Fonctions et fonctionnement de base » à la page 9.) 	
13.	La fonction de réglage automatique ne fonctionne pas correctement.	 Cette fonction ne peut pas être activée lorsqu'un signal numérique est entré. Cette fonction peut être correctement utilisée lorsqu'une image s'affiche en plein écran dans la zone d'affichage. Elle ne fonctionne pas correctement lorsqu'une image ne s'affiche que sur une partie de l'écran (fenêtre de commande DOS, par exemple) ou lorsqu'un arrière-plan noir (papier peint, etc.) est utilisé. Cette fonction ne peut être correctement utilisée avec certaines cartes vidéo. 	
14.	Pas de son.	 Vérifiez si le volume est réglé sur « 0 ». Vérifiez les réglages de l'ordinateur et du logiciel audio. 	

Chapitre 5 Référence

5-1 Fixation d'un bras

Le support peut être retiré et remplacé par un bras (ou un autre support) à fixer au moniteur. Utilisez un bras ou un support EIZO en option.

[Fixation]

1 Posez le moniteur LCD sur un tissu propre étalé sur une surface stable avec la surface du panneau tournée vers le bas.

Déposez le support. (Préparez un tournevis.)

Dévissez les quatre vis fixant l'appareil et le pied à l'aide du tournevis.

3 Fixez le moniteur au bras ou au support.

Fixez le moniteur au bras ou au support à l'aide des vis spécifiées dans le manuel d'utilisation du bras ou du support.

- Espacement entre les trous des vis avec un bras ou un support fixé : 75 mm \times 75 mm



Espacement entre les trous des vis avec un bras ou un support fixé : 100 mm × 100 mm



Attention

- Fixez le bras ou le support conformément aux instructions des manuels d'utilisation.
- Avant d'utiliser un bras ou un support d'une autre marque, vérifiez les points suivants et choisissez un bras ou un support conforme à la norme VESA. Utilisez les vis M4 × 12 mm fournies avec le moniteur.
 - Espacement entre les trous des vis : 75 mm × 75 mm ou 100 mm × 100 mm
 - Epaisseur de la plaque : 2,6 mm
 - Suffisamment solide pour supporter le poids du moniteur (à l'exception du support) et les accessoires tels que les câbles
- Si vous utilisez un bras ou un support, fixez-le selon les angles d'inclinaison du moniteur suivants :
 - Inclinaison de 60° vers le haut et 45° vers le bas (affichage horizontal)
 - Inclinaison de 45° vers le haut et 45° vers le bas (affichage vertical, rotation de 90° vers la droite)
- Branchez les câbles après la fixation du bras.

5-2 Mode économie d'énergie

Entrée analogique

Ce moniteur est conforme à la norme VESA DPMS.

[Système d'économie d'énergie]

Ordinateur		Moniteur	Voyant d'alimentation	
En fonctionnement		En fonctionnement	Bleu	
Economie d'énergie	STAND-BY SUSPENDED OFF	Economie d'énergie	Orange	

[Procédure de reprise]

• Appuyez sur une touche du clavier ou déplacez la souris pour restaurer l'écran normal.

Entrée numérique

Ce moniteur est conforme à la norme DVI DMPM.

[Système d'économie d'énergie]

Le moniteur passe en mode économie d'énergie dans les cinq secondes, selon le réglage de votre ordinateur.

Ordinateur	Moniteur	Voyant d'alimentation
En fonctionnement	En fonctionnement	Bleu
Economie d'énergie	Economie d'énergie	Orange

[Procédure de reprise]

• Appuyez sur une touche du clavier ou déplacez la souris pour restaurer l'écran normal.

Attention

- L'alimentation du moniteur est coupée en débranchant le cordon d'alimentation.
- Le moniteur consomme de l'énergie même lorsqu'un signal d'entrée sonore est détecté.

5-3 Spécifications

Panneau LCD		38 cm (15 pouces), panneau LCD couleur TFT avec revêtement anti-reflet durci Angle de visualisation : Vertical 130°, Horizontal 160° (CR : 10 ou plus)				
Pas de masque		0,297 mm				
Fréquence de balayage horizontal		Analogique : 24,8 - 60 kHz Numérique : 31 - 49 kHz				
Fréquence de ba	layage vertical	Analogique : 55 - 75 Hz (non entrelacé) Numérique : 59 - 61 Hz, (texte VGA: 69 - 71 Hz) (non entrelacé)				
Résolution		1 024 points × 768 lignes				
Fréquence de po	int maximale	Analogique : 80 MHz Numérique : 65 MHz				
Couleurs affichée	es maximales	environ 16,19 millions de couleurs				
Zone d'affichage	(H × V)	304,1 mm × 228,1 mm				
Alimentation		100 à 120 VCA ± 10 %, 50/60 Hz, 0,5 A 200 à 240 VCA ± 10 %, 50/60 Hz, 0,3 A				
Consommation électrique	Affichage à l'écran allumé	25 W (lorsque la mini-prise stéréo n'est pas raccordée) 21 W (lorsque la mini-prise stéréo est raccordée)				
	Mode économie d'énergie	1 W ou moins (pour une entrée de signal unique, lorsque la mini-prise stéréo n'est pas raccordée)				
Commutateur d'alimentation désactivé		1 W ou moins				
Connecteurs de s	signal d'entrée	Connecteur DVI-D, Connecteur D-Sub mini à 15 broches				
Signal d'entrée anal	ogique (synchro)	H/V séparé, TTL, positif/négatif				
Signal d'entrée an	alogique (vidéo)	0,7Vp-p/75Ω Positive				
Système de trans numérique	smission de signal	TMDS (Single Link)				
Mémoire de signa	aux vidéo	Signal analogique : 20 (prédéfinis : 15)				
Sortie audio		Sortie haut-parleur : 0,5 W + 0,5 W (8 Ω, THD : 10 % ou moins) Sortie casque : 2 mW + 2 mW				
Entrée ligne		Impédance d'entrée 47 kΩ (type) Niveau d'entrée : 1,0 V eff. (maxi.)				
Plug & Play		VESA DDC 2B/EDID structure 1,3				
Dimensions (Unit	é principale)	346 mm (L) × 325 mm (H) × 175 mm (P) (13,6" (L) × 12,8" (H) × 6,9" (P))				
Dimensions (sans support)		346 mm (L) × 280 mm (H) × 69 mm (P) (13,6" (L) × 11,0" (H) × 2,7" (P))				
Poids (Unité principale)		environ 5,3 kg (11,7 lbs)				
Poids (sans support)		environ 3,7 kg (8,2 lbs)				
Conditions Température ambiantes		Fonctionnement: 0 °C à 35 °C Stockage: –20 °C à 60 °C				
	Humidité	Fonctionnement: 20 % à 80 % (sans condensation) Stockage: 10 % à 80 % (sans condensation)				
Pression		Fonctionnement: 700 à 1.060 hPa Stockage: 200 à 1.060 hPa				

Principaux réglages par défaut (réglages en usine)

BrightRegulator	Desactiver
Lissage	3
Mode FineContrast	Custom
Signal Entrée	Auto
Mise en veille	Desactiver
Langue	English

Dimensions hors-tout



en mm (pouces)

123(4.84)

Affectation des broches de connecteur

Connecteur DVI-D



N° de broche	Signal	N° de broche	Signal	N° de broche	Signal
1	T.M.D.S. Data 2-	9	T.M.D.S. Data1-	17	T.M.D.S. Data 0-
2	T.M.D.S. Data 2+	10	T.M.D.S. Data1+	18	T.M.D.S. Data 0+
3	T.M.D.S. Data2/4 Shield	11	T.M.D.S. Data1/3 Shield	19	T.M.D.S. Data 0/5 Shield
4	NC*	12	NC*	20	NC*
5	NC*	13	NC*	21	NC*
6	DDC Clock (SCL)	14	+5V Power	22	T.M.D.S. Clock shield
7	DDC Data (SDA)	15	Ground (return for +5V, Hsync, and Vsync)	23	T.M.D.S. Clock+
8	NC*	16	Hot Plug Detect	24	T.M.D.S. Clock-

(NC* : non connecté)

• Connecteur D-sub mini à 15 broches



N° de broche	Signal	N° de broche	Signal	N° de broche	Signal
1	Red video	6	Red video ground	11	NC*
2	Green video	7	Green video ground	12	Data (SDA)
3	Blue video	8	Blue video ground	13	H. Sync
4	NC*	9	NC*	14	V. Sync
5	Ground	10	Ground	15	Clock (SCL)

(NC* : non connecté)

Liste d'options

Kit de nettoyage	EIZO ScreenCleaner
------------------	--------------------

5-4 Glossaire

DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface – Canal de données de l'écran/Interface de commande))

Norme VESA standardisant l'échange interactif des informations de réglage, etc. entre un ordinateur et le moniteur.

DVI (Digital Visual Interface)

DVI est une norme d'interface numérique. L'interface DVI permet la transmission directe des données numériques du PC sans perte.

Ceci inclut le système de transmission TMDS et les connecteurs DVI. Il existe deux types de connecteurs DVI. Le premier est le connecteur DVI-D réservé à l'entrée de signaux numériques. L'autre est le connecteur DVI-I qui accepte des signaux numériques et analogiques.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)

DVI DMPM est une fonction d'économie d'énergie adaptée à l'interface numérique. L'état « moniteur allumé » (mode de fonctionnement normal) et « actif éteint » (mode économie d'énergie) sont indispensables pour le mode d'alimentation DVI DMPM du moniteur.

Gain

Cette fonction est utilisée pour ajuster chaque paramètre de couleur pour le rouge, le vert et le bleu. Un moniteur LCD peut afficher des couleurs en faisant passer la lumière par le filtre coloré du panneau. Le rouge, le vert et le bleu sont les trois couleurs primaires. Toutes les couleurs affichées à l'écran sont une combinaison de ces trois couleurs. Le ton peut être modifié en ajustant l'intensité de lumière (volume) traversant le filtre de chaque couleur.

Gamma

Généralement, la luminosité du moniteur varie de manière non linéaire par rapport au niveau du signal d'entrée, qui est appelée « Caractéristique Gamma ». Une faible valeur gamma affiche une image à faible contraste, alors qu'une valeur gamma élevée affiche une image à plus haut contraste.

Horloge

Le moniteur à entrée analogique doit reproduire une horloge de la même fréquence que la fréquence de point du système vidéo utilisé, lorsque le signal d'entrée analogique est converti en un signal numérique pour afficher l'image. Cette opération est appelée réglage d'horloge. Si l'impulsion d'horloge n'est pas correctement réglée, des barres verticales apparaissent sur l'écran.

Niveau

Le niveau modifie les niveaux du signal de sortie pour permettre l'affichage de la totalité de la palette de couleurs. Il est recommandé d'appliquer ce niveau avant le réglage de couleur.

Phase

La phase correspond à un délai d'échantillonnage pour convertir le signal analogique d'entrée en un signal numérique. Le réglage de phase permet de régler le délai. Il est recommandé d'effectuer le réglage de phase une fois que l'horloge est correctement réglée.

Résolution

Le panneau LCD est constitué d'un grand nombre de pixels de la taille spécifiée qui s'allument pour former l'image affichée à l'écran. L'écran d'affichage de ce moniteur comporte 1 024 pixels horizontaux et 768 pixels verticaux. A une résolution de 1 024×768 , les images sont affichées en plein écran (1:1).

sRGB (Standard RGB)

Norme internationale pour « la reproduction des couleurs et de l'espace couleur » sur les périphériques (tels que les moniteurs, les imprimantes, les appareils photos numériques et les scanners). La norme sRGB permet aux internautes d'assurer une synchronisation précise des couleurs en tant que moyen de synchronisation des couleurs simple pour l'utilisation de l'Internet.

Température

La température de couleur est une méthode de mesure de la tonalité du blanc, indiquée généralement en degrés Kelvin. L'écran devient rougeâtre à basse température et bleuâtre à température élevée, comme la température de la flamme. 5000K : Blanc légèrement rosé

- 6500K : Blanc chaud, comparable à du papier blanc
- 9300K : Blanc légèrement bleuté

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)

Méthode de transmission de signal pour l'interface numérique.

VESA DPMS (Video Electronics Standards Association - Display Power Management Signaling)

L'association VESA définit la normalisation des signaux d'ordinateurs (carte vidéo) pour l'économie d'énergie des moniteurs d'ordinateurs. DPMS définit l'état du signal entre l'ordinateur et le moniteur.

5-5 Synchronisation prédéfinie

Le tableau suivant indique la synchronisation vidéo prédéfinie en usine (pour les signaux analogiques uniquement).

	Fréquence		Fréquence	
Mode	de point		Horizontale : kHz	Polarité
			Verticale : Hz	
	25.2 MHz	Horizontale	31,47	Négative
VG/(0+0-+0000000112	20,2 10112	Verticale	59,94	Négative
VGA TEXT 720×400@70	28 3 MH7	Horizontale	31,47	Négative
Hz	20,0 10112	Verticale	70,09	Positive
PC-9801 640×400@	21.1 MH7	Horizontale	24,83	Négative
56 Hz	21,1 101112	Verticale	56,42	Négative
PC-9821 640×400@	25 2 MU-	Horizontale	31,48	Négative
70 Hz	25,2 10112	Verticale	70,10	Négative
Macintosh	30 2 MH-	Horizontale	35,00	Négative
640×480@67Hz	50,2 IVII 12	Verticale	66,67	Négative
Macintosh	57 2 MU-	Horizontale	49,72	Négative
832×624@75Hz		Verticale	74,55	Négative
	31,5 MHz	Horizontale	37,86	Négative
VESA 040×480@72 HZ		Verticale	72,81	Négative
	31,5 MHz	Horizontale	37,50	Négative
VESA 640×480@75 HZ		Verticale	75,00	Négative
	36,0 MHz	Horizontale	35,16	Positive
VESA 800×000@30 Hz		Verticale	56,25	Positive
	40.0 MHz	Horizontale	37,88	Positive
VESA 800×000@00 TI2	40,0 1011 12	Verticale	60,32	Positive
		Horizontale	48,08	Positive
VESA 800×000@72112	50,0 WI 12	Verticale	72,19	Positive
		Horizontale	46,88	Positive
VESA 800×000@75112	49,5 MITZ	Verticale	75,00	Positive
VESA 1024×768@60 H-	65 O MU-	Horizontale	48,36	Négative
	05,0 10112	Verticale	60,00	Négative
VESA 1024×768@70 H-	75 0 MH-7	Horizontale	56,48	Négative
	75,0 10112	Verticale	70,07	Négative
VESA 1024×768@75 H-		Horizontale	60,02	Positive
	70,010112	Verticale	75,03	Positive

Attention

- La position de l'écran peut être décalée, selon l'ordinateur branché, ce qui peut nécessiter un réglage de l'écran à l'aide du menu de réglage.
- Si un signal différent de ceux énumérés dans le tableau est entré, réglez l'écran à l'aide du menu de réglage. Cependant, l'affichage à l'écran peut toujours être incorrect même après réglage.
- Lorsque des signaux entrelacés sont utilisés, l'écran ne peut pas s'afficher correctement même après un réglage de l'écran à l'aide du menu de réglage.

For U.S.A., Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only			
FCC Declaration of Conformity			
We, the Responsible Party	EIZO NANAO TECHNOLOGIES INC.		
	5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630		
	Phone: (562) 431-5011		
declare that the product	Trade name: EIZO		
	Model: FlexScan S1501-B		

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- * Reorient or relocate the receiving antenna.
- * Increase the separation between the equipment and receiver.
- * Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- * Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the limits of a Class B digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable (enclosed)

Canadian Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de le classe B est comforme à la norme NMB-003 du Canada.

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- a)Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben.
- b)Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
- c)Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
- d)Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten \geq 5°).
- e)Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
- f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
- g)Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
- h)Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.

Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1024 × 768 Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

"Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779"

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr] Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV



4th Edition-March, 2012 03V22646D1 (U.M-S1501-B)