FlexScan[®] \$1701 \$1721 \$1731 \$1901 \$1911 \$1921 \$1931

Color LCD Monitor

Setup Manual

Important: Please read this Setup Manual, the User's Manual and the Specifications Sheet stored on the CD-ROM carefully to familiarize yourself with safe and effective usage. Please retain this manual for future reference.

Installationshandbuch

Wichtig: Lesen Sie dieses Installationshandbuch, das Benutzerhandbuch und das Datenblatt (auf der CD-ROM) aufmerksam durch, um sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Manuel d'installation

Important : Veuillez lire attentivement ce Manuel d'installation ainsi que le Manuel d'utilisation et les caractéristiques techniques inclus sur le CD-ROM, afin de vous familiariser avec ce produit et de l'utiliser efficacement et en toute sécurité. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

Manual de instalación

Importante: Lea detenidamente este Manual de instalación, el Manual del usuario y la Hoja de especificaciones que encontrará en el CD-ROM para familiarizarse con las normas de seguridad y los procedimientos de uso. Conserve este manual para consultas posteriores.

Manuale di installazione

Importante: leggere attentamente il presente Manuale di installazione, il Manuale dell'utente e il foglio delle caratteristiche tecniche memorizzati su CD-ROM per utilizzare il prodotto in modo efficace e sicuro. Conservare questo manuale per eventuale riferimenti futuri.

Installationshandboken

Viktigt: Läs den här installationshandboken, bruksanvisningen och specifikationerna som finns lagrade på CD-skivan för att använda produkten på ett effektivt och säkert sätt. Spara den här installationshandboken för framtida referens.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Σημαντικό: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο εγκατάστασης, το Εγχειρίδιο χρήστη και το Φυλλάδιο προδιαγραφών που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε με την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση της συσκευής. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Руководство по установке

Важно! Внимательно прочитайте настоящее Руководство по установке, Руководство пользователя и спецификации на CD-ROM для получения сведений о безопасной и эффективной эксплуатации. Сохраните это руководство для справки.







Controls and Function / Bedienelemente und Funktion / Commandes et fonction / Controles y funciones / Comandi e funzioni / Reglage och funktioner / Хειριστήρια και Λειτουργία / Средства управления и их назначение / 控制器和功能

<Example of monitor with Height Adjustable stand> <Beispiel für Monitors mit höhenverstellbarem Fuß> <Exemple de moniteur avec pied réglable en hauteur> <Ejemplo de monitor con soporte de altura regulable> <Esempio di monitor con supporto regolabile> <Exempel med skärm med stativ justerbart i höjdled> <Параббегуца обоупс це ваоп робщотс обосс> <Пример монитора с подставкой, регулируемой по высоте> (高度可调整底座显示器示例)



*1 ScreenManager ® is an EIZO's nickname of the Adjustment menu. (For how to use ScreenManager, refer to the User's Manual on the CD-ROM.)

- *1 ScreenManager @ ist der Name des Justierungsmenüs von EIZO. (Informationen zur Verwendung von ScreenManager entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.)
- *1 ScreenManager ® est un alias choisi par EIZO pour le menu de réglage. (Consultez le manuel d'utilisation sur le CD-ROM pour de plus amples détails sur l'utilisation de ScreenManager.)
- *1 ScreenManager @ es el nombre que utiliza EIZO para el menú de ajuste. (Para obtener información sobre el uso de ScreenManager, consulte el Manual del usuario del CD-ROM).
- *1 ScreenManager ® è un marchio di EIZO per il menu regolazione. Per informazioni sull'uso di ScreenManager, fare riferimento al manuale dell'utente su CD-ROM.
- *1 ScreenManager ® är ett smeknamn för EIZO's justeringsmenv. (För information om hur du använder ScreenManager, se bruksanvisningen på CD-skivan.)
- *1 Η ονομασία ScreenManager 🐵 είναι μια ονομασία της ΕΙΖΟ για το Μενού ρυθμίσεων. (Για πληροφορίες σγετικά με τη γρήση του ScreenManager, ανατρέζτε στο Εγγειρίδιο γρήστη στο CD-ROM.)
- *1 ScreenManager ® это название ЕІZO для меню параметров. (Подробнее об использовании меню ScreenManager см. в руководстве пользователя на CD-ROM.)
- *1 ScreenManager® 是调整菜单的EIZO别称。(关于如何使用ScreenManager,请参考光盘中的用户手册。)

ii

About this manual / Infos zu diesem Handbuch / A propos de ce manuel / Acerca de este manual / Informazioni sul presente manuale / Om denna handbok / Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο / Об этом руководстве / 关于本手册



When reading the descriptions on p.1 and 2, please refer to the illustrations on p.i and 2 respectively. Also it will be helpful of you to perform the monitor operation referring to the illustrations on p.ii with the page opened.



Zu den Beschreibungen auf S. 1 und 2 sind auf den S. i und 2 Abbildungen zu Ihrer Information vorhanden. Verwenden Sie die Abbildungen auf Seite ii als Referenz zum Betrieb des Monitors (öffnen Sie hierfür die Seite).

Lorsque vous lisez les descriptions des pages 1 et 2, reportez-vous aux illustrations des pages i et 2, respectivement. Il peut également être utile d'utiliser le moniteur en vous référant aux illustrations de la page ii dépliée.

Cuando lea las descripciones de las páginas 1 y 2, consulte las ilustraciones de las páginas i y 2 respectivamente. Asimismo, también resulta útil realizar las operaciones con el monitor mientras consulta las ilustraciones de la página ii con la página abierta.

Durante la lettura delle descrizioni a p. 1 e 2, fare riferimento rispettivamente le illustrazioni a p. 1 e 2. Si consiglia inoltre di eseguire le operazioni relative al monitor facendo riferimento alle illustrazioni a p. ii tenendo aperta tale pagina.

När du läser beskrivningarna på sidan 1 och 2, se illustrationerna på sidan 1 respektive 2. Det är även till hjälp att titta på illustrationerna när du ska använda skärmen.

Όταν διαβάσετε τις περιγραφές στις σελ. 1 και 2, ανατρέξτε στις αντίστοιγες εικόνες στις σελ. 1 και 2. Επίσης, μπορείτε να έχετε ανοικτή τη σελ. ii για να βλέπετε τις εικόνες και να γρησιμοποιήσετε την οθόνη.

При чтении описаний на стр.1 и 2 см. рисунки на стр.і и 2 соответственно. операции с монитором также лучше выполнять, глядя на рисунки на стр.іі и держа страницу открытой.

阅读第1和第2页中的说明时,请分别参考第i和第2页中的插图。 翻开第前页看着插图,对您执行显示器操作将很有帮助。

- *2 Speaker applied model, *3 Speaker non-applied model
- *2 Modell mit Lautsprechern, *3 Modell ohne Lautsprecher
- *2 Modèle avec haut-parleurs, *3 Modèle sans haut-parleurs
- *2 Modelo con altavoces incorporados, *3 Modelo sin altavoces incorporados
- *2 Modello con diffusore applicato, *3 Modello senza diffusore applicato
- *² Högtalarmodell, *³ Ej högtalarmodell
- *2 Μοντέλο με μεγάφωνα, *3 Μοντέλο χωρίς μεγάφωνα
- *² Модель с громкоговорителями, *³ Модель без громкоговорителей
- *2 使用扬声器的机型.*3 不使用扬声器的机型

	Ρ	rior	to	use
--	---	------	----	-----

Installation

Setting/Adjustment

SAFETY SYMBOLS

Indicates a prohibited action.

This manual uses the safety symbols below. They denote critical information. Please read them carefully.



WARNING Failure to abide by the information in a WARNING may result in serious injury and can be life threatening.

CAUTION

Failure to abide by the information in a CAUTION may result in moderate injury and/or property or product damage.

Indicates a mondatory action that must be followed.

PRECAUTIONS



WARNING



If the unit begins to emit smoke, smells like something is burning, or makes strange noises, disconnect all power connections immediately and contact your dealer for advice.

Attempting to use a malfunctioning unit may result in fire, electric shock, or equipment damage.

Keep small objects or liquids away from the unit.

Small objects accidentally falling through the ventilation slots into the cabinet or spillage into the cabinet may result in fire, electric shock, or equipment damage. If an object or liquid falls/spills into the cabinet, unplug the unit immediately. Have the unit checked by a qualified service engineer before using it again.



Use the enclosed power cord and connect to the standard power outlet of your country. Be sure to remain within the rated voltage of the power cord. Not doing so may result in fire or electric shock.

Set the unit in an appropriate location.

- Not doing so may result in fire, electric shock, or equipment damage.
- · Do not place outdoors.
- Do not place in the transportation system (ship, aircraft, trains, automobiles, etc.).
- Do not place in a dusty or humid environment.
- Do not place in a location where the steam comes directly on the screen.
- · Do not place near heat generating devices or a humidifier.



The equipment must be connected to a grounded main outlet. Not doing so may result in fire or electric shock.

CAUTION



Do not block the ventilation slots on the cabinet.

- Do not place any objects on the ventilation slots.
- Do not install the unit in a closed space.

• Do not use the unit laid down or upside down. Blocking the ventilation slots prevents proper airflow and may result in fire, electric shock, or equipment damage.



Use an easily accessible power outlet.

This will ensure that you can disconnect the power quickly in case of a problem.

About Setup Manual, User's Manual and Specifications Sheet

	Setup Manual (this manual)	Describes basic information ranging from connection of the monitor to a PC to using the monitor.
Por	User's Manual, Specifications Sheet (• PDF file on the CD-ROM*)	Describes application information such as screen adjustments, settings, and specifications.

* Installation of Adobe Reader is required.

• Product specifications vary with sales areas. Confirm that the Specifications Sheet is written in the language of the area of purchase.

For each item below, please refer to page ii.

1 Sensor

• The sensor detects ambient brightness. BrightRegulator function (page 7)

2a Volume control button (Down)*1

• Displays the volume adjustment menu to volume down. (page 6)

2b Brightness control button (Down)*2

• Displays the brightness adjustment menu to decrease the brightness. (page 7)

3a Volume control button (Up)*1

• Displays the volume adjustment menu to volume up. (page 6)

3b Brightness control button (Up)*2

• Displays the brightness adjustment menu to increase the brightness. (page 7)

Input Signal Selection button Switches input signals for display when two PCs are connected to the monitor.

5 Control buttons (Left, Right)

- Chooses an adjustment item or increases/decreases adjusted values for advanced adjustments using the Adjustment menu (page 7).
- Displays Brightness adjust ment screen*1 (page 6)

6 Enter button

• Displays the Adjustment menu, determines an item on the menu screen, and saves values adjusted.

7 Power button

• Turns the power on or off.

8 Power indicator

- Indicates monitor's operation status.
 - Blue : Operating Off : Power off Orange : Power saving

9 Security lock slot

· Complies with Kensington's MicroSaver security system.

10 Stand

• See page 3, 5.

11 Input signal connectors

• Left: DVI-D connector/Right: D-sub mini 15-pin connector.

12 Stereo mini jack*1

• Connects the stereo mini jack cable.

13 Headphone jack*1

Connects the headphones.

14 Speaker*1

• Outputs audio source.

15 Cable holder

• Covers the monitor cables.

16 Power connector

Connects the power connector

Package Contents

Check that all the following items are included in the packaging box. If any items are missing or damaged, contact your local dealer. **NOTE**

• Please keep the packaging box and materials for future movement or transport of the monitor.

For each item below, please refer to page i.

- 1 Monitor
- 2 Power cord
- 3 EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• User's Manual, Specifications Sheet
- 4 Setup Manual (this manual)
- 5 Limited warranty
- 6 Fixing screws: M4 × 12 mm 4PCS (for another manufacturer's arm or stand)
- 7 Digital signal cable (FD-C39)
- 8 Analog signal cable (MD-C87)
- 9 Stereo mini jack cable*¹
- 10 Cable holder (EZ-UP stand)

Installation/storage of the monitor with EZ-UP stand

If you have purchased the monitor with EZ-UP stand, please perform the following procedures when installing and storing..

Installing the monitor

To install the monitor, lift the monitor in the arrow direction by holding the panel portion with both hands, until you may hear the "click". If it clicks, the monitor stand lock is surely functioned to use the monitor.



Storage the monitor

Slide the "Unlock" knob upwards to release the lock. Lower the panel on the monitor backwards and store the monitor in a folded position.



Caution

- Do not use the EZ-UP stand when folded.
- After releasing the lock, take care not to catch your fingers when lowering the monitor. This may cause injury or damage the monitor.

Connecting Cables

Attention

• When replacing the current monitor with an monitor, be sure to change the PC settings for resolution and vertical frequency to those which are available for the monitor referring to the resolution table (Specifications Sheet on the CD-ROM) before connecting the PC.

NOTE

• When connecting two PCs to the monitor, refer to the User's Manual on the CD-ROM.

Check that the monitor and the PC are powered off.

2 Connect the monitor to the PC with a signal cable that matches the connectors.

After connecting the cable connectors, tighten the screws of the connectors to secure the coupling.



3 Plug the power cord into a power outlet and the Power connector on the monitor.

Compatible Resolutions/Frequencies

Use the monitor with the recommended resolution shown below.

Signal	Resolution	Frequency	Dot Clock	Remarks
Analog	1280 × 1024	~ 75 Hz	135 MHz (Max.)	VESA
Digital	1280 × 1024	60 Hz	108 MHz (Max.)	VESA

^{*1} Speaker applied model

Prior to use

Installation

Setting/Adjustment

Troubleshooting

Adjusting Screen Height and Angle

Adjust the screen height, tilt and swivel the screen to the best condition for working.



Height adjustable stand Hold left and right edge of the monitor with both hands to adjust the screen up, down, left and right directions.



Tilt stand

Hold left and right edge of the monitor with both hands to adjust the screen angle.



ArcSwing 2 stand

Hold left and right edge of the monitor with both hands to adjust the screen to and fro, and left and right directions.



EZ-UP stand

Hold the left and right edges of the monitor with both hands and adjust the screen angle by moving them upwards, downwards, or to the left or right.

6

1 Press 0 to turn on the monitor. Turn on the PC.

The monitor's Power indicator lights up blue and the screen image appears.

Installation

m 2 When turning on the monitor and PC for the first time with the analog signal, the Auto Adjustment function works to adjust the clock, phase, and display position automatically.

When using the digital signal, the images are displayed correctly based on the preset data of the monitor.

Attention

- During Auto Adjustment function "Auto in progress" appears.
- Turn off the monitor and PC after using them. Unplugging the power cord completely shuts off power supply to the monitor.

Adjusting Speaker Volume

1 Press () or ().

Prior to use

Displaying Screen

The speaker volume adjustment screen appears.

2 Adjust the speaker volume with 0 or 0.

Adjusting Brightness

In case of the Speaker applied model

- **1** Press \bigcirc or \bigcirc . The brightness adjustment screen appears.
- **2** Adjust the brightness with (\blacktriangleleft) or (\blacktriangleright) . Press () to increase screen brightness or press () to decrease.
- **3** Press (•) at the desired brightness. The specified brightness is saved.

Brightness adjustment window



Speaker volume adjustment screen

11

In case of the Speaker non-applied model

1 Press \circledast or \circledast .

The brightness adjustment window appears.

2 Adjust the brightness with \circledast or \circledast .

Press to increase screen brightness or press to decrease.

Note

 Screen will be adjusted automatically to the appropriate brightness that accepted environment as the sensor on the lower side of the monitor detects the surrounding brightness with the BrightRegulator function.

For more detail, refer to the User's Manual on the CD-ROM.

Performing Advanced Settings/Adjustments

Advanced adjustments for the screen or color and various settings are available using the Adjustment menu.

For details of each adjustment function, refer to the User's Manual on the CD-ROM.

Adjustment menu



The basic settings and adjustments are completed. For advanced settings/adjustments, refer to the User's Manual on the CD-ROM.

No-Picture Problem

If no picture is displayed on the monitor even after the following remedial action is taken, contact your local dealer.

1. Check the Power indicator.

Symptom	Status	Possible cause and remedy
No picture	Power indicator does not light up.	Check whether the power cord is correctly connected. If the problem persists, turn off the monitor for a few minutes, and then turn it on again. Press () again.
	Power indicator lights blue.	Check the gain* setting.
	Power indicator lights orange.	Operate your mouse or keyboard of the PC.

* For detail of the gain adjustment, please refer to the User's Manual on the CD-ROM.

2. Check the error message on the screen.

These messages appear when the input signal is incorrect even if the monitor is functioning.

Symptom	Status	Possible cause and remedy
Signal Check	The input signal is not received correctly.	Check whether the PC is turned on.
Analog No Signal		Check whether the signal cable is properly connected to the PC.
Signal Error Digital fD:162.0MHz fH: 75.0kHz fV: 60.0Hz	The signal frequency is outside the specification. Incorrect signal frequency is shown in red.	Change the mode to an appropriate mode using the graphics board's utility software. Refer to the manual of the graphics board for details.

SICHERHEITSSYMBOLE

In diesem Handbuch werden die unten dargestellten Sicherheitssymbole verwendet. Sie geben Hinweise auf äußerst wichtige Informationen. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch.



VORSICHT

Die Nichtbefolgung von unter VORSICHT angegebenen Anweisungen kann schwere Verletzungen oder sogar lebensbedrohende Situationen zur Folge haben.

Weist auf eine unerlaubte Vorgehensweise hin.



ACHTUNG

Die Nichtbeachtung unter ACHTUNG angegebener Informationen kann mittelschwere Verletzungen und/oder Schäden oder Veränderungen des Produkts zur Folge haben.

Weist auf eine zwingend zu befolgende Vorgehensweise hin.

VORSICHTSMASSNAHMEN



VORSICHT



Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder merkwürdige Geräusche produziert, ziehen Sie sofort alle Netzkabel ab, und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Der Versuch, mit einem fehlerhaften Gerät zu arbeiten, kann Feuer, einen elektrischen Schlag oder eine Beschädigung des Geräts verursachen.



Halten Sie Flüssigkeiten und kleine Gegenstände vom Gerät fern.

Flüssigkeiten oder kleine Gegenstände können aus Versehen durch die Lüftungsschlitze in das Gehäuse gelangen und somit Feuer, einen elektrischen Schlag oder eine Beschädigung des Geräts verursachen. Sollte ein Gegenstand oder eine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt sein, ist sofort das Netzkabel des Geräts abzuziehen. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall von einem qualifi zierten Servicetechniker überprüfen, bevor Sie wieder damit arbeiten.



Verwenden Sie zum Anschließen an die landesspezifische Standard-Netzspannung das beiliegende Netzkabel.

Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung des Netzkabels nicht überschritten wird. Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.



Stellen Sie das Gerät an einen geeigneten Platz. Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden, und es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. • Geben Sie das Gerät nicht als Transportgut auf (per
- Schiff, Flugzeug, Zug, Auto etc.). Installieren Sie es nicht in staubiger oder feuchter
- Umgebung.
- · Stellen Sie es nicht an einen Platz, an dem Licht direkt auf den Bildschirm fällt.
- Stellen Sie es nicht in die Nähe eines Wärme erzeugenden Geräts oder eines Luftbefeuchters.



Das Gerät muss an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden. Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

ACHTUNG



Blockieren Sie die Lüftungsschlitze am Gehäuse nicht.

- Legen Sie keine Objekte auf die Lüftungsschlitze.
- Installieren Sie das Gerät nicht in einem engen Raum.
- Setzen Sie das Gerät nur in der korrekten Orientierung ein.

Das Blockieren der Lüftungsschlitze führt dazu, dass die Luft nicht mehr zirkuliert und somit Feuer, ein Stromschlag oder eine Beschädigung des Geräts verursacht werden kann.



Schließen Sie das Netzkabel an eine leicht zugängliche Steckdose an.

Damit stellen Sie sicher, dass Sie das Netzkabel im Notfall schnell abziehen können.

Über das Installationshandbuch, das Benutzerhandbuch und das Datenblatt

Installationshandbuch (das vorliegende Handbuch)	Informationen zum Verbinden des Monitors mit dem Computer und zur Inbetriebnahme.
Benutzerhandbuch, Datenblatt (• PDF-Datei auf CD-ROM*)	Anwendungsinformationen, beispielsweise zu Bildschirmeinstellungen, -justierungen und technischen Daten.

* Erfordert die Installation von Adobe Reader.

• Die Produktspezifi kationen variieren in den einzelnen Absatzgebieten. Überprüfen Sie, dass das Datenblatt in der Sprache des jeweiligen Absatzgebietes geschrieben ist.

Weitere Informationen zu den unten aufgeführten Elementen finden Sie auf Seite ii.

1 Sensor

• Der Sensor erkennt die Umgebungshelligkeit. Funktion zur Helligkeitsregulierung (Seite 7)

2a Steuertaste f ür Lautst ärke (Leiser)*1

• Reduziert die Lautstärke im angezeigten Menü für die Einstellung der Lautstärke. (Seite 6)

2b Taste zum Einstellen der Helligkeit (Dunkler)*2

• Zeigt zum Verringern der Helligkeit das Menü zum Einstellen der Helligkeit an. (Seite 7)

3a Steuertaste für Lautstärke (Lauter)*1

• Erhöht die Lautstärke im angezeigten Menü für die Einstellung der Lautstärke. (Seite 6)

3b Taste zum Einstellen der Helligkeit (Heller)*2

• Zeigt zum Erhöhen der Helligkeit das Menü zum Einstellen der Helligkeit an. (Seite 7)

4 Taste zur Auswahl des Eingangssignals

• Schaltet zwischen den Signalen zweier angeschlossener Computer um.

5 Steuertasten (Links, Rechts)

- Wählt ein Einstellungselement oder erhöht/reduziert justierte Werte erweiterter Einstellungen mithilfe des Justierungsmenüs (Seite 7).
- Zeigt den Bildschirm zum Einstellen der Helligkeit an*1 (Seite 6)

6 Eingabetaste

• Zeigt das Justierungsmenü an, wählt ein Element im Menübildschirm und speichert geänderte Werte.

7 Netzschalter

• Zum Ein- und Ausschalten.

8 Betriebsanzeige

- Zeigt den Betriebsstatus des Monitors an.
- Blau: in Betrieb Aus: Hauptstromversorgung getrennt Orange: Energiesparmodus

9 Öffnung für Diebstahlsicherung

Kompatibel mit dem Kensington MicroSaver-Sicherheitssystem.

10 Fuß

• Siehe Seite 3, 5.

11 Signaleingänge

• Links: DVI-D-Verbinder/Rechts: 15-poliger Mini-D-Sub-Verbinder.

12 Buchse für Stereo-Klinkenstecker*1

Anschluss des Stereo-Kabels mit Klinkenstecker.

13 Kopfhöreranschluss*1

Anschluss für einen Kopfhörer.

14 Lautsprecher*1

Quelle für Audioausgang.

15 Kabelhalterung

Verdeckt die Anschlusskabel.

16 Netzstecker

Zum Anschließen an eine Netzsteckdose

^{*1} Modell mit Lautsprechern, *2 Modell ohne Lautsprecher

Lieferumfang

Prüfen Sie, ob sich alle der folgenden Gegenstände in der Verpackung befinden. Sollte einer der Gegenstände fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

HINWEIS

• Heben Sie die Verpackung sowie die Verpackungsmaterialien für evtl. Transporte des Monitors gut auf.

Weitere Informationen zu den unten aufgeführten Elementen finden Sie auf Seite i.

- 1 Monitor
- 2 Netzkabel
- 3 CD-ROM mit EIZOs LCD Utility Disk • Benutzerhandbuch, Datenblatt
- 4 Installationshandbuch (das vorliegende Handbuch)
- 5 Beschränkte Garantie
- 6 Befestigungsschrauben: M4 × 12 mm 4 Stück (Schwenkarm oder Standfuß eines anderen Herstellers)
- 7 Digitales Signalkabel (FD-C39)
- 8 Analoges Signalkabel (MD-C87)
- 9 Stereo-Kabel mit Klinkenstecker*1
- 10 Kabelhalterung (EZ-UP-Fuß)

Installation/Lagerung des Monitors mit EZ-UP-Fuß

Gehen Sie bei einem Monitor mit EZ-UP-Fuß beim Aufstellen oder Lagern folgendermaßen vor:

Installieren des Monitors

Heben Sie beim Aufstellen des Monitor den Bildschirm mit beiden Händen in Pfeilrichtung an, und lassen Sie ihn einrasten. Nach dem Einrasten ist der Monitorfuß sicher justiert, sodass der Monitor verwendet werden kann.



Lagern des Monitors

Schieben Sie den Knopf zum Entsperren nach oben, um die Arretierung aufzuheben. Klappen Sie den Bildschirm nach hinten, und bewahren Sie den Monitor zusammengeklappt auf.



Achtung

- Verwenden Sie den EZ-UP-Fuß nicht in zusammengeklapptem Zustand.
- Gehen Sie mit dem entriegelten Monitor vorsichtig um, damit der Monitor nicht herunterfällt bzw. Sie sich nicht die Finger einklemmen. Ansonsten wird der Monitor möglicherweise beschädigt oder Sie tragen Verletzungen davon.

*1 Modell mit Lautsprechern

Vor der Benutzung

Installation

Kabeln anschließen

Hinweis

- Um einen bereits vorhandenen Monitor durch einen Monitor zu ersetzen, stellen Sie die PC-Einstellungen für Auflösung und vertikale Bildwiederholfrequenz auf die für den Monitor verfügbaren Werte ein. Diese entnehmen Sie bitte der Auflösungstabelle (Datenblatt auf der CD-ROM), bevor Sie den Monitor anschließen. HINWEIS
- Lesen Sie im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM nach, wenn Sie zwei PCs an den Monitor anschließen möchten.

1 Stellen Sie sicher, dass Computer und Monitor ausgeschaltet sind.

2 Verbinden Sie Monitor und Computer mithilfe eines passenden Signalkabels.

Ziehen Sie nach dem Anschließen der Kabel die Schrauben der Verbinder an, um ein versehentliches Ausstecken zu verhindern.



3 Verbinden sie mithilfe des Netzkabels den Netzanschluss des Monitors mit einer Steckdose.

Kompatible Auflösungen/Bildwiederholfrequenzen

Verwenden Sie den Monitor mit der unten angezeigten, empfohlenen Auflösung.

Signal	Auflösung	Frequenz	Punktfrequenz	Anmerkugen
Analog	1280 × 1024	~ 75 Hz	135 MHz (Max.)	VESA
Digital	1280 × 1024	60 Hz	108 MHz (Max.)	VESA

^{*1} Modell mit Lautsprechern

Vor der Benutzung

Höhenverstellbarer Fuß

horizontale Position ein.

Installation

Höhe und Neigung des Bildschirms einstellen

Stellen Sie die für Ihren Arbeitsplatz optimale Höhe, Neigung und Drehung des Bildschirms ein.



Kippträger

Halten Sie den Monitor mit Halten Sie den Monitor mit beiden Händen am linken beiden Händen am linken und und rechten Rand fest, und rechten Rand fest, und stellen Sie seine Höhe und seine stellen Sie die Neigung des Monitors ein.

ArcSwing 2-Fuß

Halten Sie den Monitor mit beiden Händen am linken und rechten Rand fest, und stellen Sie die Drehung des Monitors und seine horizontale Position ein.



EZ-UP-Fuß

Halten Sie den Monitor mit beiden Händen am linken und rechten Rand fest, um den Bildschirmwinkel anzupassen, indem Sie seine Höhe und seine horizontale Position einstellen.

Bild wiedergeben

Peim ersten Einschalten des Monitors und des PCs mit dem analogen Signal werden Uhr, Phase und Bildlage von der automatischen Einstellung automatisch angepasst.

Bei Verwendung eines digitalen Signals werden Bilder durch die voreingestellten Werte des Monitors automatisch korrekt angezeigt.

Hinweis

- Während der automatischen Einstellung wird auf dem Bildschirm "Automatik aktiv" angezeigt.
- Schalten Sie Computer und Monitor aus, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Wenn Sie das Netzkabel abziehen, wird die Stromzufuhr zum Monitor vollständig unterbrochen.

Lautstärke der Lautsprecher einstellen

Fenster zur Einstellung der Lautstärke

11



Bildschirmhelligkeit einstellen

Bei Modellen mit Lautsprechern

1 Drücken Sie 🜒 oder 🌔.

Der Bildschirm zur Helligkeitseinstellung wird angezeigt.

Stellen Sie die Helligkeit mit der Taste der
 ein.

Drücken Sie zum Aufhellen des Bildschirms die Taste (•), zum Abdunkeln drücken Sie die Taste (•).

3 Ist die gewünschte Helligkeit eingestellt, drücken Sie **•**.

Damit wird der Wert für die eingestellte Helligkeit gespeichert.

Fenster zur Helligkeitseinstellung

ц(р)



Deutsch

Bei Modellen ohne Lautsprecher

1 Drücken Sie 🛞 oder 🛞.

Das Fenster zur Helligkeitseinstellung wird eingeblendet.

2 Stellen Sie die Helligkeit mit der Taste \bigotimes oder \bigotimes ein.

Drücken Sie zum Aufhellen des Bildschirms die Taste 🛞, zum Abdunkeln drücken Sie die Taste 🔅.

Hinweis

 Die Bildschirmhelligkeit wird mithilfe des unten am Bildschirm angebrachten Sensors, der die Umgebungshelligkeit mit der Funktion zur BrightRegulator (Helligkeitsregulierung) erkennt, automatisch an die Umgebung angepasst.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

Erweiterte Einstellungen/Justierung vornehmen

Im Justierungsmenü können erweiterte Justierungen des Monitors und der Farben sowie verschiedene andere Einstellungen vorgenommen werden.

Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Justierungsfunktionen entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

Justierungsmenü



Die grundlegenden Einstellungen und Justierungen sind damit beendet. Weitere

Einzelheiten zu erweiterten Einstellungen/Justierungen entnehmen Sie dem

Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

Problem: Kein Bild

Wird auch nach dem Durchführen der nachfolgend vorgeschlagenen Lösungen kein Bild angezeigt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

1. Prüfen Sie den Status der Betriebsanzeige.

Symptom	Status	Mögl. Ursache und Lösung	
Kein Bild	Betriebsanzeigenstatus: Aus	Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig eingesteckt ist. Besteht das Problem weiterhin, schalten Sie den Monitor aus und nach wenigen Minuten wieder ein. Drücken Sie nochmals (1).	
	Betriebsanzeigenstatus: Blau	Überprüfen Sie die Gain* -Einstellung.	
	Betriebsanzeigenstatus: Orange	Bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste auf der Tastatur.	

* Weitere Einzelheiten zur Gain-Einstellung entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

2. Überprüfen Sie die Fehlermeldung auf dem Bildschirm.

Diese Meldungen werden angezeigt, wenn das Eingangssignal nicht ordnungsgemäß übertragen wird, der Monitor jedoch korrekt funktioniert.

Symptom	Status	Mögl. Ursache und Lösung
Signal Check	Das Eingangssignal wird nicht ordnungsgemäß empfangen.	Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.
Analog No Signal		Prüfen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemäß am Computer angeschlossen ist.
Signal Error Digital fD:162.0MHz fH: 75.0kHz fV: 60.0Hz	Die Signalfrequenz liegt nicht im zulässigen Bereich. Die falsche Signalfrequenz wird rot angezeigt.	Wechseln Sie mithilfe des zur Grafi kkarte gehörenden Dienstprogramms in einen kompatiblen Modus. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie dem Handbuch der Grafi kkarte.

SYMBOLES DE SECURITE

Ce manuel utilise les symboles de sécurité présentés ci-dessous. Ils signalent des informations critiques. Veuillez les lire attentivement.



AVERTISSEMENT Le non respect des consignes données dans un message AVERTISSEMENT peut entraîner des blessures sérieuses ou même la mort.



Le non respect des consignes données dans un message ATTENTION peut entraîner des blessures et/ou des dommages au matériel ou au produit.

Indique une action interdite.

AVERTISSEMENT

Indique une action obligatoireà suivre.

PRECAUTIONS



Si le moniteur fume, sent le brûlé ou émet des bruits anormaux, débranchez immédiatement tous les cordons d'alimentation et prenez contact avec votre revendeur.

Il peut être dangereux d'utiliser un moniteur au fonctionnement défectueux.

Eloignez les petits objets ou les liquides de l'appareil.

L'introduction accidentelle de petits objets ou de liquide dans les fentes de ventilation de la carrosserie peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des dégâts à l'appareil. Si un objet tombe dans la carrosserie ou si du liquide se répand sur ou à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation. Faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau.



Utilisez le cordon d'alimentation fourni pour le branchement sur la prise d'alimentation standard dans votre pays.

Vérifiez la tension d'épreuve du cordon d'alimentation. Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.



Choisissez bien l'emplacement du moniteur.

Il y a des risques de dégâts à l'appareil, d'incendie ou de choc électrique.

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas utiliser dans des moyens de transport (bateau, avion, trains, automobiles, etc.).
- · Ne pas installer l'appareil dans un environnement poussiéreux ou humide.
- · Ne pas installer l'appareil dans un endroit exposé directement à la vapeur d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près des appareils de chauffage ou d'humidifi cation.



L'appareil doit être relié à une prise avec terre.

Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.

ATTENTION



N'obstruez pas les fentes de ventilation de la carrosserie.

- Ne placez jamais d'objets sur les fentes de ventilation.
- N'installez pas le moniteur dans un espace confiné.
- N'utilisez pas le moniteur couché sur le côté ni à

l'envers. Toutes ces utilisations risquent d'obstruer les fentes de ventilation et d'empêcher une circulation d'air normale, et d'entraîner un incendie ou d'autres dégâts.



Utilisez une prise d'alimentation facilement accessible.

Ceci vous permettra de débrancher rapidement l'appareil en cas de problème.

A propos du manuel d'installation, du manuel d'utilisation et des caractéristiques techniques

	Manuel d'installation (Ce manuel)	Décrit les informations de base depuis la connexion du moniteur à l'ordinateur jusqu'à l'utilisation du moniteur.
Por	Manuel d'utilisation, caractéristiques techniques (• Fichier PDF inclus sur le CD-ROM*)	Décrit les informations d'application telles que les réglages d'écran, la configuration et les caractéristiques techniques.

* Installation du logiciel Adobe Reader nécessaire.

• Les caractéristiques techniques du produit varient en fonction des régions de commercialisation. Vérifiez que les caractéristiques techniques sont rédigées dans la langue de la région d'achat de l'appareil.

Pour chaque élément décrit ci-dessous, veuillez vous reporter à la page ii.

1 Capteur

• Détecte la luminosité ambiante grâce à la fonction de régulation de la luminosité BrightRegulator (page 7).

2a Touche de commande du volume (Bas)*1

• Permet d'afficher le menu de réglage du volume pour baisser le volume (page 6).

2b Touche de réglage de la luminosité (Bas)*2

• Permet d'afficher le menu de réglage de la luminosité pour diminuer la luminosité (page 7).

3a Touche de commande du volume (Haut)*1

• Permet d'afficher le menu de réglage du volume pour augmenter le volume (page 6).

3b Touche de réglage de la luminosité (Haut)*2

• Permet d'afficher le menu de réglage de la luminosité pour augmenter la luminosité (page 7).

4 Touche de sélection du signal d'entrée

• Permet de commuter entre les signaux d'entrée de l'affichage lorsque 2 ordinateurs sont connectés au moniteur.

5 Touches de commande (Gauche, Droite)

- Permet de sélectionner un élément de réglage ou d'augmente/diminuer les valeurs définies pour des réglages avancés à l'aide du menu de réglage (page 7).
- Permet d'afficher l'écran de réglage de la luminosité*1 (page 6)

6 Touche de validation

• Permet d'afficher le menu de réglage, de sélectionner un élément sur l'écran de menu et de sauvegarder les valeurs de réglage.

Touche d'alimentation

• Met l'appareil sous tension/hors tension.

8 Voyant d'alimentation

Indique l'état de fonctionnement du moniteur.
 Bleu : En fonctionnement Eteint : Hors tension Orange : Economie d'énergie

9 Fente pour le verrouillage de sécurité

• Compatible avec le système de sécurité MicroSaver de Kensington.

10 Pied

• Voir page 3, 5.

11 Connecteurs de signal d'entrée

• Gauche : Connecteur DVI-D/Droite : Connecteur D-Sub mini à 15 broches.

12 Mini-prise stéréo*1

Permet de raccorder le câble à mini-prise stéréo.

13 Prise pour casque*1

Permet de raccorder un casque.

14 Haut-parleur*1

Permet de diffuser une source audio.

15 Enveloppe de câble

• Protège les câbles du moniteur.

16 Connecteur d'alimentation

· Permet de raccorder le connecteur d'alimentation

^{*1} Modèle avec haut-parleurs, *2 Modèle sans haut-parleurs

Contenu de l'emballage

Vérifiez que tous les éléments indiqués ci-dessous sont inclus dans le carton d'emballage. Contactez votre revendeur local si l'un des éléments est manquant ou abîmé.

REMARQUE

• Veuillez conserver le carton et les matériaux d'emballage pour les réutiliser lors d'un déplacement ultérieur du moniteur.

Pour chaque élément décrit ci-dessous, veuillez vous reporter à la page i.

- 1 Moniteur
- 2 Cordon d'alimentation
- 3 EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
 Manuel d'utilisation, caractéristiques techniques
- 4 Manuel d'installation (ce manuel)
- 5 Garantie limitée
- 6 Vis de fixation : M4 × 12 (mm) 4 pièces (pour un bras de support ou un pied d'une autre marque)
- 7 Câble de signal numérique (FD-C39)
- 8 Câble de signal analogique (MD-C87)
- 9 Câble à mini-prise stéréo*1
- 10 Enveloppe de câble (pied EZ-UP)

Installation/rangement du moniteur avec le pied EZ-UP

Si vous avez acheté un moniteur avec un pied EZ-UP, veuillez suivre les procédures d'installation et de rangement cidessous.

Installation du moniteur

Pour installer le moniteur, relevez la partie écran du moniteur dans le sens de la flèche avec les deux mains, jusqu'au déclic de mise en place. Le pied du moniteur est ainsi verrouillé, permettant un usage parfaitement sécurisé du moniteur.



Rangement du moniteur

Faites glissez le bouton de sécurité vers le haut pour déverrouiller le moniteur. Abaissez la partie de l'écran du moniteur jusqu'en bas, puis rangez le moniteur en position pliée.



Attention

- N'utilisez pas le pied EZ-UP en position pliée.
- Une fois la sécurité déverrouillée, veillez à ne pas faire tomber le moniteur ou à ne pas vous pincer les doigts. Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager le moniteur.

^{*1} Modèle avec haut-parleurs

Branchement des câbles

Attention

• Lorsque vous remplacez ce moniteur par un autre moniteur, veillez à configurer votre ordinateur en fonction des paramètres de résolution et de fréquence du balayage vertical propres au nouveau moniteur, en vous référant au tableau de résolution (voir les caractéristiques techniques incluses sur le CD-ROM), avant de connecter l'ordinateur.

REMARQUE

• Pour savoir comment connecter deux ordinateurs au moniteur, consultez le manuel d'utilisation inclus sur le CD-ROM.

Vérifiez que le moniteur et l'ordinateur sont hors tension.

2 Connectez le moniteur à l'ordinateur à l'aide d'un câble de signal correspondant aux connecteurs.

Une fois que les connecteurs de câble sont connectés, serrez les vis des connecteurs pour assurer le couplage.



3 Branchez le cordon d'alimentation dans une prise d'alimentation et dans le connecteur d'alimentation du moniteur.

Résolutions/Fréquences compatibles

Utilisez le moniteur avec la résolution recommandée indiquée ci-dessous.

Signal	Résolution	Fréquence	Horloge de point	Remarques
Analogique	1280 × 1024	~ 75 Hz	135 MHz (Max.)	VESA
Numérique	1280 × 1024	60 Hz	108 MHz (Max.)	VESA

^{*1} Modèle avec haut-parleurs

Avant l'utilisation

Installation

Réglage/Ajustage

Guide de dépannage

Réglage de la hauteur et de l'angle de l'écran

Permet de régler la hauteur, l'inclinaison et l'orientation de l'écran à une position agréable pour le travail.



Pied réglable en hauteur Pour régler la hauteur et la position latérale de l'écran, placez vos mains des deux côtés du moniteur.



Pied inclinable Pour régler l'angle d'inclinaison de l'écran, placez vos mains des deux côtés du moniteur.



Pied ArcSwing 2

Pour régler l'écran vers l'avant, l'arrière, la droite ou la gauche, placez vos mains des deux côtés du moniteur.



Pied EZ-UP

Pour régler la hauteur et la position latérale de l'écran, déplacez le moniteur en le tenant par les deux côtés.

Affichage de l'écran

1 Appuyez sur (b) pour mettre le moniteur sous tension. Mettez l'ordinateur sous tension.

Le voyant d'alimentation du moniteur s'éclaire en bleu et l'image affichée apparaît.

2 Lorsque vous mettez le moniteur et l'ordinateur sous tension pour la première fois avec le signal analogique, la fonction de réglage automatique règle l'horloge, la phase et la position d'affichage automatiquement.

Lorsque vous utilisez le signal numérique, les images s'affichent correctement en fonction des données prédéfinies du moniteur.

Attention

- Lors de l'exécution de la fonction de réglage automatique, « Auto activé » apparaît.
- Mettez le moniteur et l'ordinateur hors tension lorsque vous ne les utilisez plus. L'alimentation du moniteur est coupée lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation.

Réglage du volume du haut-parleur

- Appuyez sur
 ou
 ou

 L'écran de réglage du volume du haut-parleur apparaît.
- 2 Réglez le volume du haut-parleur à l'aide de la touche () ou ().





Réglage de la luminosité

Pour le modèle avec haut-parleur

1 Appuyez sur **(**) ou **(**).

L'écran de réglage de la luminosité apparaît.

2 Réglez la luminosité à l'aide de la touche ◀ ou ►.

Appuyez sur pour augmenter la luminosité de l'écran ou sur pour la diminuer.

3 Appuyez sur **()** une fois la luminosité souhaitée définie.

La luminosité spécifiée est enregistrée.

Fenêtre de réglage de la luminosité



Pour le modèle sans haut-parleur

1 Appuyez sur 🔅 ou 🔅.

L'écran de réglage de la luminosité apparaît.

2 Réglez la luminosité à l'aide de la touche \circledast ou \circledast .

Appuyez sur 🔅 pour augmenter la luminosité de l'écran ou sur 🔅 pour la diminuer.

Remarque

 La luminosité de l'écran est réglée automatiquement à l'aide du capteur situé au bas du moniteur qui détecte la luminosité ambiante grâce à la fonction BrightRegulator.
 Pour de plus amples détails, consultez le manuel d'utilisation inclus sur le CD-ROM.

Réglages avancés

Les réglages avancés de l'écran ou des couleurs et différents réglages sont disponibles dans le menu de réglage.

Consultez le manuel d'utilisation inclus sur le CD-ROM si vous désirez de plus amples détails sur chaque fonction de réglage.

Menu de réglage



Les configurations et réglages de base sont terminés. Pour les réglages avancés,

consultez le manuel d'utilisation inclus sur le CD-ROM.

Installation

Réglage/Ajustage

Problème de non-affichage d'images

Si aucune image ne s'affiche sur le moniteur même après avoir utilisé les solutions suivantes, contactez votre revendeur local.

1. Vérifiez le voyant d'alimentation.

Symptôme	Etat	Cause possible et solution
Aucune image	Le voyant d'alimentation ne s'allume pas.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché. Si le problème subsiste, mettez le moniteur hors tension pendant quelques minutes, puis remettez-le sous tension. Appuyez de nouveau sur ().
	Le voyant d'alimentation s'allume en bleu.	Vérifiez le réglage de gain*.
	Le voyant d'alimentation s'allume en orange.	Déplacez votre souris ou appuyez sur une touche du clavier de votre ordinateur.

* Consultez le manuel d'utilisation inclus sur le CD-ROM pour plus de détails sur le réglage de gain.

2. Vérifiez le message d'erreur qui apparaît à l'écran.

Ces messages s'affichent lorsque le signal d'entrée est incorrect même si le moniteur fonctionne correctement.

Symptôme	Etat	Cause possible et solution
Signal Check	Le signal d'entrée n'est pas recu correctement	Vérifiez si l'ordinateur est sous tension.
Analog No Signal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Vérifiez si le câble de signal est correctement connecté à l'ordinateur.
Signal Error Digital fD:162.0MHz fH: 75.0kHz fV: 60.0Hz	La fréquence du signal est en dehors de la spécification. La fréquence de signal incorrecte est indiquée en rouge.	Passez en un mode approprié à l'aide de l'utilitaire de la carte vidéo. Consultez le manuel de la carte vidéo pour de plus amples détails.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Este manual utiliza los símbolos de seguridad que aparecen a continuación. Contienen información importante. Léalos detenidamente.



ADVERTENCIA

No respetar la información de una ADVERTENCIA puede provocar heridas graves y suponer un riesgo para la integridad física.

Indica una acción no permitida.

PRECAUCIÓN

No respetar la información de una PRECAUCIÓN puede provocar heridas leves y/o daños materiales o en el equipo.

Indica una acción que se debe realizar obligatoriamente.

PRECAUCIONES



ADVERTENCIA



Si la unidad empieza a oler a quemado, hace ruidos extraños o sale humo de ella, desconecte inmediatamente todas las conexiones de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor.

Intentar utilizar una unidad defectuosa puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.



Mantenga los objetos pequeños y los líquidos alejados de la unidad.

Si algún objeto pequeño cae por la ranura de ventilación o se derrama algún líquido en su interior puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo. Si cae un objeto o se derrama un líquido dentro de la unidad, desconéctela inmediatamente. Asegúrese de que un técnico cualificado revise la unidad antes de volver a utilizarla.



Utilice el cable de alimentación que se adjunta y conéctelo a la toma de corriente estándar de su país.

Asegúrese de no superar el voltaje nominal del cable de alimentación. De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.



Instale la unidad en una ubicación apropiada.

De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.

- No la instale en el exterior.
 No la instale en ningún medio de transporte (barco, ouión transo outomóvilos etc.)
- avión, trenes, automóviles, etc.).
- No la instale en un entorno con humedad o con polvo.
 No la instale en una ubicación donde el vapor entre en contacto directo con la pantalla.
- No la instale cerca de humidificadores o de aparatos que generen calor.



El equipo debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra. De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

A PRECAUCIÓN



No tape las ranuras de ventilación del aparato.

- No coloque ningún objeto sobre las ranuras de ventilación.
- No instale la unidad en un espacio cerrado.
- No utilice la unidad en posición horizontal ni boca abajo.

Cubrir las ranuras de ventilación impide una ventilación adecuada y podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.



Utilice una toma de corriente de fácil acceso.

De esta manera podrá desconectar la corriente de forma rápida si surge algún problema.

Información sobre el Manual de instalación, el Manual del usuario y las hojas de especificaciones

Manual de instalación (este manual)	Información sobre la conexión al ordenador y la utilización del monitor.
Manual del usuario, hoja de especificaciones (• Archivo PDF incluido en el CD-ROM*)	Información sobre ajustes de pantalla, parámetros y especificaciones.

*Es necesario tener instalado Adobe Reader.

• Las especifi caciones del producto varían en función del área de venta. Compruebe que la hoja de especificaciones está escrita en el idioma del área de adquisición del producto.

Consulte la página ii para cada uno de los elementos siguientes.

1 Sensor

• El sensor detecta el brillo ambiental. Función BrightRegulator (Regulador de brillo) (página 7)

2a Botón de control de volumen (reducir)*¹

• Muestra el menú de configuración del volumen para reducir el volumen (página 6).

2β Botón de ajuste del brillo (abajo)*²

• Muestra el menú de ajuste del brillo para disminuir el brillo (página 7).

3a Botón de control de volumen (aumentar)*1

• Muestra el menú de configuración del volumen para aumentar el volumen (página 6).

3b Botón de ajuste del brillo (arriba)*²

• Muestra el menú de ajuste del brillo para aumentar el brillo (página 7).

4 Botón de selección de la señal de entrada

• Alterna la visualización de las señales de entrada cuando se conectan dos ordenadores al monitor.

5 Botones de control (izquierda, derecha)

- Selecciona un elemento de ajuste o aumenta/disminuye los valores ajustados en los ajustes avanzados mediante el Menú de configuración (página 7).
- Muestra la pantalla de ajuste del brillo*1 (página 6)

6 Botón Intro

 Muestra el Menú de configuración, confirma los ajustes de los elementos en la pantalla de menú y guarda los elementos ajustados.

7 Botón de alimentación

• Enciende o apaga la unidad.

3 Indicador de alimentación

 Indica el estado operativo del monitor. Azul : En funcionamiento Apagado : Desconectado Naranja : Ahorro de energía

9 Ranura de bloqueo de seguridad

• Este bloqueo admite el sistema de seguridad MicroSaver de Kensington.

10 Soporte

• Consulte la página 3, 5.

11 Conectores de señal de entrada

Izquierdo: Conector DVI-D/Derecho: Miniconector D-Sub de 15 contactos.

12 Minitoma estéreo*1

Conecta el cable de la minitoma estéreo.

13 Toma de auriculares*1

Conecta los auriculares.

14 Altavoz*1

• Fuente de emisión de audio.

15 Portacables

• Cubre los cables del monitor.

16 Conector de alimentación

Conecta el conector de alimentación

^{*1} Modelo con altavoces incorporados, *2 Modelo sin altavoces incorporados

Contenido del embalaje

Compruebe que los elementos siguientes estén incluidos en el embalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si alguno de los elementos no aparece o aparece dañado.

NOTA

• Conserve la caja y los materiales de embalaje para utilizarlos en posibles futuros transportes del monitor.

Consulte la página i para cada uno de los elementos siguientes.

- 1 Monitor
- 2 Cable de alimentación
- 3 EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Manual del usuario, hoja de especificaciones
- 4 Manual de instalación (este manual)
- 5 Garantía limitada
- 6 Tornillos de fijación: M4 × 12 mm 4 un.
 (para los brazos o soportes de otros fabricantes)
- 7 Cable de señal digital (FD-C39)
- 8 Cable de señal analógica (MD-C87)
- 9 Cable minitoma estéreo*1
- 10 Portacables (soporte EZ-UP)

Instalación/almacenamiento del monitor con soporte EZ-UP

Si ha adquirido el monitor con soporte EZ-UP, realice los procedimientos indicados a continuación para instalarlo y almacenarlo.

Instalación del monitor

Para instalar el monitor, sujete la parte del panel con ambas manos y levante el monitor en la dirección de la flecha hasta que oiga un clic. Si lo oye, significa que el bloqueo del soporte del monitor está fijado correctamente y que pude utilizar monitor.

Almacenamiento del monitor

Deslice el mando de "desbloqueo" hacia arriba para liberar el bloqueo. Deje caer la parte del panel del monitor hacia atrás y almacene el monitor de modo que quede plegado.





Precaución

- No utilice el soporte EZ-UP en estado plegado.
- Tenga cuidado cuando libere el bloqueo, ya que el monitor podría caerse o pillarle los dedos, y provocar lesiones o dañar el monitor.

Españo

^{*1} Modelo con altavoces incorporados

Conexión de los cables

Atención

 Al reemplazar su antiguo monitor, y antes de conectar el nuevo monitor al ordenador, asegúrese de cambiar la configuración de la resolución y de la frecuencia vertical en el ordenador para ajustarla a los parámetros disponibles del nuevo monitor, consultando la tabla de resoluciones que encontrará en la Hoja de especificaciones en el CD-ROM.

NOTA

• Para conectar dos ordenadores al monitor, consulte el Manual del usuario en el CD-ROM.

1 Compruebe que la alimentación del monitor y del ordenador está desactivada.

2 Conecte el monitor al ordenador con un cable de señal haciendo coincidir los conectores.

Una vez conectados los conectores del cable, apriete los tornillos de los conectores para fijar la conexión.



3 Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente y el conector de alimentación al monitor.

Resoluciones/frecuencias compatibles

Utilice el monitor con la resolución recomendada que se muestra a continuación.

Señal	Resolución	Frecuencia	Frecuencia de puntos	Comentarios
Analógico	1280 × 1024	~ 75 Hz	135 MHz (Máx.)	VESA
Digital	1280 × 1024	60 Hz	108 MHz (Máx.)	VESA

^{*1} Modelo con altavoces incorporados

Antes de su utilización

Configuración/Ajuste Solución de problemas

Ajuste de la altura y el ángulo de la pantalla

Instalación

Es posible ajustar la altura, la inclinación y el giro de la pantalla para conseguir una posición de trabajo adecuada.



Soporte de altura regulable Sujete el monitor con las manos a ambos lados para ajustar la pantalla hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha.



Soporte de inclinación Sujete el monitor con las manos a ambos lados para regular el ángulo de la pantalla.



Soporte ArcSwing 2

Sujete el monitor con las manos a ambos lados para ajustar la pantalla de un lado a otro, hacia la izquierda o hacia la derecha.



Soporte EZ-UP

Sujete el monitor por los bordes izquierdo y derecho con ambas manos para ajustar el ángulo de la pantalla mediante movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha.

Visualización de la pantalla

1 Pulse (1) para encender el monitor. Encienda el ordenador.

El indicador de alimentación del monitor se iluminará en azul y aparecerá la imagen de la pantalla.

Al encender el monitor y el ordenador por primera vez con una señal analógica, la función de Autoajuste ajustará el reloj, la fase y la posición de la pantalla automáticamente.

Al utilizar la señal digital, las imágenes se muestran correctamente basándose en los datos preajustados del monitor.

Atención

- Aparece "Auto in progress" durante la función de Autoajuste.
- Apague el monitor y el ordenador después de utilizarlos. Para ello, desenchufe el cable de alimentación del monitor.

Ajuste del volumen del altavoz

- 1 🛛 Pulse 🕕 o 🔍. Aparece la pantalla de ajuste del volumen del altavoz.
- 2 Ajuste el volumen del altavoz con 🕩 o 🕪.

Ajuste del brillo

Con el modelo de altavoz aplicado

1 Pulse (**◀**) o (**▶**).

Aparece la pantalla de ajuste del brillo.

2 Ajuste el brillo con (◀) o (►).

Pulse 🗩 para dar más brillo a la pantalla o 🗨 para oscurecerla.

3 Cuando obtenga el brillo deseado, pulse (●). De este modo se guarda el brillo especificado.

(<)</p>





11



Con el modelo de altavoz no aplicado

1 Pulse (*) o (*).

Aparece la ventana de ajuste del brillo.

2 Ajuste el brillo con 🔅 o 🔅.

Pulse $(\dot{\mathbf{x}})$ para dar más brillo a la pantalla o $(\dot{\mathbf{x}})$ para oscurecerla.

Nota

 La pantalla se ajustará de forma automática al brillo adecuado que el entorno acepte ya que el sensor de la parte inferior del monitor detecta el brillo del entorno con la función BrightRegulator (Regulador de brillo).

Para obtener información más detallada, consulte el Manual del usuario del CD-ROM.

Ejecución de la configuración/ajustes avanzados

Los ajustes avanzados de pantalla o de color y otros ajustes pueden realizarse mediante el Menú de configuración.

Para obtener información más detallada sobre cada función de configuración, consulte el Manual del usuario del CD-ROM.

Menú de configuración



Los ajustes de la configuración básica se han completado. Para ajustar la configuración avanzada, consulte el Manual del usuario en el CD-ROM.

Problema: no se muestra ninguna imagen

Si no se muestra ninguna imagen en el monitor tras seguir las soluciones propuestas, póngase en contacto con su distribuidor local.

1. Compruebe el indicador de alimentación.

Síntoma	Estado	Posible causa y solución
No aparece ninguna imagen	El indicador de alimentación no se ilumina.	Compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente. Si el problema persiste, apague el monitor durante algunos minutos y, a continuación, vuelva a encenderlo. Pulse () de nuevo.
	El indicador de alimentación se ilumina en azul.	Compruebe el ajuste de ganancia*.
	El indicador de alimentación se ilumina en naranja.	Utilizar el ratón o el teclado del ordenador.

* Para obtener detalles sobre el ajuste de ganancia, consulte el Manual del usuario del CD-ROM.

2. Compruebe el mensaje de error de la pantalla.

Este tipo de mensajes aparecen cuando la señal de entrada no es correcta, aunque el monitor esté funcionando.

Síntoma	Estado	Posible causa y solución
Signal Check	La señal de entrada no se ha recibido correctamente.	Compruebe si el ordenador está encendido.
Analog No Signal		Compruebe si el cable de señal está correctamente conectado al ordenador.
Signal Error Digital fD:162.0MHz fH: 75.0kHz fV: 60.0Hz	La frecuencia de la señal está fuera del rango admitido. La frecuencia de la señal incorrecta aparecerá en rojo.	Utilice el software de la tarjeta gráfica para seleccionar un modo adecuado. Consulte el manual de la tarjeta gráfica para obtener más información.

SIMBOLI DI SICUREZZA

Il manuale utilizza i simboli di sicurezza riportati sotto per segnalare informazioni di primaria importanza. Leggere le informazioni con attenzione.



AVVERTENZA

Indica un'azione vietata.

La mancata osservanza delle informazioni

contrassegnate da un simbolo di AVVERTENZA può dar luogo a gravi lesioni personali anche mortali.



La mancata osservanza delle informazioni contrassegnate da un simbolo di ATTENZIONE può dar luogo a lesioni personali di entità moderata o danni a cose o al prodotto stesso.

Indica un'azione obbligatoria che è necessario eseguire.

PRECAUZIONI



AVVERTENZA

Se l'unità dovesse emettere fumo, rumori insoliti oppure si percepisca odore di bruciato, scollegare immediatamente tutti i cavi di alimentazione e rivolgersi al rivenditore.

L'utilizzo di unità con problemi di funzionamento può causare incendi, folgorazione o danni alle apparecchiature.



Mantenere liquidi e oggetti di piccole dimensioni lontano dall'unità.

I piccoli oggetti o i liquidi caduti accidentalmente nell'unità attraverso le aperture di ventilazione, possono causare incendi, folgorazione o danni all'unità stessa. Nel caso in cui un oggetto o dei liquidi dovessero penetrare nell'unità, scollegare immediatamente l'unità. Richiedere il controllo dell'unità da parte di un tecnico dell'assistenza prima di utilizzarla nuovamente.



Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione e collegarlo alla presa di corrente.

Assicurarsi che la tensione di alimentazione si compresa nei limiti nominali indicati sul cavo stesso. In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o folgorazione.



Collocare l'unità in un luogo appropriato.

In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o folgorazione o danni all'unità stessa.

- Non installare all'aperto.
- Non installare in mezzi di trasporto (imbarcazioni, aeromobili, treni, autoveicoli, ecc.).
- Non posizionare in ambienti polverosi o umidi.
- · Non installare in luoghi in cui i vapori siano emessi direttamente in direzione dello schermo.
- · Non posizionare vicino a fonti di calore o in prossimità di dispositivi di umidificazione.



L'apparecchio deve essere collegato a una presa munita di collegamento a terra.

In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o folgorazione.

ATTENZIONE



Non ostruire le aperture di ventilazione dell'unità.

- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione.
- Non installare l'unità in un luogo ristretto e chiuso.
- Non utilizzare l'unità in posizione orizzontale o capovolta.

L'ostruzione delle aperture di ventilazione impedisce il flusso corretto dell'aria e può causare incendi, folgorazioni o danni alle apparecchiature.



Utilizzare una presa di corrente facilmente accessibile.

Ciò consente di scollegare rapidamente il cavo di alimentazione in caso di problemi.

Informazioni sul manuale di installazione, sul manuale dell'utente e sul foglio delle caratteristiche tecniche

	Manuale di installazione (il presente manuale)	Fornisce le informazioni di base dal collegamento del monitor al computer all'utilizzo del monitor stesso.
Por	Manuale dell'utente, Foglio delle caratteristiche tecniche (• file PDF, sul CD-ROM in dotazione*)	Fornisce informazioni quali la regolazione dello schermo, le impostazioni e le specifiche tecniche.

*È richiesta l'installazione di Adobe Reader.

• Le caratteristiche tecniche variano in base all'area di vendita. Verificare che il foglio delle caratteristiche tecniche sia scritto nella lingua corrispondente all'area di acquisto.

Per ogni voce riportata di seguito, fare riferimento alla pagina ii.

1 Sensore

• Il sensore rileva la luminosità dell'ambiente. Funzione di regolazione della luminosità (pagina 7)

2a Tasto di controllo del volume (riduzione)*1

• Visualizza il menu di regolazione del volume per ridurre il livello del volume. (pagina 6)

2b Tasto di regolazione della luminosità (riduzione)*2

 Consente di visualizzare il menu di regolazione della luminosità per ridurre il livello della luminosità. (pagina 7)

3a Tasto di controllo del volume (aumento)*1

• Visualizza il menu di regolazione del volume per aumentare il livello del volume. (pagina 6)

3b Tasto di regolazione della luminosità (aumento)*2

• Consente di visualizzare il menu di regolazione della luminosità per aumentare il livello della luminosità. (pagina 7)

4 Tasto di selezione del segnale di ingresso

• Consente di selezionare il segnale di ingresso quando al monitor sono collegati due PC.

5 Tasti direzionali (sinistra, destra)

- Consentono di selezionare una voce di regolazione o di aumentare/ridurre i valori impostati per regolazioni avanzate mediante il menu di regolazione (pagina 7).
- Consente di visualizzare la schermata di regolazione della luminosità*1 (pagina 6)

6 Tasto di conferma

• Visualizza il menu di regolazione, consente di scegliere un valore dalla schermata di menu e salva i valori impostati.

7 Tasto di accensione/spegnimento

Consente di accendere o spegnere l'apparecchio.

3 Indicatore di alimentazione

- Indica lo stato di funzionamento del monitor.
 - Blu: acceso Disattivato: spento Arancione: risparmio energetico

Fissaggio lucchetto di sicurezza

• Questo tipo di blocco è compatibile con il sistema di sicurezza Kensinton MicroSaver.

10 Supporto

• Vedere a pagina 3, 5.

11 Connettori segnale di ingresso

• Sinistro: connettore DVI-D/Destro: connettore D-Sub mini a 15 piedini.

12 Minipresa stereo*1

Consente di collegare il cavo con minipresa stereo.

13 Presa cuffie^{*1}

Consente di collegare le cuffie.

14 Diffusore*1

Trasmette la sorgente audio.

15 Fermacavi

Consente di coprire i cavi del monitor.

16 Connettore di alimentazione

Consente di collegare il connettore di alimentazione

*1 Modello con diffusore applicato, *2 Modello senza diffusore applicato

2
Contenuto della confezione

Verificare che tutti i seguenti componenti siano inclusi nella confezione. Se i componenti elencati di seguito risultassero mancanti o danneggiati, contattare il rivenditore locale.

NOTA

• Conservare la confezione e tutti i relativi componenti per eventuali spostamenti del monitor.

Per ogni voce riportata di seguito, fare riferimento alla pagina i.

- 1 Monitor
- 2 Cavo di alimentazione
- 3 EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) • Manuale dell'utente, Foglio delle caratteristiche tecniche
- 4 Manuale di installazione (il presente manuale)
- 5 Garanzia limitata
- 6 Viti di montaggio: M4 × 12 mm 4PZ (per il braccio o il supporto di un altro produttore)
- 7 Cavo del segnale digitale (FD-C39)
- 8 Cavo del segnale analogico (MD-C87)
- 9 Cavo con minipresa stereo*1
- 10 Fermacavi (supporto EZ-UP)

Installazione/conservazione del monitor con supporto EZ-UP

Se è stato acquistato il monitor con supporto EZ-UP, attenersi alle procedure riportate di seguito per l'installazione e la conservazione.

Installazione del monitor

Per installare il monitor, sollevare quest'ultimo in direzione della freccia, afferrando la sezione del pannello con entrambe le mani, fino ad udire uno scatto. In questo caso, il supporto del monitor è bloccato in modo saldo in posizione ed è possibile utilizzare il monitor.

Conservazione del monitor

Fare scorrere la manopola "Unlock" (sblocco) verso l'alto in direzione della freccia per rilasciare il blocco. Inclinare la sezione del pannello del monitor all'indietro, quindi piegare il monitor per conservarlo.





Attenzione

- Non utilizzare il supporto EZ-UP quando il monitor è piegato.
- Una volta rilasciato il blocco, prestare particolare attenzione affinché il monitor non cada o le dita non rimangano incastrate. Diversamente, è possibile causarsi ferite o danneggiare il monitor.

^{*1} Modello con diffusore applicato

Collegamento dei cavi

Nota

• Durante la sostituzione del presente monitor con un altro monitor, prima di procedere al collegamento del PC assicurarsi di modificare le impostazioni del PC relative alla risoluzione e alla frequenza verticale regolandole su quelle disponibili per il monitor, facendo riferimento alla tabella di risoluzione (Foglio delle caratteristiche tecniche su CD-ROM).

NOTA

• Per ulteriori informazioni sul collegamento di due PC al monitor, consultare il manuale dell'utente su CD-ROM.

1 Verificare che il monitor e il PC siano scollegati dall'alimentazione elettrica.

2 Collegare il monitor al computer con il cavo dei segnali appropriato per i connettori utilizzati.

Dopo aver collegato i connettori dei cavi, stringere le viti dei connettori affinché combacino perfettamente.



3 Collegare il cavo di alimentazione in una presa di corrente e il connettore di alimentazione sul monitor.

Risoluzioni/Frequenze compatibili

Utilizzare il monitor con la risoluzione consigliata riportata di seguito.

Segnale	Risoluzione	Frequenza	Frequenza dot clock	Commenti
Analogico	1280 × 1024	~ 75 Hz	135 MHz (max.)	VESA
Digitale	1280 × 1024	60 Hz	108 MHz (max.)	VESA

^{*1} Modello con diffusore applicato

Preparazione

Installazione

Configurazione e regolazione X Risoluzione dei problemi

Regolazione dell'altezza e dell'angolo dello schermo

È possibile regolare l'altezza, l'inclinazione e la rotazione dello schermo fino a ottenere la posizione di lavoro ottimale.



Supporto regolabile Afferrare i lati sinistro e destro del monitor con entrambe le mani per regolare lo schermo verso l'alto, verso il basso, verso sinistra e verso destra.



Supporto regolabile in inclinazione

Afferrare i lati sinistro e destro del monitor con entrambe le mani per regolare l'angolo dello schermo.



Supporto ArcSwing 2

Afferrare i lati sinistro e destro del monitor con entrambe le mani per regolare la direzione dello schermo verso l'alto, verso il basso, verso sinistra e verso destra.



Supporto EZ-UP

Afferrare i lati sinistro e destro del monitor con entrambe le mani per regolare l'angolazione dello schermo spostandolo verso l'alto, verso il basso, verso sinistra e verso destra.

6

Installazione

Visualizzazione dello schermo

Premere (b) per accendere il monitor. Accendere il PC.

Si accenderà l'indicatore di alimentazione del monitor (blu) e verrà visualizzata l'immagine dello schermo.

Quando il monitor e il PC vengono accesi per la prima volta con il segnale analogico, la funzione di regolazione automatica viene attivata per regolare i valori di clock, di fase e la posizione del display in modo automatico.

Se viene utilizzato il segnale analogico, le immagini vengono visualizzate correttamente in base ai dati preimpostati del monitor.

Configurazione e regolazione

Nota

- Durante l'uso della funzione di regolazione automatica, viene visualizzato "Auto in progress".
- Al termine dell'uso, assicurarsi di spegnere il PC e il monitor. Scollegando il cavo di alimentazione viene interrotto il flusso di corrente al monitor.

Regolazione del volume del diffusore

Premere 🔍 o 🔍. 1

Viene visualizzata la schermata di regolazione del volume del diffusore.

Regolare il volume del diffusore con $\textcircled{\bullet}$ o $\textcircled{\bullet}$.

Regolazione della luminosità

Modello con diffusore applicato

1 Premere (\blacktriangleleft) o (\blacktriangleright) .

Viene visualizzata la schermata di regolazione della luminosità.

2 Regolare la luminosità con (◀) o (►).

Premere Der aumentare la luminosità dello schermo o (per diminuirla.

Premere () quando è visualizzata la luminosità desiderata.

La luminosità specificata viene salvata.

Schermata di regolazione del volume del diffusore

(c) 11

Finestra di regolazione della luminosità





Modello senza diffusore applicato

1 Premere 🛞 o 🛞.

Viene visualizzata la finestra di regolazione della luminosità.

2 Regolare la luminosità con 🏵 o 🛞.

Premere 🔅 per aumentare la luminosità dello schermo o 🄅 per diminuirla.

Nota

 La luminosità dello schermo viene regolata automaticamente quando il sensore presente sulla parte inferiore del monitor rileva la luminosità dell'ambiente circostante mediante la funzione BrightRegulator (Regolazione luminosità).

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale dell'utente su CD-ROM.

Esecuzione delle impostazioni/regolazioni avanzate

Il menu di regolazione dispone di varie impostazioni per la regolazione dello schermo e del colore.

Fare riferimento al manuale dell'utente su CD-ROM per maggiori informazioni su ciascuna funzione di regolazione.

Menu di regolazione



Le impostazioni e le regolazioni di base sono state completate. Per le impostazioni/ regolazioni avanzate, consultare il manuale dell'utente su CD-ROM. Installazione

Nessuna immagine visualizzata

Se sul monitor non viene visualizzata alcuna immagine anche dopo aver applicato le soluzioni consigliate, contattare il rivenditore locale.

1. Controllare l'indicatore di alimentazione.

Sintomo	Stato	Possibile causa e soluzione
Nessuna immagine	L'indicatore di alimentazione non si accende.	Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. Se il problema persiste, spegnere il monitor per alcuni minuti, quindi riaccenderlo. Premere di nuovo (1).
	Indicatore di alimentazione blu.	Controllare l'impostazione del guadagno*.
	Indicatore di alimentazione arancione.	Utilizzare il mouse o la tastiera del PC.

* Per ulteriori informazioni sulla regolazione del guadagno, consultare il manuale dell'utente su CD-ROM.

2. Controllare il messaggio di errore sullo schermo.

Questi messaggi vengono visualizzati quando il segnale di ingresso non è corretto, anche se il monitor funziona correttamente.

Sintomo	Stato	Possibile causa e soluzione
Signal Check	Segnale di ingresso non ricevuto correttamente.	Controllare che il PC sia acceso.
Analog No Signal		Controllare che il cavo dei segnali sia collegato correttamente al PC.
Signal Error Digital fD:162.0MHz fH: 75.0kHz fV: 60.0Hz	La frequenza del segnale è al di fuori delle specifiche consentite. L'errore di frequenza del segnale è visualizzato in rosso.	Cambiare la frequenza del segnale utilizzando il software di utilità della scheda grafica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale della scheda grafica.

SÄKERHETSSYMBOLER

Den här manualen använder säkerhetssymbolerna nedan. De indikerar kritisk information. Läs dem noggrant.



VARNING

Om informationen i en VARNING inte åtföljs kan det resultera i allvarliga skador som kan vara livshotande.

Indikerar en förbjuden åtgärd.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



VARNING



Om enheten avger rök, luktar bränt eller ger ifrån sig ovanliga ljud skall alla strömanslutningar kopplas ur genast. Kontakta sedan din återförsäljare.

Försök att använda en enhet som är felaktig kan leda till brand, elektriska stötar eller skador på utrustning.



Undvik att komma i kontakt med enheten med små föremål eller vätska.

Små föremål som av misstag faller in genom ventilationsöppningarna i kåpan eller spill kan orsaka brand, elektriska stötar eller skador på utrustning. Om ett föremål eller vätska hamnar innanför kåpan skall den kopplas ur omedelbart. Enheten skall kontrolleras av en behörig servicetekniker innan den används igen.



Om uppmaningen FÖRSIKTIGHET inte åtföljs finns det risk för person- eller produktskador.

Indikerar en obligatorisk åtgärd som måste utföras.



Använd den medföljande sladden och anslut den till ett standardeluttag.

Försäkra dig om att du håller dig inom märkspänningen för sladden. Om detta inte åtföljs kan det orsaka brand eller elektriska stötar.

Placera enheten på ett lämpligt ställe.

Om detta inte åtföljs kan det orsaka brand, elektriska stötar eller skador på utrustning.

- Använd inte enheten utomhus.
- Använd inte enheten i fordon (fartyg, flygplan, tåg eller bilar etc.).
- Använd inte enheten i en dammig eller fuktig miljö.
- Placera inte enheten så att ånga kommer direkt på skärmen.
- · Placera inte enheten nära värmeelement eller luftfuktare.



Utrustningen måste vara ansluten till ett jordat uttag. Om detta inte åtföljs kan det orsaka brand eller elektriska stötar.

FÖRSIKTIGHET

Blockera inte ventilationsöppningarna i kåpan.

- Placera inga föremål på ventilationsöppningarna.
- Installera inte enheten i ett slutet utrymme. • Använd inte enheten liggande eller upp och ner. Genom att blockera ventilationsöppningarna förhindras tillräckligt luftflöde vilket kan orsaka brand, elektriska

stötar eller skada på utrustning.



Använd ett strömuttag som är lätt att komma åt.

Detta säkerställer att det är lätt att koppla ur enheten om det skulle uppstå problem.

Om installationshandboken, bruksanvisningen och specifikationsbladet

Installationshandboken (denna handbok)	Beskriver grundinformation från anslutning av skärmen till en dator till användning av skärmen.
Bruksanvisning, specifikationsblad (• Pdf-fil på CD-skivan*)	Beskriver applikationsinformation så som skärmjusteringar, inställningar och specifikationer.

* Kräver att Adobe Reader är installerat.

• Produktspecifikationerna varierar i olika försäljningsområden. Kontrollera att specifikationsbladet är skrivet på språket i inköpsområdet.

Se sidan ii för varje alternativ nedan.

1 Sensor

• Sensorn känner av omgivande ljusstyrka. Funktion för ljusstyrkereglering (sidan 7)

2a Knapp för volymjustering (ner)*1

• Visar menyn för inställning av ljusstyrka där det går att minska ljusstyrkan. (sidan 6)

2b Knapp för inställning av ljusstyrka (ner)*2

• Visar menyn för inställning av ljusstyrka där det går att minska ljusstyrkan. (sidan 7)

3a Knapp för volymjustering (upp)*1

• Visar menyn för inställning av ljusstyrka där det går att öka ljusstyrkan. (sidan 6)

3h Knapp för inställning av ljusstyrka (upp)*2

• Visar menyn för inställning av ljusstyrka där det går att öka ljusstyrkan. (sidan 7)

4 Knapp för val av signalingång

• Växlar mellan ingångssignalerna om två datorer är anslutna till skärmen.

5 Manöverknappar (vänster, höger)

- Väljer ett justeringsalternativ eller ökar/minskar justerade värden i avancerade justeringar i menyn Justeringar (sidan 7).
- Visar skärmen för justering av ljusstyrka*1 (sidan 6)

6 Knappen Enter

• Visar menyn Justeringar och bestämmer alternativ på skärmen och sparar justerade värden.

Strömbrytaren

Slår på och stänger av strömmen.

B Strömindikator

Visar skärmens driftsstatus.

Blå: Skärmen används Av: Strömmen av Orange: Energisparläge

9 Uttag för säkerhetslås

Kompatibelt med Kensington MicroSaver-säkerhetssystem.

10 Stativ

- Se sidan 3, 5.
- 11 Signalingångar
 - Vänster: DVI-D-anslutning /Höger: D-sub minianslutning med 15 stift.

12 Ministereokontakt*1

• Ansluter kabeln för ministereokontakten.

13 Hörlursanslutning*¹

Ansluter hörlurarna.

14 Högtalare*1

• Källa för audioutgång.

15 Kabelhållare

• Täcker skärmens kablar.

16 Nätanslutning

• Inkoppling till strömkällan

^{*1} Högtalarmodell, *2 Ej högtalarmodell

Förpackningens innehåll

Kontrollera att följande artiklar finns i förpackningen. Om någonting saknas skall du kontakta din lokala återförsäljare. **OBS!**

• Behåll kartongen och emballage för framtida förflyttningar av skärmen.

Se sidan i för varje alternativ nedan.

- 1 Skärmen
- 2 Nätsladd
- 3 EIZO LCD Utility Disk (CD-skiva)• Bruksanvisning, specifikationsblad
- 4 Installationshandbok (denna handbok)
- 5 Garantisedel
- 6 Monteringsskruvar: M4 × 12 mm 4 st. (för stativ och konsoler som tillhör andra tillverkare)
- 7 Digital signalkabel (FD-C39)
- 8 Analog signalkabel (MD-C87)
- 9 Kabel med ministereokontakt*1
- 10 Kabelhållare (EZ-UP stativ)

Installation/lagring av skärm med EZ-UP stativ

När du har köpt skärmen med EZ-UP stativ ska du utföra installation eller förvara skärmen enligt följande anvisningar.

Installera skärmen

För att installera skärmen lyfter du på skärmen i pilens riktning och håller panelen med båda händerna tills du hör ett klick. När det klickar är skärmen säkert på plats och du kan använda den.



Förvara skärmen

För knappen "Unlock" i riktningen uppåt för att lossa spärren. Luta paneldelen på skärmen bakåt och förvara skärmen som i invikt läge.



Försiktighet

- Använd inte EZ-UP stativ vid följande förhållanden.
- Efter att spärren har lossats, försiktigt så att inte skärmen faller eller du klämmer fingrarna. Detta kan leda till skada på skärmen eller dig.

Att ansluta kablarna

Observera

• När du ersätter den aktuella skärmen med en ny ska du ändra datorinställningarna för upplösning och vertikal frekvens till dem som finns tillgängliga för skärmen, enligt upplösningstabellen (Specifikationer på CD-skivan) innan du ansluter till datorn.

OBS!

• För information om hur du ansluter de båda datorerna till skärmen, se bruksanvisningen på CD-skivan.

1 Kontrollera att monitorn och datorn är avstängda.

2 Anslut monitorn till datorn med en signalkabel som passar anslutningarna.

Efter att du anslutit kabelanslutningarna skall du dra åt skruvarna för att säkra anslutningen.



3 Koppla in nätsladden i ett vägguttag och till strömanslutningen på skärmen.

Kompatibla upplösningar/frekvenser

Använd skärmen med rekommenderad upplösning enligt nedan.

Signal	Upplösning	Frekvens	Klocka	Anmärkningar
Analog	1280 × 1024	~ 75 Hz	135 MHz (Max.)	VESA
Digital	1280 × 1024	60 Hz	108 MHz (Max.)	VESA

^{*1} Högtalarmodell

Före användningen

Installation

Inställning/justering

Justera skärmhöjd och vinkel

Justera skärmhöjd, lutning och vridning av skärmen till bästa läge för arbete.



Höjdinställbart stativ Håll skärmen med båda händerna i höger och vänster kant när du ska justera den uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.







EZ-UP stativ

Håll skärmen på vänster och höger sida med båda händerna för att justera vinkeln och för den uppåt, nedåt, åt vänster och höger.

6

Svenska

Vid användning av funktionen autojustering visas meddelandet "Auto in progress". Stäng av skärmen och datorn när du använd dem. Genom att dra ut nätsladden stängs skärmens

Observera

strömförsörjning helt.

Justera högtalarvolymen

2 Justera högtalarvolymen med (•) eller (•).

Ställa in skärmens ljusstyrka

För högtalarmodellen

Tryck på eller .
 Skärmen för justering av ljusstyrka visas.

2 Justera ljusstyrkan med 🗨 eller 🜔.

Tryck på för att göra skärmen ljusare eller på för att göra den mörkare.

3 Tryck på 🖲 vid önskad ljusstyrka.

Den valda ljusstyrkan sparas.

Fönstret för justering av ljusstyrka



Skärmen för justering av högtalarvolym



Installation

2 När datorn och skärmen slås på för första gången med analog signal kommer funktionen med automatisk justering automatiskt att justera tid, fasfrekvens och visningplacering.

Inställning/justering

När du använder den digitala signalen visas bilder utifrån förinställd skärmdata.

Visa skärmen

För ej högtalarmodellen

1 Tryck på 🔅 eller 🔅.

Fönstret för justering av ljusstyrka visas.

2 Justera ljusstyrkan med 🛞 eller 🛞.

Tryck på 🔅 för att göra skärmen ljusare eller på 🔅 för att göra den mörkare.

Obs!

 Skärmen justeras automatiskt så den får bästa ljusstyrka. Sensorn på den nedre sidan av skärmen känner av det omgivande ljuset med funktionen BrightRegulator.
 Mer information finns i bruksanvisningen som ligger på CD-skivan.

Att genomföra avancerade inställningar/justeringar

Avancerade justeringar av skärmen eller färger och olika inställningar är tillgängliga i Justeringsmenyn. För information om justeringsfunktionerna, se bruksanvisningen på CD-skivan.

Justeringsmeny



Grundinställningarna och inställningarna utförs. För information om hur du gör avancerade inställningar, se bruksanvisningen på CD-skivan.

Ingen bild visas

Om det inte visas någon bild på skärmen efter att du genomfört följande åtgärder skall du kontakta din lokala återförsäljare.

1. Kontrollera strömindikatorn.

Symptom	Status	Möjlig orsak och åtgärd
Ingen bild	Strömindikatorn tänds inte.	Kontrollera att nätsladden är riktigt ansluten. Om problemet kvarstår skall du stänga av skärmen i ett par minuter och slå på den igen. Tryck på () igen.
	Strömindikatorn lyser blått.	Kontrollera inställningen av gain*.
	Strömindikatorn lyser orange.	Använda datorns mus och tangentbord.

*Mer information om justering av gain finns i bruksanvisningen på CD-skivan.

2. Kontrollera felmeddelandet på skärmen.

Dessa meddelanden visas när den inkommande signalen är felaktig även om skärmen fungerar.

Symptom	Status	Möjlig orsak och åtgärd
Signal Check	Den inkommande signalen mottas inte på rätt sätt.	Kontrollera att datorn är påslagen.
Analog No Signal		Kontrollera att signalkabeln är riktigt ansluten till datorn.
Signal Error Digital fD:162.0MHz fH: 75.0kHz fV: 60.0Hz	Signalfrekvensen är utanför specifikationerna. Felaktig signalfrekvens visas i rött.	Ändra läge till ett passande genom att använda grafikkortets mjukvara. Se grafikkortets bruksanvisning för ytterligare information.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα ασφαλείας. Καταδεικνύουν σημαντικές πληροφορίες. Διαβάστε τις με προσοχή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν δεν συμμορφωθείτε με τις πληροφορίες μιας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή κίνδυνος για τη ζωή.

Δηλώνει μια ενέργεια που απαγορεύεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Αν δεν συμμορφωθείτε με τις πληροφορίες κάτω από τον τίτλο ΠΡΟΣΟΧΗ, μπορεί να προκληθούν μικροτραυματισμοί ή/και ζημιές στην ιδιοκτησία σας ή στο προϊόν.

Δηλώνει μια υποχρεωτική ενέργεια στην οποία πρέπει να προβείτε.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ



Αν από τη μονάδα αρχίζει να βγαίνει καπνός ή αν η μονάδα μυρίζει σαν να καίγεται ή κάνει παράξενους θορύβους, αποσυνδέστε αμέσως

όλες τις συνδέσεις τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για βοήθεια. Αν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα που δυσλειτουργεί, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό.



Κρατήστε μικρά αντικείμενα ή υγρά μακριά από τη μονάδα.

Μικρά αντικείμενα που μπορεί να πέσουν κατά λάθος μέσα στις σχισμές αερισμού και να μπουν στο περίβλημα ή υγρά που θα χυθούν σε αυτό μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό. Αν κάποιο αντικείμενο ή υγρό πέσει ή χυθεί μέσα στο περίβλημα, αποσυνδέστε αμέσως τη μονάδα από το ρεύμα. Αναθέστε τον έλεγχο της μονάδας σε εξειδικευμένο τεχνικό συντήρησης πριν την χρησιμοποιήσετε ξανά.



Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας που περιλαμβάνεται στη συσκευασία και συνδέστε τη μονάδα με την τυποποιημένη πρίζα ρεύματος της χώρας σας.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την ονομαστική τάση του καλωδίου τροφοδοσίας. Στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Τοποθετήστε τη μονάδα σε κατάλληλο χώρο.

Στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό.

- Μην την τοποθετείτε σε εξωτερικό χώρο.
- Μην την τοποθετείτε σε μεταφορικό μέσο (πλοίο, αεροπλάνο, τρένο, αυτοκίνητο, κ.λπ.).
- Μην την τοποθετείτε σε περιβάλλον με σκόνη ή υγρασία.
 Μην την τοποθετείτε σε χώρο όπου κατευθύνεται
- απευθείας ατμός προς την οθόνη.
- Μην την τοποθετείτε κοντά σε συσκευές παραγωγής θερμότητας ή υγραντήρα.



Ο εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται με γειωμένη πρίζα.

Στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

🔨 προσοχή



Μην φράζετε τις σχισμές αερισμού του περιβλήματος.

- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στις σχισμές αερισμού.
- Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε κλειστό χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν είναι πεσμένη ή αναποδογυρισμένη.

Το φράξιμο των σχισμών αερισμού εμποδίζει τη σωστή ροή του αέρα και ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό.



Να χρησιμοποιείτε πρίζα με εύκολη πρόσβαση.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης αποσύνδεσης της μονάδας σε περίπτωση προβλήματος.

Σχετικά με το εγχειρίδιο Εγκατάστασης, το Εγχειρίδιο χρήστη και το Φυλλάδιο προδιαγραφών

	Εγχειρίδιο εγκατάστασης (το παρόν εγχειρίδιο)	Περιέχει βασικές πληροφορίες, από τη σύνδεση της οθόνης με υπολογιστή έως τη χρήση της οθόνης.
	Εγχειρίδιο χρήστη, Φυλλάδιο προδιαγραφών	Περιέχει πληροφορίες για την εφαρμογή, όπως είναι οι ρυθμίσεις της οθόνης, οι προσαρμογές και οι
Adobe	(• Αρχείο PDF στο CD-ROM*)	προδιαγραφες.

* Απαιτείται η εγκατάσταση του Adobe Reader.

 Οι προδιαγραφές των προϊόντων μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις περιοχές πώλησης. Βεβαιωθείτε ότι το φυλλάδιο προδιαγραφών είναι στη γλώσσα που αντιστοιχεί στην περιοχή αγοράς.

Για κάθε μία από τις παρακάτω επιλογές, ανατρέξτε στη σελίδα ii.

1 Αισθητήρας

• Ο αισθητήρας ανιχνεύει τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος. Λειτουργία BrightRegulator (σελίδα 7)

2a Κουμπί ελέγχου έντασης (Μείωση)*1

- Εμφανίζει το μενού ρυθμίσεων της έντασης για μείωση της έντασης του ήχου. (σελίδα 6)
- **2**ἡ Κουμπί ρύθμισης της φωτεινότητας της οθόνης (Μείωση)*²
 - Εμφανίζει το μενού ρυθμίσεων της φωτεινότητας της οθόνης για να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. (σελίδα 7)

3a Κουμπί ελέγχου έντασης (Αύξηση)*1

- Εμφανίζει το μενού ρυθμίσεων της έντασης για αύξηση της έντασης του ήχου. (σελίδα 6)
- **3** Κουμπί ρύθμισης της φωτεινότητας της οθόνης (Αύξηση)*2
 - Εμφανίζει το μενού ρυθμίσεων της φωτεινότητας της οθόνης για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. (σελίδα 7)

4 Κουμπί επιλογής σήματος εισόδου

Αλλάζει τα σήματα εισόδου σε περίπτωση σύνδεσης δύο υπολογιστών με την οθόνη.

5 Κουμπιά ελέγχου (Αριστερά, Δεξιά)

- Επιλέγει ένα αντικείμενο ρύθμισης ή αυξάνει/μειώνει τις προσαρμοσμένες τιμές για σύνθετες ρυθμίσεις με χρήση του μενού ρυθμίσεων (σελίδα 7).
- Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης φωτεινότητας*1 (σελίδα 6)

6 Kouμπí Enter

 Προβάλλει το μενού ρυθμίσεων, καθορίζει τα αντικείμενα στην οθόνη του μενού και αποθηκεύει τις προσαρμοσμένες τιμές.

Κουμπί τροφοδοσίας

Ανάβει και σβήνει τη μονάδα.

Βνδεικτικό τροφοδοσίας

Δηλώνει την κατάσταση λειτουργίας της οθόνης.
 Μπλε: Σε λειτουργία Σβηστό: Τροφοδοσία κλειστή Πορτοκαλί: Εξοικονόμηση ενέργειας

Σχισμή κλειδώματος ασφαλείας

• Υποστηρίζει το σύστημα ασφαλείας Kensington's MicroSaver.

10 Βάση

• Δείτε τη σελίδα 3, 5.

11 Υποδοχές σήματος εισόδου

• Αριστερά: Υποδοχή DVI-D/Δεξιά: Μίνι υποδοχή 15 ακίδων D-sub.

12 Μίνι υποδοχή για στερεοφωνικό*1

Συνδέει το καλώδιο μίνι υποδοχής για στερεοφωνικό.

13 Υποδοχή ακουστικού*1

• Συνδέει τα ακουστικά.

14 Ηχείο*1

• Πηγή εξόδου ήχου.

15 Κάλυμμα καλωδίου

• Καλύπτει τα καλώδια της οθόνης.

16 Υποδοχή τροφοδοσίας

• Συνδέει την υποδοχή τροφοδοσίας

^{*&}lt;br/>1 Μοντέλο με μεγάφωνα, *2 Μοντέλο χωρίς μεγάφωνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε αν όλα τα παρακάτω αντικείμενα περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αν κάποιο από τα αντικείμενα λείπει ή παρουσιάζει φθορά, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

• Διατηρήστε το κουτί και τα υλικά της συσκευασίας για μελλοντική μετακίνηση ή μεταφορά της οθόνης.

Για κάθε μία από τις παρακάτω επιλογές, ανατρέξτε στη σελίδα i.

- 1 Οθόνη
- 2 Καλώδιο τροφοδοσίας
- 3 EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
 Εγχειρίδιο χρήστη, Φυλλάδιο προδιαγραφών
- 4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης (το παρόν εγχειρίδιο)
- 5 Περιορισμένη εγγύηση
- 6 Βίδες στερέωσης: M4 × 12 mm 4PCS (για βραχίονες και βάσεις άλλου κατασκευαστή)
- 7 Καλώδιο ψηφιακού σήματος (FD-C39)
- 8 Καλώδιο αναλογικού σήματος (MD-C87)
- 9 Καλώδιο μίνι υποδοχής για στερεοφωνικό*1
- 10 Κάλυμμα καλωδίου (βάση EZ-UP)

Εγκατάσταση/φύλαξη της οθόνης με βάση EZ-UP

Αν έχετε αγοράσει οθόνη με βάση EZ-UP, ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες κατά την εγκατάσταση και τη φύλαξη.

Εγκατάσταση της οθόνης

Για να εγκαταστήσετε την οθόνη, ανασηκώστε την κατά τη φορά του βέλους, κρατώντας το πάνω μέρος με τα δύο χέρια μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ". Όταν ακουστεί το "κλικ", η βάση έχει κλειδώσει και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη με ασφάλεια.

Φύλαξη της οθόνης

Σύρετε το κουμπί "Ξεκλείδωμα" προς τα πάνω για να απασφαλίσετε την ασφάλεια. Διπλώστε το πάνω μέρος της οθόνης προς τα πίσω έτσι ώστε η οθόνη να διπλώσει για να την φυλάξετε.





- Μην χρησιμοποιείτε την βάση EZ-UP ενώ είναι διπλωμένη.
- Αφού απασφαλιστεί, προσέξτε να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας καθώς πέφτει η οθόνη. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή σε φθορά της οθόνης.

^{*1} Μοντέλο με μεγάφωνα

Πριν τη χρήση

Εγκατάσταση

Σύνδεση καλωδίων

Προσοχή

Κατά την αντικατάσταση της οθόνης σας με άλλη οθόνη, βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις του υπολογιστή για την ανάλυση και την κάθετη συχνότητα στις διαθέσιμες για την οθόνη ρυθμίσεις σύμφωνα με τον πίνακα ανάλυσης (Φυλλάδιο προδιαγραφών στο CD-ROM), πριν τη συνδέσετε με τον υπολογιστή.

• Κατά τη σύνδεση δύο υπολογιστών σε μια οθόνη ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη στο CD-ROM.

1 Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και ο υπολογιστής δεν είναι σε λειτουργία.

Συνδέστε την οθόνη στον υπολογιστή με ένα καλώδιο σήματος που ταιριάζει με τις υποδοχές.

Αφού συνδέσετε τις υποδοχές των καλωδίων, σφίξτε τις βίδες των υποδοχών για να ασφαλίσετε την ένωση.



3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα και στην υποδοχή τροφοδοσίας της οθόνης.

Συμβατή ανάλυση/Συχνότητα

Χρησιμοποιήστε την οθόνη σύμφωνα με τη συνιστώμενη ανάλυση που υποδεικνύεται παρακάτω.

Σήμα	Ανάλυση	Συχνότητα	Συχνότητα κουκκίδων	Παρατηρήσεις
Αναλογικό	1280 × 1024	~ 75 Hz	135 MHz (μέγιστο)	VESA
Ψηφιακό	1280 × 1024	60 Hz	108 MHz (μέγιστο)	VESA

^{*1} Μοντέλο με μεγάφωνα

Εγκατάσταση

Ρύθμιση του ύψους και της γωνίας κλίσης

Ρυθμίστε το ύψος της οθόνης, την κλίση και την οριζόντια περιστροφή της στην καταλληλότερη θέση εργασίας.



Βάση ρύθμισης ύψους Κρατήστε την αριστερή και δεξιά άκρη της οθόνης και με τα δύο χέρια σας για να τη ρυθμίσετε επάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά.



Βάση κλίσης

Κρατήστε την αριστερή και δεξιά άκρη της οθόνης και με τα δύο χέρια σας για να ρυθμίσετε τη γωνία κλίσης της.



Βάση ρύθμισης τοξοειδούς κίνησης ArcSwing 2 Κρατήστε την αριστερή και δεξιά άκρη της οθόνης και με τα δύο χέρια σας για να ρυθμίσετε την οθόνη μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά.



Βάση ΕΖ-UΡ

Κρατήστε την αριστερή και δεξιά άκρη της οθόνης και με τα δύο χέρια σας για να ρυθμίσετε τη γωνία κλίσης της οθόνης μετακινώντας την επάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά.

6

Πριν τη χρήση

Εγκατάσταση

Εμφάνιση της οθόνης

- 1 Πατήστε το κουμπί (ψ) για να ανάψετε την οθόνη. Ανάψτε τον υπολογιστή. Το ενδεικτικό τροφοδοσίας της οθόνης ανάβει μπλε και εμφανίζεται η εικόνα της οθόνης.
- 2 Όταν ανάβετε την οθόνη και τον υπολογιστή για πρώτη φορά με το αναλογικό σήμα, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης για να ρυθμίσει αυτόματα τον οριζόντιο και κατακόρυφο συγχρονισμό καθώς και τη θέση της οθόνης.

Όταν χρησιμοποιείτε το ψηφιακό σήμα οι εικόνες εμφανίζονται σωστά με βάση τα προ-ρυθμισμένα δεδομένα της οθόνης.

Προσοχή

- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτόματης ρύθμισης εμφανίζεται το μήνυμα "Auto in progress" (Αυτόματη ρύθμιση σε εξέλιξη).
- Κλείστε την οθόνη και τον υπολογιστή μετά τη χρήση. Η αφαίρεση του καλωδίου τροφοδοσίας διακόπτει την παροχή ρεύματος στην οθόνη.

Ρύθμιση έντασης ήχου του ηχείου

- 1 Πατήστε 🔍 ή 🔍. Θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης της έντασης ήχου του ηχείου.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου του ηχείου με το 🔍 ή то 🔍.

11

Οθόνη ρύθμισης έντασης ήχου του ηχείου

Ρύθμιση φωτεινότητας

Εάν το μοντέλο διαθέτει ηχείο

- Πατήστε 🖪 ή 🕨. Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης φωτεινότητας.
- 2 Ρυθμίστε τη φωτεινότητα με το (◄) ή το (►). Πατήστε το 🕑 για να αυξήσετε τη φωτεινότητα ή το 🗨 για να τη μειώσετε.
- 了 Πατήστε 🗩 όταν φτάσετε στην επιθυμητή φωτεινότητα.

Η τιμή φωτεινότητας που έχετε καθορίσει αποθηκεύεται.

Παράθυρο ρύθμισης φωτεινότητας





Εάν το μοντέλο δεν διαθέτει ηχείο

1 Πατήστε 🏵 ή 🔆.

Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης φωτεινότητας.

2 Ρυθμίστε τη φωτεινότητα με το 🛞 ή το 🛞.

Πατήστε το 🔅 για να αυξήσετε τη φωτεινότητα ή το 🄅 για να τη μειώσετε.

Σημείωση:

 Η φωτεινότητα της οθόνης ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα με το περιβάλλον, καθώς ο αισθητήρας στο κάτω μέρος της οθόνης εντοπίζει τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος με τη λειτουργία BrightRegulator.
 Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη στο CD-ROM.

Εκτέλεση ρύθμισης/προσαρμογής για προχωρημένους

Η προσαρμογή της οθόνης, του χρώματος και διαφόρων ρυθμίσεων είναι διαθέσιμη μέσω του μενού ρυθμίσεων. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε λειτουργία ρύθμισης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο CD-ROM.

Μενού ρυθμίσεων



Οι βασικές ρυθμίσεις και προσαρμογές έχουν ολοκληρωθεί. Για προχωρημένες ρυθμίσεις/προσαρμογές, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη στο CD-ROM.

Πριν τη χρήση

Εγκατάσταση

΄Ρύθμιση/Προσαρμογή ΄ Αι

Πρόβλημα απουσίας εικόνας

Αν δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη ακόμη και μετά από την εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

1. Ελέγξτε το ενδεικτικό τροφοδοσίας.

Σύμπτωμα	Κατάσταση	Πιθανή αιτία και λύση
Δεν υπάρχει εικόνα	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας δεν ανάβει.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά. Αν το πρόβλημα παραμένει, σβήστε την οθόνη για λίγα λεπτά και στη συνέχεια ανάψτε την ξανά. Πατήστε ④ ξανά.
	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι μπλε.	Ελέγξτε ξανά τη ρύθμιση της* ταχύτητας.
	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι πορτοκαλί.	Μετακινήστε το ποντίκι ή πατήστε κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή.

* Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση της ταχύτητας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη στο CD-ROM.

2. Δείτε το μήνυμα σφάλματος στην οθόνη.

Τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται στην οθόνη όταν το σήμα εισόδου είναι εσφαλμένο ακόμα και αν η οθόνη λειτουργεί.

Σύμπτωμα	Κατάσταση	Πιθανή αιτία και λύση
Signal Check	Δεν γίνεται σωστή λήψη του σήματος εισόδου.	Ελέγξτε αν ο υπολογιστής είναι αναμμένος.
Analog No Signal	- II	Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος είναι συνδεδεμένο σωστά στον υπολογιστή.
Signal Error Digital fD:162.0MHz fH: 75.0kHz fV: 60.0Hz	Η συχνότητα του σήματος είναι εκτός των προδιαγραφών. Η εσφαλμένη συχνότητα σήματος εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.	Αλλάξτε τη λειτουργία σε μια κατάλληλη χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα της κάρτας γραφικών. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της κάρτας γραφικών.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

В данном руководстве используются следующие предупреждающие знаки. Они указывают на важную информацию. Пожалуйста, уделяйте ей должное внимание.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пренебрежение информацией, относящейся к символу "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ", может привести к серьезной травме или угрозе жизни.

Обозначает запрещенное действие.

внимание

Пренебрежение информацией, относящейся к символу "ВНИМАНИЕ", может привести к травме средней тяжести и/или материальному ущербу, либо повреждению устройства.

Обозначает действие, обязательное для выполнения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При появлении дыма, исходящего из устройства, запаха гари или необычных звуков немедленно обесточьте устройство и обратитесь к продавцу за помощью.

Попытка эксплуатации неисправного устройства может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.



Храните мелкие предметы и жидкости вдали от устройства.

Случайное попадание мелких предметов или пролитой жидкости внутрь корпуса через вентиляционные отверстия может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования. В случае попадания какого-либо предмета или жидкости внутрь корпуса немедленно обесточьте устройство. Перед последующей эксплуатацией обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту и техническому обслуживанию для выполнения проверки.



напряжения, на которое рассчитан шнур питания. Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.

Используйте входящий в комплект шнур

вашей страны розетке электропитания.

питания, подключаемый к стандартной для

Убедитесь в соблюдении пределов номинального

Установите устройство в подходящем месте.

Невыполнение этого требования может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.

- Не устанавливайте на открытом воздухе.
- Не устанавливайте в транспортных средствах (на кораблях, в самолетах, поездах, автомобилях и т. д.).
- Не устанавливайте в пыльных и влажных местах. • Не устанавливайте в месте, где экран подвержен прямому действию пара.
- Не устанавливайте вблизи устройств, выделяющих тепло, или увлажнителя.

Оборудование должно быть подключено к заземленной штепсельной розетке питающей сети. Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.

внимание



Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе.

- Не помещайте какие-либо предметы на вентиляционные отверстия.
- Не устанавливайте устройство в замкнутом пространстве.
- Не эксплуатируйте устройство в горизонтальном или перевернутом положении.

Закрытие вентиляционных отверстий нарушает правильный воздушный поток и может привести пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.



Используйте розетку электропитания с возможностью легкого доступа.

Благодаря этому при необходимости можно будет быстро обесточить устройство в случае возникновения какой-либо проблемы.

О руководстве по установке, руководстве пользователя и листе спецификаций

	Руководство по установке (данное руководство)	Сведения об устройстве, начиная от подключения к компьютеру и заканчивая эксплуатацией.
POF	Руководство пользователя, лист спецификаций (• в виде PDF-файла на CD-ROM*)	Указанная выше информация, а также сведения о настройке экрана, параметрах и технических условиях.

*Необходимо установить программу Adobe Reader.

• Технические характеристики продукта различаются в зависимости от места продажи. Убедитесь, что лист спецификаций написан на языке страны, где было приобретено устройство.

Описание каждого элемента ниже см. на стр. іі.

1 Датчик

- Датчик определяет яркость окружающего освещения. Функция регулятора яркости (стр. 7)
- **2а** Кнопка регулировки громкости (Вниз)*1
 - Отображение меню настройки громкости при уменьшении громкости. (стр. 6)

2h Кнопка настройки яркости (Вниз)*²

• Отображение меню настройки яркости при уменьшении яркости. (стр. 7)

За Кнопка регулировки громкости (Вверх)*1

• Отображение меню настройки громкости при увеличении громкости. (стр. 6)

Зh Кнопка настройки яркости (Вверх)*²

• Отображение меню настройки яркости для увеличения яркости. (стр. 7)

4 Кнопка выбора входного сигнала

• Переключение входных сигналов при подключении к двум компьютерам.

5 Кнопки управления (влево, вправо)

- Выбор элемента настройки или увеличение/уменьшение настраиваемых значений для расширенных настроек в меню параметров (стр. 7).
- Отображение экрана настройки яркости*1 (стр. 6)

6 Кнопка ввода

• Отображение меню параметров, определение элемента в экране меню, а также сохранение настроенных значений.

7 Кнопка питания

• Включение или выключение питания.

3 Индикатор питания

• Показывает рабочее состояние монитора.

Синий : Рабочий режим Выключен : питание выключено Оранжевый : режим энергосбережения

Э Гнездо для замка безопасности

• Поддерживает систему безопасности MicroSaver компании Kensington.

🚺 Подставка

• См. стр. 3, 5.

11 Разъемы для входных сигналов

• Слева: разъем DVI-D/Справа: 15-штырьковый мини-разъем D-Sub.

12 Мини-разъем стерео*1

• Подключение кабеля с мини-разъемом стерео.

13 Гнездо для наушников*¹

• Подключение наушников

14 Громкоговоритель*¹

Аудиоисточник вывода.

15 Держатель кабелей

• Крышка для кабелей монитора.

16 Разъем питания

• Подключение разъема питания

^{*1} Модель с громкоговорителями, *2 Модель без громкоговорителей

Комплект поставки

Убедитесь, что все следующие компоненты имеются в упаковке. Пожалуйста, обращайтесь к продавцу за помощью, если что-либо из перечисленного ниже отсутствует или повреждено.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Сохраните упаковку и материалы для будущего перемещения или перевозки монитора.

Описание каждого элемента ниже см. на стр. і.

- 1 Монитор
- 2 Шнур питания
- 3 EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) • Руководство пользователя, лист спецификаций
- 4 Руководство по установке (данное руководство)
- 5 Ограниченная гарантия
- 6 Фиксирующие винты: M4 × 12 mm 4PCS (для кронштейна или подставки другого изготовителя)
- 7 Цифровой сигнальный кабель (FD-C39)
- 8 Аналоговый сигнальный кабель (MD-C87)
- 9 Кабель с мини-разъемом стерео*¹
- 10 Держатель кабелей (Подставка EZ-UP)

Установка/хранение монитора с подставкой EZ-UP

Если монитор был приобретен с подставкой EZ-UP, выполняйте следующие процедуры при установке и хранении.

Установка монитора

Чтобы установить монитор, поднимите его по направлению стрелки, удерживая панель двумя руками, до щелчка. После щелчка фиксатор на подставке монитора надежно закреплен, и монитор можно использовать.



Хранение монитора

Сдвиньте фиксатор блокировки вверх, чтобы снять блокировку. Опустите панель монитора назад и храните монитор в сложенном виде.



Внимание

- Не используйте монитор, когда подставка EZ-UP сложена.
- Разблокировав фиксатор, будьте осторожны, чтобы не уронить монитор и не прищемить пальцы. При этом можно получить травму или повредить монитор.

Russia

^{*1} Модель с громкоговорителями

Подключение кабелей

Внимание

 При замене монитора перед его подключением к компьютеру обязательно установите на компьютере такие параметры разрешения и частоты вертикальной развертки, которые подходят для этого монитора, обратившись к таблице разрешений (см. спецификации на CD-ROM).
 ПРИМЕЧАНИЕ

• При подключении двух компьютеров к монитору см. руководство пользователя на CD-ROM.

1 Убедитесь, что у монитора и компьютера выключено питание.

2 Подключите монитор к компьютеру, используя сигнальный кабель для соответствующих разъемов.

После подключения разъемов кабеля затяните винты разъемов, чтобы обеспечить надежное соединение.



3 Подключите шнур питания к розетке и разъему питания, расположенному сзади монитора.

Поддерживаемые разрешения/частоты

Используйте монитор с рекомендуемым разрешением, представленным ниже.

Сигнал	Разрешение	Частота	Синхронизация точек	Примечания
Аналоговый	1280 × 1024	~ 75 Гц	135 МГц (макс.)	VESA
Цифровой	1280 × 1024	60 Гц	108 МГц (макс.)	VESA

^{*1} Модель с громкоговорителями

[/]До начала эксплуатации

Установка

Параметры/настройка Устранение неисправностей

Регулировка высоты и угла наклона экрана

Возможна регулировка высоты, наклона и поворота экрана для достижения удобного для работы положения.



Подставка, регулируемая по высоте

При регулировке экрана в направлении вверх, вниз, влево и вправо удерживайте монитор обеими руками за левый и правый край.



Наклоняемая подставка

При регулировке угла наклона экрана удерживайте монитор обеими руками за левый и правый край.



Подставка ArcSwing 2

При регулировке экрана в направлении вперед, назад, влево и вправо удерживайте монитор обеими руками за левый и правый край.



Подставка EZ-UP

Удерживая монитор обеими руками за левый и правый край, отрегулируйте угол наклона монитора, поворачивая его вверх, вниз, влево и вправо.

6

Индикатор питания монитора загорится синим цветом, и на экране появится картинка.

До начала эксплуатации

2 При первом включении монитора и компьютера с помощью аналогового сигнала сработает функция автоматической настройки частоты, фазы и смещения изображения.

При использовании цифрового сигнала изображения будут отображаться правильно в соответствии с предварительно установленными параметрами.

Внимание

- Во время работы функции автоматической настройки отображается индикация "Auto in progress".
- По окончании работы выключайте компьютер и монитор. При отсоединении шнура питания питание монитора полностью отключается.

Регулировка громкости громкоговорителя

- Нажмите кнопку или ●.
 Появится экран настройки громкости громкоговорителя.
- 2 Настройте громкость громкоговорителя с помощью кнопки (•) или (•).

Настройка яркости экрана

Для модели с громкоговорителями

- **1** Нажмите кнопку **(**) или **(**). Появится экран настройки яркости.
- 2 Отрегулируйте яркость с помощью кнопки или . .

Нажмите кнопку 🕑 для увеличения или 🗨 для уменьшения яркости экрана.

3 Установив нужную яркость, нажмите кнопку . Установленное значение яркости будет сохранено.

Экран настройки яркости





Установка

Для модели без громкоговорителей

1 Нажмите кнопку 🛞 или 🛞.

Появится экран настройки яркости.

2 Отрегулируйте яркость с помощью кнопки 🛞 или 🛞.

Нажмите кнопку 🛞 для увеличения или 🏵 для уменьшения яркости экрана.

Примечание

 Будет выполнена автоматическая настройка яркости экрана в соответствии с окружающим освещением, которое определяет датчик в нижней части монитора с помощью функции BrightRegulator (регулятора яркости).

Подробнее см. в руководстве пользователя на компакт-диске.

Выполнение расширенной настройки

В меню настройки можно выполнить расширенные настройки экрана или цвета и другие настройки. Подробнее обо всех функциях настроек см. в руководстве пользователя на компакт-диске.

Меню настройки



Теперь основные настройки и регулировки выполнены. Подробнее о дополнительных параметрах/настройках см. в руководстве пользователя на CD-ROM.

Отсутствует изображение на экране

Если проблема не будет устранена, несмотря на выполнение предлагаемых действий, обратитесь к продавцу.

1. Проверьте индикатор питания.

Симптом	Состояние	Причина и действия по устранению	
Отсутствует изображение	Индикатор питания не горит.	Проверьте правильность подключения шнура питания. Если проблема не будет устранена, выключите питание монитора на несколько минут, а затем снова включите его и попробуйте еще раз. Нажмите кнопку () еще раз.	
	Индикатор питания горит синим.	Проверьте настройку коэффициента усиления*.	
	Индикатор питания горит оранжевым цветом.	Работа с мышью или клавиатурой компьютера.	

*Подробнее о настройке коэффициента усиления см. в руководстве пользователя на компакт-диске.

2. Проверьте на экране сообщение об ошибке.

Эти сообщения появляются в случае некорректного входного сигнала, даже если монитор исправен.

Симптом	Состояние	Причина и действия по устранению	
Signal Check	Некорректный входной сигнал.	Убедитесь, что компьютер включен.	
Analog No Signal		Проверьте правильность подключения сигнального кабеля к компьютеру.	
Signal Error Digital fD:162.0MHz fH: 75.0kHz fV: 60.0Hz	Частота сигнала находится вне допустимых пределов. Неправильная частота сигнала будет выделена красным цветом.	Используйте служебную программу видеокарты для установки требуемого режима. Подробнее см. в руководстве по видеокарте.	

	用前须知安装	↓ 设定 / 调整 疑难解答 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
安全 ^{本手册}	符号 使用的安全符号如下。它们表示重要信息。请仔细阅读	τ _ο
	警告 若不遵守搣警告攠中的信息,可能会造成严重伤害 或威胁到生命安全。	注意 若不遵守"注意"中的信息,可能会造成中度伤害 并/或使财产或产品受损。
\bigcirc	表示禁止的动作。	表示必须遵照执行的命令动作。
预防 介	措施 警告	
	若机器出现烟雾,闻起来像是东西着火,或者有奇 怪声音,请立刻断开所有电源,并联络经销商以寻 求建议。 尝试使用功能异常的机器可能会造成火灾、电击或 设备受损。	使用内附电源线,并连接当地的标准电源插座。 确保电源电压在电源线的额定电压范围内。否则可 能会造成火灾或电击。
\bigcirc	让机器远离小物品或液体 。 小物品意外掉入通风槽而进入机壳,或液体溢入机 壳会造成火灾、电击或设备受损。若物品掉入或液 体溢入机壳,请立刻拔下机器的电源插头。再次使 用机器前,请由合格的服务工程师检查。	 在适当的位置安装机器。 否则可能会造成火灾、电击或设备受损。 请勿放于户外。 请勿放于交通运输系统中(轮船、飞机、火车、汽车等)。 请勿放于布满灰尘或潮湿的环境中。 请勿放于蒸气直接达到屏幕的地方。 请勿放于热源装置或加湿器附近。
9	装置必须连接到接地主插座。 否则可能会造成火灾或电击。	
\wedge	注意	
$\overline{\bigcirc}$	请勿阻塞机壳上的通风槽。 •请勿将任何物品放于通风槽上。 •请勿将机器安装在封闭空间中。 •请勿在机器放下或颠倒时使用。 阻塞通风槽会阻碍适当气流进出,并造成火灾、电	使用可轻易连接的电源插座。 这可确保问题发生时快速断开电源。

击或设备受损。

用前须知安装	\sim	设定 / 调整		疑难解答
关于设定手册,用户手册和规格表				
设定手册 (本手册)	说明显示	器连接到个人计算机	几以及使用	显示器的基本信息。
用户手册,规格表 (・光盘上的PDF文件*)	说明屏幕	调整、设定和规格等	〕 应用信息	
*需要安装Adobe Reader。 •产品规格随销售地区而异。请确认规格表是以购	买地区的语言练	ఎ 写。		
以下各项目,请参考第;;页。				
● 传感器检测周围亮度。BrightRegulat	or功能(第7〕	5)		
 2a 音量控制按钮(调低)*1 •显示音量调整菜单调低音量。(第6页))			
2b 亮度调整按钮(调低)* ² •显示亮度调整菜单以调低亮度。(第77	五)			
3a 音量控制按钮(调高)*1				
3 b 亮度调整按钮(调高)*2	/ 五)			
4 输入信号选择按钮	可用此拉知机	1.4.目二的绘》信只		
 • 国网百个人计算机连接往亚示器上向, 5 控制按钮(左,右) •选择调整项目,或增加/降低利用调整 •显示亮度调整画面*1(第6页) 	可用此按钮U 菜单(第7页)) 进行高级调整时的	。 的已调整值	Ī۰
 6 回车按钮 •显示调整菜单,确定菜单屏幕上的某个 	·项目,并保存	□已调整的值。		
7 电源按钮 •打开或关闭电源。				
 8 电源指示器 •指出显示器的操作状态。 蓝色:操作中 关闭:电源关闭 	橙色:省电	1		
9 安全锁插槽•符合Kensington 的防盗锁安全系统。				
10 底座 • 请参见第3 5页。				
11 输入信号连接器 • 左: DVI-D连接器 / 右· D-sub mini 15	5 针连接器。			
12 立体声迷你插孔*1 •连接立体声迷你插孔 电缆				
13 耳机插孔*1 •连接耳机。				
14 扬声器 ^{*1}				
- 珊□目频///。 15 电缆固定器				
• 回正亚示奋电现。 16 电源连接器 • 连接电源连接器				

*1 使用扬声器的机型, *2 不使用扬声器的机型

包装内容

检查包装盒中是否包含下列物品。如果缺少物品,或物品存在损坏现象,请与您所在地的经销商联系。

- •请保留好包装盒和包装材料,以便将来显示器移动或搬运时使用。
- 以下各项目,请参考第i页。
- 1 显示器

注意

- 2 电源线
- 3 EIZO LCD Utility Disk(光盘)・用户手册,规格表
- 4 设定手册(本手册)
- 5 有限保修
- 6 安装螺钉: M4 × 12 mm 4个 (用于其他制造商的支撑臂或底座)
- 7 数字信号电缆(FD-C39)
- 8 模拟信号电缆(MD-C87)
- 9 立体声迷你插孔电缆*1
- 10 电缆固定器(EZ-UP底座)

安装/存放带EZ-UP底座的显示器

如果您购买的显示器带EZ-UP底座,请执行以下步骤安装及存放。

安装显示器

安装显示器时,用双手抓住面板部分,沿箭头方向抬起显 示器,直到您可听到"喀嗒"声。如果听到"喀嗒"声,表示 显示器底座已锁定,可以使用显示器。



存放显示器 将"解锁"按钮向上滑,以便解锁。将显示器的面板向后翻, 便于折叠存放显示器。



注意

- 不要在折叠状态下使用EZ-UP底座。
- 解锁后,小心不要让显示器掉落或夹住您的手指。否则可能会造成人员受伤或损坏显示器。

\square	用前须知		安装		设定 / 调整	$\overline{}$	疑难解答	\square
连接	医电缆							
注音								
• 将当前 垂直频	前的显示器换成另 频率设定更改为新	3一个显示器 ī显示器可使	时,请务必 用的设定值	参照分辨率: ,然后再连:	表(光盘中的规 ^枚 接个人计算机。	各页)将个	人计算机的分辨	率和
注意 ●将两台	个人计算机连接到	显示器上时,	请参阅光盘_	上的用户手册	0			

1 确保显示器和个人计算机的电源关闭。

2 用一根与连接器匹配的信号电缆连接显示器和个人计算机。 连接到电缆连接器后,请拧紧连接器的螺钉,使配合紧密。



3 将电源线插头插入电源插座和显示器上的电源连接器。

兼容的分辨率 / 频率

请使用具有下列建议分辨率的显示器。

信号	分辨率	频率	点时钟	备注
模拟	1280 × 1024	\sim 75 Hz	135 MHz (最高)	VESA
数字	1280 × 1024	60 Hz	108 MHz (最高)	VESA

用前须知

安装

调整屏幕高度和角度

调整屏幕高度,并将屏幕倾斜和旋转到最佳工作位置。



高度可调整的底座 双手握住显示器的左右两侧, 向上、下、左、右方向调整屏幕。



拱形转动2底座 双手握住显示器的左右两侧,向前、左、右方向调 整屏幕。





EZ-UP底座 双手握住显示器的左右两侧,向上、下、左、右方向调整屏 幕的角度。



2 用 • 或 • 调 整 扬 声 器 音 量。

调整亮度

使用扬声器的型号

- 1 按●或●。 出现亮度调整画面。
- 2 用◀或♥调整亮度。 按♥增加屏幕亮度,或按◀降低屏幕亮度。
- **3** 调整到所需亮度后按**●**。 保存指定的亮度值。






执行高级设定 / 调整

用前须知	安装	设定 / 调整	入
无图片的问题			

若已使用建议的修正方法后仍然无画面显示,请与您所在地的经销商联系。

1. 检查电源指示器。

症状	状态	原因和补救措施
无图片	电源指示器不亮。	检查电源线是否已正确连接。若问题仍存在,请 在关闭显示器电源数分钟后再开机重试一次。 再按创。
	电源指示器点亮(蓝色)。	检查增益*设定。
	电源指示器点亮(橙色)。	操作个人计算机鼠标或键盘。

* 若需要增益调整功能的详细信息,请参考光盘上的用户手册。

2. 查看屏幕上的出错信息。

即使显示器功能正常,当输入信号不正确时,这些信息仍会出现。

症状	状态	原因和补救措施
Signal Check	输入信号的接收不正确。	检查个人计算机是否已开机。
Analog No Signal		检查信号线是否已正确连接到个人计算机。
Signal Error Digital fD:162.0MHz fH: 75.0kHz fV: 60.0Hz	信号频率超出规定范围。错误的 信号频率会以红色显示。	使用图形卡的实用程序软件将模式改变到某个适 当的模式。详情请参考图形卡的使用说明。

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:

- a)Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben.
- b)Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
- c)Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 150 cm beträgt.
- d)Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten \geq 5°).
- e)Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
- f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
- g)Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
- h)Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.

Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1280 Punkete × 1024 Zeilen, RGB analog, 0,7 Vp-p und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

"Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779"

Russia



EIZO NANAO CORPORATION

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO NANAO TECHNOLOGIES INC.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A. Phone: +1 562 431 5011 Fax: +1 562 431 4811

EIZO EUROPE AB

Lovangsvagen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden Phone: +46 8 590 80 000 Fax: +46 8 590 91 575

EIZO NANAO AG

Moosacherstrasse 6, Au CH - 8820 Wadenswil, Switzerland Phone: +41-0-44 782 24 40 Fax: +41-0-44 782 24 50

Avnet Technology Solutions GmbH

Lötscher Weg 66, D-41334 Nettetal, Germany Phone: +49 2153 733-400 Fax: +49 2153 733-483

http://www.eizo.com/



This document is printed on recycled chlorine free paper.