Instalační příručka FlexScan[®] SX3031W-H Barevný monitor LCD

[Umístění výstražného upozornění]



Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce

	Instalační příručka (tato příručka)	Obsahuje základní informace – od připojení monitoru k počítači až po jeho použití.
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Uživatelská příručka (Soubor PDF na disku CD-ROM*)	Popisuje úpravu obrazovky, nastavení a technické údaje.
	PRECAUTIONS (BEZPEČNOSTNÍ POKYNY)	Popisuje bezpečné postupy použití monitoru.

* Je vyžadována instalace aplikace Adobe Reader.

• Technické údaje výrobku se liší podle prodejních oblastí. Potvrďte, že příručka je napsána v jazyce oblasti prodeje.

Copyright© 2007-2008 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Žádná část z této příručky nesmí být reprodukována, ukládána v přístupném systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem elektronicky, mechanicky nebo jinak, bez předchozího písemného povolení společnosti EIZO NANAO CORPORATION. Společnost EIZO NANAO CORPORATION není povinna chránit jakékoliv získané důvěrné materiály a informace bez předchozí dohody na základě potvrzení společnosti EIZO NANAO CORPORATION o získaní informací. Přes veškeré úsilí, které jsme vynaložili na poskytnutí aktuálních informací v příručce, je třeba vzít na vědomí, že technické údaje monitorů EIZO mohou být změněny bez předchozího upozornění.

ENERGY STAR je registrovaná známka Spojených států.

Apple a Macintosh jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.

DPMS je ochranná známka a VESA je registrovaná ochranná známka společnosti Video Electronics Standards Association.

Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. PowerManager je ochranné známky společnosti EIZO NANAO CORPORATION.

FlexScan, ScreenManager, i•Sound a EIZO jsou registrované ochranné známky společnosti EIZO NANAO CORPORATION v Japonsku a v dalších zemích.

VGA je registrovaná ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation.

	Před použitím Instalace	Nastavení/úpravy Odstraňování problémů
Sym ' této	Iboly týkající se bezpečnosti příručce se používají následující symboly. Označují důležité in	nformace. Pečlivě si je přečtěte.
Ŵ	VAROVÁNÍ Pokud se informacemi obsaženými ve VAROVÁNÍ nebudete řídit, může dojít k vážnému poranění, včetně poranění smrtelného.	UPOZORNĚNÍ Pokud se informacemi obsaženými v UPOZORNĚNÍ nebudete řídit, může dojít k lehkému poranění nebo k poškození majetku či produktu.
\mathcal{O}	Označuje zakázanou činnost.	
	Označuje povinnou akci, kterou je nutno provést.	
3EZ	PEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ	
	Pokud ze zařízení začne vycházet kouř, zápach (jako když se něco pálí) či neobvyklé zvuky, ihned odpojte veškeré napájecí kabely a kontaktujte prodejce. Pokud se pokusíte vadné zařízení dále používat, může dojit k požéru úrazu olektrialkím proudom pabo	Použijte dodaný napájecí kabel, který připojíte k napájecí zásuvce odpovídající předpisům dané země. Je nutno zachovat jmenovité napětí napájecí šňůry. Jinak by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
	poškození zařízení.	Zdroj napájení: 100-120/200-240 Vac 50/60 Hz
$\overline{\mathcal{S}}$	 dojit k pozatu, urazu elektrickým producin neoo poškození zařízení. Nedopusťte, aby do zařízení pronikly malé předměty nebo tekutiny. Pokud se větracími otvory do skříně zařízení dostanou malé předměty nebo tekutina, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení. Pokud se tak stane, zařízení ihned odpojte. Než začnete zařízení znovu používat, nechejte je zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem. 	 Zdroj napájení: 100-120/200-240 Vac 50/60 Hz Umístěte zařízení na vhodné místo. Jinak by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení. Neumísťujte zařízení do venkovního prostředí. Neumísťujte je do dopravních prostředků (lodí, letadel, vlaků, automobilů apod.). Neumísťujte je do prašného nebo vlhkého prostředí. Neumísťujte je do prostředí, v němž by mohlo být přímo vystaveno páře. Neumísťujte je do blízkosti zařízení generujících teplo nebo zvlhčovačů.

- Nezakrývejte větrací otvory na skříni. • Nepokládejte na větrací otvory žádné předměty.
- Neinstalujte zařízení do uzavřeného prostoru.
- Nepoužívejte zařízení v pozici naplocho či dolní stranou nahoru.

Zablokování větracích otvorů zabrání výměně vzduchu, což může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Použijte snadno dostupnou napájecí zásuvku. Je to důležité, abyste zařízení v případě problémů mohli rychle odpojit od zdroje napájení.



1	l lacitko vyberu vstupnino signalu	Slouzi k prepinani vstupnich signalu pro zobrazeni obrazu.			
2	Tlačítko volby režimu	Zobrazí nabídku FineContrast (strana 6).			
3	Tlačítko Enter	Zobrazí nabídku Adjustment, určí položku nabídky na obrazovce a uloží upravené hodnoty.			
4	Ovládací tlačítka (vlevo, dolů, nahoru, vpravo)	 Tlačítko Inebo <p< th=""></p<>			
5	Vypínač	Vypne a zapne napájení.			
6	Indikátor napájení	Označuje provozní stav monitoru.			
		Modrá : V provozu Nesvítí : Napájení vypnuto Oranžový : Úspora energie			
7	Stojan s nastavitelným úhlem otočení	Slouží k úpravě úhlu obrazovky monitoru.			
8	Zásuvka bezpečnostního zámku	Je v souladu se systémem zabezpečení MicroSaver společnosti Kensington.			
9	Konektory vstupního signálu	Vlevo: konektor DVI-D (SIGNAL1 DUAL LINK)/Vpravo: konektor DVI-D (SIGNAL2)			
10	Port USB (Nahoru)	Připojuje kabel USB při použití softwaru ScreenManager Pro for LCD (pro Windows). Způsob použití tohoto softwaru je popsán v Uživatelské příručce na disku CD-ROM.			
11	Port USB (Dolů)	Připojuje periferní zařízení USB.			
12	Otvory pro montáž volitelného reproduktoru (i•Sound L3)	Slouží k připevnění volitelného reproduktoru (i•Sound L3)			

* ScreenManager[®] je další označení společnosti EIZO pro nabídku Adjustment. (Pokyny k použití položky ScreenManager najdete v Uživatelské příručce na disku CD-ROM.)

Česky

Připojení kabelů

Pozor

 Při nahrazování aktuálního zobrazovacího zařízení monitorem SX3031W-H je nutno před připojením monitoru změnit nastavení rozlišení a svislého kmitočtu v počítači na hodnoty podporované monitorem SX3031W-H (viz tabulku rozlišení na poslední straně).

1 Ověřte, zda je monitor a počítač vypnutý.

2 Připojte monitor k počítači signálovým kabelem, který odpovídá konektorům.

Po připojení konektorů kabelu zajistěte připojení utažením šroubků na konektorech.

Je-li rozlišení grafické karty vašeho počítače 2560 × 1600 (jeden monitor);



Není-li rozlišení grafické karty vašeho počítače 2560 × 1600 (dva monitory);

Duální zobrazení (současné zobrazení levé a pravé části) je k dispozici při použití duální systémové grafické karty DVI-D nebo libovolných dvou grafických karet.

Duální zobrazení s rozlišením 1280 × 1600 je maximální velikost zobrazení.



3 Připojte napájecí kabel k zásuvce napájení a zdířce napájení na monitoru.

Odstraňování problémů Nastavení/úpravy

Před použitím Úprava výšky a úhlu obrazovky

Upravte výšku obrazovky a úhel natočení v obou rovinách podle svých požadavků.

Instalace



Nastavení zobrazení obrazovky

- Ověřte, zda je monitor a počítač vypnutý.
- Stisknutím tlačítka 🕑 při současném přidržením tlačítka 🕅 nastavte režim zobrazení.

Jeden monitor: Zvolte možnost <Single Display>. Dva monitory: Zvolte možnost <Dual Display>.

3 Stiskněte tlačítko

Pozor

Výchozí nastavení režimu zobrazení je <Single Display>.

Aktivace obrazovky

Zapněte počítač.

Objeví se obraz na obrazovce.

Pozor

- · Pokud monitor a počítač nepoužíváte, vypněte je. Při odpojení napájecího kabelu se monitor zcela oddělí od zdroje napájení.
- Před výběrem režimu zobrazení mezi jedním zobrazením a duálním zobrazením se ujistěte, že je počítač vypnutý.

6

Funkce FineContrast umožňuje snadno vybrat nejvhodnější režim podle aktuálního způsobu použití monitoru. Podrobnosti o funkci FineContrast najdete v Uživatelské příručce na disku CD-ROM.

Volba režimu zobrazení

Před použitím

Režim FineContrast

Custom (Uživatelský)	Umožňuje provést vlastní nastavení.
sRGB	Je vhodné pro shodu barev při použití periferních zařízení s podporou signálu sRGB.
Text	Vhodné pro práci s textovými a tabulkovými procesory.
Picture (Snímek)	Vhodné pro fotografie nebo grafiku.
Movie (Film)	Vhodné pro přehrávání filmů.

1 Stiskněte tlačítko MODE.

Objeví se nabídka FineContrast.

2 Při zobrazení nabídky funkce FineContrast stiskněte znovu tlačítko MODE.

Při každém stisknutí tlačítka se aktivuje další režim zobrazení. (Viz tabulku režimů FineContrast.)

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** v požadovaném režimu.

Vybraný režim je nastaven.

Úprava jasu

- 1 Stiskněte tlačítko ⊲ nebo ▷. Zobrazí se okno pro nastavení jasu.
- 2 Upravte jas tlačítkem <a>d nebo <a>b. Tlačítkem <a>jas obrazovky zvýšíte a tlačítkem <a>jas snížíte.
- **3** Stiskněte tlačítko ENTER u požadovaného jasu. Nastavený jas bude uložen.

Provedení pokročilých úprav nastavení

Pokročilé úpravy barev a různých nastavení jsou k dispozici v nabídce Úpravy.

Podrobnosti o jednotlivých funkcích umožňujících úpravy najdete v Uživatelské příručce na disku CD-ROM.

Nabídka Adjustment



Tím jsou základní nastavení a úpravy dokončeny. Podrobnosti o pokročilých nastaveních najdete v Uživatelské příručce na disku CD-ROM.

Nabídka nastavení jasu









Před použitím	γ	Instalace	Nastavení/úpravy	Odstraňování problémů
Žádný obraz				

Pokud se na monitoru neobjeví obraz ani poté, co jste se problém pokusili odstranit podle doporučených pokynů, kontaktujte místního prodejce.

1. Zkontrolujte indikátor napájení.

Příznak	Stav	Možná příčina a řešení	
Žádný obraz	Indikátor napájení nesvítí.	 Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen. Stiskněte tlačítko <u></u>し. 	
	Indikátor napájení svítí modře.	Přepněte vstupní signál tlačítkem signal.	
	Indikátor napájení svítí oranžově.	Stiskněte klávesu na klávesnici nebo tlačítko myši.	
		Zapněte počítač.	
		Pravděpodobně chybný signál na portu Signál1 nebo Signál2 v režimu duálního zobrazení. Zkontrolujte <information (informace)=""> (Postupujte podle uživatelské příručky na disku CD-ROM).</information>	

2. Zkontrolujte chybovou zprávu na obrazovce.

Tyto zprávy se zobrazí, pokud je vstupní signál nesprávný, i když monitor funguje.

Příznak*	Stav	Možná příčina a řešení
[Single Display] Signal Check	Vstupní signál není přijímán.	Ověřte, zda je počítač zapnutý.
Signal 1		Ověřte, zda je signálový kabel správně připojen k počítači.
fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz		Přepněte vstupní signál tlačítkem ^{soukl} . (Režim zobrazení na jeden monitor)
[Dual Display]* Signal Check		
🖣 Signal 1		
fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz		
[Single Display] Signal Error	Kmitočet signálu je mimo podporovaný rozsah.	Pomocí nástroje pro nastavení grafické karty nastavte správný režim. Postupujte podle
Signal 1 fD:272.0MHz	Nesprávný kmitočet signálu se zobrazí červeně.	pokynů v příručce ke grafické kartě.
fH:100.0kHz fV: 60.0Hz		
[Dual Display]*		
Signal Error		
fD:166.0MHz fH: 75.0kHz		
fV: 60.0Hz		

* Chybová zpráva se v režimu duálního zobrazení zobrazí jen když nastane chyba na portech SIGNAL1 i SIGNAL2.

Podporovaná rozlišení a kmitočty

Monitor podporuje následující rozlišení:

	Dot clock	Frequency	Display Setup			
Resolution		Horizontal (kHz)/ Vertical (Hz)	Single Display		Dual Display	
			SIGNAL1	SIGNAL2	SIGNAL1	SIGNAL2
VGA 640 × 480@60Hz	25.2 MHz	31.47			\checkmark	
		59.94				
VGA TEXT 720 × 400@70Hz	28.3 MHz	31.47 70.09	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
		37.88			Vertup Dual I SIGNAL1 \checkmark \neg	
VGA 800 × 600@60Hz	40.0 MHz	60.32	\checkmark	\checkmark		
		48.36				\checkmark
VESA 1024 × 768@60Hz	65.0 MHz	60.00	\checkmark			
	400.0 1411	60.00		,	Jay Setup Dual C SIGNAL1 √ − − − − − − −	,
VESA 1280 × 960@60Hz	108.0 MHZ	60.00	\checkmark	\checkmark		N
	400.0 1411	63.98	1	√	I	1
VESA 1280 × 1024@60Hz	108.0 MHz	60.02	<u>√</u> √	N	N	
VESA CVT RB	440.0 1411	98.61			,	,
1280 × 1600@60Hz*1	142.0 MHZ	59.91	—	_	N	N
	400.0.0.0.0	75.00	1	1		_
VESA 1600 × 1200@60Hz	162.0 MHZ	60.00	V	N		
4000 4000 @ 0011-*1	400 00411-	99.42			I	
1200 × 1600@60Hz**	162.3MHZ	59.96	_	_	Joint I Dual I SIGNAL1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ <	
VESA CVT	140 20411-	65.29	1	1	_	_
1680 × 1050@60Hz*⁵	140.3IVIHZ	59.95	N	N		
VESA CVT RB	110 01411-	64.67	1		_	_
1680 × 1050@60Hz*⁵	T19.0MHZ	59.88	N			
VESA CVT RB		74.04	_	1	_	_
1920 × 1200@60Hz*2 *5	134.000	59.95		N		
DUAL LINK	102 21/14-7	74.56		_	_	_
1920 × 1200@60Hz*3 *5	195.510112	59.89				
QXGA VESA CVT	267 31417	95.45	./	_		
2048 × 1536@60Hz*3	207.300112	59.95	V			
DUAL LINK	209 3MHz	94.77		_	_	—
2048 × 1536@60Hz*3	200.00012	59.98	N	<u>√ − −</u>		
DUAL LINK	268 5MHz	98.71			_	_
2560 × 1600@60Hz*3 *4 *5	200.00012	59.97	N			

*1 Pro dva monitory

*2 Pro jeden monitor (SIGNAL 2)

*³ Pro jeden monitor (SIGNAL 1)

*4 Doporučené rozlišení (nastavit toto rozlišení)

*5 Při zobrazování vstupního signálu širokého formátu je vyžadována grafická karta odpovídající standardům VESA CVT.



EIZO NANAO CORPORATION

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan Phone: +81 76 277 6792 Fax:+81 76 277 6793

EIZO NANAO TECHNOLOGIES INC.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A. Phone: +1 562 431 5011 Fax: +1 562 431 4811

EIZO EUROPE AB

Lovangsvagen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden Phone: +46 8 594 105 00 Fax: +46 8 590 91 575

EIZO NANAO AG

Moosacherstrasse 6, Au CH - 8820 Wädenswil, Switzerland Phone: +41-0-44 782 24 40 Fax: +41-0-44 782 24 50

Avnet Technology Solutions GmbH Lötscher Weg 66, D-41334 Nettetal, Germany Phone: +49 2153 733-400 Fax: +49 2153 733-483

http://www.eizo.com

