Ennen käyttö	öä	Asennus		Asetus/säätö		Vianmääritys	\square
Asennusopas FlexSca Värinestekiden	n [®] SX	X3031V	V-F	ł			
Varoitusilmo	oitukser	n sijainti]					
				Kentre Constraints (Constraint) Example 2 Constraints (Constraints) Constraints Constraints	↑ 		
	The equipm Jordet stikk Apparaten 電源コードの 这设备必须注	ent must be connected to a g ontakt skal benyttes når app skall anslutas till jordat nått アースは必ず接地してください 生接至接地主插座。	rounded main aratet tilkoble uttag. \ _o	outlet. Is datanett.			

Tietoja asennus- ja käyttöoppaasta

Asennusopas (käsillä oleva opas)	Sisältää perustiedot näyttölaitteen tietokoneeseen liittämisestä sen käyttämiseen.
Käyttöopas (CD-levyllä oleva pdf-tiedosto*)	Sisältää käyttötiedot, kuten näytön säädöt, asetukset ja tekniset tiedot.
PRECAUTIONS (TURVATOIMET)	Neuvoo näytön turvallisessa käytössä.

* Lukemiseen tarvitaan Adobe Reader -ohjelma.

• Tuotetiedot vaihtelevat myyntialueittain. Varmista, että oppaan kieli vastaa ostoaluetta.

Copyright© 2007-2008 EIZO NANAO CORPORATION Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai sen osaa ei saa monistaa, tallentaa tiedonhakujärjestelmään tai lähettää missään muodossa eikä millään tavalla sähköisesti, mekaanisesti tai muita menetelmiä käyttäen ilman EIZO NANAO CORPORATION in kirjallista lupaa. EIZO NANAO CORPORATION on kaikin mahdollisin tavoin pyrkinyt varmistamaan, että käyttöoppaan tiedot ovat ajan tasalla, mutta EIZO-näyttöjen tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

ENERGY STAR on Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki.

Apple ja Macintosh ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

VGA on International Business Machines Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

DPMS on Video Electronics Standards Associationin tavaramerkki ja VESA on sen rekisteröity tavaramerkki.

Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

PowerManager on EIZO NANAO CORPORATION in tavaramerkki.

FlexScan, ScreenManager, i•Sound ja EIZO ovat EIZO NANAO CORPORATIONin rekisteröityjä tavaramerkkejä Japanissa ja muissa maissa.

1

Finnish

	Ennen kayttoa Asennus		Asetus/saato		Vianmääritys	
TUR Fässä o	VAMERKINNÄT ppaassa käytetään ohessa näkyviä turvamerkintöjä. Näm	ä sisältävät	tärkeitä tietoja. Tutu	ustu niihir	n huolellisesti.	
	VAROITUS VAROITUS-merkinnän jättäminen huomiotta saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja seurauksena syntyvä tilanne voi olla hengenvaarallinen.		HUOMAA HUOMAA-merki aiheuttaa kohtalai vahinkoja tai johta	nnän huo sia henkil aa tuottee	miota jättäminen saa övahinkoja ja/tai ain n vahingoittumiseen.	ttaa eellisia
\bigcirc	Ilmoittaa toiminnon, jota ei saa suorittaa.					
	Ilmoittaa pakollisen toimenpiteen, jota on noudatettav	′a.				
	VAROITUS					
$\underline{\mathbb{N}}$	VAROITUS Jos laitteesta nousee savua, ilmassa on palaneen käryä tai laitteesta kuuluu outoa		Käytä laitteen r virtajohtoa, ja l	nukana iitä laite	toimitettavaa normaaliin pistor	asiaa
	VAROITUS Jos laitteesta nousee savua, ilmassa on palaneen käryä tai laitteesta kuuluu outoa ääntä, irrota laite heti pistorasiasta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään. Vritys käyttää enäkuntoista laitetta saattaa aiheuttaa		Käytä laitteen r virtajohtoa, ja l Varmista virtajoh käyttöjännitteen v	nukana iitä laite don nimel vastaavuus	toimitettavaa normaaliin pistor Ilisjännitteen ja s. Muussa tapauksess	asiaa a
	VAROITUS Jos laitteesta nousee savua, ilmassa on palaneen käryä tai laitteesta kuuluu outoa ääntä, irrota laite heti pistorasiasta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään. Yritys käyttää epäkuntoista laitetta saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun tai vahingoittaa laitteistoa.		Käytä laitteen r virtajohtoa, ja l Varmista virtajoh käyttöjännitteen v seurauksena voi o Virtalähde: 100-1	mukana iitä laite don nimel vastaavuus olla sähkö 20/200-24	toimitettavaa normaaliin pistor Ilisjännitteen ja s. Muussa tapauksess isku. 40 Vac 50/60 Hz	asiaa a
$\overline{\mathbb{N}}$	VAROITUS Jos laitteesta nousee savua, ilmassa on palaneen käryä tai laitteesta kuuluu outoa ääntä, irrota laite heti pistorasiasta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään. Yritys käyttää epäkuntoista laitetta saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun tai vahingoittaa laitteistoa. Älä päästä laitteeseen pieniä esineitä tai nesteitä. Vahingossa ilmastointiaukoista kotelon sisään putoavat pienet esineet tai nesteroiskeet voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun tai vahingoittaa laitteistoa. Jos heitteen sisään pääsea esine tai nestettä jirrota laite	\bigcirc	Käytä laitteen r virtajohtoa, ja l Varmista virtajoht käyttöjännitteen v seurauksena voi o Virtalähde: 100-1 Sijoita laite asia Muussa tapaukses laitteiston vahing • Älä sijoita ulkoi • Älä sijoita kulje	mukana iitä laite don nimel vastaavuus bila sähkö 20/200-2 ² anmukai ssa seurau oittumine: lmaan. tusjärjeste	toimitettavaa normaaliin pistor Ilisjännitteen ja s. Muussa tapauksess isku. 40 Vac 50/60 Hz isesti. iksena voi olla sähkö n. elmään (mm. alus, len	asiaa a isku ta ntokon
	VAROITUS Jos laitteesta nousee savua, ilmassa on palaneen käryä tai laitteesta kuuluu outoa ääntä, irrota laite heti pistorasiasta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään. Yritys käyttää epäkuntoista laitetta saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun tai vahingoittaa laitteistoa. Älä päästä laitteeseen pieniä esineitä tai nesteitä. Vahingossa ilmastointiaukoista kotelon sisään putoavat pienet esineet tai nesteroiskeet voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun tai vahingoittaa laitteistoa. Jos laitteen sisään pääsee esine tai nestettä, irrota laite välittömästi virtalähteestä. Anna valtuutetun huoltoteknikon tarkastaa laite ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön.	0	Käytä laitteen r virtajohtoa, ja l Varmista virtajohu käyttöjännitteen v seurauksena voi o Virtalähde: 100-1 Sijoita laite asia Muussa tapaukses laitteiston vahing - Älä sijoita ulkoi - Älä sijoita kulje juna tai auto). - Älä sijoita pölyi - Älä sijoita päkk kosketuksiin höy - Älä sijoita lähel	mukana iitä laite don nimel vastaavuus olla sähkö 20/200-24 anmuka issa seurau oittumine lmaan. tusjärjeste seen tai k caan, jossa yryn kans le lämmöl	toimitettavaa normaaliin pistor Ilisjännitteen ja s. Muussa tapauksess isku. 40 Vac 50/60 Hz isesti. iksena voi olla sähkö n. elmään (mm. alus, len osteaan ympäristöön a näyttö tulee välittön sa. n tai kosteuden lähde	asiaa a isku ta ntokon mästi ttä.

HUOMAA

Älä peitä kotelon ilmastointiaukkoja.

- Älä aseta esineitä ilmastointiaukkojen päälle.
- Älä asenna laitetta suljettuun tilaan.

• Älä käytä laitetta makuulle asetettuna tai ylösalaisin. Ilmastointiaukkojen peittäminen estää ilmanvaihdon ja saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteiston vahingoittumisen.

Käytä helposti luokse päästävissä olevaa pistorasiaa.

Näin ongelmatilanteissa virta voidaan katkaista nopeasti.



4	Ohjausnäppäimet (vasemmalle, alas, ylös, oikealle)	 Itai D -näppäin: Avaa näyttöön kirkkaudensäätövalikon (sivu 6). Valitsee säätökohteen tai lisää/vähentää kulloinkin säädettävää arvoa säätövalikon (sivu 6) lisäsäätöjen käytön yhteydessä. 				
5	Virtanäppäin	Virran kytkeminen ja katkaiseminen.				
6	Virran merkkivalo	Ilmoittaa näytön toimintatilan. Sininen : Toiminta Pois : Virta katkaistu Oranssi : Virransäästö				
7	Kallistussäädettävä teline	Käytetään näytön kallistuskulman säätämiseen.				
8	Turvalukon paikka	Yhdenmukainen Kensington's MicroSaver -turvajärjestelmän kanssa.				
9	Tulosignaaliliitännät	Vasen: DVI-D-liitäntä (SIGNAL1 DUAL LINK)/Oikea: DVI-D-liitäntä (SIGNAL2)				
10	USB-portti (Ylempi)	Nestekidenäytön ScreenManager Pro -ohjelmiston (Windows) käyttöä edellyttävää USB-kaapelia varten. Katso käyttöohjeet CD-levyn käyttöoppaasta.				
11	USB-portti (Alempi)	Liittää USB-oheislaitteen.				
12	Valinnaisen kaiuttimen (i•Sound L3) kiinnitysreiät	Käytetään valinnaisen kaiuttimen (i•Sound L3) kiinnittämiseen.				

* ScreenManager ® on EIZOn säätövalikosta käyttämä lempinimi. (Katso ScreenManagerin käyttöohjeet CD-levyn käyttöoppaasta.)

Liitoskaapelit

Huomio

 Nykyisen näytön SX3031W-H-näyttöön vaihtamisen yhteydessä vaihda tietokoneen tarkkuusasetus ja kuvaruudun virkistystaajuus SX3031W-H-näytön mukaisiksi. Katso tarvittavat tiedot takakannen taulukosta ennen tietokoneeseen liittämistä.

Varmista, että näyttö ja tietokone ovat sammutettuja.

2 Liitä näyttö tietokoneeseen liittimiä vastaavalla signaalikaapelilla.

Kiristä liittimien ruuvit kaapelin liittimien kytkemisen jälkeen.

• Kun tietokoneen näytönohjaimen tarkkuus on 2560 × 1600 (yksi näyttö);



• Kun tietokoneen näytönohjaimen tarkkuus ei ole 2560 × 1600 (kaksi näyttöä); Kahden näytön (samanaikaisesti vasemman ja oikean sivunäytön) käyttö edellyttää DVI-Dkaksoisnäytönohjaimen tai kahden näytönohjaimen käyttöä. Kahta näyttöä käytettäessä näytön suurin mahdollinen tarkkuus on 1280 × 1600.



3 Kytke virtajohto pistorasiaan ja virtaliitin näyttöön.

Vianmääritys

Asetus/säätö Ennen käyttöä Näytön korkeuden ja kulman säätäminen

Säädä näytön korkeus, kallistus- ja kiertokulma työskentelyn kannalta sopiviksi.

Näytön asetusten määrittäminen

- **1** Varmista, että näyttö ja tietokone ovat sammutettuja.
- 2 Aseta näyttötila painamalla 🕛 -näppäintä ja pitämällä samalla 🗺 -näppäintä painettuna.

Yksi näyttö: Valitse <Single Display>. Kaksi näyttöä: Valitse < Dual Display>.

3 Paina ENTER -näppäintä.

Huomio

Näyttötilan alkuasetus on <Single Display>.

Näyttöasetukset

1 Käynnistä tietokone.

Näyttöön ilmestyy kuva.

Huomio

- Sammuta näyttölaite ja tietokone käytön jälkeen. Virtajohdon irrottaminen katkaisee täysin virransyötön näyttölaitteeseen.
- Sammuta tietokone, kun vaihdat näyttötilaa yhden näytön ja kahden näytön tilan välillä.





6

Ennen käyttöä Näyttötilan valitseminen

FineContrast-toiminnon avulla voit helposti valita parhaan näyttötilan näytön käyttötarkoituksen mukaan. Katso FineContrast-toiminnon käyttöohjeet CD-levyn käyttöoppaasta.

FineContrast-tila

Custom (Oma)	Mukautetun asetuksen määrittäminen.
sRGB	Soveltuu värien kohdentamiseen sRGB-yhteensopivien oheislaitteiden kanssa.
Text (Teksti)	Sopii mm. tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentakäyttöön.
Picture (Kuva)	Sopii mm. valokuvien toistamiseen.
Movie (Elokuva)	Sopii animoitujen kuvien toistamiseen.

1 Paina ^{MODE} -näppäintä.

FineContrast-valikko avautuu näyttöön.

2 Paina näppäintä uudelleen FineContrastvalikon ollessa näytössä.

Näytön tila vaihtuu aina näppäintä painettaessa. (Katso FineContrast-tilan taulukko.)

3 Valitse haluttu tila painamalla enter näppäintä.

Valittu tila otetaan käyttöön.

Kirkkauden säätäminen

1 Paina **⊲**- tai **⊳**-näppäintä.

Kirkkaudensäätöikkuna avautuu näyttöön.

2 Säädä kirkkaus <a>[- tai <a>[-näppäimillä.

Lisää näytön kirkkautta painamalla > -näppäintä, tai vähennä sitä valitsemalla 🖌 -näppäin.

3 Valitse haluttu kirkkaus painamalla ENTER - näppäintä.

Haluttu kirkkausasetus tallennetaan.

Lisäasetusten/lisäsäätöjen tekeminen

Säätövalikon avulla voidaan tehdä värintoistoa ja muita asetuksia koskevia lisäsäätöjä.

Katso kunkin toiminnon säätämiseen liittyvät tiedot CD-levyn käyttöoppaasta.

Säätövalikko



Perusasetusten ja -säätöjen suorittaminen. Katso lisäasetuksiin/-säätöihin liittyvät tiedot CD-levyn käyttöoppaasta.

FineContrast-valikko



Asennus

Asetus/säätö

Kirkkausvalikko



Vianmääritys

Asetus/säätö

Ei kuvaa -ongelma

Jos näytössä ei näy kuvaa, kun seuraavat korjaustoimenpiteet on suoritettu, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Asennus

1. Tarkista virran merkkivalo.

Oire	Tila	Mahdollinen aiheuttaja ja korjaava toimenpide		
Ei kuvaa	Virran merkkivalo ei syty.	 Tarkista, onko virtajohto kytketty asianmukaisesti. Paina 0-näppäintä. 		
	Virran merkkivalo palaa sinisenä.	Vaihda tulosignaalia painamalla simati-näppäintä.		
	Virran merkkivalo palaa oranssina.	Paina näppäimistön näppäintä tai napsauta hiirtä.		
		Käynnistä tietokone.		
		Signaali1 tai Signaali2 on mahdollisesti viallinen kahden näytön tilassa. Tarkista tämä kohdasta <information (tiedot)=""> (Lisätietoja on CD-levyn käyttöoppaassa).</information>		

2. Tarkista näytöllä oleva virhesanoma.

Nämä sanomat tulevat näyttöön, kun tulosignaali on väärä siinäkin tapauksessa, että näyttölaite toimii moitteettomasti.

Oire*	Tila	Mahdollinen aiheuttaja ja korjaava toimenpide
[Single Display] Signal Check	Tulosignaalia ei vastaanoteta.	Varmista, että tietokone on käynnissä.
Signal 1		Varmista, että signaalikaapeli on kiinni tietokoneessa.
fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz		Vaihda tulosignaalia painamalla ^{sionat} -näppäintä. (Vain yhden näytön tila)
[Dual Display]* Signal Check		
Signal 1		
fU: 0.0Hz		
[Single Display] Signal Error	Signaalin taajuus on sallitun alueen ulkopuolella. Väärä	Vaihda näyttötila sopivaksi käyttämällä näytönohjaimen apuohjelmaa. Katso lisätiedot
Signal 1 fD:272.0MHz fH:100.0kHz	punaisena.	naytononjaimen käyttööppäästä.
fV: 60.0Hz		
[Dual Display]* Signal Error		
Signal 2 fD:166.0MHz fH: 75.0FHz		
fV: 60.0Hz		

* Kahden näytön tilassa näyttöön tulee virheilmoitus, kun sekä SIGNAL1 että SIGNAL2 ovat viallisia.

Yhteensopivat tarkkuudet/taajuudet

Näyttölaite tukee seuraavia tarkkuuksia.

		Frequency	Display Setup			
Resolution	Dot clock	Horizontal (kHz)/	Single Display		Dual Display	
		Vertical (Hz)	SIGNAL1	SIGNAL2	SIGNAL1	SIGNAL2
VGA 640 × 480@60Hz	25.2 MHz	31.47 59.94				\checkmark
VGA TEXT 720 × 400@70Hz	28.3 MHz	31.47 70.09	\checkmark			\checkmark
VGA 800 × 600@60Hz	40.0 MHz	37.88 60.32	\checkmark			\checkmark
VESA 1024 × 768@60Hz	65.0 MHz	48.36 60.00				\checkmark
VESA 1280 × 960@60Hz	108.0 MHz	60.00 60.00				
VESA 1280 × 1024@60Hz	108.0 MHz	63.98 60.02				\checkmark
VESA CVT RB 1280 × 1600@60Hz*1	142.0 MHz	98.61 59.91	_			
VESA 1600 × 1200@60Hz	162.0 MHz	75.00 60.00				_
1200 × 1600@60Hz*1	162.3MHz	99.42 59.96	_	_		
VESA CVT 1680 × 1050@60Hz*⁵	146.3MHz	65.29 59.95				_
VESA CVT RB 1680 × 1050@60Hz* ⁵	119.0MHz	64.67 59.88				_
VESA CVT RB 1920 × 1200@60Hz* ² * ⁵	154.0MHz	74.04 59.95	_	\checkmark	_	_
DUAL LINK 1920 × 1200@60Hz* ³ * ⁵	193.3MHz	74.56 59.89		_	_	_
QXGA VESA CVT 2048 × 1536@60Hz* ³	267.3MHz	95.45 59.95		_	_	_
DUAL LINK 2048 × 1536@60Hz* ³	209.3MHz	94.77 59.98	\checkmark	—	—	_
DUAL LINK 2560 × 1600@60Hz* ³ *4 *5	268.5MHz	98.71 59.97		_	_	_

*1 Kahdelle näytölle

*² Yhdelle näytölle (SIGNAL 2)

*3 Yhdelle näytölle (SIGNAL 1)

*4 Suositustarkkuus (valitse tämä resoluutio)

*5 Leveässä muodossa olevaa tulosignaalia näytettäessä vaaditaan VESA CVT -standardin mukainen näytönohjain.



EIZO NANAO CORPORATION

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan Phone: +81 76 277 6792 Fax:+81 76 277 6793

EIZO NANAO TECHNOLOGIES INC.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A. Phone: +1 562 431 5011 Fax: +1 562 431 4811

EIZO EUROPE AB

Lovangsvagen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden Phone: +46 8 594 105 00 Fax: +46 8 590 91 575

EIZO NANAO AG

Moosacherstrasse 6, Au CH - 8820 Wädenswil, Switzerland Phone: +41-0-44 782 24 40 Fax: +41-0-44 782 24 50

Avnet Technology Solutions GmbH Lötscher Weg 66, D-41334 Nettetal, Germany Phone: +49 2153 733-400 Fax: +49 2153 733-483

http://www.eizo.com

