Voor gebruik Installatie	Instellingen Problemen oplossen
Installatiehandleiding FlexScan [®] SX3031W-F LCD-kleurenbeeldscherm	H
[Locatie van waarschuwingsverklaring]	
	CAUTION Rak of electric shock Do not open. Do not open. Do not open. ATTENTION Reference and the shock Do not open. ATTENTION Reference and the shock Do not open. Brance de characterization and the shock Do not open. Reference and the shock Do not open. Brance de characterization and the shock Do not open. Reference and the shock Do not open. Brance de characterization and the shock Do not open. Reference and the shock Do not open. Brance de characterization and the shock Do not open. Reference and the shock Do not open. Brance de characterization and the shock Do not open. Reference and the shock Do not open. Brance de characterization and the shock Do not open. Reference and the shock Do not open. Brance de characterization and the shock Do not open. Reference and the shock Do not open. Brance de characterization and the shock Do not open. Reference and the shock Do not open. Brance de characterization and the shock Do not open. Reference and the shock Do not open. Brance de characterization and the shock Do not open. Reference and the shock Do not open. Brance de characterization and the shock Do not open. Reference and the shock Do not open. Brance de characterization and the shock Do not open. Reference and the shock Do not open.



De installatiehandleiding en de gebruikershandleiding

Installatiehandleiding (deze handleiding)	Met basisinformatie over het aansluiten op een computer om het beeldscherm te kunnen gebruiken.
Gebruikershandleiding (PDF-bestand op de cd-rom*)	Met informatie over beeldschermregelingen, instellingen en specificaties.
PRECAUTIONS (VOORZORGSMAATREGELEN)	Met informatie over hoe u het beeldscherm veilig kunt gebruiken.

* Adobe Reader dient te zijn geïnstalleerd.

• Productspecificaties variëren per handelsgebied. Controleer of de handleiding is geschreven in de taal van het gebied waar het product is gekocht.

Copyright © 2007-2008 EIZO NANAO CORPORATION Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel gedeelte van deze handleiding mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een gegevensopslagsysteem of verzonden, in welke vorm of op welke manier (elektronisch, mechanisch of anderszins) dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EIZO NANAO CORPORATION.

EIZO NANAO CORPORATION is niet verplicht om eventueel ingezonden materiaal of informatie vertrouwelijk te houden, tenzij er eerdere afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de ontvangst van deze informatie door EIZO NANAO CORPORATION. Hoewel elke moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat deze handleiding actuele informatie bevat, moet u er rekening mee houden dat de beeldschermspecificaties van EIZO zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd.

ENERGY STAR is een merk dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten.

Apple en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.

VGA is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation.

DPMS is een handelsmerk en VESA is een gedeponeerd handelsmerk van Video Electronics Standards Association.

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

PowerManager is een handelsmerk van EIZO NANAO CORPORATION.

FlexScan, ScreenManager, i•Sound en EIZO zijn gedeponeerde handelsmerken van EIZO NANAO CORPORATION in Japan en andere landen.

	Voor gebruik	Installatie		nstellingen	Problemen oplossen
/EIL	IGHEIDSSYME andleiding worden onderst	BOLEN aande veiligheidssymbolen gebruikt	. Deze geven	essentiële informati	ie. Lees de beschrijvingen nauwkeurig doo
	WAARSCHUWING Als u de informatie bi negeert, kan dat leider levensbedreigende sitt	j een WAARSCHUWING 1 tot ernstig letsel of uaties.		LET OP Als u de informat tot letsel en/of sc product zelf.	tie bij LET OP negeert, kan dat leiden hade aan eigendommen of aan het
\bigcirc	Geeft aan dat iets verb	ooden is.			
	Geeft een verplichte h	andeling aan die moet worden ui	itgevoerd.		
	RZORGSMAA WAARSCHUWIN Als er rook uit het ag een brandlucht ruikt geluiden produceert stekkers uit het stop met uw leverancier w Wanneer u probeert een	FREGELEN G oparaat komt, wanneer u of als het apparaat vreemde , trek dan onmiddellijk alle contact en neem contact op voor advies.		Gebruik het m aan op een sto uw land. Respecteer de no Anders kan dit bi hebben.	eegeleverde netsnoer en sluit d opcontact dat standaard is voor ominale spanning van het netsnoer. rand of elektrische schokken tot gevo
	kan dit leiden tot brand, aan apparatuur.	, elektrische schokken of schade		Stroomvoorzieni 50/60 Hz	ng: 100-120/200-240 V wisselstroom
S	Houd kleine voorwe van het apparaat. Kleine voorwerpen die ventilatiesleuven in de l vloeistof die in de behu brand, elektrische schol veroorzaken. Als er een behuizing terechtkomt, uit het stopcontact. Laa gekwalificeerd technicu	rpen en vloeistoffen weg per ongeluk door de behuizing vallen, of gemorste izing terechtkomt, kunnen cken of schade aan apparatuur voorwerp of vloeistof in de trek dan onmiddellijk de stekker t het apparaat nakijken door een is voor u het opnieuw gebruikt.	\bigotimes	 Plaats het app Anders kan dit b aan het apparaat Plaats het niet i Plaats het niet i trein, auto, enz. Plaats het niet i Plaats het niet i Plaats het niet i beeldscherm re Plaats het niet i bevochtigingsa 	araat op een geschikte plek. rand, elektrische schokken of schade tot gevolg hebben. buitenshuis. in een vervoermiddel (schip, vliegtuig .). in een stoffige of vochtige omgeving. op een plek waar stoom het schtstreeks kan raken. in de buurt van een verwarmings- of pparaat.
	Het apparaat moet a geaard stopcontact. Anders kan dit brand of ele	ktrische schokken tot gevolg hebben.		Lampen bevat volgens de ge	ten kwik. Gooi de lampen weg Idende milieuvoorschriften.
ı <u>۸</u>	LET OP				
$\overline{\mathbb{S}}$	Blokkeer de ventilat niet. • Plaats geen voorwerpe • Plaats het apparaat niet • Zet het apparaat niet op Als u de ventilatiesleuv	iesleuven van de behuizing en op de ventilatiesleuven. et in een afgesloten ruimte. o zijn kop en leg het niet plat neer. en blokkeert, kan de lucht niet	\Diamond	Gebruik een s bij kunt. Zo kunt u de stek dat nodig is.	topcontact waar u gemakkelijk kker snel uit het stopcontact halen als

goed doorstromen, wat kan leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan apparatuur.



* ScreenManager [®] is de benaming die EIZO gebruikt voor het instellingenmenu. (Hoe ScreenManager werkt, leest u in de gebruikershandleiding op de cd-rom.)

Verbindingskabels

Attentie

• Wilt u uw huidige beeldscherm vervangen door een beeldscherm van het type SX3031W-H, dan moet u uw computer instellen op de resolutie en verticale frequentie van de SX3031W-H zoals vermeld in de resolutietabel (op de laatste pagina) alvorens de computer aan te sluiten.

Controleer of beeldscherm en computer zijn uitgeschakeld.

2 Sluit het beeldscherm aan op de computer met behulp van een signaalkabel die past op de aansluitingen.

Draai de schroeven van de aansluitingen goed vast na het aansluiten van de kabel.

• Wanneer de resolutie van de grafische kaart op de computer compatibel is met 2560 × 1600 (enkele weergave);



• Wanneer de resolutie van de grafische kaart op de computer niet compatibel is met 2560 × 1600 (dubbele weergave); Dubbele weergave (gelijktijdige weergave aan de linker- en rechterkant van het scherm) is beschikbaar via een grafische kaart voor een dual DVI-D-systeem of twee grafische kaarten. Dubbele weergave met een resolutie van 1280 × 1600 is het maximale schermformaat.

Aansluitingen op Aansluitingen op de computer het beeldscherm Signaalkabel DD200DL-BK (meegeleverd) DVI-aansluiting SIGNAL1 Windows Macintosh Macintosh Windows Signaalkabel FD-C39 (meegeleverd) DVI-aansluiting SIGNAL₂ EB / O Windows Macintosh Windows Macintosh

3 Sluit het netsnoer aan op de netspanningsaansluiting achteraan op het beeldscherm.

Problemen oplossen

Hoogte en hoek van het beeldscherm aanpassen

Installatie

Regel hoogte en hellingshoek (horizontaal en verticaal) van het beeldscherm voor optimale werkomstandigheden.

Instellingen



De schermweergave instellen

- **1** Controleer of het beeldscherm en de computer zijn uitgeschakeld.
- 2 Druk op b terwijl u signal ingedrukt houdt om de schermmodus in te stellen. Enkele weergave: kies <Single Display>. Dubbele weergave: kies <Dual Display>.
- **3** Druk op ENTER.

Voor gebruik

Attentie

• De oorspronkelijke instelling voor de schermmodus is <Single Display>.

Het scherm weergeven

1 Zet de computer aan.

Het schermbeeld verschijnt.

Attentie

- Schakel beeldscherm en computer altijd uit na gebruik. Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, verbruikt het apparaat helemaal geen stroom.
- Wanneer u de schermmodus wilt schakelen tussen enkele weergave en dubbele weergave, moet u de computer uitschakelen.

6

Voor gebruik De schermmodus selecteren

Met FineContrast kunt u de meest geschikte modus voor beeldschermweergave kiezen. Meer informatie over FineContrast vindt u in de gebruikershandleiding op de cd-rom.

FineContrast-modus

Custom (Aangepast)	Hiermee stelt u de kleuren in volgens uw eigen voorkeuren.
sRGB	Meest geschikt voor kleurafstemming met sRGB-compatibele randapparatuur.
Text (tekst)	Meest geschikt voor tekstweergave van tekstverwerkings- of rekenbladsoftware.
Picture (afbeelding)	Meest geschikt voor weergave van foto's of stilstaande beelden.
Movie (film)	Meest geschikt voor weergave van bewegende beelden.

Instellingen

1 Druk op

De FineContrast-menu wordt weergegeven.

2 Druk nogmaals op **MODE** terwijl het menu FineContrast wordt weergegeven.

Bij elke druk op de toets schakelt het scherm over naar een andere modus (zie tabel "FineContrast-modus").

3 Druk op **ENTER** bij de gewenste modus.

De gekozen modus wordt opgeslagen.

De schermhelderheid regelen

1 Druk op | ⊲ | of | ⊳ |

Het helderheidsaanpassingsvenster verschijnt.

2 Regel de helderheid met | ⊲ | of | ▷ |. Druk op ▶ om het scherm helderder te maken of op ◄

om het donkerder te maken.

3 Druk op **ENTER** bij de gewenste helderheid. De ingestelde helderheid wordt opgeslagen.

Helderheidsaanpassingsmenu



Geavanceerde instellingen/aanpassingen verrichten

Geavanceerde aanpassingen voor de kleur en verschillende instellingen zijn beschikbaar in het instellingenmenu.

Meer informatie over elke functie vindt u in de gebruikershandleiding op de cd-rom.

Aanpassingsmenu



De basisinstellingen en -aanpassingen zijn uitgevoerd. Meer informatie over geavanceerde instelling/aanpassing vindt u in de gebruikershandleiding op de cd-rom.







Probleem: geen beeld

Als het probleem blijft bestaan nadat u de onderstaande oplossingen hebt uitgeprobeerd, neem dan contact op met uw plaatselijke leverancier.

1. Kijk naar het aan/uit-lampje.

Probleem	Status	Mogelijke oorzaak en oplossing
Geen beeld	Aan/uit-lampje brandt niet.	 Controleer of het netsnoer goed is aangesloten. Druk op <u></u>.
	Aan/uit-lampje is blauw.	Schakel het invoersignaal om met signal.
	Aan/uit-lampje is oranje.	Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord of klik met de muis.
		Zet de computer aan.
		Er kan een fout zijn opgetreden met Signaal1 of Signaal2 in de dubbele weergavemodus. U kunt dit controleren in <information (informatie)=""> (Raadpleeg de gebruikershandleiding op de cd- rom voor meer informatie.).</information>

2. Controleer het foutbericht op het scherm.

Foutberichten verschijnen bij een verkeerd invoersignaal, ook al functioneert het beeldscherm correct.

Probleem*	Status	Mogelijke oorzaak en oplossing		
[Single Display] Signal_Check	Het invoersignaal wordt niet ontvangen.	Controleer of de computer aan staat.		
Signal 1		Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten op de computer.		
fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz		Schakel het invoersignaal om met state. (Alleen enkele weergavemodus)		
[Dual Display]* Signal Check				
d Signal 1				
fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz				
[Single Display] Signal Error	De signaalfrequentie valt buiten het toegestane bereik. De	Schakel om naar de juiste modus met behulp van de software die bij de videokaart is		
Signal 1 fp:272_0MHz	onjuiste signaalfrequentie wordt rood weergegeven.	geleverd. Raadpleeg de handleiding van de videokaart voor meer informatie.		
fH:100.0kHz fV: 60.0Hz				
[Dual Display]*				
Signal Error				
fD:166.0MHz fH: 75.0kHz				
fV: 60.0Hz				

* In de dubbele weergavemodus wordt het foutbericht alleen weergegeven als er fouten optreden met zowel SIGNAL1 als SIGNAL2.

Compatibele resoluties/frequenties

Dit beeldscherm ondersteunt de volgende resoluties.

	Dot clock	Frequency	Display Setup			
Resolution		Horizontal (kHz)/ Vertical (Hz)	Single Display		Dual Display	
			SIGNAL1	SIGNAL2	SIGNAL1	SIGNAL2
VGA 640 × 480@60Hz	25.2 MHz	31.47 59.94	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
VGA TEXT 720 × 400@70Hz	28.3 MHz	31.47		\checkmark		
VGA 800 × 600@60Hz	40.0 MHz	37.88				
VESA 1024 × 768@60Hz	65.0 MHz	48.36				\checkmark
VESA 1280 × 960@60Hz	108.0 MHz	60.00 60.00		√		
VESA 1280 × 1024@60Hz	108.0 MHz	63.98		√	√	√
VESA CVT RB	142.0 MHz	98.61				
VESA 1600 × 1200@60Hz	162.0 MHz	75.00		√		
1200 × 1600@60Hz*1	162.3MHz	99.42				
VESA CVT 1680 × 1050@60Hz*⁵	146.3MHz	65.29 59.95				
VESA CVT RB 1680 × 1050@60Hz*5	119.0MHz	64.67 59.88				
VESA CVT RB 1920 × 1200@60Hz* ² * ⁵	154.0MHz	74.04	_			_
DUAL LINK 1920 × 1200@60Hz* ³ * ⁵	193.3MHz	74.56				
QXGA VESA CVT 2048 × 1536@60Hz* ³	267.3MHz	95.45 59.95				
DUAL LINK 2048 × 1536@60Hz* ³	209.3MHz	94.77 59.98		_	_	_
DUAL LINK 2560 × 1600@60Hz*3 *4 *5	268.5MHz	98.71 59.97		_		

*1 Voor dubbele weergave *2 Voor enkele weergave (SIGNAL 2)

*³ Voor enkele weergave (SIGNAL 1) *⁴ Aanbevolen resolutie (Deze resolutie instellen)

*5 Wanneer u een invoersignaal met breedbeeldformaat wilt weergeven, is een videokaart vereist die voldoet aan de VESA CVT-norm.



EIZO NANAO CORPORATION

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan Phone: +81 76 277 6792 Fax:+81 76 277 6793

EIZO NANAO TECHNOLOGIES INC.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A. Phone: +1 562 431 5011 Fax: +1 562 431 4811

EIZO EUROPE AB

Lovangsvagen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden Phone: +46 8 594 105 00 Fax: +46 8 590 91 575

EIZO NANAO AG

Moosacherstrasse 6, Au CH - 8820 Wädenswil, Switzerland Phone: +41-0-44 782 24 40 Fax: +41-0-44 782 24 50

Avnet Technology Solutions GmbH Lötscher Weg 66, D-41334 Nettetal, Germany Phone: +49 2153 733-400 Fax: +49 2153 733-483

http://www.eizo.com

