	instalace	`		
nsta F](Bare	alační příručka exScan [®] M1700/N evný monitor LCD	/19	900	
ym této p	boly týkající se bezpečnosti příručce se používají následující symboly. Označují důležite	é informa	ce. Pečlivě si je přečtě	ite.
Ŵ	VAROVÁNÍ Pokud se informacemi obsaženými ve VAROVÁNÍ nebudete řídit, může dojít k vážnému poranění, včetně poranění smrtelného.		UPOZORNĚNÍ Pokud se informace nebudete řídit, může poškození majetku č	mi obsaženými v UPOZORNĚNÍ a dojít k lehkému poranění nebo k a produktu.
\sum	Označuje zakázanou činnost.		Týká se bezpečného	uzemnění.
Δ	VAROVÁNÍ			
	VAROVÁNÍ Pokud ze zařízení začne vycházet kouř, zápach (jako když se něco pálí) či neobvyklé zvuky, ihned odpojte veškeré napájecí kabely a kontaktujte prodejce. Pokud se pokusíte vadné zařízení dále používat, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.	0	Použijte dodaný k napájecí zásuv dané země. Je nutno zachovat jr Jinak by mohlo dojí proudem.	napájecí kabel, který připojíte ce odpovídající předpisům nenovité napětí napájecí šňůry. t k požáru nebo úrazu elektrickým

UPOZORNĚNÍ

Nezakrývejte větrací otvory na skříni.

- Nepokládejte na větrací otvory žádné předměty.
- Neinstalujte zařízení do uzavřeného prostoru.Nepoužívejte zařízení v pozici naplocho či dolní

stranou nahoru. Zablokování větracích otvorů zabrání výměně vzduchu, což může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

\bigcirc

Použijte snadno dostupnou napájecí zásuvku. Je to důležité, abyste zařízení v případě problémů mohli rychle odpojit od zdroje napájení.

Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce

Instalační příručka (tato příručka)	Obsahuje základní informace – od připojení monitoru k počítači až po jeho použití.
Uživatelská příručka (• Soubor PDF na disku CD-ROM*)	Popisuje úpravu obrazovky, nastavení a technické údaje.

* Je vyžadována instalace aplikace Adobe Reader.

K dispozici jsou soubory PDF v anglické, německé, francouzské a čínské verzi.

Česky

řte, zda balení obsahuje všechny násle			
nino prodejce. ZNÁMKA rabici a balicí materiál si uschoveiti	e pro případ, že budete chtít monitor později přemístit pebo přepravit		
	– Kabol o miniaturním storoofonním konsktorom tvou		
apáiecí kabel	iack		
igitální signálový kabel (FD-C39)			
	EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)		
nalogový signálový kabel (MD-C87	7) □ Instalační příručka (tato příručka)		
	□ Omezená záruka		
	□ Šroubky: M4 × 12 mm 4 ks		
vládací prvky a f	unkce		
Screenlansger Screenlansger (Screen) Screenlansger Screenlansger Screenlansger Screenlansger Screenlansger Screenlansger Repro	eenManager ®		
	Image: state stat		
Sluchátka (miniaturní stereofonní konektor jack)	K připojení sluchátek.		
Tlačítko výběru vstupního signálu	Přepne vstupní signály pro zobrazení, jsou-li k monitoru připojeny dva počítače		
Tlačítko automatického seřízení	Aktivuje funkci pro automatickou úpravu obrazovky. (jen analogový vstup)		
Ovládací tlačítka (vlevo, dolů, nahoru, vpravo)	 Tlačítko (d) nebo (b): Zobrazí okno nastavení hlasitosti (strana 5). Tlačítko (a) nebo (v): Aktivuje okno pro nastavení jasu (strana 5). Zvolí položku pro úpravy nebo zvýší/sníží upravované hodnoty pro pokročilou úpravu pomocí nabídky Adjustment (strana 5). 		
Tlačítko Enter	Zobrazí nabídku Adjustment, určí položku nabídky na obrazovce a uloží		
Tlačítko FineContrast	Přepne režim zobrazení režimu FineContrast v nabídce FineContrast (strana 5).		
Vypínač	Vypne a zapne napájení.		
Indikátor napájení	Označuje provozní stav monitoru.		
	Modrá : V provozu Nesvítí : Napájení vypnuto Žlutá : Úspora energie		
Externí linkový vstup (miniaturní stereofonní konektor jack)	Slouží k připojení kabelu s miniaturním stereofonním konektorem typu jack.		
Konektory vstupního signálu	Vlevo: konektor DVI-D /vpravo: 15kolíkový miniaturní konektor D-sub.		
4 Otvory pro montáž ramena nebo podstavce	Podstavec lze nahradit jiným ramenem nebo jiným podstavcem. Podrobnosti o výměně najdete v Uživatelské příručce na disku CD-ROM.		
Zásuvka bezpečnostního zámku	Je v souladu se systémem zabezpečení MicroSaver společnosti Kensingtor		
	onitor apájecí kabel gitální signálový kabel (FD-C39) alogový signálový kabel (MD-C87 iládací prvky a f iládací prvky a f iládací prvky a f iládací prvky a f iládací prvky a f ilácitko restruktur Repro ilácitka (miniaturní stereofonní konektor jack) Tlačítko automatického seřízení Ovládací tlačítka (vlevo, dolů, nahoru, vpravo) Tlačítko Enter Tlačítko Enter Tlačítko FineContrast Vypínač Indikátor napájení Externí linkový vstup (miniaturní stereofonní konektor jack) Konektory vstupního signálu 4 Otvory pro montáž ramena nebo podstavce Zásuvka bezpečnostního zámku Výškově nastavitelný podstavec		

Odstraňování problémů

Nastavení/úpravy

Instalace

* ScreenManager[®] je další označení společnosti EIZO pro nabídku Adjustment. (Pokyny k použití položky ScreenManager najdete v Uživatelské příručce na disku CD-ROM.)

Před použitím

Před použitím

Instalace

Připojení kabelů

Pozor

 Při nahrazování aktuálního zobrazovacího zařízení monitorem M1700/M1900 je nutno před připojením monitoru změnit nastavení rozlišení a svislého kmitočtu v počítači na hodnoty podporované monitorem M1700/M1900 (viz tabulku rozlišení na poslední straně).

POZNÁMKA

- Používáte-li reproduktory, připojte kabel se stereofonním konektorem mini-jack k audio výstupu na počítači PC, přehrávači CD atd.
- Při připojování dvou počítačů k monitoru se řiďte podle pokynů v Uživatelské příručce na disku CD-ROM.

Ověřte, zda je monitor a počítač vypnutý.

2 Připojte monitor k počítači signálovým kabelem, který odpovídá konektorům.

Po připojení konektorů kabelu zajistěte připojení utažením šroubků na konektorech.



3 Připojte napájecí kabel k zásuvce napájení a zdířce napájení na monitoru.

Úprava výšky a úhlu obrazovky

Upravte výšku obrazovky a úhel natočení v obou rovinách podle svých požadavků.



4

Aktivace obrazovky

Česky

Stisknutím tlačítka 🕲 monitor zapněte.

Zapněte počítač.

Indikátor napájení monitoru bude svítit modře a objeví se obraz.

3 Při použití analogového vstupního signálu aktivujte funkci pro automatickou úpravu. (Viz část "Aktivace funkce pro automatickou úpravu" níže.)

Při použití digitálního signálu není funkce pro automatickou úpravu nutná, protože obraz se zobrazuje správně podle přednastavených dat monitoru.

Pozor

- Pokud monitor a počítač nepoužíváte, vypněte je.
- K zajištění maximální úspory energie doporučujeme zařízení vypínat vypínačem. Při odpojení napájecího kabelu se monitor zcela oddělí od zdroje napájení.

Aktivace funkce pro automatickou úpravu (jen analogový vstup)

Připojíte-li analogový signál, použijte funkci pro automatickou úpravu, která nastaví kmitočet, fázi, umístění obrazu a rozlišení.

Podrobnosti o funkci pro automatickou úpravu najdete v Uživatelské příručce na disku CD-ROM.

1 Stiskněte tlačítko (A).

Zobrazí se zpráva.

2 Znovu stiskněte tlačítko (Å) (zatímco je na obrazovce zobrazena zpráva).

Funkce pro automatickou úpravu se aktivuje a hodnoty nastavení kmitočtu, fáze, umístění obrazu a rozlišení se automaticky upraví.

Pozor

 Funkce pro automatickou úpravu funguje správně, pokrývá-li obraz celou plochu obrazovky počítače Macintosh nebo Windows.

Nefunguje správně, pokud obraz pokrývá jen část obrazovky (například okno s příkazovým řádkem DOS) nebo pokud je použito černé pozadí (například tapeta).

Chcete-li zvuk vypnout (když je nabídka pro úpravu hlasitosti zobrazená), stiskněte tlačítko (△) nebo (▽).

• Funkce pro automatickou úpravu nemusí fungovat správně s některými grafickými kartami.

Nastavení hlasitosti reproduktorů

3 Při nastavení požadované hlasitosti stiskněte tlačítko (O).

Chcete-li zvuk znovu zapnout, stiskněte tlačítko (◄) nebo (▷).

Zobrazí se okno pro nastavení hlasitosti.

Tlačítkem () hlasitost snížíte a tlačítkem
 hlasitost zvýšíte.

Okno nastavení hlasitosti





Okno se zprávou

5

Česky

Volba režimu zobrazení

Funkce FineContrast umožňuje snadno vybrat nejvhodnější režim podle aktuálního způsobu použití monitoru. Podrobnosti o funkci FineContrast najdete v Uživatelské příručce na disku CD-ROM.

Instalace

Režim FineContrast

Před použitím

Custom (Uživatelský)	Umožňuje provést vlastní nastavení.
sRGB	Je vhodné pro shodu barev při použití periferních zařízení s podporou signálu sRGB.
Text	Vhodné pro práci s textovými a tabulkovými procesory.
Picture (Snímek)	Vhodné pro fotografie nebo grafiku.
Movie (Film)	Vhodné pro přehrávání filmů.

1 Stiskněte (F).

Zobrazí se okno FineContrast.

2 Stiskněte znovu (F), dokud je zobrazena nabídka FineContrast.

Při každém stisknutí tlačítka se aktivuje další režim zobrazení. (Viz tabulku režimů FineContrast.)

3 Po vybrání požadovaného režimu stiskněte tlačítko (O).

Vybraný režim bude nastaven.

Úprava jasu

- 1 Stiskněte tlačítko (△) nebo (▽). Objeví se okno pro nastavení jasu.
- 2 Upravte jas tlačítkem △ nebo ♡. Tlačítkem (Δ) jas obrazu zvýšíte a tlačítkem (∇) jas snížíte.
- 3 Po nastavení požadovaného jasu stiskněte tlačítko (O). Nastavený jas bude uložen.

Pokročilé úpravy nastavení obrazu, barev a dalších nastavení lze

Podrobnosti o jednotlivých funkcích umožňujících úpravy najdete v

provádět prostřednictvím nabídky Adjustment.

Uživatelské příručce na disku CD-ROM.

Okno nastavení jasu







Tím jsou základní nastavení a úpravy dokončeny. Podrobnosti o pokročilých nastaveních najdete v Uživatelské příručce na disku CD-ROM.

Zobrazí aktuální režim. Custom

Okno FineContrast

Odstraňování problémů



Před použitím	Instalace	Nastavení/úpravy	Odstraňování problémů
Žádný obraz			

Pokud se na monitoru neobjeví obraz ani poté, co jste se problém pokusili odstranit podle doporučených pokynů, kontaktujte místního prodejce.

1. Zkontrolujte indikátor napájení.

Příznak	Stav	Možná příčina a řešení
Žádný obraz	Indikátor napájení nesvítí.	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen. Pokud problém trvá, vypněte monitor na několik minut a potom jej znovu zapněte.
	Indikátor napájení svítí modře.	Zkontrolujte nastavení jasu.
	Indikátor napájení svítí žlutě.	Přepněte vstupní signál tlačítkem (S).
		Stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici nebo klepněte na tlačítko myši.
		Zapněte počítač.

2. Zkontrolujte chybovou zprávu, která na obrazovce zůstane po dobu 40 sekund.

Tyto zprávy se zobrazí, pokud je vstupní signál nesprávný, i když monitor funguje.

Příznak	Stav	Možná příčina a řešení	
Signal Check	Vstupní signál není přijímán správně.	Ověřte, zda je počítač zapnutý.	
Analog No Signal		Ověřte, zda je signálový kabel správně připojen k počítači.	
No orginar		Přepněte vstupní signál tlačítkem ⑧.	
Signal Error Digital fD:135.0MHz fH: 80.0KHz fV: 75.0Hz	Kmitočet signálu je mimo podporovaný rozsah. Nesprávný kmitočet signálu se zobrazí červeně.	Pomocí nástroje pro nastavení grafické karty nastavte správný režim. Postupujte podle pokynů v příručce ke grafické kartě.	

Podporovaná rozlišení a kmitočty

Monitor podporuje následující rozlišení:

Analog Input

Decolution	Frequency	Domorko	M1700	M1900
Resolution	Frequency	Remarks	Dot Clock 135 MHz (Max.)	
320 × 200	70 Hz	VGA Graphic	1	✓
640 × 480	67 Hz	Apple Macintosh	1	✓
640 × 480	- 75 Hz	VGA, VESA	1	✓
720 × 400	70 Hz	VGA TEXT	1	✓
800 × 600	- 75 Hz	VESA	1	✓
832 × 624	75 Hz	Apple Macintosh	1	✓
1024 × 768	- 75 Hz	VESA	1	✓
1152 × 864	75 Hz	VESA	1	✓
1152 × 870	75 Hz	Apple Macintosh	1	✓
1280 × 960	60 Hz	VESA	1	✓
1280 × 960	75 Hz	Apple Macintosh	1	✓
*1280 × 1024	- 75 Hz	VESA	✓	✓

Digital Input

Resolution	Frequency	Remarks	Dot Clock 10	8 MHz (Max.)
640 × 480	60 Hz	VGA	1	1
720 × 400	70 Hz	VGA	1	1
720 × 480	60 Hz	VESA Safe Mode	1	1
800 × 600	60 Hz	VESA	1	1
1024 × 768	60 Hz	VESA	1	1
*1280 × 1024	60 Hz	VESA	1	1

* Doporučené rozlišení



EIZO NANAO CORPORATION

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO NANAO TECHNOLOGIES INC.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A. Phone: +1 562 431 5011 Fax: +1 562 431 4811

EIZO EUROPE AB

Lovangsvagen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden Phone: +46 8 590 80 000 Fax: +46 8 590 91 575

EIZO NANAO AG

Moosacherstrasse 6, Au CH - 8820 Wadenswil, Switzerland Phone: +41-0-44 782 24 40 Fax: +41-0-44 782 24 50

Avnet Technology Solutions GmbH

Lötscher Weg 66, D-41334 Nettetal, Germany Phone: +49 2153 733-400 Fax: +49 2153 733-483

http://www.eizo.com/