

Instrucțiuni de utilizare



Monitor LCD color

Important

Înainte de utilizare, asigurați-vă că citiți instrucțiunile de utilizare și manualul de instalare.

- Pentru setările și ajustările monitorului, consultați manualul de instalare.
- Cele mai recente informații despre produse, inclusiv instrucțiunile de utilizare, sunt disponibile pe site-ul nostru web.
 www.eizoglobal.com

SIMBOLURI

În acest manual și pe acest produs sunt utilizate simbolurile de mai jos. Acestea prezintă informații esențiale. Vă rugăm să le citiți cu atenție.

	Nerespectarea informațiilor furnizate într-un AVERTISMENT poate provoca răni grave și vă poate pune viața în pericol.
	Nerespectarea informațiilor furnizate într-o ATENȚIONARE poate provoca răni moderate și/sau poate deteriora produsul.
\triangle	Indică un avertisment sau o atenționare. De exemplu, A indică un pericol de "electroșoc".
\bigcirc	Indică o acțiune interzisă. De exemplu, 🕥 înseamnă "A nu se demonta".

Acest produs a fost reglat special pentru utilizarea în zona originală de expediție. În cazul în care acesta este utilizat în afara acestei regiuni, este posibil ca produsul să nu funcționeze conform indicațiilor din specificații.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de regăsire a datelor ori transmisă, sub nicio formă ori prin niciun mijloc, electronic, mecanic ori de altă natură, fără permisiunea prealabilă, oferită în scris, a EIZO Corporation. EIZO Corporation nu are obligația de a păstra confidențialitatea materialelor sau informațiilor furnizate, cu excepția situațiilor în care sunt realizate acorduri înainte de primirea informațiilor respective de către EIZO Corporation. Deși s-au depus toate eforturile pentru ca informațiile furnizate în acest manual să fie actualizate, vă rugăm să aveți în vedere că specificațiile produsului EIZO se pot modifica, fără notificarea prealabilă.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Important

Acest produs a fost reglat special pentru utilizarea în zona originală de expediție. În cazul în care acesta este utilizat în afara acestei regiuni, este posibil ca produsul să nu funcționeze conform indicațiilor din specificații.

Pentru siguranța personală și pentru întreținerea corespunzătoare, vă rugăm să citiți cu atenție secțiunea "MĂSURI DE PRECAUȚIE" și etichetele de siguranță de pe monitor.

Localizarea etichetelor de siguranță



Simboluri de pe produs

Simbol	Acest simbol indică
0	Comutator de alimentare principal: Apăsați pentru a opri alimentarea principală a monitorului.
	Comutator de alimentare principal: Apăsați pentru a porni alimentarea principală a monitorului.
Ċ	Buton de alimentare: Apăsați pentru a porni sau opri alimentarea cu energie a monitorului.
~	Curent alternativ
Â	Avertizează asupra unui pericol de "electroșoc"
\triangle	ATENȚIONARE
X	Marcaj WEEE: Produsul trebuie eliminat separat; materialele pot fi reciclate.
CE	Marcaj CE: Simbol de conformitate UE care respectă dispozițiile Directivei Consiliului și/sau Regulamentul (UE).
	Producător
	Data fabricației

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Simbol	Acest simbol indică
RXonly	Atenționare: Legea federală (S.U.A.) permite vânzarea acestui dispozitiv numai de către sau la propunerea unui cadru medical autorizat.
EU Importer	Importator în UE
UK CA	Marcaj UKCA: Semn care simbolizează conformitatea cu reglementările din Regatul Unit
UK Responsible Person	Persoana responsabilă din Regatul Unit
CH REP	Reprezentantul autorizat din Elveția
EC REP	Reprezentantul autorizat din Comunitatea Europeană
UDI	Identificatorul unic al dispozitivului
MD	Dispozitiv medical *Aplicabilitatea în cazul dispozitivelor medicale variază în funcție de țară.
œ	Simbolul de reciclare a cartonului ondulat utilizat pentru ambalaje
	Simbol de reciclare
	Etichetarea materialelor din carton ondulat pe baza Directivei europene privind deșeurile de ambalaje
2	Limita maximă de stivuire (numărul din simbol variază în funcție de produs.)
	Cu partea aceasta în sus
Ť	A se păstra la loc uscat
Ţ	Fragil
i	Consultați Manualul de utilizare.

AVERTISMENT

În cazul în care unitatea începe să scoată fum, miroase ca și cum ar arde ceva ori emite zgomote ciudate, deconectați imediat toate sursele de alimentare și contactați reprezentantul local EIZO pentru asistență.

Dacă încercați să utilizați o unitate care nu funcționează corespunzător se pot produce incendii, electroșocuri sau echipamentul se poate deteriora.

Nu demontați și nu modificați unitatea.

Dacă deschideți carcasa, se pot produce electroșocuri sau arsuri, din cauza tensiunii înalte sau a componentelor fierbinți. Dacă modificați unitatea, se pot produce incendii sau electroșocuri.



Vă rugăm să consultați personalul de service calificat, pentru efectuarea tuturor operațiunilor de service.

Nu încercați să reparați singuri acest produs, deoarece deschiderea sau îndepărtarea carcaselor poate duce la producerea unor incendii, electroșocuri sau la deteriorarea echipamentului.

Mențineți la distanță de unitate lichidele sau obiectele străine.

Căderea accidentală a componentelor metalice, materialelor inflamabile sau lichidelor în carcasă poate produce incendii, electroșocuri sau deteriorarea echipamentului.

În cazul în care un obiect sau lichid cade/se scurge în carcasă, deconectați imediat unitatea. Înainte de a utiliza din nou unitatea, aceasta trebuie să fie verificată de un inginer de service calificat.



Aşezați unitatea pe un loc rezistent și stabil.

O unitate așezată pe o suprafață necorespunzătoare poate cădea și poate determina rănirea.

În cazul în care unitatea cade, întrerupeți imediat alimentarea cu energie și contactați reprezentantul local EIZO pentru asistență. Nu continuați să utilizați o unitate deteriorată. Dacă utilizați o unitate deteriorată, se pot produce incendii sau electroșocuri.

Utilizați unitatea într-o locație corespunzătoare.

În caz contrar, se pot produce incendii, electroșocuri sau deteriorarea echipamentului.

- A nu se așeza în exterior.
- A nu se pune în niciun mijloc de transport (nave, avioane, trenuri, autovehicule etc.).
- · A nu se amplasa într-un mediu umed sau cu praf.
- A nu se amplasa în locuri în care ecranul poate fi stropit cu apă (baie, bucătărie etc.)
- A nu se amplasa în locuri în care aburii intră în contact direct cu ecranul.
- A nu se amplasa lângă dispozitive generatoare de căldură ori umidificatori.
- A nu se amplasa în locuri în care produsul este expus direct la razele soarelui.
- A nu se amplasa în medii cu gaze inflamabile.
- Nu așezați produsul în locuri cu vapori corozivi (precum dioxidul de sulf, hidrogenul sulfurat, dioxidul de azot, clorul, amoniacul și ozonul).
- Nu așezați produsul în locuri cu praf, substanțe care pot accelera procesul de coroziune din atmosferă (precum clorura de sodiu și sulful), metale conductoare etc.

Nu lăsați ambalajele din plastic la îndemâna copiilor și bebelușilor.

Ambalajele din plastic pot provoca sufocarea.

Utilizați cablul de alimentare atașat și conectați-l la o priză standard în țara dumneavoastră.

Asigurați-vă că folosiți tensiunea nominală a cablului de alimentare. În caz contrar poate cauza pericol de electroșoc.

Alimentare cu tensiune: 100 - 240 V c.a. 50/60 Hz

Pentru a deconecta cablul de alimentare, apucați ferm de fișă și trageți.

Dacă trageți de cablu, acesta se poate deteriora și se pot produce incendii sau electroșocuri.

OK

Echipamentul trebuie conectat la o priză împământată.

În caz contrar, se pot produce incendii sau electroșocuri.

Utilizați tensiunea corectă.

- Unitatea este creată pentru a fi utilizată numai la tensiunea specificată. Conectarea la o altă tensiune decât cea specificată în prezentele "Instrucțiuni de utilizare" poate duce la producerea unor incendii, electroșocuri ori la deteriorarea echipamentului. Alimentare cu tensiune: 100 – 240 V c.a. 50/60 Hz
- Nu supraîncărcați circuitul de alimentare deoarece se pot produce incendii sau electroșocuri.

Manevrați cu grijă cablul de alimentare.

Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare, nu trageți de acesta și nu-l legați. Dacă utilizați un cablu de alimentare deteriorat, se pot produce incendii sau electroșocuri.

Operatorul aparatului nu trebuie să atingă pacientul în timp ce atinge produsul.

Acest produs nu este conceput pentru a fi atins de pacienți.

Nu atingeți niciodată fișa și cablul de alimentare dacă acestea încep să trosnească.

În caz contrar, se pot produce electroșocuri.

Dacă atașați un braț suport, vă rugăm să consultați manualul de utilizare al acestuia și să instalați unitatea în siguranță.

În caz contrar, unitatea poate cădea, determinând rănirea și/sau deteriorarea echipamentului.

Înainte de instalare, asigurați-vă că mesele, pereții sau orice altă suprafață de instalare au rezistență mecanică adecvată.

În cazul în care unitatea cade, întrerupeți imediat alimentarea cu energie și contactați reprezentantul local EIZO pentru asistență. Nu continuați să utilizați o unitate deteriorată. Dacă utilizați o unitate deteriorată, se pot produce incendii sau electroșocuri. Când atașați din nou suportul înclinat, vă rugăm să utilizați aceleași șuruburi și să le strângeți bine.

Nu atingeți direct cu mâinile goale un panou LCD deteriorat.

În cazul în care pielea intră în contact direct cu panoul, vă rugăm să o spălați foarte bine.



Dacă cristal lichid intră în ochi sau gură, clătiți imediat cu apă din abundență și solicitați asistență medicală. În caz contrar, este posibil să aveți o reacție toxică.

Pentru instalarea în locații înalte, apelați la un profesionist.

Când instalați monitorul în locații înalte, există pericolul ca produsul sau componentele sale să cadă și să provoace rănirea. Apelați la noi sau la un specialist în lucrări de construcții atunci când instalați monitorul, inclusiv pentru o inspecție a produsului, în vederea depistării oricăror deformări sau deteriorări, înainte de instalarea monitorului.

ATENȚIONARE

ATENȚIONARE

Verificați starea de funcționare înainte de utilizare.

Începeți să folosiți aparatul numai după ce v-ați asigurat că nu există nicio problemă cu imaginea afișată.

Dacă folosiți mai multe unități, începeți utilizarea acestora numai după ce v-ați asigurat că imaginea este afișată corect.

Fixați bine cablurile/cordoanele care sunt echipate cu un dispozitiv de fixare.

Dacă nu sunt bine fixate, cablurile/cordoanele se pot deconecta, cauzând imagini tăiate și întreruperea operării.

Deconectați cablurile și eliminați accesoriile când mutați unitatea.

În caz contrar, este posibil ca accesoriile sau cablurile să se detașeze în timpul mutării, provocând răniri.

Transportați sau așezați unitatea în conformitate cu metodele corecte specificate.

- · Când mutați produsul, țineți ferm de partea inferioară a monitorului.
- Monitoarele de minim și peste 30 de inchi sunt grele. Cel puțin două persoane sunt necesare pentru dezambalarea și/sau manipularea unui astfel de monitor.
- Dacă dispozitivul este prevăzut cu un mâner pe partea din spate a monitorului, apucați și țineți ferm de partea inferioară și de mânerul monitorului.

În cazul în care unitatea cade, echipamentul se poate deteriora, iar dvs. vă puteți răni.





ATENȚIONARE

Aveți grijă să nu vă ciupiți mâinile.

Dacă apăsați brusc monitorul pentru a-i ajusta înălțimea sau unghiul, mâinile ar putea fi ciupite și rănite.

🕂 ATENȚIONARE

Nu blocați fantele de ventilație de pe carcasă.

- Nu așezați niciun obiect pe fantele de ventilație.
- Nu instalați unitatea într-un loc cu ventilație insuficientă sau într-un spațiu inadecvat.
- Nu utilizați unitatea așezată pe jos sau răsturnată.

Blocarea fantelor de ventilație împiedică fluxul de aer corespunzător și se pot produce incendii, electroșocuri, ori se poate deteriora echipamentul.

🕂 ATENȚIONARE

Nu atingeți fișa de alimentare dacă aveți mâinile ude.

În caz contrar, se pot produce electroșocuri.

Nu așezați niciun obiect în jurul fișei de alimentare.

Astfel, deconectați mai ușor fișa de alimentare în cazul apariției unei probleme și evitați provocarea unui incendiu sau a unui electroșoc.



Curățați periodic zona din jurul fișei de alimentare și fanta de ventilație a monitorului.

Depunerile de praf, apă sau ulei în această zonă pot duce la producerea unor incendii.

Decuplați de la priză unitatea înainte de efectuarea operațiunilor de curățare.

Curățarea unității în timp ce aceasta este conectată la o priză poate duce la producerea unor electroșocuri.

În cazul în care nu veți utiliza unitatea un interval prelungit de timp, scoateți fișa de alimentare din priză după ce opriți comutatorul de alimentare din motive de siguranță și pentru reducerea consumului de energie.

Acest produs trebuie eliminat în concordanță cu legile localității sau țării de reședință.

🕂 ATENȚIONARE

Pentru utilizatorii de pe teritoriul SEE și Elveția: Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

Indicații pentru acest monitor

Indicații de utilizare

Acest produs este destinat utilizării în domeniul imagisticii medicale (inclusiv în cazul mamografiei digitale și al mamografiei cu tomosinteză) pentru examinare, analiză și diagnosticare de către medici calificați.

Atenție

Imaginile mamografice cu compresie redusă nu trebuie să fie revizuite drept interpretări ale unor imagini principale.

Imaginile mamografice pot fi interpretate numai cu ajutorul unui ecran autorizat de FDA care îndeplinește specificațiile tehnice revizuite și acceptate de FDA.

- · Acest produs nu este destinat utilizării pentru diagnosticarea in vitro.
- Acest produs nu este acoperit de garanție în cazul în care este utilizat altfel decât este descris în prezentul manual.
- Specificațiile prezentate în acest manual sunt valabile numai atunci când utilizați cablurile de alimentare furnizate împreună cu produsul și cablurile de semnal recomandate de EIZO.
- Folosiți doar accesoriile EIZO recomandate de EIZO împreună cu acest produs.

Precauții la utilizare

- Componentele (precum ecranul LCD și ventilatorul) se pot deteriora dacă sunt utilizate perioade îndelungate. Verificați periodic funcționarea corespunzătoare a acestora.
- În momentul în care imaginea de pe ecran se schimbă după ce aceeaşi imagine a fost afişată o perioadă îndelungată de timp, este posibil să apară o imagine remanentă. Utilizați economizorul de ecran sau funcția de economisire a energiei pentru a evita afişarea aceleiaşi imagini pentru perioade mari de timp. Imaginea remanentă poate apărea chiar și după o perioadă scurtă de timp, în funcție de imaginea afişată. Pentru a elimina acest fenomen, modificați imaginea sau opriți alimentarea timp de câteva ore.
- Durează aproximativ câteva minute ca imaginea monitorului să se stabilizeze. Înainte de a utiliza monitorul, așteptați câteva minute sau mai mult după ce ați pornit alimentarea cu energie a monitorului, ori după ce acesta a revenit din modul de economisire a energiei.
- Dacă monitorul este folosit pe o perioadă lungă de timp, pot apărea pete întunecate sau un efect de remanență. Pentru a prelungi durata de viață a monitorului, vă recomandăm să închideți monitorul periodic.
- Retroiluminarea ecranului LCD are o perioadă fixă de funcționare. În funcție de tiparul de utilizare, precum utilizarea pentru perioade lungi continue, este posibil ca durata de viață a retroiluminării să se scurteze mai repede, fiind necesară o înlocuire. În momentul în care ecranul devine întunecat ori începe să pâlpâie, vă rugăm să vă contactați reprezentantul local EIZO.
- Este posibil ca ecranul să aibă pixeli defecți, ori să prezinte un număr redus de puncte. Acest lucru se datorează caracteristicilor panoului LCD și nu este un defect al produsului.
- Nu apăsați puternic pe suprafața sau pe cadrul exterior al panoului LCD, deoarece se pot produce defecțiuni ale afișajului, precum modelele de interferență etc. Dacă se aplică în mod continuu presiune pe suprafața panoului LCD, se pot deteriora cristalele lichide sau panoul LCD. (Dacă pe ecranul LCD rămân semne de presiune, lăsați monitorul cu un ecran negru sau alb. Simptomul ar putea dispărea.)
- Nu zgâriați sau nu apăsați pe panoul LCD cu obiecte ascuțite, deoarece puteți deteriora panoul LCD. Nu încercați să ștergeți folosind țesături, deoarece puteți zgâria ecranul.

- Nu atingeți senzorul încorporat de calibrare (Integrated Front Sensor). Procedând astfel se reduce precizia măsurărilor sau se poate deteriora aparatul.
- În funcție de mediu, valoarea măsurată de senzorul încorporat de luminozitate poate să difere de valoarea afișată de un iluminometru independent.
- Se poate forma condens la suprafaţa sau în interiorul acestui produs atunci când acesta este introdus într-o încăpere rece, atunci când temperatura creşte brusc sau atunci când este mutat dintr-o încăpere rece într-una caldă. În acest caz, nu porniţi produsul. Aşteptaţi până când dispare condensul; în caz contrar, produsul se poate deteriora.

Folosirea monitorului pentru timp îndelungat

Control de calitate

- Calitatea afişării pe monitoare este afectată de nivelul calității semnalelor de intrare și de nivelul de degradare a produsului. Efectuați verificări vizuale si teste periodice de constanță (inclusiv Grayscale Check), pentru a corespunde standardelor/indicațiilor medicale conforme utilizării dvs, și efectuați calibrarea în funcție de necesități. Softwareul RadiCS (opțional) de control al calității monitorului vă permite să efectuați un control de calitate care întrunește standardele și indicațiile medicale.
- Vă rugăm să așteptați 15 minute sau mai mult după ce ați pornit alimentarea cu energie a monitorului ori după ce acesta a revenit din modul de economisire a energiei înainte de a efectua diverse teste de calitate, calibrare sau de reglare a ecranului monitorului.
- Recomandăm, ca monitoarele să fie configurate la luminozitatea recomandată sau mai redusă pentru a reduce modificările în luminozitate provocate de utilizarea pe termen lung și pentru a menține o luminozitate stabilă.
- În scopul ajustării rezultatelor măsurătorilor senzorului de calibrare integrat (senzor frontal integrat) în funcție de cele ale unui senzor extern vândut separat, efectuați corelarea între senzorul frontal integrat și senzorul extern folosind RadiCS (accesoriu opțional)/RadiCS LE (inclus). Corelarea periodică vă permite să păstrați rezultatele măsurătorilor efectuate de senzorul frontal integrat la un nivel echivalent cu cel al senzorului extern. Precizia senzorului frontal integrat al acestui produs este optimizată din fabrică pentru modul de vizualizare pe verticală. Când efectuați controlul calității folosind senzorul frontal integrat în modul de vizualizare pe orizontală, efectuați corelarea, consultați Instrucțiunile de utilizare ale RadiCS/RadiCS LE.

Atenție

- Starea afişării pe monitor se poate modifica din cauza unei erori de funcționare neprevăzute sau a unei modificări neașteptate a setărilor. Se recomandă utilizarea monitorului cu comutatoarele de operare blocate după reglarea ecranului monitorului.
 Pentru detalii privind modalitatea de setare, consultati Manualul de instalare (de pe CD, ROM)
 - Pentru detalii privind modalitatea de setare, consultați Manualul de instalare (de pe CD-ROM).

Curățare

- Se recomandă curățarea periodică a produsului pentru a-i păstra aspectul și a-i prelungi durata de viață utilă.
- Ștergeți ușor orice murdărie de pe produs cu o cantitate mică de apă sau cu o lavetă moale, umezită cu un detergent neagresiv, diluat în apă.

Atenție

- Nu utilizați niciodată diluant, benzen, ceară sau agenți de curățare abrazivi deoarece pot deteriora produsul.
- Utilizarea alcoolului sau a altor substanțe chimice pentru dezinfectare poate provoca fisuri, poate afecta luciul, poate provoca decolorare sau poate deteriora calitatea imaginii afișate. La utilizarea produsului, acordați atenție următoarelor puncte.
 - Nu lăsați substanțele chimice să intre în contact direct cu produsul.
 - Nu utilizați șervețele umede care au fost impregnate cu soluții chimice, deoarece acestea pot conține mult lichid.
 - Nu permiteți pătrunderea substanțelor chimice în spațiile libere sau în interiorul produsului.
- Pentru informații suplimentare referitoare la curățare și dezinfecție, consultați site-ul nostru web. Cum să procedați: pentru a căuta, accesați www.eizoglobal.com și introduceți "disinfect" în caseta de căutare a site-ului

Dezinfecția cu substanțe chimice

 Ștergeți ușor cu o lavetă moale, ușor umezită cu soluție de curățare. Când dezinfectați produsul, vă recomandăm să utilizați substanțele chimice testate de EIZO (vedeți tabelul de mai jos). Rețineți: utilizarea acestor substanțe chimice nu garantează faptul că produsul nu va fi deteriorat.

Clasificare	Tipul substanței chimice	Concentrație
Alcooli	Etanol	70v/v%
Alcooli	Izopropanol	70v/v%
Pe bază de clor	Hipoclorit de sodiu	0,1%
Surfactanți amfoterici	Clorhidrat de alchildiaminoetil glicină	0,2%
Sare de amoniu cuaternar	Clorură de benzalconiu	0,2%
Biguanidă	Gluconat de clorhexidină	0,1%
Agent oxidant	Soluție de peroxid de hidrogen accelerat	0,5%

Pentru utilizarea confortabilă a monitorului

- Un ecran excesiv de întunecat sau de luminos vă poate afecta ochii. Reglați luminozitatea monitorului în funcție de condițiile ambientale.
- Dacă stați mult timp în fața monitorului, vă obosiți ochii. Luați o pauză de 10 minute la fiecare oră.
- Priviți ecranul de la o distanță și un unghi adecvat.

Avertismente și răspunderi privind securitatea cibernetică

- Actualizarea firmware-ului trebuie efectuată prin intermediul EIZO Corporation sau al unuia dintre distribuitorii acesteia.
- Dacă EIZO Corporation sau distribuitorii acesteia vă recomandă să actualizați firmwareul, faceți acest lucru imediat.

CUPRINS

	MĂS	ĂSURI DE PRECAUȚIE			
		Import	ant	3	
			Localizarea etichetelor de siguranță	3	
			Simboluri de pe produs	3	
		AVER	TISMENT	5	
		ATEN	ŢIONARE	8	
	Indio	cații pe	ntru acest monitor	10	
		Indicat	ii de utilizare	10	
		Precau	uții la utilizare	10	
		Folosii	ea monitorului pentru timp îndelungat	11	
			Control de calitate	11	
			Curățare	11	
			Dezinfecția cu substanțe chimice	12	
		Pentru	utilizarea confortabilă a monitorului	12	
		Avertis	smente și răspunderi privind securitatea cibernetică	12	
1	Intro	ducere		15	
	1.1	Caract	eristici	15	
		1.1.1	Conexiuni simple	15	
		1.1.2	Monitor monocrom și color hibrid	15	
		1.1.3	Suport pentru funcționalitatea PinP	15	
		1.1.4	Control de calitate	16	
		1.1.5	Echipat cu funcția de încărcare rapidă USB Type-C® (denumită în continuare USB-C®)	16	
		1.1.6	Design economic pentru spațiu	17	
		1.1.7	Operarea monitorului de la mouse și tastatură	17	
	1.2	Conțin	utul pachetului	18	
		1.2.1	EIZO LCD Utility Disk	18	
		1.2.2	RadiCS LE	18	
		1.2.3	Pentru a folosi RadiCS LE	19	
	1.3	Butoar	ne și funcții	20	
		1.3.1	Față	20	
		1.3.2	Spate	21	
2	Insta	alare/co	nectare	23	
	2.1	Înainte	e de instalare	23	
		2.1.1	Condiții de instalare	23	
	2.2	Conec	tarea cablurilor	24	
	2.3	Pornire	ea alimentării	28	
	2.4	4 Reglarea înălțimii și unghiului ecranului		28	

3	Problemă lipsă imagine 2			29
4	Specificații			31
	4.1	Lista s	pecificațiilor	31
		4.1.1	Тір	31
		4.1.2	Panou LCD	31
		4.1.3	Semnale video	31
		4.1.4	USB	32
		4.1.5	Alimentare	32
		4.1.6	Specificații fizice	32
		4.1.7	Cerințe de mediu privind funcționarea	32
		4.1.8	Condiții de transport/depozitare	32
	4.2	Rezolu	ıții compatibile	33
	4.3	Acces	orii	33
	Anexă			
		Standa	ard medical	35
			Clasificarea echipamentului	35
	Informații EMC		36	
			Domeniu de utilizare	36
			Descrieri tehnice	37

1 Introducere

Vă mulțumim că ați ales monitorul LCD color EIZO.

1.1 Caracteristici

1.1.1 Conexiuni simple

Pe lângă terminalul de intrare DisplayPort[™], există și un terminal de ieșire. De la terminalul de ieșire (聲) semnalul poate fi dus la un alt monitor.



1.1.2 Monitor monocrom și color hibrid

Când este activată funcția Hybrid Gamma PXL (PXL Gama Hibridă), acest produs diferențiază automat, la nivel de pixel, părțile monocrome și pe cele color dintr-o imagine și le afișează cu gradațiile optime.

1.1.3 Suport pentru funcționalitatea PinP

Funcționalitate PinP (Picture in Picture) care poate fi utilizată pentru a afișa un semnal de intrare video, altul decât intrarea video principală, pe fereastra secundară, în același timp. Fereastra secundară PinP poate fi afișată sau ascunsă, în funcție de necesități.



1.1.4 Control de calitate

 Acest monitor are in senzor încorporat de calibrare (Integrated Front Sensor). Acest senzor permite monitorului să efectueze independent calibrarea (SelfCalibration) și Grayscale Check.



- Utilizând RadiCS LE inclus, puteți efectua calibrarea monitorului și gestionarea istoricului.
- Software-ul de control a calității monitorului RadiCS vă permite să efectuați un control de calitate, care întrunește standardele și indicațiile medicale.

1.1.5 Echipat cu funcția de încărcare rapidă USB Type-C® (denumită în continuare USB-C®)

Acest lucru vă permite să reîncărcați smartphone-ul sau tableta într-o perioadă scurtă de timp.



1.1.6 Design economic pentru spațiu

Sunt disponibili mai mulți conectori USB (în amonte). Puteți să folosiți mai multe PC-uri cu un singur set de dispozitive USB (mouse, tastatură etc.).



 Este inclus un singur cablu USB pentru produs. Când îl conectați așa cum este descris mai sus, pregătiți separat numărul necesar.

1.1.7 Operarea monitorului de la mouse și tastatură

Folosind software-ul de control al calității monitorului RadiCS/RadiCS LE, puteți efectua următoarele operațiuni cu ajutorul mouse-ului și al tastaturii:

- Alternează modul CAL Switch
- Alternează semnalul de intrare
- Funcție care atribuie orice CAL Switch mode (mod comutare CAL) unei părți a ecranului și afișează o imagine (Point-and-Focus)
- Afişare sau ascundere ferestrei PinP (Hide-and-Seek)
- Schimbarea PC-urilor care folosesc dispozitive USB (Switch-and-Go)
- · Intrarea în modul de economisire a energiei (Backlight Saver)
- O caracteristică ce mărește temporar luminozitatea pentru a îmbunătăți vizibilitatea imaginilor de diagnosticat (Instant Backlight Booster)

Notă

 Software-ul RadiCS/RadiCS LE permite afișarea sau ascunderea ferestrei secundare PinP și schimbarea PC-ului folosit pentru a opera dispozitive USB în același timp. Pentru mai multe informații despre procedura de setare, consultați Instrucțiunile de utilizare ale RadiCS/RadiCS LE.

1.2 Conținutul pachetului

Vă rugăm să verificați dacă în pachet se află toate articolele următoare. Dacă oricare din acestea lipsește sau este deteriorat, luați legătura cu vânzătorul sau cu reprezentatul local EIZO.

Notă

- Este recomandat ca materialele de ambalaj și cutia să se păstreze pentru a fi folosite în cazul în care se mută sau se transportă produsul.
- Monitor
- · Cablu de alimentare



Cablu de semnal digital (DisplayPort – DisplayPort): PP300



• Cablu USB 2.0 (USB-A – USB-B): UU300



- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Instrucțiuni de utilizare

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk

CD-ROM-ul conține următoarele elemente. Vă rugăm să consultați "Readme.txt" de pe disc pentru informații despre procedurile de pornire a programelor software sau despre proceduri referitoare la fișiere.

- Fișier Readme.txt
- · Software pentru controlul calității monitorului RadiCS LE (pentru Windows)
- Manualul de utilizare
 - Instrucțiunile de utilizare ale acestui monitor
 - Manualul de instalare a monitorului
 - Instrucțiunile de utilizare ale RadiCS LE
- Dimensiuni exterioare

1.2.2 RadiCS LE

RadiCS LE permite efectuarea următoarelor controale de calitate și operațiuni ale monitorului. Pentru mai multe informații despre software sau procedura de setare, consultați Instrucțiunile de utilizare ale RadiCS LE.

Control de calitate

- Executare calibrare
- Afișarea rezultatului testului într-o listă și crearea unui raport de test
- · Setarea țintei SelfCalibration planificarea execuției

Operațiuni ale monitorului

- Alternează modul CAL Switch
- Alternează semnalul de intrare
- Funcție care atribuie orice CAL Switch mode (mod comutare CAL) unei părți a ecranului și afișează o imagine (Point-and-Focus)
- Afişare sau ascundere ferestrei PinP (Hide-and-Seek)
- Schimbarea PC-urilor care folosesc dispozitive USB (Switch-and-Go)
- Intrarea în modul de economisire a energiei (Backlight Saver)
- O caracteristică ce mărește temporar luminozitatea pentru a îmbunătăți vizibilitatea imaginilor de diagnosticat (Instant Backlight Booster)
- O caracteristică care reglează automat luminozitatea monitorului pentru a se potrivi cu nivelul luminii ambientale când se setează la Modul text (Auto Brightness Control)

Atenție

• Specificațiile RadiCS LE se pot schimba fără notificare prealabilă. Ultima versiune al RadiCS LE este disponibil pentru descărcare pe site-ul nostru web: (www.eizoglobal.com)

1.2.3 Pentru a folosi RadiCS LE

Pentru informații privind modalitatea de instalare și de folosire al RadiCS LE, vă rugăm să consultați Instrucțiunile de utilizare ale RadiCS LE (disponibile pe CD-ROM).

Atunci când folosiți RadiCS LE, conectați monitorul la PC folosind cablul USB livrat. Pentru mai multe informații despre conectarea monitorului, consultați 2.2 Conectarea cablurilor [> 24].

1.3 Butoane și funcții

1.3.1 Față



	. Senzor frontal integrat (mobil)	Acest senzor este folosit pentru efectuarea calibrării și Grayscale Check.
2	2. Senzor de iluminare	Acest senzor măsoară iluminarea ambientală. Măsurarea iluminării ambientale este efectuată folosind software-ul de control al calității RadiCS/RadiCS LE.
:	B. Comutatoare de operare	Afișează ghidul de operare. Setați meniurile conform ghidului de operare.
4	. Comutator de alimentare	Pornește sau oprește alimentarea cu energie.
		Indicatorul comutatorului se aprinde când porniți alimentarea. Culoarea indicatorului diferă în funcție de starea de operare al monitorului.
		Verde: Mod de funcționare normală, portocaliu: Mod de economisire a energiei, oprit: Alimentare principală sau alimentare oprită

1.3.2 Spate



1.	Mâner	Acest måner este utilizat pentru transport.
		Atentionero
		Atenționare
		 Țineți ferm monitorul de mâner și de partea de jos atunci când îl transportați, nu exercitați presiune asupra panoului LCD și nu scăpați monitorul. Nu țineți senzorul pe partea frontală a monitorului.
2.	Suport	Reglează înălțimea și unghiul (înclinarea, pivotarea și rotirea) monitorului.
3.	Conector USB-C	Vă puteți conecta și reîncărca dispozitivul smartphone sau tableta.
	(numai încărcare rapidă)	Atenționare
		 Nu suportă semnale video sau comunicarea datelor
4.	Conector USB-A (în aval)	Se conectează la un dispozitiv USB. Pentru a configura o conexiune daisy-chain, conectați cablul la portul USB în amonte al unui monitor.
5.	Suport pentru cabluri	Permite organizarea ordonată a cablurilor.
6.	Fantă pentru blocarea de siguranță	Conformă cu sistemul de siguranță MicroSaver de la Kensington.
7.	Comutator de alimentare	Pornește sau oprește alimentarea principală cu energie.
	principal	⊖: Oprit, │: Pornit
8.	Conector USB-B (în amonte)	Se conectează la un PC atunci când utilizați un software care necesită o conexiune USB sau când utilizați funcția hub USB a acestui produs.
9.	Conector DVI-D	Se conectează la un PC cu o ieșire DVI.
10.	. Conector de intrare DisplayPort	Se conectează la un PC cu o ieșire DisplayPort.

1 | Introducere

11. Conector de ieşire	Pentru a configura o conectare daisy-chain, conectați cablul la
DisplayPort	DisplayPort (portul de afișare) al unui alt monitor.
12. Conector de alimentare	Conectează cablul de alimentare.

2 Instalare/conectare

2.1 Înainte de instalare

Citiți cu atenție MĂSURI DE PRECAUȚIE [> 3] și urmați întotdeauna instrucțiunile.

Dacă așezați produsul pe un birou lăcuit, culoarea se poate transfera pe partea inferioară a suportului din cauza compoziției materialului din cauciuc. Verificați suprafața pupitrului înainte de utilizare.

2.1.1 Condiții de instalare

Atunci când montați monitorul pe un raft, asigurați-vă că există spațiu suficient în părțile laterale, spate și față ale monitorului.

Atenție

• Așezați monitorul astfel încât să nu existe o sursă de lumină care să interfereze cu ecranul.

2.2 Conectarea cablurilor

Atenție

- Înainte de conectare, asigurați-vă că monitorul, PC-ul și dispozitivele periferice sunt oprite.
- În momentul în care înlocuiți monitorul actual cu acest monitor, consultați 4.2 Rezoluții compatibile [> 33] pentru a schimba setările PC-ului privind rezoluția și frecvența de scanare verticală la cele disponibile pentru acest monitor, înainte să conectați PC-ul.
- În cazul în care cablurile se introduc cu dificultate, reglați unghiul ecranului.
- 1. Conectați cablurile de semnal.

Verificați formele conectorilor și conectați cablurile. După conectarea cablului DVI, strângeți șuruburile pentru a asigura o conectare corectă.

În afișarea într-o singură fereastră



Atenție

- Conectorii DisplayPort ai monitorului sunt conectori de intrare și conectori de ieșire. Pentru a conecta un monitor la PC, conectați cablul la conectorul de intrare.
- Pentru a conecta la mai multe PC-uri comutați semnalul de intrare. Pentru detalii, vă rugăm să consultați Manualul de instalare (de pe CD-ROM).

Notă

• În cazul în care cablurile se introduc cu dificultate, reglați unghiul ecranului.

Pentru afișare PinP (fereastră secundară)

Exemplu: ecranul principal este DisplayPort 1, fereastra secundară este DisplayPort 2



^{*1} Este inclus un singur cablu pentru acest produs. Dacă utilizați două cabluri, pregătiți-le separat.

Atenție

- Pentru afișare PinP (fereastră secundară), trebuie să configurați setarea "PinP" din meniul Setări. Pentru detalii, vă rugăm să consultați Manualul de instalare (de pe CD-ROM).
- Atunci când este afişat un semnal DVI pe un singur ecran, funcția PinP (fereastră secundară) nu poate fi utilizată.

La conectarea altor monitoare folosind o conexiune daisy-chain

Semnalul de intrare de la conectorul DisplayPort 1 poate fi redat pe un alt monitor.



Atenție

- Consultați site-ul web EIZO pentru informații despre monitoarele și plăcile video care pot fi utilizate la o conexiune daisy-chain: (www.eizoglobal.com)
- Atunci când utilizați o conexiune daisy-chain, conectați cablul la conectorul de intrare 📮
- Pentru a configura o conexiune daisy-chain trebuie să selectați "Signal Format" "DisplayPort 1" din meniul Administrator Settings (Setări administrator) și să configurați "Version" la "1.2". Pentru detalii, vă rugăm să consultați Manualul de instalare (de pe CD-ROM).
- Îndepărtați capacul conectorului de ieșire 🔋 înainte de conectarea cablului de semnal.
- 2. Introduceți cablul de alimentare în priză, iar conectorul de alimentare în monitor. Introduceți complet cablul de alimentare în monitor.
- Dacă utilizati RadiCS/RadiCS LE sau conectati dispozitive USB (periferice compatibile cu USB) la monitor, conectati un cablu USB 2.0 de la conectorul USB-B de pe monitor la conectorul USB-A de pe PC.



Atenție

- Atunci când conectați monitorul la un PC pe care este instalat RadiCS/RadiCS LE, conectați cablul la USB-B 1 (♣ 1).
- Atunci când utilizați conectorul USB-B 2 (😓), îndepărtați în prealabil capacul. În plus, modificați setarea "USB Selection" din meniul Setări (consultați "USB Selection" din Manualul de instalare).

Notă

- Prin conectarea a două PC-uri la două monitoare, așa cum este prezentat în figura următoare, puteți schimba care PC operează dispozitivele USB.
- Produsul include un singur cablu USB 2.0 (UU300). Pentru a vă conecta aşa cum este prezentat în figura următoare, pregătiți separat numărul necesar de cabluri.
- Pentru detalii privind modalitatea de comutare a PC-urilor care folosesc dispozitive USB, consultați Manualul de instalare (disponibil pe CD-ROM).



2.3 Pornirea alimentării

 Atingeți ⁽¹⁾ pentru a permite alimentarea monitorului. Indicatorul de pe întrerupătorul de alimentare al monitorului se aprinde verde. Dacă indicatorul nu se aprinde, consultați <u>3 Problemă lipsă imagine</u> [▶ 29].

Notă

- Când atingeți orice butoane, cu excepția 🔱 cu monitorul cu alimentarea închisă, 🖞 începe să lumineze intermitent pentru a vă informa unde se află comutatorul de alimentare.
- 2. Porniți PC-ul.

Apare imaginea de pe ecran.

În cazul în care nu apare o imagine, vă rugăm să consultați 3 Problemă lipsă imagine [> 29] pentru sfaturi suplimentare.

Atenție

- Atunci când conectați produsul pentru prima dată sau atunci când schimbați metoda de conectare, setările de afișare, precum rezoluția și scara de afișare, pot să nu fie adecvate. Asigurați-vă că PC-ul este configurat corect.
- Pentru economisirea energiei, se recomandă ca butonul de alimentare să fie oprit. Atunci când nu utilizați monitorul, puteți opri sursa de alimentare principală sau puteți deconecta fișa de alimentare, astfel încât alimentarea să fie întreruptă complet.

Notă

- Pentru a maximiza durata de viață a monitorului și pentru a împiedica degradarea luminozității și a reduce consumul de energie, efectuați următoarele:
 - Utilizați funcția PC-ului sau al monitorului de economisire a energiei.
 - Opriți monitorul după utilizare.

2.4 Reglarea înălțimii și unghiului ecranului

Cu ambele mâini, susțineți de partea inferioară și superioară sau de colțul din stânga și de cel din dreapta al monitorului și reglați înălțimea ecranului, înclinați și pivotați ecranul astfel încât să aveți cele mai bune condiții de lucru.



Atenție

- După ce s-a terminat ajustarea, asigurați-vă că ați conectat corect cablurile.
- După ajustarea înălțimii și al unghiului, treceți cablurile prin suportul de cabluri.

3 Problemă lipsă imagine

Indicatorul de alimentare nu se aprinde

- · Verificați conectarea corectă a cablului de alimentare.
- · Porniți comutatorul de alimentare principal din partea stângă.
- Atingeți 也.
- Opriți întrerupătorul de alimentare principal din partea stângă și porniți-l din nou după câteva minute.

Indicatorul de alimentare se aprinde în: verde

- Măriți "Brightness", "Contrast" sau "Gain" din meniul Setări. Pentru detalii, vă rugăm să consultați Manualul de instalare (de pe CD-ROM).
- Opriţi întrerupătorul de alimentare principal din partea stângă şi porniţi-l din nou după câteva minute.

Indicatorul de alimentare se aprinde în: portocaliu

- Comutați semnalul de intrare. Pentru detalii, vă rugăm să consultați Manualul de instalare (de pe CD-ROM).
- · Mutați mouse-ul sau apăsați orice tastă de pe tastatură.
- Verificați dacă PC-ul este pornit.
- Verificați conectarea corectă a cablului de semnal. Conectați-vă la D când selectați "DisplayPort 1" și la 2 când selectați "DisplayPort 2" ca semnal de intrare. este utilizat pentru ieșire, atunci când se configurează o conexiune daisy-chain.
- Opriţi comutatorul de alimentare principal din partea stângă a monitorului şi porniţi-l din nou.

Indicatorul de alimentare clipește în: portocaliu și verde

- Realizați conexiunea folosind cablul de semnal indicat de EIZO. Opriți comutatorul de alimentare principal din partea stângă a monitorului și porniți-l din nou după câteva minute.
- În cazul în care cablul de semnal este conectat la DisplayPort 1 (D), încercați să schimbați versiunea de DisplayPort. Pentru detalii, vă rugăm să consultați Manualul de instalare (de pe CD-ROM).

Mesajul "No Signal" apare pe ecran

Exemplu:



- Poate apărea mesajul afișat mai sus, deoarece anumite PC-uri nu redau un semnal imediat după pornire.
- Verificați dacă PC-ul este pornit.
- Verificați conectarea corectă a cablului de semnal. Conectați cablurile de semnal la conectorii semnalului de intrare corespunzător.
- Comutați semnalul de intrare. Pentru detalii, vă rugăm să consultați Manualul de instalare (de pe CD-ROM).
- În cazul în care cablul de semnal este conectat la DisplayPort 1 (D), încercați să schimbați versiunea de DisplayPort. Pentru detalii, vă rugăm să consultați Manualul de instalare (de pe CD-ROM).
- Verificați conectarea corectă a cablului de semnal. Este cablul de semnal conectat la sau pentru a trimite semnal de intrare către DisplayPort?
 Peste utilizat pentru ieșire, atunci când se configurează o conexiune daisy-chain.
- Opriţi comutatorul de alimentare principal din partea stângă a monitorului şi porniţi-l din nou.

Mesajul "Signal Error" apare pe ecran

Exemplu:



- Verificați dacă PC-ul este configurat astfel încât să corespundă cerințelor monitorului privind rezoluția și frecvența de scanare verticală (consultați 4.2 Rezoluții compatibile [> 33]).
- Reporniți PC-ul.
- Selectați o configurație corespunzătoare folosind utilitarul plăcii video. Pentru detalii, consultați Manualul de utilizare a plăcii video.

4 Specificații

4.1 Lista specificațiilor

4.1.1 Tip

RX570	Antistrălucire
RX570-AR	Antireflex

4.1.2 Panou LCD

Тір	Culoare (IPS)
Retroiluminare	LED
Dimensiune	21,3 inchi (54,1 cm)
Rezoluție	2048 puncte x 2560 linii
Dimensiune de afișare (O x V)	337,9 mm x 422,4 mm
Distanță pixeli (O x V)	0,165 mm x 0,165 mm
Culori afişaj	Culori pe 10 biți (DisplayPort): până la 1,07 miliarde de culori (dintr-o paletă de aproximativ 543 de miliarde de culori)
	8 biți: (DisplayPort ^{*1} /DVI): 16,77 milioane de culori (dintr-o paletă de 543 de miliarde de culori)
Unghi de vizualizare (O/V, tipic)	178°/178°
Luminozitate recomandată	500 cd/m ²
Raport de contrast (tipic)	2200:1
Timp de răspuns (tipic)	25 ms (negru -> alb -> negru)

^{*1} Când este afișată fereastra secundară PinP

4.1.3 Semnale video

Terminale de intrare		DisplayPort x 2, DVI-D (dual link) × 1	
Terminale de ieşire		DisplayPort × 1	
Frecvență de scanare orizontală		31 kHz – 135 kHz	
Frecvență de scanare verticală ^{*1}	DisplayPort	59 Hz – 61 Hz (720 x 400: 69 Hz – 71 Hz, 2560 x 2048: 23 Hz – 51 Hz)	
	DVI	59 Hz – 61 Hz (720 x 400:69 Hz – 71 Hz, 2560 x 2048:24 Hz – 51 Hz)	
Mod de sincronizare cadru:		23,5 Hz – 25,5 Hz, 47,0 Hz – 51,0 Hz	
Frecvență de punct	DisplayPort	25 MHz – 290 MHz	
	DVI	25 MHz – 290 MHz	

*1 Frecvenţa de scanare verticală acceptată variază în funcţie de rezoluţie. Pentru mai multe informaţii, consultaţi 4.2 Rezoluţii compatibile [▶ 33].

4.1.4 USB

Porturi	În amonte	USB-B x 2	
	În aval	USB-A x 2	
	Numai pentru încărcare	USB-C x 1 ^{⁺1}	
Standardul		Revizuirea specificațiilor USB 2.0	
Curent de alimentare	În aval (USB-A)	Max. 500 mA per port	
	Numai încărcare rapidă (USB-C)*1	Max. 15 W (5 V/3 A)	

^{*1} Numai pentru încărcare. Nu suportă semnale video sau comunicarea datelor

4.1.5 Alimentare

Intrare	100 – 240 V c.a. ±10%, 50/60 Hz 1,20 – 0,50 A		
Consum maxim de energie	115 W sau mai puțin ^{*1}		
Mod de economisire a energiei	1,0 W sau mai puțin [∗] ²		
Mod în așteptare	1,0 W sau mai puțin [∗] ³		

^{*1} "CAL Switch Mode": "4-Custom", "Brightness": "100%", Conexiune de sarcină externă

- *2 Atunci când se folosește intrarea DisplayPort 1, portul USB în amonte nu este conectat, "DP Power Save": "On", nicio sarcină externă conectată
- *3 Atunci când nu este conectat portul USB în amonte, "DP Power Save": "On", nicio sarcină externă conectată

4.1.6 Specificații fizice

Dimensiuni (L x Î x A)	354,5 mm x 476,0 mm – 566,0 mm x 200,0 mm (înclinare: 0°)
	354,5 mm x 504,6 mm – 594,6 mm x 264,1 mm (înclinare: 30°)
Dimensiuni (L x Î x A) (fără suport)	354,5 mm x 452,0 mm x 78,0 mm
Greutate netă	Aprox. 7,6 kg
Greutate netă (fără suport)	Aprox. 4,8 kg
Interval de reglare pe înălțime	90 mm (înclinare: 0°)
Înclinare	Sus 30°, jos 5°
Pivotare	70°
Rotire	90° (în sens antiorar)

4.1.7 Cerințe de mediu privind funcționarea

Temperatură	0°C – 35°C		
Umiditate	Umiditate relativă 20% – 80%. (fără condens)		
Presiune aer	540 hPa – 1060 hPa		

4.1.8 Condiții de transport/depozitare

Temperatură	-20°C – 60°C
Umiditate	Umiditate relativă 10% – 90%. (fără condens)
Presiune aer	200 hPa – 1060 hPa

4.2 Rezoluții compatibile

Monitorul acceptă următoarele rezoluții.

√: Acceptat, -: Neacceptat

Rezoluție	Frecvența		DisplayPort				DVI			
	scanárii verticale	Vizualizare pe verticală		Vizualizare pe orizontală		Vizualizare pe verticală		Vizualizare pe orizontală		
	(112)	Afişare a într-o singură fereast ră	Afişare PinP							
640 x 480	59,940	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
720 × 400	70,087	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
800 × 600	60,317	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1024 × 768	60,004	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1200 x 1600	49,910	-	√*1	-	_	-	√*1	-	Ι	
1200 x 1920	49,952	-	\checkmark	-	-	-	\checkmark	-	-	
1280 x 1024	60,020	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1600 x 1200	49,915	-	_	-	√ ^{*1}	—	_	-	√*1	
1600 x 1200	60,000	\checkmark	-	\checkmark	\checkmark	\checkmark	_	\checkmark	\checkmark	
1920 x 1200	49,932	-	-	-	\checkmark	-	-	-	\checkmark	
2048 x 2560	24,962	-	-	-	—	√*1	-	-	-	
2048 x 2560	48,000	√ ^{*1, 2}	_	-	—	—	_	-	Ι	
2048 x 2560	49,698	-	_	-	_	√*1	_	-	Ι	
2048 x 2560	50,011	√*1	-	-	-	-	-	-	-	
2560 x 2048	24,974	-	-	-	_	_	-	√*1	_	
2560 x 2048	48,000	_	_	√ ^{*1, 2}	_	_	_	_	_	
2560 x 2048	49,966	_	_	√*1	_	_	_	√ ^{*1}	-	

*1 Rezoluție recomandată

*2 Se acceptă numai atunci când "Administrator Settings" - "Signal Format" - "DisplayPort 1" este "1.2"

4.3 Accesorii

Următoarele accesorii sunt disponibile separat.

Pentru a obține cele mai recente informații despre accesorii și despre cele mai recente plăci video compatibile, vă rugăm să consultați pagina noastră web.

(www.eizoglobal.com)

Kit de calibrare	RadiCS UX2 Ver.5.2.0 sau mai recentă		
	RadiCS Version Up Kit Ver.5.2.0 sau mai recentă		
Software administrare QC rețea	RadiNET Pro Ver.5.2.0 sau mai recentă		
Lumină confortabilă pentru camere de citit	RadiLight		
Braț	AAH-02B3W		
	LA-011-W		
Protector panou	RP-918		
Adaptor VESA pentru computer Thin Client sau mini-PC	PCSK-R1		

4 | Specificații

Cabul semnal (DVI-D - DVI-D) DD200DL

Anexă

Standard medical

- Se garantează că sistemul final este conform cu cerințele normei IEC60601-1.
- Echipamentul poate emite unde electromagnetice care pot influența, limita funcționarea ori care pot defecta monitorul. Instalați echipamentul într-un mediu controlat, în care pot fi evitate efectele de acest tip.

Clasificarea echipamentului

- Tipul protecției împotriva electroșocurilor: Clasa I
- Clasa EMC: IEC60601-1-2 Grupa 1 Clasa B
- Clasificarea echipamentului medical (UE): Clasa I
- Mod de operare: Continuu
- · Clasa IP: IPX0

Informații EMC

Aparatul din seria RadiForce poate afișa corespunzător imaginile medicale.

Domeniu de utilizare

Aparatul din seria RadiForce este destinat utilizării în următoarele medii

• Unități din domeniul sănătății, cum ar fi clinici și spitale

Următoarele medii nu sunt potrivite pentru folosirea gamei RadiForce:

- Medii de îngrijire la domiciliu
- În vecinătatea echipamentelor de chirurgie de înaltă frecvență cum ar fi cuțite electrochirurgicale
- În vecinătatea echipamentelor de unde scurte
- Încăperi ecranate RF ale echipamentelor medicale RMN
- În medii speciale cu locații ecranate
- Instalate în vehicule, inclusiv ambulanțe
- · Alte medii speciale

 Produsul din seria RadiForce necesită precauții speciale în ceea ce privește EMC și trebuie instalat. Citiți cu atenție informațiile EMC și capitolul "MĂSURI DE PRECAUȚIE" al acestui document și respectați următoarele instrucțiuni la instalarea și operarea produsului.

 Nu utilizați produsul din seria RadiForce în apropierea, ori lângă alt echipament. În cazul în care trebuie să utilizați produsul în apropierea ori lângă alt echipament, trebuie să supravegheați echipamentul sau sistemul pentru a verifica operarea normală, în configurația în care acesta va fi utilizat.

 Atunci când folosiți un echipament portabil de comunicații RF, țineți la o distanță de 30 cm (12 inchi) sau mai mult de orice parte, incluzând cablurile seriei RadiForce. Altfel poate rezulta degradarea performanțelor echipamentului.

 Orice persoană care conectează echipamente suplimentare la sectoarele de intrare, ori de ieșire a semnalului, configurând un sistem medical, este responsabilă pentru conformitatea sistemului cu cerințele normelor IEC60601-1-2.

 Nu atingeți conectorii de intrare/ieșire a semnalului în timp ce utilizați aparatul din seria RadiForce. Altfel, poate fi afectată imaginea afișată.

 Asigurați-vă că folosiți cablurile atașate produsului sau cablurile recomandate de EIZO.
 Folosirea altor cabluri decât cele recomandate de EIZO pentru acest echipament poate avea ca rezultat emisii electromagnetice ridicate sau imunitatea electromagnetică scăzută a echipamentului și funcționarea necorespunzătoare.

Portul de semnal	Lungime max. a cablului	Ecranare	Miez de ferită	Cablu recomandat
DisplayPort	3 m	Ecranat	Fără miezuri de ferită	PP300
DVI-D	3 m	Ecranat	Cu miezuri de ferită	DD300DL/ DD200DL
USB-C	2 m	Ecranat	Fără miezuri de ferită	-
(Numai pentru încărcare)				
USB-B	3 m	Ecranat	Cu miezuri de ferită	UU300/MD-C93
(În amonte)				
USB-A	3 m	Ecranat	Fără miezuri de ferită	-
(În aval)				
Intrare AC	3 m	Neecranat	Fără miezuri de ferită	cu împământare
(sau intrare AC)				

Descrieri tehnice

Emisii electromagnetice

Aparatul din seria RadiForce este destinat utilizării în mediile electromagnetice specificate mai jos.

Clientul sau utilizatorul aparatului din gama RadiForce trebuie să asigure utilizarea într-un astfel de mediu.

Testare privind emisiile	Conformi tate	Mediu electromagnetic – Recomandări
Emisii RF CISPR11	Grupa 1	Aparatul din seria RadiForce utilizează energie de radiofrecvență numai pentru funcționarea sa internă.
		De aceea, nivelul emisiilor de radiofrecvență este foarte scăzut și este improbabil să producă interferențe cu echipamentele electronice din apropiere.
Emisii RF CISPR11	Clasa B	Aparatul din seria RadiForce este adecvat utilizării în orice clădire, inclusiv în clădiri destinate locuințelor și în cele conectate
Emisii armonice IEC61000-3-2	Clasa D	direct la rețeaua electrică de joasă tensiune care alimentează clădirile destinate locuințelor.
Oscilații de tensiune/ emisii cu fluctuații IEC61000-3-3	Conform	

Imunitate electromagnetică

Aparatul din seria RadiForce a fost testat la următoarele niveluri de conformitate (C) corespunzătoare cerințelor tehnice (T) pentru unitățile profesioniste din domeniul sănătății, specificate în IEC60601-1-2.

Clientul sau utilizatorul aparatului din gama RadiForce trebuie să asigure utilizarea într-un astfel de mediu.

Test de imunitate	Nivel de testare (T)	Nivel de conformitate (C)	Mediu electromagnetic – Recomandări
Descărcare electrostatică (ESD)	±8 kV descărcare la contact	±8 kV descărcare la contact	Pardoselile trebuie să fie din lemn, beton sau plăci ceramice.
IEC61000-4-2	±15 kV descărcare în aer	±15 kV descărcare în aer	In cazul în care pardoselile sunt acoperite cu material sintetic, umiditatea relativă trebuie să fie de cel puțin 30%.
Tensiuni electrice tranzitorii rapide/serii	Linii de tensiune ±2 kV	Linii de tensiune ±2 kV	Calitatea energiei electrice de la rețea trebuie să fie cea obișnuită
lEC61000-4-4	Linii de intrare/ieșire ±1 kV	Linii de intrare/ieșire ±1 kV	pentru ciadiri comerciale sau spitale.
Supratensiune	±1 kV linie la linie	±1 kV linie la linie	Calitatea energiei electrice de la
IEC61000-4-5	±2 kV linie la împământare	±2 kV linie la împământare	pentru clădiri comerciale sau spitale.
Căderi de tensiune, întreruperi scurte și variații de tensiune la	0% U _⊤ (100% cădere în U _⊤) 0,5 ciclu și 1 ciclu	0% U _⊤ (100% cădere în U _⊤) 0,5 ciclu și 1 ciclu	Calitatea energiei electrice de la rețea trebuie să fie cea obișnuită pentru clădiri comerciale sau
nivelul liniilor de alimentare	70% U $_{\rm T}$ (30% cădere în U $_{\rm T}$) 25 cicluri/50 Hz	70% U _T (30% cădere în U _T) 25 cicluri/50 Hz	spitale. Dacă utilizatorul aparatului din seria RadiForce necesită functionarea în
1EC01000-4-11	0 % U _T (100 % cădere în U _T) 250 cicluri/50 Hz	0 % U _T (100 % cădere în U _T) 250 cicluri/50 Hz	necesita funcționarea în continuare a acestuia în timpul întreruperilor sursei de alimentare, se recomandă alimentarea aparatului din seria RadiForce de la o sursă de alimentare neîntreruptibilă ori de la o baterie.
Câmpuri magnetice generate de frecvența de alimentare IEC61000-4-8	30 A/m (50/60 Hz)	30 A/m	Câmpurile magnetice generate de frecvența de alimentare trebuie să fie la nivelurile obișnuite pentru clădiri comerciale sau spitale.
			În timpul utilizării produsul trebuie ținut la cel puțin 15 cm distanță de sursa câmpurilor magnetice generate de frecvența de alimentare.

Test de imunitate	Nivel de testare (T)	Nivel de conformitate (C)	Mediu electromagnetic – Recomandări
			Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile nu trebuie utilizate în preajma niciunei componente a aparatului din seria RadiForce, incluzând cablurile, la o distanță mai mică decât cea de separație recomandată, calculată din ecuația aplicabilă frecvenței transmițătorului.
			Distanță de separare recomandată
Perturbări conductive induse de câmpuri	3 Vrms 150 kHz – 80 MHz	3 Vrms	d = 1,2√P
RF IEC61000-4-6	6 Vrms Benzi ISM între 150 kHz și 80 MHz ^{⁺1}	6 Vrms	d = 1,2√P
Câmpuri radiate RF	3 V/m	3 V/m	d = 1,2√P, 80 MHz – 800 MHz
IEC61000-4-3	80 MHz – 2,7 GHz		d = 2,3√P, 800 MHz – 2,7 GHz
			Unde "P" este puterea maximă de ieșire a transmițătorului, exprimată în wați (W), conform datelor producătorului transmițătorului, iar "d" este distanța de separație recomandată, exprimată în metri (m). Puterea câmpului pentru transmițătoarele RF fixe, determinată de testul electromagnetic ¹² , trebuie să fie mai mică decât nivelul de conformitate, în fiecare bandă de frecvență ¹³ .
			În vecinătatea echipamentului poate apărea fenomenul de interferență, marcat cu următorul simbol.

Notă

- U_T reprezintă tensiunea curentului alternativ de la rețea înainte de aplicarea nivelului de testare.
- · La 80 MHz și 800 MHz, se aplică cea mai mare bandă de frecvență.
- Este posibil ca aceste indicații referitoare la interferența conductivă indusă de câmpuri RF sau câmpuri radiate RF să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea undelor electromagnetice este afectată de absorbția și reflexia în structuri, obiecte și oameni.

*2 Intensitățile câmpului generat de transmițătoarele fixe, cum ar fi stațiile de bază pentru telefoanele radio (celulare/mobile) și radioemițătoarele mobile de teren, radioemițătoarele amatorilor, transmisiile posturilor de radio pe lungimi de undă AM și FM și emisiile TV nu pot fi determinate teoretic cu acuratețe maximă. Pentru a evalua mediul electromagnetic cauzat de transmițătoare RF fixe, trebuie efectuat un test electromagnetic în locația respectivă. Dacă intensitatea câmpului măsurată în locul de utilizare a aparatului din seria RadiForce depăşește nivelurile de conformitate

^{*1} Benzile ISM (industriale, ştiințifice şi medicale) între 150 kHz şi 80 MHz sunt 6,765 MHz – 6,795 MHz, 13,553 MHz – 13,567 MHz, 26,957 MHz – 27,283 MHz şi 40,66 MHz – 40,70 MHz.

cu emisiile de radiofrecvență specificate mai sus, aparatul din seria RadiForce trebuie supravegheat pentru a se verifica dacă funcționează normal. Dacă se observă o funcționare anormală, pot fi necesare măsuri suplimentare, cum ar fi reorientarea sau schimbarea locației aparatului din gama RadiForce.

*3 Peste domeniul de frecvenţe de la 150 kHz la 80 MHz, intensitatea câmpului trebuie să fie mai mică de 3 V/m.

Distanța de separație recomandată dintre echipamentele de comunicații RF portabile și mobile și produsele din seria RadiForce

Aparatele din seria RadiForce sunt destinate utilizării într-un mediul electromagnetic în care perturbațiile radiate în radiofrecvență sunt controlate. Clientul sau utilizatorul aparatului din gama RadiForce poate preveni interferențele electromagnetice prin păstrarea distanței minime (30 cm) între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile (transmițătoare) și aparatul din gama RadiForce. Aparatul din seria RadiForce a fost testat la următoarele niveluri de conformitate (C) corespunzătoare cerințelor de testare (T) privind imunitatea la câmpurile electromagnetice de proximitate pentru următoarele servicii de comunicații RF.

Frecvența de test (MHz)	Lățime de bandă*¹ (MHz)	Serviciu ^{*1}	Modulație ^{*2}	Nivel de testare (T) ^{*3} (V/m)	Nivel de conformitat e (C) (V/m)
385	380 – 390	TETRA 400	Modulație puls ^{∗2} 18 Hz	27	27
450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM ±5 kHz deviație 1 kHz sinusoidal	28	28
710	704 – 787	Banda LTE 13, 17	Modulație puls ^{*2}	9	9
745			217 Hz		
780					
810	800 – 960	GSM 800/900,	Modulație puls ^{*2}	28	28
870	1	TETRA 800,	18 Hz		
930		IDEN 820 CDMA 850, Banda LTE 5			
1.720	1.700 –	GSM 1800;	Modulație puls ^{*2}	28	28
1.845	1.990	CDMA 1900;	217 Hz		
1.970		DECT; Banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS			
2.450	2.400 – 2.570	Bluetooth®, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Banda LTE 7	Modulație puls ^{*2} 217 Hz	28	28
5.240	5.100 –	WLAN 802.11 a/n	Modulație puls*2	9	9
5.500	5.800		217 Hz		
5.785]				

^{*1} Pentru unele servicii sunt incluse doar frecvențele de uplink.

^{*2} Unda purtătoare este modulată folosind un semnal ciclic pătrat cu 50% sarcină.

*3 Nivelurile de testare au fost calculate pe baza puterii maxime şi a unei distanţe de separaţie de 30 cm. Clientul sau utilizatorul aparatului din seria RadiForce poate preveni interferențele cu câmpurile magnetice de proximitate prin păstrarea distanței minime (15 cm) între transmițătoarele RF și aparatul din seria RadiForce. Aparatul din seria RadiForce a fost testat la următoarele niveluri de conformitate (C) corespunzătoare cerințelor de testare (T) privind imunitatea la câmpurile magnetice de proximitate.

Frecvență de testare	Modulație	Nivel de testare (T) (A/m)	Nivel de conformitate (C) (A/m)
134,2 kHz	Modulație puls ^{*1}	65	65
	2,1 kHz		
13,56 MHz	Modulație puls ^{*1}	7,5	7,5
	50 kHz		

^{*1} Unda purtătoare este modulată folosind un semnal ciclic pătrat cu 50% sarcină.

Pentru alte echipamente portabile și mobile de comunicare RF (transmițătoare) distanța minimă între echipamentele portabile și mobile de comunicare RF (transmițătoare) și aparatul din gama RadiForce, astfel cum este recomandat mai jos, în conformitate cu puterea maximă de ieșire a echipamentului de comunicații.

Puterea maximă de ieșire a transmițătorului (W)	Distanța de separație în funcție de frecvența transmițătorului (m)			
	150 kHz – 80 MHz d = 1,2√P	80 MHz – 800 MHz d = 1,2√P	800 MHz – 2,7 GHz d = 2,3√P	
0,01	0,12	0,12	0,23	
0,1	0,38	0,38	0,73	
1	1,2	1,2	2,3	
10	3,8	3,8	7,3	
100	12	12	23	

În cazul transmițătorilor cu puteri maxime de ieșire care nu sunt enumerate mai sus, distanța de separație recomandată - "d", exprimată în metri (m) poate fi determinată utilizând ecuația aplicabilă frecvenței transmițătorului, unde "P" reprezintă puterea maximă de ieșire a transmițătorului, exprimată în wați (W), conform datelor producătorului transmițătorului.

Notă

- La 80 MHz şi 800 MHz, trebuie aplicată distanța de separație pentru banda mai mare de frecvență.
- Este posibil ca aceste indicații referitoare la interferența conductivă indusă de câmpuri RF sau câmpuri radiate RF să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea undelor electromagnetice este afectată de absorbția și reflexia în structuri, obiecte și oameni.



153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

 EIZO Limited
 UK Responsible Person

 1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
 Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

CH REP Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland



00N0N503BZ IFU-RX570