

Kasutusjuhend

RadiCS[®] RadiCS[®] LE

Quality Control Software

Tarkvara versioon 5.2

Oluline

Enne kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi, et tutvuda toote nõuetekohase kasutamisega.

• Uusima tooteteabe, sh kasutusjuhendi, leiate meie veebisaidilt. www.eizoglobal.com

Selle juhendi ühtegi osa ei ole lubatud reprodutseerida, salvestada otsingusüsteemidesse ega edastada üheski vormis või viisil, elektrooniliselt, mehhaaniliselt või muul viisil ilma EIZO Corporationi eelneva kirjaliku nõusolekuta.

EIZO Corporationil ei ole ühtegi kohustust hoida edastatud materjale või teavet konfidentsiaalsena, v.a juhul, kui eelnevalt on sõlmitud kokkulepe nimetatud teabe vastuvõtmise kohta EIZO Corporationi poolt. Kuigi rakendatud on kõiki meetmeid, et selle kasutusjuhendi teave oleks ajakohane, pidage meeles, et EIZO toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamata.

SISUKORD

	Teac	le selle	toote kohta	7
		Kasutu	ısnäidustused	7
		Sümbo	plite selgitus	7
		Kasuta	ajatele EMP ja Šveitsi territooriumil	7
		Kuidas	saada selle kasutusjuhendi paberkoopiat	7
1	Siss	ejuhatu	IS	8
	1.1	<i>.</i> Kvalite	edikontrolli jälgimine	8
	1.2	Omadı	used	9
		1.2.1	RadiCS (Windows)	9
		1.2.2	RadiCS (Mac)	9
		1.2.3	RadiCS LE	10
	1.3	Kübert	urvalisuse hoiatused ja kohustused	10
2	Sead	listami	ne	11
	2.1	Süstee	eminõuded	11
		2.1.1	Windows	11
		2.1.2	Мас	12
	2.2	Ühend	amine	13
	2.3	Tarkva	ra installimine	14
		2.3.1	Windows	14
		2.3.2	Мас	18
	2.4	Seadis	stamine	19
		2.4.1	RadiCS-i käivitamine	19
		2.4.2	Monitori korrelatsioon monitori teabega	19
		2.4.3	RadiCS-i sulgemine	22
	2.5	Sisselo	ogimine administraatorirežiimi	22
	2.6	lga akı	na funktsioon ja struktuur	23
		2.6.1	Ikoon	23
		2.6.2	RadiCS (Windows)	24
		2.6.3	RadiCS (Mac)	31
		2.6.4	RadiCS LE	36
	2.7	Desins	stallimine	40
		2.7.1	Windows	40
		2.7.2	Мас	40
3	Põhi	line kva	aliteedikontroll	41
	3.1	Testi lä	äbiviimine	41
		3.1.1	Kvaliteedikontrolli põhivoog	41
		3.1.2	Vastuvõtutesti läbiviimine	42
		3.1.3	Visuaalse kontrolli läbiviimine	50

		3.1.4 Järjep	pidevuse testi läbiviimine	54
	3.2	Kalibreerimin	e	62
		3.2.1 Kalibr	eerimine	62
	3.3	Ajaloo haldan	nine	68
		3.3.1 Ajaloo	bloendi kuvamine	68
		3.3.2 Aruan	de loomine ajalooloendist	70
		3.3.3 Ajaloo	o varundamine	74
4	Test	sätete muuti	nine	77
	4.1	Määrake CAL	-lülitusrežiimi kontrollimise eesmärgid	77
	4.2	Kvaliteedikon	trolli juhiste muutmine	77
		4.2.1 Kvalit	eedikontrolli juhiste loomine	79
		4.2.2 Kvalit	eedikontrolli juhiste redigeerimine	80
	4.3	Kalibreerimis	eesmärkide seadmine	87
	4.4	Mõõteseadmo	ete lisamine	90
	4.5	Ajastamise ka	asutamine	91
5	Mon	tori oleku koi	ntrollimine	94
	5.1	Ülesannete tä	àitmine	94
	5.2	Heleduse käs	itsi mõõtmine	95
	5.3	Mustri kuvam	ine/väljastamine	96
		5.3.1 Mustr	i indikatsioon	96
		5.3.2 Mustr	iväljund	97
	5.4	Värvide kalibi	reerimine monitoride vahel (värvisobivuse kalibreerimine)	99
	5.5	taustavalgust	use mõõturi/taustavalgustuse oleku kontroll	103
		5.5.1 tausta	avalgustuse eluea kontrollimine	103
		5.5.2 Taust	avalgustuse oleku kontrollimine	104
	5.6	Valgustuse jä	lgimine	106
		5.6.1 Valgu	stuse mõõtmine	106
		5.6.2 Valgu	stuse jälgimine	106
	5.7	Integreeritud	esianduri korrelatsiooni läbiviimine	109
	5.8	Valgustusand	luri korrelatsiooni läbiviimine	111
	5.9	Tööülesannet	te kontrollimine	114
6	Ener	giasäästufun	ktsiooni kasutamine	115
	6.1	Energiasääst	ufunktsiooni kasutamine (taustavalgustuse säästja)	115
	6.2	Monitori koos	töös SISSE/VÄLJA lülitamine	119
7	Töö	optimeerimin	e	121
	7.1	PinP alamakr	na kuvamise/peitmise lülitamine (Hide-and-Seek)	121
	7.2	Arvuti töölelül	litamine (Switch-and-Go)	126
	7.3	Keskendumin	e ekraani kuvatavale osale (Point-and-Focus)	130
	7.4	CAL-lülitusrez	žiimi automaatne lülitamine (automaatrežiimi lüliti)	133

	7.5	CAL-lü	litusrežiimi lülitamine ekraanil (käsitsi režiimi lüliti)	135
		7.5.1	CAL-lüliti aknaseadistuste käsitsi konfigureerimine	135
		7.5.2	CAL-lülitusrežiimi lülitamine	137
	7.6	Sisend	signaali lülitamine (signaallüliti)	138
	7.7	Hiire tö	ö optimeerimine (hiirekursori utiliit)	141
	7.8	Ekraan	i suuna pööramine vastavalt paigaldussuunale (Image Rotation Plus)	143
	7.9	Monito Iüliti)	ri heleduse vahetamine vastavalt hiire asendile (automaatne heleduse	144
	7.10	Heledu	se ajutine suurendamine (kohene taustavalgustuse võimendi)	145
	7.11	Monito Brightn	ri heleduse reguleerimine vastavalt ümbritsevale valgustusele (Auto ess Control)	148
8	Radi	CS-i sä	tte haldamine	150
	8.1	Arvuti/r	nonitori teabe haldamine	150
		8.1.1	Arvutiteave	150
		8.1.2	Graafikaplaadi teave	151
		8.1.3	Monitori teave	152
		8.1.4	CAL-lülitusrežiimi teave	155
		8.1.5	RadiLighti teave	157
	8.2	Registr	eerimisteabe seadistamine	159
	8.3	Ühenda	amine RadiNET Pro-ga	160
		8.3.1	RadiNET Pro-sse imporditava seadistusfaili eksportimine	162
	8.4	RadiCS	S-i põhiseade	163
	8.5	Salasõ	na muutmine	164
		8.5.1	Salasõna muutmine installimise ajal	166
	8.6	Kasuta	jarežiimi kuvasätete konfigureerimine	167
	8.7	Seadis	tage RadiCS-i käivitumine sisselogimisel	167
	8.8	Monito	ri MAC-aadressi asendamine (MAC-aadressi kloon)	168
	8.9	RadiCS	S-i teabe kinnitamine (RadiCS-i kohta)	171
		8.9.1	Süsteemilogide hankimine	173
	8.10	Konkre	etsete monitoridega piiratud funktsioonid	174
		8.10.1	Kalibreerimisandmete ekstraheerimine	174
9	Infor	mation		175
	9.1	Descrip	otion of Standards	175
		9.1.1	Quality Control Standards for Digital Imaging for Medical Display Monitors (Monitor Quality Control Standards)	175
		9.1.2	Other Standards	180
	9.2	RadiCS	S Software	180
		9.2.1	Prerequisite	180
		9.2.2	Correlation Between RadiCS and Monitor Quality Control Standards	181
	Lisa			210

Kaubamärk	
Allikas	

Teade selle toote kohta

Kasutusnäidustused

See tarkvara on EIZO meditsiiniliste monitoride lisavarustus ja mõeldud kasutamiseks kvaliteedi kontrollimise ja töö optimeerimise tööriistana ainult EIZO meditsiiniliste monitoride jaoks. See aitab saavutada järjepideva vastavuse meditsiiniliste piltide kuvamise standarditele ja juhistele.

Sümbolite selgitus

Sümbol	Sümboli tähendus
CE	CE-märgis: EL-i vastavusmärk nõukogu direktiivi ja/või määruse (EL) sätete kohaselt.
	Tootja
	Tootmiskuupäev
RXonly	Ettevaatust! Föderaalseadused (USA) lubavad seda seadet osta või tellida ainult litsentseeritud tervishoiutöötajal.
EU Importer	Importija EL-is
UK CA	UKCA-märgis: ÜK eeskirjadele vastavust näitav märgis
UK Responsible Person	Ühendkuningriigi vastutav isik
CH REP	Volitatud esindaja Šveitsis
EC REP	Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses
MD	Meditsiiniseade * Meditsiiniseadmete rakendatavus on riigiti erinev.
UDI	Kordumatu identifitseerimistunnus

Kasutajatele EMP ja Šveitsi territooriumil

Kõigist seadmega seotud rasketest juhtumitest tuleb teavitada tootjat ja selle liikmesriigi pädevat asutust, kus kasutaja ja/või patsient asub.

Kuidas saada selle kasutusjuhendi paberkoopiat

Selle kasutusjuhendi paberkoopia saamiseks võtke ühendust kohaliku EIZO esindajaga. Lisage päringusse nimi, toote osa number, keel, aadressiandmed ja koopiate arv. EIZO saadab teile paberkandjal tasuta kasutusjuhendi 7 päeva jooksul pärast taotluse saamist.

1 Sissejuhatus

RadiCS on tarkvaratööriist, mis aitab teha meditsiinistandarditele vastavat monitori täiustatud kvaliteedihaldust. Seda tarkvara saate kasutada monitoride kalibreerimiseks, vastuvõtu testimiseks, järjepidevuse testimiseks ja muud tüüpi testimiseks.

RadiCS LE on lihtsustatud monitori kvaliteedihaldustarkvara, mis on loodud monitoride kalibreerimiseks ja nende kalibreerimisajaloo haldamiseks.

RadiCS-il on "User Mode", kus tehakse lihtsustatud haldusülesandeid, nt visuaalsed kontrollid ja monitori olekukontroll, ning "Administrator mode", milles tuleb teha täiustatud kvaliteedihaldus ja seadistada täpsemad sätted.

Käivitatavad funktsioonid varieeruvad olenevalt kasutatavast RadiCS-i tüübist ja režiimist. Üksikasju vt 2.6 Iga akna funktsioon ja struktuur [▶ 23].

1.1 Kvaliteedikontrolli jälgimine

Meditsiinivaldkonnas on meditsiiniliste fotograafia seadmete jaoks mõeldud digitaalse pildistamise digiteerimise ja jõudluse parandamise abil suudetud luua erinevat tüüpi digitaalseid kujutisi meditsiiniliste andmete jaoks, nt CR või DR, CT ja MRI. Nende meditsiiniliste digitaalsete kujutiste kuvamisel on meditsiinilise hinnangu vigade vältimiseks oluline täpsete piltide usaldusväärne ja stabiilne kuvamine.

Stabiilse kuva säilitamiseks on hädavajalikud monitori seadistamise hetkeseisundi kvaliteedikinnitus (vastuvõtutest) koos visuaalse kontrolliga (visuaalne kontroll) ja perioodiline mõõtmine mõõtmisseadmete ja andurite abil (järjepidevuse kontroll). Kui monitori kuvakvaliteedis ilmnevad muutused, tuleb algse kvaliteedi taastamiseks teha vastavad kohandused (kalibreerimine). Neid protsesse nimetatakse ühiselt "Monitor Quality Management".

* Üksikasjad erinevad olenevalt riikide meditsiinilistest standarditest.

Kvaliteedikontrolli põhivoog



1.2 Omadused

1.2.1 RadiCS (Windows)

- Monitori kvaliteedikontrolli funktsioonid
 - Visuaalsed kontrollid
 - Vastuvõtu testimine
 - Järjepidevuse testimine
 - Kalibreerimisfunktsioon
 - Sekkumiseta kontrollimine
 - Testi läbiviimise funktsioon ajakava järgi
 - Ajaloo haldamine
 - Genereerib aruandeid
- Energiasäästu funktsioon
 - Monitori energiatarbimise vähendamine (taustavalgustuse säästja)
 - Mitme omavahel ühendatud monitori toite sisse- ja väljalülitamine (peatoitelüliti)
- Töö optimeerimise (Work-and-Flow) funktsioon
 - CAL-lülitusrežiimide vahetamine (Auto Mode Switch / Manual Mode Switch)
 - Signaalide lülitamine (Signal Switch)
 - Hiirekursori liigutamine (Mouse Pointer Utility)
 - Lülitamine PinP alamakna kuvamise ja peitmise vahel (Hide-and-Seek)
 - USB-seadmete käitamiseks kasutatava arvuti vahetamine (Switch-and-Go)
 - Ekraani osale määratud CAL-lülitusrežiimi kuvamine (Point-and-Focus)
 - Monitori heleduse vahetamise funktsioon hiirekursori asendi järgi (Auto Brightness Switch)
 - Ekraani suuna pööramine paigaldussuuna järgi (Image Rotation Plus)
 - Kuvatavate piltide nähtavuse parandamine heleduse ajutise suurendamise abil (Instant Backlight Booster)
 - Heleduse reguleerimine ümbritseva valgustuse järgi (Auto Brightness Control)

1.2.2 RadiCS (Mac)

- Monitori kvaliteedikontrolli funktsioonid
 - Visuaalsed kontrollid
 - Vastuvõtu testimine
 - Järjepidevuse testimine
 - Kalibreerimisfunktsioon
 - Sekkumiseta kontrollimine
 - Testi läbiviimise funktsioon ajakava järgi
 - Ajaloo haldamine
 - Genereerib aruandeid

1.2.3 RadiCS LE

- Monitori kvaliteedikontrolli funktsioonid
 - Kalibreerimisfunktsioon
 - Mustri indikatsioon
 - Sekkumiseta kontrollimine
 - Kalibreerimise läbiviimise funktsioon ajakava järgi
 - Ajaloo haldamine
 - Genereerib aruandeid
- Energiasäästu funktsioon
 - Monitori energiatarbimise vähendamine (taustavalgustuse säästja)
 - Mitme omavahel ühendatud monitori toite sisse- ja väljalülitamine (peatoitelüliti)
- Töö optimeerimise (Work-and-Flow) funktsioon
 - CAL-lülitusrežiimide vahetamine (Auto Mode Switch / Manual Mode Switch)
 - Signaalide lülitamine (Signal Switch)
 - Hiirekursori liigutamine (Mouse Pointer Utility)
 - Lülitamine PinP alamakna kuvamise ja peitmise vahel (Hide-and-Seek)
 - USB-seadmete käitamiseks kasutatava arvuti vahetamine (Switch-and-Go)
 - Ekraani osale määratud CAL-lülitusrežiimi kuvamine (Point-and-Focus)
 - Monitori heleduse vahetamise funktsioon hiirekursori asendi järgi (Auto Brightness Switch)
 - Ekraani suuna pööramine paigaldussuuna järgi (Image Rotation Plus)
 - Kuvatavate piltide nähtavuse parandamine heleduse ajutise suurendamise abil (Instant Backlight Booster)
 - Heleduse reguleerimine ümbritseva valgustuse järgi (Auto Brightness Control)

1.3 Küberturvalisuse hoiatused ja kohustused

- Rakendage arvutis, kuhu see tarkvara on installitud ja kus seda kasutatakse, järgmiseid meetmeid. Kui seadistate süsteemi, mis töötab internetist eraldi, on soovitatav rakendada sarnaseid meetmeid ka üksikute arvutite puhul, et vähendada sisemisi võrguohte.
 - Installige turvatarkvara (viirusetõrjetarkvara, tulemüür jne)
 - Kasutage toetatavat operatsioonisüsteemi
 - Veenduge, et teie operatsioonisüsteemiga kasutatav turvatarkvara oleks alati ajakohane.
- Värskendage turvatarkvara uusimale versioonile ja tehke regulaarselt viirusekontrolle.
- Installige ja värskendage seda tarkvara EIZO Corporationi või selle turustaja pakutava DVD-ROM-i, installifaili ja värskendusfaili abil.
- Kui värskendusfaili pakub EIZO Corporation või selle edasimüüja, värskendage tarkvara kohe ja kasutage uusimat versiooni.

2 Seadistamine

2.1 Süsteeminõuded

2.1.1 Windows

2.1.1.1 Arvuti

Operatsioonisüsteem

- Windows 11
- Windows 10 (64-bitine)

Protsessor

• Peab vastama teie operatsioonisüsteemi nõuetele

Mälu

- 2 GB või rohkem (Windows 10)
- 4 GB või rohkem (Windows 11)

Graafikatahvel

- Värv
 - Värv: 24 bitti või rohkem
 - Ühevärviline: 8 bitti või rohkem
- Eraldusvõime: 1280 × 1024 või suurem^{*1}
- *1 Isegi kui eraldusvõime vastab nõuetele, võib ekraani paigutus olenevalt operatsioonisüsteemi kuvaskaala sättest olla vale. Vajaduse korral kontrollige kuvaskaala seadistust.

Salvestamine

- 2 GB tarkvara installimiseks
- Umbes 1 GB ajaloo salvestamiseks (soovitatav)

Liides

- · Suhtlus monitoriga
 - USB
 - DDC
- · Suhtlus anduriga
 - USB
 - RS-232C

Tarkvara

- Turvatarkvara
 - Viirusetõrje
 - Tulemüür

2.1.1.2 Ühilduvad andurid

✓: toetatud, -: ei toetata

Andur	Kalibreerimine	Heleduse kontroll Halltoonide kontroll Ühtsuse kontroll
EIZO UX2 Sensor	\checkmark	\checkmark
SSM	✓*2	\checkmark
EIZO Integrated Front Sensor	\checkmark	✓*3
LX-Can ^{*1}	-	\checkmark
LX-Plus ^{*1}	-	\checkmark
LS-100 ^{*1}	-	\checkmark
CD-Lux (Toetatakse püsivara versiooni 1.95 ja uuemaid versioone) ^{*1}	-	\checkmark
CD mon ^{*1}	-	\checkmark
MAVO-SPOT 2 USB ^{*1}	-	\checkmark
RaySafe X2 Light ^{*1}	-	\checkmark

- ^{*1} Toetab ainult RadiCS.
- *2 Toetavad ainult ühevärvilised monitorid.
- ^{*3} Toetab ainult heleduse kontrolli ja halltoonide kontrolli.

Tähelepanu

- · Saadaolevad funktsioonid olenevad kasutatavast andurist.
- Valige kvaliteedikontrolli juhise/standardi järgi andur. Üksikasju vt teemast 9.2 RadiCS Software
 [180] jaotises "Sensors".

Märkus

 Sisseehitatud integreeritud esianduri kasutamiseks monitorina soovitame mõõtmise täpsuse säilitamiseks perioodiliselt korreleerida kalibreeritud välise anduriga. Korrelatsiooni läbi viimise kohta vt 5.7 Integreeritud esianduri korrelatsiooni läbiviimine [> 109].

2.1.1.3 Ühilduvad monitorid

Avage akna ülaosas "About RadiCS" ja kinnitage vahekaardil "Monitor" (vt 8.9 RadiCS-i teabe kinnitamine (RadiCS-i kohta) [▶ 171]) või meie veebilehel.

2.1.2 Mac

2.1.2.1 Arvuti

Tähelepanu

- Mac ei toeta RadiCS LE-d.
- MacBook Pro Retina ekraanimudelitel võib RadiCS-ekraanide kuvamine olla äralõigatud. Kasutage RadiCS-it, liigutades kuva mujale kui MacBook Pro monitorile.
- Kui kasutate monitori, mis toetab PbyP-funktsiooni, keelake missioonikontrolli sätetes valik "Displays have separate Spaces".
- Enne RadiCS-i uuendamist kontrollige, kas operatsioonisüsteem vastab süsteeminõuetele. Kui süsteeminõuded ei ole täidetud, uuendage operatsioonisüsteemi enne RadiCS-i uuendamist.

Operatsioonisüsteem

• macOS Sonoma (14)

• macOS Ventura (13)

Protsessor

• Peab vastama teie operatsioonisüsteemi nõuetele

Mälu

• 2 GB või rohkem

Graafikatahvel

- Värv: 16,7 miljonit värvi või rohkem
- Eraldusvõime: 1280 × 1024 või suurem

Salvestamine

- · 2 GB tarkvara installimiseks
- Umbes 1 GB ajaloo salvestamiseks (soovitatav)

Liides

- · Suhtlus monitoriga: USB
- Suhtlus anduriga: USB

Tarkvara

- Turvatarkvara
 - Viirusetõrje
 - Tulemüür

2.1.2.2 Ühilduvad andurid

- EIZO UX2 andur
- · EIZO integreeritud esiandur

Tähelepanu

· Saadaolevad funktsioonid olenevad kasutatavast andurist.

Märkus

 Kui kasutate andurina EIZO integreeritud esiandurit, soovitame mõõtmistäpsuse säilitamiseks teha korrelatsiooni kalibreeritud välisanduriga üks kord aastas. Korrelatsiooni läbi viimise kohta vt 5.7 Integreeritud esianduri korrelatsiooni läbiviimine [> 109].

2.1.2.3 Ühilduvad monitorid

Avage akna ülaosas "About RadiCS" ja kinnitage vahekaardil "Monitor" (vt 8.9 RadiCS-i teabe kinnitamine (RadiCS-i kohta) [▶ 171]) või meie veebilehel.

2.2 Ühendamine

 Ühendage monitori USB ülesvoolu port arvuti USB allavoolu pordiga monitori USBkaabli abil. Näide:



2.3 Tarkvara installimine

Märkus

 RadiNET Pro-ga ühenduse loomisel vt 8.3 Ühendamine RadiNET Pro-ga [▶ 160]. Lisaks tuleb enne seadistada RadiNET Pro server. Täpsema teabe saamiseks vaadake RadiNET Pro süsteemi juhendit.

2.3.1 Windows

Tähelepanu

- Kui installitud on RadiCS-i versioon 3 või varasem, ei saa selle versiooni RadiCS installida. Desinstallige see esmalt.
- RadiCS-i installimiseks on vajalik administraatori volitustega kasutajakonto. Teabe saamiseks oma konto volituste kohta võtke ühendust süsteemiadministraatoriga.
- · Praegused RadiCS-id eemaldatakse, kui selle versioon on 4 või uuem.
- Kui uuendate versioonilt 4, on vajalik RadiCS-i versioon 4.6.1 või uuem.

2.3.1.1 Installimine DVD-ROM-ilt

1. Sisestage "RadiCS DVD-ROM" DVD-ROM-i draivi.



Kuvatakse dialoogiboks "User Account Control". Installija käivitamiseks klõpsake valikut "Yes".

Märkus

• Kui installija ei käivitu automaatselt, topeltklõpsake DVD-ROM-il faili "Eizo_RadiCS_v5.x.x.exe". 2. Klõpsake valikut "Next".



Kuvatakse aken "License Agreement".

3. Kinnitage sisu, valige "I accept the agreement" ja klõpsake valikut "Next".

Please read the following important information b	before continuing.	
Please read the following License Agreement. Yo	ou must accept the terms of	this
	AGREEMENT	
Agreement") is a legal agreement Corporation (bereafter "the Com	between you and inpany") of the soft	EIZO
product (hereafter "the Software") the Agreement. By installing agreeing to be bound by these ter Agreement. If you do not agre conditions, please do not install, con	specified in Provision the Software, you rms and conditions i se with these terms py or use the Softwar	n 1 of are n the and re. In Y

Kuvatakse aken "Select Destination Location".

4. Valige RadiCS-i installimiseks sihtkaust ja klõpsake valikut "Next".

🗠 Setup - RadiCS	-	- 🗆	>
Select Destination Location			
Where should RadiCS be installed?			
Setup will install RadiCS into the following fo	older.		
To continue, click Next. If you would like to select a C:\Program Files\EIZO\RadiCS5	different folder, click	Browse	1
			-

Kuvatakse aken "Ready to Install".

Märkus

- Kui RadiCS-i versioon 5.x.x on juba installitud, seda ekraani ei kuvata. RadiCS installitakse, kirjutades üle kausta, kuhu see on installitud.
- 5. Klõpsake valikut "Install".

eady to Install Setup is now ready to begin inst	alling RadiCS on your computer.
,,,	
Click Install to continue with the i change any settings.	installation, or click Back if you want to review or
Destination location: C:\Program Files\EIZO\Radi	iCS5
When updating from a version l Also, the execution timing of sc	before 5.1 to version 5.1 or later, incomplete rem cheduled jobs may change.
When updating from a version l Also, the execution timing of sc	before 5.1 to version 5.1 or later, incomplete rem cheduled jobs may change.

Installimine algab.

Kui installimine on lõpetatud, kuvatakse aken "Completing the RadiSC Setup Wizard".

6. Klõpsake valikut "Finish".



RadiCS-i ikooni kuvatakse töölaual ja teavituste alal.

Märkus

• Kui valitud on märkeruut "Open RadiCS", käivitub RadiCS automaatselt.

2.3.1.2 Installimine allalaaditud failist

Installige failiga, mis on alla laaditud RadiNET Pro-st, RadiCS-i DVD-ROM-ilt või meie veebilehelt (ainult RadiCS LE).

Märkus

- Salvestage allalaaditud fail varundamiseks jagatud kausta või vajaduse korral teise asukohta.
- Administraatorirežiimi salasõna saab installimise ajal muuta. Üksikasju vt Salasõna muutmine installimise ajal [> 166].
- Kui laadite alla RadiNET Pro-st, pakkige fail lahti (Eizo_RadiCS_v5.x.x.x.zip või xxxxx_Eizo_RadiCS_v5.x.x.zip).
- 2. Topeltklõpsake faili "Eizo_RadiCS_v5.x.x.x.exe".



Kuvatakse dialoogiboks "User Account Control". Installija käivitamiseks klõpsake valikut "Yes".

3. Paigaldamiseks järgige samme 2 kuni 6 jaotises Installimine DVD-ROM-ilt [> 14].

2.3.2 Mac

Tähelepanu

 Enne RadiCS-i uuendamist kontrollige, kas operatsioonisüsteem vastab süsteeminõuetele (vt 2.1 Süsteeminõuded [> 11]). Kui süsteeminõuded ei ole täidetud, uuendage operatsioonisüsteemi enne RadiCS-i uuendamist.

- 1. Asetage sisse draiv, kuhu saab laadida "RadiCS DVD-ROM-i". Töölaual kuvatakse ikoon.
- 2. Topeltklõpsake ikooni.
- Topeltklõpsake ikooni "RadiCS_v5.x.x.x.pkg". Installija käivitub ja kuvatakse installiviisard.

Tähelepanu

- Tarkvara installimiseks on vaja administraatori volitustega kasutajakontot. Teabe saamiseks oma konto volituste kohta võtke ühendust süsteemiadministraatoriga.
- Kui RadiCS on juba installitud, see eemaldatakse.
- 4. Installige tarkvara.

Tarkvara installimiseks järgige aknas kuvatavaid suuniseid.

2.4 Seadistamine

2.4.1 RadiCS-i käivitamine

2.4.1.1 Windows

1. Topeltklõpsake teavituste alal RadiCS-i ikooni.

Märkus

- Pärast käivitamist asub tarkvara teavituste alal.
- Kui töölaual või teavituste alal pole RadiCS-i ikooni, järgige RadiCS-i käivitamiseks allolevaid protseduure.
- Windows 11: klõpsake valikuid "Start" – "All Apps" – "RadiCS Ver. 5".
 Windows 10: klõpsake järjekorras valikuid "Start" – "EIZO" – "RadiCS Ver.5".

2.4.1.2 Mac

1. Klõpsake menüüribal RadiCS-i ikooni ja valige "RadiCS".

2.4.2 Monitori korrelatsioon monitori teabega

2.4.2.1 Automaatne korrelatsioon

Kui RadiCS esmasel käivitamisel või kui tuvastatakse monitori konfiguratsiooni muutus, tuvastatakse monitor automaatselt ja monitori korrelatsioon monitori teabega on lõpule viidud. Täiendavad sammud pole vajalikud.

Märkus

 Kui järgmisi monitore ei tuvastata, siis kinnitage üldekraanil administraatorirežiimis "Monitor Detection", et "Detect CuratOR monitors" on aktiveeritud. (Vt 8.4 RadiCS-i põhiseade [> 163])

- LL580W
- LX1910
- LX550W

2.4.2.2 Käsitsi korrelatsioon

Kui sellist teavet nagu mudeli nimi või seerianumber ei ole säilinud, on vaja monitorid tuvastada ja korreleerida käsitsi, kuna monitori teavet ei saa hankida automaatselt.

Monitori käsitsi seostamisel monitori teabega keelake automaatne tuvastamine üldekraanil "Monitor Detection" administraatorirežiimis. (8.4 RadiCS-i põhiseade [▶ 163])

Kui ekraani konfiguratsiooni muutus tuvastatakse automaatselt, kuvatakse ekraan monitori korreleerimiseks monitori teabega. Seejärel järgige alltoodud samme ja korreleerige monitor monitori teabega.

2 | Seadistamine

Tähelepanu

- Kui automaatne tuvastamine on keelatud, on vaja teha käsitsi tuvastamine pärast RadiCS-i esialgset käivitamist või pärast monitori paigutuse muutmist. RadiCS ei tööta normaalselt, kui ei tehta monitori käsitsi tuvastamist.
- Monitori tuvastamist ei saa teha laivaates (ekraani kuvatakse mitmel monitoril).



Märkus

- Monitori teavet ei pruugi olla automaatselt kättesaadav järgmistes olukordades.
 - Ühendatud monitori teavet ei kuvata avaekraanil.
 - Avalehel kuvatav monitori teave ei ole lingitud.
- 1. Logige sisse administraatorirežiimi. (2.5 Sisselogimine administraatorirežiimi [> 22])
- 2. Klõpsake valikut "Detect".

CS RadiCS						- 🗆 X
RadiCS [®] Version 5	About RadiCS					IZO 🚸
Home	Device List	History List	Action	~ (Options 🗸	
🚯 The current illumin	ance is 363.27 (lx). 🛛 M	easure				
EIZO MX216 DICOM		EIZO RX360	EIZQ EV2450			
	DICOM	Ģ				Detect Identify
Acceptance	Test	Visual Check	Consistency	Test	Cal	libration

Kui monitori teavet ei saa hankida, kuvatakse monitori teabe sätete aken. Kui monitori teabe sätete akent ei kuvata, ei ole täiendavaid toiminguid vaja teha, kuna korrelatsioon on lõppenud.

Screen	Monitor
Screen 1	EIZO RX660-AR
Screen 2	EIZO EV2760

Märkus

- Kui kuvatakse monitori teabe sätete ekraan, kuvatakse tuvastamisekraan, mis näitab, milline ekraanirida vastab tegelikule ekraanile.
- Hiire liigutamine rea kohal kuvab tuvastamisringi reale vastava ekraani ümber.
- Valiku "Identify" klõpsamisel kuvatakse monitori tuvastamise teave ("Information") monitori ekraanil (ühildub ainult valitud mudelitega).
- Olenevalt monitorist ei pruugita valikut "Identify" kuvada.
- 3. Klõpsake lingitud kuvarit (korreleerimata monitor). Kuvatakse monitori teabe valimise aken.
- 4. Valige ekraaniga korreleeruv monitori teave.

Monitori eelneval tuvastamisel registreeritud monitori teave on lingitud. Klõpsates lingil, saate redigeerida monitori teavet. USB-side kaudu saadud monitori teavet ei saa redigeerida.

Kui monitori teavet, mida soovite korreleerida, ei kuvata, klõpsake valikut "Add" ja sisestage monitori teave.

CS N	Ionitor Information Selection (Screen 2)	×
\bigcirc	Register this monitor	
	EIZO EV2760	
		Add
0	Do not register	
I	dentify Cancel	OK

Märkus

- Valiku "Identify" klõpsamisel kuvatakse monitori tuvastamisandmeid ("Information") monitori ekraani ülaosas.
- Olenevalt monitorist ei pruugita valikut "Identify" kuvada.
- Kui sihtekraani ei ole vaja hallata, valige "Do not register". Monitori teavet ei registreerita.

5. Klõpsake valikut "OK".

2.4.3 RadiCS-i sulgemine

1. Klõpsake valikut X akna paremas ülanurgas.

Märkus

```
• Isegi kui aken on suletud, jääb RadiCS teavituste alale ja menüüribale.
```

2.5 Sisselogimine administraatorirežiimi

RadiCS-i vastuvõtutesti või kalibreerimise tegemiseks ning erinevate sätete konfigureerimiseks logige sisse administraatorirežiimi.

1. Klõpsake valikut "Administrator mode".



Kuvatakse salasõna sisestamise aken.

2. Sisestage salasõna ja klõpsake valikut "OK".

Enter password		
)
	Cancel	

Kuvatakse aken "Administrator mode".

Tähelepanu

- Salasõna vaikeseade on "passwordv5". Muutke kindlasti esialgset salasõna. Salasõna muutmiseks vaadake teemat 8.5 Salasõna muutmine [▶ 164], salasõna määramiseks installimise ajal vaadake teemat Salasõna muutmine installimise ajal [▶ 166].
- · Kui olete värskendanud versioonilt 4, on selle salasõna endiselt kehtiv.

2.6 Iga akna funktsioon ja struktuur

Selles jaotises kirjeldatakse RadiCS-i / RadiCS LE struktuuri ja funktsiooni.

2.6.1 Ikoon

2.6.1.1 Teavituste alal kuvatav ikoon

Pärast RadiCS-i / RadiCS LE installimist kuvatakse teavituste alal RadiCS-i ikoon. Ikoon muutub oleku järgi.

lkoon	Olek
S	Töötab normaalselt.
u	Ülesande täitmine ebaõnnestus.
C8	Kuvatakse valgustuse hoiatus.
6	Ülesande täitmine ebaõnnestus ja kuvatakse valgustuse hoiatus.
C:	Ülesande täitmine.

Märkus

 Kui RadiNET Pro-ga ühenduse loomine ebaõnnestus, muutub ülesannete salves kuvatud ikoon ikooniks

2.6.1.2 RadiCS-is näidatud ikoon

Monitori oleku ikooni kuvatakse RadiCS-is / RadiCS LE-s. Ikoonide tähendused on järgmised.

Ikoon	Olek
O	Viimane test on läbitud.
0	Viimane test nurjus.
Y	Monitor on edukalt ühendatud.
×	Monitor ei ole ühendatud.
	Valgustus on lubatud vahemikus.
	Valgustus ületab lubatud vahemikku.
(peidetud)	RadiCS ei ole seda testinud ega halda seda.

Kui olek kuvatakse ainult ikooniga, asetage üksikasjade kinnitamiseks hiirekursor ikoonile.



2.6.2 RadiCS (Windows)

2.6.2.1 Avakuva

Kuvatakse lihtsalt monitori olek. Võimalik on käivitada test või reguleerimine.



RaDiCS (kasutajarežiim)

					RadiCS-i kohta
RadiCS	RadiCS			- [) X
Home D	evice List	History List	Action 🗸	Options 🗸	Administrator mode
The current illuminance is	363.27 (lx). Me	asure			
EIZO MX216		EIZO RX360	EIZO EV2450		
					Kuvab monitori oleku
DICOM	DICOM				Detect Detect
	DICOM	Ŧ			
Acceptance Test	Ţ	Visual Check	Consistency Test	Calibrati	on —Testi läbiviimine

RadiCS (administraatorirežiim)

Reguleeritavad funktsioonid olenevad režiimist.

√: toetatud, -: ei toetata

Funktsioon	Kasutajarežiim	Administraatorirežiim
RadiCS-i kohta	✓	✓
Administrator mode	✓	-
Kasutusjuhend	✓	✓
Kuvab monitori oleku	✓	✓
Detect	-	✓
Identify	-	✓
Testi läbiviimine	✓ ^{*1}	✓

*1 Läbiviidav on ainult visuaalne kontroll. Järjepidevuse test on käivitatav ainult olekust "Action" administraatorirežiimis. Läbiviimise üksikasju vt Järjepidevuse testi läbiviimine [▶ 54].

RadiCS-i kohta

Kuvab järgmise teabe: (8.9 RadiCS-i teabe kinnitamine (RadiCS-i kohta) [> 171])

- Versioon
- Ühilduvad monitorid
- · Pistikprogramm
- Litsents

Administrator mode

Logige sisse administraatorirežiimi.

Kasutusjuhend

Kuvab RadiCS-i kasutusjuhendi praeguses kuvamise keeles või avab EIZO veebisaidi, kus saate vaadata RadiCS-i kasutusjuhendit.

Kuvab monitori oleku

Kuvab monitori oleku.

Kasutajarežiimis kuvatakse valgustuse teave.

Administraatorirežiimis kuvatakse järgmised üksused.

- Valgustuse teave
- Monitori teave (tootja, monitori nimi, seerianumber ja USB-ühenduse olek)
- · Viimase testi tulemus

Detect

Tuvastab monitori.

Identify

Monitori ekraanil kuvatakse monitori teave (tootja, mudeli nimi, seerianumber).

Testi läbiviimine

Käivitab testi või reguleerimise.

- Vastuvõtutest
- · Visuaalne kontroll

- · Järjepidevuse test
- Kalibreerimine

2.6.2.2 Seadmete loend

Võimalik on kinnitada ja seadistada kasutatavat arvutit, graafikaplaati, RadiLighti ja USB kaudu ühendatud monitori ning selle üksikasjalikku teavet CAL-lülitusrežiimi kohta. Seadmete loendit kuvatakse ainult administraatorirežiimis.

ärkus						
Lisateave	t RadiLighti ko	ohta leiate jaotise	est Monitori teave [)	152].		
1:00					▲EIZ∏	
Version 5	About RadiCS		A set and the set			
Home	Device List	HISTORY LIST	Action 🗸	Options 🗸		
-		Item	Value		1	
Computer		Location	(undefined) > (undefined) > (u	ndefined)		
Intel(R) HD Gra	aphics 4600	Manufacturer	Conduct Reviews			
EIZO RX36	60	Model	APProximation and the			
	M	Serial Number	PROJECTION OF THE PROPERTY OF			
		OS	the second s			
		IP Address	10.10.250.			
	111	Administrator	(undefined)			
Text		Service Provider	(undefined)			
EIZO RX36	60					
T V DICON	M					Силания в село на на
[] CAL1						Uksikasjad
CAL2						vaatamise
🗹 Custo	m					
🗹 sRGB						
V Text						
EIZO RadiLigh	it					
					J	
						- Device List

✓: toetatud, -: ei toetata

Funktsioon	Kasutajarežiim	Administraatorirežiim
Device List	-	✓
Üksikasjade vaatamise ala	-	\checkmark

Device List

Järgmist teavet kuvatakse puuvormingus. Valitud elemendi üksikasjalikku teavet kuvatakse üksikasjaliku kuvamise alal. Samuti märkige ruut, et määrata CAL-lülitusrežiim RadiCS-i hallatavaks objektiks.

- Arvuti
- · Graafikatahvel
- Monitor
- CAL-lülitusrežiim
- · RadiLight

Üksikasjade vaatamise ala

Kuvab valitud elemendi üksikasjalikku teavet. (8.1 Arvuti/monitori teabe haldamine [> 150])

2.6.2.3 Ajalooloend

Kuvatakse ülesande täitmistulemuste ning kohandamise ja seadistusmuudatuste ajalooloendit. Ajaloo põhjal saate luua aruande.

RadiCS [®] Version	on 5 About RadiCS						•	eizo	
Home	Device List	Histor	y List	Action	\sim	Options 🗸		~	
Search condition									
Monitor	Show only co	nnected moni	tors Keyword	() 🔵 AND			
All			Result	Eailed					
EIZO RX360	20.0		Kesuit	Passed					Soorah conditio
EIZO RX360				Canceled				— Г	
				Error					
				Details / No	Judgement / -				
Search results	13				Number of	displays per pa	ge 100	\sim	
Date 🗸 🗸	Job	Result	QC Guideline	Tester	Monitor	CALS	witch Mode		
04/18/2019 13:21	Acceptance Test	Eailed	DIN V 6868-57 Applicat	RadiCS	EIZO RX360	DICC	M	1	
04/18/2019 13:21	Ambient luminance setting	Details	-	RadiCS	EIZO RX360	DICC	M	_	
04/18/2019 12:31	QC Guideline setting	<u>Details</u>	-	RadiCS	EIZO RX360	DICC	M	_	
04/18/2019 12:14	Baseline Value setting	<u>Details</u>	-	RadiCS	EIZO RX360	DICC	M	_	
04/18/2019 12:10	Calibration	Passed	-	RadiCS	EIZO RX360	DICC	M		History List
04/18/2019 11:56	Visual Check	Passed	JESRA Grade 1A	RadiCS	EIZO RX360	DICC	M	_	
04/18/2019 11:56	Visual Check	Passed	JESRA Grade 1A	RadiCS	EIZO RX360	DICC	M	_	
04/18/2019 11:46	Visual Check	Passed	JESRA Grade 1A	RadiCS	EIZO RX360	DICC	M		
04/18/2019 11:44	Consistency Test(Biannual/Annual)	Passed	JESRA Grade 1A	RadiCS	EIZO RX360	DICC	M		
04/18/2019 11:44	Consistency Test(Biannual/Annual)	Eailed	JESRA Grade 1A	RadiCS	EIZO RX360	DICC	M		
04/18/2019 11:23	Acceptance Test	Passed	JESRA Grade 1A	RadiCS	EIZO RX360	DICC	М	~	
History Import	1					Bulk Test Rep	oort Genera	tion	Bulk Test Repo Generation
									- History Import

√: toetatud, -: ei toetata

Funktsioon	Kasutajarežiim	Administraatorirežiim		
Search condition	\checkmark	\checkmark		
History List	✓	\checkmark		
History Import	-	\checkmark		
Bulk Test Report Generation	\checkmark	✓		

Search condition

Määrab tingimuse ajalugude kuvamiseks ajalooloendis. Valige tingimus või sisestage tekstiväljale märksõna. (Otsingu ajalugu [▶ 69])

History List

Kuvab otsingutingimuste kohaselt ülesande läbiviimise tulemuste ajalooloendit ning kohandamise ja seadistuste muudatusi. Aruande loomiseks tehke paremklõps valitud ajalool. (Aruande loomine ajalooloendist [▶ 70])

History Import

Impordib ajaloofaili varukoopia. (Ajaloo importimine [> 69])

Bulk Test Report Generation

Genereerib hulgiaruande testidest, mis vastavad kõigi ajalooloendis kuvatavate ajalugude konfigureeritud tingimustele. (Mitme aruande genereerimine [> 72])

2.6.2.4 Tegevus

✓: toetatud, -: pole toetatud

2 | Seadistamine

Funktsioon	Kasutajarežiim	Administraatorirežiim
Hands-off Check	-	✓
Luminance Check	-	✓
Grayscale Check	-	✓
Consistency Test ^{*1}	✓	-
Work-and-flow ^{*1}	✓	-
Correlation	-	✓
Illuminance Sensor Correlation	-	✓
Color Match Calibration	-	✓
Pattern Indication	-	1

*1 Kuvatakse ainult siis, kui see on seadistatud administraatorirežiimile "Options" – "Configuration" – "User Mode". Üksikasju vt 8.6 Kasutajarežiimi kuvasätete konfigureerimine [> 167].

Tähelepanu

· Saadaolevad funktsioonid olenevad kasutatavast monitorist.

Hands-off Check

Viib läbi sekkumiseta kontrolli. (5.1 Ülesannete täitmine [> 94])

Luminance Check

Viib läbi heleduse kontrolli. (5.1 Ülesannete täitmine [▶ 94])

Grayscale Check

Viib läbi halltoonide kontrolli. (5.1 Ülesannete täitmine [> 94])

Consistency Test

Viib läbi järjepidevuse testi. (Järjepidevuse testi läbiviimine [> 54])

Work-and-flow

Määrake funktsioon tööde tõhusamaks muutmiseks.

- Hide-and-Seek (7.1 PinP alamakna kuvamise/peitmise lülitamine (Hide-and-Seek)
 [▶ 121])
- Switch-and-Go (7.2 Arvuti töölelülitamine (Switch-and-Go) [> 126])
- Point-and-Focus (7.3 Keskendumine ekraani kuvatavale osale (Point-and-Focus)
 [▶ 130])
- Auto Mode Switch (7.4 CAL-lülitusrežiimi automaatne lülitamine (automaatrežiimi lüliti) [> 133])
- Manual Mode Switch (7.5 CAL-lülitusrežiimi lülitamine ekraanil (käsitsi režiimi lüliti) [> 135])
- Signal Switch (7.6 Sisendsignaali lülitamine (signaallüliti) [> 138])
- Mouse Pointer Utility (7.7 Hiire töö optimeerimine (hiirekursori utiliit) [▶ 141])
- Image Rotation Plus (7.8 Ekraani suuna pööramine vastavalt paigaldussuunale (Image Rotation Plus) [> 143])
- Auto Brightness Switch (7.9 Monitori heleduse vahetamine vastavalt hiire asendile (automaatne heleduse lüliti) [> 144])
- Instant Backlight Booster (7.10 Heleduse ajutine suurendamine (kohene taustavalgustuse võimendi) [> 145])

 Auto Brightness Control (7.11 Monitori heleduse reguleerimine vastavalt ümbritsevale valgustusele (Auto Brightness Control) [> 148])

Correlation

Teeb korrelatsiooni integreeritud esianduri ja mõõteseadme vahel. (5.7 Integreeritud esianduri korrelatsiooni läbiviimine [▶ 109])

Illuminance Sensor Correlation

Tehke monitori ja valgusmõõturi valgustusanduri korrelatsioon. (5.8 Valgustusanduri korrelatsiooni läbiviimine [> 111])

Color Match Calibration

Sobitage kahe masina monitori värvid käsitsi. (5.4 Värvide kalibreerimine monitoride vahel (värvisobivuse kalibreerimine) [> 99])

Pattern Indication

Kuvab monitoril testimismustrit ja tuvastab mustri. Kuvab ka mõõtmismustrit ja mõõdab käsitsi monitori heledust. (5.3 Mustri kuvamine/väljastamine [▶ 96], 5.2 Heleduse käsitsi mõõtmine [▶ 95])

2.6.2.5 Valikud

Konfigureeritud on erinevad sätted. Valikut kuvatakse ainult administraatorirežiimis.

✓: toetatud, –: ei toetata

Funktsioon	Kasutajarežiim	Administraatorirežiim
Configuration	-	\checkmark
QC Guideline	-	\checkmark
Work-and-flow	-	\checkmark
Power Saving	-	\checkmark
Gateway	-	\checkmark
Export settings	-	\checkmark

Configuration

Seadistage järgmised elemendid.

- General (8.3 Ühendamine RadiNET Pro-ga [▶ 160], 8.4 RadiCS-i põhiseade [▶ 163], 8.5 Salasõna muutmine [▶ 164])
- Registration Information (8.2 Registreerimisteabe seadistamine [> 159])
- Schedule (4.5 Ajastamise kasutamine [> 91])
- Sensor (4.4 Mõõteseadmete lisamine [> 90])
- User Mode (8.6 Kasutajarežiimi kuvasätete konfigureerimine [> 167])
- History (Ajaloo varundamine [> 74])
- Ambient Light Watchdog (5.6 Valgustuse jälgimine [> 106])
- MAC Address Clone (8.8 Monitori MAC-aadressi asendamine (MAC-aadressi kloon)
 [▶ 168])

QC Guideline

Valmistage ette kvaliteedikontrolli juhi või muutke seda. (4.2 Kvaliteedikontrolli juhiste muutmine [▶ 77])

Work-and-flow

Määrake funktsioon tööde tõhusamaks muutmiseks.

- Hide-and-Seek (7.1 PinP alamakna kuvamise/peitmise lülitamine (Hide-and-Seek)
 [▶ 121])
- Switch-and-Go (7.2 Arvuti töölelülitamine (Switch-and-Go) [▶ 126])
- Point-and-Focus (7.3 Keskendumine ekraani kuvatavale osale (Point-and-Focus)
 [130])
- Auto Mode Switch (7.4 CAL-lülitusrežiimi automaatne lülitamine (automaatrežiimi lüliti)
 [133])
- Manual Mode Switch (7.5 CAL-lülitusrežiimi lülitamine ekraanil (käsitsi režiimi lüliti)
 [135])
- Signal Switch (7.6 Sisendsignaali lülitamine (signaallüliti) [> 138])
- Mouse Pointer Utility (7.7 Hiire töö optimeerimine (hiirekursori utiliit) [▶ 141])
- Image Rotation Plus (7.8 Ekraani suuna pööramine vastavalt paigaldussuunale (Image Rotation Plus) [▶ 143])
- Auto Brightness Switch (7.9 Monitori heleduse vahetamine vastavalt hiire asendile (automaatne heleduse lüliti) [> 144])
- Instant Backlight Booster (7.10 Heleduse ajutine suurendamine (kohene taustavalgustuse võimendi) [▶ 145])
- Auto Brightness Control (7.11 Monitori heleduse reguleerimine vastavalt ümbritsevale valgustusele (Auto Brightness Control) [> 148])

Power Saving

Konfigureerige energiasäästu sätet.

- Taustavalgustuse säästja (6.1 Energiasäästufunktsiooni kasutamine (taustavalgustuse säästja) [▶ 115])
- Peamine toitelüliti (6.2 Monitori koostöös SISSE/VÄLJA lülitamine [> 119])

Gateway

Konfigureerib sätte ühenduse loomiseks RadiNET Pro veebimajutuse / RadiNET Pro Enterprise'i / RadiNET Pro Guardianiga. Täpsema teabe saamiseks vaadake RadiNET Pro veebimajutuse süsteemi juhendit. Seda funktsiooni ei kuvata enne, kui ühenduse seadistamine on lõpetatud.

Export settings

Ekspordib partiisätete faili RadiNET Pro-st igasse RadiCS-i arvutisse. (RadiNET Pro-sse imporditava seadistusfaili eksportimine [> 162])

2.6.3 RadiCS (Mac)

2.6.3.1 Avakuva

Kuvatakse lihtsalt monitori olek. Võimalik on käivitada test või reguleerimine.





RadiCS (administraatorirežiim)

✓: toetatud, -: ei toetata

Funktsioon	Kasutajarežiim	Administraatorirežiim
RadiCS-i kohta	✓	\checkmark
Administrator mode	✓	-
Kasutusjuhend	√	✓
Kuvab monitori oleku	✓	✓ <i>✓</i>
Detect	-	✓
Identify	-	✓
Testi läbiviimine	✓*1	✓

*1 Läbiviidav on ainult visuaalne kontroll. Järjepidevuse test on käivitatav ainult olekust "Action" administraatorirežiimis. Läbiviimise üksikasju vt Järjepidevuse testi läbiviimine [> 54].

RadiCS-i kohta

Kuvab järgmise teabe: (8.9 RadiCS-i teabe kinnitamine (RadiCS-i kohta) [> 171])

- Versioon
- · Ühilduvad monitorid
- · Pistikprogramm
- Litsents

Administrator mode

Logige sisse administraatorirežiimi.

Kasutusjuhend

Kuvab RadiCS-i kasutusjuhendi praeguses kuvamise keeles või avab EIZO veebisaidi, kus saate vaadata RadiCS-i kasutusjuhendit.

Kuvab monitori oleku

Kuvab monitori oleku.

Kasutajarežiimis kuvatakse valgustuse teave.

Administraatorirežiimis kuvatakse järgmised üksused.

- · Valgustuse teave
- Monitori teave (tootja, monitori nimi, seerianumber ja USB-ühenduse olek)
- · Viimase testi tulemus

Detect

Tuvastab monitori.

Identify

Monitori ekraanil kuvatakse monitori teave (tootja, mudeli nimi, seerianumber).

Testi läbiviimine

Käivitab testi või reguleerimise.

- Vastuvõtutest
- Visuaalne kontroll
- · Järjepidevuse test

• Kalibreerimine

2.6.3.2 Seadmete loend

Saab kinnitada ja seadistada üksikasjalikku teavet kasutatava arvuti ja graafikaplaadi, USB kaudu ühendatud monitori ja CAL-lüliti režiimi kohta. Seadmete loendit kuvatakse ainult administraatorirežiimis.

Märkus						
 Lisateavet RadiLighti kohta leiate jaotisest Monitori teave [▶ 152]. 						
•••		RadiCS				
RadiCS [®] Version 5	About RadiCS				EIZO	
Home	Device List	History List	Action 🗸	Options 🗸		
Capple M1 EIZO RX6 CAL Path SRGE Y Text	70 	Item Location Manufacturer Model Serial Number OS IP Address Administrator Service Provider	Value (undefined) > (undefined) > (u Apple Inc. Macmini9,1 macOS 13 x64 en_JP (22D68) 10.10.252 (undefined) (undefined)	Indefined)		Üksikasjade vaatamise ala
	1					- Dovico List

✓: toetatud, –: ei toetata

Funktsioon	Kasutajarežiim	Administraatorirežiim
Device List	-	\checkmark
Üksikasjade vaatamise ala	-	\checkmark

Device List

Järgmist teavet kuvatakse puuvormingus. Valitud elemendi üksikasjalikku teavet kuvatakse üksikasjaliku kuvamise alal. Samuti märkige ruut, et määrata CAL-lülitusrežiim RadiCS-i hallatavaks objektiks.

- Arvuti
- · Graafikatahvel
- Monitor
- CAL-lülitusrežiim

Üksikasjade vaatamise ala

Kuvab valitud elemendi üksikasjalikku teavet. (8.1 Arvuti/monitori teabe haldamine [▶ 150])

2.6.3.3 Ajalooloend

Kuvatakse ülesande täitmistulemuste ning kohandamise ja seadistusmuudatuste ajalooloendit. Ajaloo põhjal saate luua aruande.

			RadiCS					
RadiCS [*] ve	ersion 5 About RadiCS						EIZO	
Home	Device List	Histor	y List	Actio	n 🗸	Options 🗸		
Search condition	1							
Monitor All	Show only co	nnected moni	tors Keyword Result	Failed		● AND ○	OR	- Search condition
EIZO RX670	-			Passed Canceled Error Details /	d No Judgement	/-		
Search results	8				Number o	f displays per page	100 🗸	
Date 🗸	Job	Result	QC Guideline	Tester	Monitor	CAL Swite	h Mode	
06/13/2024 08:46	Visual Check	Passed	Basic QC Primary	vcd	EIZO RX670	DICOM		
06/13/2024 08:46	QC Guideline setting	<u>Details</u>	-	RadiCS	EIZO RX670	DICOM		
06/13/2024 08:45	QC Guideline setting	<u>Details</u>	-	RadiCS	EIZO RX670	DICOM		History
06/13/2024 08:42	Grayscale Check	Failed	-	vcd	EIZO RX670	DICOM		
06/13/2024 08:38	Hands-off Check	Passed	-	vcd	EIZO RX670	DICOM		
06/13/2024 08:38	Luminance Check	Failed	-	vcd	EIZO RX670	DICOM		
06/13/2024 08:37	Visual Check	Passed	JESRA Grade 1A	vcd	EIZO RX670	DICOM		
06/12/2024 17:14	Consistency Test(Biannual/Annual)	Failed	JESRA Grade 1A	vcd	EIZO RX670	DICOM		
						Bulk Test Report	Generation	_ Bulk Test Report

✓: toetatud, –: ei toetata

Funktsioon	Kasutajarežiim	Administraatorirežiim
Search condition	\checkmark	\checkmark
History List	\checkmark	✓
Bulk Test Report Generation	\checkmark	✓

Search condition

Määrab tingimuse ajalugude kuvamiseks ajalooloendis. Valige tingimus või sisestage tekstiväljale märksõna. (Otsingu ajalugu [▶ 69])

History List

Kuvab otsingutingimuste kohaselt ülesande läbiviimise tulemuste ajalooloendit ning kohandamise ja seadistuste muudatusi. Aruande loomiseks tehke paremklõps valitud ajalool. (Aruande loomine ajalooloendist [▶ 70])

Bulk Test Report Generation

Genereerib hulgiaruande testidest, mis vastavad kõigi ajalooloendis kuvatavate ajalugude konfigureeritud tingimustele. (Mitme aruande genereerimine [▶ 72])

2.6.3.4 Tegevus

✓: toetatud, -: ei toetata

Funktsioon	Kasutajarežiim	Administraatorirežiim
Hands-off Check	-	✓
Luminance Check	-	✓
Grayscale Check	-	✓
Consistency Test ^{*1}	✓	-
Correlation	-	\checkmark

Funktsioon	Kasutajarežiim	Administraatorirežiim
Illuminance Sensor Correlation	-	✓
Pattern Indication	-	✓

*1 Kuvatakse ainult siis, kui see on seadistatud administraatorirežiimile "Options" – "Configuration" – "User Mode". Üksikasju vt 8.6 Kasutajarežiimi kuvasätete konfigureerimine [> 167].

Hands-off Check

Viib läbi sekkumiseta kontrolli. (5.1 Ülesannete täitmine [> 94])

Luminance Check

Viib läbi heleduse kontrolli. (5.1 Ülesannete täitmine [> 94])

Grayscale Check

Viib läbi halltoonide kontrolli. (5.1 Ülesannete täitmine [> 94])

Consistency Test

Viib läbi järjepidevuse testi. (Järjepidevuse testi läbiviimine [> 54])

Correlation

Teeb korrelatsiooni integreeritud esianduri ja mõõteseadme vahel. (5.7 Integreeritud esianduri korrelatsiooni läbiviimine [> 109])

Illuminance Sensor Correlation

Tehke monitori ja valgusmõõturi valgustusanduri korrelatsioon. (5.8 Valgustusanduri korrelatsiooni läbiviimine [> 111])

Pattern Indication

Kuvab monitoril testimismustrit ja tuvastab mustri. Kuvab ka mõõtmismustrit ja mõõdab käsitsi monitori heledust. (5.3 Mustri kuvamine/väljastamine [▶ 96], 5.2 Heleduse käsitsi mõõtmine [▶ 95])

2.6.3.5 Valikud

Konfigureeritud on erinevad sätted. Valikut kuvatakse ainult administraatorirežiimis.

✓: toetatud, –: ei toetata

Funktsioon	Kasutajarežiim	Administraatorirežiim
Configuration	-	✓
QC Guideline	-	✓
Export settings	-	✓

Configuration

Seadistage järgmised elemendid.

- Üldine (8.3 Ühendamine RadiNET Pro-ga [▶ 160], 8.4 RadiCS-i põhiseade [▶ 163], 8.5 Salasõna muutmine [▶ 164])
- Registreerimisteave (8.2 Registreerimisteabe seadistamine [> 159])
- Ajakava (4.5 Ajastamise kasutamine [> 91])
- Andur (4.4 Mõõteseadmete lisamine [> 90])
- Kasutajarežiim (8.6 Kasutajarežiimi kuvasätete konfigureerimine [> 167])

• Ümbritseva valguse jälgija (5.6 Valgustuse jälgimine [> 106])

QC Guideline

Valmistage ette kvaliteedikontrolli juhi või muutke seda. (4.2 Kvaliteedikontrolli juhiste muutmine [▶ 77])

Export settings

Ekspordib partiisätete faili RadiNET Pro-st igasse RadiCS-i arvutisse. (RadiNET Pro-sse imporditava seadistusfaili eksportimine [> 162])

2.6.4 RadiCS LE

2.6.4.1 Avakuva

Kuvatakse lihtsalt monitori olek. Kalibreerimine ja visuaalne kontroll on läbiviidavad.



RadiCS-i kohta

Kuvab järgmise teabe: (8.9 RadiCS-i teabe kinnitamine (RadiCS-i kohta) [▶ 171])

- Versioon
- · Ühilduvad monitorid
- Pistikprogramm
- · Litsents

Detect

Tuvastage monitor käsitsi.

Identify

Monitori ekraanil kuvatakse monitori teave (tootja, mudeli nimi, seerianumber).
Testi läbiviimine

Käivitab testi või reguleerimise.

- Kalibreerimine
- Mustri indikatsioon

2.6.4.2 Seadmete loend

Võimalik on kinnitada ja seadistada kasutatavat arvutit, graafikaplaati, RadiLighti ja USB kaudu ühendatud monitori ning selle üksikasjalikku teavet CAL-lülitusrežiimi kohta.

Märkus

CS LE Version 5 About Radics Pl	ease use this software with an EIZO monitor.	🎸 E12	
Home Device List	History List	Action 🗸 🛛 Options 🗸 💷 🔪	-
	Item	Value	1
Computer	CAL Switch Mode	DICOM	1
Thtel(R) HD Graphics 4600	Calibration Target	Exp(2.2) [0.60cd/m^2-500.00cd/m^2] Custom(x=0.2985, y=0.3104)	1
EIZO KASOU	Hybrid Gamma PXL	Enabled	1
	Use/Comment	(undefined)	1
	Backlight Meter	Insufficient amount of data	1
	Backlight Status	Backlight is stable	1
			1
skgb			
lext			
EIZO RX360			
DICOM			Üksikasjad
			vaatamise
			Vaatarrieo
Custom			
skgb			
Internet I lext			
America Elizo MX191			
EIZO RadiLight			

Device List

Järgmist teavet kuvatakse puuvormingus. Valitud elemendi üksikasjalikku teavet kuvatakse üksikasjaliku kuvamise alal. Samuti märkige ruut, et määrata CAL-lülitusrežiim RadiCS-i hallatavaks objektiks.

- Arvuti
- · Graafikatahvel
- Monitor
- CAL-lülitusrežiim
- RadiLight

Üksikasjade vaatamise ala

Kuvab valitud elemendi üksikasjalikku teavet. (8.1 Arvuti/monitori teabe haldamine [> 150])

2.6.4.3 Ajalooloend

Kuvatakse ülesande täitmistulemuste ning kohandamise ja seadistusmuudatuste ajalooloendit. Ajaloo põhjal saate luua aruande.

RadiCS [®] LE ve	rsion 5 About RadiCS Please	use this software v	rith an EIZO r	monitor.					\$	EIZO	
Home	Device List	Histor	y List		Action	\sim	Opt	ions 🗸		~	
Search condition											
Monitor	Show only co	nnected monit	ors	Keyword				AND (OR		
All				Decult	Eailed						Soarch
EIZO RX360				Result	Passed					H	Search
EIZO RX360					Canceled						condition
					Error						
					Details / No	Judgem	nent / -				
Search results 1						Nur	mber of displa	ys per page	100	\sim	
Date 🗸 Job		Result	Tester	M	onitor	CAL	Switch Mode				
09/13/2018 18:45 Calii	oration Target	<u>Details</u>	RadiCS	EL	ZO RX360	DICO	MC				
										_	History List

Search condition

Määrab tingimuse ajalugude kuvamiseks ajalooloendis. Valige tingimus või sisestage tekstiväljale märksõna. (Otsingu ajalugu [▶ 69])

History List

Kuvab otsingutingimuste kohaselt ülesande läbiviimise tulemuste ajalooloendit ning kohandamise ja seadistuste muudatusi. Aruande loomiseks tehke paremklõps valitud ajalool. (Aruande loomine ajalooloendist [> 70])

2.6.4.4 Tegevus

Tähelepanu

· Saadaolevad funktsioonid olenevad kasutatavast monitorist.

Hands-off Check

Viib läbi sekkumiseta kontrolli. (5.1 Ülesannete täitmine [> 94])

Correlation

Teeb korrelatsiooni integreeritud esianduri ja mõõteseadme vahel. (5.7 Integreeritud esianduri korrelatsiooni läbiviimine [> 109])

2.6.4.5 Valikud

Konfigureeritud on erinevad sätted.

Tähelepanu

· Saadaolevad funktsioonid olenevad kasutatavast monitorist.

Configuration

Seadistage järgmised elemendid.

- Üldine (8.3 Ühendamine RadiNET Pro-ga [▶ 160], 8.4 RadiCS-i põhiseade [▶ 163], 8.5 Salasõna muutmine [▶ 164])
- Registreerimisteave (8.2 Registreerimisteabe seadistamine [> 159])
- Ajakava (4.5 Ajastamise kasutamine [> 91])
- MAC-aadressi kloon (8.8 Monitori MAC-aadressi asendamine (MAC-aadressi kloon)
 [▶ 168])

Work-and-flow

Määrake funktsioon tööde tõhusamaks muutmiseks.

- Hide-and-Seek (7.1 PinP alamakna kuvamise/peitmise lülitamine (Hide-and-Seek)
 [▶ 121])
- Switch-and-Go (7.2 Arvuti töölelülitamine (Switch-and-Go) [> 126])
- Point-and-Focus (7.3 Keskendumine ekraani kuvatavale osale (Point-and-Focus) [> 130])
- Auto Mode Switch (7.4 CAL-lülitusrežiimi automaatne lülitamine (automaatrežiimi lüliti) [> 133])
- Manual Mode Switch (7.5 CAL-lülitusrežiimi lülitamine ekraanil (käsitsi režiimi lüliti) [> 135])
- Signal Switch (7.6 Sisendsignaali lülitamine (signaallüliti) [> 138])
- Mouse Pointer Utility (7.7 Hiire töö optimeerimine (hiirekursori utiliit) [▶ 141])
- Image Rotation Plus (7.8 Ekraani suuna pööramine vastavalt paigaldussuunale (Image Rotation Plus) [▶ 143])
- Auto Brightness Switch (7.9 Monitori heleduse vahetamine vastavalt hiire asendile (automaatne heleduse lüliti) [> 144])
- Instant Backlight Booster (7.10 Heleduse ajutine suurendamine (kohene taustavalgustuse võimendi) [> 145])
- Auto Brightness Control (7.11 Monitori heleduse reguleerimine vastavalt ümbritsevale valgustusele (Auto Brightness Control) [> 148])

Power Saving

Konfigureerige energiasäästu sätet.

- Taustavalgustuse säästja (6.1 Energiasäästufunktsiooni kasutamine (taustavalgustuse säästja) [▶ 115])
- Peamine toitelüliti (6.2 Monitori koostöös SISSE/VÄLJA lülitamine [> 119])

2.7 Desinstallimine

2.7.1 Windows

2.7.1.1 Windows 11 / Windows 10

- 1. Valige järjekorras "Start" "Configuration" "Apps".
- 2. Valige loendist "RadiCS5" ja klõpsake valikut "Uninstall".
- 3. Tarkvara desinstallimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

2.7.2 Mac

1. Topeltklõpsake ikoonil "Library/Application Support/EIZO/RadiCS5/Uninstaller/ RadiCSUninstaller".

3 Põhiline kvaliteedikontroll

3.1 Testi läbiviimine

Selles jaotises selgitatakse, kuidas viia läbi teste monitori kvaliteedi säilitamiseks ja kuidas valmistuda testideks.

3.1.1 Kvaliteedikontrolli põhivoog

Monitori kvaliteedikontrolli põhivoog on järgmine. Monitori kvaliteedikontrolli standardi (kvaliteedikontrolli juhis) määrab iga riik ja üksikasjad (testimistingimused, testi üksikasjad, järjepidevuse testi läbiviimise intervallid jne) erinevad olenevalt standarditest. Kvaliteedikontrolli juhise muutmise kohta leiate teavet teemast 4.2 Kvaliteedikontrolli juhiste muutmine [▶ 77].



Käesolevas peatükis on selgitatud järgmiseid testimismeetodeid.

3.1.1.1 Vastuvõtutest

Vastuvõtutesti kasutatakse selleks, et kontrollida, kas ekraani kvaliteet vastab kvaliteedikontrolli juhise nõuetele, kui monitor on äsja paigaldatud või välja vahetatud. See test on soovitatav teha monitori paigaldamisel. Üksikasju vt Vastuvõtutesti läbiviimine [> 42].

Märkus

• Kui kvaliteedikontrolli juhiste jaoks on valitud JESRA, võib monitorile paigaldamisel läbi viidava testi monitorile kinnitatud aruande "Shipping Test Report" puhul ära jätta.

3.1.1.2 Visuaalne kontroll

Igapäevast testi kasutatakse selleks, et visuaalselt kontrollida, kas monitori kuva olek on normaalne (mustri kontroll). See kontroll tuleb teha enne monitori kasutamist. Üksikasju vt Visuaalse kontrolli läbiviimine [▶ 50].

3.1.1.3 Järjepidevuse test

Monitori ekraanikvaliteedi püsivuse kontrollimiseks kasutatakse järjepidevuse testi. Seda tuleb teha teie kasutatavas kvaliteedikontrolli juhises määratud intervallidega. Üksikasju vt Järjepidevuse testi läbiviimine [> 54].

3.1.2 Vastuvõtutesti läbiviimine

Vastuvõtutesti kasutatakse selleks, et enne kasutamist kontrollida, kas monitori ekraanikvaliteet vastab kvaliteedikontrolli juhise nõuetele. Kui monitor on äsja paigaldatud või välja vahetatud, on soovitatav enne selle kasutamist igapäevases töös teha vastuvõtutest. Üksikasju kvaliteedikontrolli juhiste määramise kohta vt 4.2 Kvaliteedikontrolli juhiste muutmine [▶ 77].

Vastuvõtutest sisaldab mustri, heleduse, halltooni ja ühtsuse kontrolli. Kontrollitavad elemendid olenevad teie kasutatavatest kvaliteedikontrolli juhistest.

Mustri kontroll

Visuaalne kontroll, kas monitori kuva olek on normaalne.

Heleduse kontroll

Viib läbi musta ja valge heleduse kontrolli.

Halltooni kontroll

Viib läbi halltoonide kontrolli.

Ühtsuse kontroll

Kogu ekraani värvi ja heleduse ühtsuse kontroll.

Tähelepanu

- Tehke testid monitori kasutuskeskkonna tegelikul temperatuuril ja valgustusega.
- Valgustus võib mõjutada anduri mõõtmistäpsust. Keskkonna säilitamiseks mõõtmise ajal pöörake tähelepanu järgmistele punktidele.
 - Kasutage akende katmiseks kardinat vms, et loomulik (väline) valgus ei satuks ruumi.
 - Veenduge, et ruumi valgustus ei muutuks mõõtmise ajal.
 - Ärge viige nägu ega eset mõõtmise ajal liiga monitori lähedale, ärge vaadake andurisse.

Märkus

• Kui kvaliteedikontrolli juhiste jaoks on valitud QS-RL, ONR 195240-20 või DIN 6868-157 ja vastuvõtutesti hinnang on "Passed", saab määrata lähteväärtuse.

1. Ühendage mõõteseadmed.

Tähelepanu

- · Kasutatav mõõteseade oleneb kvaliteedikontrolli juhistest. Kontrollige kõigepealt mõõteseadet.
- Kui kasutate mõõteseadet, mis on ühendatud RS-232C-ga, tuleb mõõteseade eelnevalt registreerida. Üksikasju vt 4.4 Mõõteseadmete lisamine [▶ 90].

	-				
RadiCS					- 🗆
diCS [®] Version 5	About RadiCS				* =
Home	Device List	History List	Action 🗸	Options	~ 🕕
The current illumir	nance is 354.19 (lx).	leasure			
EIZO MY216		EIZO PX360	5170		
			<u>EV2450</u>		
DICOM	Ų				
	DICOM	Ţ			Dete
					Ident
Acceptance	Test	Visual Check	Consistency Test		Calibration
		visual creek			calibration

2. Klõpsake valikut "Acceptance Test" kuval "Home".

Kuvatakse testi läbiviimise aken.

3. Valige testija.

Testija registreerimiseks klõpsake valikut 🕂 ja registreerige testija.



Tähelepanu

· Sisestatud testija nimi ei tohi olla pikem kui 31 tähemärki.

- Vaikesätetes registreeritakse testijana operatsioonisüsteemi sisse logitud kasutaja (Maci kasutamisel võidakse testija nime kuvada kui "RadiCS"). Testija nime muutmiseks registreerige testija uue nimega ja seejärel kustutage algselt registreeritud testija. Valige kustutatava testija ikoon ja klõpsake selle kustutamiseks valikut
- Registreerida saab kuni 10 testijat. Kui registreeritud on 10 testijat, kustutage uue testija lisamiseks harvemini kasutatav testija ja seejärel registreerige uus testija.
- Kui administraatorirežiimis on põhisätete aknas "Register task tester" keelatud, siis registreeritud testijat ei salvestata. Sellisel juhul näeb testija ainult operatsioonisüsteemi sisse loginud kasutajat. Kui soovite järgmise testi jaoks kasutada registreeritud testijat, aktiveerige "Register task tester". (Vt 8.4 RadiCS-i põhiseade [> 163]).

4. Valige testi eesmärk.

Target monitor				
All	2	Monitor	CAL Switch Mode	
 Failures only 	0	EIZO RX360	DICOM	
 User setting 		EIZO RX360	DICOM	
O user setting	2			
				Advanced Meniter Fetting

• All

Test viiakse läbi kõigi CAL-lülitusrežiimide jaoks, mis on RadiCS-is seadistatud halduseesmärkideks.

- Failures only Test viiakse läbi CAL-lülitusrežiimiga monitoride jaoks, kus ebaõnnestunud testid on juba toimunud.
- Monitoride valimiseks loendist tehke järgmist Monitori loendis kuvatakse CAL-lülitusrežiimi, mis on seadistatud RadiCS-i halduseesmärkidele. Valige testitavate monitoride jaoks CAL-lülitusrežiimi märkeruut.

Märkus

- Kui monitoride loendist on valitud testi eesmärk, valitakse "User setting" olenemata seadistuse üksikasjadest.
- Valiku "Detail" klöpsamisel kuvatakse monitoride loendis aktiveeritud monitorid koos märkeruuduga ja teave rakendatud kvaliteedikontrolli juhiste kohta. Lingil "QC Guideline" klõpsates saate muuta testi jaoks kasutatavaid kvaliteedikontrolli juhiseid.
- 5. Valige andur ja mõõteseade.

Valige rippmenüüst mõõteseade, kui valitud on monitor, mis ei luba kasutada integreeritud esiandurit ja kvaliteedikontrolli juhised, mis nõuavad mõõtmisseadmega mõõtmist. Valige "Manual Input" ja sisestage järgmised elemendid käsitsi, kui sobivat andurit ei ole olemas.

Sensor

Sisestage anduri nimi.

Valige märkeruut "Chromaticity Measurement", kui andur suudab mõõta värvust. – Serial Number(S/N)

Sisestage anduri seerianumber.

Märkus

- Valige märkeruut "Use Integrated Front Sensor / Internal Illuminance Sensor", kui kvaliteedikontrolli juhiste jaoks on valitud DIN 6868-157, ONR 195240-20 või QS-RL ning valgustust mõõdetakse monitori valgustusanduriga.
- Heleduse kontrolli ja halltoonide kontrolli võib ära jätta, kui need teostatakse kaugjuhtimisega RadiNET Pro integreeritud esianduri abil. Valige märkeruut "Skip the luminance check and grayscale check performed using the Integrated Front Sensor.".
- 6. Klõpsake valikut "Proceed".

Kuvatakse testimismustrit ja kontrollpunkti.

Kui kvaliteedikontrolli juhiste jaoks on valitud DIN 6868-157 või ONR 195240-20, tuleb kontrollida testimisnõudeid ja kasutuskeskkonna klassifikatsiooni kohaldatavust. Klõpsake valikut "Next". Üksikasju vt Testimisnõuete ja rakenduskategooria kohaldatavuse kontrollimine [▶ 47].

7. Kontrollige, kas monitoril kuvatav testimismuster vastab kontrollpunktide üksikasjadele. Valige "Yes", kui kontrollpunktide kirjeldused on rahuldavad, ja "No", kui need ei ole rahuldavad.

Please check if the points.	attern image displayed on the monitor m	wets the following Check						
Check Point Are all 16 luminans Are the small path surrounding) distin patches to both siz	e patches distinctly visible? In (5% patches with 0% or 100% thy visible on the inner sides of the Is of the pattern name?	Result O Yes O No 🛛				- 1		
Are the ramp bars Focus on the recta Are the end points visible?	ortinuous and free of contour lines? gle at the very top of the pattern. of the black lines and white lines clearly	○ Yes ○ No						
Focus on the recta to the display free movement, ghost i affect diagnostics a	gle second from the top of the pattern. I shadow images, overshoot, image neges, or colored outlines that could the border between black and white?	O Yes O No 🛛 🗷						
		Cancel Next >						
				_	_			
	_							
		×× ××	×××	××	× × × ×			
		×× ××	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N		\mathbb{X}			
		N N N N						
								Ľ
			TG18-QC Based on AV EIZO Co	P attern				h
	QU/ CON	LITY	QUA CON		QUAL	TY ROL		
	R(C)7						EM38 6436	

- Kui kontrollpunkt on valitud, kuvatakse mustril kontrollala tähistav juhis.
- Klõpsates valikut Z, kuvatakse kommentaaride sisestusaken. Sisendkommentaare on kirjeldatud aruandes.
- 8. Klõpsake valikut "Next". Kuvatakse järgmine mõõtmisaken.
- Tehke mõõtmine ekraanil kuvatavate juhendite kohaselt. Kui kõik mõõtmised on lõpule viidud ja tulemustega probleeme pole, klõpsake valikut "OK".

3 | Põhiline kvaliteedikontroll

	cceptance Test					×
Uni	formity Chec k "OK" to clos	k Passed. se.				
Mar		ocult				
	isurement k					
Lm	ax 210.36	cd/m^2			199.71 d	:d/m^2
			202.53 cd/m^2			
	200.30	cd/m^2		Lmir	י 195.02 c	:d/m^2
Res	ult Co	ndition		R	esult Gra	vscale
	Passed (Lr	nax-Lmin)/(Lmax+Ln	min) x 200 < 30.00	0% 7	.57 % 204	
kontrol t "Detai	li ja heleo ". Klõpsa cceptance Test	duse kontroll ake valikut (i lõppu klõ , et mõõ	ipsa ipsa	ke mõõt luesti va	mistu litud e
kontroli t "Detail Lun	ii ja heleo ". Klõpsa cceptance Test ninance and C Detail	duse kontroll ake valikut (ancel Rem li lõppu klõ , et mõõ ailed.	ipsa ipsa ita u	re O	nistu litud e ×
kontroll t "Detail Lur	ii ja heleo ". Klõpsa cceptance Test ninance and C Detail ninance Meas	duse kontroll ake valikut (Grayscale Check Fa	i lõppu klõ , et mõõ	ipsa ipsa ita u	re O	PK mistu litud e ×
kontroll t "Detail Lun	ii ja helec ". Klõpsa ". Klõpsa uinance Test inance and C Detail —— inance Meas	duse kontroll ake valikut (Grayscale Check Fa urement Result 58.77 cd/m^2	il lõppu klõ , et mõõ ailed.	ipsa ita u	re O	NK mistu litud e X
kontroll t "Detail Lur	li ja helec ". Klõpsa cceptance Test iinance and C Detail ninance Meas nax nin mb	duse kontroll ake valikut (Grayscale Check Fa urement Result 58.77 cd/m^2 0.08 cd/m^2 0.00 cd/m^2	ancel Rem li lõppu klõ , et mõõ ailed.	ipsa ita u	re O	Ilitud e
kontroll t "Detail Lur Lur	ii ja heleo ". Klõpsa cceptance Test ninance and C Detail ninance Meas nax nin mb	Uuse kontroll ake valikut (Grayscale Check Fa urement Result 58.77 cd/m ² 0.08 cd/m ²	il lõppu klõ , et mõõ	ipsa ita u	re O	
kontroll t "Detail Lur Lur	ii ja helec ". Klõpsa cceptance Test iinance and C Detail iinance Meas hax hin mb sult Passed	urement Result 58.77 cd/m ² 0.08 cd/m ² 0.00 cd/m ² Condition Umax / Umin 2	ancel Rem li lõppu klõ , et mõõ ailed.	ipsa ita u	ke mõõt luesti va	
kontroll t "Detail Lurr	li ja helec ". Klõpsa cceptance Test iinance and C Detail iinance Meas nax nin mb sult Passed Failed	Limax > 170.00	ancel Rem li lõppu klõ , et mõõ ailed.	ipsa ita u	Result 734.63 58.77 cd/m/	
kontroll t "Detail Lur Lur Lur	ii ja heleo ". Klõpsa cceptance Test iinance and C Detail — iinance Meass nax nin mb Sult Passed Failed vscale Measu	Linax / Linix > 170.00	ancel Rem li lõppu klö , et mõõ ailed.	ipsa ita u	Result 734.63 58.77 cd/m/	
kontroll t "Detail Lur Lur Lur Lur Gray	ii ja helec ". Klõpsa cceptance Test iinance and C Detail iinance Meas hax hin mb sult Passed Failed yscale Measu Gravscale	Limax / Limin > Condition Limax > 170.00 Limax > 170.00 Limax > 170.00 Limax > 170.00	ancel Rem li lõppu klõ , et mõõ ailed.	neasu ipsa ita u	Result 734.63 58.77 cd/m ²	
kontroll t "Detail Lurr	ii ja heleco ". Klõpsa cceptance Test iinance and C Detail iinance Measu nax nin mb Sult Passed Failed yscale Measu Grayscale 0	duse kontroll ake valikut Grayscale Check Fa urement Result 58.77 cd/m ² 2 0.08 cd/m ² 2 0.08 cd/m ² 2 0.08 cd/m ² 2 0.00 cd/m ² 2	ancel Rem li lõppu klõ , et mõõ ailed. 250 0 cd/m ² Measureme Value 0.08	neasu ppsa bita u	Result 734.63 58.77 cd/m/	
kontroll t "Detail Lur Lur Lur Gra	ii ja heleo ". Klõpsa cceptance Test iinance and C Detail iinance Measu nax nin sult Passed Failed yscale Measu Grayscale 0	duse kontroll ake valikut Grayscale Check Fa urement Result 58.77 cd/m ² 0.08 cd/m ² 0.00 cd/m ²	ancel Rem ii lõppu klõ , et mõõ ailed. 250 0 cd/m^2 Measureme Value 0.08 0.22	neasu jopsa jopsa jopsa u ita u	Result 734.63 58.77 cd/m ⁷ Error Rate (% -19.73 12.95	
kontroll t "Detail Lur Lur Lur Graz	ii ja heleo ". Klõpsa cceptance Test iinance and C Detail ninance Measu nax nin passed Failed yscale Measu Grayscale 0 15 30	Limax > 170.00 Limax > 170.0	ancel Rem ii lõppu klõ , et mõõ ailed. - 250 0 cd/m^2 Measureme Value 0.08 0.22 0.54	nt O O	Result 734.63 58.77 cd/m ⁷ Error Rate (9 -19.73 12.95 25.43	
kontroll t "Detail Lur Lur Lur Gray	ii ja heleo ". Klõpsa cceptance Test iinance and C Detail ninance Measu nax ninance Measu sult Passed Failed yscale Measu Grayscale 0 15 30 45	Ca duse kontroll ake valikut Grayscale Check Fa urement Result 58.77 cd/m^2 0.08 cd/m^2 0.00 cd/m^2 Condition L'max / L'min > L'max > 170.00 rement Result Target Value 0.35 0.97 2.01 3.58	ancel Rem ii lõppu klõ , et mõõ ailed. 	nt O O O O	Result 734.63 58.77 cd/m² Error Rate (% -19.73 12.95 25.43 32.24	
kontroll t "Detail Lur Lur Cray Gray	ii ja heleo ". Klõpsa cceptance Test iinance and C Detail nin mb sult Passed Failed yscale Measu Grayscale 0 15 30 45 60	Limax / Limin 2 Canon Condition	ancel Rem ii lõppu klö , et mõõ ailed. 250 0 cd/m^2 0 cd/m^2 0 cd/m^2 0 cd/m^2	nt opsa ota u o o o o o	Result 734.63 58.77 cd/m ⁴ Frror Rate (% -19.73 12.95 25.43 32.24 21.60	
kontroll t "Detail Lur Lur Lur Gray Gray	ii ja heleo ". Klõpsa cceptance Test iinance and C Detail iinance Meas hax hin mb sult Passed Failed vyscale Measu vyscale Measu 0 15 30 45 60 sult	duse kontroll ake valikut (Grayscale Check Fa urement Result 58.77 cd/m²2 0.08 cd/m²2 0.08 cd/m²2 0.08 cd/m²2 0.08 cd/m²2 0.08 cd/m²2 0.08 cd/m²2 0.08 cd/m²2 0.08 cd/m²2 0.09 cd/m²2 0.	ancel Rem li lõppu klõ , et mõč ailed. - ailed. - - 250 - 0 cd/m²2 - - 117 - 2.26 -	nteasu ppsa bita u o o o o o o o	Result 734.63 58.77 cd/m ⁴ Error Rate (9 -19.73 12.95 25.43 32.24 21.60	

10. Klõpsake valikut "OK".

Kuvatakse tulemuste aken. Klõpsake valikut "Finish", et kuvada "Home".

	CAL Switch Mode	Result	Comment
EIZO RX360	DICOM	Passed	(none)
EIZO RX360	DICOM	Canceled	(none)

Tähelepanu

 Kui vastuvõtutest ebaõnnestus, kontrollige oma keskkonda ja seadmeid ning proovige seejärel viia test uuesti läbi. Kui ka uus test ebaõnnestub, kontrollige, kas teie keskkonna ja seadmetega on probleeme. Vajadusel kalibreerige monitor ja proovige testi uuesti läbi viia.

Märkus

- Kui kvaliteedikontrolli juhiste jaoks on valitud QS-RL, DIN 6868-157 või ONR 195240-20, kuvatakse baasväärtuse kontrollimise aken.
- Klõpsates lingil "Result", saate väljastada aruande.
- Klõpsates lingil "Comment", saate sisestada kommentaare. Sisendkommentaare on kirjeldatud aruandes.
- Kui kvaliteedikontrolli juhiste jaoks on valitud QS-RL, DIN V 6868-57, DIN 6868-157 või ONR 195240-20, kuvatakse pärast vastuvõtutesti läbiviimist teabe registreerimise aken.

3.1.2.1 Testimisnõuete ja rakenduskategooria kohaldatavuse kontrollimine

DIN 6868-157 jaoks

 Kontrollige testimisnõuete kontrolliaknas, kas DIN 6868-157 testimisnõuded on täidetud. Klõpsates valikut "Detail", saate kontrollida testimisnõuete üksikasju. Kui esineb nõue, mis ei ole täidetud, tühjendage nõude märkeruut.

Märkus

 Valige m\u00e4rkeruut "Use the current test requirement check results during automated execution from the scheduling function or RadiNET Pro.", kui testimisn\u00f5uete kontrolltulemust rakendatakse ajakava funktsioonile ja RadiNET Pro kaugl\u00e4biviimise tulemusele.

 Klõpsake valikut "Proceed". Kuvatakse valgustuse hinnangu aken. 3. Kontrollige, kas praegune valgustus vastab valitud kasutuskategooriale.

CS Acce	ptance Test	×
Asses	ss whether the illuminance of EIZO MX216 DICOM is appropriate.	
Yourk	n curregory avag calested Boom Category BK1/c= 50k). Blooce check if the current ambient illuminance is appropriate	
	Use an illuminance sensor. With the sensor, perform an acceptance test or a consistency test to determine room category. When a consistency test is performed, ambient luminance is calculated from the illuminance value measured by the illuminance sensor.	
	Illuminance Sensor Correlation When using the monitor's illuminance sensor, perform Illuminance Sensor Correlation with an external illuminance sensor.	
۲	Use the measurement value Measurement Device	
	Serial Number (S/N)	
	Measurement Value Ix Measure	
	Click "Measure" to measure the illuminance with the monitor's illuminance sensor and automatically input the measurement value. Input the value when using a measurement value from an external illuminance sensor.	
0	Do not use the measurement value	
	Illuminance is appropriate (<= 50lx).	
	Cancel	

Hindamiseks valgustusanduri mõõteväärtuse järgi

a. Valige märkeruut "Use an illuminance sensor" ja seejärel "Use the measurement value".

b. Klõpsake valikut "Illuminance Sensor Correlation".

Kuvatakse valgustusanduri korrelatsiooniaken.

c. Mõõtke valgusmõõturi abil monitori ekraani valgustust ja sisestage väärtus.

d. Klõpsake valikut "Proceed".

Käivitub valgustusanduri korrelatsioon. Kui see on lõpule jõudnud, kajastub korrelatsioonitulemus valgustuse hinnangu aknas.

Märkus

• Valgustusanduri korrelatsiooni läbiviimine aktiveerib valiku "Measure". Klõpsates valikut "Measure", mõõdetakse valgustust valgustusanduriga.

Hindamiseks valgustusmõõturi mõõteväärtuse järgi

a. Valige "Use the measurement value".

b. Mõõtke valgusmõõturi abil monitori ekraani valgustust ja sisestage allolevad elemendid.

- Measurement Device
- Serial Number
- Measurement Value

Mõõtmisväärtuse mittekasutamiseks

a. Valige "Do not use the measurement value" ja märkige ruut "Illuminance is appropriate".

Kontrollige enne, kas praegune valgustus on sobiv.

- Klõpsake valikut "OK". Kuvatakse põhilise kliinilise pildi kinnitusaken.
- 5. Sisestage nõutavad elemendid.

Tärniga (*) märgitud elemendid on kohustuslikud. Sisestatud väärtused väljastatakse aruannetes.

 Klõpsake valikut "OK". Kuvatakse testimismustrit ja kontrollpunkti.

ONR 195240-20 jaoks

1. Kontrollige, kas praegune valgustus vastab valitud rakenduskategooriale valgustuse hindamisaknas.

S Acceptance Test	×
Assess whether the illuminance of EIZO MX216 DICOM is appropriate.	
You have selected Application Category Application Category A(<= 50): Please check if the current illuminance is appropriate	
Se an illuminance sensor.	
With the sensor, perform an acceptance test or a consistency test to determine application category. When a consistency test is performed, ambient luminance is calculated from the illuminance value measured by the illuminance sensor.	
Illuminance Sensor Correlation	
When using the monitor's illuminance sensor, perform Illuminance Sensor Correlation with an external illuminance sensor.	
Use the measurement value	
Measurement Device	
Serial Number (S/N)	
Measurement Value III IX Measure	
Click "Measure" to measure the illuminance with the monitor's illuminance sensor and automatically input the measurement value. Input the value when using a measurement value from an external illuminance sensor.	
O Do not use the measurement value	
Illuminance is appropriate (<= 50k).	
Cancel	

Hindamiseks valgustusanduri mõõteväärtuse järgi

a. Valige märkeruut "Use an illuminance sensor" ja seejärel "Use the measurement value".

b. Klõpsake valikut "Illuminance Sensor Correlation".

Kuvatakse valgustusanduri korrelatsiooniaken.

c. Mõõtke valgusmõõturi abil monitori ekraani valgustust ja sisestage väärtus.

d. Klõpsake valikut "Proceed".

Käivitub valgustusanduri korrelatsioon. Kui see on lõpule jõudnud, kajastub korrelatsioonitulemus valgustuse hinnangu aknas.

Märkus

• Valgustusanduri korrelatsiooni läbiviimine aktiveerib valiku "Measure". Klõpsates valikut "Measure", mõõdetakse valgustust valgustusanduriga.

Hindamiseks valgustusmõõturi mõõteväärtuse järgi

a. Valige "Use the measurement value".

b. Mõõtke valgusmõõturi abil monitori ekraani valgustust ja sisestage allolevad elemendid.

- Measurement Device
- Serial Number
- Measurement Value

Mõõtmisväärtuse mittekasutamiseks

a. Valige "Do not use the measurement value" ja märkige ruut "Illuminance is appropriate".

Kontrollige enne, kas praegune valgustus on sobiv.

2. Klõpsake valikut "OK".

Kuvatakse testimismustrit ja kontrollpunkti.

3.1.3 Visuaalse kontrolli läbiviimine

Visuaalset kontrolli kasutatakse selleks, et visuaalselt kontrollida, kas monitori kuva olek on normaalne (mustri kontroll). Enne monitori kasutamist tegelikuks tööks on vajalik registreerimine.

Tähelepanu

• Tehke testid monitori kasutuskeskkonna tegelikul temperatuuril ja valgustusega.

Märkus

- Visuaalsetes kontrollides kasutatakse samu kvaliteedikontrolli juhiseid, mis on täpsustatud järjepidevuse testi jaoks. Üksikasju kvaliteedikontrolli juhiste seadistamise ja mustri kontrollimiseks kasutatava mustri seadistamise kohta vt Kvaliteedikontrolli juhiste redigeerimine
 [▶ 80].
- Planeerimine võimaldab teil määrata ajakava ülesande perioodiliseks läbiviimiseks (vt 4.5 Ajastamise kasutamine [> 91]).
- 1. Klõpsake valikut "Visual Check" kuval "Home".

CS RadiCS					- 🗆 ×
RadiCS' Version 5	About RadiCS				EIZO
Home	Device List	History List	Action 🗸	Options	× 🕕 ×
👧 The current illumina	ance is 354.19 (lx). 🚺	/leasure			
EZQ MX216	Ş	EIZQ. RX350	EIZQ EV2450		
	DICOM	ģ			Detect Identify
Acceptance	Test	Visual Check	Consistency Test	P	Calibration

Kuvatakse testi läbiviimise aken.

2. Valige testija.

Testija registreerimiseks klõpsake valikut 🕂 ja registreerige testija.

Tester —			
+ -			
Tester-3	Tester-2	Tester-1	

Tähelepanu

• Sisestatud testija nimi ei tohi olla pikem kui 31 tähemärki.

Märkus

- Vaikesätetes registreeritakse testijana operatsioonisüsteemi sisse logitud kasutaja (Maci kasutamisel võidakse testija nime kuvada kui "RadiCS"). Testija nime muutmiseks registreerige testija uue nimega ja seejärel kustutage algselt registreeritud testija. Valige kustutatava testija ikoon ja klõpsake selle kustutamiseks valikut
- Registreerida saab kuni 10 testijat. Kui registreeritud on 10 testijat, kustutage uue testija lisamiseks harvemini kasutatav testija ja seejärel registreerige uus testija.
- Kui administraatorirežiimis on põhisätete aknas "Register task tester" keelatud, siis registreeritud testijat ei salvestata. Sellisel juhul näeb testija ainult operatsioonisüsteemi sisse loginud kasutajat. Kui soovite järgmise testi jaoks kasutada registreeritud testijat, aktiveerige "Register task tester". (Vt 8.4 RadiCS-i põhiseade [> 163]).
- 3. Valige testi eesmärk.

Target monitor					
All	2		Monitor	CAL Switch Mode	
 Failures only 	0	\checkmark	EIZO RX360	DICOM	
 User setting 			EIZO RX360	DICOM	
O oser setting					
					Advanced Monitor Setting

• All

Test viiakse läbi kõigi CAL-lülitusrežiimide jaoks, mis on RadiCS-is seadistatud halduseesmärkideks.

- Failures only Test viiakse läbi CAL-lülitusrežiimiga monitoride jaoks, kus ebaõnnestunud testid on juba toimunud.
- Monitoride valimiseks loendist tehke järgmist Monitori loendis kuvatakse kõiki ühendatud monitore, mille CAL-lülitusrežiim on seadistatud RadiCS-i halduseesmärkidele. Valige testitavate monitoride jaoks CALlülitusrežiimi märkeruut.

Märkus

- Kui monitoride loendist on valitud testi eesmärk, valitakse "User setting" olenemata seadistuse üksikasjadest.
- Valiku "Detail" klõpsamisel kuvatakse monitoride loendis aktiveeritud monitorid koos märkeruuduga ja teave valitud kvaliteedikontrolli juhiste kohta. Lingil "QC Guideline" klõpsates saate muuta testi jaoks kasutatavaid kvaliteedikontrolli juhiseid.
- Kui kvaliteedikontrolli juhiste jaoks on valitud DIN 6868-157, ONR 195240-20 ja QS-RL, valige valgustuse mõõtmiseks andur.
 Valige märkeruut "Use Integrated Front Sensor / Internal Illuminance Sensor", kui valgustust mõõdetakse monitori valgustusanduriga.
- Klõpsake valikut "Proceed". Kuvatakse testimismustrit ja kontrollpunkti.

Märkus

 Kui valgustuse mõõtmiseks ei kasutata monitori valgustusandurit, kuvatakse testi teostamisel valgustuse kinnitusaken. Mõõtke valgusmõõturiga monitori ekraani valgustust, kontrollige, kas valgustuse kinnitusaknas kirjeldatud valgustustingimused on täidetud ning märkige ruut "Illuminance is appropriate". 6. Kontrollige, kas monitoril kuvatav testimismuster vastab kontrollpunktide üksikasjadele. Valige "Yes", kui kontrollpunktide kirjeldused on rahuldavad, ja "No", kui need ei ole rahuldavad.



- Kui kontrollpunkt on valitud, kuvatakse mustril kontrollala tähistav juhis.
- Klõpsates valikut Z, kuvatakse kommentaaride sisestusaken. Sisendkommentaare on kirjeldatud aruandes.

7. Klõpsake valikut "Next".

1 E:	xecution options 2 Procee	d Visual Check	3 Finish		
Vi	sual Check Result				
	Monitor	CAL Switch Mode	Result	Comment	
	EIZO RX270	DICOM	Passed	(none)	
					Finish
	Cancel				

Kuvatakse tulemuste aken. Klõpsake valikut "Finish", et kuvada "Home".

Tähelepanu

 Kui visuaalne kontroll ebaõnnestus, kontrollige oma keskkonda ja seadmeid ning proovige seejärel kontrollida uuesti. Kui ka uus test ebaõnnestub, kontrollige, kas teie keskkonna ja seadmetega on probleeme. Vajadusel kalibreerige monitor ja proovige testi uuesti läbi viia.

- Viige läbi 8.7 Seadistage RadiCS-i käivitumine sisselogimisel [> 167]. RadiCS käivitub sisselogimisel automaatselt ja viib läbi monitori visuaalse kontrolli kasutajarežiimis. See sulgub pärast valiku "Finish" klõpsamist tulemuste ekraanil.
- Klõpsates lingil "Result", saate väljastada aruande.
- Klõpsates lingil "Comment", saate sisestada kommentaare. Sisendkommentaare on kirjeldatud aruandes.

3.1.4 Järjepidevuse testi läbiviimine

Monitori pildikvaliteedi püsivuse määramiseks kasutatakse järjepidevuse testi. Seda tuleb teha teie kasutatavas kvaliteedikontrolli juhises määratud intervallidega. Järjepidevuse test hõlmab mustri, heleduse, halltooni ja ühtsuse kontrolli. Testimiselemendid sõltuvad teie kasutatavatest kvaliteedikontrolli juhistest.

Mustri kontroll

Visuaalne kontroll, kas monitori kuva olek on normaalne.

Heleduse kontroll

Viib läbi musta ja valge heleduse kontrolli.

Halltooni kontroll

Viib läbi halltoonide kontrolli.

Ühtsuse kontroll

Kogu ekraani värvi ja heleduse ühtsuse kontroll.

Tähelepanu

- Tehke testid monitori kasutuskeskkonna tegelikul temperatuuril ja valgustusega.
- Valgustus võib mõjutada anduri mõõtmistäpsust. Keskkonna säilitamiseks mõõtmise ajal pöörake tähelepanu järgmistele punktidele.
 - Kasutage akende katmiseks kardinat vms, et loomulik (väline) valgus ei satuks ruumi.
 - Veenduge, et ruumi valgustus ei muutuks mõõtmise ajal.
 - Ärge viige nägu ega eset mõõtmise ajal liiga monitori lähedale, ärge vaadake andurisse.
 - Kui kvaliteedikontrolli juhiste jaoks on valitud DIN 6868-157 või ONR 195240-20, saab järjepidevuse testi teha ainult siis, kui lähteväärtus arvutatakse vastuvõtutestiga.

Märkus

- Järjepidevuse testi elemendid varieeruvad olenevalt teie kasutatavatest kvaliteedikontrolli juhistest. Testi jätkamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Üksikasju kvaliteedikontrolli juhiste määramise kohta vt 4.2 Kvaliteedikontrolli juhiste muutmine [▶ 77].
- Planeerimine võimaldab teil määrata ajakava ülesande perioodiliseks läbiviimiseks (vt 4.5 Ajastamise kasutamine [> 91]).
- 1. Ühendage mõõteseadmed.

Ühendage kõigepealt mõõteseade, kui valitud on monitor, mis ei luba kasutada integreeritud esiandurit ja kvaliteedikontrolli juhised, mis nõuavad mõõtmisseadmega mõõtmist.

Tähelepanu

- Kasutatav mõõteseade oleneb kvaliteedikontrolli juhistest. Kontrollige kõigepealt mõõteseadet.
- Kui kasutate mõõteseadet, mis on ühendatud RS-232C-ga, tuleb mõõteseade enne registreerida. Üksikasju vt 4.4 Mõõteseadmete lisamine [> 90].

CS RadiCS				×
RadiCS' Version 5	About RadiCS			🔶 EIZI
Home	Device List	History List	Action 🗸	Options 🗸 💷 🗸
🚯 The current illumir	nance is 354.19 (lx).	leasure		
EIZO MX216		EIZQ RX360	EIZO EV2450	
DICOM	DICOM	Ş		Detect Identify
Acceptance	Test	Visual Check	Consistency Test	Calibration

2. Klõpsake valikut "Consistency Test" kuval "Home".

Kuvatakse testi läbiviimise aken.

3. Valige testija.

Testija registreerimiseks klõpsake valikut 🕂 ja registreerige testija.



Tähelepanu

• Sisestatud testija nimi ei tohi olla pikem kui 31 tähemärki.

- Vaikesätetes registreeritakse testijana operatsioonisüsteemi sisse logitud kasutaja (Maci kasutamisel võidakse testija nime kuvada kui "RadiCS"). Testija nime muutmiseks registreerige testija uue nimega ja seejärel kustutage algselt registreeritud testija. Valige kustutatava testija ikoon ja klõpsake selle kustutamiseks valikut
- Registreerida saab kuni 10 testijat. Kui registreeritud on 10 testijat, kustutage uue testija lisamiseks harvemini kasutatav testija ja seejärel registreerige uus testija.
- Kui administraatorirežiimis on põhisätete aknas "Register task tester" keelatud, siis registreeritud testijat ei salvestata. Sellisel juhul näeb testija ainult operatsioonisüsteemi sisse loginud kasutajat. Kui soovite järgmise testi jaoks kasutada registreeritud testijat, aktiveerige "Register task tester". (Vt 8.4 RadiCS-i põhiseade [▶ 163]).
- 4. Valige testi eesmärk.

Target monitor				
All	2	Monitor	CAL Switch Mode	
 Failures only 	0	EIZO RX360	DICOM	
 User setting 	2	EIZO RX360	DICOM	
				Advanced Monitor Setting

• All

Test viiakse läbi kõigi CAL-lülitusrežiimide jaoks, mis on RadiCS-is seadistatud halduseesmärkideks.

- Failures only Test viiakse läbi CAL-lülitusrežiimiga monitoride jaoks, kus ebaõnnestunud testid on juba toimunud.
- Monitoride valimiseks loendist tehke järgmist Monitori loendis kuvatakse kõiki ühendatud monitore, mille CAL-lülitusrežiim on seadistatud RadiCS-i halduseesmärkidele. Märkige CAL-lülitusrežiimis märkeruut monitori jaoks, mida soovite testida.

Märkus

- Kui monitoride loendist on valitud testi eesmärk, valitakse "User setting" olenemata seadistuse üksikasjadest.
- Valiku "Detail" klõpsamisel kuvatakse monitoride loendis aktiveeritud monitorid koos märkeruuduga ja teave valitud kvaliteedikontrolli juhiste kohta. Lingil "QC Guideline" klõpsates saate muuta testi jaoks kasutatavaid kvaliteedikontrolli juhiseid.
- CAL-lülitusrežiimi valimisel, kus on seadistatud mitut testi sisaldav kvaliteedikontrolli juhis, saate testid valida rippmenüüst.
- 5. Valige andur ja mõõteseade.

Kui valite CAL-lülitusrežiimi, milles on olemas kvaliteedijuhis, mis sisaldab teste, milles integreeritud esiandurit ei saa kasutada, või kui valite monitori, millel puudub integreeritud esiandur, valige mõõteseade rippmenüüst. Valige "Manual Input" ja sisestage järgmised elemendid käsitsi, kui sobivat andurit ei ole olemas.

- Sensor
 Sisestage anduri nimi.
 Valige märkeruut "Chromaticity Measurement", kui andur suudab mõõta värvust.
- Serial Number(S/N)
 Sisestage anduri seerianumber.

Märkus

- Valige märkeruut "Use Integrated Front Sensor / Internal Illuminance Sensor", kui kvaliteedikontrolli juhiste jaoks on valitud DIN 6868-157, ONR 195240-20 või QS-RL ning valgustust mõõdetakse monitori valgustusanduriga.
- Heleduse kontrolli ja halltoonide kontrolli võib ära jätta, kui need teostatakse kaugjuhtimisega RadiNET Pro integreeritud esianduri abil. Valige märkeruut "Skip the luminance check and grayscale check performed using the Integrated Front Sensor.".
- 6. Klõpsake valikut "Proceed".

Kuvatakse testimismustrit ja kontrollpunkti.

Kui kvaliteedikontrolli juhiste jaoks on valitud DIN 6868-157 või ONR, tuleb kontrollida testimisnõudeid ja kasutuskeskkonna klassifikatsiooni kohaldatavust. Klõpsake valikut "Next". Üksikasju vt Testimisnõuete ja rakenduskategooria kohaldatavuse kontrollimine [▶ 47].

7. Kontrollige, kas monitoril kuvatav testimismuster vastab kontrollpunktide üksikasjadele. Valige "Yes", kui kontrollpunktide kirjeldused on rahuldavad, ja "No", kui need ei ole rahuldavad.

Piero Piero Piero Piero Piero Piero Piero	ase check if the pattern image dis	iplayed on the monitor ma	eets the following Check	_	-			
ch	ieck Point		Result		_			
An An	e all 16 luminance patches distinc e the small patches (5% or 95% pi	tly visible? atches with 0% or 100%	🔾 Yes 🔿 No 🛛 🗷					
50	rrounding) distinctly visible on the	e inner sides of the						
An	e the ramp bars continuous and f	vee of contour lines?	🔿 YES 🔿 NO 🛛 🔀					
Fo	icus on the rectangle at the very b	op of the pattern.	🔿 Yes 🔿 No 🛛 🔀					
An vis	w the end points of the black lines sible?	and white lines clearly						
Fo 25.1 m(cus on the rectangle second from the display free of shadow image overnent, ghost images, or colore	the top of the pattern s, overshoot, image d outlines that could	🔿 Yes 🔿 No 🛛 📝					
-	fect diagnostics at the border beb	ween black and white?	Supel Next >					
			20 20	X X	× ×	X X		
			XX	XX	XX	XX		
			2	3	3	a		
				_				
			XX			X X		
			XX	SEUD RCH3	DEU2 REU2	XX		
						3		
						EE		
						E E		
			4			4		
			EC. 101	100 100	EC C			
			100 Post	101		1 -1-1		
			X					
			1.1	1-1-1-1				
					2	0		
_				TG18-Q0	C Pattern			
				Possid on M	DM Coded			
				Dased 0174	www.scaleu			
				EIZO Co	rporation			
				QUA				
				CON				
							_	
	_						-	
								211 22 21 22 21 22

- Kui kontrollpunkt on valitud, kuvatakse mustril kontrollala tähistav juhis.
- Klõpsates valikut Z, kuvatakse kommentaaride sisestusaken. Sisendkommentaare on kirjeldatud aruandes.
- 8. Klõpsake valikut "Next". Kuvatakse järgmine mõõtmisaken.
- Tehke mõõtmine ekraanil kuvatavate juhendite kohaselt. Kui kõik mõõtmised on lõpule viidud ja tulemustega probleeme pole, klõpsake valikut "OK".

3 | Põhiline kvaliteedikontroll

nkte ja mõõtmis دti ja klõpsates ۱	alikut	"Remea	15uic , 50			JULIK	ti uue	sti r
<mark>(</mark> ()	Consistenc	cy Test						×
UnifiClick	ormity Ch : "OK" to c	ieck Passec close.	d.					
Mea	surement	t Result						
Lmi	n 351.	02 cd/m^2				36	4.48 cd/n	n^2
Lmi	ⁿ 4.	83 cd/m^2					4.86 cd/n	n^2
			375	5.48 cd/m^2 5.03 cd/m^2				
Lma	^{ax} 375.	91 cd/m^2				36	6.31 cd/n	n^2
Lma	^{ax} 5.	36 cd/m^2					4.88 cd/n	n^2
Rest	ult	Condition			Re	esult	Graysca	ale
 Image: Second sec	Passed	(Lmax-Lmin))/(Lmax+Lmin)	x 200 < 30.00	0% 6.	85 %	204	_
	rassed	(erndx-emin)	µ(undx±tmin)	× 200 × 30.00	//0 10	7. ~+ U 70	20	
toonide kontroll	i ja hel	eduse k	controlli là	õppu klõ	psal	ke m	õõtmi	istul
toonide kontroll s valikut "Detail s	i ja hel ". Klõp Consistend	eduse k sake va	kontrolli lä Ilikut ೦	õppu klõ , et mõõ	psal ta u	ke m uesti	õõtmi valitu	istul ud e ×
toonide kontroll s valikut "Detail	i ja hel ". Klõp Consistend	eduse k sake va cy Test	kontrolli lä Ilikut 🧿	õppu klõ , et mõõ	psal ita u	ke m uesti	õõtmi valitu	istul ud e ×
toonide kontroll s valikut "Detail Go Lum	i ja hel ". Klõp Consistenc inance ar	eduse k sake va cy Test nd Grayscale	kontrolli lá Ilikut 🜻 e Check Faile	õppu klõ , et mõõ ^{ed.}	psal ta u	ke m uesti	õõtmi valitu	istul ud e ×
toonide kontroll s valikut "Detail נעש	i ja hel ". Klõp Consistenc inance ar	eduse k sake va cy Test nd Grayscale	kontrolli lá Ilikut O e Check Faile	õppu klõ , et mõõ	psal ta u	ke m uesti	õõtmi valitu	istul ud e ×
toonide kontroll s valikut "Detail נושי	i ja hel ". Klõp Consistenc	eduse k sake va cy Test nd Grayscale	kontrolli lõ ilikut O	õppu klõ , et mõõ ^{d.}	ipsal ita u	ke m uesti	õõtmi valitu	istul ud e ×
toonide kontroll s valikut "Detail נעשי	i ja hel ". Klõp Consistenc iinance ar Detail —	eduse k sake va cy Test nd Grayscale	kontrolli lõ ilikut 📀	õppu klõ , et mõõ :d.	ipsal ita u	ke m uesti	õõtmi valitu	istul ud e ×
oonide kontroll valikut "Detail Lum	i ja hel ". Klõp Consistenc inance ar Detail —	eduse k sake va cy Test nd Grayscald easuremen	e Check Faile	õppu klõ , et mõõ	psal ta u	ke m uesti	õõtmi valitu	istul ud e ×
valikut "Detail valikut "Detail Lum	i ja hel- ". Klõp Consistenc inance ar Detail — inance M	eduse k sake va cy Test ad Grayscale easuremen	e Check Faile	õppu klõ , et mõõ :d.	psal ta u	ke m uesti	õõtmi valitu	istul ud e ×
oonide kontroll s valikut "Detail G C Lum	i ja hel i Ja hel . Klõp Consistence inance ar Detail — inance M hax hin	eduse k sake va cy Test easuremen 174 0.2	e Check Faile	õppu klõ , et mõõ ::d.	psal	ke m uesti	õõtmi valitu	istul ud e ×
toonide kontroll s valikut "Detail Lum Lum Lum Lum	i ja heli i , Klõp Consistence inance ar Detail — inance M nax nin mb	eduse k sake va cy Test easuremen 17- 0.2 0.0	e Check Faile tt Result 4.72 cd/m ² 16 cd/m ²	õppu klõ , et mõõ :d.	psal ta u	ke m uesti	õõtmi valitu	istul ud e ×
toonide kontroll s valikut "Detail Lum Lum Lum	i ja heli i, Klõp Consistence iinance ar Detail — iinance M hax hin mb	eduse k sake va cy Test ad Grayscalu easuremen 174 0.2 0.0	e Check Faile t Result 4.72 cd/m ² 10 cd/m ² ndition	õppu klõ , et mõõ	psal	ke m uesti	õõtmi valitu	oomoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonoono
toonide kontroll s valikut "Detail uum Lum Lum Lum	i ja hel i ja hel ". Klõp Consistence inance ar inance ar inance M inance M inance M inance M inance M inance M inance ar inance ar inance ar	eduse k sake va cy Test d Grayscald easuremen 17. 0.2 0.0 0.0 0.0	e Check Faile t Result 4.72 cd/m^2 6 cd/m^2 10 cd/m^2 10 cd/m^2 10 rd/m > 25 10	õppu klõ , et mõõ ed.	psal ta u	ke m uesti Result	õõtmi valitu	istul ud e × 00%
oonide kontroll valikut "Detail um um um um um um um um	i ja heli i ja heli ". Klõp Consistence inance ar Detail — inance M inance	eduse k sake va cy Test d Grayscald easuremen 17. 0.2 0.0 0.0 0.0	e Check Faile t Result 4.72 cd/m^2 16 cd/m^2 10 cd/m^2 ndition nax / L'min > 25 nax > 170.00 cd	õppu klõ , et mõõ ed.	psal ta u	Result 672.0	õõtmi valitu	istul ud e ×
onide kontroll alikut "Detail um um um um um um um um um um um um	i ja heli i ja heli ". Klõp Consistence inance ar Detail — inance M hax hin mb Sult Passed Passed Passed	eduse k sake va ry Test ad Grayscald easuremen 174 0.2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0	e Check Faile e Check Faile et Result 4.72 cd/m^2 10 cd/m^2 ndition nax / L'min > 25 nax > 170.00 cd mb < L'min / 1.5 max < 10 % Bai	õppu klõ , et mõõ ed. 50 i/m^2 5 se Value: 500./	psal ta u	Result 672.01 174.77	000tmi valitu 1 1	istul ud e ×
onide kontroll valikut "Detail um um um um um um um um um um um um um	i ja heli i ja heli ". Klõp Consistence inance ar Detail — inance M hax hin mb Passed Passed Passed Failed	eduse k sake va cy Test easuremen 177 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	e Check Faile t Result 4.72 cd/m ² 6 cd/m ² 10 c	õppu klõ , et mõõ ed. 50 i/m^2 5 se Value: 500.0	psal	Result 672.01 174.7 0.17 c -65.00	600tmi valitu 1 1 2 cdm^2 2 cdm^2 3 %	istul ud e × 000%
oonide kontroll s valikut "Detail uum Lum Ur La O O O Grav	i ja hel i ja hel ". Klõp Consistenc inance ar Detail — inance M nax nin mb Passed Passed Passed Failed Yscale Me	eduse k sake va cy Test d Grayscala easuremen 17. 0.2 0.0 0.0 Con U'rr Lar Lar Lar AL'r cd/	e Check Faile e Check Faile tt Result 4.72 cd/m^2 16 cd/m^2 10 cd/m^2 ndition max / L'min > 25 max > 170.00 cd mb < L'min / 1.5 max < 10 % Ba: /m^2 Result	õppu klõ , et mõõ ed. 50 1/m^2 5 se Value: 500.4	psal ta u	Result 672.00 174.7. 0.17 c -65.06	600tmi valitu 1 1 2 2 cd/m^2 2 2 cd/m^2 9 %	
toonide kontroll s valikut "Detail um Lum Lum Cray Gray	i ja heli i ja heli ". Klõp Consistence iinance ar Detail — iinance M aax nin mb Sult Passed Passed Passed Failed rscale Mer	eduse k sake va ry Test easuremen 174 0.2 0.0 174 0.2 0.0 0 174 0.2 0.0 0 174 0.2 0.0 0 174 0.2 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	e Check Faile e Check Faile e Check Faile tt Result 4.72 cd/m^2 10 cd/m^2 ndition nax / L'min > 25 nax > 170.00 cd mb < L'min / 1.5 max < 10 % Bar (m^2 Result get Value	õppu klõ , et mõõ ed. 4/m^2 5 se Value: 500./	psal ta u	Result 672.0 174.7 0.17 c -65.00	ÕÕtmi valitu 1 : 0 2 d/m^2 % Rate (%)	
onide kontroll valikut "Detail Lum Lum Lum Gray	i ja heli i ja heli ". Klõp Consistence iinance ar Detail — iinance M nax nin mb Passed Passed Passed Passed Failed // Graysec 0	eduse k sake va cy Test easuremen action and Grayscald easuremen 17. 0.2 0.0 17. 0.2 0.0 17. 0.2 0.0 17. 0.2 0.0 17. 0.2 0.0 17. 0.2 0.0 17. 17. 0.2 0.0 17. 17. 0.2 0.0 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17.	e Check Faile t Result 4.72 cd/m^2 6 cd/m^2 10 cd/m	õppu klõ , et mõõ ed. 50 1/m^2 5 se Value: 500.0 Measureme Value 0.26	oo	Result 672.01 174.7 0.17 c -65.06	ÕÕtmi valitu 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 1	
nide kontroll alikut "Detail Lum Lum Lum Gray	i ja heli i ja heli ". Klõp Consistence iinance ar Detail — iinance M nax mb Passed Passed Passed Failed rscale Mer grayse 0 0	eduse k sake va cy Test easuremen 177 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	e Check Faile e Check Faile e Check Faile t Result 4.72 cd/m^2 6 cd/m^2 10 cd/m^2	õppu klõ , et mõõ ::d. ::d. :d.	ooo oo	ke m uesti 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	ÖÖtmi valitu 1 2 2 2 2 4/m²2 % Rate (%)	
onide kontroll /alikut "Detail	i ja heli i ja heli ". Klõp Consistence iinance ar Detail — iinance M nax mb Passed Passed Passed Failed Vscale Men Grayse 0 15 30	eduse k sake va cy Test d Grayscald easuremen 17/ 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	e Check Faile e Check Faile e Check Faile tt Result 4.72 cd/m^2 16 cd/m^2 10	õppu klõ , et mõõ ed. 50 i/m^2 5 se Value: 500.0 Value 0.26 0.60 1.07		ke m uesti Result 672.00 174.7. 0.17 c -65.06 Error I -15.91 -20.88 -8.83	ÕÕtmi valitu 1 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4	
onide kontroll /alikut "Detail Lum Lum L'n Lan Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	i ja heli i ja heli ". Klõp Consistence inance ar Detail — inance M hax Passed Pass Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed Pa	eduse k sake va cy Test d Grayscald easuremen 17/ 0.2 0.0 17/ 0.2 0 17/ 0.2 0 17/ 0.2 0 17/ 0.2 0 17/ 0.2 0 17/ 0.2 0 17/ 0.2 0 17/ 0.2 0 17/ 0.2 0 17/ 0.2 0 17/ 0.2 0 17/ 0.2 0 17/ 0 17/ 0 17/ 0 17/ 0 17/ 0 17/ 0 17/ 0 17/ 0 17/ 0 17/ 0 17/ 0 17/ 0 17/ 0 17/ 0 17/ 10/ 0 10/ 10/	e Check Faile e Check Faile e Check Faile tt Result 4.72 cd/m^2 16 cd/m^2 10 cd/m^2 10 cd/m^2 ndition mb < L'min > 25 nax > 170.00 cd mb < L'min > 1.5 max < 10 % Bas (m^2 Result get Value 0 4 0 5	õppu klõ , et mõõ ed. ed. 50 i/m^2 5 se Value: 500./ Value 0.26 0.60 1.07 1.80	ooo oo	ke m uesti Result 672.0 174.7. 0.17 c -65.06 Error I -15.91 -20.88 -8.83 -6.14	ÕÕtmi valitu 1 : 0 2 cd/m^22 % Rate (%)	
onide kontroll /alikut "Detail Lum Lum Lum Cray Gray Gray	i ja heli i ja heli ". Klõp Consistenc iinance ar iinance M nax Passed Passed Passed Passed Passed Passed Failed rscale Men (5 (15) 30) 45 30) 45	eduse k sake va ry Test d Grayscala easuremen ale 174 0.2 0.0 174 0.2 0.0 174 0.2 0.0 174 0.2 0.0 174 0.2 0.0 174 0.0 174 0.0 174 0.0 174 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	controlli la likut e Check Faile e Check Faile t Result 4.72 cd/m ² 10	Öppu klő , et mőő		ke m uesti 672.0 174.7 0.17 c -65.06 Error 1 -15.91 -20.88 -8.83 -6.14 0.78	000tmi valitu 1 1 : : : : : : : : : : : : : : : : :	
onide kontroll valikut "Detail Lum Lum Cr La Gray Gray	i ja heli i ja heli ". Klõp Consistence iinance ar Detail — iinance M nax nin mb Passed Passe	eduse k sake va ry Test ad Grayscald easuremen 17. 0.2 0.0 17. 0.2 0.0 17. 0.2 0.0 17. 0.2 0.0 17. 0.2 0.0 17. 0.2 0.0 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17.	e Check Faile e	öppu klö , et möö		Result 672.0 174.7 0.17 c -65.00 Error I -15.91 -20.88 -8.83 -6.14 0.78 -8.83 -6.14	ÕÕtmi valitu 1 1 : : : : : : : : : : : : : : : : :	

10. Klõpsake valikut "OK".

Kuvatakse tulemuste aken. Klõpsake valikut "Finish", et kuvada "Home".

Monitor	CAL Switch Mode	Result	Comment	
EIZO RX360	DICOM	Passed	(none)	

Tähelepanu

• Kui järjepidevuse test ebaõnnestus, proovige testi uuesti teha. Kui uus test ebaõnnestus, kalibreerige monitor enne uuesti testimist.

Märkus

- Aruande kuvamiseks klõpsake linki "Result".
- Kommentaaride sisestamiseks klõpsake linki "Comment".

 Kui kvaliteedikontrolli juhiste jaoks on valitud QS-RL, DIN V 6868-57, DIN 6868-157 või ONR 195240-20, kuvatakse pärast järjepidevuse testi läbiviimist teabe registreerimise aken.

3.1.4.1 Testimisnõuete ja rakenduskategooria kohaldatavuse kontrollimine

DIN 6868-157 jaoks

 Kontrollige testimisnõuete kontrolliaknas, kas DIN 6868-157 testimisnõuded on täidetud. Klõpsates valikut "Detail", saate kontrollida testimisnõuete üksikasju. Kui esineb nõue, mis ei ole täidetud, tühjendage nõude märkeruut.

- Valige m\u00e4rkeruut "Use the current test requirement check results during automated execution from the scheduling function or RadiNET Pro.", kui testimisn\u00f6uete kontrolltulemust rakendatakse ajakava funktsioonile ja RadiNET Pro kaugl\u00e4biviimise tulemusele.
- 2. Klõpsake valikut "Proceed". Kuvatakse valgustuse hinnangu aken.

3. Kontrollige, kas praegune valgustus vastab valitud kasutuskategooriale.

Asses	whether the illuminance of EIZ	O RX360 DICOM is approp	vriate.				
Room	Category						
You h	ave selected Room Category RK	1(<= 50lx). Please check if the current	t ambient il	luminance is	appropriate.		
\bigcirc	Use the measurement value						
	Measurement Device						
	Serial Number (S/N)						
	Measurement Value		lx				
	Click "Measure" to measure the Input the value when using a m	illuminance with the monitor's illum neasurement value from an external	inance sens illuminance	or and autor sensor.	natically input the r	measurement va	alue.
\bigcirc	Do not use the measurement v	alue					
	 Illuminance is appropriate ((<= 50lx).					
						Cancel	ОК

Hindamiseks valgustusanduri mõõteväärtuse järgi

Tähelepanu

- Valgustusanduriga on mõõtmine võimalik ainult siis, kui valgustusanduri korrelatsioon on tehtud vastuvõtutestiga.
 - a. Valige "Use the measurement value".
 - b. Klõpsake valikut "Measure".

Mõõtmisväärtus on sisend.

Hindamiseks valgustusmõõturi mõõteväärtuse järgi

- a. Valige "Use the measurement value".
- b. Mõõtke valgusmõõturi abil valgustust ja sisestage allolevad elemendid.
- Measurement Device
- Serial Number
- Measurement Value

Mõõtmisväärtuse mittekasutamiseks

a. Valige "Do not use the measurement value" ja märkige ruut "Illuminance is appropriate".

Kontrollige enne, kas praegune valgustus on sobiv.

4. Klõpsake valikut "OK". Kuvatakse põhilise kliinilise pildi kinnitusaken.

5. Sisestage nõutavad elemendid.

Tärniga (*) märgitud elemendid on kohustuslikud. Sisestatud väärtused väljastatakse aruannetes.

6. Klõpsake valikut "OK".

Kuvatakse testimismustrit ja kontrollpunkti.

ONR 195240-20 jaoks

1. Kontrollige, kas praegune valgustus vastab valitud rakenduskategooriale valgustuse hindamisaknas.

have selected Application Categor Use the measurement value	ry Application Category	/ A(<= 50lx). Please che	eck if the current illu	minance is appropriate.
Measurement Device				
Serial Number (S/N)				
Measurement Value		lx		
Click "Measure" to measure the Input the value when using a m	illuminance with the mo easurement value from	onitor's illuminance sei an external illuminanc	nsor and automatica e sensor.	lly input the measurement value.
Do not use the measurement va	alue			
Illuminance is appropriate (<= 50ly)			

Hindamiseks valgustusanduri mõõteväärtuse järgi

a. Valige märkeruut "Use an illuminance sensor" ja seejärel "Use the measurement value".

- b. Klõpsake valikut "Illuminance Sensor Correlation".
- Kuvatakse valgustusanduri korrelatsiooniaken.
- c. Mõõtke valgusmõõturi abil valgustust ja sisestage väärtus.

d. Klõpsake valikut "Proceed".

Käivitub valgustusanduri korrelatsioon. Kui see on lõpule jõudnud, kajastub korrelatsioonitulemus valgustuse hinnangu aknas.

Märkus

 Valgustusanduri korrelatsiooni läbiviimine aktiveerib valiku "Measure". Klõpsates valikut "Measure", mõõdetakse valgustust valgustusanduriga.

Hindamiseks valgustusmõõturi mõõteväärtuse järgi

- a. Valige "Use the measurement value".
- b. Mõõtke valgusmõõturi abil valgustust ja sisestage allolevad elemendid.
- Measurement Device
- Serial Number
- Measurement Value

Mõõtmisväärtuse mittekasutamiseks

a. Valige "Do not use the measurement value" ja märkige ruut "Illuminance is appropriate".

Kontrollige enne, kas praegune valgustus on sobiv.

Klõpsake valikut "OK".

Kuvatakse testimismustrit ja kontrollpunkti.

3.2 Kalibreerimine

Monitore tuleb kalibreerida juhul, kui monitori tuleb uuesti reguleerida, või selleks, et peegeldada ümbritsevat heledust või muutusi monitori ekraani sätetes. Lisaks tagab monitoride regulaarne kalibreerimine ekraanikuva stabiilsuse.

Tähelepanu

- Kui kasutatakse RS-232C-ga ühendatud andurit, tuleb andur enne registreerida. Üksikasju vt 4.4 Mõõteseadmete lisamine [> 90].
- Kui kalibreerimiseks kasutatakse integreeritud esiandurit, on mõõtmistäpsuse säilitamiseks perioodiliselt soovitatav viia läbi korrelatsioon kalibreeritud mõõteseadmega. Korrelatsiooni läbi viimise kohta vt 5.7 Integreeritud esianduri korrelatsiooni läbiviimine [▶ 109].
- Valgustus võib mõjutada anduri mõõtmistäpsust. Keskkonna säilitamiseks mõõtmise ajal pöörake tähelepanu järgmistele punktidele.
 - Kasutage akende katmiseks kardinat vms, et loomulik (väline) valgus ei satuks ruumi.
 - Veenduge, et ruumi valgustus ei muutuks mõõtmise ajal.
 - Ärge viige nägu ega eset mõõtmise ajal liiga monitori lähedale, ärge vaadake andurisse.

Märkus

 Pärast kalibreerimist tehke vastuvõtmistest (Vastuvõtutesti läbiviimine [▶ 42]) ja kontrollige kuva olekut. Tehke testid monitori kasutuskeskkonna tegelikul temperatuuril ja valgustusega.

3.2.1 Kalibreerimine

Saadaval on kaks kalibreerimismeetodit; kalibreerimine, mis kasutab andurit ja mõõteseadet, ning lihtne kalibreerimine (isekalibreerimine), mis kasutab monitori sisseehitatud taustvalgustusandurit. Lihtsat kalibreerimist saab läbi viia ainult RadiCS-iga ühilduva monitori jaoks. Välist andurit kasutav kalibreerimismeetod erineb RadiCS-iga ühilduva monitori ja teiste monitoride vahel.

RadiCS-iga ühilduva monitori jaoks

Heledust ja ekraanifunktsiooni korrigeeritakse monitoril (riistvara kalibreerimine). RadiCS-iga ühilduva monitori kohta vt 8.9 RadiCS-i teabe kinnitamine (RadiCS-i kohta) [> 171].

RadiCS-iga mitteühilduva monitori jaoks

Graafikaplaadi signaalitaseme väljundi korrigeerimine (tarkvara kalibreerimine). Seda kalibreerimist saab teha, kui kasutatakse EIZO soovitatud graafikaplaati.

Tähelepanu

- Tarkvara kalibreerimine on funktsioon monitori ekraani põhiliste reguleerimiste läbi viimiseks ja see ei pruugi toetada kõikide riikide meditsiinilisi standardeid ega juhiseid.
- · Maci versiooni puhul ei saa tarkvara kalibreerimist teha.
- Kui kasutate värvirežiimi, mis ei võimalda heleduse reguleerimist, muutke värvirežiim enne tarkvara kalibreerimist selliseks, mis võimaldab heleduse reguleerimist.
- Lihtsa kalibreerimise läbiviimiseks on kõigepealt vaja muuta seadistusi. Üksikasju vt 4.3 Kalibreerimiseesmärkide seadmine [> 87].

Märkus

- Kui teete kalibreerimist üks kord, saate parandusandmete (LUT andmed) sätteid järgmisel korral ja hiljem muuta.
- 1. Klõpsake valikut "Device List" ja valige seadmete loendist seadistatava monitori nimi.
- 2. Valige jaotise "Software Calibration" märkeruut "Reflect the result". Kui märkeruut on märgitud, määratakse kalibreerimisel genereeritud halltooniandmed LUT-i andmeteks. Kui seda pole märgitud, kasutatakse vaikimisi lahendust. Seda kontrollitakse siiski automaatselt iga kalibreerimise korral.

1. Enne kalibreerimist lülitage monitor sisse ja oodake, kuni ekraan on stabiliseerunud.

Märkus

- Vajalik aeg võib olenevalt monitorist erineda. Lisateavet vaadake monitori kasutusjuhendist.
- 2. Ühendage mõõteseadmed.

Kui kalibreerimine toimub monitori puhul, mille jaoks integreeritud esiandurit ei saa kasutada, tuleb kõigepealt ühendada mõõteseade.

Märkus

· Lihtsa kalibreerimise jaoks pole mõõteseadme ühendamine vajalik.

Tähelepanu

- SSM-andurit saab kasutada ainult ühevärviliste monitoride jaoks.
- 3. Klõpsake valikut "Home" kuval "Calibration".



Kuvatakse kalibreerimise läbiviimise aken.

4. Valige testija.

Testija registreerimiseks klõpsake valikut 🕂 ja registreerige testija.



Tähelepanu

· Sisestatud testija nimi ei tohi olla pikem kui 31 tähemärki.

Märkus

- Vaikesätetes registreeritakse testijana operatsioonisüsteemi sisse logitud kasutaja (Maci kasutamisel võidakse testija nime kuvada kui "RadiCS"). Testija nime muutmiseks registreerige testija uue nimega ja seejärel kustutage algselt registreeritud testija. Valige kustutatava testija ikoon ja klõpsake selle kustutamiseks valikut
- Registreerida saab kuni 10 testijat. Kui registreeritud on 10 testijat, kustutage uue testija lisamiseks harvemini kasutatav testija ja seejärel registreerige uus testija.
- Kui administraatorirežiimis on põhisätete aknas "Register task tester" keelatud, siis registreeritud testijat ei salvestata. Sellisel juhul näeb testija ainult operatsioonisüsteemi sisse loginud kasutajat. Kui soovite järgmise testi jaoks kasutada registreeritud testijat, aktiveerige "Register task tester". (Vt 8.4 RadiCS-i põhiseade [▶ 163]).
- 5. Valige kalibreeritav monitor.

Target monitor				
All	2	Monitor	CAL Switch Mode	
 Failures only 	0	EIZO RX360	DICOM	
 User setting 		EIZO RX360	DICOM	
O oser seturing	•			
				Advanced Monitor Setting

• All

Test viiakse läbi kõigi CAL-lülitusrežiimide jaoks, mis on RadiCS-is seadistatud halduseesmärkideks.

Failures only

Kalibreerimine viiakse läbi CAL-lülitusrežiimiga monitori jaoks, kus ebaõnnestunud testid on juba toimunud.

 Monitoride loendist valimiseks tehke järgmist Monitori loendis kuvatakse kõiki ühendatud monitorid, mille CAL-lülitusrežiim on seadistatud RadiCS-i halduseesmärkidele. Valige kalibreeritava monitori jaoks CALlülitusrežiimi märkeruut.

- Kui monitoride loendist on valitud kalibreerimise eesmärk, valitakse "User setting" olenemata seadistuse üksikasjadest.
- Valiku "Detail" klõpsamisel kuvatakse monitoride loendis aktiveeritud monitorid koos märkeruuduga ja kalibreerimiseesmärgid. Klõpsates lingil "Calibration Target" kuvatakse kalibreerimiseesmärgi seadistamise aken, kus saate muuta sihtväärtust ja sätteid. Seadistamismeetodi üksikasjad leiate teemast 4.3 Kalibreerimiseesmärkide seadmine [▶ 87].

6. Valige kasutatav mõõteseade ja andur.

Valige märkeruut "Use Integrated Front Sensor / Internal Illuminance Sensor" monitoride jaoks, mis võimaldavad kasutada integreeritud esiandurit.

Valige rippmenüüst andurid monitoridele, mis ei luba kasutada integreeritud esiandurit. – Sensor

- Sisestage anduri nimi.
- Valige märkeruut "Chromaticity Measurement", kui andur suudab mõõta värvust.
- Serial Number(S/N)

Sisestage anduri seerianumber.

7. Klõpsake valikut "Proceed".

Mõõteseadme kasutamisel kuvatakse monitori ekraanile kalibreerimise jõudluse teade ja mõõtmisaken. Kinnitage mõõteseade mõõtmisaknasse ja klõpsake valikut "Proceed". Mõõtmise läbiviimiseks järgige monitori ekraanil olevaid juhiseid.

Märkus

• Lihtsa kalibreerimise teostamisel mõõtmisakent ei kuvata.

- Kui aknas "DICOM Part 14 GSDF" on ekraanifunktsiooni jaoks valitud "Calibration Target" ja märkeruut "Lamb" on märgitud, saab kontrollida ja sisestada hetkel ümbritsevat heledust (vt 4.3 Kalibreerimiseesmärkide seadmine [> 87]). Kui märkeruut "Lamb" pole valitud, ei võeta hetkel ümbritsevat heledust kalibreerimisel arvesse.
- Kui DIN 6868-157, DIN V 6868-57, IEC 62563-2, ONR 195240-20 ja QS-RL on määratud kvaliteedikontrolli juhisteks ja märkeruut "Lamb" ei ole lubatud, kasutatakse väärtuse määramiseks varem mõõdetud või sisestatud ümbritseva heleduse väärtust.
- RadiCS-iga ühilduvad monitorid saavad mõõta ka ümbritsevat heledust.

0		
	Click "Proceed" to carry out th	ne Calibration for EIZO RX360 DICOM.
	Lamb	
	During the Calibration, the measure the value as requi	following Lamb value is used. Please change or ired.
	Measurement Device	LX-Can
	Serial Number(S/N)	1014-000-000
	Measurement Value	0.00 cd/m^2 Measure
	* Turn off the monitor to m	reasure the Lamb value manually.
		Power off
		Cancel
 Kui kalibreerimin sõltuvalt kasutata 	e toimub keskkonnas, k avast andurist.	xus on ühendatud mitu monitori, erineb protseduur
 Kui kasutatal Kalibreerimiste 	kse mõõteseadet eadet ia mõõtmisakent	kuvatakse kõigil monitoridel ükshaaval. Viige
kalibreerimine mida ei ole va	läbi korraga ühel moni ja kalibreerida, klõpsak	toril. Kui teadet ja mõõtmisakent kuvatakse monitoril, e valikut "Skip". Teade kuvatakse järgmisel monitoril.
 Kui kasutatal 	kse integreeritud esia	ndurit
Kalibreerimist "Proceed" ühe	eadet kuvatakse üheae el monitoril, millel kuvata	gselt kõikidel ühendatud monitoridel. Kui klõpsate valikut akse kalibreerimisteade, viiakse kalibreerimine läbi kõigi
monitoride iac	ks korraga.	· 5

8. Kuvatakse tulemuste aken.

Klõpsake valikut "Finish", et kuvada "Home".

Kalibreerimise uuesti läbi viimiseks märkige sihtmonitori CAL-lülitusrežiimi märkeruut ja klõpsake valikut "Retry".

1 Execut	tion options 2 Proceed Ca	alibration	3 Finish		
Calibra	ation Result				
	Monitor	CAL Switch Mode	Result	Remarks	
	EIZO RX360	DICOM	Passed	Max Error Rate -2.26%	
To re	etry the operation, select the monitor, and	l then click "Retry".			Retry
Cance	el				Finish
elepanu					
ärast kalib huslikke m	reerimise lõpetamist lu nuutuseid kalibreeritud	ikustatakse olekus.	monitori r	eguleerimisfunktsioon,	et vältida

- Kui soovite kasutada monitori reguleerimisfunktsiooni, kasutage lukustuse avamiseks mõnda järgmistest meetoditest:
 - Valige monitori nimi jaotises "Device List". Lukustuse avamiseks klõpsake linki "Key Lock" (vt Monitori võtmeluku sätte muutmine [▶ 154]).
 - Avage monitori lukustus. (Lisateavet leiate monitori paigaldusjuhendist.)

Märki	us
• Klĉ	õpsates lingil "Result", saate väljastada aruande.
• Klĉ aru	opsates lingil "Comment", saate sisestada kommentaare. Sisendkommentaare on kirjeldatud Jandes.
• Ku cal kal	i märkeruut "Calibration Target" on märgitud kui "Options" või "Confirm the results after libration", viiakse mõõtmine läbi automaatselt, et kontrollida kalibreerimise tulemust pärast libreerimise lõppu.
• Ku val sih	i RadiCS-iga ühilduvat monitori ei ole arvutiga ühendatud USB kaudu või kui monitori on lmistanud mõni muu ettevõte, tuleb monitori heledust käsitsi kalibreerida nii, et Lmax oleks tvahemikus. Kalibreerige monitori heledust järgmiselt.
1.	Klõpsake valikut "Start measurement". Heledust mõõdetakse mõõteseadmega kindlaksmääratud ajavahemike järel. Kuvatakse uusimat mõõtmisväärtus.
	Manually adjust the monitor brightness to within the Lmax target range by using the brightness settings. Click "Start measurement" to measure monitor brightness.
	Lmax Target Range 157cd/m^2 - 192cd/m^2
	Measurement Value Start measurement
	Calibration target OK
2.	Kasutage monitori heleduse reguleerimise funktsiooni, et määrata heledus Lmax-i sihtvahemikus. Heledust mõõdetakse automaatselt, kuni klõpsatakse valikut "OK". Nupp "OK" aktiveeritakse, kui mõõtmisväärtus jõuab Lmax-i sihtvahemikku. Kui mõõtmisväärtus ei vasta Lmax-i sihtvahemikule, klõpsake kalibreerimiseesmärgi aknas Lmax-i sihtväärtuse muutmiseks valikut "Calibration Target". Klõpsake valikut "OK".

3.3 Ajaloo haldamine

Ülesande läbiviimisel ja sätte muutmisel salvestatakse kirje iga monitori ajaloona. Ajalooloend võimaldab teil kinnitada testimis- või mõõtmistulemust ja sätte muudatust ning väljastada need aruandesse.

3.3.1 Ajalooloendi kuvamine

1. Klõpsake valikut "History List".

Kuvatakse täidetud ülesannete ja sätete muudatuste ajalooloendit. Kuvaelemendid on järgmised.

adiCS [®] _{Versi}	on 5 About RadiCS						¢۳
Home	Device List	Histor	ry List	Action	✓ Optio	ons 🗸 🧯	
earch conditior	1						
Monitor	Show only cor	nnected moni	itors Keyword			AND 🔿 OR	
AII EIZO RX360 EIZO RX360	2014 mart		Result	 Failed Passed Canceled Error Details / No 	Judgement / -		
earch results	13				Number of display	ys per page 10	0
Date 🗸	Job	Result	QC Guideline	Tester	Monitor	CAL Switch Mod	le
04/18/2019 13:21	Acceptance Test	Failed	DIN V 6868-57 Applicat	RadiCS	EIZO RX360	DICOM	
04/18/2019 13:21	Ambient luminance setting	<u>Details</u>	-	RadiCS	EIZO RX360	DICOM	
04/18/2019 12:31	QC Guideline setting	<u>Details</u>	-	RadiCS	EIZO RX360	DICOM	
04/18/2019 12:14	Baseline Value setting	<u>Details</u>	-	RadiCS	EIZO RX360	DICOM	
04/18/2019 12:14 04/18/2019 12:10	Baseline Value setting Calibration	Details Passed	•	RadiCS RadiCS	EIZO RX360 EIZO RX360	DICOM DICOM	
04/18/2019 12:14 04/18/2019 12:10 04/18/2019 11:56	Baseline Value setting Calibration Visual Check	Details Details Passed Passed	- - JESRA Grade 1A	RadiCS RadiCS RadiCS	EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360	DICOM DICOM DICOM	
04/18/2019 12:14 04/18/2019 12:10 04/18/2019 11:56 04/18/2019 11:56	Baseline Value setting Calibration Visual Check Visual Check	Details Passed Passed Passed Passed	- JESRA Grade 1A JESRA Grade 1A	RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS	EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360	DICOM DICOM DICOM DICOM	
04/18/2019 12:14 04/18/2019 12:10 04/18/2019 11:56 04/18/2019 11:56 04/18/2019 11:46	Baseline Value setting Calibration Visual Check Visual Check Visual Check	Details Passed Passed Passed Passed Passed Passed	- JESRA Grade 1A JESRA Grade 1A JESRA Grade 1A	RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS	EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360	DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM	
04/18/2019 12:14 04/18/2019 12:10 04/18/2019 11:56 04/18/2019 11:56 04/18/2019 11:46 04/18/2019 11:44	Baseline Value setting Calibration Visual Check Visual Check Visual Check Consistency Test(Biannual/Annual)	Details Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed	- JESRA Grade 1A JESRA Grade 1A JESRA Grade 1A JESRA Grade 1A	RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS	EIZO RX360 EIZO RX360	DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM	
04/18/2019 12:14 04/18/2019 12:10 04/18/2019 11:56 04/18/2019 11:56 04/18/2019 11:46 04/18/2019 11:44 04/18/2019 11:44	Baseline Value setting Calibration Visual Check Visual Check Visual Check Consistency Test(Biannual/Annual) Consistency Test(Biannual/Annual)	Details Passed Passed Passed Passed Passed Passed Failed	- JESRA Grade 1A JESRA Grade 1A JESRA Grade 1A JESRA Grade 1A JESRA Grade 1A	RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS	EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360	DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM	

Näide: RadiCS

Date

Kuvab ülesande läbiviimise kuupäeva ja kellaaega.

• Job

Kuvab läbi viidud testi või mõõtmise või muudetud sätte nime.

Result

Kuvab ülesande hinnangutulemust.

- Passed: hinnangu tulemus on Läbitud
- Failed: hinnangu tulemus on Ebaõnnestus
- Canceled: ajastaja tühistas ülesande läbiviimise
- Error: ülesande ajakavapõhise läbiviimise käigus ilmnes viga
- Details / No Judgement / -: asjakohane hinnang puudub
- QC Guideline^{*1}

Kuvab ülesande läbiviimiseks kasutatud kvaliteedikontrolli juhiseid.

Tester

Kuvab operaatori nime, kes ülesande läbiviimisel valis ülesande.

• Monitor

Kuvab monitori teabes registreeritud tootja nime kujul "Manufacturer Model Serial Number".

- CAL Switch Mode Kuvab CAL-lülitusrežiimi, milles ülesanne täideti.
- *1 Seda ei kuvata RadiCS LE-s.

Märkus

- Klõpsake ajalooloendi kuvamiseks ka testitulemuste ikooni "Home".
- Klõpsake loendis pealkirja, et sorteerida kirjed klõpsatud elemendi järgi.

3.3.1.1 Otsingu ajalugu

Valige monitoril tingimus või väärtuse "Search condition" tulemus või sisestage tingimus tekstiväljale.

Märkus

- Praegu ühendamata monitori ajalugu saab kuvada ajalooloendis. Ajaloo kuvamiseks monitoril, mis pole praegu ühendatud, eemaldage valik märkeruudust "Show only connected monitors".
- Loendis korraga kuvatavate elementide arvu saab valida kuvatavate kuvade arvu hulgast lehekülje kohta.

3.3.1.2 Ajaloo importimine

Varundatud ajaloofaili importimiseks klõpsake valikut "History Import". Lisateavet ajaloo varundamise protseduuri kohta leiate teemast Ajaloo varundamine [> 74].

3.3.1.3 Kustuta

Kustutab ajalooloendist valitud ajaloo.

- 1. Valige ajalooloendist kustutatav täitmisajalugu ja paremklõpsake sellel. Kuvatakse menüü.
- 2. Klõpsake valikut "Delete".

Home	Device List	Histor	'y List	Action	🗸 Opt	ions 🗸 🛛 🛄)
						-	
earch condition	1						_
Monitor	Show only cor	nnected moni	tors Keyword			AND 🔿 OR	
All			Result	Failed			
EIZO RX360				Passed			
EIZO RX360	100.00			Canceled			
				Error			
				Details / No	Judgement / -		
							-
earch results	14				Number of display	ys per page 100	
Date 🗸 🗸	Job	Result	QC Guideline	Tester	Monitor	CAL Switch Mode	
14/22/2010 14-20	Viewal Chack		IECDA Canada 1A			D10011	
J4/22/2019 14:59	VISUALCHECK	V Passed	JESKA Grade TA	RadiCS	EIZO RX360	DICOM	
04/18/2019 13:21	Acceptance Test	Eailed	DIN V 6868-57 Applicat.	RadiCS . RadiCS	EIZO RX360 EIZO RX360	DICOM	
04/18/2019 13:21 04/18/2019 13:21	Acceptance Test Ambient luminance setting	Passed Eailed Details	DIN V 6868-57 Applicat.	RadiCS RadiCS RadiCS	EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360	DICOM DICOM DICOM	
04/18/2019 13:21 04/18/2019 13:21 04/18/2019 13:21 04/18/2019 12:31	Acceptance Test Ambient luminance setting QC Guideline setting	Passed Failed Details Details	DIN V 6868-57 Applicat.	RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS	EIZO RX360 = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	DICOM DICOM DICOM DICOM	
04/22/2019 14:39 04/18/2019 13:21 04/18/2019 13:21 04/18/2019 12:31 04/18/2019 12:14	Acceptance Test Ambient luminance setting QC Guideline setting Baseline Value setting	Passed Failed Details Details Details	DIN V 6868-57 Applicat.	RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS	EIZO RX360 = = EIZO RX360 = = EIZO RX360 = = EIZO RX360 = =	DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM	
04/18/2019 13:21 04/18/2019 13:21 04/18/2019 13:21 04/18/2019 12:31 04/18/2019 12:14 04/18/2019 12:10	Acceptance Test Ambient luminance setting QC Guideline setting Baseline Value setting Calibration	Passed Failed Details Details Oetails Passed	DIN V 6868-57 Applicat.	RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS	EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360	DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM	
04/18/2019 13:21 04/18/2019 13:21 04/18/2019 13:21 04/18/2019 12:31 04/18/2019 12:14 04/18/2019 12:10 04/18/2019 11:56	Acceptance Test Ambient luminance setting QC Guideline setting Baseline Value setting Calibration Visual Check	Passed Failed Details Details Details Passed Passed	DIN V 6868-57 Applicat JESRA Grade 1A	RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS	EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360	MODIC MODIC MODIC MODIC MODIC MODIC MODIC	
04/18/2019 13:21 04/18/2019 13:21 04/18/2019 13:21 04/18/2019 12:31 04/18/2019 12:14 04/18/2019 12:10 04/18/2019 11:56 04/18/2019 11:56	Acceptance Test Ambient luminance setting QC Guideline setting Baseline Value setting Calibration Visual Check Visual Check	 Passed Failed Details Details Passed Passed Passed 	DIN V 6868-57 Applicat JESRA Grade 1A JESRA Grade 1A JESRA Gra	RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS port	EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360	DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM	
04/18/2019 13:21 04/18/2019 13:21 04/18/2019 13:21 04/18/2019 12:31 04/18/2019 12:14 04/18/2019 12:10 04/18/2019 11:56 04/18/2019 11:56	Acceptance Test Ambient luminance setting QC Guideline setting Baseline Value setting Calibration Visual Check Visual Check Visual Check	Fassed Failed Details Details Details Pessed Passed Passed Passed	JESRA Grade 1A DIN V 6868-57 Applicat. - - JESRA Grade 1A JESRA Gra JESRA Gra Show re JESRA Gra	RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS Port	EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360	DICOM DICOM	
04/12/2009 14:39 04/18/2019 13:21 04/18/2019 13:21 04/18/2019 12:31 04/18/2019 12:31 04/18/2019 12:10 04/18/2019 11:56 04/18/2019 11:56 04/18/2019 11:46	Acceptance Test Acceptance Test Ambient luminance setting QC Guideline setting Calibration Visual Check Visual Check Visual Check Consistency Test(Biannual/Annual)	Fassed Failed Details Details Details Passed Passed Passed Passed Passed Passed	JESRA Grade IA DIN V 6868-57 Applicat. - - JESRA Grade 1A JESRA Grade 1A JESRA Grade 1A JESRA Grade 1A	RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS port	EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360	DILCOM DILCOM DILCOM DILCOM DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM	

Kuvatakse kinnitusaken.

 Klõpsake valikut "OK". Täitmisajalugu kustutatakse ajalooloendist.

3.3.2 Aruande loomine ajalooloendist

3.3.2.1 Aruanne

Testimis- või mõõtmistulemuse ja sätte muutmise kohta saab koostada aruande.

- 1. Klõpsake valikut "History List".
- 2. Valige aruande loomiseks soovitud ajalugu, topeltklõpsake või paremklõpsake ajalooja valige menüüst "Show report".

Märkus

· Samuti, aruande kuvamiseks klõpsake hinnangu linki.

Home	Device List	Histor	ry List		Action	\sim 0	Options 💊	(III)	
earch condition	1								
Monitor	Show only co	nnected moni	tors Key	word) 🔵 AND		
All			Dec	ult	Failed				
EIZO RX360			inc.s	unc	Passed				
EIZO RX360					Canceled				
					Error				
					📃 Details / No	Judgement / -			
									-
arch results	14					Number of di	splays per pa	ge 100	
Date 🗸	Job	Result	QC Guideline		Tester	Monitor	CAL S	witch Mode	
4/22/2019 14:39	Visual Check	Passed	JESRA Grade 1	A	RadiCS	EIZO RX360	DICO	M	
4/18/2019 13:21	Acceptance Test	Failed	DIN V 6868-57	Applicat	RadiCS	EIZO RX360	DICO	M	
4/18/2019 13:21	Ambient luminance setting	Details	-		RadiCS	EIZO RX360	DICO	M	
4/18/2019 12:31	QC Guideline setting	Details	-		RadiCS	EIZO RX360	DICO	M	
4/18/2019 12:14	Baseline Value setting	Details	-		RadiCS	EIZO RX360	DICO	M	
4/18/2019 12:10	Calibration	Passed	-		RadiCS	EIZO RX360	DICO	M	
4/18/2019 11:56	Visual Check	Passed	JESRA Grade 1	Chau	i	51ZO RX360	DICO	M	
4/18/2019 11:56	Visual Check	Passed	JESRA Grade 1	Snov	v report	ZO RX360	DICO	M	
4/18/2019 11:46	Visual Check	Passed	JESRA Grade 1	Dele	te	ZO RX360	DICO	M	
4/18/2019 11:44	Consistency Test(Biannual/Annual)	Passed	JESRA Grade 1	A	RadiCS	EIZO RX360	DICO	M	
	Consistence Test(Disconst(Assess))	C Enland	IESRA Grade 1	۵	RadiCS	EIZO RY360	DICO	M	

- Kui valitud on vastuvõtmistesti, järjepidevuse testi või visuaalse kontrolli ajalugu, kuvatakse aken "Select the output format". Valige rippmenüüst väljundvorming. Järgmised on saadaval väljundvormingutena. (Valitavad elemendid sõltuvad valikuajaloost.)
 - RadiCS-i originaalvorming
 - RadiCS-i originaalvorming loend
 - Heleduse kontroll
 - Halltooni kontroll
 - Kvaliteedikontrolli juhise nimi (näide: JESRA)

Kui valitakse kvaliteedikontrolli juhise nimi, väljastatakse aruanne vastavalt igale kvaliteedikontrolli juhisele. Kui valitud on "RadiCS Original Format - List", määrake aruande väljundi ajalooperiood (algus- ja lõpukuud) ja klõpsake valikut "OK".

Select the output format		
Output Format	RadiCS Original Format	\checkmark
Save as		
	Cancel	ОК
"Rad	iCS Original Format" (PDF)	

Select the output forma	t.	
Output Format	RadiCS Original Format - List	~
Output Range	04/2018 - 09/2018	
Save as		
	Cancel	ОК

"RadiCS Original Format – List"

Märkus

- QS-RL, DIN V 6868-57, DIN 6868-157 ja ONR 195240-20 väljastamisel PDF-vormingus on saadaval keelevalik.
 - QS-RL, DIN V 6868-57 ja DIN 6868-157: inglise/prantsuse/saksa/itaalia
 - ONR 195240-20: inglise/saksa
- Valige märkeruut "Save as" faili salvestamiseks mis tahes asukohta.
- Kui valitud on "Luminance Check" või "Grayscale Check", ei saa aruannet faili salvestada.
- Kui valitud on mitu ajalugu, siis valikuid "Luminance Check" ja "Grayscale Check" ei kuvata.
- Kui testimiselemendid (muster/heledus/halltoon/ühtsus) jäetakse vahele, interpoleeritakse need viimase 30 päeva ajaloo põhjal (Jaapani puhul 365 päeva).

3.3.2.2 Mitme aruande genereerimine

Saate ühiselt luua aruandeid, mis vastavad määratud ajaperioodile või testile.

Tähelepanu

• RadiCS LE ei paku neid funktsioone.

- Ajalookirjete puhul, mis vastavad mõnele järgmistest tingimustest, ei saa mitme aruannet genereerida:
 - "Job" on muu kui vastuvõtmistest, visuaalne kontroll ja järjepidevuse test
 - "Result" on viga
 - "Result" tühistatakse (välja arvatud juhul, kui aruande väljundvorming on "RadiCS Original Format - List")
- 1. Klõpsake ekraani paremas alanurgas valikut "Bulk Test Report Generation".

	Device List	Histor	ry List	Actio	on 🗸 Optio	ons 🗸 🌘
earch conditior	L					
Monitor	🗹 Show only co	nnected moni	tors Keyword			AND 🔿 OR
All			Result	Failed		
EIZO RX360				Passed		
EIZO RX360				Canceled		
				Error		
				Details / N	o Judgement / -	
earch results	14				Number of display	s per page 100
Date V	lob	Result	QC Guideline	Tester	Monitor	CAL Switch Mode
04/22/2019 14:39	Visual Check	Passed	JESRA Grade 1A	RadiCS	EIZO RX360	DICOM
04/18/2019 13:21	Acceptance Test	• Failed	DIN V 6868-57 Applica	t. RadiCS	EIZO RX360	DICOM
04/18/2019 13:21	Ambient luminance setting	Details	-	RadiCS	EIZO RX360	DICOM
04/18/2019 12:31	QC Guideline setting	Details	-	RadiCS	EIZO RX360	DICOM
04/18/2019 12:14	Baseline Value setting	Details	-	RadiCS	EIZO RX360	DICOM
	Calibration	Passed	-	RadiCS	EIZO RX360	DICOM
04/18/2019 12:10			IEEDA Conde 4A		5170 PV260	DICOM
04/18/2019 12:10 04/18/2019 11:56	Visual Check	V Passed	JESKA Grade TA		E120 RA300	DICOM
04/18/2019 12:10 04/18/2019 11:56 04/18/2019 11:56	Visual Check Visual Check	Passed	JESRA Grade 1A	RadiCS	EIZO RX360	DICOM
04/18/2019 12:10 04/18/2019 11:56 04/18/2019 11:56 04/18/2019 11:56	Visual Check Visual Check Visual Check	Passed Passed Passed Passed	JESRA Grade 1A JESRA Grade 1A JESRA Grade 1A	RadiCS	EIZO RX360 EIZO RX360	DICOM DICOM
04/18/2019 12:10 04/18/2019 11:56 04/18/2019 11:56 04/18/2019 11:46 04/18/2019 11:44	Visual Check Visual Check Visual Check Consistency Test(Biannual/Annual)	 Passed Passed Passed Passed 	JESRA Grade 1A JESRA Grade 1A JESRA Grade 1A	RadiCS RadiCS RadiCS	EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360	DICOM DICOM DICOM DICOM
Määrake aruande väljastamiseks "QC Guideline", "Output Format", "Test" ja ajalooperiood (algus- ja lõpukuud) ning klõpsake valikut "OK".
 Kõik määratud tingimustele vastavad ajalooandmed väljastatakse ülesande alusel.

QC Guideline	JESRA Grade 1A	\sim
Output Format	RadiCS Original Format	~
Test	Acceptance Test Visual Check	
Output Range	 Consistency Test 04/01/2016 - 07/05/2023 	
Save as		
	Cancel	ОК
	"RadiCS Original Format"	
Select the test and for	rmat for multiple report output.	
QC Guideline	JESRA Grade 1A	\sim
	Desiling to initial property life	~
Output Format	Radics Original Format - List	
Output Format Test	Adics Original Format - List	
Output Format Test	AddLS Original Format - List Acceptance Test Visual Check	
Output Format Test	Addics Original Format - List Acceptance Test Visual Check Consistency Test	
Output Format Test Output Range	Acceptance Test Visual Check Consistency Test 09/2018	
Output Format Test Output Range Save as	Acceptance Test Visual Check O9/2018	

- QS-RL, DIN V 6868-57, DIN 6868-157 ja ONR 195240-20 väljastamisel PDF-vormingus on saadaval keelevalik.
 - QS-RL, DIN V 6868-57 ja DIN 6868-157: inglise/prantsuse/saksa/itaalia
 - ONR 195240-20: inglise/saksa
- Valige märkeruut "Save as" faili salvestamiseks mis tahes asukohta.
- Ajavahemik, mil väljund on saadaval kolme aasta jooksul.

3.3.2.3 Redigeeri aruannet

Märkus

Kui kasutatakse QS-RL, DIN V 6868-57, DIN 6868-157 ja ONR 195240-20, saab registreeritud aruandeteavet redigeerida.

1. Valige ülesannete läbiviimise ajalugu, mille kohta soovite aruannet redigeerida, ja paremklõpsake sellel.

Kuvatakse menüü.

2. Klõpsake valikut "Edit report".

Home	Device List	Histo	ry List		Actio		Options	\sim	W	
earch condition										
Monitor	Show only cor	nnected moni	itors	Keyword) 🔵 AN		OR	
All				Result	Failed					
EIZO RX360					Passed					
EIZO RX360					Canceled					
					Error					
					Details / No	Judgement / -				
										_
earch results	14					Number of dis	splays per	page	100	
Date 🗸 🗸	Job	Result	QC Guide	line	Tester	Monitor	C	AL Switch	Mode	
Date V 04/22/2019 14:39	Job Visual Check	Result Passed	QC Guide	line ade 1A	Tester RadiCS	Monitor EIZO RX360	C	AL Switch	n Mode	
Date 4/22/2019 14:39 4/18/2019 13:21	Job Visual Check Acceptance Test	Result Result Passed Eailed	QC Guide JESRA Gri DIN V 68	eline ade 1A	Tester RadiCS	Monitor EIZO RX360		AL Switch DICOM DICOM	n Mode	
Date Image: Control of the second secon	Job Visual Check Acceptance Test Ambient luminance setting	Result Passed Failed Details	QC Guide JESRA Gra DIN V 68 -	ade 1A Show re	Tester RadiCS port	Monitor EIZO RX360 = = EIZO RX360 = = EIZO RX360 = =		AL Switch DICOM DICOM DICOM	n Mode	
Date Image: Control of the state of the sta	Job Visual Check Acceptance Test Ambient luminance setting QC Guideline setting	Result Passed Failed Details Details	QC Guide JESRA Gra DIN V 68 -	line ade 1A Show re Edit rep	Tester RadiCS port	Monitor EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360		AL Switch DICOM DICOM DICOM DICOM	n Mode	
Date 14/22/2019 14:39 14:39 14/18/2019 13:21 14:18/2019 13:21 14/18/2019 12:31 14:18/2019 12:31 14/18/2019 12:14 14:18/2019 12:14	Job Visual Check Acceptance Test Ambient luminance setting QC Guideline setting Baseline Value setting	Result Passed Failed Details Details Details	QC Guide JESRA Gri DIN V 68 - -	eline ade 1A Show re Edit rep Delete	Tester RadiCS port port	Monitor EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360 EIZO RX360		AL Switch DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM	n Mode	
Date 04/22/2019 14:39 04/18/2019 13:21 04/18/2019 13:21 04/18/2019 12:31 04/18/2019 12:31 04/18/2019 12:14 04/18/2019 12:10	Job Visual Check Acceptance Test Ambient luminance setting QC Guideline setting Baseline Value setting Calibration	Result Passed Passed Passed Petails Details Details Passed Passed	QC Guide JESRA Gra DIN V 68 - - - -	eline ade 1A Show re Edit rep Delete	RadiCS	Monitor EIZO RX360		AL Switch DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM	n Mode	
Date 04/22/2019 14:39 04/18/2019 13:21 04/18/2019 13:21 04/18/2019 12:31 04/18/2019 12:31 04/18/2019 12:14 04/18/2019 12:10 04/18/2019 12:10 04/18/2019 11:56	Job Visual Check Acceptance Test Ambient luminance setting QC Guideline setting Baseline Value setting Calibration Visual Check	Result Passed Failed Eailed Details Details Details Passed Passed	QC Guide JESRA Gri DIN V 68 - - - - JESRA Gri	ade 1A Show re Edit repu Delete	RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS	Monitor EIZO RX360		AL Switch DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM	n Mode	
Date 04/22/2019 14:39 04/18/2019 13:21 04/18/2019 13:21 04/18/2019 12:31 04/18/2019 12:31 04/18/2019 12:14 04/18/2019 12:15 04/18/2019 12:16 04/18/2019 11:56	Job Visual Check Acceptance Test Ambient luminance setting QC Guideline setting Calibration Visual Check Visual Check	Result Passed Failed Details Details Petails Passed Passed Passed Passed	QC Guide JESRA Gri DIN V 68 - - - JESRA Gri JESRA Gri	line ade 1A Show re Edit rep Delete ade 1A	Tester RadiCS port addiCS RadiCS RadiCS RadiCS	Monitor EIZO RX360		AL Switch <u>DICOM</u> <u>DICOM</u> <u>DICOM</u> <u>DICOM</u> <u>DICOM</u> <u>DICOM</u> <u>DICOM</u>	Mode	
Date v 04/22/2019 14:39 04/18/2019 13:21 04/18/2019 13:21 04/18/2019 12:31 04/18/2019 12:14 04/18/2019 12:10 04/18/2019 11:56 04/18/2019 11:56	Job Visual Check Acceptance Test Ambient luminance setting QC Guideline setting Baseline Value setting Calibration Visual Check Visual Check Visual Check	Result Passed Eailed Details Details Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed	QC Guide JESRA Gri DIN V 68 - - - JESRA Gri JESRA Gri JESRA Gri	eline ade 1A Show re Edit rep Delete ade 1A ade 1A ade 1A	Tester RadiCS port rt RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS	Monitor EIZO RX360		AL Switch DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM DICOM	N Mode	
Date J4/22/2019 14:39 J4/18/2019 13:21 J4/18/2019 13:21 J4/18/2019 13:21 J4/18/2019 12:21 J4/18/2019 12:21 J4/18/2019 12:21 J4/18/2019 12:21 J4/18/2019 12:21 J4/18/2019 12:21 J4/18/2019 12:21 J4/18/2019 12:21 J4/18/2019 12:10 J4/18/2019 12:10 J4/18/2019 11:56 J4/18/2019 11:44	Job Visual Check Acceptance Test Ambient luminance setting QC Guideline setting Calibration Visual Check Visual Check Visual Check Consistency Test(Biannual/Annual)	Result Passed Failed Details Details Details Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed Passed	QC Guide JESRA Gr. DIN V 68 - - - JESRA Gr. JESRA Gr. JESRA Gr. JESRA Gr.	ade 1A Show re Edit repu Delete ade 1A ade 1A ade 1A ade 1A	Tester RadiCS port RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS RadiCS	Monitor EIZO RX360 EIZO RX360	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	AL Switch DICOM DICOM	n Mode	

Kuvatakse aruande teabe registreerimise aken.

3. Muutke aruande teavet ja klõpsake valikut "OK".

3.3.3 Ajaloo varundamine

Varundamine ja ajaloo faili väljund on saadaval.

1. Klõpsake valikut "Configuration" kuval "Options".



Kuvatakse seadistusaken.

2. Klõpsake valikut "History".

	Dovico List	History	Liet	Action M	Options M	
Home	Device List	HISTOLY	LISU	Action 🗸	Options 🗸	_ • •
General	🗹 Back u	p history.				
Registration Infor	mation	ation Folder	Fill in the blanks.			Change
Schedule	Destina	History and reg ation Folder	gistration information file	S.		
Sensor						
User Mode						
History						
Ambient Light Wa	atchdog					
MAC Address Clo	ne					

- Kuvatakse aken Ajalugu.
- 3. Märkige läbiviidava elemendi märkeruut.

Back up history.

Ajalugu salvestatakse määratud kaustas.

Märkus

• Salvestatud varukoopiafaili saab importida. Üksikasju vt Ajaloo importimine [> 69].

Output History and registration information files.

Ajaloo üksikasjad ja registreerimisteave väljastatakse XML-failina määratud kausta.

- 4. Klõpsake valikut "Change..." ja määrake salvestamise asukoht.
- 5. Klõpsake valikut "Save".

Fail on salvestatud. Pärast faili salvestamist salvestatakse ajalookirje loomisel ajalooteave automaatselt määratud faili.

3.3.3.1 Parandusväärtuse kirjutamine monitori kalibreerimisajaloost

Monitori kalibreerimisel rakendatud parandusväärtuse andmed saate määrata.

- 1. Valige kalibreerimisajalugu ja paremklõpsake sellel. Kuvatakse menüü.
- 2. Klõpsake valikut "Restore results".

Home	Device List	Histor	rv List		А	ction	✓ 0	otions	\sim		6
			· .					1			
earch condition	1										_
Monitor	Show only cor	nnected moni	itors	Keyword				1A 🔘	ND ()	OR	
All				Result	Failed						
EIZO RX360					Passed	ł					
EIZO RX360					Cance	ed					
					Error						
					Details	5 / No	Judgement / -				
arch results	14						Number of disp	plays pe	r page	100	-
Date 🗸 🗸	Job	Result	QC Gu	iideline	Tester		Monitor		CAL Swite	h Mode	
04/18/2019 12:31	QC Guideline setting	Details	-		RadiCS		EIZO RX360		DICOM		
04/18/2019 12:14	Baseline Value setting	Details	-		RadiCS		EIZO RX360		DICOM		
04/18/2019 12:10	Calibration	Passed	-	Show report			EIZO RX360		DICOM		
04/18/2019 11:56	Visual Check	Passed	JESI	Pestore result	te		EIZO RX360		DICOM		
04/18/2019 11:56	Visual Check	Passed	JESI	Delete			EIZO RX360		DICOM		
04/18/2019 11:46	Visual Check	Passed	JESRA	Grade TA	Radics		EIZO RX360		DICOM		
04/18/2019 11:44	Consistency Test(Biannual/Annual)	Passed	JESRA	Grade 1A	RadiCS		EIZO RX360		DICOM		
04/18/2019 11:44	Consistency Test(Biannual/Annual)	Failed	JESRA	Grade 1A	RadiCS		EIZO RX360		DICOM		
04/18/2019 11:23	Acceptance Test	Passed	JESRA	Grade 1A	RadiCS		EIZO RX360		DICOM		
04/18/2019 11:14	Visual Check	Passed	JESRA	Grade 1A	RadiCS		EIZO RX360		DICOM		
04/18/2019 11:14	Visual Check	Passed	JESRA	Grade 1A	RadiCS		EIZO RX360		DICOM		

Kuvatakse kinnitusaken.

 Klõpsake valikut "Yes". Monitorile rakendatakse valitud kalibreerimisele rakendatud parandusväärtus.

Tähelepanu

• Pärast kalibreerimist võib monitori olek olla muutunud. Ekraani oleku taastamiseks kalibreerimise teostamise ajal on soovitatav läbi viia kalibreerimine.

Märkus

• See funktsioon ei ole saadaval, kui on valitud rohkem kui üks ajalookirje.

4 Testi sätete muutmine

4.1 Määrake CAL-lülitusrežiimi kontrollimise eesmärgid

Määrake RadiCS-i juhitav CAL-lülitusrežiim. CAL-lülitusrežiimide kohta, milles saab katseid ja mõõtmisi teha, vaadake monitori paigaldusjuhendist.

- 1. Klõpsake valikut "Device List".
- 2. Märkige iga CAL-lülitusrežiimi märkeruut, et RadiCS saaks kontrollida režiimi ühendatud seadmete loendist.



Märkus

• CAL-lülitusrežiime, sealhulgas neid, mis ei ole RadiCS-i halduseesmärgid, ei saa monitori toimingute ega töö ja voo sätetega seadistada.

4.2 Kvaliteedikontrolli juhiste muutmine

Valige kvaliteedikontrolli juhis, mida soovite kasutada vastuvõtu või järjepidevuse testimiseks.

Märkus

- Visuaalsetes kontrollides kasutatakse samu kvaliteedikontrolli juhiseid, mis on täpsustatud järjepidevuse testi jaoks.
- 1. Klõpsake valikut "Device List".
- Valige ühendatud seadmete loendist monitori CAL-lülitusrežiim, mille jaoks soovite kvaliteedikontrolli juhised seadistada.
 CAL lülitusrežiimi teavet kuvatakse paremal papeelil.

CAL-lülitusrežiimi teavet kuvatakse paremal paneelil.

3. Täpsustage asjakohane kvaliteedikontrolli juhis. Klõpsake linki "QC Guideline".



Kuvatakse kvaliteedikontrolli juhiste seadistamise aken.

4. Valige rippmenüüst kvaliteedikontrolli juhised, mida kasutada. Sama kvaliteedikontrolli juhise kasutamiseks vastuvõtmis- ja järjepidevuse testide jaoks märkige ruut "Use the same QC guideline for Acceptance Test and Consistency Test.".



5. Klõpsake valikut "OK". Teie sätted on salvestatud.

4.2.1 Kvaliteedikontrolli juhiste loomine

RadiCS võimaldab teil luua kohandatud kvaliteedikontrolli juhised, mis põhinevad kvaliteedikontrolli juhistel, mis toetavad riikide meditsiinilist standardit. Kohandatud kvaliteedikontrolli juhiste jaoks saab määrata vastuvõtmis- ja järjepidevuse testid ning visuaalsed kontrollid.

Märkus

- Kui olete ühendatud RadiNET Pro-ga, ei saa RadiCS-is kvaliteedikontrolli juhiseid luua. Looge juhised RadiNET Pro abil.
- 1. Valige "QC Guideline" jaotises "Options".



Kuvatakse aken Muuda kvaliteedikontrolli juhiseid.

2. Klõpsake linki "Add custom QC Guidelines".

RadiCS [®] Version 5.	About RadiCS							n di a
Home	Device List	History List		Action	~	Options	\sim	
QC Guideline EIZO_custom AAPM Primary AAPM Secondary ACR Mammo Basic Mammo QC Basic QC Basic QC Frimary Basic QC Secondary DIN 6868-157 I. Mammogr DIN 6868-157 II. Mammogr DIN 6868-157 II. Horrosco DIN 6868-157 IV. Fluorosco DIN 6868-157 V. Computed DIN 6868-157 V. Computed DIN 6868-157 V. Computed DIN 6868-157 V. Computed	aphy raphic stereotaxy raphic stereotaxy (for RK3) n radiography py, all applications py, all applications (for RK3) I tomography I tomography (for RK3)		× ^	Test Acceptance Test <u>Visual Check</u> <u>Consistency Test(Bianny</u>	ual)			
DIN 6868-157 VI. Dental X-r DIN 6868-157 VI. Digital vo	ray equipment etc. in RK 5 (fiv lume tomography (dental) etc	e-year interval) in RK 5						
DIN 6868-157 VII. Intraoral DIN 6868-157 VIII. Viewing DIN V 6868-57 Application	X-ray diagnostics (dental) etc Category A	in RK 6	_					
	-	Add custom QC Gui	delines	L				

Kuvatakse aken Lisa kvaliteedikontrolli juhised.

3. Valige rippmenüüst algne kvaliteedikontrolli juhis ja sisestage kvaliteedikontrolli juhise nimi.

Original QC Guideline	AAPM Primary			~
QC Guideline Name	EIZO			_custom
Test				
Acceptance Test				×
Visual Check				×
Consistency Test(Every Mont	h/Quarter)			×
Consistency Test(Annual)				×
Defaults			Cancel	ОК

Loendis kuvatakse teste, mis tuleb läbi viia vastavalt algsetele kvaliteedikontrolli juhistele. Kontrollige, kas loend sisaldab teste, mida soovite kohandada. Lingil klõpsates saate muuta testi nime.

4. Klõpsake valikut "OK".

Kuvatakse aken Muuda kvaliteedikontrolli juhiseid. Teie loodud kvaliteedikontrolli juhist kuvatakse nimega "QC Guideline Name_custom" jaotises "QC Guideline".

4.2.2 Kvaliteedikontrolli juhiste redigeerimine

Tähelepanu

- Kui kvaliteedikontrolli juhis toetab riikides meditsiinilist standardit, saate muuta ainult järgmisi elementi.
 - Muster
 - Mitu monitori (heledus/ühtsus)
- 1. Valige "QC Guideline" jaotises "Options".



Kuvatakse aken Muuda kvaliteedikontrolli juhiseid.

2. Valige vastav kvaliteedikontrolli juhist valikust "QC Guideline". "Test" jaoks valitud kvaliteedikontrolli juhis kuvab nõutavaid teste.

3. Klõpsake linki "Test".

RadiCS" Version 5	About RadiCS							4	IZO
Home	Device List	History List		Action	~	Options	~		~
QC Guideline EIZO_custom AAPM Primary AAPM Secondary ACR Mammo Basic Mammo QC Basic QC Primary Basic QC Primary Basic QC Secondary DIN 6868-157 I. Mammogr DIN 6868-157 II. Mammogr DIN 6868-157 IV. Fluorosco DIN 6868-157 IV. Fluorosco DIN 6868-157 IV. Computed DIN 6868-157 V. Computed DIN 6868-157 V. Dontal X-r DIN 6868-157 VI. Digital vol DIN 6868-157 VI. Intraoral DIN 6868-157 VI. Intraoral DIN 6868-157 VI. Digital vol DIN 6868-157 VII. Intraoral DIN 6868-157 VII. Intraoral	aphy aphic stereotaxy raphic stereotaxy (for RK3) n radiography py, all applications py, all applications (for RK3) tomography tomography (for RK3) ay equipment etc. in RK 5 (fiv lume tomography (dental) etc X-ray diagnostics (dental) etc Category A	e-year interval) : in RK 5 . in RK 6		Test Acceptance Test <u>Visual Check</u> <u>Consistency Test(Biann</u>	ual)				
		Add custom QC Gu	idelines						

Kuvatakse testi üksikasjade aken.

4. Klõpsake valikut "Test Outline".

Kuvatakse kontuuri sätete aken. Märkige läbiviidava testi märkeruut.

EIZO_custom (Acceptance Test)		×
Test Outline	Test Name	
Pattern	Test Item	
Luminance	Pattern Luminance	
Grayscale	Grayscale	
Uniformity	• Omotivity	
	Cancel	

5. Klõpsake valikut "Pattern".

Kuvatakse mustri seadistamise aken. Määrake mustrikontrolli käigus ilmuvad mustrid.

CS EIZO_custom (Acceptance Test)			×
Test Outline	Item		Black
	Reflection	×	
Pattern	Reflection	×	
	Resolution	×	Preview
Luminance	Resolution	×	Check Point
Earminance	Cross Talk	×	
Croverale	Artifacts	×	normal lighting conditions from a
Grayscale	Angular Dependence	×	distance of 30 to 60 cm, and from a
	Noise	×	view angle of between ±15 degrees. Is the screen free of specular
Uniformity	Chromaticity	×	reflections that could affect
	Pixel Defects	×	diagnostics? (If necessary, check with the power turned off.)
	Pixel Defects	×	the power tarned only
			~
	Add Move Up Move Down Def		OK
			Cancel

Item

Loetleb mustrid, mida saab mustrikontrollis kasutada.

• 🗙 Ikoon

Kustutab mustri mustriloendist. Kustutatud mustrit mustrikontrollis ei kasutata.

• Add

Lisab mustrikontrollis kasutatud mustri. Valige aknast "Add Patern" muster, mida soovite kasutada mustrikontrollis.

• Move Up

Liigutab valitud mustri mustriloendis ühe positsiooni võrra kõrgemale. Mustrikontrolli käigus on mustrid loetletud kõrgest madalani.

- Move Down
 Liigutab valitud mustri mustriloendis ühe positsiooni võrra madalamale.
- Defaults Määrab valitud mustri vaikimisi mustriks.
- Preview

Kuvab valitud mustri eelvaatepilti.

 Check Point
 Võimaldab muuta teksti, mis küsib mustriloendis valitud mustri kohta. Sisestage tekst kontrollpunkti väljale. Teksti kogupikkus peab olema 450 tähemärki või vähem.

Tähelepanu

- Kui mustrikontrollis kuvatakse küsimus ja jaotises Kontrollpunkt kuvatud küsimus ei vasta tõele, tühjendage elemendi märkeruut. Küsimuste esitamisel järgige järgmisi reegleid.
 - Tekst peab olema küsimuse kujul, nt "Is converge adjusted correctly?"
 - Vastus küsimusele ei tohi mõjutada mustrikontrolli tulemust, kui küsimusele vastatakse "Yes".

Märkus

- Mustrina saab lisada faile järgmistes vormingutes.
 - Bitmap (*.bmp)
 - JPEG (*.jpg, *.jpeg, *.jpe, *.jfif)
 - GIF (*.gif)
 - TIFF (*.tif, *.tiff)
 - PNG (*.png)
 - DICOM® (*.dc3, *.dcm, *.dic)
- Mustri saab lisada järgmise protseduuriga.
- 1. Looge kaust arvuti mis tahes asukohas ja salvestage lisatav muster. Kui soovite lisada mitu erineva eraldusvõimega mustrit, salvestage kõik sihtmustrid kausta.
- 2. Klõpsake mustri seadistamise aknas "Add".
- 3. Kuvatakse aken Lisa muster. Klõpsake valikut "Add".
- Valige sammus 1 loodud kaust. Muster lisatakse aknasse Lisa muster ja kuvatakse pisipilt.
- 5. Sisestage vastav elemendi nimi ja klõpsake valikut "OK". Muster lisatakse mustri seadistamise aknasse ja seda saab kasutada mustri kontrollimiseks.

6. Klõpsake valikut "Luminance".

Kuvatakse heleduse kontrollimise hinnangu aken. Hinnangu lubamiseks valige sobiv märkeruut ja määrake väärtused.

CS EIZO_custom (Acceptance Test)		×
Test Outline	Screen	
Pattern	L'max/L'min L'max/L'min	> 250 < 650
Luminance	L'min	> (1/0.00) cd/m^2
Grayscale	Ambient Luminance	
Uniformity	Ambient Change	/ 1.3 V
	Delta L'max	< 10 %
	Delta(L'max/L'min)	< 30 %
	 Delta Lamb Delta(L'max/Lamb) 	< <u>30</u> % < <u>30</u> %
	Multi-monitor	
	Delta L'max	< 10 %
	Delta(L'max/L'min)	< 10 %
	(Lhigh-Llow)/(Lhigh+Llow) x 200	< 20 % Gray Level 26
		Cancel

Screen

• L'max/L'min

Sisestage nõutav kontrastsussuhe (0 kuni 999).

- L'max (cd/m²)
 Sisestage maksimaalne nõutav heledusväärtus (0,00 kuni 999,00).
- L'min (cd/m²)

Sisestage minimaalne nõutav heledusväärtus (0,00 kuni 99,00).

Ambient Luminance

- Lamb < L'max/väärtuste seadistamine
 Valige rippmenüüst Lambi hindamismeetod. L'max/Lamb> seadistusväärtused on muutunud (seadistusväärtused: 100, 40).
- Lamb < Lmin/väärtuste seadistamine
 Valige rippmenüüst Lambi hindamismeetod. Lmin/Lamb> seadistusväärtusi on muudetud (seadistusväärtused: 4, 1.5, 1, 0.67, 0.1).

Ambient Change

- Delta L'max (%) Sisestage maksimaalne aktiveeritud erinevus protsendi suhtena (0 kuni 100) L'max ja lähteväärtuse vahel.
- Delta L'min (%) Sisestage maksimaalne aktiveeritud erinevus protsendi suhtena (0 kuni 100) L'min ja lähteväärtuse vahel.
- Delta(L'max/L'min) (%)
 Sisestage maksimaalne aktiveeritud erinevus protsendi suhtena (0 kuni 100) L'max/ L'min ja lähteväärtuse vahel.
- Delta Lamb (%) Valige rippmenüüst maksimaalne aktiveeritud erinevus (30 või 25) Lambi ja lähteväärtuse vahel.
- Delta(L'max/Lamb) (%) Sisestage maksimaalne aktiveeritud erinevus protsendina (0 kuni 100) L'max/Lamb ja lähteväärtuse vahel.

Multi-monitor

- Delta L'max (%) Sisestage maksimaalne aktiveeritud erinevus monitoride L'max väärtuste vahelise protsendina (0 kuni 100).
- Delta L'min (%) Sisestage maksimaalne aktiveeritud erinevus monitoride L'min väärtuste vahelise protsendina (0 kuni 100).
- Delta(L'max/L'min) (%)
 Sisestage maksimaalne aktiveeritud erinevus protsendina (0 kuni 100) monitoride L'max/L'min väärtuste vahel.
- (Lhigh-Llow)/(Lhigh+Llow) x 200 (%)
 Sisestage maksimaalne aktiveeritud erinevus protsendi suhtena (0 kuni 100) monitoride (Lhigh - Llow)/(Lhigh + Llow) x 200 väärtuste vahel.

Märkus

Mitme monitori puhul saab võrrelda samu monitorimudeleid.

7. Klõpsake valikut "Grayscale". Kuvatakse halltoonide kontrollisätete ekraani. Viiakse läbi veakontrolli seadistus.

EIZO_custom (Acceptance Tes	st)	:
Test Outline	O Target Error Rate < 10 %	
	Number of measurement point 18 (3-256)	
Pattern	* Formula for calculating error rate (Measurement result - Target value) / Target value x 100	
Luminance	Target Error Rate < 10 % of GSDF	
Grayscale	Grayscale chromaticity Delta u'v' < 0.0100 (0.0000~1.0000) * Judgment target: More than 5.00cd/m^2	
Uniformity	JNDs/Luminance interval	
	(JNDmax-JNDmin)/255 < 3.0	
	Max.Error < 2.0	
	Root Mean Square Error < 1.0	
		ОК —
	Cancel	

• Target Error Rate (%)

Sisestage maksimaalne aktiveeritud veamäär vahemikus 0 kuni 100, kui soovite arvutada veamäära vea ja mõõtmisväärtuse suhte alusel (cd/m²). Sisestage ekraanil mõõtmispunktide arv vahemikus 3 kuni 256.

- Target Error Rate (% GSDF-ist) Sisestage maksimaalne aktiveeritud veamäär vahemikus 0 kuni 100, kui soovite arvutada GSDF-i veamäära abil (kontrastvastus).
 - Halltooniline värvus Delta u'v' Eemaldage iga halltooni jaoks arvutatud delta u'v' maksimaalne väärtus ja võrrelge maksimaalset väärtust hinnangu väärtusega. Sisestage hinnagu väärtus vahemikus 0,0000 kuni 1,0000.
 - JND-d/heledusintervall
 Mõõtke 256 punkti ja hinnake JND-d halltoonide erinevuse kohta. Sisestage iga elemendi hinnagu väärtus vahemikus 0,0 kuni 3,0.

8. Klõpsake valikut "Uniformity". Kuvatakse ühtsuse kontrollimise sätte ekraan. Mõõtmistase on täpsustatud.

S EIZO_custom (Acceptance Test)		:
Test Outline	Window Size	
Pattern	(10)% (5-50) Luminance Uniformity	
Luminance	Gray Level 1 (0-255) (Lcorner-Lcenter)/Lcenter x 100	< 20 %
Grayscale	(Lmax-Lmin)/(Lmax+Lmin) x 200	< 30 %
Uniformity	 ○ (Lmax-Lmin)/Lcenter x 100 ✓ Gray Level 2 26 (0-255) 	< 30 %
	○ (Lcorner-Lcenter)/Lcenter x 100	< 20 %
	(Lmax-Lmin)/(Lmax+Lmin) x 200	< 30 %
	 (Lmax-Lmin)/Lcenter x 100 	< 30 %
	Color Uniformity	
	Gray Level 1 (0-255)	
	✓ Delta u'v' < 0.0100 (0.	.0000-1.0000)
	Multi-monitor	
	Judge by average value	
	Judge by center value	
		Cancel

- Window Size (%)
 Seadistage mõõtmisakna suurus vahemikus 5–50%.
- Heleduse ühtsus

Seadistage heleduse ühtsuse veahinnangu standard. Iga kahe halltooni eelseadistatud väärtuse jaoks saab määrata veahinnangu standardi. Veakontrolli läbiviimiseks märkige ruut.

- Color Uniformity
 Seadistage värvilisuse veahinnangu standard. Mitme monitori märkimiseks valige ruut.
- 9. Klõpsake valikut "OK". Teie sätted on salvestatud.

4.3 Kalibreerimiseesmärkide seadmine

- 1. Klõpsake valikut "Device List".
- 2. Valige ühendatud seadmete loendist monitori CAL-lülitusrežiim, mille jaoks soovite määrata kalibreerimiseesmärgi.

RadiCS [®] Version 5	About RadiCS		EIZ
Home	Device List	History List	Action 🗸 Options 🗸 🕕 🗸
Computer Computer Computer Computer Computer Computer Computer Computer Computer Control Cont	aphics 4600 0 4 m 0 4 m	Item CAL Switch Mode Calibration Target Current Lamb Baseline Value QC Guideline Multi-monitor Hybrid Gamma PXL Use/Comment Backlight Meter Backlight Status	Value DICOM DICOM Part 14 GSDF (0.60cd/m^2.500.00cd/m^2] Custom(x=0.2985, y=0.3104) 0.00cd/m^22 L'max=476.16cd/m^2_Limin=0.60cd/m^2_Llamb=0.05cd/m^22 DIN 68685171IL Projection radiography (RK1) ✓ Enabled (undefined) Insufficient amount of data Backlight is stable ◆

3. Klõpsake linki "Calibration Target".

Kuvatakse kalibreerimise eesmärgi seadistamise ekraani.

4. Seadistage järgmised elemendid ja klõpsake valikut "OK".

Märkus

- Lmaxi ja Lmini kehtivad väärtusvahemikud sõltuvad monitori mudelist.
- Klõpsates valikut "Defaults", saate väärtuse vaikeväärtusele tagastada.
- Määratud Lmax, Lmin ja Lamb väärtused rakendatakse lähteväärtusele järgmistel tingimustel (välja arvatud QS-RL, DIN V 6868-57, DIN 6868-157 ja ONR 195240-20 puhul).
 - Pärast kalibreerimise läbiviimist.
 - Kui monitorilt omandatakse RadiCS-i SelfCalibratsioni ajalugu.

Target Value
Lmax 500.00 cd/m^2
Lmin 0.60 cd/m^2 Set Lmin as low as possible
Color 7500 🗸 K x 0.2985 y 0.3104
Display Function
DICOM Part 14 GSDF Lamb 0.00cd/m^2
O CIE
O Log Linear
O Linear
○ Native
O User Definable Register
✓ Detail
Defaults Cancel OK

Target Value

Määrake kalibreerimise sihtväärtus.

Lmax

Sisestage maksimaalne heleduse sihtväärtus, välja arvatud ümbritsev heledus.

Lmin

Sisestage minimaalne heleduse sihtväärtus, välja arvatud ümbritsev heledus. Kui soovite monitori mõõtmisel määrata Lmini sihtväärtuseks väikseima saadaoleva heleduse väärtuse, märkige "Set Lmin as low as possible".

Color

Valige värvimonitori rippmenüüst värvitemperatuuri sihtväärtus. Kromaatilisuse määramiseks (x: 0,2000 kuni 0,4000, y: 0,2000 kuni 0,4000) valige "Custom".

LCD-paneeli algse värvi määramiseks valige "OFF".

Tähelepanu

• Ühevärvilise monitori puhul ei saa värvi seadistada.

Display Function

Valige DICOM-i ekraanifunktsioon (halltooni omadused).

```
    DICOM Part 14 GSDF
See seade vastab standardile DICOM Part14-le.
Kui valitud on märkeruut "Lamb", kasutatakse kalibreerimisel ümbritseva heleduse
väärtust.
Lmax + Lamb = maksimaalse heleduse eesmärk
Lmin + Lamb = minimaalse heleduse eesmärk
    CIE
```

Kasutab ekraanifunktsiooni, mis vastab CIE LUV-i ja CIE LAB-i nõuetele.

• Exp

Kasutatakse võimsusfunktsiooni. Sisestage eksponent (gammaväärtus) vahemikus 1,6 kuni 2,4.

- Log Linear Kasutatakse log-lineaarset funktsiooni.
- Linear
 Kasutatakse lineaarset funktsiooni.
- Native
 Kasutatakse LCD-paneeli algsete omaduste sätteid.
- User Definable Faili saate valida klõpsates valikut "Register".

Detail

Järgmiste elementide kuvamiseks klõpsake valikut "Detail".

- Confirm the results after calibration Pärast kalibreerimist viige läbi automaatsed mõõtmised ja kinnitage reguleerimise tulemused.
- Calibrate using a Backlight sensor Kui see on valitud, kasutatakse monitori sisseehitatud taustvalgustusandurit lihtsa kalibreerimise läbiviimiseks (heleduse ja halltoonide korrigeerimine) (kalibreerimine taustvalgustusanduriga).

Tähelepanu

- Valida saab ainult RadiCS-iga ühilduva monitori.
- Measurement Level

Määrake välise anduri kalibreerimise mõõtmistäpsus.

– Low

Valige, kas soovite mõõtmisaega lühendada. Mõõtmistäpsus väheneb.

Standard

RadiCS-i vaikeseade. RadiCS-i standardne mõõtmistäpsus.

– High

Valige, kas soovite kalibreerimist teha suure täpsusega. Mõõtmise lõpuleviimine võtab kauem aega.

Tähelepanu

• Fikseeritud tasemel "Standard" järgmiste monitoride jaoks:

- LL580W
- LX1910
- LX550W

4.4 Mõõteseadmete lisamine

Määrake RS-232C kaudu ühendatud mõõteseadmed, mida soovite kuvada testimisseadistuste akna andurite loendis.

1. Klõpsake valikut "Configuration" kuval "Options".



Kuvatakse seadistusaken.

2. Klõpsake valikut "Sensor".

Paulice						_	_	×
						_		
RadiCS Version 5	About RadiCS						-	EIZO
Home	Device List	History List	Action	\sim	Options	\mathbf{v}		\checkmark
General	The select	ed measurement devices are di	splayed in the "Select s	ensor" lis	t when each test	is execu	ited.	
Dedictration Informat		Lux						
Registration mormat		A Sensor						
Schedule	LS-1	100						
Sensor	When the "Select se	following sensor and measurer nsor" list when each test is exec	nent device are connec uted.	ted, they	are automatically	/ display	ed in the	e
Liser Mode	- EIZO	Sensor (Integrated Front Senso	r/UX2 Sensor etc.)					
Oser Mode	- CA-21	10/CA-310/CA-410						
History	- LX-Ca	in						
	- CD111	D-SPOT 2 USB						
Ambient Light Watche	dog - RaySa	afe X2 Light						
MAC Address Clone	Integrated	d Front Sensor Setting						
	Ambien	t light cancellation 🛛 🔿 ON	OFF					
						_		
					Lind		Save	
					Chu			

Kuvatakse anduri seadistuse ekraan.

Märkus

- Ümbritseva valgustuse mõju suureneb eredalt valgustatud ruumides (väga valgustatud keskkond).
- Kui kasutate integreeritud esianduriga (liugtüüp) monitori, saate seadistada valiku "Ambient light cancellation" väärtuseks ON või OFF. Seadistage väärtuseks "ON", kui kasutate monitori keskkonnas, mida ümbritsev valgus kergesti mõjutab. See võib vähendada ümbritseva valgustuse mõju.
- Järgmistest mõõtmisseadmetest märkige selle seadme märkeruut, mida soovite kuvada testi läbiviimise ekraanil.
 Määrake RS-232C kaudu ühendatud mõõteseadmed, mida soovite kuvada testimisseadistuste akna andurite loendis.
- CD-Lux
- LX-Plus

- SSM-andur
- LS-100

Märkus

- USB kaudu ühendatud mõõteseadmed lisatakse automaatselt andurite loendisse.
- 4. Klõpsake valikut "Save". Sätted on rakendatud.

4.5 Ajastamise kasutamine

Planeerimine võimaldab teil perioodiliselt viia läbi teste ja mõõtmisi.

Tähelepanu

- Integreeritud esiandurit (liugtüüpi) ei saa kasutada sõltuvalt kinnitatavast paneelikaitsest. Kui integreeritud esiandurit ei saa kasutada, ärge määrake ajakava, kuna järjepidevuse teste ja kalibreerimist ei saa regulaarselt läbi viia.
- Ajakava ei saa RadiCS-is muuta, kui ülesannete ajakava on konfigureeritud vastavalt RadiNET Pro poliitikale. Elemente, mida ei saa muuta, kuvatakse hallina.
- RadiCS-i värskendamisel versioonilt 5.0.12 või varasemalt võib ajakavas kuvatav järgmine kavandatud läbiviimiskuupäev erineda eelnevalt ajakavas registreeritud ajast. Kontrollige järgmist kavandatud läbiviimise kuupäeva ja kellaaega RadiCS-i või RadiNET Pro tööloendist (vt 5.9 Tööülesannete kontrollimine [▶ 114]).
- Klõpsake valikut "Configuration" kuval "Options". Kuvatakse seadistusaken.



2. Klõpsake valikut "Schedule".

	About Radius							
Home	Device List	History List	Action	× .	Options	~		~
General	🗹 Enable	schedule function						
Registration Infor	mation	sual Check	Every day at 00:00 starting fr	om Sat, 01/0	1/2022			
Schedule	⊻ Co	nsistency Test	On the 1st of every month at 01/01/2022 Execute test	00:00 startir	ng from Sat,		Change	e
Sensor	🗌 Ca	libration	On the 1st of every month at 01/01/2022	00:00 startir	ig from Sat,			
User Mode	🗌 На	inds-off Check	Every day at 00:00 starting fr	om Sat, 01/0	1/2022			
History	Execution	timing						
Ambient Light Wa	tchdog Or O At	n schedule logon						
MAC Address Clor	ne							

Paremal kuvatakse ajakava aken.

- 3. Valige märkeruut "Enable schedule function".
- 4. Märkige selle elemendi märkeruut, millele soovite ajakava rakendada.

Tähelepanu

- RadiCS LE abil ei saa läbi viia visuaalset kontrolli ja järjepidevuse testi.
- 5. Klõpsake valikut "Change...".

S Schedule	>
Execute Test O Show Alert	
Start date	_
01/01/2021	
Execution Pattern	
🔿 Day 🔿 Week 💿 Month 🔿 Year	
Interval 1 month	
Date On the 1st	
 Day of the week On the first Friday 	
Time 00 💌 : 00 💌	
Option	
Automatically execute Calibration if monitor failed Luminance check and Grayscale check.	
 Execute the pattern check of the consistency test together with the visual check after the scheduled date. 	
Note: Also applicable to the consistency test remotely.	
OK	

Kuvatakse ajakava seadistamise aken.

6. Valige muster, mida soovite läbi viia.

Läbiviimise sisu

Ainult järjepidevuse testis määrake läbiviimise sisu täidetud ajakavaga.

- Execute Test Valige see element testi läbiviimiseks läbiviimise kuupäeval.
- Show Alert^{*1}
 Valige see element testi läbiviimise kuupäevast etteteatamiseks. Määrake, mitu päeva enne testi teade tehakse.
- ^{*1} Järgmist testi läbiviimise kuupäeva kuvatakse tööde loendis. Testi ei viida läbi.

Läbiviimismuster

Valige ajakava muster, mida soovite läbi viia.

Valikud

Automatically execute Calibration if monitor failed Luminance check and Grayscale check.

Märkige see märkeruut kalibreerimise ja järjepidevuse testi automaatseks uuesti läbiviimiseks, kui heleduse kontroll või halltooni kontroll järjepidevuse testi ajal ebaõnnestus (kohaldatav ainult valitud mudelite puhul).

• Execute the pattern check of the consistency test together with the visual check after the scheduled date.

Kui on määratud järjepidevuse testi ajakava, viiakse testi mustrikontroll läbi koos visuaalse kontrolliga.

- Perform calibration if the Hands-off Check is failed Märkige see märkeruut, et viia uuesti läbi kalibreerimine ja automaatselt sekkumata kontroll, kui käsitsi kontrollimine ebaõnnestus.
- · Show Alert

Määrake, mitu päeva enne kavandatud läbiviimise kuupäeva teadet kuvatakse.

- 7. Klõpsake valikut "OK".
- 8. Valige ajakava aknast "Execution timing".
- On schedule Ülesanne viiakse läbi määratud ajal.

Tähelepanu

- Kui arvuti ei tööta visuaalseks kontrollimiseks määratud ajal ja kuupäeval, viiakse läbi ülesanne kohe pärast arvuti käivitamist.
- Isegi kui märkeruut "Automatically execute Calibration if monitor failed Luminance check and Grayscale check." on märgitud, kui SelfQC tuvastab elemente, mida ei saa SelfQC testi käigus lugeda ebaõnnestunuks, siis kalibreerimist pärast testi ei tehta.
- At logon

Ülesanne viiakse läbi, kui logite arvutisse esimest korda sisse pärast määratud kuupäeva ja kellaaja saabumist.

Tähelepanu

- Isegi korduvate sisse- ja väljalogimiste korral viiakse ülesanne läbi ainult üks kord päevas.
- 9. Klõpsake valikut "Save". Rakendatakse ajakava.

5 Monitori oleku kontrollimine

5.1 Ülesannete täitmine

Läbi viia võidakse järgmisi ülesandeid:

Sekkumiseta kontrollimine^{*1}

Saab monitorilt heleduse teavet ja hindab, kas praegust heledust hallatakse korralikult. Kui heledus hinnatakse madalaks, kuvatakse teade, milles palutakse viia läbi kalibreerimissätete muutmine ja kalibreerimine.

- Heleduse kontroll^{*2}
 Viib läbi musta ja valge heleduse kontrolli.
- Halltooni kontroll *2 Viib läbi halltoonide kontrolli.
- ^{*1} Seda ei saa viia läbi järgmiste monitoridega:
 - LL580W
 - LX1910
 - LX550W
- ^{*2} RadiCS LE ei saa seda läbi viia.
- 1. Valige ülesanne, mis viiakse läbi jaotisest "Action".



Kuvatakse testiseadistuse aken.

2. Sätete tegemiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja seejärel klõpsake valikut "Proceed".

Märkus

- Pärast halltoonide kontrolli ja heleduse kontrolli lõppu klõpsake mõõtmistulemuste üksikasjade kuvamiseks valikut "Detail". Klõpsake valikut
 , et mõõta uuesti valitud elementi.
- 3. Klõpsake valikut "OK".
- 4. Kuvatakse tulemuste aken. Klõpsake valikut "Finish", et kuvada "Home".

Märkus

- Aruande kuvamiseks klõpsake linki "Result".
- · Kommentaaride sisestamiseks klõpsake linki "Comment".

5.2 Heleduse käsitsi mõõtmine

Kuvab mõõtmisakna ja mõõdab heledust käsitsi.

Tähelepanu

- RadiCS LE ei saa seda läbi viia.
- 1. Valige "Pattern Indication" jaotises "Action".



Kuvatakse mustri näitamise aken.

2. Valige rippmenüüst mõõtmisakna kuvamiseks "Monitor" ja "CAL Switch Mode".

Home	Device List	History List	Actio	on 🗸	Options	\sim	() ~
Monitor EIZO R	X360	CAL Switch Mode DICOM	1	~			
Pattern Indication							
 Test Pattern 	n 🔵 Measureme	ent Pattern					
Measurement V	Vindow Color	Background Cold	r				
🗹 Grayscale		🗹 Grayscale					
255 Display Position	Center	0					
255 Display Position	Center	0					Display
255 Display Position Manual Measureme Sensor UX2) Center						Display
255 Display Position Manual Measureme Sensor UX2 Date	Center ent Sensor	CAL Switch Mode Lumina	nce (cd x	У			Display

Tähelepanu

- Liigutage RadiCS-i aken muule monitorile kui see, kus kuvatakse mõõtmisaken.
- Valige "Measurement Pattern" jaotises "Pattern Indication". Kuvatakse elementi käsitsi mõõtmiseks mõeldud mõõtmisakna seadistamiseks.
- 4. Määrake "Measurement Window Color" ja "Background Color". Määratud ekraani vaatamiseks klõpsake valikut "Display".
- 5. Valige rippmenüüst "Display Position".

- 6. Klõpsake valikut "Display". Kuvatakse mõõtmisaken.
- 7. Klõpsake valikut "Measure".

Kui ühendatud on mitu mõõteseadet, valige rippmenüüst "Sensor" mõõtmisseade. Kui mõõtmine on lõppenud, kuvatakse mõõtmistulemusi.

Tähelepanu

· Mõõtmiseks ei saa kasutada integreeritud esiandurit ega käsitsi sisendandurit.

5.3 Mustri kuvamine/väljastamine

Tähelepanu

RadiCS LE ei saa seda läbi viia.

5.3.1 Mustri indikatsioon

Võimaldab kuvada mustripilti monitori või kõigi ühendatud monitoride ekraanil. See funktsioon kuvab ainult valitud mustrit ja sellel ei ole seadistamise ega mustri kontrollimise võimalusi.

1. Valige "Pattern Indication" jaotises "Action".



- RadiCS[®] Version 5 🍐 eizo Home Device List History List Action 🗸 Options 🗸 I \sim \checkmark Monitor EIZO RX360 \sim CAL Switch Mode DICOM Pattern Indication Measurement Pattern Test Pattern Display on all monitors Manual Measurement Sensor UX2 Sensor \checkmark Date Monito CAL Switch Mode Luminance (cd... x
- 2. Valige rippmenüüst mustri kuvamiseks "Monitor" ja "CAL Switch Mode".

- 3. Valige "Test Pattern" jaotises "Pattern Indication".
- Valige mustripilt, mida soovite kuvada, ja klõpsake valikut "Display". Valitud mustripilti kuvatakse kogu ekraanil. Märkeruutude "Display on all monitors" valimine võimaldab kuvada mustripilti kõigil monitoridel.

Tähelepanu

• Valige üks muster, mida soovite kuvada. Kui valitud on mitu mustrit, ei saa kuvada ühtegi mustrit.

5. Eelmisesse aknasse naasmiseks klõpsake kuvataval mustripildil vasakut hiirenuppu.

5.3.2 Mustriväljund

Mustriväljund on funktsioon mustripiltide väljastamiseks vormingus RadiCS-ist DICOM või Bitmap.

- 1. Valige "Pattern Indication" jaotises "Action".
- 2. Valige rippmenüüst "Monitor" ja "CAL Switch Mode".
- 3. Valige "Test Pattern" jaotises "Pattern Indication".
- 4. Valige väljastatav mustripilt ja klõpsake valikut "Export". Kuvatakse aken Testmustri ekspordisätted.

Märkus

- · Saate valida mitu mustripilti järgmiste meetodite abil.
 - Klõpsake mitut pilti, hoides all klahvi Ctrl.
 Valitud on kõik pildid, millele olete klõpsanud.
- Klõpsake kahte pilti, hoides all klahvi Shift.
 Valitud on kõik pildid, millele olete klõpsanud, ja nende vahel olevad pildid.

5. Valige mustripiltide eraldusvõime ja pildivorming ning klõpsake valikut "Save". Saate valida mitu eraldusvõimet.

CS	Test Pattern Export Settings					×
Res	olution 1024x1280 1 1280x1024 1024x1280 1 1920x1080 1920x1200 2 2560x1600 2048x2560 3 840x2160 4200x2800 Custom x	 1600x12 1536x20 3280x20 5120x28 	00 1200x1600 48 2560x1440 48 4096x2160 80 Register			
Ima	e Format DICOM O Bitmap					
	Test Pattern	Resolution	Patient ID (0010,0020)	Patient's Name (0010,0010)	Study Description (0008,1030)	
	Black	1280×1024	RadiCS V5.0.4	Black	1280 x 1024 (8-bit)	
	Black	2560×1600	RadiCS V5.0.4	Black	2560 x 1600 (8-bit)	
					Cancel	

Resolution

Valige väljastatavate mustripiltide eraldusvõime. Tehes valiku "Custom", saate määrata mis tahes eraldusvõime vahemikus 1 kuni 5120.

- Image Format
 - Valige pildivorming.
 - DICOM*1
 - Bitmap
- ^{*1} Kui valite suvandi "DICOM", saab redigeerida järgmisi elementi.
 - Patsiendi ID (0010,0020)
 - Patsiendi nimi (0010,0010)
 - Uuringu kirjeldus (0008,1030)
- 6. Määrake salvestamise asukoht ja faili nimi ning klõpsake valikut "Save". Luuakse mustripildifail.

5.4 Värvide kalibreerimine monitoride vahel (värvisobivuse kalibreerimine)

Saate sobitada värve kahe monitori vahel, kohandades visuaalselt monitori värve võrdlusmonitori värvidega ja tehes kalibreerimise vastavalt reguleeritud olekule.

Tähelepanu

- Ei saa läbi viia ühevärvilise monitoriga.
- Kalibreerimist ei saa läbi viia Maci või RadiCS LE puhul.
- · Seda ei saa viia läbi järgmiste monitoridega:
 - LL580W
 - LX1910
 - LX550W
- Viige kalibreerimine eelnevalt läbi nii võrdlusmonitoril kui ka sama kalibreerimiseesmärgiga reguleeritaval monitoril.
- 1. Ühendage mõõteseadmed.

Märkus

- Kasutada saab järgmisi andureid.
 - UX2 andur
 - Konica Minolta CA-210
 - Konica Minolta CA-310
 - Konica Minolta CA-410
- 2. Valige "Action" jaotises "Color Match Calibration".



Kuvatakse monitori valiku aken.

- 3. Valige värvide sobitamiseks suunatud monitor ja CAL-lülitusrežiim.
 - Base monitor

Valige rippmenüüst värvide sobitamiseks võrdlusmonitor ja CAL-lülitusrežiim. Valige "Other monitor", et kasutada teise arvutiga ühendatud monitori põhimonitorina.

- Target monitor
 Valige rippmenüüst värvide sobitamiseks suunatud monitor ja CAL-lülitusrežiim.
 Valida saab ainult RadiCS-iga ühilduva värvimonitori.
- Klõpsake valikut "Next". Sama pilti kuvatakse sammus 3 valitud ekraanil ja kuvatakse aken Värvi käsitsi reguleerimine.

Tähelepanu

- Kui teete sammus 3 monitori "Other monitor" jaoks valiku "Base monitor", kuvage pilti käsitsi.
- Valida saab ainult CAL-lülitusrežiime, mis on halduseesmärgid.
- 5. Viige läbi värvide sobitamine.

Kinnitage monitoridel "Base monitor" ja "Target monitor" kuvatavad pildid, seejärel valige üheksa pisipildi hulgast pisipilt, mille värv on põhimonitoril olevale kõige lähemal.





Märkus

- Soovitatav on kuvada pisipilte muudel monitoridel peale põhimonitori ja sihtmonitori. Toimingud on võimalikud ka siis, kui pisipilte kuvatakse põhimonitoril või sihtmonitoril, kuid pisipiltide värv võib olla sobimatu ja häirida värvide sobitamist.
- "Target monitor" kuvatava pildi värv muutub valitud pisipildi värviks. Reguleerige värvi kontrollimise ajal.
- Pisipildi värvivariatsiooni suurust saate muuta, libistades indikaatorit "Adjustment amount".
- Reguleerimisjälg kuvatakse kuval "Adjustment trace". Reguleerimise sisu lähtestamiseks klõpsake valikut "Reset".
- "JESRA Clinical Image" kuvatakse ekraanil vaikimisi võrdluspildina. Pildi muutmiseks valige rippmenüüst pilt.
- Värvide sobitamiseks mis tahes halltooni tasemel mustrite kasutamiseks valige "Gray pattern" ja sisestage halltooni väärtus.
- Selleks, et kasutada värvide sobitamiseks RadiCS-is mitteleitavat testmustrit, valige "User pattern" ja seejärel valige "Change...". Valige fail, mida soovite kuvada.

6. Klõpsake valikut "Next". Kuvatakse kalibreerimise läbiviimise aken.

S RadiCS	-		×
1 Monitor Selection 2 Manual Color 3 Execution options 4 Proceed Calibration 5 Finish Adjustment 3 Execution options 4 Proceed Calibration 5 Finish			>
Tester			
Tester-3 Tester-2 Tester-1			
Select sensor			
UX2 Sensor			
Target gray level			
Calibrate with entered gray value. Enter your desired gray value.			
Gray value 255			
< Back Cancel	Pr	rocee	d

7. Valige "Tester".

Testija registreerimiseks klõpsake valikut 🕂 ja registreerige testija.



Tähelepanu

· Sisestatud testija nimi ei tohi olla pikem kui 31 tähemärki.

Märkus

- Vaikesätetes registreeritakse testijana operatsioonisüsteemi sisse logitud kasutaja (Maci kasutamisel võidakse testija nime kuvada kui "RadiCS"). Testija nime muutmiseks registreerige testija uue nimega ja seejärel kustutage algselt registreeritud testija. Valige kustutatava testija ikoon ja klõpsake selle kustutamiseks valikut
- Registreerida saab kuni 10 testijat. Kui registreeritud on 10 testijat, kustutage uue testija lisamiseks harvemini kasutatav testija ja seejärel registreerige uus testija.
- Kui administraatorirežiimis on põhisätete aknas "Register task tester" keelatud, siis registreeritud testijat ei salvestata. Sellisel juhul näeb testija ainult operatsioonisüsteemi sisse loginud kasutajat. Kui soovite järgmise testi jaoks kasutada registreeritud testijat, aktiveerige "Register task tester". (Vt 8.4 RadiCS-i põhiseade [▶ 163]).
- 8. Valige rippmenüüst "Select sensor" mõõtmisseade.

Märkus

- Kui CA-210, CA-310 või CA-410 on ühendatud, valige "Manual Measurement".
- Määrake värvide sobitamiseks kõige soovitum halltoonide väärtus. Sisestage halltooni väärtus.

10. Klõpsake valikut "Proceed".

Monitori ekraanil kuvatakse kalibreerimisteade ja mõõtmisaken. Kinnitage mõõteseade mõõtmisaknasse ja klõpsake valikut "Proceed". Mõõtmise läbiviimiseks järgige monitori ekraanil olevaid juhiseid.

11. Kuvatakse kinnitusaken.

Klõpsake valikut "Finish", et kuvada "Home". Värvivastuse kalibreerimise uuesti tegemiseks märkige sihtmonitori märkeruut ja klõpsake valikut "Retry".



5.5 taustavalgustuse mõõturi/taustavalgustuse oleku kontroll

Järgmise kahe funktsiooni abil jälgitakse monitori olekut ja kuvatakse tulemused.

Tähelepanu
Seda ei saa viia läbi järgmiste monitoridega:
– LL580W
– LX1910
– LX550W

5.5.1 taustavalgustuse eluea kontrollimine

Hindab monitori eluiga (soovitatava heleduse säilitamiseks järelejäänud aeg) ja kuvab taustavalgustuse olekut.

1. Klõpsake valikut "Device List".

diCS [®] Version 5	About RadiCS				EIZC
Home	Device List	History List	Action 🗸	Options 🗸	
Computer		Item	Value		
Aug Intel(R) HD Gra	phics 4600	Location	(undefined) > (undefined) > (u	ndefined)	
FIZO BX36	0	Manufacturer	Providence - Providence - A		
	A	Model	Management and the		
		Serial Number	(TRANSPORT		
		OS	Market Charles (1998)		
		IP Address	10.10.250.		
	n	Administrator	(undefined)		
SKGB		Service Provider	(undefined)		
EIZO RX3G	0 4				

- Valige CAL-lülitusrežiim sihtmonitori jaoks.
 Valige CAL-lülitusrežiim, milles saab testi läbi viia. CAL-lülitusrežiimi teavet kuvatakse paremal paneelil.
- Kontrollige taustavalgustuse eluiga suvandi "Backlight Meter" alusel. Kui hinnanguline eluiga on viis aastat või vähem, kuvatakse hinnangulisi allesjäänud päevi.

Tähelepanu

 Eeldatavat eluiga ei saa kuvada, kui tööaeg on 500 tundi või vähem või tööaeg pärast lähtestamist (klõpsake ekraanil "Backlight Meter" nuppu "Reset" või muutke kalibreerimiseesmärgi Lmax-i väärtust) on 500 tundi või vähem.



7618

Usage Hours (H)

7619

7620

5.5.2 Taustavalgustuse oleku kontrollimine

stimated

Reset

7616

Hangib monitorilt heleduse teabe ja kuvab heleduse olekut pärast kalibreerimist kuni praeguseni.

7617

1. Klõpsake valikut "Device List".

diCS [®] Version 5	About RadiCS				*
Home	Device List	History List	Action 🗸	Options 🗸	
Computer		Item	Value		
Intel(R) HD G	raphics 4600	Location	(undefined) > (undefined) > (u	ndefined)	
EIZO RX3	360	Manufacturer	Product Reviews		
	M	Model	Management and the		
		Serial Number	The second se		
		OS	States - The state of the second		
		IP Address	10.10.250.		
		Administrator	(undefined)		
SKGE	5	Service Provider	(undefined)		
	00				
	IM				
🗹 Custo	om				
····· 🗹 sRGE	5				
I 🗹 Text					
🚺 EIZO RadiLigi	ht				
] [

- Valige CAL-lülitusrežiim sihtmonitori jaoks. Valige CAL-lülitusrežiim, milles saab testi läbi viia. CAL-lülitusrežiimi teavet kuvatakse paremal paneelil.
- Kontrollige taustavalgustuse olekut "Backlight Status" alusel. Taustavalgustuse olekut kuvatakse pärast kalibreerimise läbiviimist.

Tähelepanu

• Suvandi "Backlight Status" graafik lähtestatakse kalibreerimise läbiviimisel.



5.6 Valgustuse jälgimine

5.6.1 Valgustuse mõõtmine

Tähelepanu

- See on aktiveeritud ainult siis, kui suvandi "Options" jaotises "Configuration" on valitud märkeruut "Display illuminance". Üksikasju vt 8.4 RadiCS-i põhiseade [▶ 163].
- Valgustust saab mõõta ainult monitoril, kuhu on paigaldatud valgustusandur (välja arvatud MX270W / MX215).
- Valgustus võib mõjutada anduri mõõtmistäpsust. Keskkonna säilitamiseks mõõtmise ajal pöörake tähelepanu järgmistele punktidele.
 - Kasutage akende katmiseks kardinat vms, et loomulik (väline) valgus ei satuks ruumi.
 - Veenduge, et ruumi valgustus ei muutuks mõõtmise ajal.
 - Ärge viige nägu ega eset mõõtmise ajal liiga monitori lähedale, ärge vaadake andurisse.
- 1. Klõpsake valikut "Home".
- 2. Klõpsake valikut "Measure".

CS Radi	20 :CC*						- C	ا م	×
Raa	Version 5	RadiCS						V -	120
	Home De	evice List	History List	Ac	tion 🗸	Options	~ (~
	The current illuminance is	363.27 (lx). Me	asure						
	EIZQ MX216	E	EIZO \$X360	EIZ EV24	0				
	DICOM	DICOM	Ş					Dete Ident	ect iify
	Acceptance Test	Ţ	Visual Check	Consist	ency Test		Calibratio	on	

Mõõdetakse praegust valgustust ja kuvatakse mõõtmistulemust.

5.6.2 Valgustuse jälgimine

Kui ümbritseva valgustuse jälgija on aktiveeritud, mõõdetakse valgustust kindlaksmääratud ajavahemike järel. Kui valgustus langeb väljapoole aktiveeritud vahemikku, ületab määratud numbri, saab vajadusel kuvada hoiatust.

Märkus

- Valgustust saab mõõta ainult monitoril, kuhu on paigaldatud valgustusandur (välja arvatud MX270W / MX215).
- Kui paigaldatud valgustusanduriga monitoril tehakse järgmised testid ja mõõtmised, jälgib see funktsioon valgustuse muutumist enne ja pärast ülesannete täitmist. Kui enne ja pärast ülesande täitmist on valgustuse väärtus oluliselt muutunud, kuvatakse häire. Kui häire kuvatakse, kontrollige keskkonnatingimusi, näiteks ümbritsevat valgust, ja kasutage valgustust sobivas keskkonnas.
 - Mustri kontroll
 - Heleduse kontroll
 - Halltooni kontroll
 - Kalibreerimine
 - Korrelatsioon
 - Ühtsuse kontroll
- 1. Valige "Configuration" jaotises "Options".



Kuvatakse konfiguratsiooniaken.

2. Klõpsake valikut "Ambient Light Watchdog".

S RadiCS					-	
RadiCS [*] Version	About RadiCS					EIZO
Home	Device List	History List	Action	~	Options 🗸	
General	Enabl	e Ambient Light Watchdog	minutor			
Registration Inform	ation Allow	able Limits 0.00	lx - 500.00) Ix		
Schedule	□ s	nows an alert when illuminanc	e values fall outside the	allowable lim	its and exceeds the se	et count
Sensor	Measurer	nent Data				
User Mode	Date	Allowable Limits	Result	Min	Max	
History						
Ambient Light Watc	hdog					
MAC Address Clone						
						Measure
					Undo	Save

Paremal paneelil kuvatakse ümbritseva valguse valvuri aken.

3. Valige märkeruut "Enable Ambient Light Watchdog" ja seadistage järgmised elemendid.

- Measurement Interval Määrake intervall, mille juures valgustust mõõdetakse.
- Allowable Limits Seadke aktiveeritud valgustuse ülemine ja alumine piir.
- Shows an alert when illuminance values fall outside the allowable limits and exceeds the set count

Kui märkeruut on märgitud, kuvatakse hoiatus, kui aktiveeritud vahemiku ületamise kordade arv on suurem kui määratud arv.

Count

Määrake minimaalne arv kordi, mida kuvatakse hoiatuse ületamisel.

Märkus

• Valgustuse koheseks mõõtmiseks klõpsake valikut "Measure", olenemata suvandis "Measurement Interval " määratud aegadest .
5.7 Integreeritud esianduri korrelatsiooni läbiviimine

Kui kasutate testimiseks integreeritud esiandurit, peate perioodiliselt viima mõõteseadmega läbi korrelatsiooni. Korrelatsioon võimaldab teil integreeritud esianduri mõõtmisosast arvutada monitori õige oleku keskosas.

Tähelepanu

- Saab käivitada ainult monitoril, kuhu on paigaldatud integreeritud esiandur.
- Seda ei saa viia läbi järgmiste monitoridega:
 - LL580W
 - LX1910
 - LX550W
- 1. Ühendage mõõteseadmed.

Märkus

- Kasutada saab järgmisi andureid.
 - UX2 andur
 - CA-210
 - CA-310
 - CA-410
 - SSM (saab kasutada ainult ühevärviliste monitoride jaoks)
- 2. Valige "Action" jaotises "Correlation".

		EIZO
Action 🗸	Options 🗸	
Hands-off Check		
Luminance Check		
Grayscale Check		
Correlation		
Color Match Calibration		
Pattern Indication		

Kuvatakse korrelatsiooni läbiviimise aken.

3. Valige testija.

Testija registreerimiseks klõpsake valikut 🕂 ja registreerige testija.

Tester —			
+ =			
Rester-3	Tester-2	Tester-1	

Tähelepanu

• Sisestatud testija nimi ei tohi olla pikem kui 31 tähemärki.

Märkus

- Vaikesätetes registreeritakse testijana operatsioonisüsteemi sisse logitud kasutaja (Maci kasutamisel võidakse testija nime kuvada kui "RadiCS"). Testija nime muutmiseks registreerige testija uue nimega ja seejärel kustutage algselt registreeritud testija. Valige kustutatava testija ikoon ja klõpsake selle kustutamiseks valikut
- Registreerida saab kuni 10 testijat. Kui registreeritud on 10 testijat, kustutage uue testija lisamiseks harvemini kasutatav testija ja seejärel registreerige uus testija.
- Kui administraatorirežiimis on põhisätete aknas "Register task tester" keelatud, siis registreeritud testijat ei salvestata. Sellisel juhul näeb testija ainult operatsioonisüsteemi sisse loginud kasutajat. Kui soovite järgmise testi jaoks kasutada registreeritud testijat, aktiveerige "Register task tester". (Vt 8.4 RadiCS-i põhiseade [▶ 163]).
- 4. Valige korrelatsiooni eesmärk.

Target monitor			
All	2	Monitor	
 Failures only 	0	EIZO RX3	60
 User setting 		EIZO RX3	60
O osci setting	•		

Tähelepanu

• Korrelatsiooni saab läbi viia ainult siis, kui kontrolleesmärgiks on määratud CAL-lülitusrežiim, milles saab teste ja mõõtmisi läbi viia.

• All

Korrelatsioon viiakse läbi kõigi praegu ühendatud monitoride puhul, millel on integreeritud esiandurid.

- Failures only Korrelatsioon viiakse läbi monitoride puhul, mis on mõnes testis ebaõnnestusid.
- Monitoride valimiseks loendist tehke järgmist Kõiki praegu ühendatud monitore, millel on integreeritud esiandurid, kuvatakse monitoride loendis. Valige testitava monitori märkeruut.

Märkus

- Kui monitoride loendist valitakse korrelatsioonieesmärk, valitakse "User setting" sõltumata sätete sisust.
- 5. Valige rippmenüüst mõõtmisseade.
- Klõpsake valikut "Proceed". Monitori ekraanil kuvatakse korrelatsiooniteade ja mõõtmisaken.
- Paigaldage mõõteseade, joondades selle mõõtmisakna keskele ja klõpsake valikut "Proceed".

Korrelatsioon algab.

Tähelepanu

· Korrelatsiooni SSM-anduriga saab läbi viia ainult siis, kui kasutatakse ühevärvilist monitori.

- 8. Klõpsake valikut "OK".
 - Kuvatakse tulemuste aken. Klõpsake valikut "Finish", et kuvada "Home".

1 Execution options 2 Proceed Correlation	3 Finish
Correlation Result	
Monitor	Remarks
EIZO RX360	Finished.
	Plate la
Cancel	FINISN

5.8 Valgustusanduri korrelatsiooni läbiviimine

Tehke monitori ja valgusmõõturi valgustusanduri korrelatsioon. Korrelatsiooni teostades saate valgusmõõturiga vigu parandada.

Tähelepanu

```
· Seda saab teha ainult valgustusanduriga varustatud monitoridel.
```

1. Valige "Illuminance Sensor Correlation" jaotises "Action".



Kuvatakse valgustusanduri korrelatsiooni läbiviimise aken.

2. Valige testija.

Testija registreerimiseks klõpsake valikut 🕂 ja registreerige testija.

Tester ——			
+ -			
A Tester-3	Tester-2	Tester-1	

Tähelepanu

• Sisestatud testija nimi ei tohi olla pikem kui 31 tähemärki.

Märkus

- Vaikesätetes registreeritakse testijana operatsioonisüsteemi sisse logitud kasutaja (Maci kasutamisel võidakse testija nime kuvada kui "RadiCS"). Testija nime muutmiseks registreerige testija uue nimega ja seejärel kustutage algselt registreeritud testija. Valige kustutatava testija ikoon ja klõpsake selle kustutamiseks valikut
- Registreerida saab kuni 10 testijat. Kui registreeritud on 10 testijat, kustutage uue testija lisamiseks harvemini kasutatav testija ja seejärel registreerige uus testija.
- Kui administraatorirežiimis on põhisätete aknas "Register task tester" keelatud, siis registreeritud testijat ei salvestata. Sellisel juhul näeb testija ainult operatsioonisüsteemi sisse loginud kasutajat. Kui soovite järgmise testi jaoks kasutada registreeritud testijat, aktiveerige "Register task tester". (Vt 8.4 RadiCS-i põhiseade [▶ 163]).
- 3. Valige korrelatsiooni eesmärk.

Target monitor		
All	2	Monitor
Failures only	0	EIZO RX360
 User setting 		EIZO RX360
	2	

Tähelepanu

- Korrelatsiooni saab läbi viia ainult siis, kui kontrolleesmärgiks on määratud CAL-lülitusrežiim, milles saab teste ja mõõtmisi läbi viia.
- All

Korrelatsioon viiakse läbi kõigi praegu ühendatud monitoride puhul, millel on valgustusandurid.

- Failures only Korrelatsioon viiakse läbi monitoride puhul, mis on mõnes testis ebaõnnestusid.
- Monitoride valimiseks loendist tehke järgmist Kõiki praegu ühendatud monitore, millel on valgustusandurid, kuvatakse monitoride loendis. Valige testitava monitori märkeruut.

Märkus

• Kui monitoride loendist valitakse korrelatsioonieesmärk, valitakse "User setting" sõltumata sätete sisust.

4. Klõpsake valikut "Proceed".

Monitori ekraanil kuvatakse korrelatsiooniteade. Sel ajal muutub kogu ekraan korrelatsiooni täpsuse parandamiseks mustaks.

5. Mõõtke valgusmõõturi abil monitori ekraani valgustust ja sisestage väärtus. Teise võimalusena aktiveerige valgustusanduri olekusse taastamiseks enne korrigeerimist märkeruut "Reset sensor correlation".



- 6. Klõpsake valikut "Proceed". Korrelatsioon algab.
- 7. Klõpsake valikut "OK".

Kuvatakse tulemuste aken. Klõpsake valikut "Finish", et kuvada "Home".

1 Execution options 2 Proceed Illuminance Sensor Correlation	3 Finish
Illuminance Sensor Correlation Result	
Monitor	Remarks
EIZO RX350-AR	Finished.
	Finish

5.9 Tööülesannete kontrollimine

Loendist saate kontrollida läbiviidavaid ja kavandatavaid ülesandeid.

1. Paremklõpsake (Maci versioonil vasakklõpsake) teavituste alal RadiCS-i ikooni ja klõpsake valikut "Open Job List".



Kuvatakse tööloendi ekraan.

RadiCS						-	×
xecution timing 🔨	Monitor	CAL Swit	Job	Tester	Duration	Status	
8/01/2022 00:00	EIZO MX216	DICOM	Consistency Test	RadiCS(Scheduled)	-	Unexecuted	
	1				1		

Märkus

- Valige töö, paremklõpsake ja valige töö tühistamiseks "Cancel". (Teostatavaid töökohti ei saa tühistada.)
- Kui plaanitud töö tühistatakse, registreeritakse ajakavasse järgmise läbiviimise ajastusega töö. Plaanitud töö kustutamiseks keelake planeerimisfunktsioon RadiCS-is või määrake RadiNET Pro poliitika väärtuseks "Not applicable".
- Kui kasutate monitori, millel on ühendatud või sisseehitatud RadiLight, saate kuvatavas menüüs muuta RadiCS-i ikooni paremklõpsates RadiLighti sätteid.

6 Energiasäästufunktsiooni kasutamine

Tähelepanu

- Selles jaotises kirjeldatud funktsioone ei saa kasutada Maci või järgmiste monitoride kasutamisel:
 - LL580W
 - LX1910
 - LX550W
- Selles peatükis mainitud funktsioone saab kasutada pärast RadiCS-i sulgemist. Sulgege RadiCS pärast sätete rakendamist. Funktsioone ei saa kasutada RadiCS-i töötamise ajal.

6.1 Energiasäästufunktsiooni kasutamine (taustavalgustuse säästja)

RadiForce'i seeria monitorid või mõned FlexScan EV-seeria monitorid võimaldavad teil ekraani eluea pikendamiseks kasutada taustavalgustuse säästjat. Taustavalgustuse säästja abil viiakse monitor määratud ajastusega automaatselt energiasäästurežiimi.

Energiasäästurežiimi olek on RadiForce'i seeria monitoride ja FlexScan EV seeria monitoride vahel erinev.

- RadiForce'i seeria monitorid: välja lülitatud
- · FlexScan EV seeria monitorid: madal heledus
- 1. Valige "Power Saving" jaotises "Options".



Kuvatakse energiasäästu aken.

6 | Energiasäästufunktsiooni kasutamine

2. Klõpsake valikut "Backlight Saver".

adiCS [®] Version 5	About RadiCS				EIZI
Home	Device List	History List	Action 🗸	Options 🗸	
	Backlight Saver	Master Power Switch			

Kuvatakse aken taustavalgustuse säästja.

Märkus Praegust seadet kuvatakse paneelil.

3. Valige märkeruut "Enable Backlight Saver".

CS RadiC	S				- (⊐ x
RadiC	CS Version 5	bout RadiCS				🚸 eizo
н	ome	Device List	History List	Action 🗸	Options 🗸	
	The EIZO RadiFor Calibrian Line Constraints Calibrian Line Calibrian Calibrian Line Calibrian	ce monitor automatically ght Saver e with the screen saver e screen saver included in e Backlight Saver screen s i minutes cklight Saver function wh nitor Other Monitor cklight Saver function wh minutes cce Sensor to run the Back minutes * A pre ghtness (EIZO FlexScan se ghtness lowering 40	runs the power saving mod the operating system. aver en the application is not in i en not in use. dight Saver function when t sence sensor is required. tries monitors)	e and the backlight turns off at use.	the set timing.	Save

4. Valige, millal monitor viia energiasäästurežiimi.

Synchronize with the screen saver

Kui ekraanisäästja on aktiveeritud, viiakse monitor energiasäästurežiimi. Hiire või klaviatuuri kasutamisel naaseb monitor energiasäästurežiimist.

a. Valige "Synchronize with the screen saver".

b. Määrake ekraanisäästja aktiveerimise ajastus.

- Use the screen saver included in the operating system. Monitor viiakse energiasäästurežiimi, kui operatsioonisüsteemi ekraanisäästjale on seadistatud ooteaeg.
- Use the Backlight Saver screen saver Määrake valik Wait enne ekraanisäästja aktiveerimist.

Märkus

 Kui valitud on "Use the Backlight Saver screen saver", kajastub sellel ekraanil seadistatud ooteaeg operatsioonisüsteemi ekraanisäästja valikus "Wait". Samuti seatakse see automaatselt EIZO taustavalgustuse säästja ekraanisäästjaks. Samuti saate määrata käitumisvalikuid (asukoht, kiirus ja tekst).

Run the Backlight Saver function when the application is not in use.

Kui kõik registreeritud rakendused on valmis, viiakse monitor energiasäästurežiimi. Kui mõni registreeritud rakendus käivitatakse, naaseb monitor energiasäästurežiimist.

Tähelepanu

• Kui sihtmonitori toide on välja lülitatud, liigub hiirekursor monitorile, millel tegumiriba kuvatakse.

a. Valige "Run the Backlight Saver function when the application is not in use.".

b. Klõpsake valikut "Register".

Kuvatakse aken "Application Registration".

c. Valige rakendus jaotisest "Register applications" ja klõpsake valikut "Add".

Märkus

- Kui olete registreerinud valikud "IEXPLORER" või "MICROSOFTEDGE", saate määrata mis tahes URL-i järgmise protseduuri abil.
- 1. Valige jaotisest "Applications already registered" "IEXPLORER" või "MICROSOFTEDGE".
- 2. Valige märkeruut "Register URL" ja klõpsake valikut "Register".
- 3. Sisestage URL lahtrisse "Text box" aknas "URL Registration" ja klõpsake valikut "Add".
- Klõpsake valikut "OK". URL registreeritakse.
- Registreerida saab mitu rakendust ja URL-i.

d. Klõpsake valikut "OK".

e. Vajadusel määrake monitor, mida ei viida seoses rakendusega energiasäästurežiimi.

Valige rippmenüüst "Except monitor" sobiv monitor.

Run the Backlight Saver function when not in use.

Kui hiirt ja klaviatuuri pole määratud aja jooksul kasutatud, viiakse monitor energiasäästurežiimi. Hiire või klaviatuuri kasutamisel naaseb monitor energiasäästurežiimist.

Olenevalt kasutatavast arvutist ei pruugi energiasäästja töötada koos operatsioonisüsteemi ekraanisäästjaga. Kui jah, saate selle konfiguratsiooni rakendamisel kasutada taustavalgustuse säästja funktsiooni.

a. Valige "Run the Backlight Saver function when not in use.".

b. Määrake ooteaeg, kuni monitor viiakse energiasäästurežiimi.

Sisestage tekstiväljas ooteaeg.

Use Presence Sensor to run the Backlight Saver function when the operator is not present.

Kui kohalolekuandur tuvastab kasutaja monitorist eemal, viiakse monitor energiasäästurežiimi. Kui kasutaja naaseb, naaseb monitor energiasäästurežiimist.

a. Valige "Use Presence Sensor to run the Backlight Saver function when the operator is not present.".

b. Määrake ooteaeg, kuni monitor viiakse energiasäästurežiimi.

Valige rippmenüüst ooteaeg.

Tähelepanu

- Seda saab valida ainult siis, kui paigaldatud on kohalolekuandur ja säte on SEES. Määrake kohalolekuandur olekusse SEES, monitori teabega suvandi "Device List" kohta. (Monitori teave [> 152])
- Taustavalgustuse säästja funktsiooni käivitamisel käivitatud RadiCS SelfQC sisemise kvaliteedikontrolli tühistamiseks vajutage monitori esiküljel olevat nuppu. Seda ei saa tühistada klaviatuuri või hiire abil.
- Kui mitme monitori konfiguratsioonis on paigaldatud rohkem kui üks kohalolekuandur, lülitub monitor energiasäästurežiimile ainult siis, kui kõik olemasoluandurid tuvastavad, et kasutaja on monitorist eemal.

Märkus

- Kui andur ei tööta õigesti, suurendage suvandi "Wait" ooteaega (soovitatav ooteaeg: 10 minutit või rohkem).
- Kui see ei tööta õigesti ka siis, kontrollige järgmist.
 - Anduri ees pole valgust peegeldavat eset, näiteks peeglit või klaasi.
 - Monitor ei asu otsese päikesevalguse käes.
 - Monitori lähedal ei ole seadet, mis kiirgaks infrapunavalgust/soojust.
 - Anduri ees pole takistust.
 - Andur ei ole määrdunud. Kui andur on määrdunud, puhastage seda pehme lapiga.
 - Istudes monitori ees on monitor kallutatud õige nurga all, et andur saaks kasutaja tuvastada.
- 5. FlexScan EV-seeria monitori puhul märkige ruut "Reduce brightness (EIZO FlexScan series monitors)" ja määrake monitori heleduse vähendamise kiirus.
- 6. Klõpsake valikut "Save". Sätted on rakendatud.

6.2 Monitori koostöös SISSE/VÄLJA lülitamine

Kõik ühendatud EIZO monitorid lülitatakse SISSE/VÄLJA koos ühe monitori lülitamisega SISSE/VÄLJA.

1. Valige "Power Saving" jaotises "Options".



Kuvatakse energiasäästu aken.

2. Klõpsake valikut "Master Power Switch".

RadiCS [®] Version 5,	About RadiCS				EIZO
Home	Device List	History List	Action 🗸	Options 🗸	
	Backlight Saver	Master Power Switch			
Kuvatakse pe	eamise toitelülit	i aken.			

Märkus	
Praegust seadet kuvatakse paneelil.	

6 | Energiasäästufunktsiooni kasutamine

3. Valige märkeruut "Enable synchronize with power".

Radi	CS [®] Version 5	RadiCS						EIZO
	Home	Device List	History List	Action '	~	Options	~	
	This feature allow	rs you to turn on/off all m ronize with power	ionitors connected to the PC by turning	g on/off the	power of one r	nonitor.		Save

4. Klõpsake valikut "Save". Sätted on rakendatud.

7 Töö optimeerimine

Tähelepanu

- Selles jaotises kirjeldatud funktsioone ei saa kasutada Maci kasutamisel.
- Selles peatükis mainitud funktsioone saab kasutada pärast RadiCS-i sulgemist. Sulgege RadiCS pärast sätete rakendamist. Funktsioone ei saa kasutada RadiCS-i töötamise ajal.
- Saadaolevad funktsioonid olenevad kasutatavast monitorist. Teave iga funktsiooni ja monitori ühilduvuse kohta on saadaval meie veebilehel. Minge aadressile www.eizoglobal.com ja sisestage veebilehe otsingukasti "Work-and-flow".
- Muud funktsioonid peale hiirekursori utiliidi pole saadaval järgmistel monitoridel:
 - LL580W
 - LX1910
- LX550W

7.1 PinP alamakna kuvamise/peitmise lülitamine (Hide-and-Seek)

Kui monitor suudab kuvada PinP alamakent, saate hiire või kiirklahvi abil kuvada ja peita PinP alamakna.

Lülitamine hiirega

Hiirekursori liigutamine PinP alamakna lüliti asendisse kuvab/peidab alamakna.

Lülitamine kiirklahviga

Määratud klahvi vajutamine kuvab/peidab alamakna.

Tähelepanu

- Ärge valige võtmejärjestust, mida on juba kasutatud järgmiste kiirklahvi funktsioonidega.
 - Point-and-Focus
 - Manual Mode Switch
 - Mouse Pointer Utility
 - Instant Backlight Booster
- RX440 puhul ei saa PinP alamakent hiire abil kuvada ega peita.
- · Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui hiirekursori utiliidi funktsioon on aktiveeritud.
- 1. Valige "Work-and-flow" jaotises "Options".



Kuvatakse aken Work-and-Flow.

7 | Töö optimeerimine

2. Klõpsake valikut "Hide-and-Seek".

Radi	CS [®] Version 5	out RadiCS				EIZO
	Home	Device List	History List	Action 🗸	Options 🗸	
	This function a	llows you to show/ł e-and-Seek	nide the PinP sub-window using t	he mouse or hotkey action.		
	Monitor		Display Position	Switch position	Hotkey	
	EIZO RX360	100	Upper Right	pper Right Top center edge + Top right edge		
	Options	nide button in the su ally show the sub-wi ally hide the sub-wit	ib-window indow when the cursor moves int ndow when the cursor moves out	to the screen configured as th	Add Delete	Edit
					Undo	Save

Kuvatakse Hide-and-Seek aken.

3. Valige märkeruut "Enable Hide-and-Seek". Kuvatakse Hide-and-Seek seadistuste aken.

Märkus

- Kui märkeruut "Enable Hide-and-Seek" on juba valitud, tehke üks järgmistest toimingutest, et kuvada Hide-and-Seek seadistuste aken.
 - Klõpsake valikut "Add".
 - Valige loendist konfigureeritud monitor ja klõpsake valikut "Edit".
- Kui kuvatakse Hide-and-Seek seadistuste aken, kuvatakse ekraanile alamaken.

4. Viige läbi alamakna kuvaseadistus.

Lülitamine hiirega

a.	Valige	monitor,	millel I	kuvatak	se PinP	alamake	n.
V	alige rip	pmenüü	st mon	itor.			

1. Select the monitor to enable the Pi	nP sub-window
	\sim
2. Configure the PinP sub-window pos	sition
Upper Right	
Offset	
Horizontal (H) 0	px l
Vertical (V)	рх
3. Configure the mouse/hotkey opera	tion of the PinP sub-window
Mouse operation	
Detection position Click the c configure	dotted line shown in the figure to the detection position.
Delay 0.5	sec.
Hotkey None	
Defaults	Cancel

- b. Valige PinP alamakna kuvamise asukoht.
- Akna kuvamise asukoht

Valige rippmenüüst asukoht, kus kuvatakse monitoril alamaken.

Offset

Määrake kaugus ekraani servadest alamaknani. Sisestage väärtus tekstiväljale. PinP alamakna saate kuvada Windowsi tegumiribalt või muudest ekraani servades kuvatavatest elementidest möödudes.

- c. Valige lülitusmeetod.
- Valige märkeruut "Mouse operation".
- d. Valige valitud monitoril tuvastatav asukoht.

Tuvastusasukoha määramiseks klõpsake joonisel tuvastuspiirkonda.



e. Määrake viivitus.

Sisestage alamakna kuvamise aeg pärast hiirekursori liigutamist tekstivälja tuvastusasendisse.

Lülitamine kiirklahviga

a. Valige monitor, millel kuvatakse PinP alamaken. Valige rippmenüüst monitor.

1. Select the monitor to en	able the PinP sub-window	
	\checkmark	
2. Configure the PinP sub-	window position	
Upper Right	\checkmark	
Offset		
Horizontal (H)	0 px	
Vertical (V)	0 px	
3. Configure the mouse/ho	otkey operation of the PinP sub-window	
Mouse operation		
Detection position	Click the dotted line shown in the figure to configure the detection position.	
Delay	0.5 sec.	
Hotkey None		
		ОК
Defaults		Cancel

- b. Valige PinP alamakna kuvamise asukoht.
- Akna kuvamise asukoht
- Valige rippmenüüst asukoht, kus kuvada monitori PinP alamaken.
- Offset

Klõpsake valikut "Change...", et määrata kaugus ekraani servadest alamaknani. Sisestage väärtus tekstiväljale. PinP alamakna saate kuvada Windowsi tegumiribalt või muudest ekraani servades kuvatavatest elementidest möödudes.

- c. Valige lülitusmeetod.
- Valige märkeruut "Hotkey".

d. Klõpsake valikut "Change...".

Kuvatakse kiirklahvi sätete aken.

e. Määrake kiirklahv.

Sisestage otse kiirklahvi jaoks kasutatav klahv, kui valitud on "Hotkey" või "Hide-and-Seek".

Function	Monitor	Hotkey	
Hide-and-Seek	EIZO RX360	None	
Point-and-Focus *			
Move to home position *		None	
		None	

Märkus

- Samaaegselt saab muuta ka muid funktsioonikiirklahve peale Hide-and-Seeki kiirklahvi (ainult siis, kui sihtfunktsioon on aktiveeritud).
 - f. Klõpsake valikut "OK".
- Klõpsake valikut "Save". Sätte üksikasjad kajastuvad akna Hide-and-Seek loendis.
- 6. Määrake "Options" vajaduse järgi.
 - Show the hide button in the sub-window

Klõpsates üks kord, kuvatakse nupp 🔀 alamakna peitmiseks.



- Automatically show the sub-window when the cursor moves into the screen configured as the PinP input source.
 - Alamakent saab kuvada, kui hiirekursor liigub ekraanil alamakna asendisse.
- Automatically hide the sub-window when the cursor moves out of the sub window screen.

Alamakna saab peita, kui hiirekursor liigub PinP alamakna seestpoolt väljapoole.

7. Klõpsake valikut "Save".

Sätted on rakendatud.

7.2 Arvuti töölelülitamine (Switch-and-Go)

Kahe või enama USB-ülesvoolupordiga monitori abil saate USB-porte vahetada hiire või kiirklahviga ning kasutada kahte arvutit sama klaviatuuri ja hiire abil.

Kui Switch-and-Go ja Signal Switch töötavad koos, saate samal ajal vahetada sisendsignaalide vahel (vt 7.6 Sisendsignaali lülitamine (signaallüliti) [> 138]).

Lülitamine hiirega

Hiirekursori liigutamine USB-lüliti asendisse lülitab arvuti tööle.



Lülitamine kiirklahviga

Määratud klahvi vajutamine lülitab arvuti tööle.

Tähelepanu

- Enne selle funktsiooni kasutamist installige RadiCS kahele arvutile. Kvaliteedikontrolli jaoks ühendage põhiarvuti (PC 1) monitori "USB 1" või "USB-C" (ülesvoolu) külge. Lisateavet vaadake monitori kasutusjuhendist.
- Kui soovite vahetada USB-seadmeid käitavat arvutit, eemaldage kõik salvestusseadmed ekraanilt eelnevalt lahti, nt USB-mäluseadmed. Vastasel juhul võivad andmed kaotsi minna või kahjustuda.
- · Ärge valige võtmejärjestust, mida on juba kasutatud järgmiste kiirklahvi funktsioonidega.
 - Point-and-Focus
 - Manual Mode Switch
 - Mouse Pointer Utility
 - Instant Backlight Booster
- Kolme või enama USB-ülesvoolupordiga varustatud monitoride puhul on vaja eelnevalt valida kahe pordi kombinatsioon Switch-and-Go lülitamiseks. Veenduge, et monitori sätete menüüs on valitud soovitud pordikombinatsioon (näiteks: USB 1 - USB 2) ja et USB-kaablid on nende portidega ühendatud.

Märkus

 Operatsiooni sihtarvutit saab vahetada kahe või enama USB-ülesvoolupordiga monitori OSDtööga. 1. Määrake seadistused arvutis 1. Valige "Work-and-flow" jaotises "Options".



Kuvatakse aken Work-and-Flow.

2. Klõpsake valikut "Switch-and-Go".

RadiCS [®] v	ersion 5 About RadiCS					-	EIZO
Hom	e Device List	History List	Action	~	Options 🗸		~
* I	 itch-and-Go allows you to share one Enable Switch-and-Go 1. Select the monitor to which the EIZO RX360 2. Configure Transition Options ✓ Mouse operation Specify the detection positio Monitor EIZO RX360 Detection position Click the dotted line show detection position. Delay 0.5 sec. Hotkey None n order to use the Switch-and-Go full 	USB keyboard and mouse mouse and keyboard are co n. n in the figure to configure n in the figure to configure Cha	between two computers.	ed on anot	ther computer as well.	Save	

Kuvatakse aken Switch-and-Go.

- 3. Valige märkeruut "Enable Switch-and-Go".
- 4. Määrake arvuti lülitusmeetod. Lülitamine hiirega
 - a. Valige monitor, millega on ühendatud hiir ja klaviatuur.
 - b. Valige arvuti lülitamise meetod.
 - Valige märkeruut "Mouse operation".
 - c. Määrake hiire tuvastamise asukoht.
 - Monitor

Valige rippmenüüst monitor, mille jaoks soovite määrata lüliti asendi.

7 | Töö optimeerimine



- Detection position

Valige valitud monitoril tuvastatav asend. Tuvastusasukoha määramiseks klõpsake joonisel tuvastuspiirkonda.



Märkus

- Kui valik Hide-and-Seek on aktiveeritud, saab lüliti asendiks määrata PinP alamakna ja põhiekraani vahelise piiri.
 - d. Määrake viivitus.

Sisestage arvuti lülitamise aeg pärast hiirekursori liigutamist tekstivälja tuvastusasendisse.

Lülitamine kiirklahviga

- a. Valige monitor, millega on ühendatud hiir ja klaviatuur.
- b. Valige arvuti lülitamise meetod.
- Valige märkeruut "Hotkey".

c. Klõpsake valikut "Change...".

Kuvatakse kiirklahvi sätete aken.

d. Määrake kiirklahv.

Sisestage otse kiirklahvi jaoks kasutatav klahv, kui valitud on "Hotkey" või "Switch-and-Go".

Function	Monitor	Hotkey
Switch-and-Go		None
Point-and-Focus *		
Move to home position *		None
		None

Märkus

• Samaaegselt saab muuta ka muid funktsioonikiirklahve peale Switch-and-Go (ainult siis, kui sihtfunktsioon on aktiveeritud).

e. Klõpsake valikut "OK".

- 5. Klõpsake valikut "Save".
- 6. Määrake seadistused arvutis 2. Kuvage monitoril arvuti 2 ekraan ja käivitage RadiCS.
- 7. Kuvage aken Switch-and-Go, järgides samme 1 ja 2.
- 8. Valige märkeruut "Enable Switch-and-Go".
- 9. Määrake arvuti lülitusmeetod.

Lülitamine hiirega

- a. Valige "Another Switch-and-Go Compatible Monitor".
- b. Valige arvuti lülitamise meetod.
- Valige märkeruut "Mouse operation".
- c. Määrake tuvastamise asend ja ajastus sama protseduuriga nagu arvutil 1.

Lülitamine kiirklahviga

- a. Valige "Another Switch-and-Go Compatible Monitor".
- b. Valige arvuti lülitamise meetod.
- Valige märkeruut "Hotkey".
- c. Määrake kiirklahv sama protseduuriga nagu arvutil 1.

Tähelepanu

• Määrake sama kiirklahv nagu arvutil 1.

10. Klõpsake valikut "Save". Sätted on rakendatud.

7.3 Keskendumine ekraani kuvatavale osale (Point-and-Focus)

Hiirekursorit ümbritsevale alale suvalise CAL-lülitusrežiimi määramine võimaldab keskenduda kuvatavale alale (esiletõstetud ala). Lisaks võimaldab muude alade kui esiletõstetud ala kuvamine suvalise CAL-lülitusrežiimiga ja tumedama sättega esiletõstetud ala selgemini näha.

Esiletõstetud ala saab fikseerida ning selle kuju ja suurust saab muuta.

Tähelepanu

- Ärge valige võtmejärjestust, mida on juba kasutatud teiste funktsioonidega kiirklahvi jaoks, mis aktiveerib funktsiooni Point-and-Focus.
- Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui Instant Backlight Booster on aktiveeritud.
- 1. Valige "Work-and-flow" jaotises "Options".



Kuvatakse aken Work-and-Flow.

2. Klõpsake valikut "Point-and-Focus".

	Device List	History List		Action	\sim	Options 🗸	6
							_
-							
Highlight t	the area around the mouse	pointer in your desired CAL Sw	itch Mode.				
🗹 Enable	Point-and-Focus						
1. Assi	gn a hotkey for toggling the	highlighted area					
N	one	Change					
2. Set 1	the initial shape of highlight	5.					
H	prizontal	Change					
2 Sott	the initial CAL Switch Medeo	for each area					
5. Set t	the Initial CAL Switch Modes	for each area.					
High	nlight DICOM	✓ Base	Dark Base		\checkmark	1	Pre
High 4. The	following optional functions	Base Base are available for the highlight	Dark Base ed area.		~	1	Pre
High 4. The Sele	hlight DICOM following optional functions ct active functions by using	Base Base are available for the highlight a combination of hotkeys and the second seco	Dark Base ed area. :he mouse, a	and perforr	▶ Note: Not	5. Mouse operations are f	Pre
High 4. The Sele	hlight DICOM following optional functions ct active functions by using a ltem	Base are available for the highlight a combination of hotkeys and be operation	Dark Base ed area. :he mouse, a	and perforr	▶ settings	5. Mouse operations are f	Pre
High 4. The Selec	hlight DICOM following optional functions ct active functions by using . Item Lock Highlighted area	Base are available for the highlight a combination of hotkeys and the operation Shift	Dark Base ed area. the mouse, a	and perforr + Left-click	▶ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v	5. Mouse operations are f	Pre
High 4. The Select	hlight DICOM following optional functions ct active functions by using - Item Lock Highlighted area Unlock highlighted area	Base Base are available for the highlight a combination of hotkeys and the operation Shift Ctrl	Dark Base ed area. the mouse, a	and perforr + Left-click + Left-click	n settings	5. Mouse operations are f	Pre
High 4. The Selec V	Ilight DICOM following optional functions ct active functions by using . Item Lock Highlighted area Unlock highlighted area Show locked highlight area(s) c	Base Base Compared and Compared	Dark Base ed area. the mouse, a	+ Left-click + Left-click + Left-click + Left-click	n settings	5. Mouse operations are f	Pre
High 4. The Selec V V	hlight DICOM following optional functions ct active functions by using a Lock Highlighted area Unlock highlighted area Show locked highlight area(s) of Adjust Size	Base available for the highlight a combination of hotkeys and the Shift Crrl Shift + Crrl Shift + Crrl	Dark Base ed area. the mouse, a	and perforr + Left-click + Left-click + Left-click + Pointer-m	n settings	5. Mouse operations are f	Pre
High 4. The Selev V V	DICOM following optional functions ct active functions by using . Item Lock Highlighted area Unlock highlighted area Show locked highlighted area(s) chadjust Size Toggle highlight types	Base are available for the highlight a combination of hotkeys and to Shift Ctrl Shift + Ctrl Shift + Ctrl Shift + Ctrl Ctrl	Dark Base ed area. the mouse, a v v v	+ Left-click + Left-click + Left-click + Left-click + Pointer-m + Right-click	n settings	Mouse operations are f Detail Horizontal. Symmetrica	Pre ixed.
High 4. The Selev V V V V	hlight DICOM following optional functions ct active functions by using . Item Lock Highlighted area Unlock highlighted area Show locked highlight area(s) c Adjust Size Toggle highlight types Toggle CAL Switch Modes	Base are available for the highlight a combination of hotkeys and the Shift Cerl Shift + Cerl Shift + Cerl Shift + Cerl	Dark Base ed area. the mouse, a v v v v	+ Left-click + Left-click + Left-click + Left-click + Pointer-m + Right-click + Right-click	n settings	Mouse operations are f Detail Detail Horizontal, Symmetrica CAU1	Pre îxed.

Kuvatakse aken Point-and-Focus.

- 3. Valige märkeruut "Enable Point-and-Focus".
- 4. Klõpsake valikut "Change..." kuval "1. Assign a hotkey for toggling the highlighted area". Kuvatakse kiirklahvi sätete aken.

5. Määrake kiirklahv.

Sisestage otse kiirklahvi jaoks kasutatav klahv, kui valitud on "Hotkey" või "Point-and-Focus".

Hide-and-Seek Switch-and-Go Point-and-Focus* Manual Mode Switch * Signal Switch Move to home position * Pointer Position Indication *	None None None None None None None None
Switch-and-Go Point-and-Focus * Manual Mode Switch * Signal Switch Move to home position * Pointer Position Indication *	None None None None None None None None
Point-and-Focus * Manual Mode Switch * Signal Switch Move to home position * Pointer Position Indication *	None None None
Manual Mode Switch * Signal Switch Move to home position * Pointer Position Indication *	None None
Signal Switch Move to home position * Pointer Position Indication *	None
Move to home position * Pointer Position Indication *	None
Pointer Position Indication *	
	None

Märkus

• Samaaegselt saab muuta ka muid funktsioonikiirklahve peale Point-and-Focuse kiirklahvi (ainult siis, kui sihtfunktsioon on aktiveeritud).

- 6. Klõpsake valikut "OK".
- 7. Klõpsake valikut "Change..." kuval "2. Set the initial shape of highlights.". Kuvatakse aken Highlight Shape Settings.
- 8. Määrake esialgne kuju ja suurus ning klõpsake valikut "OK".

Shape Horizontal	
Size 300 px	
Preview	Cancel

Shape

Valige esiletõstmise ala algkuju kolme alloleva kuju hulgast.

Horizontal

Symmetrical Rectangle

Rectangle







Size

Määrake esiletõstmise ala suurus. (Seadistusvahemik: 20 kuni 1000 px)

PbyP Mode

Määrake esiletõstmise ala PbyP-režiimis.

Kui märkeruut on märgitud, kuvatakse esiletõstmise ala ekraanil ainult hiirekursori abil. Kui märkeruutu pole märgitud, kuvatakse esiletõstmise ala ületades kahte ekraani.

Märkus

• Klõpsates "Preview" saate ekraanil kontrollida praegust sätte olekut.

- 9. Määrake esialgne CAL-lülitusrežiim kuvatavale Point-and-Focusele.
- Highlight

Valige rippmenüüst esiletõstmisalale määratav CAL-lülitusrežiim.

Base

Valige rippmenüüst CAL-lülitusrežiim, mida rakendatakse esiletõstmise kuvamise ajal muudele aladele peale esiletõstmise ala.

Märkus

- Sõltuvalt monitori mudelist saab valida "Dark Base", mis on režiim, mis rõhutab veelgi esiletõstmise ala.
- · Klõpsates "Preview" saate ekraanil kontrollida praegust sätte olekut.

10. Valige kasutatava elemendi märkeruut.

		Item	Operation		Detail	
	<	Lock Highlighted area	Shift	~	+ Left-click	
E	<	Unlock highlighted area	Ctrl	~	+ Left-click	
	<	Show locked highlight area(s) only	Shift + Ctrl	~	+ Left-click	
	<	Adjust Size	Shift + Ctrl	~	+ Pointer-movement	
	<	Toggle highlight types	Ctrl	~	+ Right-click	Horizontal, Symmetrical Rec
			Shift + Ctrl	\sim	+ Right-click	

Lock Highlighted area

Esiletõstmise ala on fikseeritud praegusele hiirekursori asendile.

Pärast esiletõstmise ala fikseerimist kuvatakse hiirekursori järel uusi esiletõstmisalasid. Parandatavate esiletõstetud alade arv on piiratud. Maksimaalne arv varieerub sõltuvalt monitorist.

- Unlock highlighted area
 Fikseeritud esiletõstetud alad kustutatakse. Valige hiirekursori abil kustutatavad esiletõstetud alad.
- Show locked highlight area(s) only Kuvatakse ainult fikseeritud esiletõstetud alad. Isegi kui hiirt liigutatakse, ei järgi esiletõstetud alad seda.
- · Adjust Size

Hiirekursorile järgneva esiletõstmise ala suurust suurendatakse/vähendatakse. Hiire liigutamine, kui vajutatakse sammus 2 seadistatud modifitseerimisklahvi, muudab suurust.

suurusi.	
Tähelepanu	
 Fikseeritud esiletõstmise ala suurust ei saa muuta. 	

- Toggle highlight types Hiirekursorile järgneva esiletõstmise ala kuju lülitatakse. Lülitusjärjekord on seadistatud järgmiselt:
- a. Klõpsake linki "Detail".



Kuvatakse aken "Highlight Type Toggle Settings".

b. Valige märkeruut selle kuju kõrval, millele lülitustoiminguga lülitutakse. Saate valida mitu kuju.

c. Klõpsake valikut "OK".

Tähelepanu

• Fikseeritud esiletõstmise ala kuju ei saa muuta.

CAL-lülitusrežiimide vahetamine

Hiirekursorile järgneva esiletõstmise ala CAL-lülitusrežiimi vahetatakse. CAL-lülitusrežiimi seadistusmeetod pärast vahetamist on järgmine.

a. Klõpsake linki "Detail".

Select an additional CAL Switch Mode for CAL Switc toggling.	ch Mode
CAL1	\checkmark
Cancel	ОК
Concer	

Kuvatakse aken "Toggling CAL Switch Modes".

b. Valige rippmenüüst CAL-lülitusrežiim, mida lülitatakse lülitustoiminguga.

c. Klõpsake valikut "OK".

Tähelepanu

· CAL-lülitusrežiimi fikseeritud esiletõstmise ala ei saa muuta.

Märkus

• Valiku "Defaults" klõpsamine lähtestab sätte algsesse olekusse.

11. Valige rippmenüüst "Operation" klaviatuuri modifitseerimisklahv.

Modifitseerimisklahvi seadistamine määrab modifikatsiooniklahvi ja hiire toimingu kombinatsiooni, kui lülitatakse funktsioonide lubamist/keelamist. Hiire toimimine on iga funktsiooni jaoks otsustatud ja seda ei saa muuta.

12. Klõpsake valikut "Save". Sätted on rakendatud.

7.4 CAL-lülitusrežiimi automaatne lülitamine (automaatrežiimi lüliti)

Registreerides CAL-lülitusrežiimi rakendusse, saab CAL-lülitusrežiimi automaatselt lülitada koos rakendusega.

Tähelepanu

• Monitorid, mis ei toeta mitme monitori režiimi, ei saa kasutada automaatrežiimi lüliti funktsiooni.

1. Valige "Work-and-flow" jaotises "Options".



Kuvatakse Work-and-Flow sätete aken.

2. Klõpsake valikut "Auto Mode Switch".

Home Device List History List Action ∨ Options ∨ III ✓ Image: Second S	RadiCS [®] Ver	sion 5 About RadiCS				szo 🧇
The monitor CAL Switch Mode can be switched automatically along with the application being used. ✓ Enable Auto Mode Switch □ Switch the monitor displaying the application only Application CAL Switch Mode □ Default (CAL Switch Mode not registered in application) Not mode switching ● □ Default □ □ □ <t< td=""><td>Home</td><td>Device List</td><td>History List</td><td>Action 🗸</td><td>Options 🗸</td><td></td></t<>	Home	Device List	History List	Action 🗸	Options 🗸	
Default	The	monitor CAL Switch Mode can be sw Enable Auto Mode Switch Switch the monitor displaying th Application Default (CAL Switch Mode not register Instantion Common Instantion Comm	itched automatically along v e application only ed in application)	vith the application being use CAL Switch Mode Not mode switching Default Default Default Default Default Default Default Default Default Default	ed.	V V V V V V V V V V

Kuvatakse automaatrežiimi lüliti aken.

3. Valige märkeruut "Enable Auto Mode Switch".

Märkus

- Mitme monitori konfiguratsiooni puhul lülitab märkeruudu "Switch the monitor displaying the application only" märkimine ainult selle monitori CAL-lülitusrežiimi, kus rakendus töötab. Kui rakendus kuvatakse mitmel monitoriekraanil, lülitatakse CAL-lülitusrežiim monitoril, kus rakendus kuvatakse suurima suurusega.
- 4. Seostage CAL-lülitusrežiim rakendusega. Valige rippmenüüst "CAL Switch Mode" CAL-lülitusrežiim, millega seostada.
- Application Kuvatakse töötav rakendus. Rakenduse lisamiseks loendisse käivitage rakendus.
- CAL Switch mode Rippmenüüs on ühendatud monitoride CAL-lülitusrežiimi loend.
- 5. Klõpsake valikut "Save". Sätted on rakendatud.

7.5 CAL-lülitusrežiimi lülitamine ekraanil (käsitsi režiimi lüliti)

Monitoride CAL-lülitusrežiimi saab ekraanil sisse lülitada.

Tähelepanu

- Režiimilüliti akent ei kuvata, kui ühilduvaid monitore pole ühendatud.
- RadiCS-i või RadiCS LE töötamisel režiimilüliti akent ei kuvata.
- Ärge valige režiimilülitit kuvava akna kiirklahvi jaoks klahvijärjestust, mida on juba kasutatud teiste funktsioonidega.

Märkus

RX440

- "PbyP" seadistamisel lülitatakse põhiaken ja alamaken eraldi CAL-lülitusrežiimi.
- Hübriid-gamma- või ALT-režiimi kasutamisel ei saa põhiakent ja alamakent lülitada eraldi CALlülitusrežiimidesse.
- Kui see on seadistatud väärtusele "PbyP", lülitab valik "Apply to identical models simultaneously" nii põhiakna kui ka alamakna samasse CAL-lülitusrežiimi.
- Kui see on seadistatud olekusse "PinP", ei saa alamakna CAL-lülitusrežiimi ümber lülitada.

7.5.1 CAL-lüliti aknaseadistuste käsitsi konfigureerimine

1. Valige "Work-and-flow" jaotises "Options".



Kuvatakse aken Work-and-Flow.

2. Klõpsake valikut "Manual Mode Switch".

RadiCS®	Version 5	RadiCS						4 EIZO
Hor	ne	Device List	History List	Action	\checkmark	Options	~	
	Monitor CAL Swit	ch Mode can be switc al Mode Switch ine Switch Mode that dis	ched in the Mode Switch scree Change plays on the Mode Switch scree CAL Switch mode DICOM, CAL1, CAL2, Cust	en displayed on the mor een for each model. om, <u>sRGB, Text</u>	nitor.			
						Undo)	Save

Kuvatakse käsitsi režiimi lüliti aken.

- Valige märkeruut "Enable Manual Mode Switch". Kuvatakse kiirklahvi sätete aken. Kui märkeruut on märgitud, klõpsake valikut "Change…".
- 4. Määrake kiirklahv.

Sisestage otse kiirklahvi jaoks kasutatav klahv, kui valitud on "Hotkey" või "Manual Mode Switch".

Function	Monitor	Hotkey
		None
Point-and-Focus *		
Manual Mode Switch *		None
		None
		None
Pointer Position Indication *		None

Märkus

• Samaaegselt saab muuta ka muid funktsioonikiirklahve peale käsitsi režiii lüliti (ainult siis, kui sihtfunktsioon on aktiveeritud).

- 5. Klõpsake valikut "OK".
- Seadke iga mudeli jaoks režiimilüliti aknas kuvatav CAL-lülitusrežiim. Klõpsake mudelikomplekti linki "CAL Switch Mode". Kuvatakse käsitsi režiimi lüliti ekraanisätete aken.
- 7. Valige märkeruut, et CAL-lülitusrežiim kuvatakse režiimilüliti aknas.

Märkus

- Režiimilüliti aknas kuvatav CAL-lülitusrežiim on seadistatud mudelite ühikutes, seetõttu ei saa seda iga monitori jaoks seadistada.
- Loendis kuvatakse kõik CAL-lülitusrežiimid, sealhulgas need, mis ei ole RadiCS-i juhtimiseesmärgid, ning need, mis on seadistatud monitori poolel vahele jätma.
- 8. Klõpsake valikut "OK".
- Klõpsake valikut "Save". Sätted on rakendatud.

7.5.2 CAL-lülitusrežiimi lülitamine

1. Väljuge RadiCS-ist.

Tähelepanu

- Enne režiimilüliti akna kuvamist peate RadiCS-ist väljuma.
- 2. Sisestage režiimilüliti akna kuvamiseks määratud kiirklahv. Kuvatakse režiimilüliti aken.



- Liigutage režiimilüliti aken selle monitori ekraanile, mille CAL-lülitusrežiimi soovite muuta.
- 4. Klõpsake CAL-lülitusrežiimi, millesse soovite minna. CAL-lülitusrežiim on lülitatud.

Märkus

- Kontekstimenüü kuvatakse tehes paremklõpsu pealkirjaribal režiimilüliti aknas. Kontekstimenüü võimaldab teil teha järgmist.
 - Rakendada samale mudelile Kui valite mitme monitori konfiguratsioonis "Apply to identical models simultaneously", saab samal ajal lülitada kõigi monitoride CAL-lülitusrežiimi, mille mudel on sama kui režiimilüliti akent kuvaval monitoril.
 - Vähendatud suurusega kuva Suvandi "Display at reduced size" valimine võimaldab muuta režiimilüliti akna suurust. Kui aken kuvatakse vähendatud suurusega, saate hiirekursorit nupu kohal liigutada, et vaadata nupu CAL-lülitusrežiimi nime.

7.6 Sisendsignaali lülitamine (signaallüliti)

Monitori sisendsignaali saab lülitada klaviatuuriga (kiirklahv) või Switch-and-Go abil.

 Switch-and-Go abil töötavad monitorid on GX560, MX317W, RX270, RX360, RX370, RX570, RX670 ja RX1270.

Tähelepanu

- Kiirklahvid ei tööta järgmistel juhtudel.
 - Kalibreerimine töötab
 - SelfCalibration töötab
 - RadiCS töötab
- · Ärge valige võtmejärjestust, mida on juba kasutatud järgmiste kiirklahvi funktsioonidega.
 - Point-and-Focus
 - Manual Mode Switch
 - Mouse Pointer Utility
 - Instant Backlight Booster

Märkus

- Kui mitme monitori konfiguratsioonis kõigis monitorides on seadistatud sama kiirklahv, aktiveerib kiirklahvi vajutamine registreeritud sätte monitorides samal ajal.
- Üksiku monitoriga ei saa kiirklahve seadistada.
- 1. Valige "Options" jaotises "Work-and-flow".



Kuvatakse aken Work-and-Flow.

2. Klõpsake valikut "Signal Switch".

RadiCS	S [®] Version	5	About RadiCS								4	EIZO
Но	ome		Device List	Hist	ory List	Ac	ction	\sim	Options	\sim		\sim
	Monitor	inp ble ! elec	ut signals can be switched Signal Switch tr monitors and sets of inp tr an input signal available Monitor EIZO RX360	according ut signals. on the mo	to the hotkey or Swi nitor. Input Signal 1 DP1 DP1	tch-and-Go actic	on.	Input Signal 2 DSUB1 DSUB1			× →	
	2. s	ielec	t a timing to switch the In łotkey None nterlock with Switch-and-C	put Signal.	Change				Und	D I	Save	

Kuvatakse signaallüliti aken.

- 3. Valige märkeruut "Enable Signal Switch".
- 4. Valige monitor. Märkige ruut.
- 5. Valige rippmenüüst sisendsignaal.

Tähelepanu

- Rippmenüüs on ka signaal, mida monitor ei toeta. Kui valitud on signaal, mida monitoril ei eksisteeri, võib monitoril olla signaaliviga.
- Signaali vahetamiseks Switch-and-Go abil valige põhiarvuti signaaliks "Input Signal 1".

Märkus

- Vaikesätte korral kuvatakse ekraanil praegu kuvatav "Input Signal 1" signaal.
- PbyP-toetatud monitoride puhul kuvatakse rippmenüüs ka signaalide kombinatsioonid, mida saab PbyP-režiimis kuvada.

6. Valige lülitusmeetod.

Kiirklahv

a. Valige "Hotkey" ja klõpsake valikut "Change...".

Kuvatakse kiirklahvi sätete aken.

b. Määrake kiirklahv.

Sisestage otse kiirklahvi jaoks kasutatav klahv, kui valitud on "Signal Switch" või "Hotkey".

None
None
None

Märkus

- Samal ajal saab muuta ka muid funktsioonikiirklahve peale signaallüliti (ainult siis, kui sihtfunktsioon on aktiveeritud).
 - c. Klõpsake valikut "OK".

Lukustus suvandi Switch-and-Go abil

Tähelepanu

- See seadistamine tuleb läbi viia Switch-and-Go põhiarvuti puhul (arvuti 1) pärast Switch-and-Go seadistamist.
 - a. Valige "Interlock with Switch-and-Go".
- 7. Klõpsake valikut "Save". Sätted on rakendatud.

7.7 Hiire töö optimeerimine (hiirekursori utiliit)

Hiirekursorit saab automaatselt liigutada ja hiireoperatsioonide koormusi mitme monitori konfiguratsioonis saab vähendada.

- Move the mouse pointer between Multi-monitor easily Hiirekursor saab sujuvalt liikuda erineva eraldusvõimega monitoride vahel.
- Move the mouse pointer from the left or right edge of the desktop to the opposite edge Kui hiirekursor jõuab töölaua paremasse või vasakusse serva, liigub see teise serva.
- Move the mouse pointer to the center of the main monitor Kui määratud kiirklahv on sisestatud, liigub hiirekursor põhimonitori keskpunkti lähedusse (monitor, mis kuvab teavitusala).
- Display position of mouse pointer Määratakse kiirklahv ja hiirekursori asukohta kuvatakse animatsiooniga, kui sisestatakse määratud kiirklahv.

Tähelepanu

- Sujuvaks liikumiseks mitme monitori vahel korraldage Windowsi ekraani jaotus ülaosas või alumises osas.
- Ärge valige võtmejärjestust, mida on juba kasutatud selle kiirklahvi funktsiooniga.
- See funktsioon ei ole saadaval, kui funktsioon Hide-and-Seek on aktiveeritud.
- 1. Valige "Work-and-flow" jaotises "Options".



Kuvatakse aken Work-and-Flow.

2. Klõpsake valikut "Mouse Pointer Utility".

RadiCS" Version 5	About RadiCS						•	=IZO			
Home	Device List	History List	Action	\sim	Options	\sim		~			
You can mov	e the mouse pointer auto	matically and display the posit	ion of the pointer.								
Pointer Mov	ement										
Move	Move the mouse pointer between Multi-monitor easily										
Move	Move the mouse pointer from the left or right edge of the desktop to the opposite edge										
Move Move	the mouse pointer to the	center of the main monitor									
Hotke	y None		hange								
Pointer Posit	ion Indication										
Displa	y position of mouse point	er									
Hotke	y None										
							Save				
					Undo						

Kuvatakse hiirekursori utiliidi aken.

- Valige märkeruut, et funktsioon oleks aktiveeritud. Määrake kiirklahv, kui on valitud "Move the mouse pointer to the center of the main monitor" või "Display position of mouse pointer".
- 4. Klõpsake valikut "Change...".

Kuvatakse kiirklahvi sätete aken.

5. Määrake kiirklahv.

Sisestage otse kiirklahvi jaoks kasutatav klahv, kui valitud on "Hotkey", "Move the mouse pointer to the center of the main monitor" või "Display position of mouse pointer".

Function	Monitor	Hotkey	
		None	
Point-and-Focus *			
		None	
		None	
Move to home position *		None	
Pointer Position Indication *		None	
		(NOTIN)	

Märkus

- Samal ajal saab muuta ka muid funktsioonide kiirklahve peale hiirekursori utiliidi (ainult siis, kui sihtfunktsioon on aktiveeritud).
- 6. Klõpsake valikut "OK".
- 7. Klõpsake valikut "Save". Sätted on rakendatud.

7.8 Ekraani suuna pööramine vastavalt paigaldussuunale (Image Rotation Plus)

Ekraani kuva orientatsiooni pööramiseks tuvastatakse kõik installiorientatsiooni muutused.

Tähelepanu

- Funktsioon Image Rotation Plus on saadaval ainult siis, kui ühendatud on gravitatsioonianduriga monitor (pildi pöörlemis-/installimissuuna jaoks).
- Funktsiooni Image Rotation Plus kasutamiseks konfigureerige monitori sätted järgmiselt:
 - Ekraani paigutus: ühe ekraaniga ekraan (mitte PbyP ega PinP)
 - "Orientation": "Landscape"
 - Kui kasutate GX340 või GX240, valige "Landscape" või "Portrait (SW)".
- 1. Valige "Work-and-flow" jaotises "Options".



Kuvatakse aken Work-and-Flow.

2. Klõpsake valikut "Image Rotation Plus".



Kuvatakse aken Image Rotation Plus.

- 3. Valige märkeruut "Enable Image Rotation Plus".
- 4. Valige monitori pöörlemissuuna tüüp.

5. Klõpsake valikut "Save". Sätted on rakendatud.

7.9 Monitori heleduse vahetamine vastavalt hiire asendile (automaatne heleduse lüliti)

Tuvastatakse, kas hiirekursori asukoht on ekraani sees või välisküljel ja heledust lülitatakse automaatselt.

Tähelepanu See funktsioon on aktiveeritud ainult FlexScan EV seeria monitoridel.

1. Valige "Work-and-flow" jaotises "Options".



Kuvatakse aken Work-and-Flow.

2. Klõpsake valikut "Auto Brightness Switch".

Rad	iCS" _{Ver}	sion 5 About RadiCS								EIZD
	Home	Device List	History	List	A	Action	\sim	Options	~	
		ect whether the mouse pointer O monitors except for RadiForc Enable Auto Brightness Switch Monitor EIZO EV2455	position is inside of e series.)	Brightness Inside Monitor: 61	monitor scree	n, and au itor: 31%	utomatical	ly switch the bri	ghtness. I	(Only for
								Undo		Save

Kuvatakse automaatse heleduse lüliti aken.

- 3. Valige märkeruut "Enable Auto Brightness Switch".
- 4. Valige sihtmonitoride märkeruut.
- 5. Klõpsake linki "Brightness". Kuvatakse heleduse sätete aken.
6. Valige heledus.

Set the brightness (%)	for when the mouse pointer is inside of the monitor screen a	nd outside
of the monitor screen.		
Inside Monitor	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	100
Outside Monitor	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	100
	Cancel	ОК

Inside Monitor

Heledus (%) määratakse siis, kui hiirekursor asub sihtmonitori ekraanil.

- Outside Monitor Heledus (%) määratakse siis, kui hiirekursor asub väljaspool sihtmonitori ekraani.
- 7. Klõpsake valikut "OK".
- 8. Klõpsake valikut "Save". Sätted on rakendatud.

7.10 Heleduse ajutine suurendamine (kohene taustavalgustuse võimendi)

Kiirklahvi abil saate ajutiselt suurendada monitori heledust. See on tõhus, kui soovite parandada kuvatava pildi nähtavust.

Tähelepanu

- Selle funktsiooniga saab ajutise heleduse muutuse valida maksimaalse heleduse ja CALlülitusrežiimi vahel. Funktsiooni õigeks kasutamiseks järgige järgmisi punkte.
 - Maksimaalne heledus: ei ole monitori kvaliteedikontrolli sihtmärk. See on mõeldud abiks radiograafilise pildi tõlgendamisel. Viige läbi lõplik diagnoos kvaliteedikontrolli toetava CALlülitusrežiimiga.
 - CAL-lülitusrežiim: soovitatav on valida CAL-lülitusrežiim, mis toetab monitori kvaliteedikontrolli. CAL-lülitusrežiimi valimisel, mis ei toeta kvaliteedikontrolli, tuleb jälgida samu punkte nagu maksimaalse heleduse valimisel.
- Selle funktsiooni liigne kasutamine võib põhjustada monitori taustavalgustuse liiga kiiret halvenemist. Kasutage seda ainult vajadusel.
- Funktsioon lülitub automaatselt välja pärast sisselülitamist üheks minutiks.
- · Kuvatud CAL-lülitusrežiim ei tööta režiimis, mida kalibreerimine ei toeta.
- · Ärge valige võtmejärjestust, mida on juba kasutatud selle kiirklahvi funktsiooniga.
- See funktsioon ei ole saadaval, kui funktsioon Point-and-Focus on aktiveeritud.

Märkus

• Kui funktsioon töötab, kuvatakse sihtekraanil seda tähistavat kasti.

1. Valige "Options" jaotises "Work-and-flow".



Kuvatakse aken Work-and-Flow.

2. Klõpsake valikut "Instant Backlight Booster".

CS Radi	cs						- 0	
Rad	iCS [®] Version 5	About RadiCS					•	EIZO
	Home	Device List	History List	Action	× _	Options	<u>~</u>	
	Temporarily incr	easing brightness will i	nprove the visibility of diagr	iostic images				
	🗹 Enable Insta	nt Backlight Booster						
	1. Assign a l	hotkey that toggles Inst	ant Backlight Booster on and	d off.				
	None		Change					
	2. Select the	e action to apply when in	ncreasing brightness.					
	🔵 Set br	rightness to maximum						
	🔿 Chan	ge to the CAL Switch Mo	de selected					
			\sim					
						Undo	Sav	/e

Kuvatakse aken Instant Backlight Booster.

- 3. Valige märkeruut "Enable Instant Backlight Booster".
- Määrake kiirklahv funktsiooni Instant Backlight Boosteri sisse/välja lülitamiseks. Klõpsake valikut "Change...". Kuvatakse kiirklahvi sätete aken.

5. Määrake kiirklahv.

Sisestage otse kiirklahvi jaoks kasutatav klahv, kui valitud on "Instant Backlight Booster" või "Hotkey".

Märkus

- Samal ajal saab muuta ka muid funktsioonikiirklahve peale Instant Backlight Boosteri (ainult siis, kui sihtfunktsioon on aktiveeritud).
- 6. Klõpsake valikut "OK".
- 7. Heleduse suurendamisel valige toiming.
 - Set brightness to maximum
 Kuvatakse maksimaalse monitori heledusega.

Tähelepanu

- See on võimalus saada abi radiograafilise pildi tõlgendamisel. See ei ole mõeldud diagnoosimisel kasutamiseks.
 - Change to the CAL Switch Mode selected
 Lülitab rippmenüüst valitud CAL-lülitusrežiimile. Rippmenüü Kuvab ühendatud
 monitoride CAL-lülitusrežiime, mida saab kalibreerida. Valige kalibreeritud režiim
 sobiva eesmärgi jaoks.
- 8. Klõpsake valikut "Save". Sätted on rakendatud.

7.11 Monitori heleduse reguleerimine vastavalt ümbritsevale valgustusele (Auto Brightness Control)

Automaatne heleduse juhtimine reguleerib automaatselt tekstirežiimile seadistatud monitori heledust vastavalt kasutatavale keskkonnale.

Heleduse reguleerimine sobivale tasemele vähendab koormust silmadele ja väsimust.

Tähelepanu

- Saadaval ainult RadiCS-iga ühilduvate monitoride jaoks, mis on seadistatud tekstirežiimile.
- See funktsioon reguleerib automaatselt tekstirežiimile seadistatud monitoride heledust ümbritseva valguse ja piltide lugemise monitoride heleduse põhjal. See tähendab, et isegi kui ümbritsev valgus on sama, erineb heledus pärast reguleerimist sõltuvalt pildilugemismonitori sätetest ja sellest, kas pildilugemismonitor on ühendatud sama arvutiga.
- Ei ole kasutatav, kui pole ühendatud valgustusanduritega monitore.
- Seda funktsiooni ei saa kasutada järgmistes olukordades.
 - RX440: kui funktsioon PinP on aktiveeritud.
 - Muu kui RX440: kui funktsioon PinP on aktiveeritud ja kuvatakse alamaken.
- 1. Valige "Work-and-flow" jaotises "Options".



Kuvatakse aken Work-and-Flow.

2. Klõpsake valikut "Auto Brightness Control".

CS Rad	liCS					-		<
Rac	ICS Version 5	About RadiCS					🧄 E12	201
	Home	Device List	History List	Action 🗸	Option	is 🗸		~
	The brightness	of the monitor set to Text	mode is automatically adjusted acco	rding to the ambi	ient light.			
	Enable Auto	Brightness Control						
					U	ndo	Save	

Kuvatakse automaatse heleduse reguleerimise aken.

- 3. Valige märkeruut "Enable Auto Brightness Control".
- 4. Klõpsake valikut "Save". Sätted on rakendatud.

8 RadiCS-i sätte haldamine

8.1 Arvuti/monitori teabe haldamine

"Device List" võimaldab teil hallata ja redigeerida teavet ühendava arvuti, graafikaplaadi, monitori (CAL Switch Mode) ja RadiLight.

Märkus

- Windows 11 või Windows 10 puhul võib tarkvara eraldusvõime väärtus erineda Windowsi juhtpaneelil kuvatavast väärtusest "Screen resolution". Kui jah, siis viige läbi järgmine toiming:
 - Windows 11 jaoks: sisestage vastav väärtus jaotisesse "Setting " – "System" – "Display" – "Scale" – "Custom scaling".
 - Windows 10 jaoks: sisestage mis tahes väärtus jaotises "Custom scaling" jaotises "Advanced scaling settings" valikus "Setting" – "System" – "Display".
- Klõpsake valikut "Identify", et kuvada monitori ekraanil konfigureeritud monitori teave (tootja, mudeli nimi ja seerianumber).

8.1.1 Arvutiteave

Klõpsake arvuti nime järgmise arvutiteabe kuvamiseks.



Märkus

Installiasukoha teabe automaatseks registreerimiseks ühendage RadiNET Pro-ga.

Location

Kuvab arvuti installimisasukoha (asukoht, osakond ja ruum). Registreerimisteabe akna kuvamiseks klõpsake linki, mis võimaldab installiasukoha teavet redigeerida.

Manufacturer

Kuvab arvuti tootja nime.

Model

Kuvab arvuti mudeli nime.

Serial Number

Kuvab arvuti seerianumbrit.

os

Kuvab arvutisse installitud operatsioonisüsteemi teavet.

IP Address

Kuvab arvuti IP-aadressi.

Administrator

Klõpsake linki arvuti administraatori nime sisestamiseks.

Service Provider

Klõpsake linki arvuti teenusepakkuja nime sisestamiseks.

8.1.2 Graafikaplaadi teave

Järgmise graafikaplaadi teabe kuvamiseks klõpsake graafikaplaadi nime.



Märkus

• RadiCS hangib automaatselt mõne graafikaplaadi seerianumbri. See tähendab, et seerianumbrit ei saa käsitsi sisestada.

Manufacturer

Kuvab graafikaplaadi tootja nime.

Serial Number

Graafikahvli seerianumbri sisestamiseks klõpsake linki.

Driver

Kuvab graafikaplaadi draiverit.

Driver Version

Kuvab graafikaplaadi draiveri versiooni.

Installed on

Kuvab vaikimisi RadiCS-i installimise kuupäeva. Klõpsake linki sisu redigeerimiseks.

8.1.3 Monitori teave

Klõpsake monitori nime järgmise monitori teabe kuvamiseks.

RadiCS [®] Version 5. About RadiCS			4) EIZD
Home Device List	History List	Action V Options V	
Computer Computer EIZO RX360 EIZO RX360 CAL1 CAL2 CAL2 EIZO RX1270 EIZO RX170 EIZO RX170 EIZO RX170 EIZO RX170 EIZO RX170	Item Asset Number Usage Time (Daily Average) Installed on Connection Luminance Sensor Presence Sensor Illuminance Sensor Key Lock Size in inches Resolution Monitor Type UDI RadiLight Area	Value (undefined) 8H (-) 10/17/2019 USB Integrated Front Sensor - Yes OFF 30.9 4200x2800 @ 29Hz Color (Hardware Calibration) RadiLight Area: ON, Brightness: 5	

Asset Number

Klõpsake linki monitori vara numbri sisestamiseks.

Usage Hours (H)

Kuvab monitori kasutusaega.

Installed on

Kuvab vaikimisi RadiCS-i installimise kuupäeva. Kui pärast RadiCS-i installimist ühendatakse uus monitor, kuvatakse kuupäeva, mil see uus monitor esmakordselt tuvastati. Klõpsake linki sisu redigeerimiseks.

Märkus

• RadiNET Pro kasutamisel ei muutu monitori installimise kuupäev isegi siis, kui lülituda RadiCS-it kasutavale arvutile. Installimiskuupäeva muutmiseks kasutage RadiCS-it.

Connection

Kuvab monitori ühendust.

Luminance Sensor

Kuvab heledusanduri nime, kui monitoris on sisseehitatud andur.

Presence Sensor

Kuvab kohalolekuanduri seadistust. Klõpsake linki, et kuvada kohalolekuanduri sätete aken, mis võimaldab sätet muuta.

Illuminance Sensor

Näitab, kas monitoris on sisseehitatud valgustusandur.

Key Lock

Kuvab klahvi lukustusfunktsiooni seadistust. Klõpsake linki, et kuvada klahviluku sätete aken, mis võimaldab sätet muuta.

Size in inches

Kuvab monitori suurust tollides.

Resolution

Kuvab monitori ekraani eraldusvõimet.

Monitor Type

Kuvab monitori tüüpi (värviline või ühevärviline) ja kalibreerimistüüpi (riistvara või tarkvara kalibreerimine).

Märkus

• Kui monitor toetab RadiCS-it, viib monitori pool läbi riistvara kalibreerimise, kalibreerides heledust ja ekraanifunktsiooni. Kui monitor ei toeta RadiCS-it, viiakse läbi tarkvara kalibreerimine, kalibreerides signaalitaseme väljundit graafikaplaadilt.

UDI

Kuvab monitori UDI-d (identifikaatorit). Kuvab UDI-d ainult siis, kui monitor hangib UDI teabe.

RadiLight Area

Kuvab RadiLighti sätted, kui see on monitori sisseehitatud. Sisseehitatud RadiLighti piirkonna sätete ekraani kuvatakse lingil klõpsates, mille järel saate seadeid muuta.

8.1.3.1 Monitori võtmeluku sätte muutmine

Tähelepanu

- Muudatus on saadaval ainult siis, kui RadiCS-i toetatud monitoril on funktsioon Key Lock.
- 1. Klõpsake monitori nimel jaotises "Device List".

diCS [®] Version 5.	About RadiCS			< E12
Home	Device List	History List	Action V Options V	
Computer		Item	Value	
Intel(R) HD G	Franhics 4600	Asset Number	(undefined)	
	360	Usage Time (Daily Average)	8H (-)	
	DM	Installed on	10/17/2019	
	1	Connection	USB	
	1	Luminance Sensor	Integrated Front Sensor	
	2	Presence Sensor	-	
Cust	tom	Illuminance Sensor	Yes	
skgt	в	Key Lock	OFF	
i 🗹 lext		Size in inches	30.9	
A EIZO RX1	1270	Resolution	4200x2800 @ 29Hz	
	M	Monitor Type	Color (Hardware Calibration)	
CAL1	1	UDI	-	
CAL2	2	RadiLight Area	RadiLight Area: ON, Brightness: 5	
····· 🗹 Cust	tom			
🗹 sRGE	В			
I 🗹 Text				
🔲 EIZO RadiLig	ht			

Monitori teavet kuvatakse paremal.

- 2. Klõpsake linki "Key Lock". Kuvatakse klahviluku sätete aken.
- 3. Valige rippmenüüst klahviluku olek.

Element	Lülitid, mida saab lukustada
VÄLJAS	Puudub (kõik lülitid on aktiveeritud)
Menüülukk	Sisestusnupp
Kõik lukud	Kõik nupud, välja arvatud toitenupp
Kõik lukud (kaasa arvatud toitenupp)	Kõik nupud, sh toitenupp

Tähelepanu

- Sõltuvalt monitorist ei pruugi kõiki elementi kuvada.
- Monitori kalibreerimisel, kus võtmelukk on OFF, seadistatakse võtmelukk väärtusele "Menu Lock" või "All Locks (including the power button)". Monitori küljel reguleerimiseks vahetage klahviluku väärtuseks "OFF".

Märkus

- Mõnes monitoris saab monitori funktsiooni "Information" kinnitada isegi olekus "Menu Lock".
- 4. Klõpsake valikut "OK". Sätted on rakendatud.

8.1.4 CAL-lülitusrežiimi teave

CAL-lülitusrežiimi teabe kuvamiseks klõpsake CAL-lülitusrežiimi nime. Samuti võimaldab märkeruudu valimine testi ja mõõtmist läbi viia RadiCS-i hallatava objektina.

Home	Device List	History List	Action 🗸 🛛 Options 🗸 🕕
		Item	Value
Computer		CAL Switch Mode	DICOM
A Intel(R) HD C	araphics 4600	Calibration Target	DICOM Part 14 GSDF [0.60cd/m^2-500.00cd/m^2] Custom(x=0.2985, y=0.3)
ELZO RX	360	Current Lamb	0.00cd/m^2
		Baseline Value	L'max=476.16cd/m^2, L'min=0.60cd/m^2, Lamb=0.05cd/m^2
	1	QC Guideline	DIN 6868-157 III. Projection radiography (RK1)
	2	Multi-monitor	✓ Enable
Cusi	tom	Hybrid Gamma PXL	Enabled
SKG	В	Use/Comment	(undefined)
	250	Backlight Meter	Insufficient amount of data
	360	Backlight Status	Backlight is stable
	1		
	2		
v cus	tom .		
SKG	Б		
lext			
EIZO RadiLig	jnt		

Üksikasju vt 4.1 Määrake CAL-lülitusrežiimi kontrollimise eesmärgid [> 77].

Tähelepanu

- Kuva element võib olenevalt monitorist erineda.
- Kui CAL-lülitusrežiim kalibreerimist ei toeta, ei kuvata CAL-lülitusrežiimi teavet.

CAL Switch Mode

Kuvab CAL-lülitusrežiimi nime. Klõpsake linki CAL-lülitusrežiimi nime muutmiseks.

Calibration Target

Kuvab kalibreerimise sihtväärtust. Klõpsake linki kalibreerimise sihtväärtuse muutmiseks. Üksikasju vt 4.3 Kalibreerimiseesmärkide seadmine [> 87].

Current Lamb

Kuvab ümbritseva heleduse väärtust.

Baseline Value

Kuvab baasväärtust. Klõpsake linki, et kuvada baasväärtuse sätete aken, mis võimaldab muuta lähteväärtust, mõõtmise kuupäeva, mõõdetud anduri nime ja anduri seerianumbrit.

Tähelepanu

 Põhimõtteliselt ei pea baasväärtust muutma. Olge ettevaatlik, kuna lähteväärtuse muutus võib avaldada suurt mõju testile või mõõtmistulemusele.

QC Guideline

Kuvab vastuvõtmis- või järjepidevuse testis kasutatud kvaliteedikontrolli juhiseid. Klõpsake linki, et kuvada kvaliteedikontrolli juhise sätete akna, mis võimaldab muuta kvaliteedikontrolli juhiseid. Üksikasju vt 4.2 Kvaliteedikontrolli juhiste muutmine [▶ 77].

Multi-monitor

Märkeruudu valimine võimaldab teha mitme monitori hinnangut.

Tähelepanu

• Seda ei saa kvaliteedikontrolli juhisega aktiveerida.

Hybrid Gamma PXL

Märkeruudu valimine aktiveerib monitori Hybrid Gamma PXL funktsiooni.

Use/Comment

Klõpsake linki sisu redigeerimiseks.

Tähelepanu

• Sisestatud tekst peab olema kuni 20 tähemärki pikk.

Backlight Meter

Kuvab monitori taustavalgustuse hinnangulist eluiga. Klõpsake linki graafiku üksikasjade kinnitamiseks. Üksikasju vt taustavalgustuse eluea kontrollimine [> 103].

Backlight Status

Kuvab monitori taustavalgustuse olekut pärast kalibreerimist. Klõpsake linki graafiku üksikasjade kinnitamiseks. Üksikasju vt 5.5 taustavalgustuse mõõturi/taustavalgustuse oleku kontroll [> 103].

8.1.5 RadiLighti teave

Kui RadiLight on ühendatud, kuvatakse teavet seadmete loendis. Klõpsake RadiLight nime, et kuvada RadiLighti ala (tagaküljel olev valgustatud osa) olekut. Klõpsake linki RadiLighti ala oleku muutmiseks.

Tähelepanu

• Maci kasutamisel RadiLighti teavet ei kuvata.

8.1.5.1 RadiLight piirkonna oleku muutmine

1. Klõpsake seadmeloendis RadiLighti nime.

diCS [®] Version 5	About RadiCS				
Home	Device List	History List	Action 🗸	Options 🗸	
Computer		Item	Value		
Intel(R) HD G	iraphics 4600	Status	RadiLight Area: OFF, Brightne	<u>ss: 3</u>	
🚛 📘 EIZO RX3	360 == -				
🗹 DICC	M				
CAL1					
CAL2	2				
Cust	om				
🗹 sRGI	В				
Iext	260				
	500 DM				
	2				
	om				
····· ✔ sRGE	в				
EIZO RadiLig	ht main and				

RadiLighti teavet kuvatakse paremal paneelil.

- Klõpsake linki "Status". Kuvatakse RadiLighti ala seadistuse aken. Sellele aknale pääsete ka teavituste alalt.
- 3. Seadistage RadiLighti ala.

Perform RadiLight Area settings. Settings are applied to all connected RadiLights.						
RadiLight Area	ON OFF					
Brightness	1 10					

- RadiLight Area Seadistage RadiLighti ala SISSE/VÄLJA.
- Brightness
 Seadistage RadiLighti ala heledus libistades indikaatorit.

Märkus

• RadiLighti ala heledus muutub lukustuses indikaatori väärtusega.

4. Klõpsake X RadiLighti ala seadistuste akna paremas ülanurgas.

8.1.5.2 Sisseehitatud RadiLighti ala seadistuste muutmine

Kui kasutate RadiLightiga integreeritud monitori, järgige sätete muutmiseks alltoodud samme.

1. Klõpsake seadmete loendis sisseehitatud RadiLighti monitori nime.

Homo	Dovice List	History List	Action Management	
Home	Device List			
Computer		Item	Value	
Intel(R) HD G	raphics 4600	Asset Number	(undefined)	
EIZO BX3	860	Usage Time (Daily Average)	8H (-)	
)M	Installed on	<u>10/17/2019</u>	
		Connection	USB	
		Luminance Sensor	Integrated Front Sensor	
		Presence Sensor	-	
	2	Illuminance Sensor	Yes	
sRGB	5	Key Lock	OFF	
	1270	Size in inches	30.9	
	X12/0 1000	Resolution	4200x2800 @ 29Hz	
	JWI	Monitor Type	Color (Hardware Calibration)	
		UDI	-	
		RadiLight Area	RadiLight Area: ON, Brightness: 5	
♥ sRGE ♥ sRGE ♥ Text EIZO RadiLig	ht			

Monitori teavet kuvatakse paremal.

- Klõpsake linki "RadiLight Area". Kuvatakse aken RadiLighti ala sätete muutmiseks. Sellele aknale pääsete ka teavituste alalt.
- 3. Konfigureerige RadiLighti ala sätted.

Perform RadiLight Area (Built-in) settings for RX1270					
RadiLight Area	ON OFF) AUTO			
Brightness	1	10			
Apply same settings for all Built-in RadiLight					

RadiLight Area

Lülitage RadiLighti ala sisse või välja või seadke see automaatrežiimile. Automaatrežiimile seadmisel lülitub RadiLighti ala monitori taustavalgustusega vastavalt sisse või välja.

 Brightness Seadistage RadiLighti ala heledus libistades indikaatorit. Apply same settings for all Built-in RadiLight
 Seda kuvatakse siis, kui on mitu sisseehitatud RadiLighti. Sellel klõpsates saate standardiseerida kõigi RadiLighti alade seadistusi.

Märkus

• RadiLighti ala heledus muutub lukustuses indikaatori väärtusega.

8.2 Registreerimisteabe seadistamine

Seadistage RadiCS-i registreerimisteabeks organisatsiooni teave, kuhu RadiCS on installitud. Sisestatud teavet kasutab ajaloo funktsioon aruande genereerimiseks.

Märkus

- RadiNET Pro-s konfigureeritud teabe automaatseks registreerimiseks looge ühendus RadiNET Pro-ga.
- 1. Valige "Configuration" jaotises "Options".



Kuvatakse konfiguratsiooniaken.

2. Klõpsake valikut "Registration Information".

RadiCS [*] Version	About RadiCS					\$	EIZO
Home	Device List	History List	Action 🗸	Options	~		~
General	Organiza	tion					
Registration Informa	Address Phone N	umber					
Schedule	Location Departm	ent					
Sensor	Room	rator					
User Mode	Service P	rovider					Ę
History							3
Ambient Light Watch	ndog						5
MAC Address Clone							
							7
				Unc	o	Save	•

RadiCS (administraatorirežiim)

Registreerimisteavet kuvatakse paremal paneelil.

3. Seadistage järgmised elemendid.

Märkus

- Iga väärtus peab olema kuni 128 tähemärki pikk.
- Elemendi nime saab vabalt lisada tühjale elemendiväljale. Välja nimi peab olema kuni 50 tähemärki pikk.
- Olemasolevate väljade nimesid ei saa tarkvaras muuta.
- Aktiivse kataloogi kasutamisel sisestatakse automaatselt järgmised elemendid.
 - Organisatsioon
 - Aadress
 - Asukoht
- Organization Sisestage haigla nimi vms.
- Address Sisestage aadress.
- Phone Number
 Sisestage telefoninumber.
- Location Sisestage monitori asukoht.
- Department
 Sisestage monitori kasutava osakonna nimi.
- Room
 Sisestage selle ruumi nimi, kus monitori kasutatakse.
- Administrator
 Sisestage monitori administraatori nimi.
- Service Provider
 Sisestage teave teenusepakkuja kohta, kellega ühendust võtate.
- 4. Klõpsake valikut "Save". Teave on registreeritud.

8.3 Ühendamine RadiNET Pro-ga

RadiNET Pro-ga ühendamise sujuvus võib varieeruda sõltuvalt ühendatava RadiNET Pro tüübist.

Siin kirjeldatakse RadiNET Pro-ga ühenduse loomisel RadiCS-i protseduure.

RadiNET Pro eelseadistamise protseduuride kohta leiate teavet RadiNET Pro süsteemi juhendist.



1. Valige "Configuration" jaotises "Options".



Kuvatakse seadistusaken.

- 2. Klõpsake valikut "General". Kuvatakse põhisätete aken.
- 3. Valige märkeruut "Enable remote management".

Tähelepanu

 Kui märkeruutu "Enable remote management" ei saa valida, peate RadiCS-i installimise üle kirjutama, kasutades eelkonfigureeritud ühenduse installijat, mis on alla laaditud RadiNET Pro-st. Täpsema teabe saamiseks vaadake RadiNET Pro süsteemi juhendit.

Märkus

- RadiNET Pro eelseadistatud väärtused pannakse "Primary Server address" ja ."Primary port". Ärge muutke seda väärtust, kuna selle muutmine võib takistada teil ühenduse loomist RadiNET Pro-ga.
- 4. Klõpsake valikut "Save". Sätted on rakendatud.

8.3.1 RadiNET Pro-sse imporditava seadistusfaili eksportimine

Tarkvaraseadistust (RadiCS5 partii seadistusfail) saab eksportida.

1. Valige "Export settings" jaotises "Options".



Kuvatakse Ekspordisätete aken.

2. Märkige eksportimiseks soovitud märkeruut ja redigeerige sisu.

CS RadiCS							-		×
							eizo		
	Device List	Listen List		Action	~	Options			
Home	Device List	History List		ACTION	~	Options	~		~
Edit the settings for impor	ting as RadiNET Pro	policy, and then export	the settings data.						
Calibration Target									
Monitor		CAL Switch Mode	Value						
EIZO MX216	-	DICOM	DICOM Part 14 GSDF [0.3	35cd/m^2-27	70.00cd/m^2	<u>1 7500K</u>			
EIZO Monitor Settings —			-						
Indicator		ON	I OFF						
Hybrid Gamma PX	L	ON	OFF						
🗹 Key Lock (for supp	orted monitor)	Menu	ı Lock			\checkmark			
Key Lock (for unsu	pported monitor)					\sim			
Monitor Independent	Settings								
Monitor		Value							
MX216	×	CAL Switch Mode: DICOM, I	Power Save: ON						
									-
							_		
								Add	
							E	Expor	t

Calibration Target

Väljastage olemasolev RadiCS-i hallatava monitori kalibreerimiseesmärk.

Märkus

• Kalibreerimiseesmärgi seadistusakna kuvamiseks klõpsake linki "Value", mis võimaldab muuta sihtväärtust. Üksikasju vt 4.3 Kalibreerimiseesmärkide seadmine [▶ 87].

EIZO Monitor Settings

Redigeerige ja väljastage EIZO monitori sätteid.

Valige indikaator, hübriidgamma PXL ja klahviluku olek.

Klõpsake valikut "Add", et kuvada iga monitori EIZO monitori sätete aken, mis võimaldab määrata üksikasju. Märkige eksportimiseks soovitud märkeruut ja seadistage sisu.

Märkus

- Iga monitori sätete uuesti redigeerimiseks klõpsake EIZO monitori sätete akna kuvamiseks klõpsake valikut "Value".
- Klõpsake valikut × sätte kustutamiseks.
- CAL Switch Mode
 Valige rippmenüüst hallatavaks objektiks seadistamiseks CAL-lülitusrežiim.
- Presence Sensor
 Valige rippmenüüst kohalolekuanduri seadistus. Kui seade olekus SEES, seadistage "Time" ja "Sensitivity".
- LEA

Valige rippmenüüst ajastus, millal saate hinnangulise eluea andmed.

- Power Save Energiasäästu funktsiooni jaoks valige SISSE või VÄLJA.
- Auto Input Detection Automaatse signaali sisendi tuvastamise funktsiooni jaoks valige SISSE või VÄLJA.
- Mode Preset Režiimi eelseadistamise funktsiooni jaoks valige SISSE või VÄLJA. Kui on valitud SISSE, saab monitori küljelt valida CAL-lülitusrežiimi, mida kalibreerimine ei toeta.
- 3. Klõpsake valikut "OK".
- Klõpsake valikut "Export". Seadistage RadiCS5 partiisätete faili salvestamise asukoht ja failinimi (*.radics5setting) ning klõpsake valikut "Save".

Märkus

• Lisateavet ekspordifaili grupipoliitikana importimise protseduuride kohta RadiNET Pro-sse leiate RadiNET Pro kasutusjuhendist.

8.4 RadiCS-i põhiseade

Konfigureerige RadiCS-i põhiseade.

1. Valige "Configuration" jaotises "Options".



Kuvatakse seadistusaken.

Klõpsake valikut "General".
 Põhisätete aken kuvatakse paremal paneelil.

3. Seadistage iga element.

Salasõna

Salasõna muutmiseks klõpsake valikut "Change...". Üksikasju vt 8.5 Salasõna muutmine [> 164].

Valgustus

Valige ruut valgustuse väärtuse kuvamiseks avakuva aknas.

SelfQC ajalugu

Hangib ainult kõigi ühendatud monitoride hallatavate monitoride ajalugu ja kuvab neid "History List".

Tester

Aktiveerige see märkeruut, kui soovite salvestada ülesande läbiviimisel registreeritud testija ja kasutada seda järgnevate testide jaoks. Kui märkeruut on keelatud, viimast registreeritud testijat ei kuvata ja testijana kuvatakse operatsioonisüsteemis praegu sisse logitud kasutaja.

Monitori tuvastamine

 Automatically detect at RadiCS startup and when monitor configuration changes are made

Kui märkeruut on märgitud, tehakse automaatne tuvastamine käivitamisel või monitori konfiguratsiooni muutuse tuvastamisel.

- Detect CuratOR monitors
- Kui tuvastate CuratORi monitore, märkige ruut enne tähtaega.

Keel

Valige rippmenüüst RadiCS-is kuvatav keel.

Logitase

Valige rippmenüüst logitase.

Kaugseadistamine

Seadistage ühendus RadiNET Pro-ga. Üksikasju vt 8.3 Ühendamine RadiNET Pro-ga [> 160].

4. Klõpsake valikut "Save". Sätted on rakendatud.

8.5 Salasõna muutmine

Salasõna muudetakse, mis on vajalik RadiCS-i administraatorirežiimi käivitamisel.

1. Valige "Configuration" jaotises "Options".



Kuvatakse seadistusaken.

2. Klõpsake valikut "General". Paremal kuvatakse aken Muuda salasõna.

CS RadiCS		- 🗆 X
RadiCS" Version 5. About	t RadiCS	EIZO
Home	Device List History L	ist Action V Options V 💷 V
General	Password	******* Change
Registration Information	Illuminance SelfQC History	 Display illuminance Obtain a history from managed monitors only
Schedule	Tester	Register task tester
Sensor	Monitor Detection	 Automatically detect at RadicS startup and when monitor configuration changes are made Detect CuratOR monitors
User Mode	Language	English
History	Loglevel	Information
Ambient Light Watchdog	Remote Setting Enable remote manage	ment
MAC Address Clone	Primary Server address Primary port Secondary Server addre Secondary port	* 10.10.141

3. Klõpsake valikut "Change..." kuval "Password ".

Kuvatakse aken Määra salasõna.

CS RadiCS		×
Current Password		
New Password		
Type New Password		
	Cancel	

- 4. Sisestage järgmised elemendid:
 - Current Password
 Sisestage praegune salasõna.
 - New Password
 Sisestage uus salasõna.
 - Type New Password
 Sisestage uus salasõna uuesti.

Tähelepanu

- Seadistage salasõna 6–15 tähtnumbrilist tähemärki.
- 5. Klõpsake valikut "OK".
- Klõpsake valikut "Save". Muudetud salasõna rakendatakse.

Tähelepanu

• Kui unustate salasõna, tuleb tarkvara uuesti installida. Tarkvara desinstallimine ja seejärel samasse kausta uuesti installimine lähtestab salasõna.

8.5.1 Salasõna muutmine installimise ajal

Installimise ajal saate administraatorirežiimi salasõna muuta, kasutades RadiNET Pro-st alla laaditud faili või RadiCS-i DVD-ROM-ilt.

Tähelepanu

- RadiCS LE ei paku neid funktsioone.
- Maci versioonis ei toetata.
- 1. Kui laadite alla RadiNET Pro-st, pakkige fail lahti (Eizo_RadiCS_v5.x.x.x.zip või xxxxx_Eizo_RadiCS_v5.x.x.zip).
- Avage "RadiCS-installParam.xml" sellise rakendusega nagu Notepad ja seadistage salasõna administraatorirežiimi käivitamiseks. Sisestage sildi <RadiCSPassword> ja sildi </RadiCSPassword> vahele salasõna.

Tähelepanu

- Seadistage salasõna 6-15 tähtnumbrilist tähemärki.
- 3. Salvestage fail "RadiCS-installParam.xml"

Märkus

- Salvestage installifail varundamise eesmärgil jagatud kausta või muusse asukohta vastavalt vajadusele.
- 4. Järgige installimise juhiseid asukohas Installimine allalaaditud failist [> 18].

8.6 Kasutajarežiimi kuvasätete konfigureerimine

Seadistage kasutajarežiimis kuvatavad täiendavad elemendid.

1. Valige "Configuration" jaotises "Options".



Kuvatakse seadistusaken.

2. Klõpsake valikut "User Mode".

RadiCS version 5 ■ Advert BaseCS Home Device List History List Action ✓ Options ✓ (1)) ✓ General Execution menu ✓ Consistency Test ✓ ○ RadiCS Startup ✓ ○ Sart at Logon * * Schedule Start at Logon * * * * User Mode History Ambient Light Watchdog * * * MAC Address Clone Save						
RediCCS* version 5 = Accurate(C) Home Device List History List Action Coptions Copting Copting Copting C	CS RadiCS				-	
Home Device List History List Action ✓ Options ✓ Image: Consistency Test Registration Information ✓ Consistency Test ✓ ✓ ✓ Schedule Nork-and-flow Save ✓ ✓ ✓ Sensor Start at Logon * RadiCS will close when the visual check is completed in User Mode ✓ ✓ ✓ User Mode MAC Address Clone Table of the visual check is completed in User Mode ✓ ✓	RadiCS [®] Version 5	About RadiCS				🔶 eizo
General Registration Information Schedule Sensor User Mode History Ambient Light Watchdog MAC Address Clone User Mode	Home	Device List	History List	Action 🗸	Options 🗸	
Registration Information Schedule Schedule Sensor User Mode History Ambient Light Watchdog MAC Address Clone	General	Execution n	nenu			
Schedule RadicCS Startup Sensor : Start at Logon User Mode * RadicCS will close when the visual check is completed in User Mode History Ambient Light Watchdog MAC Address Clone User Mode	Registration Informa	ation 🗌 Work	-and-flow			
Sensor User Mode History Ambient Light Watchdog MAC Address Clone User Mode User Mode	Schedule	RadiCS Star	tupat Logon			
User Mode History Ambient Light Watchdog MAC Address Clone Undo	Sensor	* Rac	liCS will close when the visual	check is completed in User Mode		
History Ambient Light Watchdog MAC Address Clone Undo	User Mode					
Ambient Light Watchdog MAC Address Clone Undo	History					
MAC Address Clone	Ambient Light Watch	ndog				
Undo	MAC Address Clone					
Undo						
Undo						
					Undo	Save

Paremal kuvatakse kasutajarežiimi sätete aken.

3. Märkige märkeruudud "Consistency Test", "Work-and-flow", mida kuvatakse kasutajarežiimis.

Märkus

- Valitud element kuvatakse kasutajarežiimi jaotises "Action".
- 4. Klõpsake valikut "Save". Sätted on rakendatud.

8.7 Seadistage RadiCS-i käivitumine sisselogimisel

See säte konfigureerib arvutisse sisse logimisel RadiCS-i automaatselt käivituma.

1. Valige "Configuration" jaotises "Options".



Kuvatakse seadistusaken.

2. Klõpsake valikut "User Mode".

CS RadiCS				-	
RadiCS Version 5	ut RadiCS				🔶 EIZO
Home	Device List	History List	Action 🗸	Options 🗸	
General	Execution r	menu			
Registration Informatio	n 🗌 Work	k-and-flow			
Schedule	RadiCS Star	rtup : at Logon			
Sensor	* Rac	diCS will close when the visual	check is completed in User Mode		
User Mode					
History					
Ambient Light Watchdo	g				
MAC Address Clone					
				Undo	Save
				Ondo	

Paremal kuvatakse kasutajarežiimi sätete aken.

- 3. Kui soovite käivitada RadiCS-i sisselogimisel, märkige ruut "Start at Logon".
- 4. Klõpsake valikut "Save". Seade rakendatakse ja RadiCS käivitub automaatselt järgmisel sisselogimisel.

8.8 Monitori MAC-aadressi asendamine (MAC-aadressi kloon)

MAC-aadressi klooni funktsiooni lubamisega saate ajutiselt asendada EIZO monitori MACaadressi arvuti autenditud MAC-aadressiga, tingimusel et monitor on varustatud USB-LANadapteri funktsiooniga.

Võrgukeskkonnas, mis kasutab MAC-aadressi autentimist, saate luua traadiga võrguühenduse EIZO monitori sisseehitatud LAN-adapteri kaudu arvutist, mis on autenditud oma MAC-aadressiga.

Tähelepanu

- Maci versioonis ei toetata.
- 1. Ühendage monitor ja arvuti, kus tuleb asendada MAC-aadress, USB-C kaabliga.
- 2. Valige "Configuration" jaotises "Options".



Kuvatakse seadistusaken.

3. Klõpsake valikut "MAC Address Clone".

CS RadiCS						-		×
RadiCS [*] Version	About RadiCS						•	≡IZO
Home	Device List	History List	Action	~	Options	~		~
General	Enable	e MAC Address Clone option ir	n RadiCS task tray					
Registration Informa	tion <u>Monitor's</u>	MAC address will be replaced erface:						
Schedule								
Sensor								
User Mode								
History								
Ambient Light Watch	dog							
MAC Address Clone								
					Undo		Save	

Paremal ekraanil kuvatakse MAC-aadressi klooni praegused sätted.

- 8 | RadiCS-i sätte haldamine
 - 4. Klõpsake lingil.

CS RadiCS				-	□ ×
RadiCS' Version	bout RadiCS				EIZO
Home	Device List	History List	Action 🗸	Options 🗸	
General	Enabl	e MAC Address Clone option in F	adiCS task tray		
Registration Informati	ion <u>Source int</u>	terface:			
Schedule					
Sensor					
User Mode					
History					
Ambient Light Watchd	log				
MAC Address Clone					
				Undo	Save

Kuvatakse MAC-aadressi klooni seadistusaken.

5. Valige märkeruut "Replace monitor's MAC address". Lisaks valige rippmenüüst, millise adapteri MAC-aadress asendada.

CS I	MAC Address Clone Setting		
~	Replace monitor's MAC address Select which adapter's MAC addres	s you want to replace with	h.
	Automatic		
			OK
N	Network Connections	Cancel	UK

Tähelepanu

· Windowsi võrguühenduste ekraani kuvamiseks klõpsake valikut "Network Connections".

- 6. Klõpsake valikut "OK".
- 7. MAC-aadressi klooni sätete ekraani kuvamiseks tegumialusest aktiveerige märkeruut "Enable MAC Address Clone option in RadiSC task tray".
- 8. Klõpsake valikut "Save". Sätted on rakendatud.

8.9 RadiCS-i teabe kinnitamine (RadiCS-i kohta)

Praegu kasutatava tarkvara kohta saate vaadata järgmist teavet.

- Version
 - Kuvab tarkvara versiooni teavet.
- Monitor

Kuvab riistvara kalibreerimist toetava monitori mudeli nime.

- Plug-In Kuvab pistikprogrammi teavet.
- License
 - Kuvab litsentsiteavet.
- 1. Klõpsake valikut "About RadiCS".

CS Ra	adiCS					– 🗆 ×
Ra	diCS [®] Version 5	out RadiCS				EIZO
	Home	Device List	History List	Action	✓ Option	ns 🗸 🛛 📵 🗸
	The current illuminance	e is 363.27 (lx). 🚺	Measure			
	EIZO MX216		EIZO RX360	EIZO EV2450		Detect
			¥			Identify
	Acceptance Tes	t 📮	Visual Check	Consistency	Test	Calibration

Kuvab RadiCS-i versiooni teabe akna.

2. Valige vahekaart, mille sisu soovite vaadata.

CS RadiCS				×
Version	Monitor	Plug-In	License	
RadiCS	RadiCS Version 5 Build Number: © 2018-2024 EIZO C END USER LICENSE EIZO Corporati 153 Shimokashiw 05/15/2024 UDI (01)049950470 [] Instructions for C C C R RXorly MI EIZO GmbH EC R Carl-Benz-Straße 3, 763 EIZO Limited VK Res 1 Queens Square, Asco EIZO AG CH R Moosacherstrasse 6, AV	Corporation AGREEMENT on ano, Hakusan, Ishikaw 67740(8012)V5.2.0 r Use for Rülzheim, German ponsible Person t Business Park, Lynd EP u, CH-8820 Wädenswi	wa, Japan I.O ^{ny} hurst Road, Ascot, Berksh il, Switzerland	iire, SL5 9FE, UK
Save Syste	m Info			ОК

8.9.1 Süsteemilogide hankimine

Võimalik, et peame paluma teil probleemi lahendamiseks esitada süsteemilogid.

- 1. Klõpsake valikut "About RadiCS".
- 2. Klõpsake valikut "Save System Info".

CS RadiCS				×
Version	Monitor	Plug-In	License	
RadiCS	RadiCS Version 5 Build Number: © 2018-2024 EIZO Cor END USER LICENSE AG EIZO Corporation 153 Shimokashiwan 05/15/2024 UDI (01)04995047067 (1) Instructions for L CE UK RXony MD EIZO GmbH EC REP Carl-Benz-Straße 3, 76761 EIZO Limited UK Respon 1 Queens Square, Ascot E EIZO AG CH REP Moosacherstrasse 6, Au,	rporation SREEMENT o, Hakusan, Ishika 7740(8012)V5.2. Jse I Rülzheim, Germa nsible Person Business Park, Lyn CH-8820 Wädensv	awa, Japan 0.0 any dhurst Road, Ascot, Berks vil, Switzerland	shire, SL5 9FE, UK
Save Syste	em Info			ОК

Kuvatakse süsteemiteabe hankimise aken.

- 3. Klõpsake valikut "OK".
- 4. Seadistage salvestamise asukoht ja faili nimi (*.zip) ning klõpsake valikut "Save". Logifaili esitamiseks esitage kogu fail kohalikule EIZO esindajale.

8.10 Konkreetsete monitoridega piiratud funktsioonid

RadiCS sisaldab funktsioone, mis töötavad ainult konkreetsete monitoridega. Konkreetsed monitorid on välja toodud allpool.

• LL580W • LX1910 • LX550W

Tähelepanu

• Maci versioonis ei toetata.

8.10.1 Kalibreerimisandmete ekstraheerimine

Kui RadiCS-is puuduvad sihtmonitori kalibreerimisajaloo andmed, siis looge RadiCS-i kalibreerimisajalugu tehasest saatmisel monitori salvestatud kalibreerimisajaloo andmete alusel. Või looge sekkumiseta kontrolli standardid ja registreerige need.

Seda funktsiooni viib RadiCS monitori tuvastamisel läbi automaatselt.

9 Information

This chapter provides the following information:

- Notes concerning the monitor quality control standards (QC guidelines) used by RadiCS.
- Precautions for setting up a test in RadiCS according to each monitor quality control standards (QC guidelines).

9.1 Description of Standards

9.1.1 Quality Control Standards for Digital Imaging for Medical Display Monitors (Monitor Quality Control Standards)

IEC 62563-2: 2021

"Medical electrical equipment - Medical image display systems - Part 2: Acceptance and constancy tests for medical image displays" issued by the International Electrotechnical Commission. This standard uses the evaluation method of IEC 62563-1 to specify test criteria, frequency, category classification, etc.

Märkus

Standard / Guideline references	QC guideline (Abbreviation)
Category I-A	IEC 62563-2 Category I-A
Category I-B	IEC 62563-2 Category I-B
Category II ^{*1}	IEC 62563-2 Category II for Diagnosis
	IEC 62563-2 Category II for Viewing

AAPM On-line Report No. 03: 2005

"Assessment of Display Performance for Medical Imaging Systems" formulated by Task Group (TG) 18 of American Association of Physicists in Medicine. It defines consistency tests and acceptance tests for monitors. Monitors are classified into "Primary" and "Secondary" depending on the intended use.

Märkus

• "AAPM" used in RadiCS means "AAPM On-line Report No. 03".

ACR-AAPM-SIIM Practice Guideline for Determinants of Image Quality in Digital Mammography: 2012

This guideline was formulated collaboratively by specialists in mammography and medical physics who represent the American College of Radiology (ACR), American Association of Physicists in Medicine (AAPM), and Society for Imaging Informatics in Medicine (SIIM). The Mammography Quality Standards Act (MQSA) obliges the quality control for mammography diagnostic equipments in the United States. This Act, which went into effect in 1992, is aimed at film based analog systems, and is being revised for digital systems that become popular recently. This guideline is positioned as one of proposals by ACR for such rework. The section on monitors covers diagnostic (Primary) use. It does not cover the concepts of acceptance tests or consistency tests. This was revised in 2012.

Märkus

 RadiCS with "ACR" indicates that it has been tested with additional quality control elements based on the ACR-AAPM-SIIM Practice Guideline for Determinants of Image Quality in Digital Mammography (hereinafter referred to as ACR Mammo) (the evaluation item and standard are selected from the ACR-AAPM-SIIM Practice Guideline for Determinants of Image Quality in Digital Mammography: 2012 (hereinafter referred to as the Technical Standard) and AAPM Online Report No. 03:2005).

New York State Department of Health Bureau of Environmental Radiation Protection Guide for Radiation Safety / Quality Assurance Program Primary Diagnostic Monitors

The guidelines describe the types and extension of information and criteria used by the New York State Department of Health Bureau of Environmental Radiation Protection to evaluate Primary Diagnostic Monitor (PDM) in facilities as a part of the radiation safety and quality assurance program.

Märkus

 Term "NYS PDM-***" in RadiCS refers to "New York State Department of Health Bureau of Environmental Radiation Protection Guide for Radiation Safety/Quality Assurance Program Primary Diagnostic Monitors". In RadiCS, contents are added by referring partially to AAPM Online Report No. 03.

Standard / Guideline references	QC guideline (Abbreviation)
Not for mammography	NYS PDM – Diagnostic
For mammography	NYC PDM – Clinical sites

NYC Quality Assurance Guidelines for Primary Diagnostic Monitors: 2015

Refers to the "Guidance related to quality assurance for Primary Diagnostic Monitor (PDM)" based on the health regulations of New York city provided by the New York City Health Department's Office of Radiological Health.

Märkus

 The term "NYC PDM-***" in RadiCS refers to "NYC Quality Assurance Guidelines for Primary Diagnostic Monitors: 2015". In RadiCS, contents are added by referring partially to AAPM Online Report No. 03.

Standard / Guideline references	QC guideline (Abbreviation)
For hospitals, medical centers, imaging centers, radiologist offices	NYC PDM – Hospitals
For all other clinical sites, including chiropractic offices, medical doctor offices, orthopedic offices	NYC PDM – Clinical sites
For mammography facilities	NYC PDM – Mammography

ONR 195240-20: 2017

"Image Quality Assurance in X-ray Diagnosis - Part 20: Acceptance test and consistency test for image display devices" formulated by the Austrian Standards Institute. This standard is based on German DIN 6868-157 and QS-RL standards, with the Institute's own judgment and interpretation added to the compilation. Compared with the 2008 edition, parts of test patterns, evaluation methods, judgment standards, etc. to be used have been modified in the new edition.

Märkus

• The term "ONR 195240-20 **" in RadiCS refers to "Image Quality Assurance in X-ray Diagnosis -Part 20: Acceptance test and consistency test for image display devices: 2017".

Standard / Guideline references	QC guideline (Abbreviation)
Mammography: Application Category A	ONR 195240-20 Application Category A Mammo
Application Category A	ONR 195240-20 Application Category A
In dentistry: Application Category B	ONR 195240-20 Application Category B Dentistry
Application Category B	ONR 195240-20 Application Category B

DIN 6868-157: 2022

"Image quality assurance in diagnostic X-ray – Part 157: X-ray Ordinance Acceptance and Consistency Tests of image display systems in their environment" formulated by the German Institute for Standardization (Deutsches Institut für Normung e.V). The standard is intended to replace the preceding DIN V 6868-57 standard that defines acceptance testing and the corresponding chapters of QS-RL and PAS1054 (see below) that specifies criteria by body part and capture method, consistency test items, and frequencies. Conformance to the international standard is also one of the reasons of revision and many of the evaluation methods and test patterns specified in IEC 62563-1 (or DIN EN 62563-1) have been adapted. There are also original approaches such as definition of room category and setting down of upper limit of illuminance according to the application. RadiCS reflects relevant items according to "QS-RL Rundschreiben (TOP C 04 der 74. Sitzung des LA RöV im Mai 2015, TOP C 07 der 75. Sitzung des LA RöV im November 2015)".

ärkus		
"DIN 6868-157" shown in RadiCS includes the followings.		
Standard / Guideline references	QC guideline (Abbreviation)	
DIN 6868-157 I. Mammography	DIN 6868-157 I. Mammography	
DIN 6868-157 II. Mammographic stereotaxy	DIN 6868-157 II. Mammographic stereotaxy	
DIN 6868-157 III. Projection radiography (thorax, skeleton, abdomen)	DIN 6868-157 III. Projection radiography	
DIN 6868-157 IV. Fluoroscopy, all applications	DIN 6868-157 IV. Fluoroscopy, all applications	
DIN 6868-157 V. Computed tomography	DIN 6868-157 V. Computed tomography	
DIN 6868-157 VI. Digital volume tomography(dental), intraoral X-ray diagnostics with dental tubehead, panoramic radiographs, cephalometric radiographs of the skull, Dental radiographs of a skull overview, Hand radiographs for skeletal growth determination	DIN 6868-157 VI. Digital volume tomography (dental) etc. in RK 5	
DIN 6868-157 VII. Intraoral X-ray diagnostics with dental tubehead, panoramic radiographs, cephalometric radiographs of the skull, Dental radiographs of a skull overview, Hand radiographs for skeletal growth determination (The interval of the measuring tests can be extended to five years on the condition that the requirements specified in TOP C 07 der 75. Sitzung des LA RöV are satisfied.)	DIN 6868-157 VI. Dental X-ray equipment etc. in RK 5 (five- year interval)	
DIN 6868-157 VII. Intraoral X-ray diagnostics with dental tubehead, panoramic radiographs, cephalometric radiographs of the skull, Dental radiographs of a skull overview, Hand radiographs for skeletal growth determination	DIN 6868-157 VII. Intraoral X-ray diagnostics (dental) etc. in RK6	
DIN 6868-157 VIII. Viewing	DIN 6868-157 VIII. Viewing	

DIN V 6868-57: 2001

"Image Quality Assurance in X-ray Diagnosis - Part 57: Acceptance test for image display devices" formulated by the German Institute for Standardization (Deutsches Institut für Normung e.V). Image display devices are divided into three categories. "Application Category A" includes image display devices used for the diagnosis of images of high spatial and contrast resolution. "Application Category B" includes image display devices for diagnosis which are not classified in "Application Category A" and image display devices for image viewing.

Quality Control Manual for Digital Mammography: 2017

A quality control manual for digital mammography systems written by the Japan Central Institute on Quality Assurance of Breast Cancer Screening, a nonprofit organization, in Japan. This NPO studies and manages quality control of mammography.

Märkus

 "DMG QC Manual" or "DMG QCM" in RadiCS refers to "Quality Control Manual for Digital Mammography". Note that "Regular Control Point" or "Daily Control Point" written in the DMG QCM is expressed as "Consistency Test" or "Visual Check" on RadiCS.

European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis Fourth Edition - Supplements: 2013

This guideline was issued by the European Commission in cooperation with EUREF (European Reference Organization for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Services), EBCN (European Breast Cancer Network), and EUSOMA (European Society of Mastology). It applies to mammography systems as a whole and chapter 2 deals with monitors. Supplements were added in 2013. Different conditions are set for monitors for diagnostic and for reference use.

Märkus

• "EUREF" written on RadiCS means "European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis Fourth Edition - Supplements".

JESRA X-0093*B-2017: 2017

"Quality Assurance (QA) Guideline for Medical Imaging Display Systems" prepared by Japan Medical Imaging and Radiological Systems Industries Association (JIRA). It was published in 2005 and revised in 2010 and 2017. This guideline specifies the acceptance tests and consistency tests. Also, in this guideline, the organization can omit the acceptance test by substituting it with the shipment test reports provided by manufacturers. In the 2017 revision, the previous "Grade 1" was changed to "Grade 1B", and the new "Grade 1A" was added as the higher-level judgment criteria. The organization must judge which grade level is to be used for management depending on the intended use.

Märkus

• "JESRA" used in RadiCS means "JESRA X-0093".

IPEM Report 91: 2005

"Recommended Standards for the Routine Performance Testing of Diagnostic X-ray Imaging Systems" formulated by Institute of Physics and Engineering in Medicine in the UK. It applies to diagnostic X-ray imaging systems as a whole including image display devices but does not include MR or ultrasonic systems. The items related to monitors were added when this standard was revised from Report 77. It mainly defines consistency tests.

Märkus

• "IPEM" used in RadiCS means "IPEM Report 91".

Qualitätssicherungs-Richtlinie (QS-RL): 2007

"Guideline for implementing quality assurance of the X-ray systems for diagnostic and medical treatment purposes according to chapters 16 and 17 of the X-ray Ordinance". This defines the details of the quality assurance of general X-ray systems obliged by the X-ray Ordinance (for diagnostics: chapter 16, for medical treatment: chapter 17). DIN V 6868-57 is supposed to be referred on basic test methods for diagnostic image display devices. Limiting values such as the minimum value of the maximum luminance and the items/ frequency of the consistency test are added to the contents of DIN V6868-57 that defines only the acceptance test. Although the classification of image display devices conforms to DIN V 6868-57 (Category A, B), stricter criteria are established for mammography equipments by reference to PAS1054 "Requirements and testing of digital mammographic X-ray equipment", which is the standard issued by the German Institute for Standardization.

Märkus

 "QS-RL" used in RadiCS means "Qualitätssicherungs-Richtlinie: 2007". "Application Category A Mammo" means PAS1054 is also complied with.

9.1.2 Other Standards

DICOM PS 3.14: 2000

"Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Part 14: Grayscale Standard Display Function" formulated by NEMA (National Electrical Manufacturers Association) in the US. It defines the grayscale characteristics to be equipped in films and monitors for the display of grayscale images as GSDF: Grayscale Standard Display Function. More details on the evaluation of compliance for this standard are specified in other policies and standards, such as AAPM On-line Report No. 03.

Märkus

• "DICOM Part 14 GSDF" used in RadiCS means "The grayscale standard display function defined in DICOM PS 3.14".

CIE Pub.15.2: 1986

"Colorimetry, Second Edition" published by Commission Internationale de l' Eclairage. It recommends CIELAB(L*a*b*) and CIELUV(L*u*v*) that are uniform color spaces and uses color difference formulas to evaluate the difference of two colors quantitatively.

Märkus

• "CIE" used in RadiCS means "Display formulas with L* formula".

SMPTE RP133: 1991

"Specifications for Medical Diagnostic Imaging Test Pattern for Television Monitors and Hard-Copy Recording Cameras" proposed by Society of Motion Picture and Television Engineers in the US.

Märkus

• "SMPTE" used in RadiCS means "Test patterns created in reference to SMPTE RP133 specifications".

Basic QC, Basic Mammo QC, Basic Mammo QC for Remote, Basic QC Primary, Basic QC Primary for Remote, Basic QC Secondary, Basic QC Secondary for Remote, Pathology350, Pathology450

The setting specific to RadiCS used for monitor management that does not comply with standards or guidelines established in each country.

9.2 RadiCS Software

9.2.1 Prerequisite

RadiCS software

We have long developed monitors. With those skills, knowledge and measuring data, we have developed RadiCS for users of digital imaging for medical diagnosis to manage the quality of monitors efficiently according to our interpretation of the quality control standard for each digital imaging for medical monitor.

Each digital imaging for medical monitor evaluation standard defines the change of clinical image use and monitor luminance, as well as measurement devices. Having only RadiCS
will not meet all the conditions. Read thorough the related standards and test each item according to the conditions.

A setting value for each standard can be changed and testing conditions can be set with several standards.

To maintain and manage image quality according to the standards and the situation, follow the monitor quality control standards and use RadiCS.

Monitor judgment by RadiCS is not to ensure each monitor quality control standard.

This product includes open source software.

If the open source software contains a product for which usage us granted under a GPL (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE) license, EIZO Corporation will, in line with the GPL usage license conditions, provide the source code for corresponding GPL software via a medium, such as CD-ROM, at a cost to individuals and organizations who make contact via the following contact information for a minimum period of three years after purchase of the product.

We will also provide the source code for corresponding LGPL (GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE) software of products that include LGPL software licensed under the LGPL in the same manner as stated above.

Contact information

www.eizoglobal.com/contact/index.html

*Contact your local EIZO representative.

Except for open source software licensed under GPL, LGPL or other licenses, any transferring, copying, reverse assembly, reverse compiling or reverse engineering of any software included with this product is strictly prohibited. Further, exporting of any software included with this product in violation of applicable export laws is strictly prohibited.

9.2.2 Correlation Between RadiCS and Monitor Quality Control Standards

The RadiCS software interprets and supports each monitor quality control standard as described below. Use this information when setting up tests in RadiCS.

IEC 62563-2

	Acceptance Test			
	Category I-A	Category I-B	Category II	Category II
			for Diagnosis	for Viewing
Pattern Check	TG18-OIQ	TG18-OIQ	TG18-OIQ	TG18-OIQ
(Used pattern)	TG18-MP	TG18-MP	TG18-MP	TG18-MP
	TG18-UN80	TG18-UN80	TG18-UN80	TG18-UN80
	TG18-UN10	TG18-UN10		
Luminance Check	L'max > 450cd/m ²	L'max > 350cd/m ²	L'max > 150cd/m ²	L'max > 150cd/m ²
	L'max / L'min > 350	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 100	L'max / L'min > 100
	Lamb < Lmin / 0.67	Lamb < Lmin / 0.67		

9 | Information

	Acceptance Test			
	Category I-A	Category I-B	Category II	Category II
			for Diagnosis	for Viewing
Grayscale Check	Target error rate < 10 % of GSDF	Target error rate < 10 % of GSDF	Target error rate < 20 % of GSDF	Target error rate < 20 % of GSDF
	Grayscale chromaticity delta u'v' < 0.010 (5.00cd/m ² or more)	Grayscale chromaticity delta u'v' < 0.010 (5.00cd/m ² or more)	Grayscale chromaticity delta u'v' < 0.015 (5.00cd/m ² or more)	
Uniformity Check	Grayscale 204 (Lmax-Lmin) / (Lmax+Lmin) x 200 < 20 % Grayscale 204	Grayscale 204 (Lmax-Lmin) / (Lmax+Lmin) x 200 < 20 % Grayscale 204	Grayscale 204 (Lmax-Lmin) / (Lmax+Lmin) x 200 < 30 % Grayscale 204	Grayscale 204 (Lmax-Lmin) / (Lmax+Lmin) x 200 < 30 %
Multi-monitor	Δu·v [·] < 0.010 ΔL'max < 10 % Grayscale 204 Δu'v' < 0.010	Δu' <u>v'</u> < 0.010 ΔL'max < 10 % Grayscale 204 Δu'v' < 0.010	Δu'v' < 0.015 ΔL'max < 20 % Grayscale 204 Δu'v' < 0.015	ΔL'max < 20 %

	Consistency Test			
	Category I-A	Category I-B	Category II	Category II
			for Diagnosis	for Viewing
Pattern Check	TG18-OIQ	TG18-OIQ	TG18-OIQ	TG18-OIQ
(Used pattern)	TG18-MP	TG18-MP	TG18-MP	TG18-MP
	TG18-UN80	TG18-UN80	TG18-UN80	TG18-UN80
	TG18-UN10	TG18-UN10		
Luminance Check	L'max > 450cd/m ²	L'max > 350cd/m ²	L'max > 150cd/m ²	L'max > 150cd/m ²
	L'max / L'min > 350	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 100	L'max / L'min > 100
	Lamb / Lmin < 0.67	Lamb / Lmin < 0.67		
Grayscale Check	Target error rate	Target error rate	Target error rate	Target error rate
	< 10 % of GSDF	< 10 % of GSDF	< 20 % of GSDF	< 20 % of GSDF
Uniformity Check	-	-	-	-
Multi-monitor	ΔL'max < 10 %	ΔL'max < 10 %	ΔL'max < 20 %	ΔL'max < 20 %

IEC 62563-2: 2021 and RadiCS

Pattern Check

RadiCS prepares the patterns based on check results for respective compatible resolutions.

Luminance Check

The standard includes an equality sign in each judgment condition but RadiCS does not include an equality sign.

The "Lamb/L'min (a) relationship <0.6" equation has been changed to "Lamb<Lmin/0.67" to determine the ambient luminance.

Grayscale Check

The standard includes an equality sign in each judgment condition but RadiCS does not include an equality sign.

In RadiCS, "target error rate < 10 or 20 % of GSDF" indicates a contrast response test, which measures 18 points. Measured values of less than 5.00 cd/m² are not used to determine "Grayscale chromaticity $\Delta u'v'$ ".

Uniformity Check

The standard includes an equality sign in each judgment condition but RadiCS does not include an equality sign.

It describes how to use the TG18-UNL80 pattern, but RadiCS displays a 10 % display area of the window at grayscale 204 in the middle and corner of the screen, and measures the center of the window.

Sensors

Noncontact and contact measurement devices can be used in IEC 62563-2.

Multi-monitor

The standard includes multi-monitor judgment and includes an equality sign, but RadiCS does not include an equality sign.

Cautions

Although Category II is not classified in the standard, RadiCS divides it into two categories for convenience, since the evaluation contents/judgment criteria differ between diagnostic and viewing use. Note that Category III in the standard is not implemented in RadiCS.

AAPM

	Acceptance Test		
	Primary	Secondary	
Pattern Check	Black	Black	
(Used pattern)	TG18-QC	TG18-QC	
	TG18-AD	TG18-AD	
	TG18-UN80	TG18-UN80	
	TG18-AFC	TG18-AFC	
	TG18-CT	TG18-CT	
	White	White	
Luminance Check	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 100	
	L'max > 170 cd/m²	L'max > 100 cd/m²	
	ΔL'max < 10 % ^{∗1}	ΔL'max < 10 % ^{∗1}	
Grayscale Check	Target error rate < 10 % of GSDF	Target error rate < 20 % of GSDF	

9 | Information

	Acceptance Test		
	Primary	Secondary	
Uniformity Check	Grayscale: 204, 26 *2	Grayscale: 204, 26 ^{*2}	
	Grayscale: 204		
	∆u'v' < 0.010		
Multi-monitor	ΔL'max < 10 %	ΔL'max < 10 %	
	between multiple monitors	between multiple monitors	
	Grayscale 204		
	Mean value between multiple monitors		
	∆u'v' < 0.010		

	Consistency Test		
	Primary	Secondary	
Pattern Check	TG18-QC	TG18-QC	
(Used pattern)	TG18-AD	TG18-AD	
	TG18-UN80	TG18-UN80	
	TG18-AFC	TG18-AFC	
	Black	Black	
	White	White	
Luminance Check	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 100	
	L'max > 170 cd/m²	L'max > 100 cd/m²	
	ΔL'max < 10 % ^{*1}	ΔL'max < 10 % ^{∗1}	
Grayscale Check	Target error rate < 10 % of GSDF	Target error rate < 20 % of GSDF	
Uniformity Check	Grayscale: 204, 26 *2	Grayscale: 204, 26 ^{*2}	
Multi-monitor	ΔL'max < 10 %	ΔL'max < 10 %	
	between multiple monitors	between multiple monitors	

^{*1} Lamb < Lmin / 1.5

^{*2} (Lmax-Lmin) / (Lmax+Lmin) x 200 < 30 %

Correlation between AAPM and RadiCS

Pattern Check

A test pattern given in AAPM cannot be applied to a monitor whose screen aspect ratio is not 1:1 without modification, since AAPM (or the test pattern) uses an aspect ratio of 1:1. Therefore, RadiCS checks a monitor being tested, and determines and generates an appropriate test pattern for each resolution supported by the monitor.

TG18-QC TG18-AD	Equivalent to the pattern with the same name in the standard. The pattern is scaled in accordance with the screen resolution.
TG18-AFC	
TG18-CT	
TG18-UN80	Grayscale 204 white patterns. The same pattern of AAPM has a square frame but RadiCS does not have any because it does not need to be visible.

Luminance Check

AAPM except for Lamb < Lmin includes an equality sign in each judgment condition but RadiCS does not.

The calibration setup, Lmax value will be input in the Δ L'max baseline value as an initial setup when performing a tasksetup.

L'max/L'min means AAPM LR'(= (Lmax+Lamb)/(Lmin+Lamb)).

Grayscale Check

AAPM includes an equality sign but RadiCS doesn't because of the target error rate is < 10 % of GSDF. This is a judgment condition for DICOM Part 14 GSDF.

The number of grayscale measuring points is fixed at 18 and is unchangeable.

The measurement result is 17 points because it is expressed as $(JND_{n+1} - JND_n)/2$.

Uniformity Check

AAPM includes an equality sign in each judgment condition but RadiCS does not.

AAPM uses TG18-UN80 and TG18-UN10 patterns in measurement, but these patterns cannot be applied to a monitor whose screen aspect ratio is not 1:1 without modification, since they use an aspect ratio of 1:1. Instead, RadiCS displays grayscale 204 and grayscale 26 windows equivalent to 10 % of the display area in the center of the screen and in the corners, and measures the center portion of each window.

Sensors

Noncontact and contact measurement devices are available in AAPM.

Multi-monitor

AAPM includes a determination for multiple monitors, but by default RadiCS is set not to make such a determination. If necessary, make settings as indicated in the table above. AAPM includes an equality sign but RadiCS does not.

Cautions

AAPM consistency testing has three types: tests that monitor users perform daily, tests that medical physicists perform or QC (quality control) technologists perform under their instructions monthly / quarterly, and tests that medical physicists perform annually. RadiCS is mainly intended for consistency testing of the second type, but pattern checks can be performed for all three types of testing.

AAPM has an item to measure geometrical distortion but RadiForce series monitors do not need to be measured because it meets the requested specification.

However, non-RadiForce monitors may be used. Therefore, the pattern check has patterns and checkpoints for geometrical distortion.

ACR

	Acceptance Test	Consistency Test
Pattern Check	Black	Black
(Used pattern)	TG18-QC	TG18-QC
	TG18-AD	TG18-AD
	TG18-UN80	TG18-UN80
	TG18-AFC	TG18-AFC
	TG18-CT	White
	White	

	Acceptance Test	Consistency Test
Luminance Check	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 250
	L'max > 420 cd/m²	L'max > 420 cd/m²
	L'min >1.2 cd/m ²	L'min >1.2 cd/m ²
	Lamb < Lmin / 4	Lamb < Lmin / 4
Grayscale Check	Target error rate < 10 % of GSDF	Target error rate < 10 % of GSDF
Uniformity Check	Grayscale: 204, 26	Grayscale: 204, 26
	(Lmax-Lmin) / (Lmax+Lmin) x 200 < 30 %	(Lmax-Lmin) / (Lmax+Lmin) x 200 < 30 %
	Grayscale: 204	Grayscale: 204
	Δu'v' < 0.010	Δu'v' < 0.010
Multi-monitor	Grayscale: 204	Grayscale: 204
	Δu'v' < 0.010	Δu'v' < 0.010

Correlation between ACR and RadiCS

Pattern Check

The test patterns are not introduced specifically in ACR Mammo. The same check method as AAPM is applied to RadiCS. See the AAPM item for details of the correlation with RadiCS.

Luminance Check

For ACR Mammo, only "L'max $\ge 400 \text{ cd/m}^2$ (recommendation: 450 cd/m²)" is displayed. For the Technical Standard, "L'max $\ge 420 \text{ cd/m}^2$ " is specified for mammography, so 420 cd/m² is used. In addition, other judgment standards specified by the Technical Standard are also used. The judgment conditions include an equality sign but RadiCS does not.

Grayscale Check

GSDF is recommended for ACR Mammo, but there is no judgment standard. For reference values, the values for AAPM and the Technical Standard are used. These include an equality sign but RadiCS does not because the target error rate is < 10 % of GSDF. This is a judgment condition for DICOM Part 14 GSDF.

The number of grayscale measuring points is fixed at 18 and is unchangeable. The measurement result is 17 points because it is expressed as $(JND_{n+1} - JND_n)/2$.

Uniformity Check

For ACR Mammo, the uniformity of the luminance and chromaticity is not specified. The uniformity needs to be confirmed, so conditions for RadiCS include uniformity judgment for luminance and chromaticity. The content is the same as that for AAPM. For details on the correlation with RadiCS, see the AAPM section.

Sensors

ACR Mammo contains nothing in particular about sensors or measurement devices. Since this standard was compiled using AAPM as a reference, sensors are handled in the same manner as AAPM.

Multi-monitor

For ACR Mammo, there is no multi-monitor judgment. By default, RadiCS does not perform judgment. If necessary, make settings as indicated in the table above.

Cautions

ACR Mammo is an educational tool to supply physicians, technicians, and physicists with extensive knowledge related to digital mammography image quality. It is not an implementation standard, a list of essential requirements, or a quality control standard. For this reason it does not cover the concepts of acceptance tests or consistency tests. However, we, who have agreed to the ACR policy, suggest support for the deficiencies in quality control with reference to the AAPM and the Technical Standard stated in ACR Mammo to achieve more practical operation.

NYS-PDM

	Acceptance Test / Consistency Test [Annually]		
	NYS PDM – Diagnostic	NYS PDM – Mammography	
Pattern Check	-	-	
(Used pattern)			
Luminance Check	L'max / L'min > 170	L'max / L'min > 250	
	L'max > 171 cd/m²	L'max > 250 cd/m²	
	Lamb < Lmin / 1.5	Lamb < Lmin / 1.5	
Grayscale Check	Target error rate < 10 % of GSDF	Target error rate < 10 % of GSDF	
Uniformity Check	Grayscale: 204, 26	Grayscale: 204, 26	
	(Lmax-Lmin) / (Lmax+Lmin) x 200 < 30 %	(Lmax-Lmin) / (Lmax+Lmin) x 200 < 30 %	
Multi-monitor	-	-	

	Consistency Test [Bi-Weekly]		
	NYS PDM – Diagnostic	NYS PDM – Mammography	
Pattern Check	Black	Black	
(Used pattern)	SMPTE	SMPTE	
	Shades of RGB	Shades of RGB	
	White	White	
Luminance Check	-	-	
Grayscale Check	-	-	
Uniformity Check	-	-	
Multi-monitor	-	-	

	Consistency Test [Quarterly]		
	NYS PDM – Diagnostic	NYS PDM – Mammography	
Pattern Check	-	-	
(Used pattern)			
Luminance Check	L'max / L'min > 170	L'max / L'min > 250	
	L'max > 171 cd/m²	L'max > 250 cd/m²	
	Lamb < Lmin / 1.5	Lamb < Lmin / 1.5	
Grayscale Check	Target error rate < 10 % of GSDF	Target error rate < 10 % of GSDF	
Uniformity Check	-	-	
Multi-monitor	-	-	

Pattern Check

The Shades of RGB pattern displays 18 gradation levels for each of Red, Green, and Blue for checking. Monochrome monitors cannot run (display) this pattern even if it has been specified as a display pattern.

The Bi-Weekly setting is not available in RadiCS. Specify Weekly instead. The Visual Check settings are the same as those for Bi-Weekly.

Luminance Check

Lamb < Lmin/1.5 is added in accordance with AAPM On-line Report No. 03.

Grayscale Check

Added in accordance with AAPM On-line Report No. 03.

Uniformity Check

Added in accordance with AAPM On-line Report No. 03.

Sensors

All the measurement devices can be used in accordance with AAPM On-line Report No. 03.

Cautions

As the guideline does not contain any description of the acceptance test, the same settings as those for the consistency test (annually) are configured.

NYC-PDM

	Acceptance Test / Consistency Test [Annually]			
	NYC PDM – Hospitals	NYC PDM – Clinical sites	NYC PDM – Mammography	
Pattern Check	-	-	-	
(Used pattern)				
Luminance Check	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 250	
	L'max > 350 cd/m ²	L'max > 250 cd/m²	L'max > 420 cd/m ²	
	Lamb < Lmin / 1.5	Lamb < Lmin / 1.5	Lamb < Lmin / 1.5	
Grayscale Check	Target error rate < 10 % of GSDF	Target error rate < 10 % of GSDF	Target error rate < 10 % of GSDF	
Uniformity Check	Grayscale: 204, 26	Grayscale: 204, 26	Grayscale: 204, 26	
	(Lmax-Lmin) / (Lmax+Lmin) x 200 < 30 %	(Lmax-Lmin) / (Lmax+Lmin) x 200 < 30 %	(Lmax-Lmin) / (Lmax+Lmin) x 200 < 30 %	
Multi-monitor	-	-	-	

	Consistency Test [Bi-Weekly]				
	NYC PDM – Hospitals	NYC PDM – Clinical sites	NYC PDM – Mammography		
Pattern Check	Black	Black	Black		
(Used pattern)	SMPTE	SMPTE	SMPTE		
	Shades of RGB	Shades of RGB	Shades of RGB		
	White	White	White		
Luminance Check	-	-	-		
Grayscale Check	-	-	-		
Uniformity Check	-	-	-		

	Consistency Test [Bi-Weekly]				
	NYC PDM – Hospitals NYC PDM – Clinical sites NYC PDM – Mammography				
Multi-monitor	-	-	-		

	Consistency Test [Quarterly]				
	NYC PDM – Hospitals	NYC PDM – Clinical sites	NYC PDM – Mammography		
Pattern Check	-	-	-		
(Used pattern)					
Luminance Check	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 250		
	L'max > 350 cd/m²	L'max > 250 cd/m ²	L'max > 420 cd/m ²		
	Lamb < Lmin / 1.5	Lamb < Lmin / 1.5	Lamb < Lmin / 1.5		
Grayscale Check	Target error rate < 10 % of GSDF	Target error rate < 10 % of GSDF	Target error rate < 10 % of GSDF		
Uniformity Check	-	-	-		
Multi-monitor	-	-	-		

Pattern Check

The Shades of RGB pattern displays 18 gradation levels for each of Red, Green, and Blue for checking. Monochrome monitors cannot run (display) this pattern even if it has been specified as a display pattern.

The Bi-Weekly setting is not available in RadiCS. Specify Weekly instead. The Visual Check settings are the same as those for Bi-Weekly.

Luminance Check

Lamb < Lmin/1.5 is added in accordance with AAPM On-line Report No. 03.

Grayscale Check

Added in accordance with AAPM On-line Report No. 03.

Uniformity Check

Each judgment condition includes an equality sign, but RadiCS does not.

Sensors

All the measurement devices can be used in accordance with AAPM On-line Report No. 03.

Cautions

The judgment of the luminance check has been added to each test. In addition, the judgment of the luminance ratio has been added to consistency tests (quarterly).

ONR 195240-20

	Acceptance Test				
	Category A	Category A Mammo	Category B	Category B Dentistry	
Pattern Check	TG18-OIQ	TG18-OIQ	TG18-OIQ	TG18-OIQ	
(Used pattern)	TG18-UN80	TG18-UN80	TG18-UN80	TG18-UN80	
	TG18-UN10	TG18-UN10	TG18-UN10	TG18-UN10	
		TG18-MM1			
		TG18-MM2			

9 | Information

	Acceptance Test			
	Category A	Category A Mammo	Category B	Category B Dentistry
Illuminance judgment	≤ 50 lx	≤ 50 lx	≤ 100 lx	≤ 100 lx
Luminance Check	L'max / L'min > 100	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 40 L 'max > 120 cd/	L'max / L'min > 40 L 'max > 120 cd/
	L'max > 200 cd/ m²	L'max > 250 cd/ m²	m ² Lamb < L'max /	m ² Lamb < L'max /
	Lamb < L'max / 100	Lamb < L'max / 100	40	40
Grayscale Check	-	-	-	-
Uniformity Check	Grayscale: 204, 26	Grayscale: 204, 26	Grayscale: 204, 26	Grayscale: 204, 26
	(Lcorner- Lcenter) / Lcenter x 100 < 25 %	(Lcorner- Lcenter) / Lcenter x 100 < 25 %	(Lcorner- Lcenter) / Lcenter x 100 < 30 %	(Lcorner- Lcenter) / Lcenter x 100 < 30 %
Multi-monitor	ΔL'max < 20 %	ΔL'max < 10 %	ΔL'max < 20 %	ΔL'max < 20 %

		Consiste	ency Test	
	Category A	Category A Mammo	Category B	Category B Dentistry
Pattern Check	TG18-OIQ	TG18-OIQ	TG18-OIQ	TG18-OIQ
(Used pattern)	TG18-UN80	TG18-UN80	TG18-UN80	TG18-UN80
	TG18-UN10	TG18-UN10	TG18-UN10	TG18-UN10
		TG18-MM1		
		TG18-MM2		
Illuminance judgment	≤ 50 lx	≤ 50 lx	≤ 100 lx	-
Luminance Check	L'max / L'min >	L'max / L'min >	L'max / L'min > 40	-
	100	250	L'max > 120 cd/	
	L'max > 200 cd/	L'max > 250 cd/	m²	
	lamb c l'max / lamb c l'max /		Lamb < L'max /	
	100	100	40	
	ΔLamb < 30 %	ΔLamb < 30 %	$\Delta Lamb < 30\%$	
Grayscale Check	-	-	-	-
Uniformity Check	Grayscale: 204, 26	Grayscale: 204, 26	Grayscale: 204, 26	-
	(Lcorner- Lcenter) / Lcenter x 100 < 25 %	(Lcorner- Lcenter) / Lcenter x 100 < 25 %	(Lcorner- Lcenter) / Lcenter x 100 < 30 %	
Multi-monitor	ΔL'max < 20 %	ΔL'max < 10 %	ΔL'max < 20 %	-

ONR 195240-20: 2008 and RadiCS

Pattern Check

RadiCS prepares the patterns based on check results for respective compatible resolutions.

Luminance Check

Lmax and Lmin in ONR 195240-20, which include ambient luminance, are equivalent to L'max and L'min in RadiCS. Lamb indicates ambient luminance, the same value as "Ls" in ONR 195240-20. The equation is transformed by changing Lmax/Ls>100 (or 40) in ONR 195240-20 into Ls<Lmax/100 (or 40). When a contact sensor is used in the monitor equipped with the illuminance sensor capable of measuring environmental illumination (see 5 Monitori oleku kontrollimine [> 94]), the conversion from illuminance to brightness is automatically performed.

In RadiCS, as in accordance with the standard, no judgment will be made for Delta Lamb if the measurement value of the consistency test is 0.15 cd/m^2 or less and below the baseline value.

Uniformity Check

Luminance uniformity is determined from the ratio of difference in luminance between the center of the screen and a corner, with the center as the standard. ONR 195240-20 provides a method that uses the SMPTE pattern and another method that uses the TG18-UNL80 (or UNL10). RadiCS adopts the method that uses the TG18-UNL80 (or UNL10) pattern. It displays grayscale 204 and grayscale 26 windows (a square occupying 10 % of the total display area) in the center of the screen and corners, and measures the middle portion of the window.

All monitors compatible with RadiCS are LCD, therefore, LCD values (25 % and 30 %) are used as the judgment value. For this reason, CRT monitors are not supported.

RadiCS specifies (Lcorner-Lcenter)/Lcenter x 100<25 % (or 30 %), but this denotes ± 25 % (or ± 30 %), and does not include an equals sign.

Sensors

For acceptance tests, ONR 195240-20 defines the use of measurement devices conforming to class B or higher (DIN 5032-7) and those do not block ambient light. To perform acceptance tests using RadiCS, only non-contact type measurement devices can be used. EIZO sensors can also be used for consistency tests.

Multi-monitor

ONR 195240-20 has multi-monitor judgment. If necessary, make settings as indicated in the table above. ONR 195240-20 includes an equality sign but RadiCS does not.

Cautions

Category A Mammo requires a minimum resolution of 2000 x 2500 for monitors used for mammography, however, RadiCS does not perform this judgment.

DIN 6868-157

	Acceptance Test				
	l. Mammograp hy	II. Mammograp hic stereotaxy	III. Projection radiography	IV. Fluoroscopy, all applications	V. Computed tomography
Pattern Check	TG18-OIQ	TG18-OIQ			
(Used pattern)	TG18-UN80	TG18-UN80			
	TG18-UN10	TG18-UN10			
	TG18-MP	TG18-MP			
	TG18-LPH				
	(89,50,10)				
	TG18-LPV				
	(89,50,10)				
Luminance Check	L'max > 250 cd/m²	L'max > 200 cd/m²	L'max > 250 cd/m²	L'max > 150 co L'max / L'min >	d/m² ▶ 100
	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 100	L'max / L'min > 250		
	Lamb < Lmin /	0.1 *1			
Grayscale Check	Target error rate < 10 % of GSDF	Target error rate < 15 % of GSDF	Target error rate < 10 % of GSDF	Target error ra GSDF	te < 15 % of
Uniformity Check	Grayscale: 204	l, 26 (Lmax-Lm	in) / (Lmax+Lm	in) x 200	
	< 25 %				
Multi-monitor *2	Grayscale: 26 < 10 %	Grayscale: 26	< 20 %		
Resolution	≥2048 x ≥2048	≥1024 x ≥1024	≥1600 x ≥1200	≥1024 x ≥1024	≥1024 x ≥1024

		Acceptance Test			
	VI. Digital volume tomography (dental) etc. in RK 5 VII. Intraoral X-ray diagnostics (dental) etc. in RK 6		VIII. Viewing		
	VI. Dental X-ray equipment etc. in RK 5 (five-year interval) ^{*3}				
Pattern Check	TG18-OIQ	TG18-OIQ			
(Used pattern)	TG18-UN80	TG18-UN80			
	TG18-UN10				
Luminance Check	L'max > 200 cd/m ²	L'max > 300 cd/m ²	-		
	L'max / L'min > 100	L'max / L'min > 100			
	Lamb < Lmin / 0.1 *1		-		
Grayscale Check	-	-	-		
Uniformity Check	Grayscale: 204, 26 (Lma 200	-			
	< 30 %				
Multi-monitor *2	Grayscale: 26 < 30 %		-		

	Acceptance Test			
	VI. Digital volume tomography (dental) etc. in RK 5	VIII. Viewing		
	VI. Dental X-ray equipment etc. in RK 5 (five-year interval) ^{*3}			
Resolution	≥1024 x ≥768		-	

- *1 L'min > 1.1Lamb \leftrightarrow Lmin+Lamb > 1.1Lamb \leftrightarrow Lmin > 0.1Lamb \leftrightarrow Lamb < Lmin/0.1
- *2 (Lhigh-Llow)/(Lhigh+Llow) x 200
- *3 The interval of the annual measuring tests can be extended to five years on the condition that the specified requirements are satisfied.

	Consistency Test				
	l. Mammograp hy	II. Mammograp hic stereotaxy	III. Projection radiography	IV. Fluoroscopy, all applications	V. Computed tomography
Pattern Check	TG18-OIQ				
(Used pattern)	TG18-UN80				
Luminance Check	L'max > 250	L'max > 200	L'max > 250	L'max > 150 co	d/m²
	cd/m ²	cd/m ²	cd/m ²	L'max / L'min >	· 100
	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 100	L'max / L'min > 250		
	Lamb < Lmin / 0.1 ^{*1}				
	∆L'max < 30 %	, D			
	ΔL'min < 30 %				
	ΔLamb ≤ 30 %	*3			
Grayscale Check [⁺] ³	Target error rate < 10 % of GSDF	Target error rate < 15 % of GSDF	Target error rate < 10 % of GSDF	Target error ra GSDF	te < 15 % of
Uniformity Check	-	-	-	-	-
Multi-monitor *2, 3	Grayscale: 26 < 10 %	Grayscale: 26	< 20 %		
Resolution	≥2048 x ≥2048	≥1024 x ≥1024	≥1600 x ≥1200 ^{*4}	≥1024 x ≥1024	≥1024 x ≥1024

		Consistency Test				
	VI. Digital volume tomography (dental) etc. in RK 5	VIII. Viewing				
	VI. Dental X-ray equipment etc. in RK 5 (five-year interval) ^{*5}					
Pattern Check	TG18-OIQ		TG18-OIQ			
(Used pattern)	TG18-UN80					

	Consistency Test			
	VI. Digital volume tomography (dental) etc. in RK 5 VII. Intraoral X-ray diagnostics (dental) etc. in RK 6		VIII. Viewing	
	VI. Dental X-ray equipment etc. in RK 5 (five-year interval)⁵			
Luminance Check	L'max > 200 cd/m ²	L'max > 300 cd/m²	-	
	L'max / L'min > 100	L'max / L'min > 100		
	Lamb < Lmin / 0.1 ^{*1}		-	
	ΔL'max < 30 %			
	ΔL'min < 30 %			
	-	-	-	
Grayscale Check	-	-	-	
Uniformity Check	-	-	-	
Multi-monitor *2	-	-	-	
Resolution	≥1024 x ≥768		-	

- ^{*1} L'min \ge 1.1Lamb \leftrightarrow Lmin+Lamb \ge 1.1Lamb \leftrightarrow Lmin \ge 0.1Lamb \leftrightarrow Lamb \le Lmin/0.1
- ^{*2} (Lhigh-Llow)/(Lhigh+Llow) x 200
- *3 If Room Category "RK3" is selected, it will be excepted from judgment. If the luminance satisfies ΔL'min < 30 %, ΔLamb < 30 % does not display or provide judgment.</p>
- ^{*4} ≥1024 x ≥1024 can be used until December 31, 2024 as per transition measures.
- ^{*5} The interval of the annual measuring tests can be extended to five years on the condition that the specified requirements are satisfied.

Correlation between DIN 6868-157 and RadiCS

Test requirements

To create a test result report in RadiCS, it is necessary to check and enter information of the requirements before executing the test.

• Check that the image display system has adequate ability and has been installed and configured correctly.

(E.g., the system is for medical use, the grayscale characteristics of the image display device are GSDF, and the system has been configured and installed correctly according to the specifications.)

• Check that the specifications of the measurement device and software to be used in the test are appropriate.

(E.g., using the measurement device of DIN 5032-7 class B or higher, acceptance test, selecting and securing the reference clinical image^{*1}, appropriate resolution of the test image^{*2}, ensuring reliability of the testing software^{*2})

 Check that the environment where the test is executed has been set up. (E.g., turn on the power of the monitor in advance, clean the display, stabilize the ambient light, and prevent reflection.)

As DIN 6868-157 specifies not only selection of the body parts and capture methods but also illuminance that should be selected depending on the actual work and locations, so it is necessary to select the environmental illumination^{*3}. RK that can be selected differs depending on the selected body part and capture method.

Room category	Location (Work)	Illuminance (Ix)
RK1	Diagnostics room	≤50
RK2	Examination rooms with immediate diagnostics	≤100

Room category	Location (Work)	Illuminance (lx)
RK3	Rooms to carry out examinations	≤500
RK4	Viewing and treatment rooms	≤1000
RK5	Dental diagnostic workstation	≤100
RK6	Dental treatment room	≤1000

- *1 An appropriate clinical image should be selected as reference clinical image and viewed with optimum parameters. Before running RadiCS, check the quality of the image secured by the responsible operator on the application software (viewer, etc.) to be actually used for displaying the image. On the reference clinical image confirmation dialog, enter the image identification, parameters to be displayed, name of the responsible operator, and other necessary information. Enter the judgment result when performing pattern check.
- *2 RadiCS displays the test image in the same resolution as that of the monitor, so each pixel of the test image corresponds to that of the monitor. As displayed image is not corrected by the software, it is possible to evaluate the monitor characteristics correctly even in measurement of grayscale characteristics such as GSDF.
- *3 It may be necessary for the environmental illumination to be set appropriately in order to pass the test.

Pattern Check

RadiCS determines the properties to be verified and independently prepares patterns for each compatible resolution applied.

As for checking the reference clinical image, the items to be checked are displayed but the image is not displayed. As the check here is only for recording the history of check results, you need to judge with the results you checked before execution.

Although the TG18-MP pattern has been created as a pattern of 10 bits or more enabling identification of both 8 bits and 10 bits resolutions, RadiCS creates and displays it as an 8-bit pattern. An 8-bit pattern is enough to check the judgment criteria of the test items.

Luminance Check

In case of DIN 6868-157, luminance of ambient light should be included in the test. When a contact sensor is used in the monitor equipped with the illuminance sensor capable of measuring environmental illumination (see 5 Monitori oleku kontrollimine [> 94]), the conversion from illuminance to brightness is automatically performed.

Deviation from the reference value includes an equality sign in the standard but not in RadiCS.

Therefore L'min≥1.1Lamb does not include an equality sign in RadiCS.

In RadiCS, as in accordance with the standard, no judgment will be made for Delta Lamb if the measurement value of the consistency test is 0.15 cd/m^2 or less and below the baseline value.

Grayscale Check

GSDF checking includes an equality sign in the standard but not in RadiCS.

Uniformity Check

In DIN 6868-157, luminance uniformity is measured at five points for less than 23 inch and nine points for 23 inch or larger, which will be selected automatically.

If a contact type sensor is used, luminance of ambient light is not included.

"(Lmax - Lmin) / (Lmax + Lmin) x 200" shown in RadiCS is the same as "200 x (Lhighest - Llowest) / (Lhighest + Llowest)" in the standard.

Sensors

DIN 6868-157 requires a luminance meter class B or higher (DIN 5032-7) for acceptance tests and measurement devices that does not block environmental light. If measuring grayscale by bringing a measurement device in contact with the monitor, use a measurement device that, in accordance with the measurement devices' User's Manual, can be brought in contact with the monitor.

EIZO sensors are available for consistency tests. DIN 6868-157 requires creation of a reference value for consistency test to include reflected luminance caused by ambient light and accepts the use of contact type sensor.

If any measurement device or measurement method different from that is used in the acceptance test is used, it is recommended to make a correlation with the measurement device used in the acceptance test before deciding the reference value.

Multi-monitor

DIN 6868-157 includes a determination for multiple monitors, but by default RadiCS is set not to make such a determination. Enter the settings as necessary (see RadiCS Setup [> 192]).

"(Lhigh - Llow)/(Lhigh + Llow) x 200" shown in RadiCS is the same as "200 x (Lhighest - Llowest)/(Lhighest + Llowest)" in the standard.

Resolution

The available monitor resolution is determined in the standard depending on body part / capture method. RadiCS has set restrictions in the control criteria to be selected for body parts / capture methods in accordance with the standard.

	I. Mammograp hy	II. Mammograp hic stereotaxy	III. Projection radiography	IV. Fluoroscopy, all applications / V. Computed tomography	VI. Digital volume tomography (dental) etc. in RK 5/ VI. Dental X-ray equipment etc. in RK 5 (five-year interval) / VII. Intraoral X- ray diagnostics (dental) etc. in RK 6
Resolution	≥2048 x ≥2048	≥1024 x ≥1024	≥1600 x ≥1200	≥1024 x ≥1024	≥1024 x ≥768

DIN V 6868-57

	Acceptance Test		
	Category A	Category B	
Pattern Check	Test pattern 1	Test pattern 1	
(Used pattern)	Test pattern 2	Test pattern 2	
	Test pattern 3	Test pattern 3	
Luminance Check	L'max / L'min > 100	L'max / L'min > 40	
	Lamb < L'max / 100	Lamb < L'max / 40	
Grayscale Check	-	-	
Uniformity Check	Grayscale: 128 ^{*1}	Grayscale: 128 ^{*2}	

	Consistency Test		
	Category A	Category B	
Pattern Check	Test pattern 1	Test pattern 1	
(Used pattern)	Test pattern 2	Test pattern 2	
	Test pattern 3	Test pattern 3	
Luminance Check	L'max / L'min > 100	L'max / L'min > 40	
	Lamb < L'max / 100	Lamb < L'max / 40	
Grayscale Check	-	-	
Uniformity Check	Grayscale: 128 ^{*1}	Grayscale: 128 ^{*2}	

*1 (Lcorner-Lcenter) / Lcenter x 100 < 15 %

*2 (Lcorner-Lcenter) / Lcenter x 100 < 20 %

Correlation between DIN V 6868-57 and RadiCS

Pattern Check

A test pattern given in DIN V 6868-57 cannot be applied to a monitor whose screen aspect ratio is not 1:1 without modification, since DIN V 6868-57 (or the test pattern) uses an aspect ratio of 1:1. Therefore, RadiCS checks a monitor being tested, and determines and generates an appropriate test pattern for each resolution supported by the monitor.

Test pattern 1

Equivalent to Bild 3 pattern. The pattern is scaled in accordance with the screen resolution.

- Test pattern 2 Equivalent to Bild 2 pattern. The pattern is scaled in accordance with the screen resolution.
- Test pattern 3 Equivalent to Bild 5 pattern. The pattern is scaled in accordance with the screen resolution.

Luminance Check

Lmax and Lmin used in DIN V 6868-57 include ambient luminance and are the same as L'max and L'min in RadiCS. Lamb stands for the ambient luminance and refers to the same value as "Ls" of DIN V 6868-57. Lmax/Ls > 100 (or 40) have been Ls < Lmax/100 (or 40).

L'max/L'min stands for a contrast ratio. DIN V 6868-57 includes an equality sign like Lmax/ Lmin \ge 100 (or 40) but RadiCS does not.

DIN V 6868-57 defines L'max and L'min by measuring the test pattern 2 square with white (grayscale: 255) and black (grayscale: 0). RadiCS displays 10 % of a display area in the middle and measures luminance by changing the grayscale 0 to 255. By doing so, the exact contrast ratio can be acquired.

Uniformity Check

The Uniformity Check judges the uniformity of the ratio between the screen corner and the center of the screen as a standard. DIN V 6868-57 has no particular standard regarding measuring points. It also displays 10 % display area of the window at grayscale 128 in the middle of the screen and in the corner of the screen and measures the center of the window.

The basic judgment value (15 % or 20 %) is the same as LCD monitors since RadiForce series monitors are recommended for RadiCS.

RadiCS specifies (Lcorner-Lcenter)/Lcenter x 100<15 % (or 20 %), but this denotes \pm 15 % (or \pm 20 %), and does not include an equals sign.

Sensors

DIN V 6868-57 requires a luminance meter class B or higher (DIN 5032-7) for acceptance tests and measurement devices that does not block environmental light.

DIN V 6868-57 allows noncontact sensors only to measure Category B reference value for consistency tests. EIZO sensors are available for consistency tests.

DMG QC Manual

RadiCS Setup

	Acceptance Test	Consistency Test
Pattern Check	TG18-QC	Black
(Used pattern)	TG18-UN80	TG18-QC
		TG18-UN80
Luminance Check	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 250
		ΔL'max < 10 %
Grayscale Check	Target error rate < 15 % of GSDF	Target error rate < 15 % of GSDF
Uniformity Check	Grayscale: 204	-
	(Lmax-Lmin) / (Lmax+Lmin) x 200 < 30 %	
Multi-monitor	ΔL'max < 10 %	ΔL'max < 10 %
	between multiple monitors	between multiple monitors

Correlation between DMG QC Manual and RadiCS

Pattern Check

RadiCS determines necessary test patterns based on the inspection results and generates its own patterns corresponding to the resolution of the monitor.

• TG18-QC

Equivalent to the pattern with the same name in the standard. However, RadiCS-specific scaling is performed in accordance with the monitor resolution.

• TG18-UN80

A pattern solidly filled with white of grayscale 204. The pattern with the same name in the JESRA has a square frame, but RadiCS does not have it because it is not necessary for the visual inspection.

Luminance Check

In DMG QCM, the luminance measurement does not include the ambient luminance. In RadiCS, an apostrophe (') in the L'max, for example, indicates that it includes the ambient luminance. However, entering the ambient luminance value as 0 cd/m² can effectively exclude the ambient luminance from the luminance measurement.

Note that none of inequalities used in RadiCS includes an equality sign although every judgment condition in DMG QCM includes it.

The Lmax value in the calibration setup is provided as the default for the baseline value of ΔL 'max.

Grayscale Check

In DMG QCM, the luminance measurement does not include the ambient luminance. In RadiCS, an apostrophe (') in the L'max, for example, indicates that it includes the ambient luminance. However, entering the ambient luminance value as 0 cd/m² can effectively exclude the ambient luminance from the luminance measurement.

The calculation method for this item is the same as the one for $\kappa\delta$. RadiCS describes the specification of the grayscale as Target Error Rate < 15 % (or 30 %) of GSDF. Note that none of inequalities used in RadiCS includes an equality sign.

This specification is provided as the judgment condition for DICOM Part 14 GSDF, so there is no meaning to use this specification for other display functions. The number of measuring points is fixed to 18 points and this value cannot be changed. (The number of data points will be 17 because the result is presented as $(JND_{n+1} - JND_n)/2$.)

Uniformity Check

Although DMG QCM includes an equality sign, each judgment condition in RadiCS does not.

The DMG QCM specifies that the luminance is measured using the TG18-UN80 patterns. On the other hand, RadiCS displays two windows (grayscale: 204) with the size of 10 % of the whole display area at the center and a corner of the screen. It then measures the luminance at the center of both windows.

Sensors

DMG QCM permits the use of both noncontact and contact type measurement devices. In RadiCS, the noncontact measurement device measures the monitor without shutting off the environment light, so use the device in a dark room or use a cylinder to shut off environment light. Any sensors can be used to perform both the acceptance tests and the consistency tests.

Multi-monitor

DMG QCM has multi-monitor judgment. DMG QCM includes an equality sign but RadiCS does not.

EUREF

	Acceptance Test		
	Primary	Secondary	
Pattern Check	TG18-QC	TG18-QC	
(Used pattern)	TG18-LPH (89, 50, 10)	TG18-LPH (89, 50, 10)	
	TG18-LPV (89, 50, 10)	TG18-LPV (89, 50, 10)	
Luminance Check	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 100	
Grayscale Check	Target error rate < 10 % of GSDF	Target error rate < 20 % of GSDF	
Uniformity Check	Grayscale: 26	Grayscale: 26	
	(Lmax-Lmin) / Lcenter x 100 < 30 %	(Lmax-Lmin) / Lcenter x 100 < 30 %	
	Grayscale: 204	Grayscale: 204	
	(Lmax-Lmin) / Lcenter x 100 < 15 %	(Lmax-Lmin) / Lcenter x 100 < 15 %	
Multi-monitor	ΔL'max < 5 %	ΔL'max < 5 %	
	between multiple monitors	between multiple monitors	

	Consistency Test		
	Primary Secondary		
Pattern Check	TG18-QC	TG18-QC	
(Used pattern)	TG18-LPH (89, 50, 10) TG18-LPH (89, 50, 10)		
	TG18-LPV (89, 50, 10)	TG18-LPV (89, 50, 10)	
Luminance Check	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 100	
Grayscale Check	Target error rate < 10 % of GSDF Target error rate < 20 % of G		

	Consistency Test		
	Primary	Secondary	
Uniformity Check	Grayscale: 26	Grayscale: 26	
	(Lmax-Lmin) / Lcenter x 100 < 30 %	(Lmax-Lmin) / Lcenter x 100 < 30 %	
	Grayscale: 204	Grayscale: 204	
	(Lmax-Lmin) / Lcenter x 100 < 15 %	(Lmax-Lmin) / Lcenter x 100 < 15 %	
Multi-monitor	ΔL'max < 5 %	ΔL'max < 5 %	
	between multiple monitors	between multiple monitors	

Correlation between EUREF and RadiCS

Pattern Check

The patterns used for EUREF are the same as those used for AAPM. RadiCS determines the properties to be verified and independently prepares appropriate patterns for each resolution.

- TG18-QC This is scaled to match the resolution.
- TG18-LPH (89, 50, 10) This is scaled to match the resolution.
- TG18-LPV (89, 50, 10) This is scaled to match the resolution.

Luminance Check

Maximum luminance and luminance ratio specified in the standard correspond to L'max and L'max/L'min used in RadiCS. The patterns TG18-LN12-01 and TG18-LN12-18 are recommended for luminance measurements, but RadiCS measures the luminance by displaying a window equivalent to 10 % of the display area in the center of the screen and changing its grayscale level to 0 and 255. This provides a more accurate measurement. EUREF includes an equality sign but RadiCS does not.

Grayscale Check

The GSDF determination conditions correspond to those specified in EUREF. EUREF recommends using patterns TG18-LN12-01 to TG18-LN12-18 for measurements, but RadiCS measures the luminance by displaying a window equivalent to 10 % of the display area in the center of the screen and changing the grayscale level corresponding to the specified pattern from 0 to 255. This provides a more accurate measurement. EUREF includes an equality sign but RadiCS does not.

Uniformity Check

EUREF recommends using the TG18-UNL10 and TG18-UNL80 patterns, but since they have an aspect ratio of 1:1 they cannot be used directly. Instead, RadiCS displays grayscale 204 and grayscale 26 windows equivalent to 10 % of the display area in the center of the screen and in the corners, and measures the center portion of each window.

In Supplements: 2013, the judgment standard for LCDs to satisfy in relation to grayscale 204 has been tightened from 30 % to 15 % (30 % for CRTs). RadiCS monitors satisfy the standard applicable to LCDs.

Sensors

EUREF recommends the use of a telescopic luminance meter. EIZO sensors may also be used to perform measurements.

Multi-monitor

EUREF includes a determination for multiple monitors, but by default RadiCS is set not to make such a determination. If necessary, make settings as indicated in the table above. EUREF includes an equality sign but RadiCS does not.

Cautions

For primary use, an illuminance meter must be used to ensure that the ambient light level is less than 10 lux. RadiCS does not make illuminance-based judgment.

RadiForce series monitors are considered to sufficiently satisfy requirements regarding geometrical distortion, so this item is omitted.

IPEM

RadiCS Setup

	Acceptance Test	Consistency Test
Pattern Check	TG18-QC	TG18-QC
(Used pattern)		
Luminance Check	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 250
	ΔL'max < 20 %	ΔL'max < 20 %
Grayscale Check	Target error rate < 10 % of GSDF	Target error rate < 10 % of GSDF
Uniformity Check	Grayscale: 128	Grayscale: 128
	(Lmax-Lmin) / (Lmax+Lmin) x 200 < 30 %	(Lmax-Lmin) / (Lmax+Lmin) x 200 < 30 %
Multi-monitor	ΔL'max < 30 %	ΔL'max < 30 %
	between multiple monitors	between multiple monitors
	ΔL'min < 30 %	ΔL'min < 30 %
	between multiple monitors	between multiple monitors

Correlation between IPEM and RadiCS

Pattern Check

The patterns used for IPEM are the same as those used for AAPM. RadiCS determines the properties to be verified and independently prepares appropriate patterns for each resolution.

• TG18-QC

This is scaled to match the resolution.

Luminance Check

Maximum luminance and luminance ratio specified in IPEM correspond to L'max and L'max/ L'min used in RadiCS. The patterns TG18-QC and SMPTE are recommended for luminance measurements, but RadiCS measures the luminance by displaying a window equivalent to 10 % of the display area in the center of the screen and changing its grayscale level to 0 and 255. This provides a more accurate measurement. IPEM makes Δ Lmin \leq 25 % judgment, but RadiCS does not. Make the settings as necessary although the standard name will be "Custom". IPEM includes an equality sign but RadiCS does not.

Uniformity Check

IPEM recommends using TG18-QC or SMPTE patterns, but these patterns are not suitable for measuring 50 % grayscale uniformity. Instead, RadiCS displays grayscale 128 windows equivalent to 10 % of the display area in the center of the screen and in the corners, and measures the center portion of each window. IPEM includes an equality sign but RadiCS does not.

Sensors

Use of a measurement device that complies with the CIE standard photopic spectral response and has a calibration traceable to an appropriate primary standard is recommended. RadiCS supports use of all compliant sensors.

Multi-monitor

IPEM includes a determination for multiple monitors, but by default RadiCS is set not to make such a determination. If necessary, make settings as indicated in the table above. IPEM includes an equality sign but RadiCS does not.

Cautions

An illuminance meter must be used to ensure that the ambient light level is less than 15 lux. RadiCS does not make illuminance-based judgment.

JESRA

RadiCS Setup

An apostrophe (') in L'max and L'min indicates that it includes the ambient luminance. However, using a measurement method that does not include the ambient luminance or by entering the ambient luminance value as "0 cd/m²", judgment can exclude the ambient luminance from the luminance measurement.

In RadiCS, each condition does not include this symbol; however, this fact has no real influence because judgment is performed using a lower value than the fourth decimal place.

		Acceptance Test		
	Grade 1A	Grade 1B	Grade 2	
Pattern Check	TG18-QC	TG18-QC	TG18-QC	
(Used pattern)	TG18-UN80	TG18-UN80	TG18-UN80	
	JESRA Clinical Image	JESRA Clinical Image	JESRA Clinical Image	
Luminance Check	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 100	
	L'max > 350 cd/m ²	L'max > 170 cd/m²	L'max > 100 cd/m²	
Grayscale Check	Target error rate < 10 % of GSDF	Target error rate < 15 % of GSDF	Target error rate < 30 % of GSDF	
Uniformity Check	Grayscale: 204	Grayscale: 204	Grayscale: 204	
	(Lmax-Lmin) / (Lmax+Lmin) x 200 < 30 %	(Lmax-Lmin) / (Lmax+Lmin) x 200 < 30 %	(Lmax-Lmin) / (Lmax+Lmin) x 200 < 30 %	
	Grayscale: 204	Grayscale: 204		
	Δu'v' < 0.010	∆u'v' < 0.010		
Multi-monitor	ΔL'max < 10 %	ΔL'max < 10 %	ΔL'max < 10 %	
	between multiple monitors	between multiple monitors	between multiple monitors	
	Grayscale: 204	Grayscale: 204		
	Mean value between multiple monitors	Mean value between multiple monitors		
	Δu'v' < 0.010	∆u'v' < 0.010		

	Consistency Test		
	Grade 1A	Grade 1B	Grade 2
Pattern Check	TG18-QC	TG18-QC	TG18-QC
(Used pattern)	TG18-UN80	TG18-UN80	TG18-UN80
	JESRA Clinical Image	JESRA Clinical Image	JESRA Clinical Image
Luminance Check	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 100
	L'max > 350 cd/m ²	L'max > 170 cd/m ²	L'max > 100 cd/m ²
	ΔL'max < 10 %	ΔL'max < 10 %	ΔL'max < 10 %

	Consistency Test		
	Grade 1A	Grade 1B	Grade 2
Grayscale Check	Target error rate < 10 % of GSDF	Target error rate < 15 % of GSDF	Target error rate < 30 % of GSDF
Uniformity Check	-	-	-
Multi-monitor	ΔL'max < 10 % between multiple monitors	ΔL'max < 10 % between multiple monitors	ΔL'max < 10 % between multiple monitors

Correlation between JESRA and RadiCS

Pattern Check

The guideline introduces test patterns for conducting a test, but it does not cover all medical monitors' resolutions. RadiCS provides the appropriate test patterns, taking into account the check contents shown in the guideline.

Luminance Check

The ambient change ratio between the baseline value and the measured value is indicated by " Δ L'max". The default baseline value is set to the Lmax value in the Calibration Settings.

Grayscale Check

The maximum error rate of contrast response, " $\kappa\delta$ ", is indicated by "target error rate < 10 % (15 %, 30 %) of GSDF".

Uniformity Check

In JESRA, measurements are performed while displaying the TG18-UN80 pattern on the full screen. In RadiCS, window patterns (same as the TG18-UN80 specifications), each of which is 10 % of the display area in 204 gradations, are sequentially displayed in the center or corner of the screen, which enables an easy-to-perform measurement. In RadiCS, the brightness uniformity is indicated by "(Lmax-Lmin)/(Lmax+Lmin) x 200".

Sensors

JESRA provides use of both the non-contact type (telescopic) and contact type measurement devices; therefore, all the compatible sensors can be used.

The non-contact type measurement device performs measurements including the ambient luminance. When you do not want to include the ambient luminance, perform measurements in a dark room or shut down the environmental light using a circular cylinder, etc.

Multi-monitor

The differential ratio of the maximum luminance between medical monitors is indicated by " Δ L'max".

QS-RL

		Acceptance Test		
	Category A	Category B	Category A Mammo	
Pattern Check	Test pattern 1	Test pattern 1	Test pattern 1	
(Used pattern)	Test pattern 2	Test pattern 2	Test pattern 2	
	Test pattern 3	Test pattern 3	Test pattern 3	
Luminance Check	L'max / L'min > 100	L'max / L'min > 40	L'max / L'min > 250	
	L'max > 200 cd/m ²	L'max > 120 cd/m ²	L'max > 250 cd/m ²	
	Lamb < L'max / 100	Lamb < L'max / 40	L'min > 1.0 cd/m ²	
			Lamb < L'max / 100	

9 | Information

		Acceptance Test		
	Category A	Category B	Category A Mammo	
Grayscale Check	-	-	-	
Uniformity Check	Grayscale: 128	Grayscale: 128	Grayscale: 128	
	(Lcorner-Lcenter) / Lcenter x 100 < 15 %	(Lcorner-Lcenter) / Lcenter x 100 < 20 %	(Lcorner-Lcenter) / Lcenter x 100 < 15 %	
Multi-monitor	-	-	ΔL'max < 10 %	
			between multiple monitors	
			Δ(L'max / L'min) < 10 %	
			between multiple monitors	

	Consistency Test		
	Category A	Category B	Category A Mammo
Pattern Check	Test pattern 1	Test pattern 1	Test pattern 1
(Used pattern)	Test pattern 2	Test pattern 2	Test pattern 2
	Test pattern 3	Test pattern 3	Test pattern 3
Luminance Check	L'max / L'min > 100	L'max / L'min > 40	L'max / L'min > 250
	L'max > 200 cd/m ²	L'max > 120 cd/m²	L'max > 250 cd/m ²
	Δ(L'max / L'min) < 30 %	Δ(L'max / L'min) < 30 %	L'min > 1.0 cd/m ²
	ΔLamb < 30 %	ΔLamb < 30 %	Δ(L'max / L'min) < 30 %
			ΔLamb < 30 %
Grayscale Check	-	-	-
Uniformity Check	-	-	-
Multi-monitor	-	-	ΔL'max < 10 %
			between multiple monitors
			Δ(L'max / L'min) < 10 %
			between multiple monitors

Correlation between QS-RL and RadiCS

Pattern Check

The test patterns used are the same as the one specified in DIN V 6868-57.

Luminance Check

Lmax and Lmin used in QS-RL include the ambient luminance and are the same as L'max and L'min used in RadiCS.

QS-RL specifies Lmin ≥ 1.0 cd/m², but RadiCS includes no equality sign. Lamb stands for the ambient luminance and refers to the same value as "Ls" of DIN V 6868-57. The inequality Lmax/Ls > 100 (or 40) in the standard has been transformed into Ls > Lmax/100 (or 40). In QS-RL, the luminance is specified as |Delta Ls| ≤ 0.3 Ls. Delta Lamb in RadiCS corresponds to the calculation of |Delta Ls|/Ls in QS-RL, and is expressed as its percentage. Note that none of inequalities used in RadiCS includes an equality sign.

L'max/L'min stands for a contrast ratio. The inequality of L'max/L'min in QS-RL has an equality sign in it (L'max/L'min \ge 100, 40 or 250) but the inequality in RadiCS does not. (L'max/L'min \ge 100, 40 or 250). In QS-RL, the luminance is specified as |Delta Km| \le 0.3 Km. Km corresponds to L'max/L'min in RadiCS, and Delta (L'max/L'min) in RadiCS corresponds to the calculation of |Delta Km|/Km in QS-RL, and is expressed as its percentage. Also note that none of inequalities used in RadiCS includes an equality sign.

In QS-RL, L'max and L'min are determined by measuring the luminance at square regions filled with white (grayscale: 255) and black (grayscale: 0) in the test pattern 2, respectively. RadiCS displays 10 % of a display area in the middle and measures luminance by changing the grayscale 0 to 255. By doing so, the exact contrast ratio can be acquired.

Uniformity Check

The luminance uniformity is determined by firstly measuring the luminance of the center and a corner of the screen. Then, calculate the difference of these two luminance values and evaluate a percentage by dividing the difference by the luminance of the center. However, QS-RL does not specify particular measuring points for the uniformity measurement. In QS-RL, the measuring points are indicated with the test pattern 1 or the SMPTE pattern of the aspect ratio of 1:1, but the measuring points in these patterns have a significant difference, and other patterns around the measuring points may affect the measurement results. RadiCS displays two windows (grayscale: 128) with the size of 10 % of the whole display area at the center and a corner of the screen. It then measures the luminance at the center of both windows.

Since any monitors that support the RadiCS luminance check are LCD monitors, the criteria of 15 % or 20 % should apply to the LCD monitors, not to CRT monitors.

RadiCS specifies (Lcorner-Lcenter)/Lcenter x 100<15 % (or 20 %), but this denotes \pm 15 % (or \pm 20 %), and does not include an equals sign.

Sensors

DIN V 6868-57 requires the use of a measurement device for the acceptance tests that provides a luminance meter compliant with Class B or higher standard (DIN 5032-7) and does not block the ambient light. This requirement is also effective for QS-RL. RadiCS only allows noncontact type measurement devices to perform both the acceptance tests and the consistency tests. Since the EIZO sensors (UX2) are contact type measurement devices, they are not applicable.

Multi-monitor

Category A Mammo includes a determination for multiple monitors. QS-RL includes an equality sign but RadiCS does not.

Cautions

Category A Mammo conforms to the PAS1054 mammography standard. This standard includes monitor resolution of 2000 x 2500 or above as a condition, but RadiCS makes no such determination.

Basic QC

RadiCS Setup

	Acceptance Test	Consistency Test
Pattern Check	TG18-QC	TG18-QC
(Used pattern)		
Luminance Check	-	-
Grayscale Check	-	-
Uniformity Check	-	-
Multi-monitor	-	-

Correlation between Basic QC and RadiCS

Pattern Check

The patterns used for Basic QC are the same as those used for AAPM. RadiCS determines the properties to be verified and independently prepares appropriate patterns for each resolution.

• TG18-QC

This is scaled to match the resolution.

Basic Mammo QC and Basic Mammo QC for Remote

RadiCS Setup

	Acceptance Test	Consistency Test
Pattern Check	TG18-QC	TG18-QC
(Used pattern) ^{*1}	TG18-UN80	TG18-UN80
Luminance Check	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 250
	L'max > 450 cd/m²	L'max > 450 cd/m²
	Lamb < Lmin / 1.5	Lamb < Lmin / 1.5
Grayscale Check	Target error rate < 10 % of GSDF	Target error rate < 10 % of GSDF

^{*1} Not included in the consistency test of Basic Mammo QC for Remote.

Correlation between Basic Mammo QC, Basic Mammo QC for Remote and RadiCS Pattern Check

The patterns used for Basic Mammo QC, Basic Mammo QC for Remote are the same as those used for ACR. RadiCS determines the properties to be verified and independently prepares appropriate patterns for each resolution.

- TG18-QC This is scaled to match the resolution.
- TG18-UN80

A pattern solidly filled with white of grayscale 204.

Luminance Check

Except for Lamb < Lmin / 1.5, Basic Mammo QC and Basic Mammo QC for Remote include an equality sign in each judgment condition but RadiCS does not.

Grayscale Check

Basic Mammo QC and Basic Mammo QC for Remote include an equality sign but RadiCS does not because the target error rate is < 10 % of GSDF. This is a judgment condition for DICOM Part 14 GSDF. The number of grayscale measuring points is fixed at 18 and is unchangeable. The measurement result is 17 points because it is expressed as $(JND_{n+1} - JND_n)/2$.

Sensors

Any sensors can be used to perform both the acceptance tests and the consistency tests with Basic Mammo QC and Basic Mammo QC for Remote.

Basic QC Primary, Basic QC Primary for Remote, Basic QC Secondary, and Basic QC Secondary for Remote

RadiCS Setup

	Acceptance Test		
	Basic QC Primary	Basic QC Secondary	
	Basic QC Primary for Remote	Basic QC Secondary for Remote	
Pattern Check	-	-	
(Used pattern)			
Luminance Check	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 100	
	L'max > 170 cd/m²	L'max > 100 cd/m²	
	Lamb < Lmin / 1.5	Lamb < Lmin / 1.5	
	ΔL'max < 10 %	ΔL'max < 10 %	
Grayscale Check	Target error rate < 10 % of GSDF	Target error rate < 20 % of GSDF	

	Visual Check ^{*1}	
	Basic QC Primary	Basic QC Secondary
Pattern Check	TG18-QC	TG18-QC
(Used pattern)		

	Consistency Test		
	Basic QC Primary	Basic QC Secondary	
	Basic QC Primary for Remote	Basic QC Secondary for Remote	
Pattern Check	TG18-QC	TG18-QC	
(Used pattern) ^{*1}			
Luminance Check	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 100	
	L'max > 170 cd/m²	L'max > 100 cd/m²	
	Lamb < Lmin / 1.5	Lamb < Lmin / 1.5	
	ΔL'max < 10 %	ΔL'max < 10 %	
Grayscale Check	Target error rate < 10 % of GSDF	Target error rate < 20 % of GSDF	

^{*1} Not included in Basic QC Primary for Remote and Basic QC Secondary for Remote.

Correlation between Basic QC Primary, Basic QC Primary for Remote, Basic QC Secondary, and Basic QC Secondary for Remote and RadiCS

Pattern Check

The patterns used for Basic QC Primary and Basic QC Secondary are the same as those used for AAPM.

RadiCS determines the properties to be verified and independently prepares appropriate patterns for each resolution.

• TG18-QC

This is scaled to match the resolution.

Luminance Check

Except for Lamb < Lmin / 1.5, Basic QC Primary, Basic QC Primary for Remote, Basic QC Secondary, and Basic QC Secondary for Remote include an equality sign in each judgment condition but RadiCS does not.

Grayscale Check

Basic QC Primary, Basic QC Primary for Remote, Basic QC Secondary, and Basic QC Secondary for Remote includes an equality sign but RadiCS does not because the target error rate is < 10 % of GSDF. This is a judgment condition for DICOM Part 14 GSDF. The number of grayscale measuring points is fixed at 18 and is unchangeable. The measurement result is 17 points because it is expressed as $(JND_{n+1} - JND_n)/2$.

Sensors

Any sensors can be used to perform both the acceptance tests and the consistency tests with Basic QC Primary, Basic QC Primary for Remote, Basic QC Secondary, and Basic QC Secondary for Remote.

About Pathology350, Pathology450

RadiCS Setup

	Acceptance Test	
	Pathology350	Pathology450
Luminance Check	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 250
	L'max > 350 cd/m²	L'max > 450 cd/m²
	ΔL'max < 10 %	ΔL'max < 10 %
Grayscale Check	Target error rate < 10 %	Target error rate < 10 %

	Consistency Test	
	Pathology350	Pathology450
Luminance Check	L'max / L'min > 250	L'max / L'min > 250
	L'max > 350 cd/m²	L'max > 450 cd/m²
	ΔL'max < 10 %	ΔL'max < 10 %
Grayscale Check	Target error rate < 10 %	Target error rate < 10 %

Correlation between Pathology350, Pathology450 and RadiCS

Luminance Check

Pathology350, Pathology450 includes an equality sign in each judgment condition but RadiCS does not.

Grayscale Check

Pathology350, Pathology450 includes an equality sign but RadiCS doesn't because of the target error rate is < 10 %. The number of grayscale measuring points is fixed at 18 and is unchangeable.

Sensors

For Pathology350, Pathology450, any sensor can be used to perform both acceptance tests and consistency tests.

Lisa

Kaubamärk

USB Type-C ja USB-C on ettevõtte USB Implementers Forum, Inc. registreeritud kaubamärgid.

Microsoft, Windows, Internet Explorer, Microsoft Edge, .NET Framework, SQL Server, Windows Server ja Active Directory on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

Adobe, Acrobat ja Reader on Adobe registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

Apple, macOS Ventura, macOS Sonoma, MacOS, macOS, OS X, Macintosh, Mac, MacBook Pro on Apple Inc. kaubamärgid.

Google, Android, Chrome ja Google Authenticator on Google LLC kaubamärgid ning see dokument (see veebisait) ei ole Google'i poolt kinnitatud ega sellega seotud.

Java on Oracle Corporationi ja/või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärk.

Intel on Intel Corporationi kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

DICOM on riikliku elektritootjate assotsiatsiooni registreeritud kaubamärk meditsiinilise teabe digitaalse kommunikatsiooniga seotud standardväljaannete jaoks.

CD mon on PEHA med Geräte GmbH registreeritud kaubamärk.

RaySafe on Unfors RaySafe AB registreeritud kaubamärk.

KONICA MINOLTA on Konica Minolta, Inc. registreeritud kaubamärk.

EIZO, EIZO logo, ColorEdge, CuratOR, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor ja ScreenManager on EIZO Corporationi registreeritud kaubamärgid Jaapanis ja teistes riikides.

RADiLight on ettevõtte EIZO Corporation kaubamärk.

Kõik muud ettevõtete nimed, tootenimed ja logod on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Allikas

TG18 tsitaat:

Samei E, Badano A, Chakraborty D, Compton K, Cornelius C, Corrigan K, Flynn MJ, Hemminger B, Hangiandreou N, Johnson J, Moxley M, Pavlicek W, Roehrig H, Rutz L, Shepard J, Uzenoff R, Wang J ja Willis C.

Meditsiiniliste pildistamissüsteemide ekraani jõudluse hindamine, Ameerika Meditsiinifüüsikute Assotsiatsiooni (AAPM) töörühma aruanne 18, Medical Physics Publishing, Madison, WI, AAPM On-line Report nr 03, aprill 2005.



EIZD Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

EIZO GmbH EC REP Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

艺卓显像技术(苏州)有限公司 中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

EIZD Limited UK Responsible Person

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road, Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

CH REP Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland

www.eizoglobal.com

Copyright © 2022 - 2024 EIZO Corporation. All rights reserved.



00N0N518AZ IFU-RADICS

1st Edition - August 30th, 2024