

Kalibrering af Farve LCD Monitor

Installations-vejledning

ColorNavigator inkluderet

Vigtigt

Læs PRECAUTIONS (SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med enheden og bruge den effektivt.



ColorNavigator



SelfCorrection



- For at undgå at påvirke målenøjagtigheden på den indbyggede sensor, pas på ikke at ændre mængden af omgivende lys, der kommer i den indbyggede sensor under målingen, betydeligt.
- Vi anbefaler brug af skærmhætten.
- Under målingen, undlad at have ansigtet eller andre genstande for tæt på skærmen, og kig ikke ind i sensoren.
- Stil monitoren et sted, hvor det omgivende lys ikke kan komme ind i sensordelen.

Rotation af skærmen



Continue Cancel

Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista



• For brugsanvisning henviser vi til "Hurtig reference" samt Brugerhåndbogen ColorNavigator (ligger på CD-ROM). • For oplysninger om SelfCorrection henvises til brugervejledningen til skærmen på cd-rom'en.

Problem

Hvis der ikke vises noget billede, heller ikke efter at du har fulgt følgende afhjælpningsforslag, skal du kontakte din lokale EIZO forhandler.

Problem		
Intet billede	Strømindikatoren lyser ikke.	
	Strømindikatoren lyser blåt.	
	Strømindikatoren lyser orange.	
	Strømindikatoren blinker orange og blå.	
Meddelelsen kommer tilsyne.	Meddelelsen vises, når der intet signal er. Eksempel: No Signal DisplayPort HI: 0.0Htz fV: 0.0Hz Gheck the input signal.	
	Meddelelsen viser, at indgangssignalet ikke ligger inden for det angivne frekvensområde. (En sådan signalfrekvens vises i magenta.) Eksempel: No Signal UVI ftt: -,-kHz fV: 59, 9Hz Check the input signal.	

Mulig årsag og afhjælpning

- Kontrollér, om netledningen er tilsluttet korrekt.
- Tænd på tænd/sluk-knappen.
- ・Tryk på (り).
- Sluk for strømmen og tænd for den igen efter et par minutter.
- Forøg "Brightness" (Lysstyrke) og/eller "Gain" (Forstærkning) i menuen Justering.
- Skift indgangssignalet med SIGNAL.
- Betjen musen eller tastaturet.
- Kontrollér, om der er tændt for pc'en.
- Der er problemer med enheden tilsluttet ved hjælp af DisplayPort/HDMI. Løs problemet, sluk for skærmen og tænd den derefter igen. Se Brugervejledning til udlæsningsenheden for flere detaljer.
- Meddelelsen vist til venstre vises, fordi nogle pc'er ikke udsender signalet lige efter, at der er tændt for dem.
- Kontrollér, om der er tændt for pc'en.
- Kontrollér, om signalkablet er tilsluttet korrekt.
- Skift indgangssignalet med SIGNAL.
- Kontrollér, om pc'en er konfigureret til at leve op til skærmens krav for opløsning og lodret scanningsfrekvens.
- Genstart pc'en.
- Skift tilstand til en passende tilstand med hjælpeprogrammet til grafikkortet. Se i vejledningen til grafikkortet for detaljer. fD : Dot Clock
- fH : Vandret scanningsfrekvens
- fV: Lodret scanningsfrekvens