

Barevný monitor LCD

Instalační příručka

# 1. Obsah balení



EIZO LCD Utility Disk

# 2. Sestava stojanu

Položte monitor na měkkou tkaninu na stabilním povrchu, obrazovkou dolů.

2

3

4

5

- REAR THE AR





**Důležité** Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku **upozornění** CD-ROM a seznamte se s bezpečným a efektivním použitím tohoto zařízení.



 Podrobné informace například o seřízená obrazovky nebo nastavení naleznete v uživatelské příručce na disku CD-ROM EIZO LCD Utility Disk.

# 3. Připojení



\*1 Komerčně dostupný produkt

### 4. Nastavení úhlu a výšky



\*2 Použijte produkt podporující vysoké přenosové rychlosti.

## 5. Připevnění držáku kabelu









Pokud se na monitoru neobjeví obraz ani poté, co jste se problém pokusili odstranit podle doporucených pokynu, kontaktujte místního

Problémy		
Žádný obraz	Indikátor napájení nesvítí.	<ul> <li>Zkontrolujte, zda</li> <li>Zapněte hlavní vy</li> <li>Vypněte hlavní na</li> </ul>
	Indikátor napájení svítí červeně.	<ul> <li>Stiskněte tlačítko</li> </ul>
	Indikátor napájení svítí bíle.	<ul> <li>V nabídce Setting "Contrast" (Kontr</li> </ul>
	Indikátor napájení svítí oranžově.	<ul> <li>Zkontrolujte, zda</li> <li>Zkontrolujte, zda</li> <li>Zkontrolujte, zda</li> <li>Pohněte myší ne</li> <li>Přepněte vstupn</li> <li>Je-li připojeno exenergie. Jednou a přidržte je ales energie. Následr</li> <li>Je-li externí zaříz Jednou vypněte a přidržte je ales Následně opět z</li> </ul>
Zobrazí se zpráva.	Příklad: PC (OVI) Signal Error	<ul> <li>Zpráva uvádí, že</li> <li>Zkontrolujte, zda rozlišení a svislý</li> <li>Restartujte počít</li> <li>Pomocí nástroje obrazovky. Postu adaptéru.</li> </ul>

#### Možná příčina a řešení

- je správně připojen napájecí kabel.
- ypínač.

apájení a po několika minutách je opět zapněte.

POWER na dálkovém ovládání (nebo tlačítko 🕐 na monitoru).

g (Nastavení) zvyšte hodnoty položek "Brightness" (Jas), ast) nebo "Gain" (Zisk).

je správně připojen signálový kabel.

- je externí zařízení zapnuto.
- ebo stiskněte klávesu na klávesnici.
- í signál.
- xterní zařízení, změňte metodu ukončení režimu úspory
- vypněte napájení a poté stiskněte tlačítko Vol na monitoru spoň pět sekund. Tím změníte metodu ukončení režimu úspory ně opět zapněte napájení.
- zení připojeno k portu HDMI, změňte metodu ověření. napájení a poté stiskněte tlačítko SIGNAL na monitoru
- spoň pět sekund. Tím změníte metodu ověření.
- apněte napájení.

vstupní signál se nachází mimo určený rozsah. konfigurace počítače vyhovuje požadavkům monitoru na

- kmitočet rozkladu.
- tač.

pro nastavení grafického adaptéru vyberte správné nastavení upujte podle pokynů, které najdete v příručce ke grafickému