# Installationsvejledning ColorEdge<sup>®</sup> CS270

Farvestyring af LCD-farveskærm

#### Vigtigt

Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med enheden og bruge den effektivt.







2 USB-upstream-port 2 er deaktiveret som standard. Brug port 1. Se brugervejledningen til skærmen, hvis du vil ændre indstillingerne.

## 3. Strøm

### 4. Holder

Ved at anvende kabelholderen holdes kablerne pænt sammen.





## 3. Indstilling





# 5. ColorNavigator 6

-



 Instruktioner for brugen finder du i "Quick Reference" (kvikguiden) og brugervejledningen til ColorNavigator (gemt på cd-rom'en).

#### • Problem med manglende billede

Hvis der ikke vises noget billede, heller ikke efter at du har fulgt følgende afhjælpningsforslag, skal du kontakte din lokale EIZO-forhandler

Problem		Mulig årsag og afhjælpning
Intet billede	Strømindikatoren lyser ikke.	<ul> <li>Kontrollér, om netledningen er tilsluttet korrekt.</li> <li>Tænd for hovedkontakten.</li> <li>Tryk på ひ.</li> <li>Sluk for strømmen, og tænd for den igen efter nogle minutter.</li> </ul>
	Strømindikatoren lyser blåt.	<ul> <li>Forøg "Brightness" (Lysstyrke) og/eller "Gain" (Forstærkning) i justeringsmenuen.</li> </ul>
	Strømindikatoren lyser orange.	<ul> <li>Skift indgangssignalet med SIGNAL.</li> <li>Betjen musen eller tastaturet.</li> <li>Kontrollér, at der er tændt for pc'en.</li> </ul>
	Strømindikatoren blinker orange og blåt.	<ul> <li>Den enhed, som er tilsluttet ved hjælp af DisplayPort / HDMI, har et problem. Løs problemet, sluk skærmen, og tænd den derefter igen. Se brugervejledningen til udgangsenheden for at få flere oplysninger.</li> </ul>
Meddelelsen vises.	Denne meddelelse vises, når der ikke er noget indgangssignal. Eksempel: No Signal DisplayPort ffl: 0.0kHz fV: 0.0Hz Check the input signal.	<ul> <li>Meddelelsen til venstre vises muligvis, fordi nogle pc'er ikke udsender signalet umiddelbart efter opstart.</li> <li>Kontrollér, at der er tændt for pc'en.</li> <li>Kontrollér, om signalkablet er korrekt tilsluttet.</li> <li>Skift indgangssignalet med SIGNAL.</li> </ul>
	Eksempel: Signal Error OVI Digital fD: 135.0MHz fH: 79.9kHz fV: 75.0Hz Check the input signal.	<ul> <li>Meddelelsen viser, at indgangssignalet ikke er i det angivne frekvensområde. (En sådan signalfrekvens vises i magenta.)</li> <li>Kontroller, om pc'en er konfigureret, så den overholder skærmens krav til opløsning og lodret scanningsfrekvens.</li> <li>Genstart pc'en.</li> <li>Vælg den relevante indstilling ved hjælp af hjælpeprogrammet til grafikkortet. Du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen til grafikkortet.</li> <li>fD: Dot-clock</li> <li>fH: Vandret scanningsfrekvens</li> <li>fV: Lodret scanningsfrekvens</li> </ul>