Οδηγός εγκατάστασης ColorEdge[®] CS270

Color Management LCD Monitor

Σημαντικό

Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του προϊόντος.







2 Η θύρα 2 USB εισόδου είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Χρησιμοποιήστε τη θύρα 1. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη της οθόνης.

3. Τροφοδοσία

4. Εξάρτημα συγκράτησης

Η χρήση του σφιγκτήρα καλωδίου εξασφαλίζει την τακτοποίηση των καλωδίων.





3. Ρύθμιση θέσης





5. ColorNavigator 6

194 m

Mac OS X	Windows
Othergane March	
Image: Section of the section of t	

 Για τις οδηγίες χρήσης ανατρέξτε στο «Σύντομο οδηγό» και στο Εγχειρίδιο χρήστη ColorNavigator (που είναι στο CD-ROM).

Πρόβλημα «Καθόλου εικόνα»

Αν δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη ακόμη και μετά την εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο EIZO.

Πρόβλημα		Πιθανή αιτία και λύση
Καθόλου εικόνα	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας δεν ανάβει.	 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά. Ενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη τροφοδοσίας. Πατήστε το (). Σβήστε την οθόνη και στη συνέχεια ανάψτε την ξανά.
	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι μπλε.	 Αυξήστε τα «Brightness (Φωτεινότητα)» και/ή «Gain (Ενίσχυση)» στο μενού ρυθμίσεων.
	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι πορτοκαλί.	 Αλλάξτε το σήμα εισόδου με το SIGNAL. Μετακινήστε το ποντίκι ή πατήστε κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο. Ελέγξτε αν το PC είναι αναμμένο.
	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας αναβοσβήνει με πορτοκαλί και μπλε χρώμα.	 Η συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω του DisplayPort / HDMI έχει πρόβλημα. Επιλύστε το πρόβλημα, σβήστε την οθόνη και κατόπιν ανάψτε την ξανά. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής εξόδου για περαιτέρω λεπτομέρειες.
Εμφανίζεται το μήνυμα.	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει σήμα στην είσοδο. Παράδειγμα: No Signal DisplayPort fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz Check the input signal.	 Μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα που φαίνεται αριστερά, επειδή κάποια PC δεν παρέχουν σήμα στην έξοδο για μικρό χρονικό διάστημα μετά την ενεργοποίησή τους. Ελέγξτε αν το PC είναι αναμμένο. Ελέγξτε εάν το καλώδιο σήματος είναι συνδεδεμένο σωστά στον υπολογιστή. Αλλάξτε το σήμα εισόδου με το SIGNAL.
	Παράδειγμα: Signal Error DVI Digital fD: 135.0MHz fH: 79.9KHz fV: 75.0Hz Check the input signal.	 Το μήνυμα υποδεικνύει ότι το σήμα εισόδου είναι εκτός της καθορισμένης περιοχής συχνοτήτων. (Τέτοια συχνότητα σήματος εμφανίζεται σε ματζέντα). Ελέγξτε αν το PC είναι ρυθμισμένο ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ανάλυσης και κάθετης συχνότητας σάρωσης της οθόνης. Εκτελέστε επανεκκίνηση του PC. Επιλέξτε κατάλληλη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα της κάρτας γραφικών. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη της κάρτας γραφικών. fD: Συχνότητα κουκκίδων fH: Οριζόντια συχνότητα σάρωσης: fV: Κάθετη συχνότητα σάρωσης: