# Asennusopas ColorEdge<sup>®</sup> CS270

Värisäädettävä nestekidenäyttö

Tärkeää

Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.







upstream -portti 2 on pois käytöstä. Käytä porttia 1. Ohjeet asetusten muuttamisesta ovat näytön käyttöoppaassa. 3. Virta

#### 4. Pidike

Niputa kaapelit pidikkeellä, jotta ne pysyvät siististi yhdessä.





### 3. Säätäminen





## 5. ColorNavigator 6

Mac OS X	Windows
Contragent 2 Mar. 12 V H andrá Contragent Hand	
De Contractions     D	
Image: State Stat	

• Lue käyttöohjeet Pikaoppaasta ja ColorNavigator-laitteen Käyttöoppaasta (tallennettu CD-ROM-levylle).

#### • Ei kuvaa -ongelma

Jos näytössä ei näy kuvaa, kun seuraavat korjaustoimenpiteet on suoritettu, ota yhteys paikalliseen EIZO-edustajaan.

Ongelma		Mahdollinen aiheuttaja ja korjaava toimenpide
Ei kuvaa	Virran merkkivalo ei syty.	<ul> <li>Tarkista, onko virtajohto kytketty asianmukaisesti.</li> <li>Kytke päävirtakytkin päälle.</li> <li>Paina painiketta ().</li> <li>Sammuta laite pääkatkaisimesta ja käynnistä se sitten muutaman minuutin kuluttua uudelleen.</li> </ul>
	Virran merkkivalo palaa sinisenä.	<ul> <li>Suurenna säätövalikossa "Brightness" (Kirkkaus)- ja/tai "Gain" (Vahvistus) -asetusten arvoa.</li> </ul>
	Virran merkkivalo palaa oranssina.	<ul> <li>Kytke tulosignaali valitsemalla SIGNAL.</li> <li>Käytä hiirtä tai näppäimistöä.</li> <li>Varmista, että PC on kytketty päälle.</li> </ul>
	Virran merkkivalo vilkkuu oranssina ja sinisenä.	<ul> <li>DisplayPort-/HDMI-liitäntään yhdistetyssä laitteessa on häiriöitä. Voit ratkaista ongelman sammuttamalla monitorin ja kytkemällä siihen uudelleen virran. Katso lisätietoja näyttölaitteen Käyttöoppaasta.</li> </ul>
Näyttöön tulee viesti.	Tämä viesti tulee näyttöön, jos tulosignaalia ei ole. Esimerkki: No Signal DisplayPort fH: 0,0kHz fV: 0,0Hz Check the input signal.	<ul> <li>Vasemmalla oleva viesti voi tulla näkyviin, koska kaikki PC:t eivät lähetä signaalia heti virran kytkemisen jälkeen.</li> <li>Varmista, että PC on kytketty päälle.</li> <li>Tarkista, onko signaalikaapeli kytketty oikein.</li> <li>Kytke tulosignaali valitsemalla SIGNAL.</li> </ul>
	Esimerkki: Signal Error DVI Digital fD: 135.0MHz fH: 79.9kHz fY: 75.0Hz Check the input signal.	<ul> <li>Viesti ilmoittaa, että tulosignaali on määrätyn taajuusalueen ulkopuolella. (Tällainen signaalitaajuus näkyy pinkillä värillä.)</li> <li>Varmista, että tietokoneen asetukset sopivat yhteen näytön tarkkuutta ja pystytaajuutta koskevien vaatimusten kanssa.</li> <li>Käynnistä tietokone uudelleen.</li> <li>Valitse sopiva asetus näytönohjaimen apuohjelman avulla. Katso lisätiedot näytönohjaimen Käyttöoppaasta.</li> <li>fD: pikselitaajuus</li> <li>fH: vaakataajuus</li> <li>fV: pystytaajuus</li> </ul>