# Installatiegids ColorEdge<sup>®</sup> CS2420

**Color Management LCD-monitor** 

#### Belangrijk

Lees de PRECAUTIONS (VOORZORGSMAATREGELEN), deze installatiegids en de gebruikershandleiding op de cd-rom aandachtig door, zodat u dit product veilig en effectief leert te gebruiken. Bewaar deze gids voor toekomstig gebruik.







2.USB



\*1 Druk bij het loskoppelen van de DisplayPort-kabel op het -teken op het uiteinde van de kabel.

### 3.Voeding



#### 4.Houder

Met de kabelhouder aan de achterkant van de standaard worden de kabels netjes samengehouden.





## 3 Verstelling







### **ColorNavigator 6**

• Raadpleeg de "Quick Reference (Snelgids)" en de gebruikershandleiding van de ColorNavigator (op de cd-rom) voor bedieningsaanwijzingen.

#### Probleem: geen beeld

Als het probleem blijft bestaan, nadat u de onderstaande oplossingen hebt uitgevoerd, neem dan contact op met uw plaatselijke EIZOvertegenwoordiger.

Probleem		Mogelijke oorzaak en oplossing
Geen beeld	Aan/uit-lampje brandt niet.	<ul> <li>Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.</li> <li>Zet de hoofdschakelaar aan de achterkant van de monitor aan.</li> <li>Raak () aan.</li> <li>Zet de hoofdschakelaar aan de achterkant van de monitor uit en zet deze na enkele minuten weer aan.</li> </ul>
	Aan/uit-lampje is wit.	<ul> <li>Verhoog "Brightness" (Helderheid) en/of "Gain" (Versterking) in het menu Instellingen.</li> </ul>
	Aan/uit-lampje is oranje.	<ul> <li>Schakel het ingangssignaal om met I INPUT I.</li> <li>Gebruik de muis of het toetsenbord.</li> <li>Controleer of de pc is ingeschakeld.</li> </ul>
	Aan-/uitlampje knippert oranje en wit.	<ul> <li>Dit probleem kan optreden wanneer de pc via de DisplayPort- aansluiting is aangesloten. Sluit aan via de signaalkabel die door EIZO is gespecificeerd, schakel de monitor uit en schakel hem weer in.</li> </ul>
De melding verschijnt.	Deze melding verschijnt wanneer er geen signaal wordt ingevoerd. Voorbeeld: HDMI No Signal	<ul> <li>Het bericht links kan worden weergegeven, omdat sommige pc's niet meteen na het inschakelen het signaal uitvoeren.</li> <li>Controleer of de pc is ingeschakeld.</li> <li>Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten.</li> <li>Schakel het ingangssignaal om met I INPUT I.</li> </ul>
	Voorbeeld: HDMI Signal Error	<ul> <li>De melding geeft aan dat het ingangssignaal buiten het opgegeven frequentiebereik valt.</li> <li>Controleer of de resolutie en de verticale scanfrequentie die op de pc zijn ingesteld, overeenstemmen met de vereisten van de monitor.</li> <li>Start de pc opnieuw op.</li> <li>Selecteer een geschikte instelling met het hulpprogramma van de grafische kaart. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de grafische kaart voor meer informatie.</li> </ul>