

Benutzerhandbuch

FlexScan[®] EV3285

LCD-Farbmonitor

Wichtig

Lesen Sie dieses "Benutzerhandbuch" und das "VORSICHTSMASSNAHMEN" (separater Band) aufmerksam durch, um sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen.

- Informationen zur Installation / Verbindung des Monitors entnehmen Sie bitte der "Installationsanleitung".
- Besuchen Sie unsere Website für die neusten Informationen über unser Zubehör, einschließlich des "Benutzerhandbuch" : http://www.eizoglobal.com

Stelle der Warnungshinweise



Die Produktspezifikationen variieren möglicherweise in den einzelnen Absatzgebieten. Überprüfen Sie, ob die Spezifikationen im Handbuch in der Sprache des Absatzgebietes geschrieben sind.

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von EIZO Corporation in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln – elektronisch, mechanisch oder auf andere Weise – reproduziert, in einem Suchsystem gespeichert oder übertragen werden.

EIZO Corporation ist in keiner Weise verpflichtet, zur Verfügung gestelltes Material oder Informationen vertraulich zu behandeln, es sei denn, es wurden mit EIZO Corporation beim Empfang der Informationen entsprechende Abmachungen getroffen. Obwohl größte Sorgfalt aufgewendet wurde, um zu gewährleisten, dass die Informationen in diesem Handbuch dem neuesten Stand entsprechen, ist zu beachten, dass die Spezifikationen der Monitore von EIZO ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

Hinweise für diesen Monitor

Neben der Erstellung von Dokumenten, dem Anzeigen von Multimedia-Inhalten und sonstigen allgemeinen Zwecken ist dieses Produkt auch für Anwendungen wie das Erstellen von CAD-Daten und sonstigen

Zeichnungen geeignet (Angenommene tägliche Nutzungsdauer etwa 12 Stunden).

Falls Sie dieses Gerät in den folgenden Anwendungsbereichen einsetzen, bei denen äußerste Zuverlässigkeit und Sicherheit erforderlich ist, sollten bei der Verwendung dieses Geräts Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit getroffen werden.

- Transportmittel (Wasser-, Luft- und Schienenfahrzeuge, Kraftfahrzeuge)
- Sicherheitseinrichtungen (Katastrophenschutzsysteme, Zugangskontrollsysteme usw.)
- · Lebenswichtige Systeme (medizinische Geräte wie z. B. Lebenserhaltungssysteme und Geräte im OP-Saal)
- Geräte zur Steuerung von Nuklearanlagen (Steuerungssysteme in Kernkraftwerken, Zugangskontrollsysteme von Nuklearanlagen usw.)
- Kommunikationssteuerung von wichtigen Systemen (Betriebssteuerungsanlagen von Verkehrsmitteln, Systeme zur Überwachung des Luftverkehrs usw.)

Dieses Produkt wurde speziell an die Einsatzbedingungen in der Region, in die es ursprünglich geliefert wurde, angepasst. Wird es außerhalb dieser Region eingesetzt, ist der Betrieb eventuell nicht wie angegeben möglich.

Die Garantie für dieses Produkt erstreckt sich ausschließlich auf die in diesem Handbuch beschriebenen Anwendungen.

Die in diesem Handbuch enthaltenen technischen Daten gelten nur, wenn folgendes Zubehör benutzt wird:

- Dem Produkt beiliegende Netzkabel
- Von uns angegebene Signalkabel

Verwenden Sie mit diesem Produkt nur Zubehör, das von uns hergestellt oder empfohlen wird.

Wenn Sie dieses Produkt auf einem Tisch mit lackierter Oberfläche aufstellen, kann der Lack aufgrund der Beschaffenheit des Gummis unter Umständen am Standfuß anhaften.

Es dauert etwa 30 Minuten (unter werkseitigen Messbedingungen), bis sich die Monitoranzeige stabilisiert hat. Bitte warten Sie nach dem Einschalten 30 Minuten oder mehr mit dem Einstellen des Monitors.

Je heller Monitore eingestellt sind desto eher läßt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung langfristig nach. Stellen Sie eine möglichst geringe Helligkeit ein um den Monitor für lange Zeit mit nahezu gleichbleibender Anzeige zu nutzen.

Wird dasselbe Bild über einen langen Zeitraum hinweg angezeigt und dann geändert, treten möglicherweise Nachbilder auf. Verwenden Sie den Bildschirmschoner oder die Abschaltfunktion, um zu vermeiden, dass dasselbe Bild über längere Zeit hinweg angezeigt wird. Abhängig vom Bild kann ein Nachbild erscheinen, auch wenn es nur für kurze Zeit angezeigt wurde. Ändern Sie das Bild oder schalten Sie die Stromversorgung für mehrere Stunden aus, um ein solches Phänomen zu beseitigen.

Wenn der Monitor über einen längeren Zeitraum kontinuierlich betrieben wird, können dunkle Flecken auftreten, oder es kann zum Einbrennen kommen. Wir empfehlen, den Monitor regelmäßig auszuschalten, um die Lebensdauer des Monitors zu verlängern.

Um den Monitor immer wie neu aussehen zu lassen und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, wird eine regelmäßige Reinigung empfohlen (Beachten Sie den Abschnitt "Reinigung" (Seite 4)).

Das LCD-Display wurde mit hochpräziser Technologie hergestellt. Auf dem LCD-Display fehlen oder leuchten möglicherweise Pixel. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Fehlfunktion. Anteil der effektiven Bildpunkte: mindestens 99,9994 %.

Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays hat eine begrenzte Lebensdauer. Je nach Nutzungsart wie z. B. lange, durchgehende Nutzungszeiten können sich die Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung verkürzen und ein Ersatz erforderlich werden. Wenn der Bildschirm dunkel wird oder flackert, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter.

Drücken Sie nicht stark auf das LCD-Display oder die Kante des Rahmens, da es anderenfalls zu Störungen des Displays, wie z. B. störende Muster etc., kommen kann. Wenn kontinuierlich Druck auf die LCD-Displayoberfläche ausgeübt wird, kann das die Flüssigkristalle beeinträchtigen oder das LCD-Display beschädigen. (Wenn Abdrücke auf dem Display zurückbleiben, lassen Sie den Bildschirm des Monitors mit einem vollständig weißen oder schwarzen Musterbild laufen. Diese Erscheinung sollte anschließend nicht mehr auftreten.)

Zerkratzen Sie das LCD-Display nicht mit scharfen Gegenständen und drücken Sie nicht mit scharfen Gegenständen darauf, da dies zur Beschädigung des LCD-Displays führen kann. Reinigen Sie das Display keinesfalls mit Taschentüchern, da es dadurch verkratzt werden könnte.

Wird der Monitor in einen Raum mit höherer Raumtemperatur gebracht oder steigt die Raumtemperatur schnell an, bildet sich möglicherweise Kondensationsflüssigkeit an den Innen- und Außenseiten des Monitors. Stellen Sie in diesem Fall den Monitor nicht an. Warten Sie stattdessen bis die Kondensationsflüssigkeit verdunstet ist. Andernfalls können Schäden am Monitor entstehen.

Reinigung

Flecken auf dem Gehäuse und der LCD-Displayoberfläche können entfernt werden, indem ein Teil eines weichen Tuchs mit Wasser befeuchtet wird.

Achtung

- Chemikalien wie Alkohol- und Desinfektionslösungen können zu Veränderungen im Glanz, Trübungen und dem Verblassen des Gehäuses oder LCD-Displays sowie zur Verschlechterung der Bildqualität führen.
- Verwenden Sie nie Verdünner, Benzin, Wachs oder scheuernde Reinigungsmittel, da sie das Gehäuse oder die LCD-Displayoberfläche beschädigen können.

Hinweis

• Zur Reinigung des Gehäuses und der LCD-Displayoberfläche wird der optionale ScreenCleaner empfohlen.

So arbeiten Sie optimal mit dem Monitor

- Eine übermäßig dunkle/helle Anzeige ist schlecht für die Augen. Stellen Sie die Helligkeit der Bildschirmanzeige den Umgebungsbedingungen entsprechend ein.
- Die Augen ermüden durch langes Arbeiten am Monitor. Legen Sie jede Stunde 10 min. Pause ein.

INHALT

Hinweise für diesen Monitor						
Reinigung4						
So arbeiten Sie optimal mit dem Monitor						
INHALT						
Kapitel 1 Finführung 6						
1.1						
1-1.	Linterstützung von DisplayPort over					
•	USB Type-C (DP Alt Mode) / USB					
	Power Delivery					
•	Hohe Flexibilität bei der Installation					
•	Reduzierung des Stromverbrauchs					
•	Ausführen von komfortableren					
	Bedienvorgängen mithilfe von Screen InStyle 8					
1-2.	Bedienelemente und Funktionen					
•	Vorderseite					
•	Rückseite9					
1-3.	Mögliche Auflösungen10					
•	Für DisplayPort10					
•	Für HDMI11					
•	Für USB-C12					
1-4.	Änderung der Anzeigeeinstellungen des					
	Computers13					
•	Windows 10					
•	Windows 8.1 / Windows 7					
•						
Kapitel	2 Grundeinstellungen 15					
2-1.	Einstellungen mit dem Schalter15					
2-2.	Umschalten der Eingangssignale16					
•	PbyP-Anzeige16					
•	PinP-Anzeige					
2-3.	Umschalten der Display-Modi (Farbmodi)19					
•	Display Modus					
2-4.	Energie sparen 20					
2-5.	Helligkeit einstellen 22					
2-6.	Lautstärke einstellen 22					
Kapitel 3	3 Erweiterte Einstellungen23					
3-1.	Grundeinstellungen des					
	Einstellungsmenüs23					
3-2.	Funktionen des Einstellungsmenüs 24					
•	Farbeinstellungen24					
•	Signal Einstellungen					
•	Bevorzugte Einstellungen 30					
•	Sprachen					
•	Information					

Kapitel 4	Administrator Einstellungen	34				
4-1.	Grundeinstellungen "Administrator Settings" Menüs	34				
4-2.	Funktionen des "Administrator					
	Settings"-Menüs	35				
Kapitel 5	Fehlerbeseitigung	37				
5-1.	Kein Bild	.37				
5-2.	Bildverarbeitungsprobleme	38				
5-3.	Andere Probleme	39				
Kapitel 6	Referenz	40				
6-1.	Anbringen des optionalen Schwenkarms	40				
	Anbringen des optionalen Schwenkarms					
	(oder des optionalen Standfußes)	.41				
•	Anbringen des Original-Standfußes	.41				
6-2.	Abnehmen/Anbringen des Kabelhalters	42				
•	Abnehmen des Kabelhalters	.42				
•	Anbringen der Kabelabdeckung	.42				
6-3.	Abnehmen/Anbringen der					
	Kabelabdeckung	43				
•	Anbringen der Kabelabdeckung	43				
	Abnehmen der Kabelabdeckung	44				
6-4.	Anschließen mehrerer PCs	45				
•	Beispiele für den Anschluss	45				
6-5.	Verwendung der USB-Hub-Funktion	46				
•	Verbindung	46				
6-6.	Technische Daten	.47				
•	Zubehör	48				
Anhang.		49				
Marke		49				
Lizenz	Lizenz4					
ENERGY STAR 49						

Kapitel 1 Einführung

Danke das Sie sich für einen Farb-LCD-Monitor von EIZO entschieden haben.

1-1. Leistungsmerkmale

 Unterstützung von DisplayPort over USB Type-C (DP Alt Mode) / USB Power Delivery

Dieses Produkt ist mit einem USB Type-C (USB-C) -Anschluss ausgestattet, der mit DP Alt Mode und USB Power Delivery kompatibel ist.

• Wenn das Produkt als externer Monitor eines Notebooks verwendet wird, kann es den PC mit Strom versorgen.



• Während der Anzeige von Bildern und Videos auf einem Smartphone oder Tablet kann das Gerät von diesem Produkt geladen werden.



Hinweis

- Damit Geräte angeschlossen werden können, müssen sie mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet sein und die Ladefunktion über USB-C oder USB Power Delivery unterstützen.
- Das an den Monitor angeschlossene Gerät kann auch aufgeladen werden, wenn sich der Monitor im Energiesparmodus befindet.

Hohe Flexibilität bei der Installation

• Dieses Produkt kann als externer Monitor eines Notebooks verwendet werden.



• Dieses Produkt kann in einer Multi-Monitor Konfiguration, bei der mehrere Monitore an einen einzelnen PC angeschlossen sind, verwendet werden.



Reduzierung des Stromverbrauchs

Dieses Produkt bietet eine Funktion, die die Helligkeit des Bildschirms zur Reduzierung des Stromverbrauchs automatisch reduziert ^{*1}. Die Stromeinsparung, die CO₂-Reduzierung und die Öko-Leistungsstufe können im "EcoView-Einstellungen"-Menü überprüft werden. (Seite 20)

EcoView Settings						
Auto EcoView	[On]			
EcoView Optimizer 2	C	On]			
Power Reduction CO2 Reduction	** ₩ * g					
Eco Performance Level	B B	ଷ ଷ ଷ				

Auto EcoView

Der Umgebungslichtsensor an der Vorderseite des Monitors erkennt die Umgebungshelligkeit, damit die Helligkeit der Bildparameter automatisch und bequem angepasst werden kann.

EcoView Optimizer 2

Der Monitor stellt die Bildschirmhelligkeit automatisch, entsprechen dem Weißwert des Eingangssignales ein. Diese Funktion kann den Energieverbrauch reduzieren und dabei die vom Eingangssignal eingestellte Helligkeit beibehalten.

*1 Referenzwerte

Maximaler Stromverbrauch: 163 W (wenn ein USB-Gerät angeschlossen ist und die Lautsprecher funktionieren), standardmäßiger Stromverbrauch: 32 W (Helligkeit 120 cd/m², wenn kein USB-Gerät angeschlossen ist und die Lautsprecher nicht funktionieren, bei Standardeinstellungen)

Ausführen von komfortableren Bedienvorgängen mithilfe von Screen InStyle

Das Monitor-Steuerungsdienstprogramm "Screen InStyle" ermöglicht Ihnen eine komfortablere Verwendung des Monitors.

- Der Monitor-Farbmodus kann automatisch umgeschaltet werden, um an die zu verwendende Software angepasst zu werden.
- Wenn mehrere Monitore installiert sind, können Sie sie gleichzeitig ein- und ausschalten oder den Farbmodus aller Monitore ändern.

Hinweis

- Screen InStyle kann von unserer Website (http://www.eizoglobal.com) heruntergeladen werden.
- Nur die Windows-Betriebssysteme werden unterstützt.

1-2. Bedienelemente und Funktionen

Vorderseite



1. Umgebungslichtsensor	Erkennt die Umgebungshelligkeit. Wenn Sie Auto EcoView nutzen, wird die
	Bildschirmhelligkeit automatisch entsprechend der Umgebungshelligkeit
	angepasst (Seite 21).
2. Bedienschalter	Zeigt Menüs an. Bedienen Sie die Schalter entsprechend der Anleitung (Seite
	23).
3. Netz-Schalter	Ein-/Ausschalten des Monitors.
4. Netzkontroll-LED	Zeigt den Betriebsstatus des Monitors an.
	Weiß: Normaler Betriebsmodus
	Orange: Energiespar-Modus
	AUS: Hauptnetz / Netzschalter aus
5. Lautsprecher	Audioausgänge.

Rückseite



6.	Griff	Dieser Griff wird zum Transport des Monitors genutzt.		
7.	Sicherheitssperre	passt zum Kensington's MicroSaver Sicherheitssystem.		
8.	Netz-Schalter	Ein-/Ausschalten des Monitors. $ $: Ein, \bigcirc : Aus		
9.	Netzanschluss	Dient zum Anschluss des Netzkabels.		
10.	Eingangssignal Anschlüsse	Die folgenden Anschlüsse sind am Monitor von rechts nach links		
		angeordnet.		
		HDMI-Anschluss (1)		
		HDMI-Anschluss (2)		
		DisplayPort-Anschluss		
		USB-C-Anschluss (USB-Ausgang)		
11.	Verriegelungstaste	Verwenden Sie diese Taste, um den Monitor vom Standfuß zu entfernen.		
12.	USB-Eingang	Verbindung zu einen peripheren USB-Gerät. (Seite 30)		
	(Unterstützung der			
	Schnellladefunktion)			
13.	USB-Eingang	Verbindung zu einen peripheren USB-Gerät.		
14.	Kopfhörerbuchse	Dient zum Anschluss der Kopfhörer.		
15.	Kabelhalter	Hält die Anschlusskabel zusammen.		
16.	Standfuß ^{*1}	Dient zum Justieren der Höhe und des Winkels (Kippen und Drehen) des		
		Monitors.		

*1 Ein optionaler Schwenkarm (oder ein optionaler Standfuß) kann durch Entfernen des Standfußes angebracht werden (siehe "6-1. Anbringen des optionalen Schwenkarms" (Seite 40)).

1-3. Mögliche Auflösungen

Der Monitor unterstützt folgende Auflösungen.

• Für DisplayPort

	Vertikele	Einzelbildschirm- und PinP-Anzeige ^{*1}		PbyP-Anzeige	
Auflösung	Abtastfrequenz (Hz)	Version 1.2	Version 1.1	Doppelbild- schirmanzeige	Vierfachbild- schirmanzeige
720 × 400	70,087	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
640 × 480	59,940	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
640 × 480	60,000	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
800 × 600	60,317	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
1024 × 768	60,004	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
1280 × 720	59,855	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
1280 × 720	59,979	\checkmark	\checkmark	√	\checkmark
1280 × 800	59,810	\checkmark	\checkmark	√	\checkmark
1280 × 800	59,910	\checkmark	\checkmark	√	\checkmark
1280 × 1024	60,020	\checkmark	\checkmark	√	\checkmark
1600 × 900	60,000	\checkmark	\checkmark	√	\checkmark
1600 × 1200	60,000	\checkmark	\checkmark	√	\checkmark
1680 × 1050	59,954	\checkmark	\checkmark	√	\checkmark
1680 × 1050	59,883	\checkmark	\checkmark	√	\checkmark
1920 × 1200	59,885	\checkmark	\checkmark	√	-
1920 × 1200	59,950	\checkmark	\checkmark	√	-
2560 × 1440	59,951	\checkmark	\checkmark	-	-
1280 × 1600	59,910	-	-	\checkmark	-
3840 × 2160	59,997	√ *2	-	-	-
3840 × 2160	29,981	\checkmark	√ *2	-	-
1920 × 2160	59,988	-	-	√ *2	-
1280 × 720	60,000	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
1280 × 720	59,940	\checkmark	\checkmark	√	\checkmark
1920 × 1080	60,000	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
1920 × 1080	59,940	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
1920 × 1080	30,000	\checkmark	\checkmark	√	
1920 × 1080	29,970		\checkmark	√	
720 × 480	60,000	\checkmark	\checkmark		
720 × 480	59,940	\checkmark	\checkmark	√	
720 × 480	60,000	\checkmark	\checkmark	√	
720 × 480	59,940	\checkmark	1	V	\checkmark

.

*1 Unterstützte Signale unterscheiden sich abhängig von den Einstellungen unter "Administrator Settings". Für Details zum Ändern der Einstellungen siehe "4-2. Funktionen des "Administrator Settings"-Menüs" (Seite 35).

*2 Dies ist die empfohlene Auflösung.



		Einzelbildschirm- und			Annoire	
	Vertikele	PinP-An	zeige ^{*1}	PbyP-Alizeige		
Auflösung	Abtastfrequenz (Hz)	4K UHD 60Hz	4K UHD 30Hz	Doppelbild- schirmanzeige	Vierfachbild- schirmanzeige	
720 × 400	70,087	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
640 × 480	59,940	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
640 × 480	60,000	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
800 × 600	60,317	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1024 × 768	60,004	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1280 × 720	59,855	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1280 × 720	59,979	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1280 × 800	59,810	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1280 × 800	59,910	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1280 × 1024	60,020	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1600 × 900	60,000	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1600 × 1200	60,000	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1680 × 1050	59,954	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1680 × 1050	59,883	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1920 × 1200	59,885	\checkmark	\checkmark	\checkmark	-	
1920 × 1200	59,950	\checkmark	\checkmark	\checkmark	-	
2560 × 1440	59,951	\checkmark	\checkmark	-	-	
1280 × 1600	59,910	-	-	\checkmark	-	
3840 × 2160	59,997	\checkmark	-	-	-	
3840 × 2160	29,981	\checkmark	\checkmark	-	-	
1920 × 2160	59,988	-	-	√ *2	-	
1920 × 2160	29,952	-	-	\checkmark	-	
1280 × 720	60,000	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1280 × 720	59,940	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1280 × 720	50,000	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1920 × 1080	60,000	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1920 × 1080	59,940	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1920 × 1080	50,000	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1920 × 1080	30,000	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
1920 × 1080	29,970	\checkmark	√	\checkmark	\checkmark	
720 × 480	60,000	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
720 × 480	59,940	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
720 × 480	60,000	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
720 × 480	59,940	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
720 × 576	50,000	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
720 × 576	50,000	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
3840 × 2160	60,000	√ *2	-	-	-	
3840 × 2160	59,940	√ *2	-	-	-	
3840 × 2160	50,000	\checkmark	-	-	-	
3840 × 2160	30,000	\checkmark	√ *2	-	-	
3840 × 2160	29,970	\checkmark	√ *2	-	-	

*1 Unterstützte Signale unterscheiden sich abhängig von den Einstellungen unter "Administrator Settings". Für Details zum Ändern der Einstellungen siehe "4-2. Funktionen des "Administrator Settings"-Menüs" (Seite 35).

*2 Dies ist die empfohlene Auflösung.



	Vertikale	Einzelbildschirm- und PinP-Anzeige ^{*1}		PbyP-Anzeige	
Auflösung	Abtastfrequenz (Hz)	4K UHD 60Hz / USB2.0	4K UHD 30Hz / USB3.1	Doppelbild- schirmanzeige	Vierfachbild- schirmanzeige
720 × 400	70,087	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
640 × 480	59,940	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
640 × 480	60,000	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
800 × 600	60,317	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
1024 × 768	60,004	\checkmark	√	\checkmark	\checkmark
1280 × 720	59,855	\checkmark	√	\checkmark	\checkmark
1280 × 720	59,979	\checkmark	√	\checkmark	\checkmark
1280 × 800	59,810	\checkmark	√	\checkmark	\checkmark
1280 × 800	59,910	\checkmark	√	\checkmark	\checkmark
1280 × 1024	60,020	\checkmark	√	\checkmark	\checkmark
1600 × 900	60,000	\checkmark	√	\checkmark	\checkmark
1600 × 1200	60,000	\checkmark	√	\checkmark	\checkmark
1680 × 1050	59,954	√	√	\checkmark	\checkmark
1680 × 1050	59,883	\checkmark	√	\checkmark	\checkmark
1920 × 1200	59,885	\checkmark	\checkmark	\checkmark	-
1920 × 1200	59,950	\checkmark	\checkmark	\checkmark	-
2560 × 1440	59,951		\checkmark	-	-
1280 × 1600	59,910	-	-	\checkmark	-
3840 × 2160	59,997	√ *2	-	-	-
3840 × 2160	29,981	\checkmark	√ *2	-	-
1920 × 2160	59,988	-	-	√ *2	-
1280 × 720	60,000	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
1280 × 720	59,940	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
1920 × 1080	60,000	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
1920 × 1080	59,940	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
1920 × 1080	30,000	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
1920 × 1080	29,970			\checkmark	
720 × 480	60,000	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
720 × 480	59,940			\checkmark	
720 × 480	60,000		\checkmark		
720 × 480	59,940			V	

*1 Unterstützte Signale unterscheiden sich abhängig von den Einstellungen unter "Administrator Settings". Für Details zum Ändern der Einstellungen siehe "4-2. Funktionen des "Administrator Settings"-Menüs" (Seite 35).

*2 Dies ist die empfohlene Auflösung.

Hinweis

• Es wird nur der progressive Scantyp unterstützt.

1-4. Änderung der Anzeigeeinstellungen des Computers

Falls das Bild nach dem Anschluss des Monitors an den PC nicht korrekt angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Anzeigeeinstellungen des Computers zu ändern.

Windows 10

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo auf den leeren Desktop. Ein Menü wird angezeigt.
- 2. Klicken Sie im angezeigten Menü auf "Anzeigeeinstellungen". Der Bildschirm "Einstellungen" wird angezeigt.
- 3. Falls mehrere Monitore, einschließlich Notebook-Monitoren, an den Computer angeschlossen sind, wählen Sie im "Mehrere Anzeigen"-Menü "Diese Anzeigen erweitern" aus und klicken Sie dann auf dem Bestätigungsbildschirm auf "Änderungen beibehalten". Wählen Sie nach der Änderung der Einstellungen im Menü "Anzeigen auswählen und neu ordnen" einen Monitor aus.
- 4. Wählen Sie im "Mehrere Anzeigen"-Menü die Option "Diese Anzeige als Hauptanzeige verwenden" aus. Dies ermöglicht es dem Monitor, Bilder korrekt anzuzeigen.
- 5. Bestätigen Sie, dass die für den Monitor empfohlene Auflösung im Menü "Auflösung" eingestellt ist. (Hinter der Auflösung wird "(empfohlen)" angezeigt.)
- 6. Um die Größe von Text und Symbolen zu ändern, wählen Sie entsprechend Ihrer persönlichen Vorlieben eine Vergrößerung im Menü mit den Zoom-Prozentwerten aus.
- 7. Falls nach der Änderung der Einstellungen eine Meldung angezeigt wird, die Sie auffordert sich abzumelden, melden Sie sich ab und dann wieder an.

• Windows 8.1 / Windows 7

- 1. Für Windows 8.1, klicken Sie auf die "Desktop"-Kachel auf der Startseite, um den Desktop aufzurufen.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo auf den leeren Desktop. Ein Menü wird angezeigt.
- 3. Klicken Sie im angezeigten Menü auf "Bildschirmauflösung". Der Einstellungsbildschirm wird angezeigt.
- 4. Falls mehrere Monitore, einschließlich Notebook-Monitoren, an den Computer angeschlossen sind, wählen Sie im "Mehrere Anzeigen"-Menü "Diese Anzeigen erweitern" aus und klicken Sie dann auf dem Bestätigungsbildschirm auf "Übernehmen". Klicken Sie auf dem Bestätigungsbildschirm auf "Änderungen beibehalten".
- 5. Wählen Sie im "Anzeige"-Menü einen Monitor aus und wählen Sie dann die Option "Diese Anzeige als Hauptanzeige verwenden" und klicken Sie auf "Übernehmen". Dies ermöglicht es dem Monitor, Bilder korrekt anzuzeigen.
- 6. Bestätigen Sie, dass die für den Monitor empfohlene Auflösung im Menü "Auflösung" eingestellt ist. (Hinter der Auflösung wird "(empfohlen)" angezeigt.)
- 7. Um die Größe von Text und Symbolen zu ändern, klicken Sie auf "Text und weitere Elemente vergrößern oder verkleinern", wählen Sie entsprechend Ihrer persönlichen Vorlieben auf dem Einstellungsbildschirm eine Größe aus und klicken Sie dann auf "Übernehmen".
- 8. Falls nach der Änderung der Einstellungen eine Meldung angezeigt wird, die Sie auffordert sich abzumelden/auszuloggen, melden Sie sich ab/loggen Sie sich aus und dann wieder an/ein.

macOS

- 1. Wählen Sie im Apple-Menü die Option "Systemeinstellungen".
- 2. Wenn das Fenster "Systemeinstellungen" angezeigt wird, klicken Sie auf "Monitore".
- 3. Falls mehrere Monitore, einschließlich Notebook-Monitoren, an den Computer angeschlossen sind, stellen Sie sicher, dass auf der Registerkarte "Anordnen" nicht "Bildschirme synchronisieren" ausgewählt ist. Falls es ausgewählt ist, entfernen Sie das Häkchen.
- 4. Wählen Sie die Registerkarte "Monitor" und stellen Sie sicher, dass unter "Auflösung" "Standard für Monitor" ausgewählt ist. Falls es nicht ausgewählt ist, setzen Sie ein Häkchen. Die korrekte Auflösung wurde nun für Ihren Monitor eingestellt. Schließen Sie das Fenster "Systemeinstellungen". Falls mehrere Monitore, einschließlich Notebook-Monitoren, an den Computer angeschlossen sind, konfigurieren Sie diese Einstellungen unter "Monitor" für jeden Monitor.
- Um eine Auflösung entsprechend Ihrer persönlichen Vorlieben auszuwählen, wählen Sie "Skaliert", wählen Sie dann eine Auflösung (aus einer Liste oder Symbolen) aus und schließen Sie das Fenster.

Kapitel 2 Grundeinstellungen

Bei diesem Produkt können Sie die Helligkeit ihren individuellen Vorlieben, den Umgebungsbedingungen oder den Energiesparanforderungen anpassen.

Dieses Kapitel beschreibt die Grundfunktionen, die mit den Schaltern an der Vorderseite des Monitors eingestellt und verwendet werden können.

Für erweiterte Justierungen und Einstellungen nutzen Sie das Einstellungsmenü, siehe "Kapitel 3 Erweiterte Einstellungen" (Seite 23).

2-1. Einstellungen mit dem Schalter

1. Anzeigen der Anleitung

1. Berühren Sie einen beliebigen Schalter (außer 也). Die Anleitung erscheint auf dem Bildschirm.



2. Einstellungen / Anpassungen

- Berühren Sie einen beliebigen Schalter für die Einstellung / Anpassung. Das Einstellungen / Anpassungen-Menü erscheint. (Ein Untermenü wird auch angezeigt. Dafür wählen Sie einen Menüpunkt im Einstellungen/Anpassungsmenü mit v und wählen Sie .)
- 2. Führen Sie die Einstellungen mit den Schaltern durch und wählen Sie 🔽, um die Änderungen zu akzeptieren.

3. Beenden

1. Wählen Sie 🗙, um das Menü zu verlassen.

2-2. Umschalten der Eingangssignale

Falls der Monitor mehrfache Eingangssignale hat, kann das angezeigte Signal geändert werden.



Hinweis

• Mit "Screen InStyle" können Sie Eingangssignale mit den Tastenkombinationen auf der Tastatur umschalten.

PbyP-Anzeige

Durch Auswahl der PbyP (Picture by Picture)-Anzeige bei einem Monitor mit mehreren Eingangssignalen können Fenster nebeneinander (Doppelbildschirm) oder nebeneinander und übereinander (Vierfachbildschirm) angezeigt werden. Da mehrere Fenster auf einem einzigen Monitor angezeigt werden können, muss nicht zwischen Signalen umgeschaltet werden, was zu erhöhter Arbeitseffizienz führt.

Bei Wahl der PbyP-Anzeige kann die Kombination der Signale, die in den linken und rechten Fenstern oder den Fenstern der Vierfachanzeige angezeigt werden, umgeschaltet werden.



Funktion			Einstel- lungswert	Beschreibung
PbyP- Eingang Links Einstellungen		USB-C DisplayPort HDMI 1 HDMI 2	Wählen Sie ein Eingangssignal, das auf dem linken Bildschirm der PbyP-Anzeige (Doppelbildschirm) angezeigt werden soll.	
		Rechts	USB-C DisplayPort HDMI 1 HDMI 2	Wählen Sie ein Eingangssignal, das auf dem rechten Bildschirm der PbyP-Anzeige (Doppelbildschirm) angezeigt werden soll.
		Oben Links	USB-C DisplayPort HDMI 1 HDMI 2	Wählen Sie ein Eingangssignal, das auf dem oberen linken Bildschirm der PbyP-Anzeige (Vierfachbildschirm) angezeigt werden soll.
		Unten Links	USB-C DisplayPort HDMI 1 HDMI 2	Wählen Sie ein Eingangssignal, das auf dem unteren linken Bildschirm der PbyP-Anzeige (Vierfachbildschirm) angezeigt werden soll.
		Oben Rechts	USB-C DisplayPort HDMI 1 HDMI 2	Wählen Sie ein Eingangssignal, das auf dem oberen rechten Bildschirm der PbyP-Anzeige (Vierfachbildschirm) angezeigt werden soll.
		Unten Rechts	USB-C DisplayPort HDMI 1 HDMI 2	Wählen Sie ein Eingangssignal, das auf dem unteren rechten Bildschirm der PbyP-Anzeige (Vierfachbildschirm) angezeigt werden soll.

Hinweis

• Dasselbe Eingangssignal kann nicht für mehrere Bildschirme eingestellt werden. Wenn Sie also beim Ändern des Eingangssignals für einen Bildschirm ein Eingangssignal auswählen, das bereits für einen anderen Bildschirm eingestellt wurde, werden die Signale automatisch ausgetauscht.



Durch Auswahl der PinP (Picture in Picture)-Anzeige bei einem Monitor mit mehreren Eingangssignalen können ein großes und ein kleines Fenster angezeigt werden.

Da mehrere Fenster auf einem einzigen Monitor angezeigt werden können, muss nicht zwischen Signalen umgeschaltet werden, was zu erhöhter Arbeitseffizienz führt.

Bei Wahl der PinP-Anzeige kann die Kombination der Signale, die im großen und im kleinen Fenster angezeigt werden, umgeschaltet werden.





Funktion		Einstel- lungswert	Beschreibung	
PinP-Ein- stellungen	PinP-Größe		Groß Klein	Wählen Sie die Größe des kleinen Fensters.
	PinP-Position		Oben Links Unten Links Oben Rechts Unten Rechts	Wählen Sie die Position des kleinen Fensters.
	Eingang	Großes Fenster	USB-C DisplayPort HDMI 1 HDMI 2	Wählen Sie das Eingangssignal für das große Fenster.
		Kleines Fenster	USB-C DisplayPort HDMI 1 HDMI 2	Wählen Sie das Eingangssignal für das kleine Fenster.

Hinweis

• Dasselbe Eingangssignal kann nicht für das große und kleine Fenster eingestellt werden. Wenn Sie also beim Ändern des Eingangssignals für das große Fenster das Eingangssignal auswählen, das bereits für das kleine Fenster eingestellt wurde, werden die Signale für das große und kleine Fenster automatisch ausgetauscht.

2-3. Umschalten der Display-Modi (Farbmodi)

Dieses Produkt verfügt über voreingestellte Farbmodi für verschiedene Anzeigen.

Indem Sie den Modus entsprechend des Verwendungszwecks und des Inhalts der Anzeige umschalten, können Sie Bilder auf angemessene Weise anzeigen.



Display Modus

Farbmodus	Einsatzzweck
User1	Wählen Sie einen dieser Modi um einen nutzerspezifischen Bildschirmmodus
User2	einzustellen.
sRGB	Geeignet für den Farbabgleich mit Peripheriegeräten, die sRGB unterstützen, z.B. beim Ausdruck von Digitalkameraphotos.
Paper	Produziert einen Effekt wie bedrucktes Papier. Geeignet für die Anzeige von Bildern von Medien wie Büchern oder Dokumenten.
Movie	Einstellung für animierte Bilder.mit einer deutlichen 3D Aussehen. Passend für das Abspielen von Videoinhalten.
DICOM	Wählen Sie diesen Modus, um Digitalbilder für medizinische Zwecke einfach basierend auf DICOM Part 14 anzuzeigen.
	 Achtung Dieses Produkt ist nicht dazu vorgesehen, für Diagnosezwecke verwendet zu werden.

Hinweis

• Mit "Screen InStyle" können Sie den Farbmodus automatisch, entsprechend der verwendeten Software, auswählen.

• Im Papiermodus wird die Menge des vom Bildschirm ausgegebenen blauen Lichts reduziert, indem der Farbton geändert und die Helligkeit geregelt wird.

2-4. Energie sparen

Dieses Produkt ist mit einer EcoView-Funktion zum Energie sparen ausgestattet.

Nutzen Sie diese Einstellung, um unnötige Leistungsaufnahme zu verringern und Energiekosten zu sparen. Durch Reduzierung des Energieverbrauchs wird auch der Kohlendioxidausstoß verringert.



Hinweis

- Das "EcoView-Einstellungen"-Menü erlaubt es Ihnen, die Stromeinsparung, die CO₂-Reduzierung und die Öko-Leistungsstufe zu überprüfen. Je mehr Anzeigelampen, welche die Öko-Leistungsstufe repräsentieren, desto höher ist die erreichte Energiesparstufe.
 - Reduzierung des Stromverbrauchs: Reduzierung des Stromverbrauchs für die Hintergrundbeleuchtung als Ergebnis des angepassten Helligkeitswerts.
 - CO₂-Reduzierung: wird aus dem Wert für die "Stromeinsparung" berechnet. Dabei handelt es sich um eine Schätzung der Summe der CO₂-Emissionen bei einstündiger Verwendung des Monitors.
- Der numerische Wert ist das Ergebnis einer Berechnung einer Standardeinstellung (0,000555t-CO2/kWh), der in einer japanischen Ministerialverordnung festgelegt wurde (2006, Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie, Umweltministerium, Bürgerliches Gesetzbuch Artikel 3) und variiert möglicherweise je nach Land und Jahr.

Funktion	Einstellungswert	Beschreibung
Auto EcoView	Ein Aus	Der Umgebungslichtsensor an der Vorderseite des Monitors erkennt die Umgebungshelligkeit, damit die Bildschirmhelligkeit automatisch und bequem mit Auto EcoView justiert werden kann. Die Leistungsaufnahme der Hintergrundbeleuchtung kann durch die Einstellung der Helligkeit reduziert werden. Diese Funktion kann auch die Beanspruchung und Ermüdung der Augen durch zu helle oder zu dunkle Bildschirme verringern.
		 Hinweis Achten Sie darauf, den Umgebungslichtsensor an der unteren Seite des Monitors nicht zu verdecken, wenn Sie Auto EcoView verwenden. Auch wenn Auto EcoView auf "Ein" gestellt ist, kann der S-Schalter an der Vorderseite des Monitors kann für Farbeinstellungen verwendet werden, um die "Helligkeit" den individuellen Vorlieben anzupassen. Abhängig vom geänderten Wert, unterscheidet sich darüber hinaus die Art und Weise mit der die Auto EcoView Funktion die Helligkeit ändert. Ist "DICOM" ausgewählt wird der Auto EcoView aus "Aus" geschaltet.
EcoView Optimizer 2	Ein Aus	Der Monitor stellt die Bildschirmhelligkeit automatisch, entsprechen dem Weißwert des Eingangssignales ein. Diese Funktion kann den Energieverbrauch reduzieren und dabei die vom Eingangssignal eingestellte Helligkeit beibehalten. Hinweis • Diese Einstellung ist in folgenden Fällen aus "Aus" geschaltet: - Wenn "Movie" oder "DICOM" als Colormodus
		 ausgewählt ist. Während der PbyP-/PinP-Anzeige Wenn auf "Ein" geschaltet kann sich die Anzeige der Farbtöne ändern. Falls diese Verhalten Sie stört schalten sie diese Funktion auf "Aus".

2-5. Helligkeit einstellen

Die Helligkeit des Bildschirms kann entsprechend der Umgebung oder der individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

Die Bildschirmhelligkeit wird durch Verändern der Hintergrundbeleuchtung (Lichtquelle des LCD-Displays) justiert.

Einstellungswert

0 bis 100



2-6. Lautstärke einstellen

Die Lautstärke der Lautsprecher und des Kopfhörers lassen sich separat einstellen.

Einstellungswert

0 bis 30



Kapitel 3 Erweiterte Einstellungen

Dieses Kapitel beschriebt die erweiterten Monitoreinstellungen und Justierungen mit dem Einstellungsmenü. Für Grundfunktionen siehe "Kapitel 2 Grundeinstellungen" (Seite 15).

3-1. Grundeinstellungen des Einstellungsmenüs

1. Menü-Display

- 1. Berühren Sie einen beliebigen Schalter (ausser 也). Die Anleitung erscheint.

FlexScan EV3285
Color
Signal
Preferences
Languages
Information

2. Einstellungen / Anpassungen

Color	(Usei	r1)	
Color Mode	[User1]
Brightness	[85]
Contrast	[50]
Temperature	[6500K]
Gamma	[2.2]
Super Resolution	[Off]
Advanced Settings			
Reset			

 Wählen Sie einen Menüpunkt zur Einstellung / Anpassung mit ▲ ▼ aus und wählen Sie ▼. Das Einstellungen / Anpassungen-Menü erscheint.



3. Führen Sie eine Einstellung / Anpassung mit ∧ ∨ oder < > aus und wählen Sie √, um die Änderungen zu akzeptieren.

Das Untermenü erscheint.

Wählen Sie \times während der Einstellung, dann wird das Einstellen beendet und der Status vor den Änderungen wiederhergestellt.

3. Beenden

1. Durch mehrfaches Drücken von 🗙 wird das Einstellungs-Menü verlassen.

3-2. Funktionen des Einstellungsmenüs

• Farbeinstellungen

Die Farbeinstellungen können nach persönlichen Wünschen eingestellt werden.

Col	or (User1)		Advanced	Settings	(User1)
Color Mode	[User1]	Overdrive	[Standard
Brightness		85		Hue		
Contrast		50		Saturation		
Temperature		6500K		Gain		
Gamma		2.2				
Super Resolution	_ [Off				
Advanced Settings				-		
Reset	_					

Funktionen, die justiert werden können, können abweichen, abhängig vom Farb-Modus.

				√: E	Einstellbar -: Ni	cht einstellbar
				Farbmodus		
Funktion		User1 User2	sRGB	Paper	Movie	DICOM
Helligkeit		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	-
Kontrast		\checkmark	-	-	\checkmark	-
Temperatur		\checkmark	-	√	\checkmark	-
Gamma		\checkmark	-	-	-	-
Hohe Auflösung		\checkmark	-	\checkmark	\checkmark	-
Erweiterte Einst.	Overdrive	\checkmark	-	-	-	-
	Farbton	\checkmark	-	-	\checkmark	-
	Sättigung	\checkmark	-	-	√	-
	Gain-Einstellung	\checkmark	-	-	-	-
Zurücksetz	en	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	-

Achtung

• Es dauert etwa 30 Minuten bis sich die Bildschirmanzeige stabilisiert. Bitte warten Sie nach dem Einschalten 30 Minuten oder mehr mit dem Einstellen des Monitors.

• Das gleiche Bild kann in verschiedenen Farben auf mehreren Monitoren aufgrund ihrer monitorspezifischen Eigenschaften gesehen werden. Machen Sie die Feinfarbeinstellung visuell, wenn Sie die Farben mit mehreren Monitoren abgleichen.

Funktion	Einstel- lungswert	Beschreibung
Farbmodus	User1 User2 sRGB Paper Movie DICOM	 Wählen Sie den gewünschten Modus entsprechend dem Monitoranwedung aus. Die Farbeinstellungen können nach persönlichen Wünschen eingestellt werden. Wählen Sie den Justiermodus und führen sie die Justierungen mit den entsprechenden Funktionen durch. Hinweis Für Details über den Justierungsstatus für jeden Modus siehe "2- 3. Umschalten der Display-Modi (Farbmodi)" (Seite 19).
Helligkeit	0 bis 100	 Die Bildschirmhelligkeit wird durch Verändern der Hintergrundbeleuchtung (Lichtquelle des LCD-Displays) justiert. Hinweis Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Bild zu dunkel ist, selbst wenn die Helligkeit auf 100 eingestellt ist, justieren Sie den Kontrast.
Kontrast	0 bis 100	 Die Helligkeit des Bildschirms wird durch Variieren des Videosignalwerts justiert. Hinweis Bei einem Kontrast von 50 wird jede Farbabstufung angezeigt. Bei der Justierung des Monitors wird empfohlen, die Helligkeitsjustierung, die die Zeichenabstufung nicht verlieren darf, vor der Kontrastjustierung durchzuführen. Führen Sie die Kontrastjustierung in den folgenden Fällen durch. Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Bild zu dunkel ist, obwohl die Helligkeit auf 100 eingestellt ist (stellen Sie den Kontrast auf mehr als 50 ein.)
Temperatur	Aus 4000 K bis 10000 K (in Schritten von 500 K. 9300 K eingeschlossen.)	 So justieren Sie die Farbtemperatur. Die Farbtemperatur wird normalerweise verwendet, um den Farbton von "Weiß" und / oder "Schwarz" durch einen numerischen Wert auszudrücken. Dieser Wert wird in Grad "K" (Kelvin) angegeben. Bei niedrigen Temperaturen bekommt der Bildschirm einen Rotstich, während sich bei hohen Temperaturen, ähnlich wie bei einer Flamme, ein Blaustich bemerken lässt. Ein voreingestellter Gain-Wert wird für jeden Farbtemperatur-Einstellungswert festgelegt. Hinweis Der in "K" angezeigte Wert ist nur ein Referenzwert. Mit "Gain-Einstellung" können Sie weitere erweiterte Justierungen durchführen. Wenn Sie die Option auf "Aus" stellen, wird das Bild in der voreingestellten Farbe auf dem Monitor angezeigt (Gain-Einstellung: 100 für jedes RGB). Wenn die Gain-Einstellung auf "Aus" geschaltet.
Gamma	1,8 2,0 2,2 2,4	 Gammawert einstellen. Die Helligkeit des Monitors variiert je nach Eingangssignal. Die Abweichungsrate verhält sich jedoch nicht proportional zum Eingangssignal. Die Bewahrung des Ausgleichs zwischen Eingangssignal und der Helligkeit des Monitors wird als "Gamma- Korrektur" bezeichnet. Hinweis Wenn "sRGB" als Farbmodus ausgewählt ist, ist der Gamma- Wert auf "sRGB" festgelegt. Wenn "Paper" im Farb-Modus gewählt ist, wird "Paper" für den Gamma-Wert angezeigt. Wenn "DICOM" im Farb-Modus gewählt ist, wird "DICOM" für den Gamma-Wert angezeigt.

Funktion		Einstel- lungswert	Beschreibung
Hohe Auflösung Standard Niedrig Aus		Standard Niedrig Aus	Die Bewegungsunschärfe kann verringert werden, indem der Bildumriss verbessert wird.
Erweiterte Einst.	Overdrive	Verbessert Standard Aus	Die Overdrive-Intensität kann je nach Verwendung des Monitors mit dieser Funktion eingestellt werden. Sie können Bildverzögerungen mit der Einstellung "Verbessert" verringern, wenn Sie animierte Bilder anzeigen.
	Farbton	-50 bis 50	So justieren Sie den Farbton. Hinweis • Mit dieser Funktion können manche Farbabstufungen nicht angezeigt werden.
	Sättigung	-50 bis 50	 So justieren Sie die Farbsättigung. Hinweis Mit dieser Funktion können manche Farbabstufungen nicht angezeigt werden. Der Mindestwert (-50) ändert den Bildschirm in monochrom.
	Gain- Einstellung	0 bis 100	 Die Helligkeit des Rot, Grün, Blau-Anteils in der Farbe wird als "Gain- Einstellung" bezeichnet. Sie können den Farbton von "Weiß" durch die Justierung des Gain-Werts ändern. Hinweis Mit dieser Funktion können manche Farbabstufungen nicht angezeigt werden. Der Gain-Wert ändert sich mit der Farbtemperatur. Wenn die Gain-Einstellung geändert wird, wird die Farbtemperaturänderung auf "Aus" geschaltet.
Zurückset	zen	-	Reset aller Farbeinstellungen für die aktuell ausgewählte Farbmodus zu den Standardeinstellungen.

Signal Einstellungen

Stellen Sie Details bezüglich des Eingangssignals wie Größe der Bildschirmanzeige und Farbraum ein.

Signal	(Displ	ayPort)	
Window Selection	[Left]
Picture Expansion	[Aspect Ratio]
Input Color Format	[Auto]
Input Range	[Auto]

Funktion	Einstellung- swert	Beschreibung
Fensterauswahl	Links Rechts Oben Links Unten Links Oben Rechts Unten Rechts Großes Fenster Kleines Fenster	 Wählen Sie das Ziel für die Signaleinstellungen. Wählen Sie bei Verwendung der PbyP-/PinP-Anzeige dieses Ziel zuerst. "Links" Die Einstellung wird auf den linken Bildschirm bei der PbyP-Anzeige (Doppelbildschirm) angewendet. "Rechts" Die Einstellung wird auf den rechten Bildschirm bei der PbyP-Anzeige (Doppelbildschirm) angewendet. "Oben Links" Die Einstellung wird auf den oberen linken Bildschirm bei der PbyP-Anzeige (Vierfachbildschirm) angewendet. "Unten Links" Die Einstellung wird auf den unteren linken Bildschirm bei der PbyP-Anzeige (Vierfachbildschirm) angewendet. "Unten Links" Die Einstellung wird auf den unteren linken Bildschirm bei der PbyP-Anzeige (Vierfachbildschirm) angewendet. "Oben Rechts" Die Einstellung wird auf den oberen rechten Bildschirm bei der PbyP-Anzeige (Vierfachbildschirm) angewendet. "Unten Rechts" Die Einstellung wird auf den unteren rechten Bildschirm bei der PbyP-Anzeige (Vierfachbildschirm) angewendet. "Großes Fenster" Die Einstellung wird auf das große Fenster bei der PinP-Anzeige angewendet. "Kleines Fenster" Die Einstellung wird auf das große Fenster bei der PinP-Anzeige angewendet. "Kleines Fenster" Die Einstellung wird auf das kleine Fenster bei der PinP-Anzeige angewendet. Wird nur während der PbyP-/PinP-Anzeige aktiviert. Für Details zu PbyP/PinP siehe "2-2. Umschalten der Finpangesignale" (Seite 16)

Funktion	Einstellungswert	Beschreibung
Bilderweiterung	Automatik ^{*1} Vollbild Seitenverhältnis Punkt für Punkt	 Die Bildschirmgröße der Monitoranzeige kann geändert werden. "Automatik" Der Monitor stellt die Bildschirmgröße automatisch entsprechend dem Bildformat und der Auflösungsinformationen des PCs ein. "Vollbild" Zeigt ein Bild als "Vollbild" an. Bilder sind manchmal verzerrt, da die vertikale Rate nicht der horizontalen Rate entspricht. "Seitenverhältnis" Bilder werden zum Vollbild vergrößert, ohne das Bildformat zu ändern. Da das Bildformat beibehalten wird, können horizontale und vertikale Ränder entstehen. "Punkt für Punkt" Stellt die Anzeige entsprechend der eingestellten Auflösung oder der vom Eingangssignal festgelegten Größe dar
		Hinweis
		Beispieleinstellungen
		- Vollbild
		- Seitenverhältnis
		- Punkt für Punkt (Eingangssignal)
		 Während der PinP-Anzeige ist das Seitenverhältnis des kleinen Fensters festgelegt, und deshalb kann die Anzeigegröße des Fensters nicht geändert werden.
Eingabefarbraum	Automatik YUV 4:2:2 ^{*1} YUV 4:4:4 ^{*1} YUV ^{*2}	Der Farbraum des Eingangssignals kann festgelegt werden. Ändern Sie die diese Einstellung falls die Farben nicht korrekt angezeigt werden. Hinweis
	KGB	 Diese Einstellung ist nötig falls ein DVI-Gerät mit dem Monitor zu einem HDMI-Anschluss über ein DVI-HDMI- Adapter verbunden ist.

Funktion	Einstellungswert	Beschreibung
Eingangsbereich	Automatik Keine Begrenzung Begrenzt	 Abhängig vom PC kann die schwarz-weiß Darstellung des Video-Levels des Ausgangssignales eingeschränkt sein. Falls ein limitiertes Signal auf dem Monitor angezeigt wird kann schwarz stumpf und weiß getrübt dargestellt werden was zu einer Verringerung des Kontrastes führt. Der Ausgangsbereich eines solchen Signales kann erweitert werden um es dem aktuellen Kontrast des Monitors anzupassen. "Automatik" Automatische Erkennung des Helligkeitsbereiches des Eingangssignales und die entsprechende korrekte Bildanzeige. "Keine Begrenzung" Eine Vergrößerung des Ausgangssignalbereich wird nicht durchgeführt. "Begrenzt" Vergrößert den Ausgangssignalbereich von 0 bis 255 und stellt das Bild dar.

*1 Nur bei HDMI -Eingang aktiviert
*2 Nur bei DisplayPort- oder USB-C-Eingang aktiviert

Bevorzugte Einstellungen

Die Monitoreinstellungen können so angepasst werden das der Arbeitsumgebung oder den individuellen Bedürfnissen angepasst.



Funktion	Einstellungswert	Beschreibung
USB CHARGE- Anschluss	Normal Nur aufladen	Der <i>f se</i> USB-Eingang des Monitors unterstützt die Schnellladefunktion per USB 3.0. Durch Ändern dieser Einstellung auf "Nur aufladen" kann das an den <i>f se</i> -Anschluss angeschlossene Gerät innerhalb kürzerer Zeit aufgeladen werden, als bei der Einstellung auf "Normal" notwendig wäre.
		 Hinweis Beenden Sie vor dem Ändern dieser Einstellung die Verbindung zwischen dem PC und allen an den Monitor angeschlossenen USB-Geräten. Wenn die Einstellung geändert wird, werden alle Verbindungen vorübergehend unterbrochen. Das an den <i>fssc</i>Anschluss angeschlossene Gerät muss die Schnellladefunktion unterstützen. Wenn dies auf "Nur aufladen" eingestellt ist, kann keine Datenkommunikation zwischen dem an den <i>fssc</i>Anschluss angeschlossenen Gerät und dem PC hergestellt werden und das Gerät wird nicht in Betrieb gesetzt. Wenn dies auf "Nur aufladen" eingestellt ist, ist Aufladen auch dann möglich, wenn der Monitor nicht mit einem USB-Kabel an den PC angeschlossen ist.

Funktion	Einstellungswert	Beschreibung
Energie sparen	Ein Aus	Der Monitor kann in einen Energiesparmodus geschaltet werden entsprechend dem PC-Staus. Der Monitor geht in den Energiesparmodus 15 Sekunden nach dem das Eingangssignal verschwunden ist. Wenn der Monitor in den Energiesparmodus wechselt werden keine Bilder mehr angezeigt.
		 Energiesparmodus verlassen Wenn der Monitor ein Eingangssignal empfängt, beendet er automatisch den Energiesparmodus und kehrt zum normalen Anzeigemodus zurück.
		Hinweis
		 Wenn der Monitor in den Energiesparmodus wechselt, wird 5 Sekunden vor dem Wechsel eine entsprechende Meldung eingeblendet. Während der PbyP-/PinP-Anzeige wechselt der Monitor nur in den Energiesparmodus, wenn von allen PCs keine Signale eingegeben werden. Wenn der Monitor nicht verwendet wird, können Sie den Hauptnetz-Schalter des Monitors ausschalten oder den Netzstecker abziehen, damit die Stromversorgung vollständig unterbrochen ist. Auch wenn sich der Monitor im Energiesparmodus befindet, können die mit dem USB-Eingang verbundenen Geräte betrieben werden. Aus diesem Grund variiert der Stromverbrauch des Monitors auch im Energiesparmodus je nachdem, welche Geräte verbunden sind.
Netzkontroll-	Ein	Die Stromanzeige (weiß) kann während des normalen
LED	Aus	Betriebsmodus ausgeschaltet werden.

Funktion	Einstellungswert	Beschreibung		
Tonauswahl	Links Rechts Oben Links Unten Links Oben Rechts Unten Rechts Großes Fenster Kleines Fenster	 Wählen Sie die Audioquelle, die während der PbyP-/PinP-Anzeige aus dem Monitor ausgegeben werden soll. "Links" Gibt während der PbyP-Anzeige (Doppelbildschirm) die Audioquelle aus dem linken Bildschirm aus. "Rechts" Gibt während der PbyP-Anzeige (Doppelbildschirm) die Audioquelle aus dem rechten Bildschirm aus. "Oben Links" Gibt während der PbyP-Anzeige (Vierfachbildschirm) die Audioquelle aus dem oberen linken Bildschirm aus. "Unten Links" Gibt während der PbyP-Anzeige (Vierfachbildschirm) die Audioquelle aus dem oberen linken Bildschirm aus. "Unten Links" Gibt während der PbyP-Anzeige (Vierfachbildschirm) die Audioquelle aus dem unteren linken Bildschirm aus. "Oben Rechts" Gibt während der PbyP-Anzeige (Vierfachbildschirm) die Audioquelle aus dem oberen rechten Bildschirm aus. "Oben Rechts" Gibt während der PbyP-Anzeige (Vierfachbildschirm) die Audioquelle aus dem oberen rechten Bildschirm aus. "Unten Rechts" Gibt während der PbyP-Anzeige (Vierfachbildschirm) die Audioquelle aus dem unteren rechten Bildschirm aus. "Großes Fenster" Gibt während der PhyP-Anzeige die Audioquelle aus dem großen Fenster aus. "Kleines Fenster" Gibt während der PinP-Anzeige die Audioquelle aus dem kleinen Fenster aus. Wird nur während der PbyP-/PinP-Anzeige aktiviert. Für Details zu PbyP/PinP siehe "2-2. Umschalten der Eingangssignale" (Seite 16). 		
Monitor zurücksetzen	-	 Die Einstellwerte werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. PbyP-/PinP-Bildeinstellung Einstellungen im "Administrator Settings" Menü 		



Diese Funktion ermöglicht Ihnen, eine Sprache für das Einstellungsmenü oder Meldungen auszuwählen.

Einstellungswert

Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch

Languages
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Svenska
日本語
繁體中文

Achtung

• Die Displaysprache im "Administrator Settings" Menü kann nicht geändert werden.

Information

Mit dieser Funktion können Sie den Modellbezeichnung, die Seriennummer, die Nutzungsdauer, die Auflösung sowie das Eingangssignal anzeigen.

Beispiel: • Einzelbildschirmanzeige



PbyP-/PinP-Doppelbildschirmanzeige

Information			
FlexScan *****	S/N: 00000001		
Version	00000-00000-00000		
Usage Time (h)	0		
USB-C	DisplayPort		
**** _X ****	****××		
fH:***.*kHz	fH:***.*kHz		
fV: **.* Hz	fV: **.* Hz		
fD:***.*MHz	fD:***.*MHz		

• PbyP-Vierfachbildschirmanzeige

Information			
FlexScan **** *	S/N: 00000001		
Version	00000-00000-00000		
Usage Time (h)	0		
USB-C	DisplayPort		
**** _X ****	**** _X ****		
fH:***.*kHz	fH:***.*kHz		
fV: **.* Hz	fV: **.* Hz		
fD:***.*MHz	fD:***.*MHz		
HDMI 1	HDMI 2		
****	****		
fH:***.*kHz	fH:***.*kHz		
fV: **.* Hz	fV: **.* Hz		
fD:***.*MHz	fD:***.*MHz		

Kapitel 4 Administrator Einstellungen

Dieses Kapitel beschreibt der Monitor mithilfe des "Administrator Settings" Menüs konfiguriert werden kann. Dieses Menü ist für Administratoren. Änderungen in diesem Menü sind nicht für den Normalbetrieb notwendig.

4-1. Grundeinstellungen "Administrator Settings" Menüs

1. Menü-Display

- 1. Berühren Sie 🕘, um den Monitor auszuschalten.
- 2. Während Sie den Schalter ganz links berühren, berühren Sie 🕁 für mehr als 2 Sekunden, um den Monitor einzuschalten.



Das "Administrator Settings" Menü erscheint.

Administrator Settings				
Auto Input Detection	[Off]		
Compatibility Mode	[Off]		
USB-C	[4K UHD 30Hz / USB3.1]		
DisplayPort	[Version 1.1]		
HDMI 1	[4K UHD 60Hz]		
HDMI 2	[4K UHD 30Hz]		
On-Screen Logo	[On]		
Key Lock	[Off]		
Apply				

2. Einstellungen

Wählen sie einen Menüpunkt aus mit
 vund wählen Sie
 .
 Das Einstellungen / Anpassungen-Menü erscheint.



Stellen Sie mit ≤ ≥ ein wählen Sie ✓.
 Das "Administrator Settings" Menü erscheint.

3. Anwenden und Beenden

Wählen Sie "Apply" und dann .
 Einstellungen im werden angewandt und "Administrator Settings" Menü wird verlassen.

Achtung

• Die Sprache (Englisch) im "Administrator Settings" Menü kann nicht geändert werden.

4-2. Funktionen des "Administrator Settings"-Menüs

Administrator Settings				
Auto Input Detection	[0ff]			
Compatibility Mode	[Off]			
USB-C	[4K UHD 30Hz / USB3.1]			
DisplayPort	[Version 1.1]			
HDMI 1	[4K UHD 60Hz]			
HDMI 2	[4K UHD 30Hz]			
On-Screen Logo	[On]			
Key Lock	[Off]			
Apply				

Funktion	Einstellungswert	Beschreibung	
Auto Input Detection	On	Diese Funktion erkennt automatisch den Anschluss, über den	
	Off	PC-Signale empfangen werden, und stellt das Bild auf dem	
		Bildschirm dar.	
		• "On"	
		Wenn der Monitor an mehrere PCs angeschlossen	
		ist und ein bestimmter PC in den Energiesparmodus	
		wechselt oder keine Signale vom Monitor empfangen	
		werden, wird automatisch zu dem Anschluss gewechselt,	
		über den Signale empfangen werden.	
		• "Off"	
		Diese Funktion zeigt das Signal vom gewählten	
		Anschluss unabhangig davon, ob ein Signal vertugbar	
		ist, an. In diesen Fall konnen Sie das Eingangssignal,	
		das angezeigt werden soll, mit dem Drucken des 🔁	
		Details siebe . 0.0. Unset alter des Molitors warren. Fu	
		(Coite 40)	
		(Selle 10).	
		Hinweis	
		Diese Funktion ist während der PbyP-/PinP-Anzeige nicht	
		verfügbar.	
		Dieses Produkt erkennt automatisch den Anschluss, "ber den DC Signale erzefengen werden und stellt den	
		uber den PC-Signale emptangen werden, und stellt das	
		Blid unabhangig davon, ob diese Funktion ein- oder	
		Schalter auf der Rückseite des Monitors eingeschaltet	
		worden ist auf dem Bildschirm dar	
		Wenn diese Funktion auf On" steht wechselt der Monitor	
		nur in den Energiesparmodus, wenn von keinem PC	
		Signale eingegeben werden.	
Compatibility Mode	On	Stellen Sie diese Funktion zur Vermeidung der folgenden	
	Off	Phänomene auf "On".	
		Die Positionen von Fenstern und Icons ändern sich, wenn	
		die Stromversorgung ein-/ausgeschaltet wird oder nach	
		Verlassen des Energiesparmodus.	
		Die Energiesparfunktion des PCs funktioniert nicht wie	
		gewohnt.	
		 Während der Eingabe über USB-C blinkt der 	
		Bildschirm zwei- oder dreimal, direkt nachdem das	
		USB-Kabel angeschlossen wurde oder der PC den	
		Energiesparmodus verlassen hat.	
		Ein am USB-Eingang des Monitors angeschlossenes	
		Gerat funktioniert nicht, wenn die Stromzufuhr zum	
		Monitor ausgeschaltet ist.	

. .

Funktion	Einstellungswert	Beschreibung	
USB-C	4K UHD 60Hz / USB2.0	Die USB-Einstellung und die Signalarten, die der Monitor	
	4K UHD 30Hz / USB3.1	anzeigen kann, können geändert werden.	
DisplayPort	Version 1.1	Die Signalarten, die der Monitor anzeigen kann, können	
	Version 1.2	geändert werden.	
HDMI 1	4K UHD 60Hz	Die Signalarten, die der Monitor anzeigen kann, können	
	4K UHD 30Hz	geändert werden.	
		Hinweis	
		 Falls das eingegebene HDMI-Signal nicht angezeigt wird, ändern Sie diese Einstellung. 	
HDMI 2	4K UHD 60Hz	Die Signalarten, die der Monitor anzeigen kann, können	
	4K UHD 30Hz	geändert werden.	
		Hinweis	
		• Falls das eingegebene HDMI-Signal nicht angezeigt wird,	
		ändern Sie diese Einstellung.	
On-Screen Logo	On	Das EIZO-Logo wird beim Einschalten des Monitors auf dem	
	Off	Bildschirm eingeblendet.	
		Wenn diese Funktion auf "Off" gestellt ist erscheint das EIZO Logo nicht.	
Key Lock	Off	Um Änderungen der Einstellungen zu verhindern, können die	
	Menu	Schalter an der Monitorvorderseite gesperrt werden.	
	All	 "Off" (Standardeinstellung) 	
		Aktiviert alle Schalter.	
		• "Menu"	
		Sperrt den 🗮 -Schalter.	
		• "All"	
		Sperrt alle Schalter außer dem Netzschalter.	

Kapitel 5 Fehlerbeseitigung

5-1. Kein Bild

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
1 Kein Bild	Prüfen Sie, ob das Netzkahel ordnungsgemäß angeschlossen ist
Die Stromanzeige leuchtet nicht	 Schalten Sie den Hauptnetz-Schalter auf der Rückseite des
	Monitors ein
	• Berühren Sie (¹)
	Schalten Sie den Hauptnetz-Schalter auf der Rückseite des
	Monitors aus und einige Minuten später wieder ein.
Die Stromanzeige leuchtet weiß	Frhöhen Sie im Finstellungsmenü die Werte für Helligkeit"
	Kontrast" und / oder Gain-Finstellung" (siehe Farbeinstellungen"
	(Seite 24)).
Die Stromanzeige leuchtet orange	Wechseln Sie das Eingangssignal
Die Gromanzeige ledemet Grange.	Schalten Sie im Administrator Settings" Menü den Compatibility
	Mode" auf On" (siehe Compatibility Mode" (Seite 35))
	Bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste auf der Tastatur
	Prüfen Sie ob der PC eingeschaltet ist
	Schalten Sie den Hauptnetz-Schalter auf der Rückseite des
	Monitors aus und dann wieder ein.
Die Netzkontroll-LED blinkt orange	Dieses Problem kann bei der Eingabe über den DisplavPort
und weiß.	bestehen.
	- Verwenden Sie für die Verbindung ein von uns empfohlenes
	Signalkabel. Schalten Sie den Monitor aus und wieder ein.
	 Dieses Problem kann bei der Eingabe über USB-C bestehen.
	- Trennen und verbinden Sie das USB-Kabel, das in den Ausgang
	(USB-C) eingesetzt ist.
	- Schalten Sie den Hauptnetz-Schalter auf der Rückseite des
	Monitors aus und dann wieder ein.
2. Die nachstehende Meldung wird	Diese Meldung wird eingeblendet, wenn das Signal nicht korrekt
eingeblendet.	eingespeist wird, selbst wenn der Monitor ordnungsgemäß funktioniert.
Diese Meldung wird eingeblendet,	Die links angezeigte Meldung könnte angezeigt werden, weil einige
wenn kein Signal eingegeben wird.	PCs das Signal nicht sofort nach dem Einschalten ausgeben.
Beispiel:	Prüfen Sie ob der PC eingeschaltet ist.
	Prüfen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
DisplayPort	 Wechseln Sie das Eingangssignal.
No Signal	 Schalten Sie den Hauptnetz-Schalter auf der Rückseite des
	Monitors aus und dann wieder ein.
Diese Meldung zeigt an, dass sich	Prüfen Sie, ob der PC so konfiguriert ist, dass er die Anforderungen
das Eingangssignal außerhalb des	für die Auflösung und vertikale Abtastfrequenz des Monitors erfüllt
angegebenen Frequenzbereichs	(siehe "1-3. Mögliche Auflösungen" (Seite 10)).
befindet.	Starten Sie den PC neu.
Beispiel:	 Wählen Sie mithilfe des zur Grafikkarte gehörenden
	Dienstprogramms eine geeignete Einstellung. Für weitere
DisplayPort	Informationen hierzu siehe das Benutzerhandbuch der Grafikkarte.
Signal Error	
orginar Error	
• Diese Meldung zeigt an. dass ein mit	Prüfen Sie, ob ein von uns empfohlenes Signalkabel verwendet
dem DP Alt Mode nicht kompatibles	wird.
Gerät mit dem USB-C-Anschluss	Prüfen Sie, ob das angeschlossene Gerät mit dem DP Alt Mode
verbunden ist.	kompatibel ist. Kontaktieren Sie den Hersteller des Geräts, um
Beispiel:	Informationen über die Kompatibilität des Geräts mit dem DP Alt
	Mode zu erhalten.
USB-C	
or onsupported	

5-2. Bildverarbeitungsprobleme

Problem	Mögliche Ursache und Lösung		
1. Der Bildschirm ist zu hell oder zu dunkel.	 Nutzen Sie im Einstellungsmenü die Optionen "Helligkeit", "Kontrast" um diese anzupassen (siehe "Farbeinstellungen" (Seite 24)) (Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Monitors hat eine begrenzte Lebensdauer. Wenn der Bildschirm dunkel wird oder flackert, wenden Sie sich an Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter.) Wenn der Bildschirm zu hell ist, schalten Sie Auto EcoView auf "Ein". Der Monitor erkennt die Umgebungshelligkeit, um die Bildschirmhelligkeit automatisch zu justieren (siehe "Auto EcoView" (Seite 21)). 		
2. Die Helligkeit kann nicht geändert werden oder sie ändert sich von selbst.	Versuchen Sie, die Auto EcoView-EcoView-Einstellungen auf "Aus" zu schalten (siehe "Auto EcoView" (Seite 21)).		
3. Text ist unscharf.	 Prüfen Sie, ob der PC so konfiguriert ist, dass er die Anforderungen für die Auflösung und vertikale Abtastfrequenz des Monitors erfüllt (siehe "1-3. Mögliche Auflösungen" (Seite 10)). 		
4. Nachbilder treten auf.	 Nachbilder treten vor allem bei LCD-Monitoren auf. Vermeiden Sie ein langes Anzeigen desselben Bildes. Verwenden Sie den Bildschirmschoner oder die Energiesparfunktion, um zu vermeiden, dass dasselbe Bild über längere Zeit hinweg angezeigt wird. Abhängig vom Bild kann ein Nachbild erscheinen, auch wenn es nur für kurze Zeit angezeigt wurde. Ändern Sie das Bild oder schalten Sie die Stromversorgung für mehrere Stunden aus, um ein solches Phänomen zu beseitigen. 		
5. Grüne / rote / blaue / weiße / fehlerhafte Punkte bleiben auf dem Bildschirm.	 Dies liegt an der Charakteristik des LCD-Displays und ist kein Fehler. 		
6. Störende Muster oder Abdrücke bleiben auf dem Bildschirm.	Lassen Sie den Bildschirm des Monitors weiß oder schwarz. Diese Erscheinung sollte anschließend verschwinden.		
7. Störungen entstehen am Bildschirm.	 Stellen Sie im Einstellungsmenü die Option "Overdrive" auf "Aus" (siehe "Overdrive" (Seite 26)) Beim Empfang von HDCP-Signalen werden die normalen Bilder möglicherweise nicht sofort angezeigt. 		
8. Die Positionen von Fenstern und Icons ändern sich, wenn der Monitor ein-/ausgeschaltet wird oder nach Verlassen des Energiesparmodus.	Schalten Sie im "Administrator Settings" Menü den "Compatibility Mode" auf "On" (siehe "Compatibility Mode" (Seite 35)).		
9. Die auf dem Bildschirm angezeigte Farbe ist nicht korrekt.	Versuchen Sie, "Eingabefarbraum" im Einstellungsmenü zu verändern (siehe "Eingabefarbraum" (Seite 28)).		
10. Bilder werden nicht im gesamten Bildschirmbereich angezeigt.	 Versuchen Sie, "Bilderweiterung" im Einstellungsmenü zu verändern (siehe "Bilderweiterung" (Seite 28)). 		

.

5-3. Andere Probleme

Problem	Mögliche Ursache und Lösung		
1. Das Einstellungs-Menü erscheint nicht.	 Prüfen Sie, ob die Bediensperrfunktion aktiv ist (siehe "Key Lock" (Seite 36)). 		
2. Im Einstellungsmenü können keine Menüpunkte ausgewählt werden.	 Mit grauem Text dargestellte Menüpunkte können nicht geändert werden. 		
3. Kein Audioausgang.	 Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf "0" eingestellt ist. Prüfen Sie die Einstellung des PCs und die Audiowiedergabesoftware. Prüfen Sie die "Tonauswahl"-Einstellung während der PbyP-/PinP- Anzeige (siehe "Tonauswahl" (Seite 32)). 		
4. An den Monitor angeschlossene USB-Geräte funktionieren nicht.	 Prüfen Sie, ob das USB-Kabel zwischen dem PC und dem Monitor richtig verbunden ist (siehe "6-5. Verwendung der USB-Hub-Funktion" (Seite 46)). Prüfen Sie, ob der USB CHARGE-Anschluss korrekt eingestellt ist (siehe "USB CHARGE-Anschluss" (Seite 30)). Prüfen Sie, ob das USB-Kabel zwischen dem Peripheriegerät und dem Monitor richtig verbunden ist. Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss am Monitor. Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss am PC. Starten Sie den PC neu. Wenn die Peripheriegeräte bei direktem Anschluss an den PC ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich an Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter. Abhängig vom USB 3.1-Holst-Controller, den Sie verwenden, könnten verbundene USB-Geräte eventuell nicht korrekt erkannt werden. Aktualisieren Sie auf den neuesten USB 3.1-Treiber, der vom jeweiligen Hersteller bereitgestellt wird, oder verbinden Sie den Monitor mit dem USB 2.0-Anschluss. Überprüfen Sie bei der Verwendung von Windows die BIOS-Einstellung des PCs für USB. (Weitere Details finden Sie im Handhuch zum PC.) 		
5. Die Netzkontroll-LED blinkt orange und weiß.	 Dies kann bei Verbindung des PCs mit dem DisplayPort- Anschluss auftreten. Verwenden Sie für die Verbindung ein von uns empfohlenes Signalkabel. Schalten Sie den Monitor aus und wieder ein. Prüfen Sie den Anschluss und Zustand der an den Monitor angeschlossenen USB-Geräte. Schalten Sie den Hauptnetz-Schalter auf der Rückseite des Monitors aus und dann wieder ein. 		
6. Die Energiesparfunktion des PCs funktioniert nicht wie gewohnt.	 Schalten Sie im "Administrator Settings" Menü den "Compatibility Mode" auf "On" (siehe "Compatibility Mode" (Seite 35)). 		

.

Kapitel 6 Referenz

6-1. Anbringen des optionalen Schwenkarms

Durch Abnehmen des Standfußelements kann ein optionaler Schwenkarm (oder ein optionaler Standfuß) angebracht werden. Hinweise zu einem unterstützten optionalen Schwenkarm (oder optionalen Standfuß) finden Sie auf unserer Website. http://www.eizoglobal.com

Achtung

- Wenn Sie einen Schwenkarm oder einen Standfuß anbringen, befolgen Sie die Anweisungen im jeweiligen Benutzerhandbuch.
- Wenn Sie den Schwenkarm oder Standfuß eines anderen Herstellers verwenden, achten Sie im Voraus darauf, dass er dem VESA-Standard entspricht. Verwenden Sie die VESA-Befestigungsschrauben, die mit diesem Produkt mitgeliefert werden, wenn Sie den Schwenkarm oder den Standfuß anbringen.
 - Lochabstand für die Schrauben: 100 mm × 100 mm
 - VESA-Halterung für Arm oder Standfuß, Außenabmessungen: 122 mm × 122 mm oder geringer
 - Stärke der Platte: 2,6 mm
- Ausreichende Stabilität, um das Gewicht des Monitors (außer dem Standfuß) und Zubehör wie Kabel zu tragen.
- Beim Befestigen eines Schwenkarms oder Standfußes sind die möglichen Ausrichtungen und der Bewegungsbereich (Kippwinkel) wie folgt:



- Schließen Sie die Kabel nach dem Befestigen eines Schwenkarms oder Standfußes an.
- Bewegen Sie den entfernten Standfuß nicht nach oben oder unten. Dies kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Der Monitor und der Schwenkarm oder Standfuß sind schwer. Wenn sie herunterfallen, kann dies zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

Anbringen des optionalen Schwenkarms (oder des optionalen Standfußes)

- 1. Legen Sie den LCD-Monitor auf ein weiches Tuch, das auf einer stabilen Unterlage ausgebreitet ist, und zwar mit der Displayoberfläche nach unten.
- 2. Entfernen Sie den Standfuß.

Halten Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die Verriegelungstaste (1) gedrückt und schieben Sie den Standfuß in Richtung Sockel, bis der Standfuß den Sockel (2) berührt. Heben Sie dann den Standfuß an (3).



3. Bringen Sie den Schwenkarm oder Standfuß am Monitor an.

Verwenden Sie die VESA-Befestigungsschrauben, die mit diesem Produkt mitgeliefert werden, wenn Sie den Schwenkarm oder den Standfuß anbringen.

Anbringen des Original-Standfußes

- 1. Legen Sie den LCD-Monitor auf ein weiches Tuch, das auf einer stabilen Unterlage ausgebreitet ist, und zwar mit der Displayoberfläche nach unten.
- 2. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben an dem optionalen Schwenkarm (oder optionalen Standfuß) und nehmen Sie den optionalen Arm (oder optionalen Standfuß) ab.
- Bringen Sie den Original-Standfuß an.
 Setzen Sie die vier Nasen an dem Standfuß in die vier Löcher an der Rückseite (1) ein und schieben Sie den Standfuß in Richtung der Oberseite des Monitors (2). Der Standfuß klickt, wenn Sie ihn korrekt anbringen.



6-2. Abnehmen/Anbringen des Kabelhalters

Abnehmen des Kabelhalters

1. Schieben Sie den Kabelhalter nach links und nehmen Sie ihn vom Standfuß ab.



• Anbringen der Kabelabdeckung

1. Richten Sie die Nasen des Kabelhalters an den Befestigungsteilen des Standfußes aus.



2. Schieben Sie den Kabelhalter nach rechts und bringen Sie ihn am Standfuß an.





6-3. Abnehmen/Anbringen der Kabelabdeckung

• Anbringen der Kabelabdeckung



1. Richten Sie die Nasen von (A) an den Befestigungsteilen des Standfußes aus.



2. Schieben Sie (A) nach unten, um die Nasen an den Befestigungsteilen des Standfußes zu sichern.



3. Prüfen Sie die Nasen von (B) (vier mit ▷ gekennzeichnete Stellen) und die Befestigungsstellen von (A).



- 4. Legen Sie die Kabel zwischen (A) und (B) und richten Sie (B) nach (A) aus.
- 5. Schieben Sie (B) nach unten, um (B) an (A) zu sichern.



Abnehmen der Kabelabdeckung

1. Schieben Sie (B) nach oben und nehmen Sie (B) von (A) an.



2. Halten Sie 🔳 von (A) leicht nach unten und schieben Sie (A) nach oben, um (A) vom Standfuß abzunehmen.



6-4. Anschließen mehrerer PCs

Das Produkt hat mehrere Anschlüsse zu Pcs und ermöglicht Ihnen das Umschalten der jeweiligen Anschlüsse für die Anzeige.



Hinweis

• Sie können das Eingangssignal, das angezeigt werden soll, mit dem Drücken des 🔁 -Schalters an der Vorderseite des Monitors wählen. Für Details siehe "2-2. Umschalten der Eingangssignale" (Seite 16)

• Dieses Produkt bietet eine Funktion, die den Anschluss, über den PC-Signale empfangen werden, automatisch erkennt, und stellt das Bild auf dem Bildschirm dar. Für Details siehe "Auto Input Detection" (Seite 35)

6-5. Verwendung der USB-Hub-Funktion

Dieser Monitor verfügt über einen USB-Hub. Er funktioniert bei Anschluss an einen USB-kompatiblen PC wie ein USB-Hub, der die Verbindung mit externen USB-Geräten ermöglicht.

Verbindung

1. Verbinden Sie mithilfe des USB-Kabels den USB-C-Anschluss des PCs und den Monitor.



2. Schließen Sie die externen USB-Geräte an den USB-Eingang des Monitors an.

Achtung

- Falls Ihr PC nicht mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet ist, ist ein Konvertierungskabel für USB-C zu Type-A erforderlich. Verbinden Sie mithilfe des Konvertierungskabels den USB-Eingang des PCs und den USB-C-Anschluss des Monitors.
- Entfernen Sie beim Ändern der Einstellung von "Compatibility Mode" (Seite 35) alle Peripheriegeräte, wie USB-Speichergeräte, die an den USB-Eingang des Monitors angeschlossen sind.
- Ein am USB-Eingang des Monitors angeschlossenes Gerät funktioniert nicht, wenn der Netzschalter des Monitors ausgeschaltet ist.
- Wenn "Compatibility Mode" (Seite 35) auf "Off" steht und die Stromzufuhr zum Monitor ausgeschaltet wird, funktioniert ein an den USB-Eingang angeschlossenes Gerät nicht.

Hinweis

- Diese Produkt arbeitet mit USB 3.1^{*1}. Wenn Peripheriegeräte mit diesen Standard angeschlossen werden ist ein Hochleistungsdatenübertragung möglich. (Wenn das USB-Kabel für den Anschluss zum PC und dem Peripheriegerät auch dem 3.1 Standard entspricht und "USB-C" im "Administrator Settings"-Menü auf "4K UHD 30Hz / USB3.1" eingestellt ist) (Seite 36).
- *1 Nur Gen1 5 Gbps wird unterstützt.

6-6. Technische Daten

LCD-Display	Тур	IPS (Blendschutz)		
	Hintergrundbeleuchtung	LED		
	Größe	80,0 cm (31,5 Zoll)		
	Auflösung	3840 Bildpunkte x 2160	Zeilen	
	Anzeigegröße (H × V)	697,3 mm × 392,2 mm		
	Punktabstand	0,182 mm		
	Darstellbare Farben	8-Bit-Farben:	16,77 Millionen Farben	
	Betrachtungswinkel (H / V, typisch)	178° / 178°		
	Reaktionszeit (typisch)	Grau-zu-grau:	14 ms (Overdrive-Einstellung: Aus) 5 ms (Overdrive-Einstellung: Verbessert)	
Videosignale	Eingangsanschlüsse	DisplayPort (HDCP) × 1 USB-C (HDCP) × 1	, HDMI (HDCP) ^{*1} × 2,	
	Digitale Abtastfrequenz (H / V)	DisplayPort:	31 kHz bis 134 kHz / 29 Hz bis 31 Hz, 59 Hz bis 61 Hz, 69 Hz bis 71 Hz (bei 720 x 400)	
		HDMI:	31 kHz bis 135 kHz / 29 Hz bis 31 Hz, 49 Hz bis 61 Hz,	
			69 Hz bis /1 Hz (bei /20 × 400)	
		USB-C (DP Alt Mode):	31 kHz bis 134 kHz /	
			29 HZ DIS 31 HZ, 59 HZ DIS 61 HZ, 69 Hz bis 71 Hz (bei 720 x 400)	
	Rahmensynchronisationsmodus	59 5 Hz bis 60 5 Hz		
	Max Pixeltakt	DisplayPort:	540 MHz	
			600 MHz	
		LISB-C (DP Alt Mode)	540 MHz	
USB	Anschluss	Ausgang (USB-C) x 1 Eingang (USB Type-A) Schnellladefunktion)	x 2 (Der <i>+ sec</i> -Anschluss unterstützt die	
	Standard	USB Specification Revision 3.1 ^{*2} , Battery Charging Revision 1.2		
	Übertragungsgeschwindigkeit	5 Gbps (super), 480 Mbps (hoch), 12 Mbps (voll),		
	Stromversorgung	Eingang (USB Type-A):	Max. 900 mA	
		Eingang (USB Type-A, † ss - Anschluss):	Max. 1,5 A (Normal) Max. 2,1 A (Nur aufladen)	
		Ausgang (USB-C):	Max. 60 W	
Audio	Audio Eingangsformat	DisplayPort:	2 Kanal linear PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz)	
		USB-C (DP Alt Mode):	2 Kanal linear PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz)	
		HDMI:	2 Kanal linear PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz/ 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz)	
	Lautsprecher	1 W + 1 W		
	Kopfhörer	2 mW + 2 mW (32 Ω)		
	Eingangsanschlüsse	DisplavPort × 1. HDMI :	× 2.	
	<u>J</u>	USB-C × 1 (jeweils mit	Videosignal geteilt)	
	Ausgangsanschlüsse	Stereo Mini-Jack × 1		

.

Stromversorgung	Eingang	100 - 240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz 1,65 A - 0,75 A
	Maximale	163 W oder weniger
	Leistungsaufnahme	
	Stromsparmodus	0,5 W oder weniger (keine USB-Geräte angeschlossen,
		Werkseinstellung)
	Bereitschaftsmodus	0,5 W oder weniger (keine USB-Geräte angeschlossen,
		Werkseinstellung)
Physische Daten	Abmessungen	717,4 mm × 396,1 mm bis 591,1 mm × 253,4 mm bis 287,8 mm
		(Breite × Höhe × Tiefe) (Neigung: 35°)
		717,4 mm × 427,3 mm bis 576,2 mm × 230 mm
		(Breite × Höhe × Tiefe) (Neigung: 0°)
	Abmessungen	717,4 mm × 416,3 mm × 51,5 mm (Breite × Höhe × Tiefe)
	(Ohne Standfuß)	
	Nettogewicht	Ca. 11 kg
	Nettogewicht (ohne	Ca. 7,6 kg
	Standfuß)	
	Höheneinstellbereich	195 mm (Neigung: 35°) / 148,9 mm (Neigung: 0°)
	Neigung	Nach oben 35°, nach unten 5°
	Drehung	344°
Umgebungsbedingungen im Betrieb	Temperatur	5 °C bis 35 °C
	Luftfeuchte	20 % bis 80 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensierung)
	Luftdruck	540 hPa bis 1060 hPa
Umgebungsbedingungen bei Transport/Lagerung	Temperatur	-20 °C bis 60 °C
	Luftfeuchte	10 % bis 90 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensierung)
	Luftdruck	200 hPa bis 1060 hPa

*1 HDMI CEC (oder gegenseitige Steuerung) wird nicht unterstützt.

*2 Nur Gen1 5 Gbps wird unterstützt.

Zubehör

Für die neuesten Zubehör-Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Website. http://www.eizoglobal.com

Anhang

Marke

Die Bezeichnungen HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Das DisplayPort Compliance Logo und VESA sind eingetragene Marken der Video Electronics Standards Association.

Das SuperSpeed USB Trident-Logo ist eine eingetragene Marke von USB Implementers Forum, Inc.



Die USB Power Delivery Trident-Logos sind eingetragene Marken von USB Implementers Forum, Inc.

DICOM ist die eingetragene Marke von National Electric Manufacturers Association für dessen Standard-Publikationen im Bereich digitaler Kommunikation medizinischer Informationen.

Kensington und Microsaver sind eingetragene Marken der ACCO Brands Corporation.

Thunderbolt ist eine Marke der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Adobe ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated in den USA und anderen Ländern. Apple, macOS, Mac OS, OS X, Macintosh und ColorSync sind eingetragene Marken der Apple Inc.

EIZO, das EIZO Logo, ColorEdge, CuratOR, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor und ScreenManager sind eingetragene Marken der EIZO Corporation in Japan und anderen Ländern.

ColorEdge Tablet Controller, ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO Monitor Configurator, EIZO ScreenSlicer, G-Ignition, i•Sound, Quick Color Match, RadiLight, Re/Vue, Screen Administrator, Screen InStyle und UniColor Pro sind Marken der EIZO Corporation.

Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Lizenz

Die für dieses Produkt verwendete Bitmap-Schriftart wurde von Ricoh Industrial Solutions Inc. entworfen.

ENERGY STAR

Als Partner von ENERGY STAR erfüllt EIZO Corporation für dieses Produkt die Richtlinien für Energieeffizienz von ENERGY STAR.





03V27413A1 UM-EV3285