Instalační příručka FlexScan[®] S2110W/S2410W Barevný monitor LCD

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY

Označuje zakázané používání.

V této příručce jsou použity bezpečnostní symboly uvedené níže. Označují velice důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.



VAROVÁNÍ

Nedodržení informací uvedených v části VAROVÁNÍ může způsobit vážné zranění a může být životu nebezpečné.



UPOZORNĚNÍ Nedodržení informací uvedených v části UPOZORNĚNÍ může způsobit středně vážné zranění a/ nebo škodu na majetku nebo výrobku.



Označuje nutnost bezpečnostního uzemnění.

ZÁSADY



VAROVÁNÍ

Pokud z tohoto zařízení začne vycházet kouř,
 zápach ohně nebo zvláštní zvuky, ihned
 odpojte veškeré napájecí kabely a požádejte o
 radu prodejce.

Dalším používáním nesprávně fungujícího přístroje může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje.



Udržujte male předměty a tekutiny v bezpečné vzdálenosti od přístroje.

Při náhodném vniknutí malého předmětu větracími otvory do přístroje nebo při vylití tekutiny do přístroje hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje. Vnikne-li do přístroje předmět nebo tekutina, přístroj okamžitě odpojte. Před dalším používáním nechte přístroj zkontrolovat odborným servisním technikem.



Použijte dodaný napájecí kabel a připojte jej ke standardní elektrické zásuvce ve vaší zemi. Napětí elektrické sítě musí odpovídat jmenovitému napětí napájecího kabelu. V opačném případě hrozí

nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



Umístěte přístroj na vhodné místo.

V opačném případě hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje.

- Přístroj neumísť ujte venku.
- Přístroj neumísťujte v dopravním prostředku (loď, letadlo, vlak, automobil, atd.).
- Přístroj neumísťujte do prašného nebo vlhkého prostředí.
- Přístroj neumísťujte na místo, na kterém vystupujte pára přímo na obrazovku.
- Přístroj neumísťujte v blízkosti zařízení vytvářejících teplo nebo v blízkosti zvlhčovače.



Přístroj musí být připojen k uzemněné elektrické zásuvce.

V opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

Nezakrývejte větrací otvory na přístroji.

- Na větrací otvory nepokládejte žádné předměty.
- Neumísťujte přístroj do uzavřeného prostoru.

• Přístroj neumísť ujte na zem ani dnem vzhůru.

Blokováním větracích otvorů se omezuje dostatečný průchod vzduchu a může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození přístroje.



Používejte snadno přístupnou elektrickou zásuvku.

V případě problému bude možné rychle odpojit napájení.

O instalační a uživatelské příručce

	Instalační příručka (tato příručka)	Informace od připojení monitoru k počítači po jeho používání.
\bigcirc	Uživatelská příručka (soubor HTML na disku CD-ROM)	Popis uvedený výše a informace nastavení, úpravách a specifikacích obrazovky.



Obsah balení

Pokud některá z uvedených položek chybí nebo je poškozena, obraťte se na nejbližšího prodejce.

- Monitor LCD
- Napájecí šňůra
- Kabel signálu (FD-C39)
- Kabel signálu (FD-C16)
- Kabel USB EIZO (MD-C93)
- Disk s nástroji monitoru LCD EIZO (CD-ROM)
 - Uživatelská příručka (na disku CD-ROM)
 Instalační příručka
 - OMEZENÁ ZÁRUKA
 - Montážní šrouby (M4 × 12, 4 ks (S2110W)/6 ks (S2410W))

Ovládací prvky a jejich funkce (model S2110W uveden jako příklad)



1	Tlačítko výběru vstupního signálu (SIGNAL)	Slouží k přepínaní vstupních signálů při připojení ke 2 počítačům.		
2	Tlačítko automatického nastavení (AUTO)	Slouží k automatickému nastavení vhodného obrazu. (pouze analogový vstup)		
3	Tlačítko Enter (ENTER)	Není-li zobrazena nabídka nastavení (ScreenManager), • zobrazí nabídku nastavení (ScreenManager).		
		Je-li zobrazena nabídka nastavení (ScreenManager),slouží k potvrzení a uložení hodnot nastavených v nabídce nastavení.		
4	Ovládací tlačítka (vlevo, dolů, nahoru, vpravo)	 Je-li zobrazena nabídka nastavení (ScreenManager) na obrazovce. Vyberte požadovanou funkci. Pomocí tlačítek a b zvyšte nebo snižte hodnoty nastavení. 		
		 Není-li zobrazena nabídka nastavení (ScreenManager) na obrazovce. Pomocí tlačítka nebo zobrazte nabídku FineContrast (Jemný kontrast) (str. 5). Pomocí tlačítka nebo zobrazte obrazovku pastavení jasu 		
5	Vvpínač	Slouží k zapnutí a vypnutí napájení.		
6	Indikátor napájení	Ukazuje provozní stav monitoru. Modrý : V provozu Žlutý : Režim snížené spotřeby Bliká žlutá : Vypnuto (hlavní napájení je zapnuté) Nesvítí : Vypnuto		
7	Podstavec ArcSwing	Slouží k nastavení výšky a úhlu obrazovky monitoru.		
8	Držák kabelů	Slouží k uložení kabelů monitoru.		
9	Bezpečnostní úchyt	Umožňuje připojit bezpečnostní lankový zámek. Tento zámek podporuje bezpečnostní systém Kensington MicroSaver.		
10	Konektory vstupního signálu	Konektor DVI-I × 2 (SIGNAL 1, SIGNAL 2)		

Instalace

Připojení kabelu

POZNÁMKA

Chcete-li nahradit aktuální monitor tímto monitorem, zkontrolujte, zda je v počítači nastaveno rozlišení 1680 × 1050 (S2110W)/1920 × 1200 (S2410W), které je doporučeno pro tento monitor.

1 Vypínače napájení počítače a monitoru musí být VYPNUTÉ.

Připojte monitor k počítači signálním kabelem tak, aby jeho koncovky odpovídaly konektorům.



3 Připojte napájecí kabel ke konektoru napájení na zadní straně monitoru.

Nastavení výšky a úhlu obrazovky

Nastavte výšku monitoru.

Chcete-li monitor umístit výše, posuňte jej dozadu. Chcete-li monitor umístit níže, posuňte jej dopředu.

2 Nastavte polohu a úhel monitoru.

Chcete-li nastavit úhel monitoru, podržte jednou rukou podstavec, druhou rukou uchopte horní část pláště a monitor nakloňte.



Zobrazení obrazovky

1 Dotekem tlačítka 🖰 zapněte monitor.

2 Zapněte počítač.

Indikátor napájení monitoru se rozsvítí (modře) a na obrazovce se objeví obraz.

Instalace

3 V případě analogového vstupu proveďte funkci "Automatické nastavení" (viz. část "Provádění automatického nastavení").

V případě digitálního vstupu není funkce "Automatické nastavení" nutná, protože obraz bude zobrazen správně na základě představených dat.

POZNÁMKA

- · Po ukončení používání vždy vypněte počítač a monitor.
- Chcete-li přispět ke snižování spotřeby energie, po ukončení používání vypněte monitor. Chcete-li
 maximálně ušetřit elektrickou energii, doporučujeme odpojit monitor od elektrické zásuvky.

Provádění automatického nastavení (pouze analogový vstup)

V případě analogového vstupu umožňuje funkce Automatické nastavení automaticky nastavit taktovací kmitočet, fázi a rozlišení.

Podrobnosti o funkci Automatické nastavení jsou k dispozici v uživatelské příručce na disku CD-ROM.

1 Dotkněte se tlačítka automatického nastavení (AUTO).

Zobrazí se okno se zprávou.

2 Po zobrazení zprávy se znovu dotkněte tlačítka automatického nastavení (AUTO).

Aktivuje se funkce Automatické nastavení a bude automaticky nastaven taktovací kmitočet, fáze a rozlišení obrazovky.

POZNÁMKA

- Funkce automatického nastavení funguje správně, když je obraz zobrazen na největší možné ploše monitoru počítače s operačním systémem Macintosh nebo Windows.
 Je-li obraz zobrazen pouze na časti obrazovky, například při používání okna systému DOS nebo když je nastavena černá barva pozadí, nebude tato funkce pravděpodobně fungovat správně.
- Funkce automatického nastavení nemusí fungovat správně u některých grafických karet.



Před použitím

Výběr režimu obrazovky

Režim FineContrast (uživatelské nastavení kontrastu) umožňuje snadno měnit nejvhodnější režim zobrazení na obrazovce.

Podrobnosti o režimu FineContrast jsou k dispozici v uživatelské příručce na disku CD-ROM.

Režim FineContrast

Custom (Uživatelský)	Slouží k vlastní úpravě nastavení barev.	
Movie (Film)	Oblíbený režim pro sledování videa.	
Picture (Snímek)	Oblíbený režim pro zobrazení fotografie nebo obrázku.	
Text	Oblíbený režim pro textový procesor nebo tabulkový software.	
sRGB	Oblíbený režim pro zachování shody barev s perifériemi, které podporují barvy sRGB.	

1 Dotkněte se tlačítka ⊲ nebo ⊳.

V levém dolním rohu obrazovky se zobrazí nabídka FineContrast.

2 Po zobrazení nabídky FineContrast se dotkněte tlačítka ⊲ nebo ⊳.

Opakovaným dotekem tohoto tlačítka se režim přepne na jiný (viz "Režim FineContrast").

3 V požadovaném režimu zobrazení se dotkněte tlačítka Enter (ENTER).

Uložte nastavení režimu.

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Dotkněte se tlačítka △ nebo ▽. Zobrazí se nabídka nastavení jasu.
- 2 Upravte jas pomocí tlačítka △ nebo ▽. Dotekem tlačítka △ obrazovku zjasníte; dotekem tlačítka ▽ obrazovku ztmavíte.
- **3** V požadovaném nastavení jasu se dotkněte tlačítka Enter (ENTER).

Uložte nastavenou hodnotu.

Nabídka nastavení jasu



Podrobnosti o dalších nastaveních najdete v uživatelské příručce na disku CD-ROM.



Česky

Instalace

Nastavení/úpravy

Problém – není zobrazen obraz

Pokud po provedení doporučených kroků problém přetrvává, obraťte se na prodejce EIZO.

Instalace

1. Zkontrolujte indikátor napájení.

Před použitím

Příznak	Stav	Příčina a postup odstranění	
Žádný obraz	Stav indikátoru: Nesvítí	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen. Pokud problém přetrvává, na několik minut vypněte napájení monitoru, potom monitor znovu zapněte a zkuste to znovu.	
		Zkuste se dotknout tlačítka 🖒.	
	Stav indikátoru: Modrý Zkontrolujte nastavení jasu.		
Stav indikátoru: Žlutý		Dotekem tlačítka výběru vstupního signálu (SIGNAL) zkuste přepnout vstupní signál.	
		Zkuste se dotknout libovolné klávesy na klávesnici nebo klepnout na tlačítko myši. (Pokyny viz uživatelská příručka.)	

Nastavení/úpravy

2. Zkontrolujte zprávy o chybách. (Zprávy zůstanou zobrazené na obrazovce po dobu 40 sekund.)

Tyto zprávy se zobrazí, když vstupní signál není správný, i když monitor funguje správně.

Příznak	Stav	Příčina a postup odstranění
Signal Check	Vstupní signál není správný.	Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý.
Signal 2 fH: 0.0kHz		Zkontrolujte, zda je kabel signálu správně připojen k počítači nebo grafické kartě.
fV: 0.0Hz		Dotekem tlačítka výběru vstupního signálu (SIGNAL) zkuste přepnout vstupní signál.
Signal Error Signal 1 fD:165.0MHz fH: 75.0kHz fV: 60.0Hz	Frekvence signálu je mimo rozsah. Chybová frekvence signálu bude zobrazena červeně.Změňte nastavení frekvence pomocí n grafické karty (další podrobnosti jsou k v příručce ke grafické kartě).	

Weergavemodi Režimy zobrazení Tryby wyświetlacza

표시 모드 顯示模式

Т

Het beeldscherm ondersteunt de volgende resoluties.

Monitor podporuje následující rozlišení.

Wyświetlacz dysponuje następującymi rozdzielczościami.

이 모니터는 다음과 같은 해상도를 지원합니다.

顯示器支援以下解析度。

Analog Input

Analog Input	C C		S2110W	S2410W
Resolution	Frequency	Remarks	Dot Clock ~150 MHz	Dot Clock ~202.5 MHz
640 × 480	67 Hz	Apple Macintosh	\checkmark	\checkmark
640 × 480	~85 Hz	VGA, VESA	\checkmark	\checkmark
720 × 400	70 Hz	VGA TEXT	\checkmark	\checkmark
800 × 600	~85 Hz	VESA	\checkmark	\checkmark
832 × 624	75 Hz	Apple Macintosh	\checkmark	\checkmark
1024 × 768	~85 Hz	VESA	\checkmark	\checkmark
1152 × 864	75 Hz	VESA	√	\checkmark
1152 × 870	75 Hz	Apple Macintosh	√	\checkmark
1280 × 960	60 Hz	VESA	√	\checkmark
1280 × 960	75 Hz	Apple Macintosh	\checkmark	\checkmark
1280 × 1024	~85 Hz	VESA	√ (~75 Hz)	\checkmark
1600 × 1200	~75 Hz	VESA	_	
*1680 × 1050	60 Hz	VESA CVT		$\overline{\mathbf{v}}$
**1920 × 1200	60 Hz	VESA CVT, VESA CVT RB (Reduced Blanking)	—	\checkmark

Digital Input

Digital input			S2110W	S2410W
Resolution	Frequency	Remarks	Dot Clock ~120 MHz	Dot Clock ~162 MHz
640 × 480	60 Hz	VGA	\checkmark	\checkmark
720 × 400	70 Hz	VGA TEXT	\checkmark	\checkmark
800 × 600	60 Hz	VESA	\checkmark	\checkmark
1024 × 768	60 Hz	VESA	\checkmark	\checkmark
1280 × 960	60 Hz	VESA	\checkmark	\checkmark
1280 × 1024	60 Hz	VESA	\checkmark	\checkmark
1600 × 1200	60 Hz	VESA	—	\checkmark
*1680 × 1050	60 Hz	VESA CVT, VESA CVT RB (Reduced Blanking)	\checkmark	\checkmark
**1920 × 1200	60 Hz	VESA CVT RB (Reduced Blanking)	_	\checkmark

*Aanbevolen resolutie voor S2110W, **Aanbevolen resolutie voor S2410W.

*Doporučené rozlišení pro S2110W, **Doporučené rozlišení pro S2410W.

*Rozdzielczość zalecana dla S2110W, **Rozdzielczość zalecana dla S2410W.

*S2110W 권장 해결 방법, **S2410W 권장 해결 방법

*S2110W 建議使用的解析度, **S2410W 建議使用的解析度。



EIZO NANAO CORPORATION

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793