	Før bruk	Installasjon	Innstilling/justering	Feilsøking	
Install Fle	lasjonsveiledni XScan <sup>®</sup> S fargeskjerm	SX3031W	<b>/-H</b>		•

## [Plassering for forsiktighetserklæring]



## Om installasjonsveiledningen og brukerveiledningen

Installasjonsveiledning (denne veiledningen)	Inneholder grunnleggende informasjon, fra tilkobling av skjermen til PC til bruk av skjermen.
Brukerveiledning (PDF-fil på CD-ROM*)	Inneholder informasjon om bruk, som for eksempel skjermjusteringer, innstillinger og spesifikasjoner.
<b>PRECAUTIONS</b> (FORSIKTIGHETSREGLER)	Beskriver hvordan du bruker skjermen på en trygg måte.

\* Adobe Reader må installeres.

• Produktspesifikasjonene kan variere i forhold til salgsområdene. Kontroller at veiledningen er skrevet på det språket som brukes der produktet ble kjøpt.

Copyright© 2007-2008 EIZO NANAO CORPORATION. Alle rettigheter forbeholdt.

Ingen deler av denne veiledningen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk eller annet, uten skriftlig forhåndstillatelse fra EIZO NANAO CORPORATION.

EIZO NANAO CORPORATION er ikke forpliktet til å holde innsendt materiale eller informasjon konfidensielt med mindre dette er avtalt på forhånd i samsvar med EIZO NANAO CORPORATIONs mottak av slik informasjon. Selv om vi har gjort alt for å sikre at denne veiledningen inneholder oppdatert informasjon, må du være oppmerksom på at spesifikasjonene for EIZO-skjermen kan endres uten forvarsel.

ENERGY STAR er et registrert varemerke i USA.

Apple og Macintosh er registrerte varemerker som tilhører Apple Inc.

VGA er et registrert varemerke som tilhører International Business Machines Corporation.

DPMS er et varemerke og VESA er et registrert varemerke som tilhrrer Video Electronics Standards Association.

Windows er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

PowerManager er et varemerke som tilhřrer EIZO NANAO CORPORATION.

FlexScan, ScreenManager, i•Sound og EIZO er registrerte varemerker som tilhører EIZO NANAO CORPORATION i Japan og andre land.

denne <sup>v</sup>	<b>VERHETSSYMBC</b> veiledningen brukes sikkerl	<b>)LER</b> netssymbolene nedenfor. De a	ngir kritisk	informasjon. Les den	n grundig.	
$\wedge$	<b>ADVARSEL</b> Dersom informasjonen i o overholdes, kan det føre t personskade.	en ADVARSEL ikke il alvorlig eller livstruende		<b>FORSIKTIG</b> Dersom informasjon overholdes, kan det t eller skade på eiende	en i en FORSIKTIG-meldi føre til moderat personskad om eller produktet.	ng ikke e og/
$\bigcirc$	Angir en forbudt handling	g.				
	Angir en obligatorisk han	dling som må utføres.				
OR:	SIKTIGHETSREC ADVARSEL	GLER				
<u> </u>	Hvis det kommer røyk lukter brent eller hvis o enheten, må du umidde strømkontakter og kon Dersom du forsøker å bruk føre til brann, elektrisk støt	fra enheten, hvis det lu hører rare lyder fra elbart koble fra alle takte forhandleren. e en skadet enhet, kan det eller skade på utstyret.		Bruk den vedlagt til det standard st Forsikre deg om at s enn spenningen som Dersom spenningen som er godkjent for elektrisk støt. Strømforsyning: 100 50/60 Hz	te strømkabelen og kok trømuttaket. spenningen i uttaket ikke er a er godkjent for strømkabe i uttaket er høyere enn spe kabelen, kan det føre til bra 0-120/200-240 V vekselstrø	høyere len. nningen ann elle
	Hvis det kommer røyk lukter brent eller hvis o enheten, må du umidde strømkontakter og kon Dersom du forsøker å bruk føre til brann, elektrisk støt Hold små gjenstander enheten komme i konta Dersom små gjenstander få ventilasjonsåpningene og in det kommer væske ned i ka brann, elektrisk støt eller sl gjenstand eller væske kom umiddelbart koble fra enhe servicetekniker til å kontro bruk igjen.	fra enheten, hvis det lu hører rare lyder fra elbart koble fra alle takte forhandleren. e en skadet enhet, kan det e eller skade på utstyret. unna enheten, og ikke la akt med væsker. iller ned i nn i kabinettet, eller dersom abinettet, kan det føre til kade på utstyret. Hvis en mer inn i kabinettet, må du ten. Få en kvalifisert llere enheten før den tas i	$\bigcirc$	<ul> <li>Bruk den vedlagt til det standard si Forsikre deg om at si enn spenningen som Dersom spenningen som er godkjent for elektrisk støt.</li> <li>Strømforsyning: 100 50/60 Hz</li> <li>Plasser enheten p Hvis ikke kan det fø skade på utstyret.</li> <li>Ikke plasser enhete biler osv.).</li> </ul>	te strømkabelen og kot trømuttaket. spenningen i uttaket ikke er a er godkjent for strømkabe i uttaket er høyere enn spe kabelen, kan det føre til bra 0-120/200-240 V vekselstrø på et egnet sted. ore til brann, elektrisk støt e en utendørs. en i transportsystemer (skip en i støvete eller fuktige om en på et sted der det kommo n. en i nærheten av varmegend tere.	høyere len. nningen ann eller om, ller o, fly, tog ngivelse er damp ererende

• Ikke plasser gjenstander på ventilasjonsåpningene. • Ikke installer enheten i et lukket rom.

• Ikke bruk enheten i liggende stilling eller opp ned. Dersom ventilasjonsåpningene blir blokkert, hindres luftstrømmen. Dette kan føre til brann, kan føre til brann, elektrisk støt eller skade på utstyret. strømmen ved eventuelle problemer.

2





\* ScreenManager <sup>®</sup> er et EIZO-kallenavn på justeringsmenyen. (Du finner informasjon om hvordan du bruker ScreenManager i brukerveiledningen på CD-ROMen.)

3

# Koble til kabler

## Obs

Norwegian

 Når du bytter ut din eksisterende skjerm med en SX3031W-H-skjerm, må du huske å endre PC-innstillingene for oppløsning og vertikal frekvens slik at de samsvarer med innstillingene som er tilgjengelige for SX3031W-Hskjermen, før du kobler til PCen. Du finner disse innstillingene i tabellen for oppløsning (på baksiden av omslagssiden).

## **1** Forsikre deg om at skjermen og PCen er slått av.

### **2** Koble skjermen til PCen med en signalkabel som passer til kontaktene.

Når kabelkontaktene er koblet til, strammer du skruene på kontaktene for å feste koblingen skikkelig.

#### • Når skjermkortet på PCen er kompatibelt med en oppløsning på 2560 × 1600 punkter (enkeltvisning);



• Når skjermkortet på PCen ikke er kompatibelt med en oppløsning på 2560 × 1600 punkter (dobbeltvisning); Dobbeltvisning (samtidig visning på venstre og høyre side) er tilgjengelig ved å bruke et dobbelt DVI-Dsystemskjermkort eller to valgfrie skjermkort.

Dobbeltvisning med oppløsning på 1280 × 1600 punkter, er maksimal visningsstørrelse.



**3** Plugg strømkabelen inn i strømuttaket og strømkontakten på skjermen.

Før bruk

Installasjon

Innstilling/justering

# Justere skjermens høyde og vinkel

Juster skjermhøyden, vipp og drei skjermen til beste arbeidsstilling.



# Stille inn skjermvisningen

- **1** Forsikre deg om at skjermen og PCen er slått av.
- **2** Angi skjermmodus ved å trykke 🖒 mens du holder inne 🕅

Enkeltvisning: Velg <Single Display>. Dobbeltvisning: Velg <Dual Display>.

# **3** Trykk på **ENTER**.

#### Obs

• Skjermmodusen er som standard satt til <Single Display>.

# Vise skjermbildet

## 1 Slå på PCen.

Skjermbildet vises.

Obs

- Slå av skjermen og PCen etter bruk. Hvis du trekker ut strømkabelen, stenges all strømforsyning til skjermen.
- Husk å slå av PCen når du skal veksle mellom enkelt- og dobbeltvisning som skjermmodus.

6

# Velge skjermmodus

Med FineContrast kan du enkelt velge beste skjermmodus ut fra hvordan skjermen skal brukes. Du finner mer informasjon om FineContrast i brukerveiledningen på CD-ROMen.

Installasjon

### FineContrast-modus

Før bruk

Custom (Tilpasset)	Brukes til å angi ønskede innstillinger.
sRGB	Passer til fargeavstemming med sRGB-kompatible eksterne enheter.
Text (Tekst)	Passer til visning av tekst for tekstbehandlingsdokumenter eller regneark.
Picture (Bilde)	Passer til visning av bilder som for eksempel fotografier eller andre bilder.
Movie (Film)	Passer til avspilling av animerte bilder.

## 1 Trykk på

FineContrast-menyen vises.

2 Trykk på me på nytt mens FineContrast-menyen vises.

Skjermmodusen skifter hver gang du trykker på knappen. (Se tabellen FineContrast-modus.)

**3** Trykk på **ENTER** ved ønsket modus. Den valgte modusen angis.

# Justere lysstyrke

- **1** Trykk på **⊲** eller **⊳**. Vinduet for justering av lysstyrke vises.
- **2** Juster lysstyrken ved å trykke på <a>[</a> Trykk på ▶ for å øke lysstyrken eller trykk på < redusere den.



# Foreta avanserte innstillinger/justeringer

Justeringsmenyen inneholder avanserte justeringer for farge og ulike innstillinger.

Du finner mer informasjon om hver justeringsfunksjon i brukerveiledningen på CD-ROMen.

#### Justeringsmeny

Lysstyrkemeny

☆ **100%** 





Grunninnstillingene og justeringene er ferdigdefinert. Du finner informasjon om avanserte innstillinger/justeringer i brukerveiledningen på CD-ROMen.

#### FineContrast-meny



Innstilling/justering

Før	bruk	Installasjon	Innstilling/justering	Feilsøking
lkke no	be bilde			
Hvis det ikke v	ises noe bilde p	oå skjermen selv etter at følg	ende tiltak er utført, må du k	ontakte leverandøren.

## 1. Sjekk strømindikatoren.

Symptom	Status	Mulig årsak og tiltak
lkke noe bilde	Strømindikatoren lyser ikke.	• Sjekk om strømkabelen er riktig tilkoblet. • Trykk på 🕐 .
	Strømindikatoren lyser blått.	Bytt innsignal med Signal .
	Strømindikatoren lyser oransje.	Trykk på en tast på tastaturet eller klikk med musen.
		Slå på PCen.
		Det kan hende at det er en feil med Signal 1 eller Signal 2 i dobbeltvisningsmodus. Kontroller dette i <information (informasjon)=""> (Se brukerveiledningen på CD-ROMen).</information>

### 2. Sjekk feilmeldingen, som blir værende på skjermen.

Disse meldingene vises når innsignalet er feil, selv om skjermen fungerer.

Symptom*	Status	Mulig årsak og tiltak
[Single Display] Signal Check	Innsignalet blir ikke mottatt.	Sjekk om PCen er slått på.
Signal 1		Sjekk om signalkabelen er riktig koblet til PCen.
fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz		Bytt innsignal med [1999]. (Kun enkeltvisningsmodus.)
[Dual Display]* Signal Check		
🖣 Signal 1		
fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz		
[Single Display] Signal Error	Signalfrekvensen er utenfor det spesifiserte området. Gal	Bytt til en egnet modus ved hjelp av grafikkortets hjelpeprogram. Du finner mer
Signal 1 fD:272.0MHz	signalfrekvens angis med rødt.	informasjon i veiledningen for grafikkortet.
fH:100.0kHz fV: 60.0Hz		
[Dual Display]*		
Signal Error		
Signal 2 D fD:166.0MHz fH:75.0kHz		
fV: 60.0Hz		

\* I dobbeltvisningsmodus vises feilmeldingen kun når det er feil med både SIGNAL 1 og SIGNAL 2.

## Kompatible oppløsninger/frekvenser

Skjermen støtter følgende oppløsninger.

		Frequency	Display Setup				
Resolution	Dot clock	Horizontal (kHz)/ Vertical (Hz)	Single Display		Dual Display		
			SIGNAL1	SIGNAL2	SIGNAL1	SIGNAL2	
VGA 640 × 480@60Hz	25.2 MHz	31.47 59.94	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	
VGA TEXT 720 × 400@70Hz	28.3 MHz	31.47 70.09	$\checkmark$				
VGA 800 × 600@60Hz	40.0 MHz	37.88					
VESA 1024 × 768@60Hz	65.0 MHz	48.36					
VESA 1280 × 960@60Hz	108.0 MHz	60.00 60.00					
VESA 1280 × 1024@60Hz	108.0 MHz	63.98		√			
VESA CVT RB	142.0 MHz	98.61					
VESA 1600 × 1200@60Hz	162.0 MHz	75.00					
1200 × 1600@60Hz*1	162.3MHz	99.42	_				
VESA CVT	146.3MHz	65.29					
VESA CVT RB	119.0MHz	64.67 50.88					
VESA CVT RB	154.0MHz	74.04	_				
DUAL LINK 1920 × 1200@60Hz*3 *5	193.3MHz	74.56			_		
QXGA VESA CVT 2048 × 1536@60Hz*3	267.3MHz	95.45			_	_	
DUAL LINK 2048 × 1536@60Hz* <sup>3</sup>	209.3MHz	94.77 59.98			_		
DUAL LINK 2560 × 1600@60Hz* <sup>3</sup> *4 *5	268.5MHz	98.71 59.97		_			

\*1 For dobbeltvisning

\*<sup>2</sup> For enkeltvisning (SIGNAL 2)

\*<sup>3</sup> For enkeltvisning (SIGNAL 1)

\*4 Anbefalt oppløsning (angi denne oppløsningen)

\*5 Når du viser innsignal i bredformat, kreves det et grafikkort som overholder VESA CVT-standarden.



#### EIZO NANAO CORPORATION

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan Phone: +81 76 277 6792 Fax:+81 76 277 6793

#### EIZO NANAO TECHNOLOGIES INC.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A. Phone: +1 562 431 5011 Fax: +1 562 431 4811

#### EIZO EUROPE AB

Lovangsvagen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden Phone: +46 8 594 105 00 Fax: +46 8 590 91 575

#### EIZO NANAO AG

Moosacherstrasse 6, Au CH - 8820 Wädenswil, Switzerland Phone: +41-0-44 782 24 40 Fax: +41-0-44 782 24 50

Avnet Technology Solutions GmbH Lötscher Weg 66, D-41334 Nettetal, Germany Phone: +49 2153 733-400 Fax: +49 2153 733-483

http://www.eizo.com

