Instructions for Use

User's Manual

RadiForce® RS110 Color LCD Monitor

Important

Please read this User's Manual carefully to familiarize yourself with safe and effective usage. Please retain this manual for future reference.

Wichtig

Lesen Sie die dieses Benutzerhandbuch aufmerksam durch, um sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum spateren Nachschlagen auf.

Important

Veuillez lire attentivement ce Manuel d'utilisation afin de vous familiariser avec ce produit et de l'utiliser efficacement et en toute securite. Veuillez conserver ce manuel pour reference ulterieure.

重要

请仔细阅读用户手册,掌握如何安全、有效地使用本产品。 请保留本手册,以备日后参考。

重要

ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 この取扱説明書は大切に保管してください。



For U.S.A., Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

FCC Declaration	of Conformity

We, the Responsible Party

EIZO Inc.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630 Phone: (562) 431-5011

declare that the product

Trade name: EIZO Model: RadiForce RS110

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- * Reorient or relocate the receiving antenna.
- * Increase the separation between the equipment and receiver.
- * Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- * Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the limits of a Class B digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable (Enclosed)

Canadian Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de le classe B est comforme à la norme NMB-003 du Canada.

Notice d'instruction

Manuel d'utilisation

RadiForce® RS110 Moniteur couleur LCD

Le système final doit être conforme aux exigences de la norme IEC60601-1-1.

SYMBOLES DE SECURITE

Ce manuel utilise les symboles de sécurité présentés ci-dessous. Ils signalent des informations critiques. Veuillez les lire attentivement.

▲	AVERTISSEMENT
$\angle $	Le non respect des consignes données dans un AVERTISSEMENT peut
	entraîner des blessures sérieuses ou même la mort.
٨	ATTENTION
Δ	Le non respect des consignes données dans un ATTENTION peut entraîner des
	blessures et/ou des dommages au matériel ou au produit.
\bigcirc	Indique une action interdite.
	Signale la nécessité d'une mise à la terre de sécurité.
 Les appar interféer, o environne Ce monite ne prend Ce produi 	reils électriques peuvent émettre des ondes électromagnétiques susceptibles d' de limiter ou de dérader le fonctionnement du moniteur. Installez l'appareil dans un ment contrôé où ces effets néastes sont évités. eur est destiné à une utilisation dans un système d'imagerie méicale uniquement. Il pas en charge l'affichage de mammographies àdes fins de diagnostique. t a été spécialement réglé pour l'utilisation dans la région dans laquelle il a d'abord

 Ce produit a été spécialement règle pour l'utilisation dans la règion dans laquelle il a d'abord été livré. Si utilisé en dehors de cette région, le produit pourrait ne pas fonctionner comme indiqué dans les spécifications.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, enregistrée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de EIZO Corporation. EIZO Corporation n'est tenu à aucun engagement de confidentialité sauf en cas d'accord préalable passé avant la réception de ces informations par EIZO Corporation. Malgré tous les efforts déployés pour garantir la mise à jour des informations contenues dans ce manuel, veuillez noter que les caractéristiques techniques du moniteur EIZO sont sujettes à modification sans préavis.

Macintosh et Mac OS sont des marques déposées de Apple Inc.

Windows et Windows Vista sont des marques déposées enregistrées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

VESA est une marque commerciale ou une marque déposée de Video Electronics Standards Association aux Etats- Unis et dans d'autres pays.

EIZO, le logo EIZO, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiForce, RadiCS, RadiNET, Raptor et ScreenManager sont des marques déposées de EIZO Corporation au Japon et dans d' autres pays.

Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	3
▲ PRECAUTIONS	4
Avertissement concernant le moniteur	8
1. Introduction	10
1-1. Caractéristiques	10
1-2. Contenu du carton	
1-3. Réglages et connecteurs	11
2. Branchement des Cables	13
2-1. Avant le branchement	
2-2. Branchement de câble	
2-3. Branchement de deux ordinateurs sur le moniteu	17
3. Réglages et configurations	18
3-1. Utilisation du programme ScreenManager	
3-2. ScreenManager menu	
3-3. Réglage de l'écran (Entrée analogique)	
3-4. Ajustement de la couleur et de l'image	
3-5. Mode Prédéf < Réglage >-< Mode Prédéf >	
3-6. Fonction Economie d'énergie < Power Manager >	26
3-7. Mise en veille < Autres Fonctions >-< Mise en veille >	
3-8. Verrouillage des réglages	
3-9. Voyant Tension Fonction < Autres Fonctions >-< Voyant Tension >	
3-10. Réglage de l'orientation du menu	
3-11. Réglages d'image	
4. Utilisation du bus USB (Universal Serial Bus)	31
5. Comment fixer le bras em option	33
6. Dépannage	34
7. Caracteristiques	37
8. Glossaire	41
ANNEXE	i

APRECAUTIONS

IMPORTANT!

- Ce produit a été réglé spécialement en usine en fonction de la région de destination prévue. Les performances du produit peuvent être différentes de celles indiquées dans les caractéristiques en cas d'utilisation dans une région différente de celle prévue à l'origine.
- Pour votre sécurité comme pour la bonne utilisation de l'appareil, veuillez lire cette section ainsi que les indications de sécurité portées sur le moniteur (consultez la figure ci-dessous).

[Emplacements des étiquettes de sécurité]



[Symboles sur l'appareil]

Symbole	Emplacement	Signification du symbole		
\cap	Arrière	Interrupteur principal		
	Arrière	Interrupteur principal		
		Appuyez pour allumer le moniteur.		
	Avant	Bouton d'alimentation		
	Panneau de commande	Appuyez pour allumer ou éteindre le moniteur.		
	Arrière	Courant alternatif		
	Plaque d'identification			
Â	Arrière	Avertissement sur les dangers électriques		
	Arrière	Attention		
/!\		Consultez la section SYMBOLES DE SECURITE de		
		ce manuel.		

Si le moniteur fume, sent le brûlé ou émet des bruits anormaux, débranchez immédiatement tous les cordons secteur et prenez contact avec votre revendeur. Il peut être dangereux de tenter d'utiliser un moniteur au fonctionnement défectueux.

Ne pas démonter la carrosserie ni modifier le moniteur. Le démontage de la carrosserie ou la modification du moniteur peuvent causer un choc électrique ou une brûlure.

Confiez toute intervention à un technicien qualifié.

Ne tentez pas de dépanner vous-même cet appareil, l'ouverture ou la dépose des capots vous expose à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers.

Eloignez les petits objets ou les liquides de l'appareil.

L'introduction accidentelle de petits objets ou de liquide dans les fentes de ventilation de la carrosserie peuvent entraîner un choc électrique, un incendie ou des dégâts. Si du liquide se répand sur ou à l'intérieur de l' appareil, débranchez immédiatement le cordon secteur. Faire contrôler l' appareil par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau.

Placez le moniteur sur une surface stable et robuste.

Il y a risque de chute de l'appareil sur une surface inappropriée, qui pourrait entraîner des blessures ou endommager l'appareil. En cas de chute. débranchez immédiatement le cordon secteur et faites contrôler l'appareil par un technicien gualifié avant de l'utiliser à nouveau. Toute utilisation de l'appareil après une chute peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

Utilisez l'appareil dans un endroit approprié.

Il y a risques de dégâts à l'appareil, d'incendie ou de choc électrique.

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas utiliser dans des moyens de transport (bateau, avion, trains, automobiles, etc).
- Ne pas installer l'appareil dans un environnement poussiéreux ou humide.
- Ne pas placer dans un lieu où de l'eau peut être projetée sur l'écran (salle de bains, cuisine, etc.).
- Ne pas installer l'appareil à un endroit exposé directement à la vapeur d' eau.
- Ne pas placer l'appareil prés des appareils de chauffage ou d' humidification.
- Ne pas placer à un endroit où le produit est soumis à la lumière directe du soleil.
- Ne pas placer l'appareil à un endroit pouvant contenir des gaz inflammables.

Gardez les sacs plastique d'emballage hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.



Français







Utilisez le cordon secteur fourni pour le branchement sur la prise secteur standard dans votre pays.

Vérifiez la tension d'épreuve du cordon secteur.

Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique. Alimentation: 100-120/200-240 VCA, 50/60 Hz

Pour débrancher le cordon secteur, tirez fermement sur la fiche exclusivement.

Ne tirez jamais sur le câble, cela pourrait endommager le cordon et entraîner un incendie ou un choc électrique.

L'appareil doit être relié à une prise avec terre.

Le non-respect de ces consignes peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.Tout autre branchement peut présenter des risques d' incendie ou de choc électrique.

Utilisez la tension correcte.

 L'appareil a été conçu pour utilisation avec une tension de secteur particulière. L'utilisation sur une tension différente de celle spécifiée dans ce manuel pourrait causer un choc électrique, un incendie ou d'autres dégâts.

Alimentation: 100-120/200-240 VCA, 50/60 Hz

• Ne surchargez pas les circuits d'alimentation électrique au risque de causer un incendie ou un choc électrique.

Manipulez correctement le cordon secteur.

- Ne faites pas passer le cordon sous le moniteur ou autre objet lourd.
- Ne pas tirer sur le câble et ne pas le fixer.

Cessez d'utiliser tout cordon secteur endommagé. L'utilisation d'un câble défectueux peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

Pour la sécurité électrique, ne pas connecter ou déconnecter le cordon secteur en présence de patients.

Ne touchez pas au cordon secteur ni à la fiche si des étincelles apparaissent.

Vous risqueriez un choc électrique.

Pour fixer un bras de support, consultez le manuel d'utilisation du bras pour installer correctement le moniteur.

Un mauvais montage pourrait se traduire par une séparation de l'appareil qui pourrait l' endommager ou causer une blessure. Avant l'installation, veillez à ce que les bureaux, murs et autres surfaces sur lesquelles un accoudoir est fixé, ont la résistance mécanique adéquate. En cas de chute de l'appareil, demandez conseil à votre revendeur avant de l'utiliser à nouveau. Toute utilisation de l'appareil après une chute peut entraîner un incendie ou un choc électrique. Pour refixer le socle inclinable, utilisez les mêmes vis et serrez-les correctement.

Ne touchez pas un panneau LCD endommagé à mains nues.

Les cristaux liquides qui peuvent s'écouler du panneau sont toxiques par contact avec les yeux ou la bouche.

En cas de contact de la peau ou du corps avec le panneau, lavez immédiatement à grande eau. En cas de symptôme anormal ou de malaise, veuillez consulter votre médecin.







Les voyants de rétroéclairage fluorescent contiennent du mercure (les produits équipés de voyants de rétroéclairage avec DEL ne contiennent pas de mercure). Jetezles conformément aux réglementations locales ou nationales en vigueur.

Une exposition au mercure peut avoir des effets sur le système nerveux, incluant des tremblements, des pertes de mémoire et des maux de tête.

Procédez avec précaution pour transporter l'appareil.

Débranchez les câbles et cordon secteur avant de déplacer l'appareil. Il est dangereux de déplacer l'appareil avec son cordon branché. Vous risquez de vous blesser.

Transportez ou placez l'appareil selon la procédure spécifiée pour une utilisation correcte de l'appareil.

Une chute de l'appareil pourrait l'endommager ou causer des blessures.

- Lors du transport de l'appareil, maintenez-le fermement, comme illustré ci-dessous.
- L'appareil ne doit pas être transporté ou ôté de son emballage par une seule personne étant donné la taille et le poids de l'appareil.

Une chute de l'appareil pourrait l'endommager ou causer des blessures.

N'obstruez pas les fentes de ventilation de la carrosserie.

- Ne placez jamais de livres ni autres papiers sur les fentes de ventilation.
- N'installez pas le moniteur dans un espace confiné.
- N'utilisez pas le moniteur couché sur le côté ni à l'envers.

Toutes ces utilisations risquent d'obstruer les fentes de ventilation et d' empêcher une circulation d'air normale, et vous font risquer un incendie ou d'autres dégâts.

Ne touchez jamais aux fiches électriques avec les mains umides.

Tout contact avec la fiche électrique les mains humides peut être dangereux et peut causer un choc électrique.

Utilisez une prise électrique facilement accessible.

Ceci vous permettra de débrancher rapidement l'appareil en cas de problème.

Nettoyez régulièrement les alentours de la prise.

L'accumulation de poussière, d'eau ou d'huile sur la fiche ou la prise peut entraîner un incendie.

Débranchez le moniteur avant de le nettoyer.

Le nettoyage du moniteur sous tension peut causer un choc électrique.

Si l'appareil ne doit plus être utilisé pendant un certain temps, débranchez le câble secteur de la prise murale par sécurité comme pour éviter toute consommation électrique.

Ce produit est uniquement destiné à une utilisation à proximité du patient, mais en aucun



ΟΚ

OK



Avertissement concernant le moniteur

- Ce produit a été conçupour être utilisé pendantl'affichage et levisionnement d'imagesnumériques pour lediagnostic par rayons X ouIRM, etc. par despraticiens médicaux formés.
- Ce produit a été réglé spécialement en usine en fonction de la région de destination prévue. Les performances du produit peuvent être différentes de celles indiquées dans les caractéristiques en cas d'utilisation dans une région différente de celle prévue à l'origine.
- Ce produit peut ne pas être couvert par la garantie pour des usages autres que ceux décrits dans le présent manuel.
- Les spécifications notées dans ce manuel ne sont applicables que lorsque les éléments suivants sont utilisés :
- Cordons d'alimentation fournis avec le produit
- Câbles de signalisation spécifiés par nos soins
- Utilisez avec ce produit les produits optionnels fabriqués ou spécifiés par nos soins.
- Dans la mesure où 30 minutes sont nécessaires à la stabilisation des performances des composants électriques, vous devez réglez le moniteur au moins 30 minutes après l'avoir mis en marche.
- Les moniteurs devraient être réglés à une luminosité inférieure pour réduire les changements de luminosité causés par une utilisation à long terme et maintenir un affichage stable.
- Lorsque l'image de l'écran change après que la même image est restée affichée pendant une période prolongée, une image rémanente risque de s'afficher. Utilisez l'économiseur d'écran ou la fonction de mise en veille pour éviter d'afficher la même image pendant une période prolongée.
- Un nettoyage périodique est recommandé pour conserver son aspect neuf au moniteur et prolonger sa durée de vie. (« Nettoyage » (page 9))
- Le panneau peut comporter des pixels défectueux. Ces pixels se présentent sous forme de points plus sombres ou plus lumineux sur l'écran. C'est une caractéristique du panneau LCD, et non pas un défaut du produit.
- La durée de vie du rétro-éclairage du panneau LCD est limitée. Si l'écran s'assombrit ou se met à scintiller, prenez contact avec votre revendeur.
- N'appuyez pas violemment sur le panneau ou sur les bords, vous risqueriez d'endommager l'affichage en laissant du moirage, etc. Une pression continue sur le panneau LCD peut le détériorer ou l'endommager. (Si des marques de pression restent sur le panneau LCD, affichez un écran blanc ou noir sur le moniteur. Le problème peut être ainsi résolu.)
- Ne rayez et n'appuyez pas sur le panneau avec des objets pointus, car cela pourrait endommager le panneau. Ne tentez jamais de le nettoyer à sec avec du tissu, au risque de le rayer.
- Lorsque le moniteur est froid et déplacé dans une autre pièce ou lorsque la température de la pièce augmente rapidement, de la condensation peut se former à l'intérieur et à l'extérieur du moniteur. Dans ce cas, ne mettez pas le moniteur sous tension. Et attendez la disparition de la condensation. Sinon, le moniteur pourrait être endommagé.

Nettoyage

- Note
- Les produits chimiques tels que l'alcool et les solutions antiseptiques peuvent provoquer des variations du brillant, ternir et atténuer la carrosserie ou du panneau et détériorer la qualité de l'image.
- N'utilisez jamais de diluant, de la benzine, de cire et de poudre abrasive, ce qui peut endommager la carrosserie ou le panneau.

Remarque

• L'outil ScreenCleaner en option est recommandé pour nettoyer la carrosserie et la surface de l'écran.

Si nécessaire, vous pouvez enlever les taches de la carrosserie et la surface de l'écran en humidifiant partiellement un chiffon avec de l'eau.

Pour un confort d'utilisation du moniteur

- Un écran trop sombre ou trop lumineux peut abîmer les yeux. Ajustez la luminosité du moniteur en fonction des conditions ambiantes.
- Regarder le moniteur trop longtemps entraîne une fatigue oculaire. Faites des pauses de 10 minutes toutes les heures.

1. Introduction

Merci beaucoup pour votre choix d'un Moniteur couleur EIZO.

1-1. Caractéristiques

- Conforme à la norme de double entrée (connecteurs DVI-I et D-Sub mini à 15 broches)
- Conforme à la norme d'entrée numérique DVI (p. 41; pour TMDS, p. 42)

• Fréquence de balayage horizontal	Analogique : 30-82 kHz
•Fréquence de balayage vertical	Numérique : 30-65 kHz Analogique : 49-86 Hz
•Mode à trame synchrone	(1280 x 1024 : jusqu' à 49-76 Hz) Numérique : 59-61 Hz (texte VGA : 69-71 Hz) 57.5 - 62.0 Hz pris en charge
• Résolution	1M pixels
	(Paysage : 1280 points (H) \times 1024 points (V))

- Fonction CAL Switch pour sélectionner un mode d'étalonnage optimal (p. 23)
- •Ecran de sélection compatible avec DICOM Part 14 (p. 41)
- Support de concentrateur USB (Universal Serial Bus) (p. 31)
- Le logiciel de contrôle de qualité « RadiCS LE » (pour Windows) utilisé pour calibrer le moniteur est inclus (reportez-vous au disque d'utilitaire EIZO LCD).
- •Utilitaire « ScreenManager Pro for Medical » (pour Windows) inclus pour le contrôle du moniteur à partir d'un ordinateur équipé d'une souris et d'un clavier (reportezvous au disque d'utilitaire EIZO LCD).
- Votre appareil est livré avec le programme « Utilitaire de réglage ToneCurve » (pour Windows) qui permet de régler la tonalité des couleurs du moniteur de l'ordinateur (sur le disque Utilitaire de réglage ToneCurve).
- Socle de moniteur avec réglage en hauteur
- Face avant ultraplate
- Possibilité d'affichage en portrait (rotation de 90° vers la droite)

1-2. Contenu du carton

Veuillez prendre contact avec votre revendeur si l'un ou l'autre des éléments ci-dessous est manquant ou endommagé.

- Moniteur LCD
- Cordon secteur
- •Câble de signal numérique (DD300)
- •Câble USB EIZO (UU300)

- Disquette d'utilitaires EIZO LCD
- •Utilitaire de réglage ToneCurve
- •Manuel d'utilisation
- •GARANTIE LIMITÉE
- •Informations sur le recyclage

Remarque

•Veuillez conserver les matériaux d'emballage pour tout déplacement ultérieur du moniteur.

1-3. Réglages et connecteurs

(2)

(3) (4)

(1)

Avant



(1)	Bouton de sélection de	Pour commuter les signaux d'entrée de l'affichage lors de la		
	signal d'entrée	connexion de 2 PC au moniteur.		
(2)	Bouton Mode	Permet d'afficher le menu CA	AL Switch (p. 23).	
(3)	Bouton de réglage	Pour ajuster automatiqueme	nt l'écran. (entrée analogique	
	automatique	uniquement)		
(4)	Bouton Entrée	Pour afficher le menu Screer	Manager, pour sélectionner un	
		élément de l'écran de menu et sauvegarder les valeurs ajustées.		
(5)	Boutons de commande *1	Pour sélectionner un élément d'ajustage ou augmenter/diminuer		
	(haut, bas, gauche, droit)	les valeurs ajustées pour des ajustages avancés à l'aide du		
		menu ScreenManager. (p. 18)		
(6)	Bouton d'alimentation	Pour mettre sous/hors tension.		
(7)	Témoin de fonctionnement*2	Pour indiquer l'état de fonctionnement du moniteur.		
		Bleu:	Fonctionnement	
		Orange:	Économie d'énergie	
		Lent clignotement orange: Éteint (mais branché sur secteur)		
		Éteint:	Éteint	

(5)

(6) (7)

^{*1}Quand le moniteur est utilisé en position portrait, ces boutons peuvent changer la position vers haut, gauche, droite et bas.

^{*2}Pour désactiver le témoin de fonctionnement lorsque le moniteur est en fonctionnement, voir p.28. Pour l'état du témoin de fonctionnement lors de l'utilisation de la « Mise en veille », voir p.27.

Arrière





(8)	Pied* ³	Utilisé pour ajuster la hauteur et l'angle de l'écran du
		moniteur.
(9)	Fente du verrou de sécurité	Pour fixation d'un câble antivol. Ce verrou est compatible
		avec le système de sécurité MicroSaver de Kensington.
(10)	Connecteur de signal d'entrée	Connecteur D-Sub mini à 15 broches Connecteur (SIGNAL1)
(11)	Connecteur de signal d'entrée	Connecteur DVI-I (SIGNAL2)
(12)	Port USB (amont)	Raccorde le câble USB pour utiliser le logiciel fourni.
(13)	Port USB (aval)	Permet de raccorder un périphérique USB.

*³Le moniteur LCD peut afficher en position portrait ou paysage. (Le panneau pivote de 90° en sens horaire.) Pour utiliser le moniteur en position Portrait, vous devez installer le pilote logiciel correspondant. Le moniteur LCD peut être utilisé avec un bras support en option après dépose du support (p. 33).

2. Branchement des Cables

2-1. Avant le branchement

Avant de brancher votre moniteur à l'ordinateur, modifiez les réglages d'affichage (résolution (p.42) et fréquence) en fonction du tableau ci-dessous.

Remarque

• Si votre ordinateur et son affichage sont compatibles avec la norme VESA DDC, la résolution et la fréquence d'affichage appropriées sont réglées automatiquement dès le branchement de l'écran sur l'ordinateur sans aucun réglage manuel.

Entrée analogique

Résolution	Mode	Fréquence	Fréquence de point
640 x 480	VGA	60 Hz	135 MHz
640 x 480	VESA	~ 85 Hz	(Max.)
720 x 400	VGA TEXT	70 Hz	
800 x 600	VESA	~ 85 Hz	
1024 x 768	VESA	~ 85 Hz	
1152 x 864	VESA	75 Hz	
1280 x 960	VESA	60 Hz	
1280 x 1024	VESA	~ 75 Hz	

Entrée numérique

Résolution	Mode	Fréquence	Fréquence de point
640 x 480	VGA	60 Hz	108 MHz
720 x 400	VGA TEXT	70 Hz	(Max.)
800 x 600	VESA	60 Hz	
1024 x 768	VESA	60 Hz	
1280 x 1024	VESA	60 Hz	

2-2. Branchement de câble

NOTE

•Veillez à ce que les touches d'alimentation de l'ordinateur et du moniteur soient éteintes (OFF).

•Consultez aussi le manuel d'utilisation de l'ordinateur lorsque vous branchez le moniteur.

1 Branchez le câble de signal sur le connecteur à l'arrière du moniteur et l'autre extrémité du câble sur le connecteur vidéo de l'ordinateur.

Après le branchement, fixez les connecteurs de câbles à l'aide des vis.



Entrée analogique

Connecter à SIGNAL1 (D-Sub mini à 15 broches).

Câble de signal	Connecteur	Ordinateur	
Câble de signal MD-C87 en option)	Connecteur de sortie vidéo /	 Carte graphique standard 	
	D-Sub mini à 15 broches	 Power Macintosh G3 (Bleu et blanc) / Power Mac G4 (VGA) 	

Entrée numérique

Connecter à SIGNAL2 (connecteur DVI-I).

Câble de signal	Connecteur	Ordinateur	
Câble de signal (DD300 fourni)	Connecteur de sortie vidéo	Carte graphique exclusive	
		(p. 39)	

2 Branchez le cordon d'alimentation au connecteur à l'arrière du moniteur.

3 Faites passer le cordon d'alimentation et le câble de signal par le système de maintien à l'arrière du socle du moniteur.

NOTE

- •Pour passer les câbles dans le système de maintien, guidez-les côté entrée et pincez la partie qui dépasse pour ouvrir l'entrée de câble.
- •Nous vous recommandons de prévoir un peu de jeu dans les câbles pour faciliter le déplacement du socle et le pivotement entre les positions portait et paysage.



Etrier de câble

4 Branchez l'autre extrémité du cordon dans une prise murale.

AVERTISSEMENT

Utilisez le cordon secteur livré pour branchement sur les prises secteur standard de votre pays.

Ne dépassez pas la tension préconisée pour le cordon secteur. Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.

L'appareil doit être relié à une prise avec terre.

Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.



5

Allumez le moniteur en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Le témoin de fonctionnement du moniteur s'éclairera en bleu.

6 Allumez l'ordinateur.

Si aucune image n'apparaît.

Si une image n'apparaît pas, consultez la sectio « 6. Dépannage » (p. 34) pout savoir comment procér.

Reportez-vous à la section « 3-3. Réglage de l'écran (Entrée analogique)» (p. 20) pour régler l'écran avec l'entrée analogique.

Si vous utilisez le moniteur avec un signal d'entrée numérique, l'image s'affiche correctement grâce aux données de préréglage du moniteur.

Après usage, éteignez l'ordinateur et le moniteur.

Remarque

•Réglez la luminosité de l'écran selon la luminosité environnante.

•Veillez à faire des pauses adéquates. Nous vous recommandons une pause de 10 minutes toutes les heures.

7

Lors de l'utilisation du logiciel "RadiCS LE" (pour Windows), "ScreenManager Pro for Medical" (pour Windows) ou "Utilitaire de réglage ToneCurve", branchez le moniteur à un ordinateur Windows compatible USB (ou autre concentrateur USB) avec un câble USB.

Consultez « 4. Utilisation du bus USB (Universal Serial Bus) » (p. 31).

2-3. Branchement de deux ordinateurs sur le moniteur

Il est possible de brancher deux ordinateurs sur le moniteur par les entrées Signal 1 et Signal 2 à l'arrière.

Choix de l'entrée active

Le bouton de sélection du signal d'entrée en Panneau de commandes permet de sélectionner l'entrée Signal 1 ou Signal 2 à tout moment. L'entrée change à chaque pression sur la touche. Lorsque le signal est commuté, le type de signal actif (signal 1 ou 2/Analogique ou numérique) s'affi che pendant deux secondes dans le coin supérieur droit de l'écran.

► B	outon	de	sélection	de	signal	d'entréel
-----	-------	----	-----------	----	--------	-----------

SIGNAL 1-2	MODE	AUTO	ENTER	\triangleleft		\triangleright	٩	

Priorité des signaux d'entrée

Cette fonction permet de sélectionner l'ordinateur qui commandera en priorité le moniteur, en choisissant < Entrée Priorit > dans le menu < Réglage> de ScreenManager (voir p. 18 pour savoir comment utiliser ScreenManager). Après réglage de priorité, à chaque changement de signal détecté sur l'entrée sélectionnée, le moniteur fait passer l'entrée sur ce siganl.



Réglage de priorité	Comportement
1	Le signal d'entrée du « Signal 1 » s'affiche dans les cas suivants.
Entrée du Signal 1	 Lorsque le moniteur est sous tension.
	• Lorsque l'ordinateur pour le « Signal 1 » est sous tension alors
	que l'image du « Signal 2 » s'affiche.
	• Lorsque l'ordinateur pour le « Signal 1 » vient de quitter le mode
	économie d'énergie alors que l'image du « Signal 2 » s'affiche.
2	Le signal d'entrée du « Signal 2 » s'affiche dans les cas suivants.
Entrée du Signal 2	 Lorsque le moniteur est sous tension.
	Lorsque l'ordinateur pour le « Signal 2 » est sous tension alors
	que l'image du « Signal 1 » s'affiche.
	• Lorsque l'ordinateur pour le « Signal 2 » vient de quitter le mode
	économie d'énergie alors que l'image du « Signal 1 » s'affiche.
Manuel	Le moniteur ne détecte pas automatiquement les signaux dans
	ce mode. Sélectionnez l'entrée active en appuyant sur le bouton
	de sélection de signal d'entrée sur la Panneau de commandes du
	moniteur

Remarque

•Quand la priorité d'entrée est réglée sur « 1 » ou « 2 », le mode d'économie d'énergie du moniteur ne s'active que quand les deux ordinateurs sont en mode d'économie d'énergie.

3. Réglages et configurations

3-1. Utilisation du programme ScreenManager

Les réglages et les configurations de l'écran peuvent être effectués à l'aide de ScreenManager (OSD) et des interrupteurs du moniteur.



NOTE

•Les menus ScreenManager et CAL Switch ne peuvent pas s'afficher en même temps.

1 Entrée dans le programme ScreenManager

Appuyez une fois sur le bouton Entrée pour afficher le menu principal de ScreenManager.

2

Modification des réglages

- (1) Sélectionnez l'icône de sous-menu voulue à l'aide des boutons de commande et appuyez sur le bouton Entrée. Le sous-menu apparaît.
- (2) Utilisez les boutons de commande pour sélectionner l'icône de réglage voulue et appuyez sur le bouton Entrée. Le menu de réglage apparaît.
- (3) Utilisez les boutons de commande pour effectuer le réglage, appuyez ensuite sur le bouton Entrée pour l'enregistrer.

3 Sortie de ScreenManager

- (1) Pour revenir au menu Principal, sélectionnez l'icône <Retour> ou appuyez deux fois sur le bouton bas, puis sur le bouton Entrée.
- (2) Pour quitter le menu Principal de ScreenManager, sélectionnez l'icône <Retour> ou appuyez deux fois sur le bouton bas, puis sur le bouton Entrée.

Remarque

•Un double clic sur le bouton Entrée permet aussi de quitter le menu ScreenManager.

3-2. ScreenManager menu

Le menu ScreenManager permet de définir les réglages et les configurations de l'écran. Reportez-vous à la colonne « Explication » du tableau ci-dessous pour obtenir une description des fonctions.

Fonctions

Le tableau ci-dessous résume tous les menus et réglages de ScreenManager. « * » signale les réglages réservés à l'entrée analogique et « ** » les réglages réservés à l'entrée numérique.

Menu principal	Sous-menu		Explication		
Réglage	Mode Prédéf		3-5. Mode Prédéf < Réglage >-< Mode		
			Prédéf > (p. 26)		
	Entrée Priorit.		Selectionne la priorite du signal d'entrée		
			(p. 17)		
Ecran*	Horloge		3-3. Réglage de l'écran (Entrée		
	Phase		analogique) (p. 20)		
	Position				
	Résolution				
	Niveau				
	Filtre du Signal				
Couleur ^{*1}	Luminosité		3-4. Ajustement de la couleur et de		
	Température		l'image (p. 23)		
	Gamma				
	Saturation				
	Nuance				
	Gain				
	6 Couleurs				
	Restaurer				
PowerManager	DVI DMPM**		3-6. Fonction Economie d'énergie <		
_	VESA DPMS*		Power Manager > (p. 26)		
Autres Fonctions	Taille		3-11. Réglages d'image (p. 29)		
	Lissage				
	Intensité Bords				
	Mise en veille		Eteint le moniteur après un laps de		
			temps spécifié (p. 27).		
	Configurer	Taille	Modifie la taille du menu.		
	OSD	Position du menu	Ajuste la position du menu		
		Veille Menu	Ajuste le temps d'affichage du menu. *2		
		Translucide	Ajuste la transparence de l'arrière-plan.		
		Orientation	Modifie l'orientation de ScreenManager		
			pour la position Portrait du moniteur.		
	Voyant Tension	·	Fait éteindre le témoin bleu quand l'		
			image est affichée. (p. 28).		
	Restaurer		Restaure les réglages d'usine par défaut		
			(p. 38).		
Informations	Informations		Affiche les réglages, le nom de modèle,		
			le numéro de série et temps d'utilisation		
			de ScreenManager *3.		

Menu principal	Sous-menu	Explication
Langue	Anglais, allemand, français, espagnol,	Sélectionne la langue des menus de
	italien, suédois, chinois (simplifié),	ScreenManager.
	chinois (traditionnel) et japonais.	

^{*1}Les fonctions réglables dépendent du mode CAL Switch sélectionné (p. 24).

^{*2}Le temps d'affichage du menu CAL Switch peut être modifié.

*3Suite aux contrôles en usine, le temps d'utilisation peut être différent de « 0 heures » lors de la livraison.

3-3. Réglage de l'écran (Entrée analogique)

Les réglages d'écran du moniteur LCD doivent permettre de réduire le scintillement de l' écran comme de l'adapter à sa position. Il n'y a qu'une seule position correcte pour chaque mode d'affichage. Il est aussi recommandé de faire appel aux fonctions de ScreenManager lors de la première installation de l'écran ou à chaque modification matérielle du système.

NOTE

•Laissez chauffer le moniteur LCD au moins 30 minutes avant toute tentative de réglage.

Procédure de réglage

Pour savoir comment utiliser ScreenManager, reportez-vous à la p 18.

1. Appuyez sur le bouton de réglage automatique en Panneau de commandes.

Le message « Appuyez à nouveau pour confirmer. (Réglages perdus) » apparaît, il reste affiché 5 secondes à l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage automatique pendant l'affichage du message pour régler automatiquement l'horloge, la phase, la position de l'écran ainsi que la résolution. Si vous ne souhaitez pas effectuer ce réglage automatique, n'appuyez pas à nouveau sur le bouton de réglage automatique.

NOTE

- •La fonction de cadrage automatique est destinée aux ordinateurs Macintosh ou PC sous Windows. Elle peut ne pas fonctionner correctement dans les cas suivants. Avec un compatible PC sous MS-DOS (sans Windows). Avec un motif de fond d' écran ou de papier peint noir. Certains signaux de cartes graphiques peuvent ne pas donner de bons résultats.
- Certaines cartes graphiques peuvent ne pas donner de bons résultats.

Si le bouton de réglage automatique ne donne pas les résultats voulus, réglez manuellement l'écran par les procédures indiquées ci-dessous. S'il est possible d' obtenir l'écran voulu, passez à l'étape 3.

2. Configurez les réglages avancés dans le menu < Ecran > de ScreenManager.

(1) Des barres verticales apparaissent à l'écran.

→ O Utilisez le réglage <Horloge> (p. 41)

Sélectionnez <Horloge> pour éliminer les barres verticales à l'aide des boutons de commande droit et gauche.

Ne gardez pas le doigt appuyé sur les boutons de commande, la valeur de réglage changerait trop rapidement, il peut dans ce cas être difficile de trouver le point de réglage approprié. En cas d'apparition de scintillement horizontal, d'image floue ou de barres, passez au réglage de <Phase> comme indiqué ci-dessous.



(2) Des barres horizontales apparaissent à l'écran.

→ 🔘 Utilisez le réglage <Phase> (p. 41).

Sélectionnez <Phase> pour éliminer le scintillement horizontal, le flou ou les barres, à l'aide des boutons droit et gauche.



NOTE

•Les barres horizontales peuvent ne pas disparaître complètement, selon l'ordinateur utilisé.

(3) La position de l'image est incorrecte.

→ 🔲 Utilisez le réglage <Position>.

La position correcte d'affichage du moniteur est unique, parce que le nombre et la position des pixels sont fixes. Le réglage <Position> permet de déplacer l'image vers cette position correcte.

Sélectionnez <Position> et réglez la position à l'aide des boutons haut, bas, gauche et droit. Si des barres verticales de distorsion apparaissent après le réglage de <Position>, revenez au réglage <Horloge> et répétez la procédure décrite précédemment. (« Horloge »→ « Phase »→ « Position »)



(4) L'image affichée est plus petite ou plus grande que l'écran.

→ C Réglage < Résolution>

Ce réglage est nécessaire quand la résolution du signal d'entrée ne correspond pas à la résolution affichée.

Sélectionnez « Résolution » et vérifiez que la résolution affichée correspond maintenant à la résolution d'entrée. Si ce n'est pas le cas, réglez la résolution verticale par les boutons haut et bas ainsi que la résolution horizontale par les boutons droit et gauche.

Une image supplémentaire s'affiche en raison de l'excès de points.







Une partie de l'image est coupée en raison du manque de points.





3. Pour régler la plage de signal de sortie (plage dynamique) du signal.

→ ∑ Utilisez le menu <Niveau> (p. 41) du menu <Ecran>. Ce réglage modifie le niveau du signal de sortie pour permettre l'affichage de latotalité de la palette de couleurs (256 couleurs).

[Procédure]

Sélectionnes le réglage <Niveau> dans ScreenManager et appuyes sur le bouton de réglage Auto du panneau de commande pour régler la plage. L'écran s'efface un moment, suis régle la plage pour afficher la totalité de la palette de couleurs du signal de sortie actif.

3-4. Ajustement de la couleur et de l'image

Réglage simple [Mode CAL Switch]

Le mode d'affichage le plus adapté peut être sélectionné en appuyant sur le bouton Mode situé sur le panneau de commande.

Les réglages <Luminosité>, <Température>, et <Gamma> peuvent être modifiés sur le menu CAL Switch.

Modes CAL Switch

Mode		Description
1 - DICOM	*	Pour afficher des images en mode DICOM
2 - Custom	*	Pour régler les paramètres de couleurs
3 - CAL	*	Pour l'étalonnage du moniteur
4 - Text		Convient à l'affichage d'un traitement de texte ou d'un tableur

* Chacun de ces modes peut être calibré indépendamment. Le nom du mode peut aussi être modifié à l'aide du kit d'étalonnage (RadiCS LE / voir Option, p. 39).

Utilisation de la fonction CAL Switch

[Entrée dans le menu CAL Switch]

Appuyez sur le bouton Mode.

[Sélection du mode CAL Switch]

Appuyez sur le bouton Mode quand le menu CAL Switch est affiché.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton Mode, le mode sélectionnable change comme suit :

1-DICOM \rightarrow 2-Custom \rightarrow 3-CAL \rightarrow 4-Text \rightarrow 1-DICOM

[Réglage de couleur en mode CAL Switch]

1. Sélectionnez l'icône de réglage désiré avec les boutons haut et bas.

2. Réglez la valeur de l'élément sélectionné avec les boutons haut et bas.

[Fermer le menu CAL Switch]

Appuyez sur le bouton Entrée.

NOTE

- •Les menus ScreenManager et CAL Switch ne peuvent pas s'afficher en même temps.
- •Lorsque vous naviguez entre les modes, le moniteur peut être configuré de façon à afficher uniquement les modes spécifiés et ignorer les modes inutiles.(voir 3-5. Mode Prédéf < Réglage >-< Mode Prédéf >p. 26)
- •Dans certains modes, les réglages <Température> et/ou <Gamma> peuvent être fixés aux valeurs par défaut (p. 24).
- •Les réglages de couleur détaillés pour chaque mode peuvent être ajustés dans le menu <Couleur> de ScreenManager (p. 24).

VIICN Mode « CAL Switch » Luminosité Température Gamma

Ajustages avancés [Menu ajustage]

Les réglages de couleur pour chaque mode CAL Switch peuvent être ajustés et sauvegardés dans le menu <Couleur> de ScreenManager.

Paramètres disponibles

Les paramètres disponibles pour le réglage et les icônes affichés dans ScreenManager seront différents en fonction du mode CAL Switch sélectionné. Consultez le tableau suivant selon vos besoins.

			6	√": Ajustable "-	": Fixé en usine
Icônes	Paramètres		Mode CAL Switch		
		1 - DICOM	2 - Custom* ²	3 - CAL	4 - Text
Ò.	Luminosité* ¹	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
₿ĸ	Température*1	-	\checkmark	-	\checkmark
Ð	Gamma*1	-	\checkmark	-	\checkmark
	Saturation	-	\checkmark	-	\checkmark
1	Nuance	-	\checkmark	-	\checkmark
	Gain	-	\checkmark	-	-
(B)	6 Couleurs	-	√	-	-
Ð	Restaurer				\checkmark

^{*1}Ces paramètres peuvent aussi être ajustés dans le menu CAL Switch (p. 23).

*2Quand l'étalonnage est effectué dans ce mode à l'aide du kit d'étalonna (RadiCS LE / voir Option, p. 39), seuls les réglages luminosité et restaurer peuvent être ajustés.

NOTE

- Laissez chauffer le moniteur au moins 30 minutes avant d'effectuer des réglages de couleur.
- •Le réglage <Restaurer> restaure les réglages de couleur par défaut dans le menu <Couleur> pour le mode CAL Switch sélectionné.
- Puisque chaque moniteur est soumis aux différences individuelles, les couleurs peuvent apparaître légèrement différentes même pour la même image, quand plusieurs moniteurs sont alignés côte à côte. Lors de l'alignement de couleur sur plusieurs moniteurs, utilisez votre jugement visuel pour syntoniser précisément les réglages.

Contenu des réglages

Menu	Description	Plage de réglage
Luminosité	Règle la luminosité de l'écran	0~130%
-ò-		
×.		
Température (p. 42)	Règle la température de couleur	6500K~15000K
# K	Pomorquo	[par increments 500 K (y compris 9300 K).
() N		
	• Les valeurs indiquées en Ker	vin ne sont donnees que pour
	rétérence.	
	•Lors du réglage de la tempér	ature de couleur, la fonction <gain></gain>
	est automatiquement réglée	selon la température de couleur.
	•Lorsque la fonction <gain></gain>	est réglée, la température de couleur
	est désactivée et réglée sur «	Arrêt »
	•Le réglage d'une température	e inférieure à 6500 K ou supérieure à
	15000 K désactive le réglage	de couleur. (Le réglage de température
	de couleur passe à « OFF » (désactivé).
Gamma (p. 41)	Règle la valeur gamma	1.8~2.6
C		
딸		
Saturation	Pour changer la saturation	-100~100
		La sélection du niveau minimum (-100)
별		rend l'image monochrome.
	NOTE	
	•Le réglage <saturation> peut</saturation>	t empêcher l'affichage de certaines
	couleurs.	
Nuance	Règle la valeur de nuance (pour	-100~100
2/1	les teintes chair, etc).	
(1	NOTE	
	• Le réglage <nuance> peut em</nuance>	pêcher l'affichage de certaines couleurs.
Gain(p. 42)	Règle le gain pour chaque	
	couleur (rouge, vert et bleu)	Le regiage des composantes rouge,
		de définir des couleurs personnalisées
		Affichez une image sur fond blanc ou
		gris et ajustez <gain>.</gain>
	Remarque	
	•Les valeurs en pourcentage s	ont indiquées à titre deréférence.
	•Le réglage <température> (p</température>	.46) désactive ce réglage. Le réglage
	<gain> varie en fonction la t</gain>	température de couleur.
6 Couleurs	Règle <saturation> et</saturation>	Nuance : -100~100
2 4 2	<nuance> pour chaque couleur</nuance>	Saturation : -100~100
1.4.2.2.4	(rouge, jaune, vert, cyan, bleu	
	et magenta)	
Reset	Restaure les réglages de	Sélectionnez <restaurer></restaurer>
(FP)	couleur par détaut pour le mode	
	selectionne	

3-5. Mode Prédéf < Réglage >-< Mode Prédéf >

Quand le mode CAL Switch est sélectionné, l'ordinateur peut être obligé d'afficher seulement les modes spécifiés. Utilisez cette fonction quand les modes d'affichage sont restreints ou quand l'affichage ne devrait pas être changé inutilement.

[Pour régler]

1.Sélectionnez <Mode Prédéf> dans le menu <Réglage> de ScreenManager.

2.Réglez chaque mode sur « On » ou « Off ».

NOTE

• Vous ne pouvez pas désactiver tous les modes. Réglez un ou plusieurs modes sur « On ».

[Pour annuler]

1.Sélectionnez <Mode Prédéf> dans le menu <Réglage> de ScreenManager.

2.Réglez le mode que vous désirez afficher sur « On ».

3-6. Fonction Economie d'énergie < Power Manager >

Utilisez le menu <PowerManager> dans ScreenManager pour configurer l'économie d' énergie.

NOTE

- Pour contribuer activement à l'économie d'énergie, éteignez le moniteur quand vous avez terminé de l'utiliser. Il est recommandé de débrancher le moniteur de l'alimentation pour économiser tout à fait l'énergie.
- Même si le moniteur est déjà en mode d'économie d'énergie, les dispositifs USB compatibles fonctionnent quand ils sont branchés aux ports USB du moniteur (ports amont et aval). La consommation d'énergie du moniteur peut donc varier en fonction des dispositifs branchés même si le moniteur est en mode d'économie d'énergie.

Entrée numérique

Ce moniteur est compatible avec la spécification « DVI DMPM » (p. 41).

[Pour régler]

- 1. Réglez les paramètres d'économie d'énergie de l'ordinateur.
- 2. Sélectionnez « DVI DMPM » dans le menu «PowerManager».

[Système d'économie d'énergie]

Ordinateur	Moniteur	Témoin de fonctionnement
Activé	Fonctionnement	Bleu
Mode économie d'énergie / Désactivé	Economie d'énergie	Orange

[Procédure de reprise d'énergie]

Cliquez sur la souris ou appuyez sur une touche du clavier pour revenir à l'écran normal.

Allumez l'ordinateur pour revenir à un écran normal depuis le mode veille.

Entrée analogique

Ce moniteur est conforme à la norme « VESA DPMS » (p. 42).

[Pour régler]

- 1. Réglez les paramètres d'économie d'énergie de l'ordinateur.
- 2. Sélectionnez « VESA DPMS » dans le menu <PowerManager>.

[Système d'économie d'énergie]

Ordinate	ur	Moniteur	Témoin de fonctionnement
Fonctionnement		Fonctionnement	Bleu
Economie d'énergie	STAND-BY SUSPEND	Economie d'énergie	Orange
	OFF		

[Procédure de reprise d'énergie]

Cliquez sur la souris ou appuyez sur une touche du clavier pour revenir à l'écran normal.]

3-7. Mise en veille < Autres Fonctions >-< Mise en veille >

La fonction de délai d'extinction met automatiquement le moniteur hors tension après un certain temps d'inactivité. Cette fonction permet de réduire les effets de rémanence d'image qui apparaissent sur les moniteurs LCD quand l'écran est resté pendant une période prolongée sans activité.

[Pour régler]

- 1. Sélectionnez «Mise en veille» dans le menu «Autres Fonctions» de ScreenManager.
- 2. Sélectionnez « Activer » et appuyez sur les boutons gauche et droit pour régler la période d'inactivité (1 à 23 heures).

[Système du délai d'extinction]

Ordinateur	Moniteur	Témoin de fonctionnement
Durée d'activité (1H - 23H)	Fonctionnement	Bleu
15 dernière minute de la	Avertissement préalable *1	Clignotement bleu
« durée d'activité »		
« Durée d'activité » expirée	Eteint	Lent clignotement orange

^{*1}Un avertissement préalable (clignotement de la diode verte) est activé 15 minutes avant l'extinction automatique du moniteur. Pour retarder cette extinction, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant l' avertissement préalable. Le moniteur fonctionnera alors pendant 90 minutes de plus.

[Procédure de reprise d'énergie]

Appuyez sur l'interrupteur principal.

NOTE

• La fonction de délai d'extinction fonctionne lorsque PowerManager est activé, mais il n'y a pas d'avertissement préalable avant que l'alimentation du moniteur ne soit éteinte.

3-8. Verrouillage des réglages

La fonction « verrouillage des réglages » permet d'éviter toute modification accidentelle.

Fonctions verrouillées	 Affichage, réglage et paramétrage de ScreenManager
	 Réglage de la luminosité en mode CAL Switch
Fonctions déverrouillées	 Sélection du mode CAL Switch mode par le bouton Mode.
	 Bouton de sélection de signal d'entrée

[Pour verrouiller]

- 1. Eteignez le moniteur par le bouton d'alimentation sur le panneau de commandes.
- 2. Maintenez le bouton de réglage automatique enfoncé et allumez le moniteur.

[Pour déverrouiller]

- 1. Eteignez le moniteur par le bouton d'alimentation sur le panneau de commandes.
- 2. Rallumez-le en maintenant enfoncé le bouton de réglage automatique (AUTO).

NOTE

• La fonction de verrouillage des réglages peut s'activer quand l'étalonnage est effectué avec le kit d'étalonnage (RadiCS LE / voir Option, p. 39). Le moniteur peut être déverrouillé en utilisant la procédure de déverrouillage décrite ci-dessus.

3-9. Voyant Tension Fonction < Autres Fonctions >- < Voyant Tension >

Utilisez la fonction pour maintenir le témoin de fonctionnement sans éclairage pendant que le moniteur est en fonctionnement. (Le témoin de fonctionnement est réglé par défaut pour s'éclairer quand l'alimentation est allumée.)

[Pour régler]

1.Sélectionnez «Voyant Tension» dans le menu «Autres Fonctions» de ScreenManager.

2.Sélectionnez « Desactiver ».

3-10. Réglage de l'orientation du menu

Cette fonction vous permet de modifier l'orientation de ScreenManager lors de l'utilisation du moniteur en position d'affichage verticale.

[Procédure]

- 1. Sélectionnez «Orientation» dans le menu «Autres Fonctions» de ScreenManager.
- 2. Réglez l'orientation sur Portrait.

3-11. Réglages d'image

Avec cette fonction, les images de basses résolutions, telles que VGA 640 × 480, peuvent être affichées à la taille désirée. De plus, il est possible d'ajuster ou de régler le lissage pour ces images et la luminosité pour les zones de bords vides.

Changement de la taille d'écran (position paysage uniquement)

[Procédure]

- 1. Sélectionnez < Taille> dans le menu <Autres Fonctions> de ScreenManager.
- 2. Sélectionnez la taille d'écran avec les boutons haut et bas.

Menu	Explanation
Plein Ecran	Elargit l'image pour couvrir tout l'écran indépendamment de la
	résolution d'image. Etant donné que les résolutions verticale
	et horizontale sont élargies à des taux différents, certaines
	images peuvent être déformées.
Elargi	Elargit l'image sur l'écran indépendamment de la résolution
	d'image. Etant donné que les résolutions verticale et
	horizontale sont élargies aux mêmes taux, certaines images
	horizontales ou verticales peuvent disparaître.
Normal	Affiche l'image à la résolution d'écran actuelle.

Exemple: Affichage en résolution 1024 × 768 en trois tailles d'écran.



Lissage du texte flou

Le lissage d'image peut être ajusté si le texte ou les lignes sont floues quand l'affichage est réglé sur le mode « Plein Ecran » ou « Elargi ».

[Procédure]

- 1. Sélectionnez < Lissage> dans le menu <Autres Fonctions> de ScreenManager.
- 2. Sélectionnez un niveau de lissage de 1 à 5 (doux à dur) acceptable avec les boutons gauche et droite.

NOTE

• Selon la résolution de l'affichage, le réglage de la fonction de lissage n'est pas nécessaire. (L'icône de lissage est alors indisponible.)

Réglage de la luminosité des zones noires encadrant l'image affichée



[Procédure]

- 1. Sélectionnez «Intensité Bords» dans le menu «Autres Fonctions» de ScreenManager.
- Ajustez l'intensité des bords avec les boutons gauche et droite. Les boutons gauche et droite permettent respectivement d'assombrir ou d'éclaircir les bords.

4. Utilisation du bus USB (Universal Serial Bus)

Ce moniteur dispose d'un bus à la norme USB. Il se comporte comme un concentrateur USB quand il est relié à un ordinateur ou à un autre concentrateur, pour permettre la connexion de périphériques compatibles USB par les connecteurs normalisés.

Matériel nécessaire

- Un ordinateur équipé de ports USB ou un autre concentrateur USB relié à l'ordinateur compatible USB
- Windows 2000/XP/Vista/7/8 // Mac OS 9.2.2 ou ultérieur et Mac OS X 10.2 ou version ultérieure
- Câble USB (UU300, fourni)

NOTE

- Consultez le fabricant de chacun des appareils pour plus de détails sur la compatibilité USB, la fonction de concentrateur USB peut ne pas fonctionner correctement selon l'ordinateur, le système d'exploitation ou les périphériques.
- •Il est recommandé d'utiliser des ordinateurs et périphériques compatibles USB Rev. 2.0.
- Lorsque le moniteur est en mode économie d'énergie ou lorsqu'il est raccordé à une prise de courant alors qu'il est éteint, les périphériques raccordés aux ports USB (amont et aval) continuent de fonctionner. Par conséquent, la consommation d'énergie du moniteur varie selon les périphériques connectés, même si celui-ci est en mode d'économie d'énergie.
- Vous trouverez ci-dessous les procédures pour Windows 2000/XP/Vista/7/8 et pour Mac OS.

Branchement au concentrateur USB (configuration de la fonction USB)

- **1** Branchez le moniteur à l'ordinateur par le câble de signal (p.14) et démarrez l'ordinateur.
- 2 Branchez le port amont du moniteur sur le port aval de l'ordinateur compatible USB ou sur un autre concentrateur compatible USB par le câble USB.

Après le branchement du câble USB, la fonction de concentrateur USB peut être configurée automatiquement.



3 Après la configuration. Le concentrateur USB du moniteur est disponible pour branchement de périphériques USB aux ports avant du moniteur.

Exemple de connexion



Pour utiliser le logiciel "RadiCS LE" (pour Windows), "ScreenManager Pro for Medical" (pour Windows) ou "Utilitaire de réglage ToneCurve"

Pour installer et utiliser le logiciel, consultez le manuel d'utilisation du logiciel correspondant sur le CD-ROM. Pour utiliser les logiciels ci-dessus, vous devez raccorder un ordinateur au moniteur à l'aide du câble USB fourni.

5. Commet fixer le bras em option

Un bras en option (ou un socle en option) peut être fixé en déposant la section socle. our le bras disponible en option (ou le socle), veuillez consulter notre site Web. http://www.eizo.com

NOTE

- Fixez le bras ou le support conformément aux instructions des manuels d'utilisation.
- Avant d'utiliser un bras ou un support d'une autre marque, vérifiez les points suivants et choisissez un bras ou un support conforme à la norme VESA.
 - Espacement entre les trous des vis : 100 mm \times 100 mm
 - Epaisseur de la plaque : 2,6 mm
 - Suffisamment solide pour supporter le poids du moniteur (à l'exception du support) et les accessoires tels que les câbles
- Si vous utilisez un bras ou un support, fixez-le selon les angles d'inclinaison du moniteur suivants :
 - Inclinaison de 45° vers le haut et 45° vers le bas (affichage horizontal et vertical, rotation de 90° vers la droite)
- •Branchez les câbles après la fixation d'un bras ou d'un support.
- Ne réglez pas la hauteur du support lorsque celui-ci est détaché du moniteur. Si vous réglez la hauteur lorsque le support est détaché du moniteur, vous risquez de vous blesser ou d'endommager le support.
- Etant donné le poids du moniteur et du bras, une chute peut provoquer des blessures ou endommager l'equipement.

Installation

 Posez le moniteur LCD sur un tissu propre étalé sur une surface stable avec la surface du panneau tournée vers le bas.

2 Déposez le support. (Préparez un tournevis.)

Dévissez les deux vis fi xant l'appareil et le support à l'aide du tournevis.

3 Fixez le moniteur au bras ou au support.

Fixez le support au moniteur à l'aide de quatre vis et d'un tournevis.



6. Dépannage

Si un problème persiste après application des solutions proposées ci-dessous, contactez un revendeur EIZO.

- Pas d'image → Voir No.1 ~ No.2
- Problèmes d'image → Voir No.3 ~ No.14
- Autres problèmes → Voir No.15 ~ No.18
- Problèmes d'USB → Voir No.19

Problème	Points à vérifier et solutions possibles
1. Pas d'image	Vérifiez que le cordon secteur est branché correctement. Si
Etat du témoin: Eteint	le problème persiste, éteignez le moniteur pendant quelques minutes puis rallumez-le et réessayez.
	 Essayez d'appuyer sur le bouton d'alimentation.
Etat du témoin: Orange	 Commutez l'entrée de signal en appuyant sur la touche de
	sélection de signal d'entrée sur le Panneau de commandes du moniteur.
	 Essayez d'appuyer sur une touche du clavier ou de cliquer avec la souris (p. 26).
	 Essayez d'allumer l'ordinateur.
• Etat du témoin: Bleu	 Augmentez le niveau de la valeur de réglage RGB pour le réglage [Gain] (n. 25)
 Etat du témoin: Lent clignotement orange 	Essayez d'appuyer sur le bouton d'alimentation.
2. Le message ci-dessous s'affiche.	Ces messages apparaissent quand le signal vidéo n'est pas entré correctement, même si le moniteur fonctionne correctement.
 Ce message s'affiche si aucun signal n'est entré. (Un des messages d'erreur indiqués ci-dessousr este à l'écran pendant 0 	 Le message peut apparaître parce que certains ordinateurs n'émettent pas le signal vidéo immédiatement après la mise sous tension. Si l'image s'affiche correctement après un court instant, le moniteur n'est pas en cause.
secondes.)	 Vérifiez que l'ordinateur est allumé.
Vérifier signgal	 Vérifiez que le câble de signal est correctement branché.
Signal 2	 Commutez l'entrée de signal en appuyant sur le bouton de
fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz	sélection de signal d'entrée en Panneau de commandes du moniteur.
• Le message apparaît quand le signal est en dehors de la plage d'entrée. (Exemple)	 Vérifiez si le réglage du signal de votre ordinateur correspond aux paramètres de résolution et de fréquence verticale du moniteur.
	Redémarrez l'ordinateur.
Erreur de Signal Signal 2 fD:165.0MHz fH: 75.0kHz	 Utilisez le logiciel de la carte graphique pour changer le réglage de fréquence. (Consultez le manuel de la carte graphique.)
fU: 60.0Hz	fD : Fréquence de point (Affiché uniquement à l'entrée des signaux numériques)
	fH : Fréquence horizontale
	fV : Fréquence verticale

Problème	Points à vérifier et solutions possibles
3. L'écran est trop clair ou trop sombre.	Réglez l'option <luminosité>. (Le rétroéclairage du moniteur</luminosité>
	LCD a une durée de vie limitée. Si l'écran s'assombrit ou
	scintille, contactez votre revendeur le plus proche.)
4. Lettres ou lignes floues.	 Vérifiez si le réglage du signal de votre ordinateur
	correspond aux paramètres de résolution et de fréquence
	verticale du moniteur.
/	Désactivez la fonction de <lissage>. (p. 29)</lissage>
5. Rémanence d'images.	Utilisez un économiseur d'écran ou la fonction de mise en
	veille en cas d'affi chage prolonge d'une image.
	• Les images rémanentes sont spécifi ques aux moniteurs
	LCD. Evitez d'affi cher la même image pendant trop
6 L'éaran contient des nivels défectueux	Iongtemps.
6. Lectari contient des pixels delectueux	• Cela est du aux caractenstiques du panneau lui-meme et
(par ex., rectain apparait legerement	pas du a l'appareir LOD.
7. Un moirage ou des margues de pression	Affi chez un écran blanc ou noir sur le moniteur. Le problème
restent sur l'écran.	peut être ainsi résolu.
8. Des parasites apparaissent à l'écran.	 Lors de l'entrée des signaux d'entrée analogique,
	sélectionnez 1 à 4 dans l'option <filtre du="" signal=""> du menu</filtre>
	<ecran> pour changer de mode.</ecran>
9. Position d'image incorrecte.	Positionnez correctement l'image à l'intérieur de la zone d'
	affi chage à l'aide de l'option <position> (p. 21).</position>
	• Si le problème subsiste, utilisez l'utilitaire de la carte vidéo s'
	il est disponible pour modifi er la position d'affi chage.
10. L'image affichée est plus petite ou plus	 Réglez la résolution par le menu <résolution>. (p. 22)</résolution>
grande que l'écran.	
11. Barres de distorsion verticales.	Réduisez les barres verticales par le réglage <horloge>. (p.</horloge>
	21)
12. Barres de distorsion horizontales.	 Réduisez les barres horizontales par le réglage <phase>. (p.</phase>
	21)
13. Des barres verticales apparaissent	 Réglez l'affichage des caractères et des images par le
sur le côté droit des caractères et des	<filtre de="" signal="">.</filtre>
images.	

6. Dépannage

Problème	Points à vérifier et solutions possibles
14. Distorsion comme sur la figure ci- dessous.	 Ce problème peut apparaître en cas d'apparition simultanée de signaux de synchronisation verticale composite (X-OR) et séparés dans le signal d'entrée. Sélectionnez une des deux méthodes de synchronisation.
15. Impossible de sélectionner la fonction <lissage>.</lissage>	 Selon la résolution de l'affichage, le réglage de la fonction de lissage n'est pas nécessaire. (L'icône de lissage est alors indisponible.) <lissage> est désactivé quand l'écran est en 1280 x 1024.</lissage> Sélectionnez [Normal] dans le menu <taille>.</taille> L'image est doublée horizontalement et verticalement (par exemple 1280 x 960 obtenus par agrandissement de 640 x 480), dans ce cas l'image est précise et cette fonction n'est pas nécessaire.
16. Le menu principal de ScreenManager	Vérifiez que le verrouillage des réglages est débloqué. (p. 28)
17. Le panneau de commandes ne fonctionne pas.Le mode CAL Switch ne fonctionne pas.	Vérifiez que le verrouillage des réglages est débloqué. (p. 28).
18. Le bouton de réglage automatique ne fonctionne pas.	 Le bouton de réglage automatique ne fonctionne pas quand le signal d'entrée est numérique. Le verrouillage des réglages est probablement activé. (p. 28). Cette fonction ne peut être correctement utilisée avec cortaines partes vidéo.
19. Le moniteur raccordé avec le câble USB n'est pas détecté. / Les appareils USB raccordés au moniteur ne fonctionnent pas.	 Vérifiez que le câble USB est correctement branché. Branchez le câble sur un autre port USB. Si votre ordinateur ou les périphériques fonctionnent correctement après avoir changé de port, contactez votre revendeur le plus proche. (Consultez le mode d'emploi de l'ordinateur pour plus d' informations.)
	 Effectuez la procédure suivante pour vérifier l'état. Redémarrez l'ordinateur. Raccordez l'ordinateur directement aux périphériques. Si l'ordinateur ou les périphériques fonctionnent correctement en n'étant pas raccordés via le moniteur (qui sert de concentrateur USB), contactez votre revendeur le plus proche. Assurez-vous que l'ordinateur et le système d'exploitation sont compatibles USB. (Pour toute information sur la compatibilité USB de vos périphériques, consultez leur fabricant respectif.) Vérifiez le réglage du BIOS pour la connexion USB si votre ordinateur fonctionne sous Windows. (Consultez le mode d' emploi de l'ordinateur pour plus d'informations.)

7. Caracteristiques

Panneau LCD)		48 cm (19.0 pouces), panneau LCD couleur TFT		
			Traitement de surface: Revêtement antireflet durci		
			Durete de sufface: 3H		
			Temps de reponse : approx. 20 ms		
Angle de visu	alisatio	n	Horizontal : 176°, Vertical : 176°(CR: 10 ou plus)		
Pas de masqu	le	1	0.294 mm		
Fréquence de		Analogique	30 - 82 kHz (automatique)		
balayage hori	zontal	Numérique	30 - 65 kHz		
Fréquence de		Analogique	49 - 86 Hz (automatique)		
balayage vert	ical		(1280 x 1024: jusqu'à 49~76 Hz)		
		Numérique	59 - 61Hz, (texte VGA : 69 - 71 Hz)		
Résolution			1M pixels (Portrait: 1280 × 1024 points (H x V))		
Fréquence de	point r	naximale	Analogique : 135 MHz, Numérique : 108 MHz		
Couleur affich	able m	aximale	16.77 millions de couleurs (maximum)		
Luminosité re	comma	andée	170 cd/m ² avec une température de couleur de 7500K		
Zone d'afficha	ige		376 mm × 301 mm (14.8" (H) x 11.9" (V))		
Alimentation			100-120/200-240 Vca ±10 %, 50/60 Hz,		
			0.85-0.75 A /0.5-0.45 A		
Consommatio	n	Affichage à l'écran	Maxi : 55W (avec USB)		
électrique		allumé	Mini (Normal) :45W (sans USB)		
		Mode économie d'	Inférieure à 1.3W (pour un seul signal d'entrée sans		
		énergie	USB)		
		Touche d'alimentation	OW		
éteinte		éteinte			
Connecteur d	'entrée	•	D-Sub mini à 15 broches, DVI-I		
Signal d'entré	e analo	ogique (synchro)	Séparée, TTL, positif/négatif		
			Composite, TTL, positif/ négatif		
			Synchro sur le vert, 0.3 Vcc, négatif		
Signal d'entré	e analo	ogique (vidéo)	0.7 V c-c/75 W Positive		
Signal d'entré	e (num	iérique)	TMDS (Single Link)		
Enregistreme	nt de	Analogique	45		
signaux		Numérique	10		
Plug & Play			VESA DDC 2B / EDID structure 1.3		
Environment	Tempé	érature	En fonctionnement: 0 °C ~ 35 °C (32 °F ~ 95 °F)		
			Transport/Stockage: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)		
	Humidité		En fonctionnement:30 % à 80 % d'humidité relative		
			sans		
			Transport/Stockage: 30 % à 80 % d'humidité relative		
			sans		
Pression		on	En fonctionnement: 700 à 1.060 hPa		
			Transport/Stockage: 200 à 1.060 hPa		
USB	Norme	USB	Spécification USB Revision 2.0		
	Ports I	USB	1 port amont, 2 ports aval		
	Vitess	e de transmission	480 Mbps (haute), 12 Mbps (maxi), 1,5 Mbps (mini)		
Intensité fournie aux ports avail		té fournie aux ports aval	500 mA/port (maximum)		

7. Caracteristiques

-		
Classement du matériel		Type de protection contre les chocs électriques :
		Classe I
		Classe EMC: EN60601-1-2:2007 groupe 1 Classe B
		Classification du matériel médical (MDD 93/42/EEC):
		Classe I
		Mode de fonctionnement : continu
		Classe IP : IPX0
Dimensions	avec support	414 mm (L) x 409.5 ~ 509.5 mm (H) x 204.6 mm (P)
		(16.3" (L) x 16.1" ~ 20.1" (H) x 8.1" (P))
	sans support	414 mm (L) x 340 mm (H) x 64 mm (P)
		(16.3" (L) x 13.4" (H) x 2.52" (P))
Masse avec support		environ 7.2 kg (15.9 lbs.)
sans support		environ 5.3 kg (11.7 lbs.)

Dimensions



Réglages par défaut

Mode de CAL Switch : Le réglage par défaut du mode d'affichage est mode 1-DICOM.

	Luminosité	Température de couleur	Gamma
1-DICOM	170cd/m ²	7500K	Réglage DICOM
2-Custom	environ. 200cd/m ²	7500K	2.2
3-CAL	170cd/m ²	7500K	Réglage DICOM
4-Text	environ. 100cd/m ²	7500K	2.2

Autres

Entrée Priorit.		1
Lissage		3
PowerManager		VESA DPMS (Entrée analogique)
		DVI DMPM (Entrée numérique)
Taille		Normal
Mise en veille		Desactiver
Configurer OCD Position du Menu		Centre
Veille Menu		45 sec.
Langue		English

Options

Kit d'étalonnage	EIZO « RadiCS UX1 » Ver.3.2.1 ou ultérieur
Logiciel de gestion du contrôle de qualité en réseau	EIZO « RadiNET Pro » Ver.3.2.1 ou ultérieur
Kit de nettoyage	EIZO « ScreenCleaner »

Pour obtenir les toutes dernières informations relatives aux accessoires et les informations relatives aux dernières cartes vidéo compatibles, consultez notre site web.

http://www.eizo.com

Affectation des Broches

•Connecteur DVI-I

0	12345678 c1 c2 910111213141516 c2 c2	0
0	1718192021222324 C5	0

N° de	Signal	N° de	Signal	N° de	Signal
broche		broche		broche	
1	T.M.D.S. Data2-	11	T.M.D.S. Data1/3 Shield	21	NC*
2	T.M.D.S. Data2+	12	NC*	22	T.M.D.S. Clock shield
3	T.M.D.S. Data2/	13	NC*	23	T.M.D.S. Clock+
	4 Shield				
4	NC*	14	+5V Power	24	T.M.D.S. Clock-
5	NC*	15	Ground (return for +5V,	C1	Analog Red
			Hsync, and Vsync)		
6	DDC Clock (SCL)	16	Hot Plug Detect	C2	Analog Green
7	DDC Data (SDA)	17	T.M.D.S. Data0-	C3	Analog Blue
8	Analog Vertical Sync	18	T.M.D.S. Data0+	C4	Analog Horizontal Sync
9	T.M.D.S. Data1-	19	T.M.D.S. Data0/5 Shield	C5	Analog Ground (analog
					R,G,&B return)
10	T.M.D.S. Data1+	20	NC*		

(NC*: No Connection)

•D-Sub mini à 15 broches



N° de broche	Signal	N° de broche	Signal	N° de broche	Signal
1	Red video	6	Red video ground	11	Ground
2	Green video or	7	Green video ground	12	Data (SDA)
	Green video +				
	Composite Sync				
3	Blue video	8	Blue video ground	13	H. Sync
4	NC*	9	NC*	14	V. Sync
5	Ground	10	Ground	15	Clock (SCL)

•Ports USB



N° de contact	N° de contact Signal	
1	VCC	Cable power
2	- Data	Serial data
3	+ Data	Serial data
4	Ground	Cable Ground

(NC*: No Connection)

8. Glossaire

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine)

La norme DICOM a été mise au point par l'American College of Radiology et l' association Electrical Manufacturer's Association aux Etats-Unis. Les appareils compatibles DICOM permettent le transfert d'images et d'informations médicales. Le document DICOM Part 14 définit l'affichage d'images médicales numériques en niveaux de gris.

DVI (Digital Visual Interface)

Interface numérique pour écran plat. L'interface DVI peut transmettre directement les signaux numériques de l'ordinateur sans les pertes de la méthode « TMDS ». Il existe deux types de connecteurs DVI. Le premier est le connecteur DVI-D réservé à l'entrée de signaux numériques. L'autre est le connecteur DVI qui accepte des signaux numériques.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)

Système d'économie d'énergie adapté à l'interface numérique. L'état « Moniteur allumé » (mode de fonctionnement normal) et l'état « actif éteint » (mode économie d'énergie) sont indispensables pour le mode d'alimentation DVI-DMPM du moniteur.

Gamma

Gamma se rapporte généralement à la relation non linéaire entre la luminosité et la valeur du signal d'entrée d'un moniteur. Sur l'écran, les valeurs de gamma les plus faibles affichent les images les plus délavées et les valeurs plus élevées donnent les images à plus haut contraste.

Horloge

L'électronique du moniteur LCD doit convertir le signal d'entrée analogique en signaux numériques. Pour convertir correctement ce signal, le moniteur LCD doit produire les mêmes fréquences de points que la carte graphique. Tout décalage de cette fréquence d' horloge se traduit par l'apparition de barres de distorsion verticales sur l'écran.

Niveau

Ce réglage modifie le niveau du signal de sortie pour permettre l'affichage de la totalité de la palette de couleurs (256 couleurs).

Phase

Le réglage de phase détermine le point d'échantillonnage de la conversion du signal analogique d'entrée en signal numérique. Le réglage de phase après le réglage d'horloge permet d'obtenir une image nette.

Réglage de gain

Réglage de chaque composante de couleur rouge, verte et bleue. La couleur du moniteur LCD est obtenue par le filtre du panneau. Les trois couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. Les couleurs affichées par le moniteur sont obtenues par combinaison de ces trois composantes. Il est possible de modifier la tonalité des couleurs en réglant la quantité de lumière qui passe par chacun des filtres de couleur.

Résolution

Le panneau LCD est constitué d'un nombre fixe d'éléments d'image ou pixels qui s'allument pour former l'image affichée à l'écran. L'écran d'affichage de ce moniteur comporte 1280 pixels horizontaux et 1024 pixels verticaux. A une résolution de 1280 x 1024, les images sont affichées en plein écran (1:1).

Température

La température de couleur est une méthode de mesure de la tonalité du blanc, indiquée généralement en degrés Kelvin. Aux hautes températures de couleur, le blanc apparaît légèrement bleuté, aux températures les plus basses il apparaît rougeâtre. Les moniteurs d'ordinateur donnent généralement leurs meilleures performances avec des températures de couleur élevées.

5000 K: Blanc légèrement rosé.

6500 K: Blanc chaud, comparable à la lumière du jour ou à du papier blanc.

9300 K: Blanc légèrement bleuté.

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)

Méthode de transition de signal pour l'interface numérique.

VESA DPMS (Video Electronics Standards Association - Display Power Management Signaling)

Acronyme VESA signifie « Video Electronics Standards Association », et DPMS « Display Power Management Signaling ». DPMS est une norme de communication permettant aux cartes graphiques et aux ordinateurs de piloter les économies d'énergie du moniteur.

APPENDIX/ANHANG/ANNEXE/ 附录 / 付録

Preset Timing Voreingestellte Taktraten Synchronisation prédéfinie 预设定时 プリセットタイミング

The following table shows factory preset video timing (for analog signal only)

Die folgende Tabelle enthält die werkseitig voreingestellten Videotaktraten (nur bei analogem Signal) Le tableau suivant indique la synchronisation vidéo prédéfinie en usine (pour les signaux analogiques uniquement).

下表列出出厂预设的视频定时(仅适用模拟信号)。

工場出荷時に設定されているビデオタイミングは以下のとおりです(アナログ信号のみ)。

NOTE

- •Display position may be deviated depending on the PC connected, which may require screen adjustment using Adjustment menu.
- •If a signal other than those listed in the table is input, adjust the screen using the Adjustment menu. However, screen display may still be incorrect even after the adjustment.
- •When interlace signals are used, the screen cannot be displayed correctly even after screen adjustment using the Adjustment menu.

HINWEIS

- •Je nach angeschlossenem PC kann die Anzeigeposition variieren, sodass Justierungen mithilfe des Justierungsmenüs erforderlich sein können.
- •Wird ein Eingangssignal verwendet, das in der Tabelle nicht aufgeführt ist, passen Sie den Bildschirm mithilfe des Justierungsmenüs an. In manchen Fällen kann es jedoch vorkommen, dass das Bild auch nach den vorgenommen Justierungen nicht korrekt angezeigt wird.
- •Bei Verwendung von Interlace-Signalen kann das Bild auch nach den vorgenommenen Justierungen im Justierungsmenü nicht korrekt dargestellt werden.

NOTE

- •La position de l'écran est décalée en fonction du PC branché, ce qui peut nécessiter un réglage de l' écran à l'aide du menu Ajustage.
- •Si un signal différent de ceux énumérés dans le tableau est entré, ajustez l'écran à l'aide du menu Ajustage. Cependant, l'affichage à l'écran peut toujours être incorrect même après l'ajustage.
- •Lorsque des signaux entrelacés sont utilisés, l'écran ne peut pas s'afficher correctement même après un réglage de l'écran à l'aide du menu Ajustage.

注意

- •视所连接的PC而定,屏幕位置可能会稍有偏移,可能需要使用调整菜单进行屏幕调整。
- 如果输入的信号不在表中所列范围内,请使用调整菜单调整屏幕。但是,即使调整后,屏幕显示仍有可能不正确。
- •当使用隔行信号时,即使使用调整菜单调整屏幕后,也无法正确显示画面。

注意点

- ・接続されるコンピュータの種類により表示位置等がずれ、調整メニューで画面の調整が必要になる場合があります。
- ・一覧表に記載されている以外の信号を入力した場合は、調整メニューで画面の調整をおこなってください。
 ただし、調整をおこなっても画面を正しく表示できない場合があります。
- •インターレースの信号は、調整メニューで調整をおこなっても画面を正しく表示することができません。

APPENDIX/ANHANG/ANNEXE/ 附录 / 付録

Mode	Dot Clock	Sync Polarity 極性		Frequencies 周波数	
表示モード	クロック	H 水平	V 垂直	fH:kHz 水平:kHz	fV : Hz 垂直:Hz
VGA×640×480@60Hz	25.2 MHz	Nega 負	Nega 負	31.47	59.94
VGA TEXT 720×400@70Hz	28.3 MHz	Nega 負	Posi 正	31.47	70.09
VESA 640×480@72Hz	31.5 MHz	Nega 負	Nega 負	37.86	72.81
VESA 640×480@75Hz	31.5 MHz	Nega 負	Nega 負	37.50	75.00
VESA 640×480@85Hz	36.0 MHz	Nega 負	Nega 負	43.27	85.01
VESA 800×600@56Hz	36.0 MHz	Posi E	Posi 正	35.16	56.25
VESA 800×600@60Hz	40.0 MHz	Posi 正	Posi 正	37.88	60.32
VESA 800×600@72Hz	50.0 MHz	Posi 正	Posi 正	48.08	72.19
VESA 800×600@75Hz	49.5 MHz	Posi 正	Posi 正	46.88	75.00
VESA 800×600@85Hz	56.3 MHz	Posi 正	Posi 正	53.67	85.06
VESA 1024×768@60Hz	65.0 MHz	Nega 負	Nega 負	48.36	60.00
VESA 1024×768@70Hz	75.0 MHz	Nega 負	Nega 負	56.48	70.07
VESA 1024×768@75Hz	78.8 MHz	Posi 正	Posi 正	60.02	75.03
VESA 1024×768@85Hz	94.5 MHz	Posi 正	Posi 正	68.68	85.00
VESA 1152×864@75Hz	108.0 MHz	Posi 正	Posi 正	67.50	75.00
VESA 1280×960@60Hz	108.0 MHz	Posi 正	Posi 正	60.00	60.00
VESA 1280×1024@60Hz	108.0 MHz	Posi 正	Posi 正	63.98	60.02
VESA 1280×1024@75Hz	135.0 MHz	Posi 正	Posi 正	79.98	75.03
WS 1152×900@66Hz	94.2 MHz	No f	ega Ega	61.97	66.14
WS 1152×900@76Hz	107.5 MHz	No	ega Ega	71.86	76.20
WS 1280×1024@67Hz	117.0 MHz	No 1	ega €	71.69	67.19

EMC Information

Essential performance of RadiForce series is to display images and operate functions normally.

The RadiForce series requires special precautions regarding EMC and need to be installed, put into service and used according to the following information.

Do not use any cables other than the cables that provided or specified by us. Using other cables may cause the increase of emission or decrease of immunity.

Do not put any portable and mobile RF communications equipment close to the RadiForce series. Doing so may affect the RadiForce series.

The RadiForce series should not be used adjacent to or stacked with other equipment. If adjacent or stacked use is necessary, the equipment or system should be observed to verify normal operation in the configuration in which it will be used.

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions				
The RadiForce series is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the RadiForce series should assure that it is used in such an environment.				
Emission test	Compliance	Electromagnetic environment - guidance		
RF emissions EN55011	Group 1	The RadiForce series uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emission are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.		
RF emissions EN55011	Class B	The RadiForce series is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected		
Harmonic emissions EN61000-3-2	Not applicable	to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.		
Voltage fluctuations / flicker emissions EN61000-3-3	Complies			

C '1	1	· ·	1 1	•	1 .		• •
(Juidance a	nd manu	tacturer's	dec	aration	- electr	omagnetic	mmiinity
Guiuance a	nu manu	lacturer s	ucci	aration	- ciccu	omagnetic	minumery

The RadiForce series is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the RadiForce series should assure that it is used in such an environment.

IEC60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
±6kV contact ±8kV air	±6kV contact ±8kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
±2kV for power supply lines ±1kV for input/output lines	±2kV for power supply lines ±1kV for input/output lines	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
±1kV line(s) to line(s) ±2kV line(s) to earth	±1kV line(s) to line(s) ±2kV line(s) to earth	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
<5% UT (>95% dip in UT) for 0.5 cycle 40% UT (60% dip in UT) for 5 cycles 70% UT (30% dip in UT) for 25 cycles <5% UT (>95% dip in UT) for 5sec	<5% UT (>95% dip in UT) for 0.5 cycle 40% UT (60% dip in UT) for 5 cycles 70% UT (30% dip in UT) for 25 cycles <5% UT (>95% dip in UT) for 5sec	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of the RadiForce series requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the RadiForce series be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
3A/m	3A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.
	<pre>±6kV contact ±8kV air</pre> ±2kV for power supply lines ±1kV for input/output lines ±1kV line(s) to line(s) ±2kV line(s) to earth <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	$\pm 6kV$ contact $\pm 6kV$ contact $\pm 8kV$ air $\pm 6kV$ contact $\pm 8kV$ air $\pm 2kV$ for power supply lines $\pm 1kV$ for input/output lines $\pm 1kV$ for input/output lines $\pm 1kV$ for input/output lines $\pm 1kV$ $\pm 1kV$ line(s) to line(s) $\pm 1kV$ line(s) to line(s) $\pm 2kV$ line(s) to earth $\pm 1kV$ line(s) to line(s) $\pm 2kV$ line(s) to earth $\pm 1kV$ line(s) to line(s) $\pm 2kV$ line(s) to earth $\pm 1kV$ line(s) to line(s) $\pm 2kV$ line(s) to earth $\pm 1kV$ line(s) to line(s) $\pm 2kV$ line(s) to earth $\pm 1kV$ line(s) to line(s) $\pm 2kV$ line(s) to earth $\pm 1kV$ line(s) to line(s) $\pm 2kV$ line(s) to earth $\pm 1kV$ line(s) to line(s) $\pm 2kV$ line(s) to earth $\pm 1kV$ line(s) to line(s) $\pm 2kV$ line(s) to earth $\pm 1kV$ line(s) to line(s) $\pm 2kV$ line(s) to earth $\pm 1kV$ line(s) to line(s) $\pm 2kV$ line(s) to earth $\pm 1kV$ line(s) to line(s) $\pm 2kV$ line(s) to for 5 cycles 70% UT (30% dip inUT) for 25 cycles $<5\%$ UT (>95% dip inUT) for 5 sec 5% UT (>95% dip in3A/m $3A/m$

O 1 1	<i>c</i> .	1 1 .	1	•	• •
(Lindance and	manufacturer's	declaration	- electrom	agnetic	immiinity
Guiuance anu	manufacturers	ucciaration	- ciccuonia	agnetic	mmunuy

The RadiForce series is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the RadiForce series should assure that it is used in such an environment.

Immunity test	IEC60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Conducted RF EN61000-4-6	3Vrms 150kHz to 80MHz	3V	Portable and mobile RF communications equipment should
Radiated RF EN61000-4-3	3V/m 80MHz to 2.5GHz	3V/m	the RadiForce series, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter.
			Recommended Separation distance
			$d = 1.2 \sqrt{P}$
			d = $1.2 \sqrt{P}$, 80MHz to 800MHz d = $2.3 \sqrt{P}$, 800MHz to 2.5 GHz
			Where "P" is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and "d" is the recommended separation distance in meters (m).
			Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey ^a , should be less than the compliance level in each frequency range ^b .
			Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

^a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the RadiForce series is used exceeds the applicable RF compliance level above, the RadiForce series should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the RadiForce series.

^b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the RadiForce Series

The RadiForce series is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the RadiForce series can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the RadiForce series as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

		A	
Rated maximum output power of transmitter	Separation distance according to frequency of transmitter m		
W	150kHz to 80 MHz d = $1.2 \sqrt{P}$	80MHz to 800MHz d = $1.2 \sqrt{P}$	800MHz to 2.5GHz d = $2.3 \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance "d" in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where "P" is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Cable length	
Power Cord :	3.0m
Signal Cable (DD300) :	3.0m
Signal Cable (MD-C87) :	1.8m
USB Cable (UU300) :	3.0m

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige

Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der

Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:

- a)Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben.
- b)Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
- c)Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
- d)Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten \geq 5°).
- e)Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
- f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
- g)Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
- h)Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.



EIZ Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

艺卓显像技术(苏州)有限公司

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B Phone: +86 512 6252 0100 Fax: +86 512 6252 1508

EIZ口株式会社

〒924-8566 石川県白山市下柏野町 153 番地

EC REP

EIZO GmbH

Siemensallee 84, 76187 Karlsruhe, Germany Phone: +49 721 20321 0 Fax: +49 721 20321 471

http://www.eizo.com http://www.eizo.co.jp

Copyright © 2008-2014 EIZO Corporation All rights reserved.



8th Edition-January, 2014 Printed in Japan. 00N0L441H1 (U.M-RS110)