Priručnik za postavljanje RadiForce[®] RX240/RX340/RX340-AR LCD monitor u boji RadiForce[®] GX240-CL/GX340-CL Monokromatski LCD monitor

SIGURNOSNI SIMBOLI

UPOZORENJE

ozljede i ugroziti život.

U ovom se priručniku i proizvodu koriste ispod navedeni sigurnosni simboli. Oni ukazuju na važne informacije. Pažljivo ih pročitajte.

\wedge

Ukazuje na zabranjenu radnju.

Nepridržavanje informacija označenih kao

UPOZORENJE može imati za posljedicu ozbiljne

Jedinicu nemojte koristiti položenu ili okrenutu

Zaklanjanje ventilacijskih otvora sprječava pravilan protok zraka i može dovesti do požara, strujnog udara ili

naopako.

oštećenja opreme.

\land

OPREZ Nepridržavanje informacija označenih kao OPREZ može dovesti do umjerenih ozljeda i/ili oštećenja imovine ili proizvoda.

Označava obaveznu radnju.

MJI ∕∕∖	MJERE OPREZA				
	Ako se iz jedinice počne širiti dim, ako miriše kao da nešto gori ili ako se čuje čudna buka, odmah isključite sve priključke za napajanje i za savjet se obratite dobavljaču. Pokušate li koristiti pokvarenu jedinicu može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja opreme.		Rabite priloženi kabel napajanja i spojite ga u standardnu strujnu utičnicu u svojoj zemlji. Pridržavajte se nazivnog napona kabela napajanja. U protivnom može nastati požar ili strujni udar. Napajanje: 100-120/200-240Vac 50/60Hz		
\bigcirc	Držite sitne predmete ili tekućinu dalje od jedinice. Sitni predmeti mogu slučajno upasti kroz ventilacijske otvore u ormarić i tekućina se može izliti u ormarić što može za posljedicu imati požar, strujni udar ili oštećenje opreme. Ako neki predmet unadne u ormarić/izlije se		 Koristite jedinicu na odgovarajućem mjestu. U protivnom može nastati požar, strujni udar ili oštećenje opreme. Jedinicu nemojte držati vani. Jedinicu nemojte držati u prijevoznim sredstvima (brodovima zrakonlovima vlakovima automobilima) 		
	opreme. Ako neki predmet upadne u ormaric/izlije se tekućina, odmah isključite jedinicu iz napajanja. Prije ponovnog korištenja jedinicu treba provjeriti kvalificirani servisni inženjer.		 (brodovima, zrakoplovima, vlakovima, automobilima i slično). Jedinicu nemojte držati u prašnjavoj ili vlažnoj okolini. Jedinicu nemojte držati na mjestima gdje voda može poprskati zaslon (kupaonica, kuhinja i slično). Jedinicu nemojte držati na mjestima gdje para dolazi u izravan dodir sa zaslonom. Jedinicu nemojte držati u blizini uređaja koji proizvode toplinu ni u blizini ovlaživača zraka. Jedinicu nemojte držati u okolini sa zapaljivim plinom. 		
9	Oprema mora biti spojena na uzemljenu mrežnu utičnicu. U protivnom može doći do požara ili strujnog udara.		Fluorescentne pozadinske žaruljice sadrže živu (proizvodi s pozadinskim LED žaruljicama ne sadrže živu), odlažite ih u skladu s lokalnim, državnim ili federalnim zakonima.		
\triangle	OPREZ				
$\overline{\bigcirc}$	 Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore na ormariću. Na ventilacijske otvore ne postavljajte nikakve predmete. Jedinicu nemojte instalirati u zatvorenom prostoru. 	\bigcirc	Koristite pristupačnu strujnu utičnicu. Tako ćete moći isključiti napajanje u slučaju problema.		

Mjesto gdje su navedene mjere opreza



Kompatibilne razlučivosti

Monitor podržava sljedeće razlučivosti.

RX340 / RX340-AR / GX340-CL

√ : Podržano

	Primienijvi	frekvencija		Displa	yPort*	D	VI
Razlučivost	signal	vertikalnog skeniranja	Točkasti sat	Portretno	Pejzažno	Portretno	Pejzažno
720×400	VGA TEKST	70 Hz		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
640×480	Industrijski standard	60 Hz		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
800×600	VESA standard	60 Hz		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
1024×768	Smjernice udruženja VESA	60 Hz		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
1280×1024	VESA standard	60 Hz	215 MHz	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
1536×2048	VESA CVT RB	46 Hz	(Maks.)	-	-	\checkmark	-
1536×2048	VESA CVT RB	60 Hz		\checkmark	-	\checkmark	-
1600×1200	VESA standard	60 Hz		-	\checkmark	-	\checkmark
2048×1536	VESA CVT RB	47 Hz		-	-	-	
2048×1536	VESA CVT RB	60 Hz		-	\checkmark	-	\checkmark

* Odgovara i za 10 bita.

RX240/GX240-CL

	Primioniivi	frekvencija		DisplayPort*		DVI	
Razlučivost	signal	vertikalnog skeniranja	Točkasti sat	Portretno	Pejzažno	Portretno	Pejzažno
720×400	VGA TEKST	70 Hz		\checkmark		\checkmark	\checkmark
640×480	Industrijski standard	60 Hz	60 Hz			\checkmark	
800×600	VESA standard	60 Hz	164 5 MH7	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
1024×768	Smjernice udruženja VESA	60 Hz	(Make)	\checkmark		\checkmark	\checkmark
1280×1024	VESA standard	60 Hz		-		-	\checkmark
1600×1200	VESA standard	60 Hz		-	\checkmark	-	\checkmark
1200×1600	VESA standard	60 Hz			-		-

* Odgovara i za 10 bita.

Simboli na jedinici

Simbol	Ovaj simbol označava		
0	Glavna sklopka mrežnog napajanja:	Pritisnite da biste isključili mrežno napajanje monitora.	
	Glavna sklopka mrežnog napajanja:	Pritisnite da biste uključili mrežno napajanje monitora.	
Ċ	Gumb napajanja:	Pritisnite da biste uključili ili isključili napajanje monitora.	
~	Izmjenična struja		
Â	Upozorava na električnu opasnost		
$ \land $	OPREZ:	Proučite odlomak "SIGURNOSNI SIMBOLI" u MJERAMA OPREZA.	

Sadržaj paketa

Provjerite sadrži li pakiranje sve sljedeće stavke. Ako bilo koja stavka nedostaje ili je oštećena, obratite se lokalnom dobavljaču.

Napomena

- Sačuvajte kutiju pakiranja i materijale u slučaju budućeg premještanja ili prijevoza monitora.
 - Monitor
 - Kabel napajanja
 - Kabel digitalnog signala (DisplayPort): PP300
 - Kabel digitalnog signala (Dual Link): DD300DL
 - (samo za RX340 / RX340-AR / GX340-CL)
- Kabel digitalnog signala (Single Link): DD300 (samo za RX240 / GX240-CL)
- USB kabel: UU300
- Disk s uslužnim programima za LCD monitor tvrtke EIZO (CD-ROM)
- Priručnik za postavljanje (ovaj priručnik)
- MJERE OPREZA

Kontrole i funkcije



1. Senzor prisutnosti	Otkriva kretanje osobe ispred monitora.
2. Gumb MODE	Prebacuje se u način rada CAL prekidača.
3. Gumb RETURN	Poništava postavke/prilagodbe i zatvara izbornik Adjustment (Prilagodba).
4. Gumb ▲ ▼	Odabire i povećava/smanjuje postavke prilagodbe za naprednu prilagodbu
	pomoću izbornika Adjustment (Prilagodba).
5. Gumb ENTER	Prikazuje izbornik Adjustment (Prilagodba), određuje stavku na zaslonu
	izbornika i sprema prilagođene vrijednosti.
6. Gumb ()	Uključuje ili isključuje napajanje.
	 Ukazuje na radno stanje monitora.
	Zelena žaruljica: rad monitora, narančasta žaruljica: štedni način rada,
	isključena žaruljica: isključen monitor/isključeno mrežno napajanje
7. Senzor sobnog svjetla	Mjeri osvjetljenje u okolini.
8. Integrirani prednji senzor	Koristi se za kalibraciju i provjeru sivih tonova.
(klizni tip)	
9. Glavna sklopka mrežnog	Uključuje ili isključuje mrežno napajanje.
napajanja	
10. Priključnica napajanja	Spaja kabel napajanja.
11. Priključnice ulaznog signala	DVI-D priključnica
12. Priključnice ulaznog signala	DisplayPort priključnica
13. PS/2 priključnica	Koristi se za održavanje. Nemojte je koristiti za druge primjene. To može
	dovesti do kvara monitora.
14. Gornji ulaz za USB	Spaja USB kabel za korištenje softvera koji zahtijeva USB spoj ili za korištenje
	funkcije USB koncentratora.
15. USB priključak prema opremi	Spaja periferni USB uređaj.
16. Utor za sigurnosnu bravu	U skladu sa sigurnosnim sustavom Kensington's MicroSaver.
17. Postolje	Upotrebljava se za prilagođavanje visine i kuta zaslona monitora.
18. Držač kabela	Pokriva kablove monitora.

* Upute za upotrebu potražite u Korisničkom priručniku (na CD-ROM-u).

Spajanje kabela

Pažnja

- Provjerite jesu li monitor i računalo isključeni.
- Kada zamjenjujete trenutačni monitor s ovim monitorom, obavezno promijenite računalne postavke za razlučivost i frekvenciju vertikalnog skeniranja na one koje su dostupne za ovaj monitor. Pogledajte tablicu kompatibilne razlučivosti (pozadina naslovne stranice) prije spajanja računala.

Napomena

• Kada spajate više računala na ovaj proizvod, pogledajte Korisnički priručnik (na CD-ROM-u).

1. Okrenite zaslon monitora za 90° u smjeru kazaljke na satu.

Pejzažni položaj zadano je usmjerenje monitora. Okrenite zaslon monitora za devedeset stupnjeva u portretni položaj prije ugradnje.

2. Spojite signalne kabele u priključnice ulaznog signala i računalo.

Provjerite oblik priključnica i spojite kabele.

Nakon spajanja signalnog kabela zategnite vijke priključnica kako biste učvrstili spoj.



3. Uključite električni kabel u utičnicu i električnu priključnicu na monitoru.

4. Spojite USB kabel dok upotrebljavate RadiCS LE ili ScreenManager Pro za Medical.



5. Pritisnite 🕛 za uključivanje monitora.

Pokazivač napajanja monitora svijetli zeleno.

6. Uključite računalo.

Pojavljuje se slika zaslona.

Ako se slika ne pojavi, pogledajte "No picture" (page 6) za dodatni savjet.

Pažnja

- Isključite monitor i računalo nakon upotrebe.
- Za maksimalnu uštedu energije preporučujemo da gumb napajanja bude isključen. Isključivanje mrežne sklopke ili potpuno isključivanje električnog kabela isključuje napajanje monitora.

Prilagodba visine i kuta zaslona

Držite lijevi i desni rub monitora objema rukama i prilagodite visinu, nagib i zakrenutost zaslona u položaj koji je najbolji za rad.



Pažnja

• Provjerite jesu li kabeli ispravno spojeni.

Prikazivanje Vodiča za gumbe

Pritisnite prednje gumbe (osim gumba 🕁) i Vodič za gumbe pojavit će se iznad gumba.



Napomena

- Vodič za gumbe nastavit će se prikazivati dok se prikazuje izbornik Adjustment (Prilagodba) ili izbornik načina rada.
- Vodič za gumbe prikazuje se različito ovisno o odabranom izborniku ili statusu.

Odabir načina prikaza

Ova funkcija omogućuje jednostavan odabir željenog načina rada ovisno o primjeni monitora.

RX240 / RX340 / RX340-AR

Način rada	Svrha
1-DICOM	Dostupan za prikaz u DICOM načinu rada.
2-Custom	Dostupan za postavku prema vašim željama.
3-CAL1/4-CAL2/5-CAL3	Prikazuje zaslon prilagođen softverom za kalibraciju.
6-Hybrid-γ	Automatski prepoznaje područje za prikaz za monokromatske i slike u boji na
	istom zaslonu i prikazuje status svakog kompleta.
7-sRGB	Prikladan za slaganje boja s perifernim uređajima kompatibilnim sa sRGB-om.
8-Text	Prikladan za prikazivanje tekstova za obradu riječi ili proračunskih tablica.

GX240-CL / GX340-CL

Način rada	Svrha
1-DICOM	Dostupan za prikaz u DICOM načinu rada.
2-CAL1/3-CAL2	Prikazuje zaslon prilagođen softverom za kalibraciju.
4-Hybrid-γ	Automatski prepoznaje područje za prikaz za medicinske i ostale slike na istom
	zaslonu i prikazuje status svakog kompleta.



Postupak

1. Pritisnite MODE.

Izbornik načina rada prikazuje se u donjem lijevom kutu zaslona.

 Načini rada na popisu naizmjenično se ističu svaki put kada pritisnete MODE. Način rada možete promijeniti tipkom ▲ ili ▼ dok se prikazuje izbornik načina rada.

Kontroliranje kvalitete monitora

Softver za kontrolu kvalitete "RadiCS LE" (za Windows) isporučuje se s ovim monitorom. Da biste kalibrirali monitor i upravljali poviješću kalibracije, instalirajte RadiCS LE uz pomoć Korisničkog priručnika za RadiCS LE (na CD-ROM-u). Pomoću funkcije RadiCS SelfQC i ugrađenog integriranog prednjeg senzora možete neovisno provoditi periodičnu kalibraciju i provjeru sivih tonova za monitor. Za

Pažnja

• Kada upotrebljavate RadiCS LE, spojite monitor na računalo USB kabelom.

pojedinosti pogledajte Korisnički priručnik (na CD-ROM-u).

Napomena

• Da biste proveli naprednu kontrolu kvalitete koja udovoljava medicinskim standardima, upotrijebite neobavezni komplet softvera za kontrolu kvalitete monitora "RadiCS UX1".

Nema slike

Ako problem i dalje postoji nakon primjene predloženih rješenja, obratite se lokalnom dobavljaču.

Problem	Moguć uzrok i rješenje
1. Nema slike	 Provjerite je li kabel napajanja ispravno spojen.
 Pokazivač napajanja ne svijetli. 	 Uključite mrežnu sklopku.
	・ Pritisnite ().
	 Isključite mrežno napajanje, a zatim ga nakon nekoliko
	minuta ponovo uključite.
	 Povecajte Brightness (Svjetilna), Contrast (Kontrast) ill "Coin" (Poiočonio) u izborniku "Adjustment" (Prilogodba)
Pokazivač nanajanja svijetli narančasto	Prehacite ulazni signal. Za pojedinosti podedajte
	Korisnički priručnik (na CD-ROM-u)
	 Upotrijebite miš ili tipkovnicu.
	Provjerite je li računalo uključeno.
	Kada je senzor prisutnosti postavljen na vrijednost od
	"Level-1" (Razina 1) do "Level-4" (Razina 4), monitor se
	može prebaciti u štedni način rada. Približite se monitoru.
 Pokazivač napajanja treperi narančasto i 	 Postoji problem s uređajem koji upotrebljava DisplayPort
zeleno.	priključnicu. Riješite problem, isključite monitor, a zatim
	ga ponovo uključite. Pojedinosti potražite u korisničkom
	prirucniku uredaja koji upotrebijava DisplayPort
2 Pojavljuje se poruka ispod	prixijucilicu. Ova poruka pojavljuje se kada signal nema ispravan ulaz čak i
	ako monitor radi ispravno
Ova poruka pojavljuje se kada nema ulaza	 Poruka prikazana lijevo može se pojaviti jer neka računala
signala.	nemaju izlaz signala neposredno nakon uključivanja.
Primjer:	Provjerite je li računalo uključeno.
	 Provjerite je li signalni kabel ispravno spojen.
No Signal	 Prebacite ulazni signal. Za pojedinosti pogledajte
DisplayPort	Korisnički priručnik (na CD-ROM-u).
fH: 0.0kHz	
fV: 0.0Hz	
Check the input signal	
Poruka pokazuje da je ulazni signal izvan	Provjerite je li računalo konfigurirano tako da odgovara
navedenog frekvencijskog raspona.	razlučivosti i frekvenciji vertikalnog skeniranja monitora
Primjer:	(pogledajte "Kompatibilne razlučivosti").
	 Ponovo podignite sustav računala.
Signal Error	 Odaberite odgovarajući način prikaza pomoću uslužnog
DVI	programa grafičke kartice. Pogledajte priručnik grafičke
Digital	kartice za pojedinosti.
fD: 135.OMHz	
fH: 79.9kHz	
Check the input signal.	
fD: točkasti sat	
fH: frekvencija horizontalnog skeniranja	
fV: frekvencija vertikalnog skeniranja	
	1

Nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, čuvati u sustavu za dohvaćanje podataka ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvima, mehaničkim ili drugim, bez prethodnog pisanog odobrenja korporacije EIZO.

Korporacija EIZO nema obvezu čuvanja povjerljivosti bilo kojeg dostavljenog materijala ili informacije, osim ako tako nije dogovoreno pri prijemu takvih informacija od korporacije EIZO. Premda smo poduzeli sve kako bismo osigurali da ovaj priručnik pruža ažurne informacije, napominjemo da se specifikacije monitora tvrtke EIZO mogu mijenjati bez prethodne obavijesti.

- Specifikacije proizvoda mogu se razlikovati ovisno o prodajnom području. Provjerite specifikacije u priručniku napisanom na jeziku regije u kojoj ste kupili proizvod.
- Bit će osigurano da konačni sustav bude u skladu sa zahtjevom IEC60601-1-1.
- Električna oprema može emitirati elektromagnetske valove koji mogu utjecati na monitor, ograničavati njegov rad ili rezultirati njegovim kvarom. Ugradite opremu u kontroliranom okruženju u kojem nema takvih efekata.
- Ovaj je monitor namijenjen za upotrebu u sustavu za medicinsko oslikavanje. Ne podržava prikaz mamografskih snimki za dijagnozu.



03V23830B1 U.M-SUMRX340

Copyright © 2021 EIZO Corporation. All rights reserved.