Manual de instalación

RadiForce® MX215

Monitor LCD en color

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Este manual utiliza los símbolos de seguridad que aparecen a continuación. Contienen información importante. Léalos detenidamente.



ADVERTENCIA

No respetar la información de una ADVERTENCIA puede provocar heridas graves y suponer un riesgo para la integridad física.

Indica una acción no permitida.

PRECAUCIONES



Si la unidad empieza a oler a quemado, hace ruidos extraños o sale humo de ella, desconecte inmediatamente todas las conexiones de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor.

Intentar utilizar una unidad defectuosa puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.



Mantenga objetos pequeños y líquidos alejados de la unidad.

Si algún objeto pequeño cae del monitor por la ranura de ventilación o se derrama algún líquido en su interior puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo. Si cae un objeto o se derrama un líquido dentro de la unidad, desconéctela inmediatamente. Asegúrese de que un técnico cualificado revise la unidad antes de volver a utilizarla.



No respetar la información de una PRECAUCIÓN puede provocar heridas leves o daños materiales o en el equipo.

Indica una acción que se debe realizar obligatoriamente.

Utilice el cable de alimentación que se adjunta y conéctelo a la toma de corriente estándar de su país.

Asegúrese de no superar el voltaje nominal del cable de alimentación. De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

"Fuente de alimentación: 100-120/200-240 V de ca 50/60 Hz"

Utilice la unidad en una ubicación apropiada. De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.

- No la instale en el exterior.
- No la instale en ningún medio de transporte (barco, avión, trenes, automóviles, etc.).
- No la instale en un entorno con humedad o con polvo.
- No la coloque en un lugar en el que la pantalla pueda recibir salpicaduras de agua (cuarto de baño, cocina, etc.).
- No la instale en una ubicación donde el vapor de agua entre en contacto directo con la pantalla.
- No la instale cerca de humidificadores o de aparatos que generen calor.

No coloque la unidad cerca de gas infl amable. El sistema de retroiluminación fluorescente contiene mercurio (los productos que utilizan retroiluminación LED no contienen mercurio), así que deséchelas tal como dispone la normativa local o estatal.

Utilice una toma de corriente de fácil acceso. De esta manera podrá desconectar la corriente de forma rápida si surge algún problema.



El equipo debe conectarse a una toma de corriente de conexión a tierra.

De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN

- No tape las ranuras de ventilación del aparato.
- No coloque ningún objeto sobre las ranuras de
- ventilación.
- No instale la unidad en un espacio cerrado.
 No utilice la unidad en posición horizontal ni boca
- abajo.

Cubrir las ranuras de ventilación impide una ventilación adecuada y podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.

Ubicación de las notas de precaución



Resoluciones compatibles

El monitor admite las siguientes resoluciones.

√ : Compatible

Entrada analógica (DVI-I)

Resolución	Señales aplicables	frecuencia de barrido vertical	Reloj de punto	Vertical	Horizontal
640 × 480	VGA	60 Hz		\checkmark	\checkmark
640 × 480	Macintosh	67 Hz		\checkmark	\checkmark
640 × 480	VESA	~ 75 Hz		\checkmark	\checkmark
720 × 400	VGA TEXT	70 Hz		\checkmark	\checkmark
800 × 600	VESA	60 Hz		\checkmark	\checkmark
800 × 600	VESA	~ 75 Hz		\checkmark	\checkmark
832 × 624	Macintosh	75 Hz		\checkmark	\checkmark
1024 × 768	VESA	60 Hz	164.5 MHz	\checkmark	\checkmark
1024 × 768	VESA	~ 75 Hz	(Max.)	\checkmark	\checkmark
1152 × 864	VESA	75 Hz		\checkmark	\checkmark
1152 × 870	Macintosh	75 Hz		\checkmark	\checkmark
1200×1600	VESA	60 Hz		\checkmark	-
1280 × 960	VESA	60 Hz		-	\checkmark
1280 × 960	Macintosh	75 Hz		-	\checkmark
1280 × 1024	VESA	~ 75 Hz		-	
1600 × 1200	VESA	60 Hz		-	\checkmark

Entrada digital (DVI-I / DisplayPort)

Resolución	Señales aplicables	frecuencia de barrido vertical	Reloj de punto	Vertical	Horizontal
640 × 480	VGA	60 Hz		\checkmark	\checkmark
720 × 400	VGA TEXT	70 Hz]	\checkmark	\checkmark
800 × 600	VESA	60 Hz]	\checkmark	√
1024 × 768	VESA	60 Hz	164.5 MHz	\checkmark	\checkmark
1200×1600	VESA	60 Hz	(Max.)	\checkmark	-
1280 × 960	VESA	60 Hz		-	\checkmark
1280 × 1024	VESA	60 Hz]	-	
1600 × 1200	VESA	60 Hz		-	\checkmark

Símbolos en la unidad

Símbolo	Este símbolo indica		
\bigcirc	Interruptor de	Presione este botón para apagar la alimentación principal del	
	alimentación principal:	monitor.	
	Interruptor de	Presione este botón para encender la alimentación principal	
	alimentación principal:	del monitor.	
Ċ	Botón de alimentación:	Presione para encender o apagar la alimentación del monitor.	
~	Corriente alterna		
Â	Alerta de riesgo eléctrio	20	
\bigtriangleup	PRECAUCIÓN:	Consulte la sección SAFETY SYMBOLS (SÍMBOLOS DE SEGURIDAD) dentro de PRECAUTIONS (PRECAUCIONES).	

Español

Contenido del paquete

Compruebe que todos los elementos siguientes estén incluidos en el paquete. Póngase en contacto con su distribuidor local si alguno de los elementos no aparece o aparece dañado. Nota

- Conserve el paquete y los materiales de embalaje para utilizarlos en futuros desplazamientos o transportes del monitor.
 - Monitor
 - · Cable de alimentación

đ

- Cable USB: UU300
 - EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
 - Manual de instalación (este manual)
 - PRECAUTIONS (PRECAUCIONES)
- Cable de señal digital: DisplayPort DisplayPort (PP300)
- Cable de señal digital: DVI-D DVI-D (DD300)

Controles y funciones



1. Sensor presencia	Detecta el movimiento de una persona situada enfrente del monitor.		
2. Sensor de luz ambiental	Se utiliza para la función de seguimiento de cambio de iluminancia de		
	RadiCS/RadiCS LE. Para obtener más información, consulte el Manual del		
	usuario de RadiCS/RadiCS LE (en el CD-ROM).		
3. Botón SIGNAL	Permite alternar entre las señales de entrada de la pantalla.		
4. Botón MODE	Cambia el modo CAL Switch.		
5. Botón RETURN	Cancela la configuración o los ajustes y sale del menú de ajuste.		
6. Botón ▲ V	Proporciona la selección de menú así como el ajuste y configuración de		
	una función.		
7. Botón ENTER	Muestra el menú de ajuste, determina un elemento de la pantalla de menú		
	y guarda los valores ajustados.		
8. 🖰 Botón	Enciende o apaga la unidad.		
9. Indicador de alimentación	Indica el estado operativo del monitor.		
	Verde: funcionando, Naranja: modo de ahorro de energía, Apagado:		
	alimentación principal/alimentación apagada		
10. Sensor delantero integrado	Se utiliza para calibración y Compr. esc. grises.		
(tipo de diapositiva)			
11. Interruptor de alimentación	Enciende o apaga la alimentación principal.		
principal			
12. Conector de alimentación	Conecta el cable de alimentación.		
13. Conector de señal de entrada	Conector DVI-I		
14. Conector de señal de entrada	Conector DisplayPort		
15. Puerto USB de conexión de flujo	Conecta el cable USB para utilizar el software que necesita conexión USB,		
ascendente	o para utilizar la función Hub del USB.		
16. Puerto USB de conexión de flujo	Conecta un dispositivo periférico USB.		
descendente			
17. Ranura de bloqueo de seguridad	Este bloqueo admite el sistema de seguridad MicroSaver de Kensington.		
18. Soporte	Se utiliza para ajustar la altura y el ángulo de la pantalla del monitor.		
19. Portacables	Cubre los cables del monitor.		

*1 Para obtener las instrucciones de uso, consulte el Manual del usuario (en el CD-ROM).

Conexión de los cables

Atención

- Compruebe que la alimentación del monitor y del PC está desactivada.
- Si sustituye el monitor actual por este monitor, asegúrese de cambiar la configuración de la resolución y de la frecuencia de barrido vertical del PC a unas disponibles para este monitor. Consulte la tabla de resoluciones compatibles (parte posterior de la portada) antes de conectar el PC.

Nota

• Para conectar varios PC a este producto, consulte el Manual del usuario (en el CD-ROM).

1. Gire la pantalla del monitor 90° en dirección de las agujas del reloj.

La posición horizontal es la orientación predeterminada del monitor. Gire la pantalla de monitor noventa grados hasta la posición vertical antes de instalarlo.

2. Conecte los cables de señal a los conectores de señal de entrada y al PC.

Compruebe la forma de los conectores y conecte los cables.

Una vez conectado el cable de señal, apriete los tornillos de los conectores para fijar la conexión.



3. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente y al conector de alimentación del monitor.

4. Conecte el cable USB al utilizar RadiCS LE o ScreenManager Pro for Medical.



5. Pulse 🕛 para encender el monitor.

El indicador de alimentación del monitor se ilumina en verde.

6. Encienda el PC.

Aparece la imagen de la pantalla.

Si no aparece ninguna imagen, consulte el apartado "No aparece ninguna imagen" (página 7) para obtener ayuda adicional.

Atención

[•] Apague el monitor y el PC después de utilizarlos.

[•] Se recomienda apagar el monitor utilizando el botón de alimentación para optimizar el ahorro de energía. La alimentación eléctrica del monitor se desconecta completamente cuando se apaga el interruptor de alimentación principal o se extrae el cable de alimentación.

Ajuste de la altura y el ángulo de la pantalla

Sujete los extremos izquierdo y derecho del monitor con ambas manos para regular la altura, la inclinación y el giro de la pantalla y conseguir la posición de trabajo óptima.



Atención

· Compruebe que los cables estén conectados correctamente.

Mostrar la Guía de botones

Al presionar los botones frontales (excepto el botón 🙂), aparece la Guía de botones encima del botón correspondiente.



Nota

• La Guía de botones no desaparecerá mientras se muestre el menú de ajuste o el menú de modo.

• La Guía de botones tiene un aspecto distinto en función del menú o el estado seleccionados.

Selección del modo de pantalla

Esta función permite seleccionar fácilmente el modo deseado de acuerdo con la aplicación del monitor.

 $\sqrt{}$: Calibración disponible.

Modo	Finalidad	
1-DICOM	Disponible para mostrar imágenes en el modo DICOM.	\checkmark
2-Custom	Disponible para la configuración en función de sus preferencias.	\checkmark
3-CAL	Muestra la pantalla ajustada por el software de calibración.	\checkmark
4-Text	Adecuado para el trabajo con software de procesador de textos o de	-
	hojas de cálculo.	



Procedimiento

1. Pulse MODE.

En la parte inferior izquierda de la pantalla se muestra el menú de modo.

 Se resalta el modo de la lista sucesivamente cada vez que se pulsa MODE. Es posible cambiar el modo con ▲ o ▼ mientras se muestre el menú de modo.

—→1-DICOM←→2-Custom←→3-CAL←→4-Text←

Control de la calidad del monitor

El software de control de calidad "RadiCS LE" (para Windows) está incluido en este monitor.

Para calibrar el monitor y gestionar el historial de calibración, instale RadiCS LE consultando el Manual del usuario de RadiCS LE (en el CD-ROM). Utilice la función RadiCS SelfQC y el sensor delantero integrado para efectuar comprobaciones periódicas de la calibración y Compr. esc. grises del monitor de forma independiente. Para obtener más información, consulte el Manual del usuario (en el CD-ROM).

Atención

• Conecte el monitor al PC mediante un cable USB al utilizar RadiCS LE.

Nota

• Para llevar a cabo un control de calidad avanzado que se ajuste a los estándares médicos, utilice el kit de software opcional de control de calidad del monitor "RadiCS UX1".

No aparece ninguna imagen

Si se sigue produciendo un problema después de aplicar las soluciones propuestas, póngase en contacto con su distribuidor local.

Problema	Posible causa y solución		
1. No aparece ninguna imagen	Compruebe que el cable de alimentación está conectado correctamente.		
 El indicador de alimentación 	 Encienda el interruptor de alimentación principal. 		
no se ilumina.	・ Pulse 也.		
	Desconecte la alimentación principal y vuelva a conectarla transcurridos		
	unos minutos.		
 El indicador de alimentación 	 Aumente los valores de "Brillo" o "Ganancia" en el menú de ajuste. 		
se ilumina en verde.			
El indicador de alimentación	Cambie la señal de entrada con SIGNAL.		
se ilumina en naranja.	Utilice el ratón o el teclado.		
	Compruebe si el PC esta encendido.		
	Si el Sensor presencia se na ajustado en On, el monitor puede naber		
. El indicador de elimenteción	pasado al modo de anorro de energia. Acerquese al monitor.		
• El indicador de alimentación	El dispositivo que está conectado usando DisplayPort tiene un problema.		
parpadea en naranja y verde.	Consulto el Manuel del usuario del dispositivo de solida para obtopor más		
	información		
2 Anarece el mensaie a	Este mensaje aparece cuando la señal de entrada no es correcta, aunque el		
continuación	monitor esté funcionando correctamente		
Fste mensaie aparece cuando	Puede que aparezca el mensaie que se muestra a la izquierda, puesto		
no hav ninguna señal de	que algunos PC no emiten la señal justo después de haberse encendido.		
entrada.	Compruebe si el PC está encendido.		
Ejemplo:	Compruebe que el cable de señal está conectado correctamente.		
	Cambie la señal de entrada con SIGNAL.		
No Signal			
DisplayPort			
fH: 0,0kHz			
fV: 0.0Hz Check the input signal			
Este mensaje indica que la	Compruebe si el PC está configurado para cumplir con los requisitos		
señal de entrada está fuera	de resolución y de frecuencia de barrido vertical del monitor (consulte		
del rango de frecuencia	"Resoluciones compatibles").		
especificado.	Reinicie el PC.		
Ejemplo:	Utilice el software de la tarjeta gráfica para seleccionar el ajuste		
	adecuado. Consulte el manual de la tarjeta gráfica para obtener más		
Signal Error	información.		
DVI			
fH: 79.9kHz			
fV: 75.0Hz			
Check the input signal.			
fD: Reloj de punto			
fH: Frecuencia de barrido			
horizontal			
fV: Frecuencia de barrido			
vertical			

Está prohibida la reproducción y almacenamiento en un sistema que permita la recuperación de ninguna parte de este manual. Asimismo, está prohibida su transmisión, bajo forma alguna y a través de ningún medio electrónico, mecánico u del tipo que sea, sin previo consentimiento por escrito de EIZO Corporation.

EIZO Corporation no tiene ninguna obligación de mantener la confidencialidad del material o de la información suministrados, salvo que así se acuerde previamente en función de la recepción de dicha información por parte de EIZO Corporation. Aunque por todos los medios posibles se intenta garantizar la actualización de la información contenida en este manual, las especificaciones sobre el monitor EIZO pueden están sujetas a cambios sin previo aviso.

- Las especificaciones de producto pueden variar según la zona. Confirme las especificaciones en el manual escrito en el idioma de la zona de compra.
- Se asegurará que el sistema final cumple el requisito IEC60601-1-1.
- Los equipos alimentados por corriente pueden emitir ondas electromagnéticas, que podrían influir, limitar o causar un mal funcionamiento del monitor. Instale el equipo en un entrono controlado, donde se eviten estos efectos.

