Manuel d'utilisation

Français



Moniteur Couleur



TABLE DES MATIERES

Р	RECAUTIONS	4
II		9
	A propos de ce manuel Inventaire Réglages et connecteurs	9 9 10
1		11
	1-1 Branchement Paramètres pour l'ordinateur Branchement des câbles Attanching an Arm to the Monitor	11 11 12 13
2	UTILISATION DU PROGRAMME SCREENMANAGER	14
	2-1 Utilisation du programme ScreenManager ScreenManager Menus de ScreenManager Utilisation du programme ScreenManager Verrouillage des réglages	14 14 14 16 17
	2-2 Réglage de l'écran Procédure de réglage	18 18
	2-3 Réglage de couleur Mode couleur Réglage utilisateur	24 24 24
	2-4 Configuration d'économie d'énergie Procédure de réglage	26 26
	2-5 Autres réglages Mise en veille Sélection VGA Position du menu Restaurer	28 28 29 29 29

3 DEPANNAGE	_ 30	
4 NETTOYAGE	33	
5 SPECIFICATIONS	34	
ANNEXE	i	Б
Affectation des Broches Synchronisation des Signaux Dimensions	ii iii vi	F

Copyright© 2000 EIZO NANAO CORPORATION. Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, enregistrée dans un système documentaire, ni transmise, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation préalable et écrite de Eizo Nanao Corporation.

Eizo Nanao Corporation n'a aucune obligation de maintenir confidentielles les informations qui lui sont soumises, à moins d'un accord particulier avant la réception par Eizo Nanao Corporation de ces informations.

Tout a été fait pour que ce manuel fournisse des informations à jour, mais les spécifications des moniteurs EIZO peuvent être modifiées sans préavis.

ENERGY STAR est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Apple et Macintosh sont des marques déposées de Apple Computer, Inc. DPMS est une marque et VESA est une marque déposée de Video Electronics Standards Association.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.

MicroSaver est une marque déposée de Kensington Microware Limited.

ScreenManager et PowerManager sont des marques de Eizo Nanao Corporation.

FlexScan et EIZO sont des marques déposées de Eizo Nanao Corporation.

IMPORTANT!

* Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages ou dégâts causés par un branchement incorrect. Le cordon secteur doit être branché directement sur une prise murale standard.



IMPORTANT!

Pour votre sécurité et pour assurer un entretien correct, veuillez lire cette section ainsi que les avertissements sur votre moniteur.

Ce manuel utilise les symboles de sécurité présentés ci-dessous, qui mettent en évidence des informations essentielles. Veuillez les lire attentivement.



Indique une action interdite.

Indique que la mise à la terre est obligatoire pour la sécurité.

AVERTISSEMENT!

Le non respect des consignes données dans un AVERTISSEMENT peut entraîner des blessures sérieuses ou même la mort.

\triangle ATTENTION

Le non respect des consignes données dans un ATTENTION peut entraîner des blessures et/ou des dommages au matériel ou au produit.



 Si le moniteur commence à fumer ou produit un bruit ou une odeur anormale, débranchez immédiatement tous les câbles secteur et prenez contact avec votre revendeur.

Il est dangereux de tenter d'utiliser un moniteur au fonctionnement défectueux.

Ne tentez jamais de démonter la carrosserie ni de modifier le moniteur.

Le démontage de la carrosserie ou la modification du moniteur vous exposent à un choc électrique ou à une brûlure.

• Eloignez les petits objets du moniteur.

Des petits objets tombés par accident dans les fentes de ventilation de la carrosserie peuvent entraîner un incendie, un court-circuit ou endommager l'appareil.

• Eloignez les liquides du moniteur.

Le renversement de liquide à l'intérieur de la carrosserie peut entraîner un incendie, un court-circuit ou endommager le matériel. Au cas où un objet ou un liquide pénétrerait dans la carrosserie, débranchez immédiatement le moniteur. Faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau.

 Ne touchez jamais à mains nues un panneau LCD endommagé.

Utilisez toujours des lunettes de protection pour manipuler un panneau endommagé. Les cristaux liquides provenant du panneau sont toxiques et peuvent être dangereux en cas d'ingestion ou de contact avec les yeux. En cas de contact entre le panneau endommagé et la peau ou une partie du corps, rincez abondamment. Consultez un médecin en cas de symptôme anormal.

• Prenez garde à la mise au rebut du moniteur LCD.

Le système de rétroéclairage du moniteur contient du mercure. Pour sa mise au rebut, conformez-vous à la législation locale et observez les règles de sécurité en vigueur.



 Cet appareil doit être branché sur une prise secteur avec terre.





N'utilisez que le cordon secteur fourni. Si vous devez utiliser un autre cordon secteur, vérifiez qu'il est conforme aux caractéristiques ci-dessous.

Aux États-Unis et au Canada, utilisez un cordon secteur listé UL, étiqueté ou certifié CSA conforme aux caractéristiques suivantes :

- * Calibre : mini. 125 V, 10 A * Longueur : max. 2.1 m * Type: SVT
- * Type de prise :NEMA 5-15P, lames parallèles, Avec terre, 125 V. 10 A

En Europe, utilisez un cordon confrome aux normes européennes et aux caractéristiques suivantes :

* Calibre : mini. 250 V. 10 A * Longueur : max. 2.1 m * Type: H05VV-F 3G 1 mm²

Utilisez le type de prise adapté au pays d'utilisation. Une utilisation incorrecte peut causer un incendie ou un choc électrique.

Manipulez avec précaution le cordon secteur ou l'alimentation.

- * Ne faites pas passer le cordon sous le moniteur ou un autre objet lourd.
- * Ne tirez jamais sur le cordon.
- Evitez de plier, de fixer le cordon ou de l'attacher avec d'autres.
- Ne tentez jamais de réparer un cordon endommagé.

Cessez d'utiliser le cordon secteur ou l'alimentation en cas de dégâts évidents. L'utilisation d'un câble défectueux peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

Pour débrancher le câble secteur, tirez seulement sur le connecteur ou la fiche.

Ne tirez jamais sur le câble, ceci pourrait l'endommager ou entraîner un incendie ou un choc électrique.

- Ne surchargez pas les prises ou les circuits Èlectriques ; ceci pourrait créer un incendie ou un choc Èlectrique.
- Pour un branchement correct du câble secteur, vérifiez que le câble fourni est bien branché sur le connecteur du moniteur et directement sur une prise murale.

Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.

Conservez les sacs plastiques hors de portée des enfants.

Les sacs plastiques peuvent être dangereux. Pour éviter tout danger d'étouffement, conservez ces sacs hors de portée des enfants de tous âges.

Placez le moniteur sur une surface stable et solide.

Un appareil placé sur une surface inadaptée risque de tomber, ce qui peut l'endommager et entraîner des blessures.

En cas de chute du moniteur, débranchez-le immédiatement du secteur et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau. L'utilisation du moniteur après une chute peut entraîner un incendie ou un choc électrique.









6

 Pour fixer le moniteur au support, utilisez les vis livrées et serrez-les correctement. Pour refixer le moniteur sur le socle pivotant, utilisez les vis de fixation d'origine du moniteur.

Ne pas le faire pourrait causer un danger ou une panne du moniteur. Pour fixer le support sur le moniteur, consultez le manuel d'instructions livré avec le support.

- Manipulez avec précaution le cordon secteur ou l'alimentation.
 - * Ne l'installez jamais dans un environnement humide ou poussiéreux.
 - * L'appareil ne doit jamais être placé près d'un point d'eau.
 - * Evitez les sources de lumière directe sur l'écran.
 - * Evitez la proximité de sources de chaleur ou d'humidificateurs.

\triangle ATTENTION

- A la fin de la journée ou si vous prévoyez de ne pas utiliser le moniteur pendant un temps assez long, débranchez le
- Pour votre sécurité, débranchez toujours le moniteur avant de le nettoyer.

Le nettoyage du moniteur peut entraîner un choc électrique s'il reste branché sur une prise secteur.

- N'utilisez jamais de diluant, de benzine ou d'autres solvants forts ou abrasifs, qui pourraient endommager la carrosserie ou la surface de l'Ecran.
- Nettoyez régulièrement la zone située autour de la prise secteur.

L'accumulation de poussière d'eau ou d'huile sur cette zone peut entraîner un incendie.

 Evitez de placer votre moniteur dans un environnement poussiÈreux.

L'accumulation de poussiËre dans le moniteur peut provoquer un incendie ou une panne.

- Ne touchez jamais la prise avec les mains mouillées. Le contact entre une prise et des mains mouillées est dangereux, il peut causer un choc électrique.
- Pour transporter le moniteur, consultez la figure ci-dessous. Saisissez fermement le bas du moniteur des deux mains, en plaçant le panneau vers l'extérieur, avant de le soulever.
- Evitez de secouer le moniteur et de rayer le panneau par des chocs contre d'autres objets.

Ceci peut endommager le panneau ou le rétroéclairage du moniteur. En cas de dommage visible, débranchez immédiatement le moniteur et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau. L'utilisation du moniteur après un choc ou une chute peut entraîner un incendie ou un choc électrique.









 Débranchez le cordon secteur ou l'alimentation avant de déplacer le moniteur LCD.

Il est dangereux de déplacer le moniteur quand des câbles sont branchés. Vous risquez de vous blessure ou d'endommager le matériel.

Utilisez une prise murale facilement accessible.

Ceci permettra de débrancher rapidement l'appareil en cas de problème.

• N'utilisez pas le moniteur LCD à l'extérieur ou dans un véhicule.

Ce moniteur est conçu pour être utilisé à l'intérieur comme moniteur de bureau. Toute autre utilisation peut entraîner un incendie, un choc électrique ou d'autres dommages.

- N'obstruez pas les fentes de ventilation de la carrosserie.
 - * Ne placez pas de livres ou autres papiers sur les fentes de ventilation.
 - * N'installez pas le moniteur dans un espace clos.
 - * N'utilisez pas le moniteur couché sur le côté ni à l'envers.
 - * Ne démontez pas le socle orientable.

Ces utilisations du moniteur obstruent les fentes de ventilation et empêchent une circulation normale de l'air, ce qui peut causer un incendie ou d'autres dégâts.

Autres

- Certains points de l'écran peuvent être défectueux et apparaître légèrement plus lumineux ou plus sombres. Ce n'est pas un défaut du produit mais une conséquence des méthodes de fabrication des panneaux LCD.
- La durée de vie du rétroéclairage du moniteur LCD est limitée. Si l'écran devient sombre ou clignote, prenez contact avec votre revendeur.
- Prenez garde à la manipulation du panneau LCD.
 - * Evitez d'appuyer trop fort sur le panneau ou les bords du cadre, ceci pourrait endommager l'écran. Les image sombres ou noires peuvent laisser des traces sur l'écran. Affichez un écran blanc pour atténuer ces traces. L'utilisation de l'alimentation suspendue en l'air peut causer un choc électrique ou un incendie.
 - * Evitez de rayer le panneau ou de l'appuyer contre des objets pointus, par exemple stylos ou crayons, ceci pourrait l'endommager.
 - * Le nettoyage du panneau avec un chiffon sale ou rugueux peut l'endommager.
- Le meilleur confort visuel s'obtient souvent en plaçant l'écran légèrement en dessous du niveau des yeux. Un travail prolongé sur écran peut entraîner une fatigue visuelle. Veillez à prendre des pauses appropriées (nous suggèrons 10 minutes de pause par heure).







INTRODUCTION

A propos de ce manuel

Ce manuel détaille les précautions nécessaires, les fonctions, les spécifications et le fonctionnement de votre moniteur EIZO. Le manuel séparé "Référence rapide de ScreenManager" explique les réglages de base par le programme ScreenManager.

Inventaire



- Si un des éléments indiqués ci-dessus était manquant ou endommagé, prenez contact avec votre revendeur.
- Nous vous recommandons de conserver le carton d'origine, vous pourrez en avoir besoin ultérieurement.

Réglages et connecteurs

Face avant

Face arrière

Angle de Vision Horizontale: 140° Verticale: 120°

Bouton de cadrage automatique

Automatically centers the displayed image and adjust Clock and phase.

Boutons de réglage

Les quatre boutons de réglage (haut, bas, droite et gauche) permettent en combinaison avec le bouton Entrée de faire les réglages et de modifier les paramètres dans les menus de ScreenManager.

Indicateur d'alimentation

Indiue l'état de	l'alimentation secteur,
comme indiqué	ci-dessous :
Vert fixe :	Systéme allumé
	(mode normal).
clignotant :	Extinction dans les 15
	minutes (vouir page 28.)
Jaune fixe :	Mode économie d'énergie
clignatant:	Mode ville Pour
	(Voir page 28.)

4 trous de fixation d'un bras support

Entrée secteur

N'utilisez que le câble secteur fourni.

2 x connecteurs d'entrée D-Sub haute densité 15 broches

Verrou de sécurité

Permet de fixer un câble de sécurité. Ce verrou est compatible avec le système de sécurité MicroSaver de Kensington. Voir ci-dessous pour plus de détails. Kensington Technology Group

2855 Campus Drive, San Mateo, CA USA 94403 Tél :(001) 650-572-2700, x3348 Fax :(001) 650-572-9675 http://www.kensington.com

1 INSTALLATION

1-1 Branchement

Paramètres pour l'ordinateur

Avant de connecter votre ordinateur au moniteur L350, vérifiez que les paramètres d'affichage (résolution et fréquence) correspondent aux valeurs indiquées ci-dessous.

Résolution et fréquence

fH: 30 kHz-61 kHz

```
fV: 50 Hz-75 Hz
```

NOTE

 Les 4 modes d'affichage courants suivants sont prédéfinis dans la mémoire du moniteur LCD. Si le mode utilisé en entrée du moniteur LCD n'est pas un de ceux-ci, une partie de l'image peut être déformée ou manquante.

	Modes	Displayed Size
1	640 x 480 (-75 Hz)	1024 x 768
2	720 x 400 (70 Hz) {320 x 200 (75 Hz)}	1024 x 768
3	800 x 600 (-75 Hz)	1024 x 768
4	1024 x 768 (-75 Hz)	1024 x 768

- La résolution maimale de ce moniteur est 1024 X 768 ; fV=75 Hz.
- Le moniteur LCD agrandit automatiquement au maximum les modes d'affichage de résolution inférieure (1024 x 768).
- Les modes 720 x 400 et 320 x 200 ont les mêmes synchronisations de signaux. Sélectionnez la résolution appropriée dans le mode VGA pour éviter la distorsion de l'image. Voir page 28.
- Dans les modes de résolution inférieure, certaines lignes de caractères peuvent paraître moins nettes parce que les pixels sont de taille fixe. Utilisez la fonction Lissage pour les rendre plus nets. Voir page 23.

Utilisation du moniteur LCD sous Windows 95/98/2000

Le "fichier d'informations sur le moniteur" de la disquette d'utilitaires pour LCD EIZO contient toutes les informations nécessaires pour utiliser le L350 sous Windows 95/98/2000.Veuillez installer cette disquette puis choisissez "EIZO L350" dans la liste de moniteurs de Windows 95/98/2000.

La procédure d'installation est expliquée dans le fichier readmefr.txt qui se trouve sur la disquette d'utilitaires.

Branchement des câbles

- (1) Vérifiez que l'ordinateur et le moniteur LCD sont tous les deux éteints.
- (2) Branchez le câble de signal (étiqueté "LCD") dans le connecteur D-Sub (Signal 1) à l'arrière du moniteur. Vérifiez que la flèche sur le boîtier du connecteur est apparente. Consultez la note.

NOTE

Avant de brancher le câble de signal, vérifiez d'abord que la forme du connecteur correspond à celle du connecteur du moniteur LCD.

(3)Branchez l'autre extrémité de ce câble dans le connecteur vidéo à l'arrière de l'ordinateur.

Carte graphique standard sur PC



- (4)Branchez le cordon secteur dans le connecteur d'alimentation à l'arrière du moniteur LCD. Branchez l'autre extrémité sur une prise murale.
- (5) Allumez le moniteur puis allumez l'ordinateurEteignez l'appareil quand vous ne l'utilisez plus.

NOTE

• Pour participer vous aussi aux économies d'énergie, éteignez le moniteur quand vous ne l'utilisez plus.

Fixation d'un bras support au moniteur

 Pour fixer le moniteur au support, utilisez les vis livrées et serrez-les correctement. Pour refixer le moniteur sur le socle pivotant, utilisez les vis de fixation d'origine du moniteur.

Pour fixer le moniteur au support, utilisez les vis livrées et serrez-les correctement. Pour refixer le moniteur sur le socle pivotant, utilisez les vis de fixation d'origine du moniteur.

NOTE

- Utilisez le support approuvé VESA. Le panneau LCD utilise un écartement des vis de fixation de 75 mm x 75 mm sur la plaque de fixation du bras. Le bras support doit pouvoir supporter un poids de 8,0 kg.
- Pour utiliser ce moniteur LCD avec un bras support, choisissez et utilisez ce dernier avec soin.
 - N'utilisez qu'un bras support homologué (par exemple GS).
 - Le bras support doit avoir une stabilité (résistance mécanique) suffisante pour supporter la charge de ce moniteur avec les eléments en option recommandés.
 - Le bras support doit permettre d'incliner le moniteur vers l'avant ou vers l'arrière.
 - La hauteur du bord supérieur de l'écran doit être de 500 mm au plus dans la position la plus basse du bras support.



F



(1) Posez le moniteur LCD comme indiqué ci-dessous, en prenant garde à ne pas rayer le panneau LCD. Retirez le support pivotant en desserrant les vis. Pour refixer le support, utilisez les vis livrées et serreZ6LES correctement sur le moniteur.



(2) Fixez un support ou un bras adapté sur le moniteur.



1

2 UTILISATION DU PROGRAMME SCREENMANAGER

2-1 Utilisation du programme ScreenManager

ScreenManager

Le programme ScreenManager présenté sur la figure ci-dessous permet de régler le moniteur. Les boutons de réglage (haut, bas, droite et gauche) ainsi que le bouton Entrée sur la face avant permettent d'effectuer tous les réglages.



Menus de ScreenManager

Le programme ScreenManager contient un menu principal et six sousmenus : Ecran, Couleur, PowerManager, Autres fonctions, Informations et Langue. Des icônes animées sur chacun des menus facilitent le réglage.

Menu principal



NOTE



Le menu du programme ScreenManager peut apparaître en six langues : Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol et Suédois.

Sous-menus

Menus	Fonctions Pour plus tétails	
	<menu ecran=""></menu>	pg. 18
	<menu couleur=""></menu>	pg. 24
	<menu powermanager=""></menu>	pg. 26
	<menu autres="" fonctions=""></menu>	pg. 28
Information(1/2) Signal d'entrée 640×480 fH: 31.5kHz fV: 60.0Hz	<menu information=""> ScreenManager. Le menu est constitué de deux pages. Appuyez sur le bouton Entrée pour passer d'une page à l'autre. Les informations affichées dans chaque page sont les suivantes. Page 1 : Signal d'entrée Page 2 : paramètres du menu "Couleur", PowerManager", "Autres fonctions" </menu>	
<mark>Eangue</mark>	<menu langue=""> Sélectionnez la langue à utiliser. Les messages de ScreenManager apparaissent alors dans la langue sélectionnée. Cette langue devient la langue par défaut pour l'utilisation de ScreenManager.</menu>	

Utilisation du programme ScreenManager

Entrée dans le programme ScreenManager

Appuyez une fois sur le bouton Entrée pour afficher le menu principal du programme ScreenManager.



Entrée de paramètres

- (1) Pour accéder à un sous-menu représenté par une icône, sélectionnez cette icône par les boutons de réglage (haut, bas, droite et gauche) et appuyez sur le bouton Entrée. Le sous-menu apparaît. Le titre de chaque menu apparaît en jaune.
- (2) Sélectionnez l'icône voulue par les boutons de réglage puis appuyez sur le bouton Entrée.
- (3)Le menu de réglage du paramètre sélectionné apparaît. Les boutons de réglage permettent alors d'effectuer toutes les modifications.

Sauvegarde

Pour sauvegarder les paramètres et revenir au menu précédent, appuyez sur le bouton Entrée. Le moniteur émet un bip long pour signaler que les réglages ont été enregistrés.

Sortie du programme

- (1)Pour revenir au menu principal, choisissez l'icône "Valider" ou appuyez deux fois sur le bouton bas, puis sur le bouton Entrée.
- (2) Pour quitter le programme ScreenManager, sélectionnez l'icône "Sortie" puis appuyez sur le bouton Entrée. Un double-clic sur le bouton Entrée permet aussi de quitter le menu ScreenManager à tout moment.

NOTE

 Si le programme ScreenManager est inactif pendant 45 secondes ou plus, ce réglage sera désactivé automatiquement et ne sera pas enregistré.

Touches de raccourci

La luminosité et le contraste peuvent être réglés directement sans passer par le programme ScreenManager. Appuyez sur le bouton de réglage indiqué ci-dessous, puis sur le bouton Entrée pour enregistrer les modifications.

La figure ci-dessous indique les possibilités de réglage.

Les réglages de luminosité et de contraste sont aussi accessibles par le menu "Ecran" de ScreenManager.



Verrouillage des réglages



Vous pouvez empêcher l'utilisation du programme ScreenManager en maintenant enfoncé le bouton de cadrage automatique pendant l'extinction du moniteur LCD. Ceci désactivera ("verrouillera") le bouton Entrée et le bouton de cadrage automatique, pour éviter toute modification accidentelle des réglages. Pour déverrouiller ces boutons : éteignez le moniteur. Rallumez-le en appuyant sur le bouton de cadrage automatique.

Notez que le réglage de la luminosité et du contraste est toujours possible par les boutons de raccourci même quand le bouton Entrée est verrouillé. Après ce réglage, le bouton Entrée permet de faire disparaître le menu de réglage de luminosité/contraste de l'écran.

2-2 Réglage de l'écran



Le réglage d'écran du moniteur LCD permet d'éliminer le scintillement à l'écran ainsi que d'ajuster la position de l'image sur l'écran. Une seule position est correcte pour chaque mode d'affichage. EIZO recommande d'utiliser cette fonction du programme ScreenManager lors de la première installation du moniteur et après chaque modification matérielle du système.

La disquette jointe contient un programme destiné à faciliter la procédure de réglage. Consultez la page suivante pour plus de détails.

Procédure de réglage

Présentation



NOTE

- Attendez que le moniteur ait fonctionné pendant au moins 20 minutes avant de faire un réglage.
- Pour assure le meilleur confort visuel, nous recommandons d'incliner le moniteur à hauteur des yeux.
- Pour faciliter les réglages, installez et utilisez le programme de réglage d'écran de la disquette ci-jointe. Lisez le fichier "readmefr.txt" avant d'utiliser ce programme.
- N'appuyez pas en permanence sur les boutons de réglage (haut, bas, droite et gauche) en face avant du moniteur, car la rapidité de modification du réglage peut rendre difficile la recherche de la meilleure valeur.

Procédure

Pour régler l'écran, procédez comme suit.

(1) Après avoir lu le fichier "readmefr.txt", installez et lancez le programme de réglage d'écran qui se trouve sur la disquette d'utilitaires.

L'assistant vous guide pas à pas dans la procédure de réglage. Vous pouvez suivre les indications de l'assistant ou utiliser la procédure ci-dessous (2) à (7).

NOTE

 Si la disquette d'utilitaires ne propose pas de programme de réglage pour le système d'exploitation utilisé (par exemple OS/2), il est recommandé d'utiliser un motif de bureau comme celui de la figure ci-dessous.



Motif utilisant un point sur deux

(2) Réglage automatique

Appuyez sur le bouton de cadrage automatique en face avant. Le message ci-dessous apparaît sur l'écran pendant 5 secondes. Appuyez à nouveau sur le bouton pendant l'affichage du message pour régler automatiquement la position de l'image. Ne rappuyez pas sur le bouton si vous ne souhaitez pas modifier le réglage de l'écran. Le message disparaît.

```
Appuyez à nouveau
pour confirmer.
(Réglages perdus)
```

NOTE

- La fonction de réglage automatique est conçue pour les ordinateurs Macintosh ou compatibles IBM sous Windows. Elle peut ne pas donner de résultat satisfaisant dans les cas suivants:
 - Compatible AT sous MS-DOS (sans Windows).
 - La couleur de fond du "bureau" ou du "papier peint" est noire ou sombre.
 - Certains signaux de certaines cartes graphiques peuvent ne pas donner de bons résultats. Suivez dans ce cas la procédure de réglage de la page suivante.
 - Pendant le réglage automatique, certaines icônes (par exemple une horloge) peuvent apparaître ou disparaître sur l'écran.



(3) Entrée dans le menu "Ecran" du programme ScreenManager.

	Ec	crai	n	
0	0			
	(Ho)	r 1 o g	je>	

(4) Réglage d'horlage

(Exemple)

	Fonction
0	 Diminue les barres verticales de distorsion. a) Sélectionnez l'icône "Horloge" et appuyez sur le bouton Entrée pour faire apparaître le menu "Horloge". b) Si les barres verticales font apparaître une distorsion de l'image, éliminez-la en utilisant les boutons droite et gauche. c) A la fin du réglage, appuyez sur le bouton Entrée pour enregistrer les paramètres et revenir au menu "Ecran". i) Si toutes les barres de distorsion ont disparu de l'écran, passez à l'étape (6), réglage de "Position" ii) Si des barres horizontales ou un scintillement apparaît, passez à l'étape (5), réglage de "Phase".

Fonction
 Le moniteur EIZO L350 a été conçu pour des signaux d'entrée analogiques provenant d'une carte graphique standard. Le signal d'entrée analogique est converti en signal numérique par des circuits spécialisés du panneau LCD. Pour convertir correctement le signal, le moniteur doit utiliser une horloge de même fréquence que celle qui produit les points sur le système graphique. Quand la fréquence d'horloge n'est pas réglée correctement, des barres de distorsion verticales apparaissent à l'écran. Le réglage d'horloge peut aussi faire varier la largeur de l'image.

(5) Réglage de phase

Fonction
 Ce réglage agit sur le point d'écchantillonnage dans la conversion du signal d'entrée analogizue en signal numérique. a) Sélectionnez l'icône "Phase" et appuyez sur le bouton Entrée pour faire apparaître le menu "Phase". b) Si les barres horizontales apparaissent, éliminezles en utilisant les boutons droite et gauche. c) A la fin du réglage, appuyez sur le bouton Entrée pour enregistrer les paramètres et revenir au menu "Ecran". Image: Construct of the second seco

F

(6) Réglage de position

|--|

Fonction

Ce réglage aist sur la position de l'image.

- a) Sélectionnez l'icône "Position" et appuyez sur le bouton Entrée pour faire apparaître le menu "Position". Des guides de réglage s'affichent dans les coins de l'écran.
- b) Réglez la position du coin supérieur gauche de l'image par les boutons de réglage de façon à remplir la surface de l'écran. Si vous n'arrivez pas à faire coïncider les bords de l'image avec les guides de réglage, passez à l'étape suivante (menu "Résolution").



- c) A la fin du réglage, appuyez sur le bouton Entrée pour enregistrer les paramètres et revenir au menu "Ecran".

(7) Réglage automatique du contraste

Ce réglage agit sur le contraste de l'écran. a) Sélectionnez l'icône "Contraste" et appuyez su	Fonction	
 bouton Entrée pour faire apparaître le menu "Contraste/Luminosité". b) Appuyez sur le bouton Auto de la face avant or moniteur pendant l'affichage du menu "Contraste/Luminosité" pour régler automatiquement le contraste. c) L'écran s'efface pendant un moment, puis le contraste est réglé au niveau maximal compat avec le signal d'entrée actif. intrée contraste i	 Ce réglage agit sur le contraste de l'écran. a) Sélectionnez l'icône "Contraste" et appuyez sur l bouton Entrée pour faire apparaître le menu "Contraste/Luminosité". b) Appuyez sur le bouton Auto de la face avant du moniteur pendant l'affichage du menu "Contraste/Luminosité" pour régler automatiquement le contraste. c) L'écran s'efface pendant un moment, puis le contraste est réglé au niveau maximal compatible avec le signal d'entrée actif. <i>Correct</i> Trop élevé Trop faible 	e

Fonction
* Après appui sur le bouton Auto, la valeur de pourcentage affichée (%) passe de la couleur blanche à la couleur orange.
* Le pourcentage variable passant de blanc à orange est le niveau maximal de contraste (vous pouvez aussi effectuer ce réglage à la main en utilisant les boutons droite et gauche).
d) Réglez la luminosité à l'aide des boutons haut et bas.
 e) A la fin du réglage, appuyez sur le bouton Entrée pour enregistrer les paramètres et revenir au menu "Ecran".

(8) Quittez le programme ScreenManager

La procédure de réglage de l'image est maintenant terminée.

Pour plus de détails sur chacune des fonctions, consultez la section suivante, "Fonctions de réglage d'écran".

NOTE

 Pour les modes de résolution plus faibles (voir page 11), le réglage supplémentaire suivant est disponible.

Lissage	Affiche de façon plus nette le texte flou
II II	1024 x 768.
II I	1024 x 768.

2-3 Réglage de couleur

Présentation du réglage de couleurs

Après l'entrée dans le programme ScreenManager, sélectionnez l'icône "Couleur" et appuyez sur le bouton Entrée pour faire apparaître le menu "Couleur".



Le menu "Couleur" du programme ScreenManager offre trois modes de réglage de couleur : 1, 2 et 3. Chacun de ces modes est réglable et les modifications peuvent être enregistrées pour utilisation ultérieure.

NOTE

• Laissez fonctionner le moniteur pendant au moins 20 minutes avant d'effectuer un réglage.

	Fonction	
Mode color	Règle Mode couleur	
Coleur Coleur Coleur Coleur Coleur Coleur Coleur Coleur Coleur	Mode 1: (par défaut) Mode 2: Mode 3: • Le contraste e (a) Sélectionnez menu "Cou (b) Sélectionnez le bouton E moniteur in enregistrés.	Couleur de blanc normal. Cette couleur assure le niveau maximal de contraste. Utilisez ce mode en fonctionnement normal. Tonalité du blanc légèrement bleutée. Tonalité du blanc légèrement rosée. Est réduit dans les modes 2 et 3. ¿ l'icône "Mode Couleur" dans le leur" et appuyez sur le bouton Entrée. ¿ l'option 1, 2 ou 3 puis appuyez sur intrée. Le bip long émis par le idique que les réglages ont été

Mode couleur

Réglage du gain

Le moniteur permet de définir des réglages de couleur personnalisés en modifiant les valeurs de rouge, vert et de bleu pour chacun des modes. Utilisez cette possibilité si un réglage de couleur très précis est indispensable.

NOTE

 Avant de modifier les couleurs, commencez par revenir aux réglages par défaut, en choisissant l'icône "Restaurer" de chacun des modes couleur.

	Fonction
🚺 Gain	Règle gain
0 50% 50% 0 50%	Gain Le réglage du gain n'a aucun effect sur le point de départ des niveaux de gris (niveau du noir). Il ne modifie que le point d'arrivée (niveau du blanc). Le réglage de gain est un réglage fin qui permet d'ajuster l'équilibre des blancs et des gris clairs.
	a) Sélectionnez l'icône "Gain". L'écran présenté à gauche apparaît.
	b) Réglez chaque niveau de couleur pour obtenir un écran uniformément blanc.
	 c) Pour enregistrer le réglage, sélectionnez l'icône "Sauvegarder" puis appuyez sur le bouton Entrée. Les paramètres seront perdus si vous ne les enregistrez pas.
	 d) Enfin, réglez à nouveau le contraste dans le menu "Ecran" pour obtenir l'image la plus précise. Les réglages sont efficaces quand les pourcentages apparaissent en noir. Les pourcentages en Magenta signalent une saturation des couleurs. Diminuez le pourcentage pour le faire apparaître en noir.
	Après chaque modification des paramètres de couleur, réglez à nouveau le contraste pour obtenir la meilleure définition et la meilleure intensité des couleurs de l'image affichée.
	"Restaurer" L'icône "Restaurer" permet de rappeler le réglage de gain par défaut correspondant au mode couleur en cours (1, 2, 3).
	 Les valeurs affichées en pourcentage représentent seulement le niveau relatif du réglage. Elles ne sont destinées qu'à servir de référence (les pourcentages de chaque couleur qui permettent d'obtenir un écran uniformément blanc ou noir ne sont probablement pas égaux).

2-4 Configuration d'économie d'énergie



Procédure de réglage

Vous devez configurer le moniteur en fonction du logiciel économiseur d'écran de votre ordinateur.

NOTE

 Pour le réglage de l'ordinateur, consultez le manuel d'utilisation de l'ordinateur ou de la carte graphique.

Méthode d'économie d'énergie VESA DPMS

VESA DPMS utilise quatre signaux : ON (allumage), STANDBY (veille), SUSPEND (suspension) et OFF (extinction). Le moniteur détecte ces signaux émis par la carte graphique et passe dans le mode d'économie d'énergie correspondant, comme sur la figure ci-dessous.

Signal	Ecran	Indicateur de fonctionnement	Réglage du moniteur
ON	Fonctionnement	Vert	35 W
STAND-BY, SUSPEND, OFF	Ecran vide	Jaune	inférieure 3 W

Qu'est-ce que VESA DPMS ?

Le sigle VESA désigne "Video Electronics Standards Association" et DPMS correspond à "Display Power Management Signaling", ou signalisation de gestion d'énergie pour l'écran. DPMS est une norme de communication utilisée par les ordinateurs et les cartes graphiques pour économiser l'énergie consommée par les moniteurs.

Qu'est-ce que ENERGY STAR[®] ?

"ENERGY STAR[®]" est un ensemble de directives d'économie d'énergie publiées par l'agence de protection de l'environnent américaine EPA (Environmental Protection Agency). Ces recommandations s'appliquent aux ordinateurs et à leurs périphériques.

2-5 Autres réglages

Présentation des autres fonctions

Après l'entrée dans le programme ScreenManager, sélectionnez l'icône "Autres fonctions" et appuyez sur le bouton Entrée pour faire apparaître le menu "Autres fonctions".

ScreenManager™	Autres
E E E E S E	📄 💷 💠 🕞 🖶
<andres fonctions=""></andres>	<mise en="" veille=""></mise>

Vous trouverez ci-dessous une description des icônes qui apparaissent dans le menu "Autres fonctions" du programme ScreenManager.

	Fonction
🛄 Mise en veille	Eteint automatiquement le moniteur
Autre Fonction ■ ■ ∲ @ ♥ @Activer 12H ODisactiver	Qu'est-ce que Mise en veille? La fonction de Mise en veille permet à l'utilisateur de préciser le délai de fonctionnement du moniteur à l'expiration duquel celui-ci s'éteint automatiquement. La fonction de Mise en veille est destinée à éviter l'effet de rémanence d'image sur les moniteurs LCD après une longue période d'inactivité.
	 Sélectionnez l'icône "Mise en veille" et appuyez sur le bouton Entrée pour faire apparaître le menu "Mise en veille". Sélectionnez "Activer" et appuyez sur le bouton Entrée.
	 3) Appuyez sur les touches de déplacement vers la droite ou vers la gauche pour régler le délai (de 1 à 23 heures) avant l'extinction du moniteur. Appuyez ensuite sur le bouton Entrée pour revenir au menu «Autres». 4) Sélectione du Sélection (Construction) de la construction du moniteur.
	 4) Sélectionnez l'icône "Quitter" et appuyez sur le bouton Entrée pour quitter le programme ScreenManager. Un avertissement préalable (clignotement en vert du témoin LED) est donné 15 minutes avant l'extinction automatique du moniteur.

	Fonction		
	Pour retarder l'ex Pour retarder l'ext le bouton d'alimen témoin LED cligne d'avertissement pré à nouveau pendan avertissement préa l'extinction comm nombre d'utilisation d'extinction n'est · La fonction de l PowerManager avertissement a	extinction du moniteu nation en face avan otant pendant la pé éalable. Le monite t 90 minutes. Un a lable apparaîtra 13 e indiqué précéden ons de la fonction o pas limité. Mise en veille fonct est actif, mais dar avant l'extinction du	niteur II, appuyez sur ht à gauche du briode ur fonctionnera utre 5 minutes avant hment, le de retard tionne quand hs ce cas sans u moniteur.
Plein Ecran	Sélectionne le mo Les deux modes d' et 320 x 200 (70 H synchronisations d sélectionner le mo 1) Sélectionnez l'ic sur le bouton En sélection de rése 2) Sélectionnez "Ta x 200" et appuy Cette fonction r VGA 720 x 400	de VGA approprié 'affichage, VGA 72 Hz), ont les mêmes le signaux. Ce régla de d'affichage voul ône "Sélection VG. trrée pour afficher slution. ext 720 x 400" ou vez sur le bouton E t'a d'effet que pour (75 Hz) ou 320 x 2	0 x 400 (75 Hz) age permet de u. A" et appuyez le menu de "Graphics 320 ntrée. une résolution 200 (70 Hz).
Image: Autre Fonction Autre Fonction Image: Image: Autre Fonction Image: Image	Modification de la 1) Sélectionnez l'ic appuyez sur le l menu de réglago 2) Déterminez la p droite, gauche, Entrée pour rev	position du menu ône "Position du M outon Entrée pour e. osition du menu pa haut et bas. Appuy enir au menu "Aut	Aenu" et faire afficher le ar les boutons rez sur le bouton res fonctions".
Autre Fonction Mutre Fonction Mestaurer Mestaurer Mannulation	Revient aux régla Ces valeurs par dé Ecran: Couleur PowerManager Autres fonctions Langue	ges d'usine faut sont les suivar • Contraste • Luminosité • Lissage • Mode 1/blanc n • VESA DPMS • Mise en ville: • Englais	ttes : 50% 100 % 3 formal Disactiver

3 DEPANNAGE

Cette page présente des problèmes que l'utilisateur peut corriger luimême. Si un problème persiste alors que vous avez essayé toutes les suggestions ci-dessous, contactez votre revendeur.

Pas d'image

Problèmes	Points à vérifier et solutions possibles
1) Etat du témoin: ETEINT	Vérifiez que le câble secteur est branché correctement.
2) Etat du témoin: VERT	 Essayez d'appuyer sur le bouton d'alimentation (le moniteur peut avoir été éteint suite au délai d'extinction).
	Vérifiez les réglages de la luminosité et du contraste. Des valeurs minimales peuvent éventuellement empêcher l'affichage d'une image.
3) Etat du témoin: JAUNE (clignotant)	 Essayez d'appuyer sur le bouton d'alimentation (le moniteur peut être éteint).
4) Etat du témoin: JAUNE	Essayez d'appuyer sur une touche du clavier ou d'utiliser la souris (le logiciel économiseur d'écran est peut-être actif).
	Si le problème persiste, éteignez le moniteur quelques minutes, puis rallumez-le.
5) Le message d'erreur "Défaut	Vérifiez que l'ordinateur est allumé.
du signal" apparaît. Erreur du Signal	Vérifiez que le câble de signal est branché correctement sur la carte vidéo ou l'ordinateur.
Signal Input	Vérifiez que la carte vidéo est installée correctement dans l'ordinateur.
fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz	□ Sous Windows 95/98/2000, installez la disquette contenant le fichier d'informations sur le moniteur.
6) Le message d'erreur "Signal d'erreur" apparaît. (Exemple)	Utilisez les logiciel livrés avec votre carte graphique pour modifier la fréquence d'affichage (consultez le manuel de votre carte graphique).
<mark>Erreur de Signal</mark> Signal Input fH: 110.0kHz	 Sous Windows 95/98 (OSR 2.0 ou ultérieur, Windows 95/98 A ou ultérieur), redémarrez l'ordinateur en mode sans échec pour changer la fréquence d'affichage dans le Panneau de configu-
fV: 75.0Hz	ration "Affichage".

NOTE

- Les valeurs apparaissent en rouge en cas d'erreur du signal.
- Les messages d'erreur restent affichés à l'écran pendant 30 secondes, ensuite ils disparaissent. Le message d'erreur peut ne pas apparaître du tout si la fréquence du signal est extrêmement élevée ou basse.

Problèmes d'image

Problèmes	Points à vérifier et solutions possibles
1) La position de l'image est incorrecte.	 Réglez la position de l'image par l'icône "Position" du menu "Ecran" du programme ScreenManager. Voir page 22.
	□ Si le problème persiste, vérifiez si votre carte graphique était livrée avec un programme permettant de changer la position de l'image et utilisez-le si possible (ce programme est souvent appelé "center").
	 Modifiez la résolution ou la fréquence d'affichage pour utiliser un des modes prédéfinis. Voir page 11.
2) Des barres de distorsion verticales apparaissent.	 Eliminez les barres verticales par l'icône "Horloge" du menu "Ecran" du programme ScreenManager. Voir page 20.
3) Mauvaise focalisation	□ Lissage Affiche de façon plus nette le texte flou. Voir page 23.
4) Une distorsion apparaît, comme sur la figure ci- dessous.	□ Ce problème apparaît en présence de deux signaux simultanés: synchronisation composite (X-OR) et verticale. Sélectionnez l'une ou l'autre méthode de synchronisation.
5) Des barres de distorsion horizontales apparaissent.	 Eliminez les barres horizontales par l'icône "Phase" du menu "Ecran" du programme ScreenManager. Voir page 21.
6) L'écran est trop sombre ou trop lumineux.	 Réglez le contraste et la luminosité par le menu "Ecran" du programme ScreenManager. Voir page 22. (La durée de vie du rétroéclairage du moniteur LCD est limitée. Si l'écran devient sombre ou clignote, prenez contact avec votre revendeur.)

Problèmes	Points à vérifier et solutions possibles
7) Une image résiduelle subsiste.	□ Après une modification d'une image qui est restée affichée assez longtemps, une image résiduelle peut subsister. Ce problème peut être éliminé progressivement en modifiant l'image affichée. Utilisez la fonction d'extinction automatique et évitez de laisser l'écran allumé en permanence.
8) Des empreintes de doigts restent visibles sur l'écran.	L'afficahge d'une couleur blanche peut résoudre le problème.
 9) Certains points de l'écran sont défectueux (légèrement sombres ou plus clairs). 	C'est une caractéristique de fabrication des panneaux LCD, et non pas un défaut du produit.

Autres

Problèmes	Points à vérifier et solutions possibles
 La disquette d'utilitaires n'a pas pu être ouverte (sur Macintosh seulement). 	Certains Macintosh sans le logiciel Echange PC- Macintosh ne peuvent pas ouvrir la disquette d'utilitaires. Pensez à utiliser le fond d'écran affichant un point sur deux avant le réglage. Voir page 19.
 2) • Le bouton Entrée ne fonctionne pas. • Le bouton de cadrage automatique ne fonctionne pas. 	Les réglages sont sans doute verrouillés. Pour les déverrouiller : éteignez l'appareil. Rallumez-le en appuyant sur le bouton de cadrage automatique. Voir page 17.
 Le bouton de cadrage automatique ne donne pas un résultat satisfaisant. 	 La fonction de cadrage automatique est destinée aux ordinateurs compatibles IBM sous Windows ou aux Macintosh. Elle peut donner des résultats incorrects dans les cas suivants : Utilisation d'un ordinateur compatible AT sous MS-DOS (sans Windows). Couleur de fond du "papier peint" ou du "bureau" noire.
	Certains signaux de certaines cartes graphique peuvent ne pas donner un résultat correct. Utilisez la procédure de réglage décrite en page 18, en refaisant un par un les réglages du menu "Ecran".
4) La fréquence d'affichage n'est pas modifiée après installation du fichier d'informations sur le moniteur de la disquette livrée, sous Windows 95/98/ 2000.	Vous devez utiliser le logiciel fourni avec la carte pour modifier la fréquence du signal d'entrée.
32 3 DEPANNAGE	

4 NETTOYAGE



Eloignez toujours les liquides du moniteur.

Toute entrée de liquide dans la carrosserie peut créer un incendie, un choc électrique ou endommager le matériel.

En cas de chute ou de renversement d'objet ou de liquide à l'intérieur de la carrosserie, débranchez immédiatement le moniteur. Faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau. L'utilisation d'un moniteur endommagé peut entraîner des blessures ou des dommages au matériel.

Pour assurer la meilleure sécurité, débranchez toujours le moniteur avant de le nettoyer.

Vous vous exposez sinon à un choc électrique.

- Nettoyez régulièrement la zone située autour de la prise secteur.
 L'accumulation de poussière d'eau ou d'huile sur cette zone peut entraîner un incendie.
- Evitez de placer votre moniteur dans un environnement poussiéreux.

L'accumulation de poussière dans le moniteur peut provoquer un incendie ou une panne.



N'utilisez jamais de diluant, de benzine, de l'alcool (éthanol, méthanol ou alcool isopropylique) ou d'autres solvants forts ou abrasifs, qui pourraient endommager la carrosserie ou la surface de l'écran.

Nous recommandons de nettoyer régulièrement le moniteur pour lui conserver l'aspect du neuf et prolonger sa durée de vie. Procédez comme indiqué ci-dessous pour nettoyer la carrosserie et le panneau LCD.

Carrosserie

Pour enlever les taches, essuyez la carrosserie avec un chiffon doux et humide et éventuellement un détergent doux. Ne vaporisez jamais de cire ou de produits nettoyants directement sur la carrosserie. Ne nettoyez jamais à l'air comprimé.

Panneau LCD

Vous pouvez nettoyer la surface de l'écran du tube cathodique avec un chiffon doux, par exemple de la gaze, du coton ou du papier optique.

Si nécessaire, vous pouvez enlever les taches tenaces en humidifiant un chiffon avec de l'eau pour améliorer le nettoyage.

5 SPECIFICATIONS

Spécifications électriques

Panneau LCD	panneau LCD couleur TFT de 38 cm (15 pouces)
	pas de masque 0,297 mm
Angles de vision	Horizontale : 140°, Verticale : 120°
	(pour un rapport de contraste > 5)
Fréquence de balayage	
Horizontale :	31 kHz à 61 kHz
Verticale :	50 Hz à 75 Hz
Dimension d'image	304 mm (H) x 228 mm (V) (11,9"(H) x 8,9"(V))
Ū.	(diagonale d'image visible : 380 mm (14,9"))
Alimentation	100-120 VAC ±10%, 50 Hz, 0.6 A
	220-240 VAC ±10%, 50/60 Hz, 0.3 A
Consommation	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Nolmale:	35 W
Mode économie d'énergie:	inférieure à 3W
Connecteurs d'entrée	D-Sub haute densité 15 broches
Couleurs affichables	16 millions de couleurs (max.)
Résolution maximale	1024 points v 768 lignes
Signal d'entrée	1024 points x 700 lights
Signal d churce	
Synchro :	• I/V separees, I IL, positive/negative
Nr 1/	•H/v composite, 11L, positive/negative
Video :	•RGB separes, analogique 0,/ Vc-c//5 W, positive
Fréquence de points (maxi.)	80 MHz
Plug & Play	VESA DDC1/2B
Spécifications mécaniques	
Dimensions	384mm (L) x 386,2 mm (H) x 171,4 mm (P)

	$(15,1"(L) \ge 15,2"(H) \ge 6,7"(P))$
Masse	5,6 kg (14,3 lbs.)
Modéle indépendant	4,1 kg (9,0 lbs.)

Spécifications d'environnement

Température	fonctionnement : 0 °C à 35 °C (32°F à 95 °F)
	stockage: -20 ℃ à 60 ℃ (-4°F à 140 °F)
Humidité	30% à 80% d'humidité relative sans condensation





Excluding Black-Cabinet LCD Monitor

.......

.

.

........

........

........

Congratulations!

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

• Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature. There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international and environmental labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration). Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety. The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy. The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user. Labelled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

- TCO Development
- SE-114 94 Stockholm, Sweden
- Fax: +46 8 782 92 07
- Email (Internet): development@tco.se
- Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/

Excluding Black-Cabinet LCD Monitor

•

•

•

• •

Environmental requirements

Flame retardants

•

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and • housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most • flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically • • related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to • the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and • • researchers fear that disturbances in foetus development may occur. The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than •

25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or ••••• chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

Cadmium**

•

•

•

• •

•

•

•

•

•••••

•

•

• •

•••••

•

•

•

• •

•

• •

•

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

Mercurv**

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit.

CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

Lead**

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.

** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.

For U.S.A, Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

FCC Declaration of conformity

We, the Responsible Party

EIZO NANAO Technologies Inc. 5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630 Phone: (562) 431-5011

declare that the product

Trade name: EIZO Model: FlexScan L350

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provided reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

*Reorient or relocate the receiving antenna.

- *Increase the separation between the equipment and receiver.
- *Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- *Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the limits of a Class B digital device.

-AC Cord

-Shielded Signal Cable (D-SUB mini 15 pin - D-SUB mini 15 pin, the enclosed signal cable)

Canadian Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de le classe B est comforme à la norme NMB-003 du Canada.

For Europe	e, etc. (220-240 Vac) (Dnly			
CE Marking					
D	eclaration of Conformity				
Kind of equipment: Type-designation:	Monitor L350				
s in compliance with:					
Council Directive 73/23/EEC Council Directive 89/336/EEC	EN60950:1992+A1+A2+A EN55022 (classB):1995 EN61000-3-2:1995	3+A4+A11 EN55024:1998 EN61000-3-3:1995			
	onformitätserklärung				
Geräteart : Gerätetyp :	Monitor L350				
len folgenden Normen oder Vorsch	riften entspricht:				
EU-Richtlinie 73/23/EEC EU-Richtlinie 89/336/EEC	EN60950:1992+A1+A2+A EN55022 (classB):1995 EN61000-3-2:1995	3+A4+A11 EN55024:1998 EN61000-3-3:1995			
	• • • • • • • •				
Dec	claration de conformite				
Nature de l'équipement : Type-désignation :	Moniteur L350				
est en conformité avec :					
Directive Européenne 73/23/EEC Directive Européenne 89/336/EEC	EN60950:1992+A1+A2+A3 EN55022 (classB):1995	3+A4+A11 EN55024:1998			

Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1/59-98 mit dem Videosignal, 1024 Punkte x 768 Zeilen, RGB analog, 0,7 Vp-p und mindestens 75,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced.

Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

Recycle Auskunft

Die Rücknahme dieses Produktes nach Nutzungsende übernimmt EIZO in Deutschland zusammen mit dem Partner von Roll MBB Recycling GmbH.

Dort werden die Geräte in ihre Bestandteile zerlegt, die dann der Wiederverwertung zugeführt werden. Um einen Abholtermin zu vereinbaren und die aktuellen Kosten zu erfahren, benutzen Sie bitte folgende Rufnummer: 02153-73 35 00. Weitere Informationen finden Sie auch unter der Internet-Adresse: www.eizo.de.

For Europe	e, etc. (220-240 Vac) O	only				
CE Marking						
De	eclaration of Conformity					
Kind of equipment:	Monitor					
Type-designation:	L360 (Model No. FA-1563)					
is in compliance with:						
Council Directive 73/23/EEC	EN60950:1992+A1+A2+A3+A4					
Council Directive 89/336/EEC	EN55022 (classB):1995	EN50082-1:1992				
	EN61000-3-2:1995	EN61000-3-3:1995				
Geräteart : Gerätetyp :	Monitor L360 (Modell-Nr. FA-1563)					
Geratetyp :	L360 (Modell-Nr. FA-1363))				
		× + /				
EU-Richtlinie /3/23/EEC	EN60950:1992+A1+A2+A3+A4					
EU-Richtlinie 89/336/EEC	EN55022 (classB):1995	EN50082-1:1992				
	EIN61000-3-2:1993	EIN61000-3-3:1773				
Déc	laration de conformité					
Déc Nature de l'équipement :	laration de conformité Moniteur					
Déc Nature de l'équipement : Type-désignation :	laration de conformité Moniteur L360 (No. de modèle FA-15	63)				
Déc Nature de l'équipement : Type-désignation : est en conformité avec :	laration de conformité Moniteur L360 (No. de modèle FA-15	63)				
Déc Nature de l'équipement : Type-désignation : est en conformité avec : Directive Européenne 73/23/EEC	laration de conformité Moniteur L360 (No. de modèle FA-15 EN60950:1992+A1+A2+A3	63) +A4				
Déc Nature de l'équipement : Type-désignation : est en conformité avec : Directive Européenne 73/23/EEC Directive Européenne 89/336/EEC	laration de conformité Moniteur L360 (No. de modèle FA-15 EN60950:1992+A1+A2+A3 EN55022 (classB):1995	63) +A4 EN50082-1:1992				

Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach ZH1/618/10.80 (GS-VW-SG7/01.97) mit dem Videosignal, 1024 Punkte x 768 Zeilen, RGB analog, 0,7Vp-p und mindestens 75,0 Hz Bildwiederholfrequenz, (non interlaced).

Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN 27779. Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach ZH 1/618/10.80 (GS-VW-SG 7/01.97 mit Ausnahme von Abschnitt 4.5.1.30, welche von dem benutzten Schwenkarm abhängen.)

Recycle Auskunft

Die Rücknahme dieses Produktes nach Nutzungsende übernimmt EIZO in Deutschland zusammen mit dem Partner von Roll MBB Recycling GmbH.

Dort werden die Geräte in ihre Bestandteile zerlegt, die dann der Wiederverwertung zugeführt werden. Um einen Abholtermin zu vereinbaren und die aktuellen Kosten zu erfahren, benutzen Sie bitte folgende Rufnummer: 02153-73 35 00. Weitere Informationen finden Sie auch unter der Internet-Adresse: www.eizo.de.

Hinweis

Die Bildröhre dieses Monitors ist frei von Cadmium.