Manuel d'utilisation

FlexScan[®] L660/L661/L680

Moniteur Couleur LCD



TABLE DES MATIERES

<u>А</u> Р	RECAUTIONS	4
IN		9
	A propos de ce manuel Inventaire Réglages et connecteurs	9 9 10
1		12
	1-1 Branchement Paramètres pour l'ordinateur Branchement des câbles Attanching an Arm to the Monitor	
2	UTILISATION DU PROGRAMME SCREENMANAGER	16
	2-1 Utilisation du programme ScreenMa ScreenManager Menus de ScreenManager Utilisation du programme ScreenManager . Verrouillage des réglages	anager 16
	2-2 Réglage de l'écran Procédure de réglage	
	2-3 Réglage de couleur Présentation du réglage de couleurs Mode couleur Réglage du gain	
	2-4 Configuration d'économie d'énergie Procédure de réglage	9
	2-5 Autres réglages Taille Intensité des bords Entrée prioritaire Mise en veille Bip Position du menu Bestaurer	32 32 33 33 33 34 35 35 35

3	UTILISATION DU BUS USB	_ 36
	Installation de la fonction de concentrateur USB du moniteur Dépannage	36 38
4	DEPANNAGE	_ 39
5		_ 42
6	SPECIFICATIONS	_43
Α	NNEXE	i
	Affectation des Broches Synchronisation des Signaux Dimensions	ii iii vi

Copyright© 2000 EIZO NANAO CORPORATION. Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, enregistrée dans un système documentaire, ni transmise, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation préalable et écrite de Eizo Nanao Corporation.

Eizo Nanao Corporation n'a aucune obligation de maintenir confidentielles les informations qui lui sont soumises, à moins d'un accord particulier avant la réception par Eizo Nanao Corporation de ces informations.

Tout a été fait pour que ce manuel fournisse des informations à jour, mais les spécifications des moniteurs EIZO peuvent être modifiées sans préavis.

ENERGY STAR est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Apple et Macintosh sont des marques déposées de Apple Computer, Inc. DPMS est une marque et VESA est une marque déposée de Video Electronics Standards Association.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.

MicroSaver est une marque déposée de Kensington Microware Limited.

ScreenManager et PowerManager sont des marques de Eizo Nanao Corporation.

FlexScan et EIZO sont des marques déposées de Eizo Nanao Corporation.

IMPORTANT!

* Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages ou dégâts causés par un branchement incorrect. Le cordon secteur doit être branché directement sur une prise murale standard.



IMPORTANT!

Pour votre sécurité et pour assurer un entretien correct, veuillez lire cette section ainsi que les avertissements sur votre moniteur.

Ce manuel utilise les symboles de sécurité présentés ci-dessous, qui mettent en évidence des informations essentielles. Veuillez les lire attentivement.



Indique une action interdite.

Indique que la mise à la terre est obligatoire pour la sécurité.

AVERTISSEMENT!

Le non respect des consignes données dans un AVERTISSEMENT peut entraîner des blessures sérieuses ou même la mort.

\triangle ATTENTION

Le non respect des consignes données dans un ATTENTION peut entraîner des blessures et/ou des dommages au matériel ou au produit.



 Si le moniteur commence à fumer ou produit un bruit ou une odeur anormale, débranchez immédiatement tous les câbles secteur et prenez contact avec votre revendeur.

Il est dangereux de tenter d'utiliser un moniteur au fonctionnement défectueux.

Ne tentez jamais de démonter la carrosserie ni de modifier le moniteur.

Le démontage de la carrosserie ou la modification du moniteur vous exposent à un choc électrique ou à une brûlure.

• Eloignez les petits objets du moniteur.

Des petits objets tombés par accident dans les fentes de ventilation de la carrosserie peuvent entraîner un incendie, un court-circuit ou endommager l'appareil.

• Eloignez les liquides du moniteur.

Le renversement de liquide à l'intérieur de la carrosserie peut entraîner un incendie, un court-circuit ou endommager le matériel. Au cas où un objet ou un liquide pénétrerait dans la carrosserie, débranchez immédiatement le moniteur. Faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau.

 Ne touchez jamais à mains nues un panneau LCD endommagé.

Utilisez toujours des lunettes de protection pour manipuler un panneau endommagé. Les cristaux liquides provenant du panneau sont toxiques et peuvent être dangereux en cas d'ingestion ou de contact avec les yeux. En cas de contact entre le panneau endommagé et la peau ou une partie du corps, rincez abondamment. Consultez un médecin en cas de symptôme anormal.

• Prenez garde à la mise au rebut du moniteur LCD.

Le système de rétroéclairage du moniteur contient du mercure. Pour sa mise au rebut, conformez-vous à la législation locale et observez les règles de sécurité en vigueur.



Cet appareil doit être branché sur une prise secteur avec terre.

F

N'utilisez que le cordon secteur fourni. Si vous devez utiliser un autre cordon secteur, vérifiez qu'il est conforme aux caractéristiques ci-dessous.

Aux États-Unis et au Canada, utilisez un cordon secteur listé UL, étiqueté ou certifié CSA conforme aux caractéristiques suivantes :

- * Calibre : mini. 125 V, 10 A * Longueur : max. 2.0 m * Type: SVT
- * Type de prise :NEMA 5-15P, lames parallèles, Avec terre, 125 V, 10 A

En Europe, utilisez un cordon confrome aux normes européennes et aux caractéristiques suivantes :

* Calibre : mini. 250 V, 10 A * Longueur : max. 2.0 m * Type: H05VV-F 3G 1 mm²

Utilisez le type de prise adapté au pays d'utilisation. Une utilisation incorrecte peut causer un incendie ou un choc électrique.

- Manipulez avec précaution le cordon secteur ou l'alimentation.
- * Ne faites pas passer le cordon sous le moniteur ou un autre objet lourd.
- * Ne tirez jamais sur le cordon.
- * Evitez de plier, de fixer le cordon ou de l'attacher avec d'autres.
- * Ne tentez jamais de réparer un cordon endommagé.

Cessez d'utiliser le cordon secteur ou l'alimentation en cas de dégâts évidents. L'utilisation d'un câble défectueux peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

• Pour débrancher le câble secteur, tirez seulement sur le connecteur ou la fiche.

Ne tirez jamais sur le câble, ceci pourrait l'endommager ou entraîner un incendie ou un choc électrique.

- Ne surchargez pas les prises ou les circuits Èlectriques ; ceci pourrait créer un incendie ou un choc Èlectrique.
- Pour un branchement correct du câble secteur, vérifiez que le câble fourni est bien branché sur le connecteur du moniteur et directement sur une prise murale.

Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.

Conservez les sacs plastiques hors de portée des enfants.

Les sacs plastiques peuvent être dangereux. Pour éviter tout danger d'étouffement, conservez ces sacs hors de portée des enfants de tous âges.

• Placez le moniteur sur une surface stable et solide.

Un appareil placé sur une surface inadaptée risque de tomber, ce qui peut l'endommager et entraîner des blessures.

En cas de chute du moniteur, débranchez-le immédiatement du secteur et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau. L'utilisation du moniteur après une chute peut entraîner un incendie ou un choc électrique.









6

 Pour fixer le moniteur au support, utilisez les vis livrées et serrez-les correctement. Pour refixer le moniteur sur le socle pivotant, utilisez les vis de fixation d'origine du moniteur.

Ne pas le faire pourrait causer un danger ou une panne du moniteur. Pour fixer le support sur le moniteur, consultez le manuel d'instructions livré avec le support.

- Manipulez avec précaution le cordon secteur ou l'alimentation.
 - * Ne l'installez jamais dans un environnement humide ou poussiéreux.
 - * L'appareil ne doit jamais être placé près d'un point d'eau.
 - * Evitez les sources de lumière directe sur l'écran.
 - * Evitez la proximité de sources de chaleur ou d'humidificateurs.

F

ATTENTION

- A la fin de la journée ou si vous prévoyez de ne pas utiliser le moniteur pendant un temps assez long, débranchez le
- Pour votre sécurité, débranchez toujours le moniteur avant de le nettoyer.

Le nettoyage du moniteur peut entraîner un choc électrique s'il reste branché sur une prise secteur.

- N'utilisez jamais de diluant, de benzine ou d'autres solvants forts ou abrasifs, qui pourraient endommager la carrosserie ou la surface de l'Ecran.
- Nettoyez régulièrement la zone située autour de la prise secteur.

L'accumulation de poussière d'eau ou d'huile sur cette zone peut entraîner un incendie.

• Evitez de placer votre moniteur dans un environnement poussiÈreux.

L'accumulation de poussiËre dans le moniteur peut provoquer un incendie ou une panne.

- Ne touchez jamais la prise avec les mains mouillées. Le contact entre une prise et des mains mouillées est dangereux, il peut causer un choc électrique.
- Pour transporter le moniteur, consultez la figure ci-dessous. Saisissez fermement le bas du moniteur des deux mains, en plaçant le panneau vers l'extérieur, avant de le soulever.
- Evitez de secouer le moniteur et de rayer le panneau par des chocs contre d'autres objets.

Ceci peut endommager le panneau ou le rétroéclairage du moniteur. En cas de dommage visible, débranchez immédiatement le moniteur et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau. L'utilisation du moniteur après un choc ou une chute peut entraîner un incendie ou un choc électrique.







 Débranchez le cordon secteur ou l'alimentation avant de déplacer le moniteur LCD.

Il est dangereux de déplacer le moniteur quand des câbles sont branchés. Vous risquez de vous blessure ou d'endommager le matériel.

• Utilisez une prise murale facilement accessible.

Ceci permettra de débrancher rapidement l'appareil en cas de problème.

• N'utilisez pas le moniteur LCD à l'extérieur ou dans un véhicule.

Ce moniteur est conçu pour être utilisé à l'intérieur comme moniteur de bureau. Toute autre utilisation peut entraîner un incendie, un choc électrique ou d'autres dommages.

- N'obstruez pas les fentes de ventilation de la carrosserie.
 - * Ne placez pas de livres ou autres papiers sur les fentes de ventilation.
 - * N'installez pas le moniteur dans un espace clos.
 - * N'utilisez pas le moniteur couché sur le côté ni à l'envers.
 - * Ne démontez pas le socle orientable.

Ces utilisations du moniteur obstruent les fentes de ventilation et empêchent une circulation normale de l'air, ce qui peut causer un incendie ou d'autres dégâts.

Autres

- Certains points de l'écran peuvent être défectueux et apparaître légèrement plus lumineux ou plus sombres. Ce n'est pas un défaut du produit mais une conséquence des méthodes de fabrication des panneaux LCD.
- La durée de vie du rétroéclairage du moniteur LCD est limitée. Si l'écran devient sombre ou clignote, prenez contact avec votre revendeur.
- Prenez garde à la manipulation du panneau LCD.
 - * Evitez d'appuyer trop fort sur le panneau ou les bords du cadre, ceci pourrait endommager l'écran. Les image sombres ou noires peuvent laisser des traces sur l'écran. Affichez un écran blanc pour atténuer ces traces. L'utilisation de l'alimentation suspendue en l'air peut causer un choc électrique ou un incendie.
 - * Evitez de rayer le panneau ou de l'appuyer contre des objets pointus, par exemple stylos ou crayons, ceci pourrait l'endommager.
 - * Le nettoyage du panneau avec un chiffon sale ou rugueux peut l'endommager.
- Le meilleur confort visuel s'obtient souvent en plaçant l'écran légèrement en dessous du niveau des yeux. Un travail prolongé sur écran peut entraîner une fatigue visuelle. Veillez à prendre des pauses appropriées (nous suggèrons 10 minutes de pause par heure).





INTRODUCTION

A propos de ce manuel

Ce manuel détaille les précautions nécessaires, les fonctions, les spécifications et le fonctionnement de votre moniteur EIZO. Le manuel séparé "Référence rapide de ScreenManager" explique les réglages de base par le programme ScreenManager.

Inventaire







Câble de signal (MD-C87/100)



=IZD Capot des connecteurs



Vis de montage : 4 de 4 mm x 16 mm



**

22

Moniteur LCD

Capot arrière (livré)

Disguette d'informations sur EIZO (pour Windows[®]/ Dos/Macintosh)





Carte d'enregistrement de garantie





Référence rapide de ScreenManager

NOTE

- Si un des éléments indiqués ci-dessus était manquant ou endommagé, prenez contact avec votre revendeur.
- Mous vous recommandons de conserver le carton d'origine, vous pourrez en avoir besoin ultérieurement.



Les quatre boutons de réglage (haut, bas, droite et gauche) permettent en combinaison avec le bouton Entrée de faire les réglages et de modifier les paramètres dans les menus de ScreenManager.

Face arrière



1 INSTALLATION

1-1 Branchement

Paramètres pour l'ordinateur

Avant de connecter votre ordinateur au moniteur L660/L661/L680, vérifiez que les paramètres d'affichage (résolution et fréquence) correspondent aux valeurs indiquées ci-dessous.

fH: 27 kHz-82 kHz

fV: 50 Hz-85 Hz

NOTE

• La résolution maimale de ce moniteur est 1280 x 1024 ; fV=75 Hz.

Utilisation du moniteur LCD sous Windows® 95/98

Le "fichier d'informations sur le moniteur" de la disquette d'utilitaires pour LCD EIZO contient toutes les informations nécessaires pour utiliser le L660/ L661/L680 sous Windows 95/98.Veuillez installer cette disquette puis choisissez "EIZO L660/L661/L680" dans la liste de moniteurs de Windows 95/98.

La procédure d'installation est expliquée dans le fichier readmefr.txt qui se trouve sur la disquette d'utilitaires.

Branchement des câbles

- (1) Vérifiez que l'ordinateur et le moniteur LCD sont tous les deux éteints.
- (2) Tirer le capot vers l'arrière en appuyant sur les boutons du haut.



(3)Branchez le câble de signal dans le connecteur D-Sub (Signal 1) à l'arrière du moniteur. Vérifiez que la flèche sur le boîtier du connecteur est apparente. Consultez la note.

NOTE

Avant de brancher le câble de signal, vérifiez d'abord que la forme du connecteur correspond à celle du connecteur du moniteur LCD.

(4) Branchez l'autre extrémité de ce câble dans le connecteur vidéo à l'arrière de l'ordinateur.



(5) Branchez le cordon secteur dans le connecteur d'alimentation à l'arrière du moniteur LCD.

(6) Repose du capot des connecteurs et du capot arrière.

- a) Insérez capot arrière dans les fentes en bas du support.
- b) Pour faciliter la fermeture, inclinez le moniteur LCD vers lavant comme indiqué sur la figure.



(7) Branchez l'autre extrémité sur une prise murale.

(8) Allumez le moniteur puis allumez l'ordinateurEteignez l'appareil quand vous ne l'utilisez plus.

F

NOTE

 Pour participer vous aussi aux économies d'énergie, éteignez le moniteur quand vous ne l'utilisez plus.

Fixation d'un bras support au moniteur

🛆 AVERTISSEMENT

 Pour fixer le moniteur au support, utilisez les vis livrées et serrezles correctement. Pour refixer le moniteur sur le socle pivotant, utilisez les vis de fixation d'origine du moniteur.

Ne pas le faire pourrait causer un danger ou une panne du moniteur. Pour fixer le support sur le moniteur, consultez le manuel d'instructions livré avec le support.

NOTE

 Utilisez le support approuvé VESA. Le panneau LCD utilise un écartement des vis de fixation de 100 mm x 100 mm sur la plaque de fixation du bras. Le bras support doit pouvoir supporter un poids de 13,5 kg.



- Pour utiliser ce moniteur LCD avec un bras support, choisissez et utilisez ce dernier avec soin.
 - N'utilisez qu'un bras support homologué (par exemple GS).
 - Le bras support doit avoir une stabilité (résistance mécanique) suffisante pour supporter la charge de ce moniteur avec les eléments en option recommandés.
 - Le bras support doit permettre d'incliner le moniteur vers l'avant ou vers l'arrière.
 - La hauteur du bord supérieur de l'écran doit être de 500 mm au plus dans la position la plus basse du bras support.



(Exemple)

(1) Posez le moniteur LCD comme indiqué ci-dessous, en prenant garde à ne pas rayer le panneau LCD. Retirez le support pivotant en desserrant les vis. Pour refixer le support, utilisez les vis livrées et serreZ6LES correctement sur le moniteur.





(2) Fixez un support ou un bras adapté sur le moniteur.

Branchement de deux ordinateurs



Le moniteur EIZO L660/L661/L680 dispose de deux connecteurs pour signaux d'entrée vidéo (2 x D-Sub haute densité 15 broches). Le commutateur d'entrée prioritaire permet d'affecter la priorité à l'un ou l'autre signal.

NOTE

- Vérifiez que l'ordinateur et le moniteur sont tous les deux éteints avant toute opération de branchement.
- Vérifiez que le câble est maintenu correctement.

Sélection de l'entrée active



- Le bouton de sélection du signal d'entrée en face avant permet d'activer le Signal 1 ou le Signal 2.
- Le réglage "Entrée priorit." du programme ScreenManager (dans le menu "Autres fonctions") permet de sélectionner automatiquement une entrée. Consultez la page 33 pour plus de détails.

2 UTILISATION DU PROGRAMME SCREENMANAGER

2-1 Utilisation du programme ScreenManager

ScreenManager

Le programme ScreenManager présenté sur la figure ci-dessous permet de régler le moniteur. Les boutons de réglage (haut, bas, droite et gauche) ainsi que le bouton Entrée sur la face avant permettent d'effectuer tous les réglages.



Menus de ScreenManager

Le programme ScreenManager contient un menu principal et six sousmenus : Ecran, Couleur, PowerManager, Autres fonctions, Informations et Langue. Des icônes animées sur chacun des menus facilitent le réglage.

Menu principal



NOTE

(e

 Le menu du programme ScreenManager peut apparaître en six langues : Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol et Suédois. La valeur par défaut est l'affichage en Anglais. Pour plus de détails, voir page suivante.

Sous-menus

Menus	Fonctions	Pour plus de tétails
	<menu ecran=""></menu>	pg. 20
	<menu couleur=""></menu>	pg. 27
E	<menu powermanager=""></menu>	pg. 29
	<menu autres="" fonctions=""></menu>	pg. 32
Informations(1/3) Signal 1 640×480 fH: 31.5kHz fV: 60.0Hz	<menu information=""> ScreenManager. Le menu est constitué de deux pages. Appuyez sur le bouton Entrée pour passer d'une page à l'autre. Les informations affichées dans chaque page sont les suivantes. Page 1 : paramètres du menu "Ecran" Page 2 : paramètres du menu "Couleur", PowerManager", Page 3 : paramètres du menu "Autres fonctions" </menu>	
<mark> </mark>	<menu langue=""> Sélectionnez la langue à utiliser. Les messages de ScreenManager apparaissent alors dans la langue sélectionnée. Cette langue devient la langue par défaut pour l'utilisation de ScreenManager.</menu>	

Utilisation du programme ScreenManager

Entrée dans le programme ScreenManager

Appuyez une fois sur le bouton Entrée pour afficher le menu principal du programme ScreenManager.



Entrée de paramètres

- (1)Pour accéder à un sous-menu représenté par une icône, sélectionnez cette icône par les boutons de réglage (haut, bas, droite et gauche) et appuyez sur le bouton Entrée. Le sous-menu apparaît. Le titre de chaque menu apparaît en jaune.
- (2) Sélectionnez l'icône voulue par les boutons de réglage puis appuyez sur le bouton Entrée.
- (3)Le menu de réglage du paramètre sélectionné apparaît. Les boutons de réglage permettent alors d'effectuer toutes les modifications.

Sortie du programme

- (1)Pour revenir au menu principal, choisissez l'icône "Valider" ou appuyez deux fois sur le bouton bas, puis sur le bouton Entrée.
- (2) Pour quitter le programme ScreenManager, sélectionnez l'icône "Sortie" puis appuyez sur le bouton Entrée. Un double-clic sur le bouton Entrée permet aussi de quitter le menu ScreenManager à tout moment.

NOTE

 Si le programme ScreenManager est inactif pendant 45 secondes ou plus, ce réglage sera désactivé automatiquement et ne sera pas enregistré.

Touches de raccourci

La luminosité et le contraste peuvent être réglés directement sans passer par le programme ScreenManager. Appuyez sur le bouton de réglage indiqué ci-dessous, puis sur le bouton Entrée pour enregistrer les modifications.

La figure ci-dessous indique les possibilités de réglage.

Les réglages de luminosité et de contraste sont aussi accessibles par le menu "Ecran" de ScreenManager.



Vous pouvez empêcher l'utilisation du programme ScreenManager en maintenant enfoncé le bouton de cadrage automatique pendant l'extinction du moniteur LCD. Ceci désactivera ("verrouillera") le bouton Entrée et le bouton de cadrage automatique, pour éviter toute modification accidentelle des réglages. Pour déverrouiller ces boutons : éteignez le moniteur. Rallumez-le en appuyant sur le bouton de cadrage automatique.

Interrupteur principal

Notez que le réglage de la luminosité et du contraste est toujours possible par les boutons de raccourci même quand le bouton Entrée est verrouillé. Après ce réglage, le bouton Entrée permet de faire disparaître le menu de réglage de luminosité/contraste de l'écran. De plus, le bouton de sélection du signal est toujours utilisable même quand les réglages sont verrouillés. F

2-2 Réglage de l'écran



Le réglage d'écran du moniteur LCD permet d'éliminer le scintillement à l'écran ainsi que d'ajuster la position de l'image sur l'écran. Une seule position est correcte pour chaque mode d'affichage. EIZO recommande d'utiliser cette fonction du programme ScreenManager lors de la première installation du moniteur et après chaque modification matérielle du système.

La disquette jointe contient un programme destiné à faciliter la procédure de réglage. Consultez la page suivante pour plus de détails.

Les 9 modes d'affichage courants présentés ci-dessous sont préenregistrés dans le microprocesseur du moniteur L660/L661/L680, et ne nécessitent aucune modification. Si le mode d'affichage utilisé n'est pas un de ces modes prédéfinis, il faut effectuer le réglage du moniteur par le bouton de cadrage automatique et le menu "Ecran" du programme ScreenManager.

	Mode
1	640 x 480 (-85 Hz)
2	VGA 720 x 400 (70 Hz)
3	800 x 600 (-75 Hz)
4	Apple Macintosh 832 x 624 (75 Hz)
5	1024 x 768 (-85 Hz)
6	Apple Macintosh 1152 x 870 (75 Hz)
7	Sun WS 1152 x 900 (-76 Hz)
8	1280 x 960 (-85 Hz)
9	1280 x 1024 (-75 Hz)

Procédure de réglage

Présentation

(1) Installez et lancez le programme de réglage d'écran qui se trouve sur la disquette d'utilitaires.		
↓		
(2) Appuyez sur le bouton de cadrage automatique.		
(3) Entrez dans le programme ScreenManager puis sélectionnez le menu "Ecran".		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
→ (4) 🚫 Réglage d'horloge		
Des barres horizontales apparaissent.	ОК	
(5) <u>()</u> Réglage de phase		
	i	
(6) 🔲 Réglage de position		
(7) Vérification de la résolution.		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
(8) 🚺 Réglage de contraste et luminosité		
(9) Sortie de ScreenManager.		

NOTE

- Attendez que le moniteur ait fonctionné pendant au moins 20 minutes avant de faire un réglage.
- Pour faciliter les réglages, installez et utilisez le programme de réglage d'écran de la disquette ci-jointe. Lisez le fichier "readmefr.txt" avant d'utiliser ce programme.
- N'appuyez pas en permanence sur les boutons de réglage (haut, bas, droite et gauche) en face avant du moniteur, car la rapidité de modification du réglage peut rendre difficile la recherche de la meilleure valeur.

Procédure

Pour régler l'écran, procédez comme suit.

(1) Après avoir lu le fichier "readmefr.txt", installez et lancez le programme de réglage d'écran qui se trouve sur la disquette d'utilitaires.

L'assistant vous guide pas à pas dans la procédure de réglage. Vous pouvez suivre les indications de l'assistant ou utiliser la procédure ci-dessous (2) à (8).

NOTE

 Si la disquette d'utilitaires ne propose pas de programme de réglage pour le système d'exploitation utilisé (par exemple OS/2), il est recommandé d'utiliser un motif de bureau comme celui de la figure ci-dessous.



Motif utilisant un point sur deux

(2) Réglage automatique

Appuyez sur le bouton de cadrage automatique en face avant. Le message ci-dessous apparaît sur l'écran pendant 5 secondes. Appuyez à nouveau sur le bouton pendant l'affichage du message pour régler automatiquement la position de l'image. Ne rappuyez pas sur le bouton si vous ne souhaitez pas modifier le réglage de l'écran. Le message disparaît.

```
Appuyez à nouveau
pour confirmer.
(Réglages perdus)
```

NOTE

- La fonction de réglage automatique est conçue pour les ordinateurs Macintosh ou compatibles IBM sous Windows. Elle peut ne pas donner de résultat satisfaisant dans les cas suivants:
 - Compatible AT sous MS-DOS (sans Windows).
 - La couleur de fond du "bureau" ou du "papier peint" est noire ou sombre.
 - Certains signaux de certaines cartes graphiques peuvent ne pas donner de bons résultats. Suivez dans ce cas la procédure de réglage de la page suivante.

 Pendant le réglage automatique, certaines icônes (par exemple une horloge) peuvent apparaître ou disparaître sur l'écran.



(3) Entrée dans le menu "Ecran" du programme ScreenManager.



(4) Réglage d'horlage

[+]



Fonction
 Le moniteur EIZO L660/L661/L680 a été conçu pour des signaux d'entrée analogiques provenant d'une carte graphique standard. Le signal d'entrée analogique est converti en signal numérique par des circuits spécialisés du panneau LCD. Pour convertir correctement le signal, le moniteur doit utiliser une horloge de même fréquence que celle qui produit les points sur le système graphique. Quand la fréquence d'horloge n'est pas réglée correctement, des barres de distorsion verticales apparaissent à l'écran. Le réglage d'horloge peut aussi faire varier la largeur de l'image.

(5) Réglage de phase

Fonction
 Réglage agit sur le point d'échantillonnage dans la conversion du signal d'entreée analogique en signal numérique. a) Sélectionnez l'icône "Phase" et appuyez sur le bouton Entrée pour faire apparaître le menu "Phase". b) Si les barres horizontales apparaissent, éliminezles en utilisant les boutons droite et gauche. c) A la fin du réglage, appuyez sur le bouton Entrée pour enregistrer les paramètres et revenir au menu "Ecran". Image: Après le réglage d'horloge, il faut effectuer le réglage de phase. La phase de bruit peut ne pas disparaître complètement de l'écran, selon le type d'ordinateur. Ce réglage agit sur le point d'échantillonnage dans la conversion du signal d'entrée analogique en signal numérique. Un bon réglage de phase après le réglage d'horloge doit donner un écran sans distorsion.

(6) Réglage de position



Fonction

Réglage de agit sur la position de l'image.

- a) Sélectionnez l'icône "Position" et appuyez sur le bouton Entrée pour faire apparaître le menu "Position". Des guides de réglage s'affichent dans les coins de l'écran.
- b) Réglez la position du coin supérieur gauche de l'image par les boutons de réglage de façon à remplir la surface de l'écran. Si vous n'arrivez pas à faire coïncider les bords de l'image avec les guides de réglage, passez à l'étape suivante (menu "Résolution").



- Si des barres verticales de distorsion apparaissent après le réglage de position, revenez au menu "Horloge" et répétez la procédure de réglage expliquée précédemment. ("Horloge" — "Phase"— "Position")
- c) A la fin du réglage, appuyez sur le bouton Entrée pour enregistrer les paramètres et revenir au menu "Ecran".

(7) "Resolution" Adjustment



Fonction

Réglage permet d'utiliser une zone d'écran adaptée à chaque mode d'affichage.

- a) Sélectionnez l'icône "Résolution" et appuyez sur le bouton Entrée pour faire apparaître le menu "Resolution".
- b) Confirmez que la résolution affichée est bien celle correspondant au signal d'entrée. Si ce n'est pas le cas, modifiez la résolution vertical à l'aide des boutons haut et bas et la résolution horizontale à l'aide des boutons droite et gauche.
- c) A la fin du réglage, appuyez sur le bouton Entrée pour enregistrer les paramètres et revenir au menu "Ecran".



(8) Réglage automatique du contraste



Fonction

Réglage agit sur le contraste de l'écran.

- a) Sélectionnez l'icône "Contraste" et appuyez sur le bouton Entrée pour faire apparaître le menu "Contraste/Luminosité".
- b) Appuyez sur le bouton Auto de la face avant du moniteur pendant l'affichage du menu "Contraste/Luminosité" pour régler automatiquement le contraste.
- c) L'écran s'efface pendant un moment, puis le contraste est réglé au niveau maximal compatible avec le signal d'entrée actif.



Correct



Trop élevé

Trop faible

- * Après appui sur le bouton Auto, la valeur de pourcentage affichée (%) passe de la couleur blanche à la couleur orange.
- * Le pourcentage variable passant de blanc à orange est le niveau maximal de contraste (vous pouvez aussi effectuer ce réglage à la main en utilisant les boutons droite et gauche).
- d) Réglez la luminosité à l'aide des boutons haut et bas.
- e) A la fin du réglage, appuyez sur le bouton Entrée pour enregistrer les paramètres et revenir au menu "Ecran".

(9) Sortie du programme ScreenManager

- Pour revenir au menu principal, sélectionnez l'icône
 "Retour" ou appuyez deux fois sur le bouton Bas, puis sur le bouton Entrée.
- b) Pour quitter le programme ScreenManager, sélectionnez l'icône "Sortie" et appuyez sur le bouton Entrée. Un double clic sur le bouton Entrée permet aussi de sortir des menus du programme ScreenManager.
- NOTE
- Pour les modes de résolution plus faibles (voir page 32), le réglage supplémentaire suivant est disponible.

	Fonction
Lissage II II	 Affiche de façon plus nette le texte flou. Ce problème n'apparaît pas avec la résolution 1280 x 1024/1280 x 960.

2-3 Réglage de couleur

Présentation du réglage de couleurs

Après l'entrée dans le programme ScreenManager, sélectionnez l'icône "Couleur" et appuyez sur le bouton Entrée pour faire apparaître le menu "Couleur".



Le menu "Couleur" du programme ScreenManager offre trois modes de réglage de couleur : 1, 2 et 3. Chacun de ces modes est réglable et les modifications peuvent être enregistrées pour utilisation ultérieure.

NOTE

• Laissez fonctionner le moniteur pendant au moins 20 minutes avant d'effectuer un réglage.

Mode couleur

	Fonction	
Color Mode	Réglage Mode couleur	
Coleur 	Mode 1: (par défaut)	Couleur de blanc normal. Cette couleur assure le niveau maximal de contraste. Utilisez ce mode en fonctionnement normal.
01 02 ⊛3	Mode 2:	Tonalité du blanc légèrement bleutée.
	Mode 3: Tonalité du blanc légèrement rosée.	
	 Le contraste est réduit dans les modes 2 et 3. (a) Sélectionnez l'icône "Mode Couleur" dans le menu "Couleur" et appuyez sur le bouton Entrée. (b) Sélectionnez l'option 1, 2 ou 3 puis appuyez sur le bouton Entrée. Le bip long émis par le moniteur indique que les réglages ont été enregistrés. 	

F

Réglage du gain

Le moniteur permet de définir des réglages de couleur personnalisés en modifiant les valeurs de rouge, vert et de bleu pour chacun des modes. Utilisez cette possibilité si un réglage de couleur très précis est indispensable.

NOTE

• Avant de modifier les couleurs, commencez par revenir aux réglages par défaut, en choisissant l'icône "Restaurer" de chacun des modes couleur.

	Fonction		
🚺 Gain	Réglage du gain		
 100% 100% 100% 	Gain Le réglage du gain n'a aucun effect sur le point de départ des niveaux de gris (niveau du noir). Il ne modifie que le point d'arrivée (niveau du blanc). Le réglage de gain est un réglage fin qui permet d'ajuster l'équilibre des blancs et des gris clairs.		
	a) Sélectionnez l'icône "Gain". L'écran présenté à gauche apparaît.		
	b) Réglez chaque niveau de couleur pour obtenir un écran uniformément blanc.		
	 c) Pour enregistrer le réglage, sélectionnez l'icône "Sauvegarder" puis appuyez sur le bouton Entrée. Les paramètres seront perdus si vous ne les enregistrez pas. 		
d) Enfin, réglez à nouveau le contraste da "Ecran" pour obtenir l'image la plus p			
	 Les réglages sont efficaces quand les pourcentages apparaissent en noir. Les pourcentages en Magenta signalent une saturation des couleurs. Diminuez le pourcentage pour le faire apparaître en noir. Après chaque modification des paramètres de couleur, réglez à nouveau le contraste pour obtenir la meilleure définition et la meilleure intensité des couleurs de l'image affichée. 		
	 "Restaurer" L'icône "Restaurer" permet de rappeler le réglage de gain par défaut correspondant au mode couleur en cours (1, 2, 3). 		
	 Les valeurs affichées en pourcentage représentent seulement le niveau relatif du réglage. Elles ne sont destinées qu'à servir de référence (les pourcentages de chaque couleur qui permettent d'obtenir un écran uniformément blanc ou noir ne sont probablement pas égaux). 		

2-4 Configuration d'économie d'énergie

	Fonction	
PowerManager Po	Diminue la consommation d'énergie du moniteur quand il n'est pas utilisé. Les fonctions du système PowerManager de EIZO sont conformes avec la norme DPMS VESA, avec les normes EIZO MPMS et avec les recommandations Energy Star de EPA.	
	EIZO NANAO CORPORATION est partenaire du programme ENERGY STAR [®] , et a déterminé que ce produit répond aux règles d'efficacité énergétique énoncées par ENERGY STAR [®] .	
	 Pour participer vous aussi aux économies d'énergie, éteignez le moniteur quand vous ne l'utilisez plus. Il est recommandé de débrancher le moniteur du secteur pour économiser l'énergie au maximum. 	
	 Le systém de haut-parleurs i-Sound de EIZO (en option) s'arrête quand le moniteur entre en mode d'alimentation. 	
	 Même quand le moniteur est en mode économie d'énergie, les périphériques USB connectés au concentrateur USB du moniteur (ports amont et aval) fonctionnent. Donc la consommation du moniteur en mode économie d'énergie dépend des périphériques connectés. 	

Procédure de réglage

Le moniteur utilise deux types de réglages: Le système "VESA DPMS" utilise le signal VESA DPMS. Le système "EIZO MPMS" fonctionne avec un logiciel économiseur d'écran qui efface le contenu de l'écran (écran totalement noir).

1) Configurez le moniteur en fonction du système d'économie d'énergie de l'ordinateur, comme suit.

NOTE

• Pour le réglage de l'ordinateur, consultez le manuel d'utilisation de l'ordinateur ou de la carte graphique.

Ordinateur	Type d'économie d'énergie de l'ordinateur	Réglage du moniteur	
PC/AT et compatibles (avec VESA DPMS activé)	VESA DPMS (Signal)	VESA DPMS	
PC/AT et compatibles (avec VESA DPMS désactivé)	Windows (Panneau de configura- tion / Affichage / Mise en veille: "Ecran vide"	EIZO MPMS	
Macintosh	Veille moniteur	EIZO MPMS	
	Logiciel économiseur d'écran en mode After Dark / Blank	EIZO MPMS	

Adaptation du réglage du moniteur à l'ordinateur :

2) Choisissez "VESA DPMS" ou "EIZO MPMS".

NOTE

 VESA DPMS utilise quatre signaux : ON (allumage), STANDBY (veille), SUSPEND (suspendsion) et OFF (extinction). Quand l'économiseur d'écrand, il le signale au moniteur, qui passe alors en mode d'économie d'énergie après le délai ;5 seconds.

Méthode d'économie d'énergie VESA DPMS

VESA DPMS utilise quatre signaux : ON (allumage), STANDBY (veille), SUSPEND (suspension) et OFF (extinction). Le moniteur détecte ces signaux émis par la carte graphique et passe dans le mode d'économie d'énergie correspondant, comme sur la figure ci-dessous.

Signal	Ecran	Indicateur de fonctionnement	Réglage du moniteur
ON	Fonctionnement	Vert	59 W(L660), 47 W(L661) 67 W(L680)
STAND-BY, SUSPEND, OFF	Ecran vide	Jaune	inférieure à 3 W

■ Méthode d'économie d'énergie EIZO MPMS.

Quand lordinateur passe en mode d'économie d'énergie ou active l'économiseur d'écran, il le signale au moniteur, qui passe alors en mode d'économie d'énergie après le délai choisi.

Signal	Ecran	Indicateur de fonctionnement	Réglage du moniteur
ON	Fonctionnement	Vert	59 W(L660), 47 W(L661) 67 W(L680)
After Duration	Ecran vide (Mode économie d'énergie)	Jaune	inférieure à 3 W

30 2 UTILISATION DU PROGRAMME SCREENMANAGER

Qu'est-ce que VESA DPMS ?

Le sigle VESA désigne "Video Electronics Standards Association" et DPMS correspond à "Display Power Management Signaling", ou signalisation de gestion d'énergie pour l'écran. DPMS est une norme de communication utilisée par les ordinateurs et les cartes graphiques pour économiser l'énergie consommée par les moniteurs.

Qu'est-ce que EIZO MPMS?

EIZO MPMS, "EIZO Monitor PowerManager Signalings", permet aussi à l'écran de faire des économies d'énergie. EIZO MPMS reconnaît les signaux vidéo de l'ordinateur en mode économie d'énergie et réduit sa consommation électique en conséquence.

Qu'est-ce que ENERGY STAR® ?

"ENERGY STAR[®]" est un ensemble de directives d'économie d'énergie publiées par l'agence de protection de l'environnent américaine EPA (Environmental Protection Agency). Ces recommandations s'appliquent aux ordinateurs et à leurs périphériques.

2-5 Autres réglages

Présentation des autres fonctions

ScreenManager™	Autre Fonction
e e e e	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
<antres fonctions=""></antres>	<taille></taille>

1

Vous trouverez ci-dessous une description des icônes qui apparaissent dans le menu "Autres fonctions" du programme ScreenManager.



	Fonction	
ction	Indique la t Il y a trois taille.	aille de l'image à l'écran valeurs possibles pour le réglage de la
le)	Plein Ecran	Affiche l'image sur la totalité de l'écran, quelle que soit la résolution d'origine. Les résolutions verticale et horizontale peuvent dans ce cas être agrandies dans des proportions différentes, donc certaines images peuvent apparaître déformées.
	Enlargi Ecran	Affiche l'image en entier, en fonction de la largeur de l'écran. Les pixels sont de dimension fixe, donc certaines lignes de caractères ou d'images peuvent s'afficher dans une largeur différente.
	Normal Ecran	Affiche l'image à la résolution d'origine
	Normal	$ \begin{bmatrix} \text{Enlargi} \\ \rightarrow \\ \vdots \\ 1280 \times 960 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \text{Plein Ecran} \\ \vdots \\ 1280 \times 1024 \end{bmatrix} $
	1024 x 768	$] \rightarrow \overbrace{1280 \times 960}^{} \rightarrow \overbrace{1280 \times 1024}^{} $
	 Les résolumodifient Elargi-Ec En mode de rendre 26. 	utions 1280 x 960 et 1280 x 1024 ne pas la taille en mode Plein écran ni ran. "Enlargi", le réglage de "Lissage" permet plus nets les caractères flous. Voir page

	Fonctio	on	
Intensité des bords	Modifie la luminosité de la zone noire autour de l'image affichée. · Ce réglage est désactivé en mode Plein écran.		
	Qu'est-ce que la fonction "Intensité Bords" ? Pour les résolutions inférieures à la résolution nominale du moniteur (640x480, 800x600, 1024x768, etc.), l'image s'affiche au centre de l'écran et la zone qui l'entoure (bordure) est d'ordinaire noire. La fonction "Intensité Bords" permet de régler la luminosité de cette zone au niveau souhaité.		
Entrée Priorit.	Sélectionne le PC qui contrôle le moniteur en priorité quand le moniteur est relié à deux PC.		
Autre Ponction	Réglage Signal 1	Résultat Si des signaux sont présents sur les deux entrées, le moniteur donne la priorité au Signal 1 dans les cas suivants : • A l'allumage du moniteur (voir note 1). • A chaque modification du Signal 1 même si l'entrée active était Signal 2.	
	Signal 2	 Si des signaux sont présents sur les deux entrées, le moniteur donne la priorité au Signal 2 dans les cas suivants: A l'allumage du moniteur (voir note 1). A chaque modification du Signal 2 même si l'entrée active était Signal 1. 	
	Manuel	La fonction de Mise en veille permet à l'utilisateur de préciser le délai de fonctionnement du moniteur à l'expiration duquel celui-ci s'éteint automatiquement. La fonction de Mise en veille est destinée à éviter l'effet de rémanence d'image sur les moniteurs LCD après une longue période d'inactivité.	

Fonction



Eteint automatiquement le moniteur.

Quest-ce que Mise en veille?

TLa fonction de Mise en veille permet à l'utilisateur de préciser le délai de fonctionnement du moniteur à l'expiration duquel celui-ci s'éteint automatiquement.

La fonction de Mise en veille est destinée à éviter l'effet de rémanence d'image sur les moniteurs LCD après une longue période d'inactivité.

- 1) Sélectionnez l'icône "Mise en veille" et appuyez sur le bouton Entrée pour faire apparaître le menu "Mise en veille".
- 2) Sélectionnez "Activer" et appuyez sur le bouton Entrée.
- 3) Appuyez sur les touches de déplacement vers la droite ou vers la gauche pour régler le délai (de 1 à 23 heures) avant l'extinction du moniteur. Appuyez ensuite sur le bouton Entrée pour revenir au menu «Autres».
- Sélectionnez l'icône "Quitter" et appuyez sur le bouton Entrée pour quitter le programme ScreenManager.

Un avertissement préalable (bip et clignotement en vert du témoin LED) est donné 15 minutes avant l'extinction automatique du moniteur. Voir page 35 comment désactiver le bip sonore.

 La fonction de Mise en veille fonctionne quand PowerManager est actif, mais dans ce cas sans avertissement avant l'extinction du moniteur.

Pour retarder l'extinction du moniteur

Pour retarder l'extinction du moniteur, appuyez sur le bouton d'alimentation en face avant à gauche du témoin LED clignotant pendant la période d'avertissement préalable. Le moniteur fonctionnera à nouveau pendant 90 minutes. Un autre avertissement préalable apparaîtra 15 minutes avant l'extinction comme indiqué précédemment, le nombre d'utilisations de la fonction de retard d'extinction n'est pas limité.

	Fonction			
<u>«Å</u> » Bip	Active ou d	ésactiv	e le signal sonore	
Autre Fonction 한 대 왕 교 수 대 왕 〈Bip〉	Bip court	 Sélect Régl Screet ou n Approvisional 	tion d'une icôn de age d'un paramètr mManager à sa lir naximale. 11 sur le bouton de 11 d'entrée.	ScreenManager. e de nite minimale sélection de
	Bip long	 App Enre prog 	ui sur le bouton Au gistrement de donn ramme ScreenMan	ito. iées du ager.
	Quatre bips courts	 Erret Ordi Fréq avec 	ur de branchement nateur éteint. uence du signal reo le moniteur.	du moniteur. çu incompatible
	Deux bips courts toutes les quinze secondes	 Le m d'ave l'exti secon 	ioniteur est en mod ertissement toutes l inction. Il va s'éteir ndes les quinze min	le es préalable à ndre dans quinze nutes.
↓ Position du menu Autre Fonction	Modification	n de la	position du menu	
⊕ ∎ ≌ ∲ † † +				
Restaurer	Revient aux	c régla	ges d'usine	
Autre Fonction	Ces valeurs	par dé	faut sont les suivai	ntes :
ତି 🖬 🖶 କ୍ରିକ୍ର ORestaurer ତAnnulation	Ecran		ContrasteLuminositéLissage	80 % 100 % 3
	Couleur		• Mode 1/blanc r	normal
	PowerMar	nager	• VESA DPMS/5	sec.
	Autres fon	ction	TailleIntensité noirMise en veilleBip	Normal Haut Desactiver Marche
	Langue		Anglais	

3 UTILISATION DU BUS USB - Avec un système compatible USB -

Ce moniteur dipose d'un bus à la norme USB. Il se comporte comme un concentrateur USB quand il est relié à un ordinateur ou à un autre concentrateur, pour permettre la connexion de périphériques compatibles USB par les connecteurs normalisés.

Matériel nécessaire

- Un ordinateur équipé de ports USB ou un autre concentrateur USB relié à l'ordinateur compatible USB
- Windows 98/2000 // Mac OS 8.5.1 ou ultérieur
- Câble USB (vendu séparément)

NOTE

- La fonction de concentrateur USB peut ne pas fonctionner correctement selon l'ordinateur, le système d'exploitation ou les périphériques. Consultez la documentation de chacun des périphériques pour ce qui concerne leur compatibilité USB.
- Quand le moniteur est éteint, les périphériques connectés aux ports aval ne fonctionnent pas.
- Même quand le moniteur est en mode d'économie d'énergie, les périphériques branchés sur les ports USB du moniteur (amont comme aval) fonctionnent.

Branchement au concentrateur USB (configuration de la fonction USB)

NOTE

- Ne branchez pas les ports aval du moniteur à d'autres périphériques avant d'avoir terminé la configuration de la fonction USB.
- Vous trouverez ci-dessous les procédures pour Windows 98 2^e édition ou Windows 2000 et pour Mac OS.
- 1) Branchez le moniteur à l'ordinateur par le câble de signal (voir page 11) et démarrez l'ordinateur.

2) Branchez le port amont du moniteur sur le port aval de l'ordinateur compatible USB ou sur un autre concentrateur compatible USB par le câble USB.



Après le branchement du câble USB, la fonction de concentrateur USB peut être configurée automatiquement.

 Après la configuration. Le concentrateur USB du moniteur est disponible pour branchement de périphériques USB aux ports avant du moniteur.

(Exemple de connexions)



Port avant (exemple)



Connecteur aval
Ports aval : Branchez les câbles des périphériques USB : souris, clavier, etc.

Dépannage

Problèmes	Points à vérifier et solutions possibles
1) Configuration de la fonction USB impossible.	 Vérifiez que le câble USB est branché correctement. Vérifiez que l'ordinateur et le système d'exploitation sont compatibles USB. (Pour la compatibilité du système avec la norme USB, consultez le constructeur de chaque périphérique.) Vérifiez la configuration du BIOS pour la fonction USB. (Pour plus de détails, consultez le manuel de l'ordinateur.)
 2) • L'ordinateur se bloque. • Les périphériques branchés sur les ports aval ne fonctionnent pas. 	 Vérifiez que le câble USB est branché correctement. Contrôlez le fonctionnement des ports aval en branchant les périphériques sur d'autres ports aval. Si le problème disparaît, prenez contact avec un revendeur EIZO. Essayez la méthode ci-dessous. Redémarrez l'ordinateur Branchez directement l'ordinateur aux périphériques Si le problème est résolu par ces opérations, prenez contact avec votre revendeur EIZO. Le bouton d'allumage du clavier APPLE ne fonctionne pas s'il est relié au conentrateur USB EIZO. Branchez le clavier directement sur l'ordinateur. Consultez le manuel d'utilisation de l'ordinateur pour plus de détails.

4 DEPANNAGE

Cette page présente des problèmes que l'utilisateur peut corriger lui-même. Si un problème persiste alors que vous avez essayé toutes les suggestions cidessous, contactez votre revendeur.

Pas d'image

Problèmes	Points à vérifier et solutions possibles
 1) Etat du témoin: ETEINT 2) Etat du témoin: VERT 	 Vérifiez que le câble secteur est branché correctement. Essayez d'appuyer sur une touche du clavier ou d'utiliser la souris (le logiciel économiseur d'écran est peut-être actif). Vérifiez les réglages de la luminosité et du contraste. Des valeurs minimales peuvent éventuellement ampêcher l'éffichare d'une image
 3) Etat du témoin: JAUNE (clignotant) 4) Etat du témoin: JAUNE 	 Ensayez d'appuyer sur le bouton d'alimentation (le moniteur peut être éteint). Essayez d'appuyer sur une touche du clavier ou d'utiliser la souris (le logiciel économiseur d'écran est peut-être actif). Si le problème persiste, éteignez le moniteur quelques minutes, puis rallumez-le.
 5) Le message d'erreur "Défaut du signal" apparaît. Erreur du Signal Signal Input fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz NOTE 	 Vérifiez que l'ordinateur est allumé. Vérifiez que le câble de signal est branché correctement sur la carte vidéo ou l'ordinateur. Vérifiez que la carte vidéo est installée correctement dans l'ordinateur. Activez l'autre entrée de signal en appuyant sur le bouton de sélection de signal d'entrée en face avant. Sous Windows 95/98/2000, installez la disquette contenant le fichier d'informations sur le moniteur.

- Les valeurs apparaissent en rouge en cas d'erreur du signal.
- Les messages d'erreur restent affichés à l'écran pendant 30 secondes, ensuite ils disparaissent. Le message d'erreur peut ne pas apparaître du tout si la fréquence du signal est extrêmement élevée ou basse.

Problèmes d'image

Problèmes	Points à vérifier et solutions possibles
1) Le message d'erreur "Signal d'erreur" apparaît. (Exemple)	 Utilisez les logiciel livrés avec votre carte graphique pour modifier la fréquence d'affichage (consultez le manuel de votre carte graphique). Sous Windows 95/98 (OSR 2.0 ou ultérieur, Windows 95/98 A ou ultérieur), redémarrez l'ordinateur en mode sans échec pour changer la fréquence d'affichage dans le Panneau de configuration "Affichage".

NOTE

• Les valeurs apparaissent en rouge en cas d'erreur du signal.

F

Problèmes	Points à vérifier et solutions possibles
2) La position de l'image est incorrecte.	 Réglez la position de l'image par l'icône "Position" du menu "Ecran" du programme ScreenManager. Voir page 25. Si le problème persiste, vérifiez si votre carte graphique était livrée avec un programme permettant de changer la position de l'image et utilisez-le si possible (ce programme est souvent appelé "center").
3) Des barres de distorsion verticales apparaissent.	 Eliminez les barres verticales par l'icône "Horloge" du menu "Ecran" du programme ScreenManager. Voir page 23.
4) Mauvaise focalisation.	Lissage Affiche de façon plus nette le texte flou. Voir Page 26.
5) Une distorsion apparaît, comme sur la figure ci-dessous.	□ Ce problème apparaît en présence de deux signaux simultanés: synchronisation composite (X-OR) et verticale. Sélectionnez l'une ou l'autre méthode de synchronisation.
6) Des barres de distorsion horizontales apparaissent.	 Eliminez les barres horizontales par l'icône "Phase" du menu "Ecran" du programme ScreenManager. Voir page 24.
7) L'écran est trop sombre ou trop lumineux.	 Réglez le contraste et la luminosité par le menu "Ecran" du programme ScreenManager. Voir page 26. (La durée de vie du rétroéclairage du moniteur LCD est limitée. Si l'écran devient sombre ou clignote, prenez contact avec votre revendeur.)
8) Une image résiduelle subsiste.	Après une modification d'une image qui est restée affichée assez longtemps, une image résiduelle peut subsister. Ce problème peut être éliminé progressivement en modifiant l'image affichée.

Problèmes	Points à vérifier et solutions possibles		
	 ·L660 Ouvrez une fenêtre sur fond noir et laissez le moniteur allumé pendant un certain temps. ·L661 Ouvrez une fenêtre sur fond blanc et laissez le moniteur allumé pendant un certain temps. ·L680 Ouvrez une fenêtre sur fond noir et laissez le moniteur allumé pendant un certain temps. 		
9) Des empreintes de doigts restent visibles sur l'écran.	□ L'affichage d'une couleur blanche peut résoudre le problème.		
10) Certains points de l'écran sont défectueux (légèrement sombres ou plus clairs).	C'est une caractéristique de fabrication des panneaux LCD, et non pas un défaut du produit.		

Autres

Problèmes	Points à vérifier et solutions possibles
1) La disquette d'utilitaires n'a pas pu être ouverte (sur Macintosh seulement).	Certains Macintosh sans le logiciel Echange PC- Macintosh ne peuvent pas ouvrir la disquette d'utilitaires. Pensez à utiliser le fond d'écran affichant un point sur deux avant le réglage. Voir page 22.
 2) • Le bouton Entrée ne fonctionne pas. • Le bouton de cadrage automatique ne fonctionne pas. 	 Les réglages sont sans doute verrouillés. Pour les déverrouiller : éteignez l'appareil. Rallumez-le en appuyant sur le bouton de cadrage automatique. Voir page 19.
 Le bouton de cadrage automatique ne donne pas un résultat satisfaisant. 	 La fonction de cadrage automatique est destinée aux ordinateurs compatibles IBM sous Windows ou aux Macintosh. Elle peut donner des résultats incorrects dans les cas suivants : Utilisation d'un ordinateur compatible AT sous MS-DOS (sans Windows). Couleur de fond du "papier peint" ou du "bureau" noire. Certains signaux de certaines cartes graphique peuvent ne pas donner un résultat correct. Utilisez la procédure de réglage décrite en page 21, en refaisant un par un les réglages du menu "Ecran".
4) La fréquence d'affichage n'est pas modifiée après installa- tion du fichier d'informations sur le moniteur de la disquette livrée, sous Windows 95/98/ 2000.	Vous devez utiliser le logiciel fourni avec la carte pour modifier la fréquence du signal d'entrée.

- NOTE
- En cas de probléme avec la fonction de concentrateur USB, reportez-vous à la section Dépannage en page 38.

4

F

5 NETTOYAGE



Eloignez toujours les liquides du moniteur.

Toute entrée de liquide dans la carrosserie peut créer un incendie, un choc électrique ou endommager le matériel.

En cas de chute ou de renversement d'objet ou de liquide à l'intérieur de la carrosserie, débranchez immédiatement le moniteur. Faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau. L'utilisation d'un moniteur endommagé peut entraîner des blessures ou des dommages au matériel.

• Pour assurer la meilleure sécurité, débranchez toujours le moniteur avant de le nettoyer.

Vous vous exposez sinon à un choc électrique.

- Nettoyez régulièrement la zone située autour de la prise secteur. L'accumulation de poussière d'eau ou d'huile sur cette zone peut entraîner un incendie.
- Evitez de placer votre moniteur dans un environnement poussiéreux.

L'accumulation de poussière dans le moniteur peut provoquer un incendie ou une panne.



N'utilisez jamais de diluant, de benzine, de l'alcool (éthanol, méthanol ou alcool isopropylique) ou d'autres solvants forts ou abrasifs, qui pourraient endommager la carrosserie ou la surface de l'écran.

Nous recommandons de nettoyer régulièrement le moniteur pour lui conserver l'aspect du neuf et prolonger sa durée de vie. Procédez comme indiqué ci-dessous pour nettoyer la carrosserie et le panneau LCD.

Carrosserie

Pour enlever les taches, essuyez la carrosserie avec un chiffon doux et humide et éventuellement un détergent doux. Ne vaporisez jamais de cire ou de produits nettoyants directement sur la carrosserie. Ne nettoyez jamais à l'air comprimé.

Panneau LCD



Vous pouvez nettoyer la surface de l'écran du tube cathodique avec un chiffon doux, par exemple de la gaze, du coton ou du papier optique.

Si nécessaire, vous pouvez enlever les taches tenaces en humidifiant un chiffon avec de l'eau pour améliorer le nettoyage.

SPECIFICATIONS 6

L660

Spécifications électriques

Panneau LCD

Angles de vision

Fréquence de balayage Horizontale/Verticale : Dimension d'image

Alimentation Consommation Nolmale : Max : Mode économie d'énergie:

Connecteurs d'entrée Couleurs affichables Résolution maximale Signal d'entrée Synchro :

Vidéo : Fréquence de points (maxi.) Plug & Play

Spécifications mécaniques

Dimensions

Masse Masse

Spécifications du bus USB

Norme USB Intensité fournie aux ports aval Vitesse de transmission Ports USB

panneau LCD couleur TFT de 46 cm (18 pouces) pas de masque 0.28 mm Horizontale : 160°, Verticale : 160° (pour un rapport de contraste > 10)

27 kHz à 82 kHz/50 Hz à 85 Hz 359 mm (H) x 287 mm (V) (14.1" (H) x 11.3" (V)) (diagonale d'image visible : 459 mm(18.07")) 100-120/220-240 Vca ±10%, 50 Hz/60 Hz, 0.8/0.4 A

57 W

79 W (avec haut-parleur EIZO en option connecté) inférieure à 3W* (*Quand le concentrateur USB n'est pas branché) 2 x D-Sub haute densité 15 broches 16 millions de couleurs (max.) 1280 points x 1024 lignes

• H/V séparées, TTL, positive/négative • H/V composite, TTL, positive/négative • Synchro sur le vert 0.3 Vc-c, négative

• RGB séparés, analogique 0.7 Vc-c/75 Ω, positive 135 MHz

VESA DDC1/2B

430 mm (L) x 455 mm (H) x 218 mm (P) (16.9" (L) x 17.9" (H) x 8.6" (P)) 8.8 kg (19.4 lbs.) 7.2 kg (15.9 lbs.)

Concentrateur auto-alimenté compatible Rev. 1.1 500 mA/port (maximum) 12 Mbps (maxi), 1.5 Mbps (mini) Amont x 1, Aval x 4

Spécifications d'environnement

Température	fonctionnement : 0 °C à 35 °C (32°F à 95 °F)
	stockage: -20 °C à 60 °C (-4°F à 140 °F)
Humidité	30% à 80% d'humidité relative sans condensation

Certifications et normes

100-120 Vca

220-240 Vca

UL/C-UL, FCC-B, TÜV/Rheinland Ergonomics Approved, TCO'99 (Applicable à la version grise (standard) seulement.), programme EPA ENERGY STAR[®]

CE, CB, TÜV Rheinland/GS, TÜV Rheinland/ Ergonomics Approved, TCO'99 (Applicable à la version grise (standard) seulement.), programme EPA ENERGY STAR[®], TÜV Eco Circle 2000

L661

Spécifications électriques	
Panneau LCD	panneau LCD couleur TFT de 46 cm (18 pouces)
	pas de masque 0.28 mm
Angles de vision	Horizontale : 140°, Verticale : 140°
	(pour un rapport de contraste > 5)
Frequence de balayage	
Horizontale/Verticale :	2/ kHz a 82 kHz/50 Hz a 85 Hz 250 mm (H) x 297 mm (V) (14.1" (H) x 11.2" (V)
Dimension d image	(diagonale d'image visible : 459 mm (18.07"))
Alimentation	100-120/220-240 Vca ±10%, 50/60 Hz, 0.//0.4 A
Nolmala	47 W/
Max ·	69 W (avec haut-parleur EIZO en option connecté)
Mode économie d'énergie:	inférieure à 3W*
titode économie à énérgie.	(*Ouand le concentrateur USB n'est pas branché)
Connecteurs d'entrée	2 x D-Sub haute densité 15 broches
Couleurs affichables	16 millions de couleurs (max.)
Résolution maximale	1280 points x 1024 lignes
Signal d'entrée	
Synchro :	• H/V séparées, TTL, positive/négative
	• H/V composite, 11L, positive/negati
Vidéo .	• Synchro sur le vent 0.5 vc-c, negative
Fréquence de points (maxi)	135 MHz
Plug & Play	VESA DDC1/2B
Spécifications mécaniques	
Dimensions	430 mm (L) x $455 mm$ (H) x $218 mm$ (P)
Massa	$(16.9^{\circ} (L) \times 1/.9^{\circ} (H) \times 8.6^{\circ} (P))$
Masse Modèle indépendant	7.2 kg (15.9 lbs)
Modele independant	7.2 kg (15.7 163.)
Spécifications du bus USB	
Norme USB	Concentrateur auto-alimenté compatible Rev. 1.1
Intensité fournie aux ports aval	500 mA/port (maximum)
Vitesse de transmission	12 Mbps (maxi), 1.5 Mbps (mini)
Forts USB	Amont x 1, Avai x 4
Spécifications d'environneme	nt
Température	fonctionnement : 0 °C à 35 °C (32°F à 95 °F)
	stockage: -20 °C à 60 °C (-4°F à 140 °F)
Humidité	30% à 80% d'humidité relative sans condensation
Certifications et normes	
100-120 Vca	UL/C-UL, FCC-B, TÜV/Rheinland Ergonomics
	Approved, TCO'99 (Applicable à la version grise
	(standard) seulement.), programme EPA ENERGY
	STAR [®]
220-240 Vca	CE, CB, TUV Rheinland/GS, TUV Rheinland/

Ergonomics Approved, TCO'99 (Applicable à la version grise (standard) seulement.), programme EPA ENERGY STAR®, TÜV Eco Circle 2000

L680

Spécifications électriques

Panneau LCD

Angles de vision

Fréquence de balayage Horizontale/Verticale : Dimension d'image

Alimentation Consommation Nolmale : Max : Mode économie d'énergie:

Connecteurs d'entrée Couleurs affichables Résolution maximale Signal d'entrée Synchro:

Vidéo : Fréquence de points (maxi.) Plug & Play

Spécifications mécaniques

Dimensions

Masse Masse

Spécifications du bus USB

Norme USB Intensité fournie aux ports aval Vitesse de transmission Ports USB

panneau LCD couleur TFT de 46 cm (18 pouces) pas de masque 0.28 mm Horizontale : 170°, Verticale : 170° (pour un rapport de contraste > 10)

27 kHz à 82 kHz/50 Hz à 85 Hz 359 mm (H) x 287 mm (V) (14.1" (H) x 11.3" (V)) (diagonale d'image visible : 459 mm(18.07")) 100-120/220-240 Vca ±10%, 50 Hz/60 Hz, 0.9/0.5 A

67 W

88 W (avec haut-parleur EIZO en option connecté) inférieure à 3W* (*Quand le concentrateur USB n'est pas branché) 2 x D-Sub haute densité 15 broches 16 millions de couleurs (max.) 1280 points x 1024 lignes

• H/V séparées, TTL, positive/négative • H/V composite, TTL, positive/négative

- Synchro sur le vert 0,3 Vc-c, négative
- RGB séparés, analogique 0.7 Vc-c/75 Ω, positive 135 MHz

VESA DDC1/2B

430 mm (L) x 455 mm (H) x 218 mm (P) (16.9" (L) x 17.9" (H) x 8.6" (P)) 7.4 kg (16.3 lbs.) 5.8 kg (12.8 lbs.)

Concentrateur auto-alimenté compatible Rev. 1.1 500 mA/port (maximum) 12 Mbps (maxi), 1.5 Mbps (mini) Amont x 1, Aval x 4

Spécifications d'environnement

Température	fonctionnement : 0 °C à 35 °C (32°F à 95 °F)
	stockage: -20 °C à 60 °C (-4°F à 140 °F)
Humidité	30% à 80% d'humidité relative sans condensation

Certifications et normes

100-120 Vca

220-240 Vca

UL/C-UL, FCC-B, TÜV/Rheinland Ergonomics Approved, TCO'99 (Applicable à la version grise (standard) seulement.), programme EPA ENERGY STAR[®]

CE, CB, TÜV Rheinland/GS, TÜV Rheinland/ Ergonomics Approved, TCO'99 (Applicable à la version grise (standard) seulement.), programme EPA ENERGY STAR®, TÜV Eco Circle 2000

APPENDIX ANHANG ANNEXE

APPENDIX

Pin Assignment Pin-Belegung Affectation des Broches

2 x D-Sub mini 15 pin connectors



Pin No.	Signal	Pin No.	Signal	
1	Red video	9	No pin	
2	Green video/	10	Ground Shorted	
	Composite Sync	11		
3	Blue video	12	Data	
4	Ground	13	H. Sync/H. V.	
5	No pin		Composite Sync	
6	Red ground	14	V. Sync	
7	Green ground	15	Clock	
8	Blue ground			

USB ports

Upstream







(Series B connector)

(Series A connector)

No.	Signal	Comments
1	VCC	Cable power
2	- Data	Serial data
3	+ Data	Serial data
4	Ground	Cable Ground

Preset Timing Chart Timing-Übersichten Synchronisation des Signaux

Based on the signal diagram shown below, 22 factory presets have been registered in the monitor's microprocessor.

Der integrierte Mikroprozessor des Monitors unterstützt 22 werkseitige Standardeinstellungen (siehe hierzu die nachfolgenden Diagramme).

22 signaux ont été enregistrés en usine dans le microprocesseur du moniteur, conformément au diagramme de synchronisation ci-dessous.

А	Front Porch	Vordere Schwarzschulter	Front avant
В	Sync Period	Synchronimpuls	Délai de synchronisation
С	Back Porch	Hintere Schwarzschulter	Front arrière
D	Blanking Period	Austastzeit	Délai de clignotement
Ш	Display period	Display-Zeit	Délai d'affichage
F	Total cycle	Kompletter Zyklus	Cycle total
Н	Sync signal level	Sync-Signalpegel	Niveau du signal de synchronisation
V	Video signal level	Video-Signalpegel	Niveau du signal vidéo

Mode	Dot Clock	lock Frequencies		A: Front Porch		B: Sync Period	
	MHz	H kHz	V Hz	H µs/ Dot	V ms/ Line	Η μs/ Dot	V ms/ Line
VGA 640 x 480	25.175	31.468	59.941	0.636/ 16	0.318/ 10	3.813/ 96	0.054/ 2
VGA 720 x 400	28.322	31.468	70.087	0.636/ 18	0.381/ 12	3.813/ 108	0.064/ 2
Macintosh 640 x 480	30.24	35.00	66.67	2.116/ 64	0.086/ 3	2.116/ 64	0.086/ 3
Macintosh 832 x 624	57.28	49.73	74.55	0.559/ 32	0.020/ 1	1.117/ 64	0.060/ 3
Macintosh 1152 x 870	100.0	68.68	75.06	0.320/ 32	0.044/ 3	1.280/ 128	0.044/ 3
VESA 640 x 480	31.5	37.86	72.81	0.508/ 16	0.026/ 1	1.270/ 40	0.079/ 3
VESA 640 x 480	31.5	37.5	75.00	0.508/ 16	0.027/ 1	2.032/ 67	0.080/ 3
VESA 640 x 480	36.0	43.27	85.01	1.556/ 56	0.023/ 1	1.556/ 56	0.069/ 3
VESA 800 x 600	36.0	35.16	56.25	0.667/ 24	0.028/ 1	2.000/ 72	0.057/ 2
VESA 800 x 600	40.0	37.88	60.32	1.000/ 40	0.026/ 1	3.200/ 128	0.106/ 4
VESA 800 x 600	50.0	48.08	72.19	1.120/ 56	0.770/ 37	2.400/ 120	0.125/ 6
VESA 800 x 600	49.5	46.88	75.00	0.323/ 16	0.021/ 1	1.616/ 80	0.064/ 3
VESA 800 x 600	56.25	53.674	85.061	0.569/ 32	0.019/ 1	1.138/ 64	0.056/ 3
VESA 1024 x 768	65.0	48.36	60.00	0.369/ 24	0.062/ 3	2.092/ 136	0.124/ 6
VESA 1024 x 768	75.0	56.48	70.07	0.320/ 24	0.053/ 3	1.813/ 136	0.106/ 6
VESA 1024 x 768	78.75	60.02	75.03	0.203/ 16	0.017/ 1	1.219/ 96	0.050/ 3
VESA 1024 x 768	94.5	68.68	85.0	0.508/ 48	0.015/ 1	1.016/ 96	0.044/ 3
Workstation 1152 x 900	94.2	61.974	66.141	0.425/ 40	0.032/ 2	1.359/ 128	0.065/ 4
Workstation 1152 x 900	107.50	71.858	76.202	0.223/ 24	0.028/ 2	1.265/ 136	0.111/ 8
Macintosh 1280 x 960	126.2	74.763	74.763	0.190/ 24	0.013/ 1	1.204/ 152	0.040/ 3
VESA 1280 x 1024	108.0	63.98	60.02	0.444/ 48	0.016/ 1	1.037/ 112	0.047/ 3
VESA 1280 x 1024	135.0	79.97	75.02	0.119/ 16	0.013/ 1	1.067/ 144	0.038/ 3

C: Bac	k Porch	D: Blanki	ing Period	E:Displa	y Period	F:Total	Cycle
H	V	H	V	H	V	H	V
µs/	ms/	µs/	ms/	µs/	ms/	µs/	ms/
Dot	Line	Dot 6 356/	Line	Dot	Line	Dot	Line
48	33	160	45	640	480	800	525
1.907/	1.111/	6.356/	1.556/	25.422/	12.712/	31.778/	14.267/
54	35	180	49	720	400	900	449
3.175/	1.114/	7.407/	1.286/	21.164/	13.714/	28.571/	15.000/
96	39	224	45	640	480	864	525
3.911/	0.784/	5.586/	0.865/	14.524/	12.549/	20.111/	13.414/
224	39	320	43	832	624	1152	667
1.440/	0.568/	3.040/	0.655/	11.520/	12.667/	14.560/	13.322/
144	39	304	45	1152	870	1456	915
3.810/	0.528/	5.587/	0.634/	20.317/	12.678/	26.413/	13.735/
120	20	176	24	640	480	832	520
3.810/	0.427/	6.349/	0.533/	20.317/	12.800/	26.667/	13.333/
120	16	200	20	640	480	840	500
2.222/	0.578/	5.333/	0.670/	17.778/	11.093/	23.111/	11.764/
80	25	192	29	640	480	832	500
3.556/	0.626/	6.222/	0.711/	22.222/	17.067/	28.444/	17.778/
128	22	224	25	800	600	1024	625
2.200/	0.607/	6.400/	0.739/	20.000/	15.840/	26.400/	16.579/
88	23	256	28	800	600	1056	628
1.280/	0.478/	4.800/	1.373/	16.000/	12.480/	20.800/	13.853/
64	23	240	66	800	600	1040	666
3.232/	0.448/	5.172/	0.533/	16.162/	12.800/	21.333/	13.333/
160	21	256	25	800	600	1056	625
2.702/	0.503/	4.409/	0.578/	14.222/	11.179/	18.631/	11.756/
152	27	248	31	800	600	1048	631
2.462/	0.600/	4.923/	0.786/	15.754/	15.880/	20.677/	16.666/
160	29	320	38	1024	768	1344	806
19.20/	0.513/	4.053/	0.673/	13.653/	16.599/	17.707/	14.272/
144	29	304	38	1024	768	1328	806
2.235/	0.466/	3.657/	0.533/	13.003/	12.795/	16.660/	13.328/
176	28	288	32	1024	768	1312	800
2.201/	0.524/	3.725/	0.582/	10.836/	11.183/	14.561/	11.765/
208	36	352	40	1024	768	1376	808
2.123/	0.500/	3.907/	0.597/	12.229/	14.522/	16.136/	15.119/
200	31	368	37	1152	900	1520	937
1.712/	0.459/	3.200/	0.598/	10.716/	12.525/	13.916/	13.123/
184	33	344	43	1152	900	1496	943
1.838/	0.482/	3.233/	0.535/	10.143/	12.841/	13.376/	13./376
232	36	408	40	1280	960	1688	1000
2.296/	0.594/	3.778/	0.656/	11.852/	16.005	15.630/	16.661/
248	38	408	42	1280	1024	1688	1066
1.837/	0.475/	3.022/	0.525/	9.481/	12.804/	12.504/	13.329/
248	38	408	42	1280	1024	1688	1066

Dimensions Abmessungen Dimensions

L661







87



FRONT VIEW VORDERANSICHT VUE DE FACE SIDE VIEW SEITENANSICHT VUE DE COTE TOP VIEW DRAUFSICHT VUE D'EN HAUT L660/L680

mm (inches)







FRONT VIEW VORDERANSICHT VUE DE FACE SIDE VIEW SEITENANSICHT VUE DE COTE TOP VIEW DRAUFSICHT VUE D'EN HAUT



Applicable to gray (standard) color version only

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

Congratulations!

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international and environmental labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration).

Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety. The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in

each country where the company implements its operational policy. The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a

certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user. Labelled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development

SE-114 94 Stockholm, Sweden

••••• Fax: +46 8 782 92 07

Email (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/

Applicable to gray (standard) color version only

Environmental requirements

Flame retardants

•

•

•••••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••••

•••••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

Cadmium**

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

Mercury**

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit.

CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

Lead**

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.

** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.

For U.S.A, Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

FCC Declaration of conformity

We, the Responsible Party

EIZO NANAO Technologies Inc. 5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630 Phone: (562) 431-5011

declare that the product

Trade name: EIZO Model: FlexScan L660, L661, L680

are in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of these products is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

These equipments have been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If these equipments do cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

*Reorient or relocate the receiving antenna.

- *Increase the separation between the equipment and receiver.
- *Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- *Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the limits of a Class B digital device.

-AC Cord

-Shielded Signal Cable (D-SUB mini 15 pin - D-SUB mini 15 pin, enclosed) -EIZO USB Cable (MD-C93)

Canadian Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de le classe B est comforme à la norme NMB-003 du Canada.

Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1/59-98, EK1/60-98 mit dem Videosignal, 1280 Punkte x 1024 Zeilen, RGB analog, 0,7 Vp-p und mindestens 75,0 Hz Bildwiederholfrequenz, (non interlaced).

Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

Recycle Auskunft

Die Rücknahme dieses Produktes nach Nutzungsende übernimmt EIZO in Deutschland zusammen mit dem Partner von Roll MBB Recycling GmbH.

Dort werden die Geräte in ihre Bestandteile zerlegt, die dann der Wiederverwertung zugeführt werden. Um einen Abholtermin zu vereinbaren und die aktuellen Kosten zu erfahren, benutzen Sie bitte folgende Rufnummer: 02153-73 35 00. Weitere Informationen finden Sie auch unter der Internet-Adresse: www.eizo.de.