

Navodila za uporabo

RadiForce® MX242W

Barvni LCD zaslon

Pomembno

Prosimo, pozorno preberite ta »Navodila za uporabo« in »Navodila za namestitev« (ločena knjiga), da se seznanimate z varno in učinkovito uporabo.

-
- Za prilagoditve in nastavitve monitorja glejte »Navodila za namestitev«.
 - Najnovejše informacije o izdelkih, vključno z »Navodili za uporabo«, najdete na našem spletnem mestu:
<http://www.eizoglobal.com>
-



VARNOSTNI SIMBOLI

V tem priročniku in na tem izdelku so uporabljeni varnostni simboli, navedeni v nadaljevanju. Označujejo pomembne informacije. Skrbno jih preberite.

 OPOZORILO	 POZOR
Neupoštevanje informacij v OPOZORILU lahko povzroči hude poškodbe ter ogrozi življenje.	Neupoštevanje informacij v poglavju POZOR lahko povzroči zmerne poškodbe in/ali škodo na lastnini ali izdelku.
 Prikazuje opozorilo ali pozor. Na primer,  prikazuje nevarnost »električnega šoka«.	
 Prikazuje prepovedano dejanje. Na primer,  pomeni »Ne razstavlajte«.	
 Označuje obvezno ukrepanje. Na primer,  pomeni »Ozemljite enoto«.	

Ta izdelek je bil prilagojen posebej za uporabo v regiji, v katero je bil prvotno odpremljen. Če deluje zunaj te regije, izdelek morda ne bo deloval tako, kot je navedeno v specifikacijah.

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno reproducirati, shraniti v sistem za iskanje ali ga prenašati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, elektronsko, mehansko ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja korporacije EIZO.


Družba EIZO Corporation ni obvezana zadrževati kakršnega koli predloženega gradiva ali informacije zaupne narave, razen če je to predhodno dogovorjeno na podlagi prejema omenjenih informacij s strani družbe EIZO Corporation. Čeprav smo si po najboljših močeh prizadevali zagotoviti, da ta priročnik vsebuje najnovejše informacije, upoštevajte, da se lahko specifikacije monitorja EIZO spremenijo brez predhodnega obvestila.

PREVIDNOSTNI UKREPI

POMEMBNO

- Ta izdelek je bil prilagojen posebej za uporabo v regiji, v katero je bil prvotno odpremljen. Če se izdelek uporablja zunaj te regije, morda ne bo deloval skladno s specifikacijami.
- Za osebno varnost in pravilno vzdrževanje natančno preberite to poglavje in opozorila na monitorju.

Mesto opozoril



Simboli na enoti

Simboli	Ta simbol prikazuje	
	Glavno stikalo za vklop:	Pritisnite, da izklopite glavno napajanje monitorja.
	Glavno stikalo za vklop:	Pritisnite, da vklopite glavno napajanje monitorja.
	Gumb za vklop:	Pritisnite za vklop ali izklop monitorja.
	Izmenični tok	
	Opozorilo za električno nevarnost	
	POZOR:	Glejte » VARNOSTNI SIMBOLI « (stran 2).
	Oznaka OEEO:	Izdelek je treba odstraniti ločeno; materiali se lahko reciklirajo.
	Oznaka CE:	Znak skladnosti EU v skladu z določbami Direktive Sveta in / ali Uredbe (EU).
	Proizvajalec	
	Datum proizvodnje	
	Medicinski pripomoček v EU	
EU Importer	Uvoznik za EU	

OPOZORILO

Če enota začne oddajati dim, smrdi po zažganem ali oddaja čudne zvoke, nemudoma izklopite vse električne priključke in se za nasvet obrnite na predstavnika EIZO.

Poskus uporabe okvarjene enote lahko povzroči požar, električni šok ali poškodbo opreme.

Ne odpirajte omare ali spreminjajte enote.

Odpiranje omarice ali spreminjanje enote lahko povzroči požar, električni šok ali opekline.



Vsa popravila naj opravi usposobljeno servisno osebje.

Izdelka ne skušajte popraviti sami, saj lahko z odpiranjem in odstranjevanjem pokrovov povzročite požar, električni šok ali poškodbo opreme.

Držite enoto stran od majhnih predmetov ali tekočin.

Majhni predmeti, ki nenamerno padejo v omarico skozi reže ventilatorja, ali razlitja tekočine v omarico lahko povzročijo požar, električni šok ali poškodbo opreme. Če predmet pade/se tekočina razlije v omarico, nemudoma izklopite enoto iz električnega omrežja. Pred uporabo naj enoto preveri usposobljen servisni inženir.



Enoto postavite na trdno in stabilno mesto.

Enota, ki je nameščena na neustrezno površino, lahko pade in povzroči poškodbe ali uničenje opreme. Če enota pade, jo nemudoma izklopite iz električnega omrežja in se posvetujte z lokalnim predstavnikom EIZO. Ne uporabljajte poškodovane enote. Uporaba poškodovane enote lahko povzroči požar ali električni šok.



Enoto uporabljajte na ustreznem mestu.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara, električnega šoka ali poškodbe opreme.

- Enote ne nameščajte zunaj.
- Enote ne nameščajte v nobenih prevoznih sredstvih (ladjah, letalih, vlakih, avtomobilih itd.).
- Enote ne nameščajte v prašnih in vlažnih okoljih.
- Enote ne nameščajte na mestih, kjer lahko voda poškropi ekran (v kopalnicah, kuhinjah itd.).
- Enote ne nameščajte na mestih, kjer lahko ekran pride v neposreden stik s paro.
- Enote ne nameščajte v bližini vlažilnikov ali naprav, ki oddajajo toploto.
- Enote ne nameščajte na mestih, kjer je izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- Enote ne nameščajte v okoljih z vnetljivim plinom.
- Enote ne nameščajte v okoljih s korozivnimi plini (kot so žveplov dioksid, vodikov sulfid, dušikov dioksid, klor, amoniak in ozon).
- Enote ne nameščajte v prašnih okoljih s snovmi, ki pospešujejo korozijo v atmosferi (kot sta natrijev klorid in žveplo), prevodnimi kovinami, itd.



Plastično embalažo hranite izven dosega dojenčkov in otrok, da preprečite možnost zadušitve.

Uporabite priložen električni kabel in priključite enoto na standardno električno vtičnico v vaši državi.

Prepričajte se, da enoto uporabljate v obsegu navedene napetosti električnega kabla. V nasprotnem primeru lahko povzročite požar ali električni šok.


Napajanje: 100-240 V AC 50/60 Hz

Pri izklopu napajalnega kabla trdno primite vtič in ga povlecite.

Z vlečenjem kabla lahko poškodujete, kar lahko povzroči požar ali električni šok.



OK



Oprema mora biti priključena na ozemljeno omrežno vtičnico.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega šoka.





OPOZORILO

Uporabite pravilno napetost.

- Enota je zasnovana samo za uporabo z določeno napetostjo. Priključitev na napetost, ki se razlikuje od napetosti, navedene v teh »Navodilih za uporabo«, lahko povzroči požar, električni šok ali poškodbo opreme.
Napajanje: 100-240 V AC 50/60 Hz
 - Ne preobremenite električnega tokokroga, saj lahko to povzroči požar ali električni šok.
-

Z električnim kablom ravnajte previdno.

- Kabla ne nameščajte pod enoto ali druge težke predmete.
- Kabla ne vlecite ali zavezujte.

Če se napajalni kabel poškoduje, ga prenehajte uporabljati. Uporaba poškodovanega kabla lahko povzroči požar ali električni šok.



Zaradi električne varnosti ne priključujte ali odklapljajte napajalnega kabla v prisotnosti pacientov.

V primeru grmenja se ne dotikajte vtiča in napajalnega kabla.

V nasprotnem primeru lahko pride do električnega šoka.



Med pritrditvijo stojala glejte uporabniški priročnik za stojalo in varno namestite enoto.

V nasprotnem primeru enota lahko zdrsne in se poškoduje in / ali uniči. Pred namestitvijo se prepričajte, da imajo mize, stene ali katera koli druga površina za namestitev ustrezno mehansko trdnost. Če enota pade, se za nasvet obrnite na lokalnega predstavnika EIZO. Ne uporabljajte poškodovane enote. Uporaba poškodovane enote lahko povzroči požar ali električni šok. Ko ponovno pritrdite nagibno stojalo, uporabite iste vijake in jih varno privijte.

Poškodovanega LCD zaslona se ne dotikajte z golimi rokami.

Tekoči kristali so strupeni. Pri neposrednem stiku katerega koli dela kože z LCD zaslonom kožo temeljito sperite. Če tekoči kristali zaidejo v oči ali usta, jih nemudoma sperite z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč.



Fluorescentne luči za osvetlitev ozadja vsebujejo živo srebro (izdelki, ki imajo LED luči za osvetlitev ozadja, ne vsebujejo živega srebra), odstranjujte v skladu z lokalnimi, državnimi ali zveznimi zakoni.

Izpostavljenost elementarnemu živemu srebru lahko vpliva na živčni sistem, med drugim lahko povzroči drhtenje, izgubo spomina in glavobole.

POZOR


Pri prenašanju enote ravnajte previdno.

Pri prenašanju enote izklopite električni kabel in žice. Prenašanje enote s priključenimi žicami in električnim kablom je nevarno in lahko povzroči poškodbe.

Enoto prenašajte oziroma namestite skladno z navedenimi načini.

- Med prenašanjem primite in trdno držite enoto, kot je prikazano na spodnji sliki.
- Enote velikega obsega so težke. Enoto odprite ali prenesite s pomočjo vsaj dveh oseb.

Njegov padec lahko povzroči telesne poškodbe ali poškodbo opreme.



Ne prekrivajte rež ventilatorja na omarici.

- Ne postavljajte predmetov na reže ventilatorja.
- Enote ne nameščajte na mesta s slabim prezračevanjem ali z nezadostnim prostorom.
- Enote ne uporabljajte položene ali obrnjene.

Prekrivanje rež ventilatorja preprečuje zadostni pretok zraka in lahko povzroči požar, električni šok ali poškodbo opreme.



Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami.

To lahko povzroči električni udar.



Uporabljajte lahko dostopno vtičnico.

Tako boste v primeru težav lahko hitro izklopili elektriko.

Redno čistite površino okrog električnega vtiča in rež ventilatorja monitorja.

Prah, voda ali olje na vtiču lahko povzročijo požar.

Pred čiščenjem izklopite enoto iz električnega omrežja.

Čiščenje enote, ki je priključena na električno omrežje, lahko povzroči električni šok.

Če načrtujete, da enote dlje časa ne boste uporabljali, zaradi varnosti in varčevanja z energijo, izklopite napajalni kabel iz stenske vtičnice, po tem, ko boste izklopili stikalo za vklop.

Ta izdelek je primeren za namestitev v bližini bolnikov, ne pa tudi za neposreden stik z bolniki.

Za uporabnike na območju EGP in v Švici:

uporabnik mora vsako hudo nesrečo, ki se je pripetila v povezavi z napravo, prijaviti proizvajalcu ter pristojnemu organu v državi članici prebivališča uporabnika in/ali bolnika.

Obvestilo za ta monitor

Predvidena uporaba

Ta izdelek je namenjen za prikazovanje in ogled digitalnih slik za preučevanje in analizo s strani usposobljenih zdravnikov. Ne podpira prikaza mamografskih slik za diagnozo.


Pozor: Zvezna zakonodaja (ZDA) omejuje prodajo te naprave s strani zdravnika ali po naročilu zdravnika.

Pozor

- Garancija izdelka ne krije drugih uporab, razen tistih, navedenih v tem priročniku.
- Specifikacije, navedene v tem priročniku, veljajo le, če se uporablja sledeče:
 - Napajalni kabli, priloženi izdelku
 - Signalni kabli, ki smo jih določili mi
- Uporabljajte samo izbirne izdelke, ki smo jih proizvedli ali opredelili za ta izdelek.

Zahteve za namestitev

- Skrbno preberite »PREVIDNOSTNI UKREPI« (stran 3) in vedno upoštevajte navodila.
- Pri namestitvi monitorja se prepričajte, da je na straneh, zadaj ter zgoraj dovolj prostora.



- Monitor postavite tako, da zaslon ni izpostavljen moteči svetlobi.
- Če izdelek položite na lakirano mizo, se lahko barva zaradi sestave gume prime dna stojala.

Vzdrževanje

- Potrebno je približno 30 minut, da se stabilizira delovanje električnih delov. Prosimo, počakajte 30 minut ali več po vklopu napajanja monitorja ali po preklopu iz načina varčevanja z energijo in nato prilagodite monitor.
- Monitorji naj bodo nastavljeni na nižjo svetlost, da se zmanjšajo spremembe svetilnosti zaradi dolgotrajne uporabe in ohrani stabilen zaslon. Redno izvajajte teste konstantnosti. Po potrebi kalibrirajte. Za podrobnosti glejte Uporabniške priročnike za programsko opremo za nadzor kakovosti monitorja RadiCS / RadiCS LE.
- V nasprotnem primeru se lahko deli (na primer LCD zaslon ali ventilator) na dolgi rok izrabijo. Redno preverjajte njihovo pravilno delovanje.
- Če se slika ekrana po daljšem prikazu iste slike spremeni, se lahko pojavi paslika. V izogib prikazovanja iste slike dalj časa uporabljajte ohranjevalnik zaslona ali funkcijo varčevanja z energijo.
- Če monitor deluje neprestano dalj časa, se lahko pojavijo temni madeži ali ožigi. Za podaljšanje življenjske dobe monitorja vam priporočamo, da ga redno izklapljate.
- Osvetlitev ozadja LCD zaslona ima fiksno življenjsko dobo. Če ekran postane temen ali prične migljati, stopite v stik z lokalnim predstavnikom EIZO.
- Zaslon ima lahko okvarjene slikovne pike ali majhno število svetlobnih pik na zaslonu. To je posledica značilnosti zaslona in ne pomeni okvare izdelka.

- Ne pritiskajte močno na ploščo ali rob okvirja, saj lahko to povzroči okvare zaslona, na primer vzorce motenj itd. Če je zaslon nenehno izpostavljen pritisku, lahko to poslabša ali poškoduje vaš zaslon. (Če na zaslonu ostanejo sledi pritiska, preklopite monitor na črn ali bel ekran. Napaka lahko izgine.)
- Ne praskajte in ne pritiskajte na LCD zaslon z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete LCD zaslon. Zaslona ne drgnite s krpo, saj ga lahko popraskate.
- Ko je monitor hladen in ga prinesete v sobo ali se sobna temperatura hitro poviša, lahko to na notranji in zunanji površini monitorja povzroči kondenzacijo. V tem primeru ne vklaplajte monitorja. Počakajte, da kondenzat izgine, saj se lahko monitor v nasprotnem primeru poškoduje.

Čiščenje

Priporočamo vam, da monitor redno čistite, saj boste le tako ohranili njegov izgled in podaljšali njegovo življenjsko dobo.

Pozor

- Kemikalij ne uporabljajte prepogosto. Kemikalije, kot sta alkohol in antiseptična raztopina, lahko povzročijo odstopanja v lošču, razbarvanje ali bledenje na omarici ali prikazu ter poslabšajo kakovost slike.
- Ne uporabljajte razredčil, benzena, voska in abrazivnih čistil, ki lahko poškodujejo omarico ali ploščo.
- Pazite, da kemikalije ne pridejo v neposreden stik z monitorjem.

Opomba

- Za čiščenje površine omare in plošče je priporočljiv opcijski ScreenCleaner.

Nežno obrišite umazanijo z omarice ali površine zaslona z mehko krpo in majhno količino vode ali z eno od kemikalij, navedenih v nadaljevanju.

Kemikalije, ki jih lahko uporabljate za čiščenje

Naziv materiala	Naziv izdelka
Etanol	Etanol
Izopropilni alkohol	Izopropilni alkohol
Klorheksidin	Hibitan
Natrijev hipoklorit	Purelox
Benzalkonijev klorid	Welpas
Alkildiaminoetilglicin	Tego 51
Glutaral	Sterihid
Glutaral	Cidex Plus28

Za udobno uporabo monitorja

- Pretirano temen ali svetel zaslon lahko vpliva na vaše oči. Svetlost zaslona prilagodite glede na okoljske.
- Dolgo gledanje v monitor utruja vaše oči. Na vsako uro naredite 10 minuten odmor.
- Zaslon glejte z ustrezne razdalje in pod ustreznim kotom.

PREVIDNOSTNI UKREPI	3
POMEMBNO	3
Obvestilo za ta monitor	7
VSEBINA	9
Poglavje 1 Uvod	10
1-1. Lastnosti	10
1-2. Vsebina paketa	10
1-3. EIZO LCD zgoščenka s pripomočki	11
● Vsebina diska in pregled programske opreme	11
● Uporaba RadiCS LE / ScreenManager Pro for Medical	11
1-4. Ukazi in funkcije	12
Poglavje 2 Vzpostavljanje	13
2-1. Združljive ločljivosti	13
2-2. Priključitev kablov	13
2-3. Prilagajanje višine in kota zaslona	14
Poglavje 3 Odpravljanje težav	15
Poglavje 4 Specifikacije	16
Poglavje 5 Slovarček	18
Priloga	20
Blagovna znamka	20
Licenca / Avtorske pravice	21
Zdravstveni standard	21
Informacije o elektromagnetni združljivosti	22

Poglavje 1 Uvod

Najlepša hvala, ker ste izbrali barvni LCD monitor EIZO.

1-1. Lastnosti

- 24,0-palčni LCD
- Zaslon s širokim razponom
- Podpira ločljivost 2,3 M pik (1920 pik x 1200 vrstic)
- IPS zaslon z 178° horizontalnim in vertikalnim kotom gledanja
- Primeren za DisplayPort (primeren za 8-bitni ali 10-bitni, ni primeren za zvočne signale)
- Funkcija preklopa CAL omogoča uporabniku, da izbere nastavitev zaslona, ki je najboljši za prikazano sliko.
Glejte Navodila za namestitev (na CD-ju).
- Zaslon, skladen z DICOM ([stran 18](#)), del 14.
- Vključena je programska oprema za nadzor kakovosti »RadiCS LE«, ki se uporablja za kalibracijo monitorja in upravljanje zgodovine.
Glejte »1-3. EIZO LCD zgoščenka s pripomočki« ([stran 11](#)).
- Vključena je programska oprema »ScreenManager Pro for Medical« za nastavitev zaslona z miško in tipkovnico
Glejte »1-3. EIZO LCD zgoščenka s pripomočki« ([stran 11](#)).
- Funkcija varčevanja z energijo
Ta izdelek je opremljen s funkcijo varčevanja z energijo.
 - Poraba energije 0 W, ko je glavno stikalo izklopljeno
Opremljen z glavnim stikalom za vklop. Ko monitorja ne uporabljate, lahko napajanje izključite z uporabo glavnega stikala za vklop
- Stojalo s širokim razponom gibanja.
Monitor lahko nastavite v položaj, kjer vam zagotavlja udobno in manj utrujajoče delovno okolje.
(Nagib: navzgor 35° / navzdol 5°, Zasuk: 344°, Prilagodljiva višina: 110 mm (nagib: 35°), 130 mm (nagib: 0°))
- LCD zaslon z dolgo osvetlitvijo in dolgo življenjsko dobo


1-2. Vsebina paketa

Preverite, da so vsi naslednji deli vključeni v paket. Če kateri del manjka ali je uničen, se obrnite na lokalnega predstavnika EIZO.


Opomba

- Shranite embalažo in materiale za prihodnje premikanje ali prevoz monitorja.


- Monitor
- Napajalni kabel




- Digitalni signalni kabel:
DisplayPort - DisplayPort (PP300)



- Digitalni signalni kabel: DVI-D - DVI-D (DD300)



- USB kabel: UU300



- Podstavek za stojalo



- Držalo za kabel



- EIZO LCD zgoščenka s pripomočki (CD-ROM)
- Navodila za uporabo
- Montaža stojala

1-3. EIZO LCD zgoščenska s pripomočki

Temu izdelku je priložen »EIZO LCD Utility Disk« (CD-ROM). Naslednja tabela prikazuje vsebino diska in pregled programov.

● Vsebina diska in pregled programske opreme

Na disku so nameščeni programi za prilagoditev in Navodila za namestitvev. Za postopke zagona programske opreme ali postopke dostopa do datotek glejte datoteko Readme.txt na disku.


Vsebina	Pregled
Datoteka Readme.txt	
RadiCS LE (za Windows)	Programska oprema za nadzor kakovosti za kalibracijo monitorja in upravljanje zgodovine kalibracij.
ScreenManager Pro for Medical (za Windows)	Programska oprema za prilagajanje zaslona z miško in tipkovnico.
Navodila za namestitev za ta monitor (PDF datoteka)	
»Navodila za uporabo« za ta monitor (PDF datoteka)	

● Uporaba RadiCS LE / ScreenManager Pro for Medical

Za namestitev in uporabo »RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medical«, glej ustrezen uporabniški priročnik na disku.

Za uporabo te programske opreme boste morali monitor priključiti na računalnik s priloženim USB kablom. Za več informacij, glejte Navodila za namestitev (na CD-ju).

1-4. Ukazi in funkcije



1. SIGNAL gumb	Vklopi vhodne signale za zaslon.
2. MODE gumb	Preklopi način preklopa CAL.
3. RETURN gumb	Prekliče nastavitve / prilagoditve in zapusti Meni za prilagoditev.
4. ▲▼ gumb	Omogoča izbiro menija ter prilagoditev in nastavitve funkcije.
5. ENTER gumb	Prikaže Meni za prilagoditev, določi element na zaslonu menija in shrani prilagojene vrednosti.
6. ⏻ gumb	Vklopi ali izklopi napajanje.
7. Indikator vklopa	Označuje stanje delovanja monitorja. Zelena: Deluje Oranžno: Način varčevanja z energijo IZKLOP: Glavno napajanje / izklopljeno
8. Glavno stikalo za vklop	Vklopi ali izklopi glavno stikalo.
9. Napajalni priključek	Povezuje električni kabel.
10. Vhodni signalni priključki	Leva: Priključek DVI-I / desno: Priključek DisplayPort
11. Vhodna USB vrata	Povezuje USB kabel z namenom uporabe programske opreme, ki potrebuje USB povezavo, ali za uporabo funkcije zvezdišča USB.
12. Izhodna USB vrata	Povezuje zunanjo USB napravo.
13. Stojalo	Uporablja se za nastavitve višine in kota zaslona monitorja.
14. Reža za varnostno zaklepanje	Izpolnjuje Kensingtonov varnostni sistem MicroSaver.
15. Držalo za kabel	Pokriva kable monitorja.

*1 Za navodila za uporabo glejte Navodila za namestitev (na CD-ju).

Poglavje 2 Vzpostavljanje

2-1. Združljive ločljivosti

Monitor podpira naslednje ločljivosti.

Ločljivost	frekvenca navpičnega skeniranja
640 x 480	60 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 960	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1920 x 1200 ^{*1}	60 Hz

^{*1} Priporočena resolucija.

2-2. Priključitev kablov

Pozor

- Preverite, ali sta monitor in računalnik izklopljena.
- Ko menjujete trenutni monitor s tem monitorjem, spremenite nastavitve računalnika za ločljivost in frekvenco navpičnega skeniranja na tiste, ki so na voljo za ta monitor. Pred priključitvijo računalnika glejte tabelo združljivih ločljivosti.


Opomba

- Ko priklapljate več osebnih računalnikov na ta izdelek, glejte Navodila za namestitvev (na CD-ju).

1. Signalne kable priključite na vhodne signalne priključke in računalnik.


Preverite obliko priključkov in priključite kable.

Po priključitvi signalnega kabla privijte vijake priključkov, da pritrdite spoj.




2. Priključite napajalni kabel v električno vtičnico in vtič na monitorju.

3. Pri uporabi RadiCS LE ali ScreenManager Pro for Medical priključite USB kabel.



4. Temu izdelku je priloženo držalo za kabel. Uporabite držalo za razporeditev kablov, ki so priključeni na ekran.



5. Pritisnite za vklop monitorja.

Indikator vklopa monitorja zasveti zeleno.

6. Vklopite računalnik.

Na zaslonu se pojavi slika.

Če se slika na prikaže, si oglejte »[Poglavje 3 Odpravljanje težav](#)« (stran 15) dodatne nastavitve.

Pozor


- Ko zaključite z delom, izklopite monitor in računalnik.
- Za največji prihranek energije je priporočljivo, da gumb za vklop izklopite. Če izklopite glavno stikalo za vklop ali izključite napajalni kabel, popolnoma izključite napajanje monitorja.

Opomba

- Če želite podaljšati življenjsko dobo monitorja in zmanjšati poslabšanje svetilnosti in porabo energije, naredite naslednje:
 - Uporabite funkcijo varčevanja z energijo računalnika.
 - Ko zaključite z delom, izklopite monitor in računalnik.

2-3. Prilagajanje višine in kota zaslona

Držite levi in desni rob zaslona z obema rokama in nastavite višino zaslona, nagib in zasuk zaslona tako, da je najbolj ugoden za delo.





Pozor

- Prepričajte se, da so kabli pravilno priključeni.

Poglavje 3 Odpravljanje težav

Če po upoštevanju predlaganih nasvetov težava še vedno ostaja, se obrnite na lokalnega predstavnika EIZO.


Težava	Možen vzrok in odprava težav
1. Ni slike Indikator vklopa ne sveti.	- Preverite, ali je električni kabel pravilno priključen. - Vklopite glavno stikalo za vklop. - Pritisni . - Izklopite glavno napajanje in ga znova vklopite nekaj minut kasneje.
Indikator vklopa sveti zeleno.	Povečajte svetlost (Brightness), ojačanje (Gain) v meniju za prilagoditev.
Indikator vklopa sveti oranžno.	- Vhodni signal preklopite s tipko SIGNAL. - Premaknite miško ali pritisnite katero koli tipko na tipkovnici. - Preverite, ali je računalnik vklopljen.
Indikator vklopa sveti oranžno in zeleno.	Naprava, ki je povezana s DisplayPortom, ima težavo. Odpravite težavo, izključite monitor in ga ponovno vključite. Za dodatne podrobnosti glejte Uporabniški priročnik za izhodne naprave.
2. Pojavi se spodnje sporočilo.	To sporočilo se prikaže, ko signal ni pravilno vnesen, tudi če monitor pravilno deluje.
To sporočilo se pojavi, če se ne vnaša noben signal. Primer: 	- Sporočilo na levi se lahko pojavi, ker nekateri osebni računalniki kmalu po vklopu ne oddajo signala. - Preverite, ali je računalnik vklopljen. - Preverite, ali je signalni kabel pravilno priključen. - Vhodni signal preklopite s tipko SIGNAL.
Sporočilo prikazuje, da je vhodni signal izven določenega frekvenčnega območja. (Takšna frekvenca signala je prikazana v škratni.) Primer:  fD: Dot ura (Prikazano samo med digitalnim vhodnim signalom) fH: Frekvenca vodoravnega skeniranja fV: Frekvenca navpičnega skeniranja	- Preverite, ali je računalnik konfiguriran tako, da izpolnjuje zahteve monitorja v zvezi z resolucijo in navpično frekvenco skeniranja (glejte »2-1. Združljive ločljivosti« (stran 13)). - Znova zaženite računalnik. - Z uporabo pripomočka za grafične kartice izberite ustrezno nastavitev. Za podrobnosti glej Navodila za uporabo grafične kartice.

Poglavje 4 Specifikacije

Zaslon LCD	Vrsta	IPS (proti bleščanju)
	Osvetlitev ozadja	LED
	Velikost	61 cm (24,1 palcev) (61,1 cm diagonala)
	Naravna ločljivost	2,3 M pikslov (1920 pik x 1200 vrstic)
	Velikost zaslona (V x V)	518,4 mm x 324,0 mm
	Slikovne pike	0,27 mm
	Barve zaslona	10-bitne barve 1,07 milijarde (največ) barv
	Zorni koti (v / V, tipično)	178° / 178°
	Priporočena svetlost	180 cd/m ²
	Razmerje kontrasta (tipično)	1000:1
	Odzivni čas (tipičen)	12 ms (Črna-bela-črna)
Video signali	Vhodni priključki	DVI-I x 1, DisplayPort x 1
	Frekvenca digitalnega skeniranja (V / V)	31 kHz - 76 kHz / 59 Hz - 61 Hz (VGA TEXT: 69 Hz - 71 Hz) Okvir sinhronnega načina: 59 Hz - 61 Hz
	Frekvenca analognega skeniranja (V / V)	26 kHz - 76 kHz / 49 Hz - 71 Hz (VGA TEXT: 69 Hz - 71 Hz)
	Sinhroni signal	Ločeno, TTL, pozitivno / negativno
	Dot ura	165 MHz (največ)
USB	Vrata	Vhodna vrata x 1, izhodna vrata x 2
	Standarden	Revizija USB specifikacij 2.0
Napajanje	Vhod	100 - 240 V ac ±10%, 50/60 Hz 0,70 A - 0,40 A
	Največja poraba energije	68 W ali manj
	Način varčevanja z energijo	0,5 W ali manj (če je priključen samo priključek DVI (analogni), je možnost menija za vnose (Input Selection) nastavljena na ročno (Manual), priključena ni nobena naprava USB in varčevanje z energijo (DP PowerSave) je nastavljeno na Vklopljeno (On)
	Stanje pripravljenosti	0,5 W ali manj (če ni priključena nobena naprava USB in je možnost varčevanja z energijo (DP PowerSave) nastavljena na Vklopljeno (On)
Fizične specifikacije	Dimenzije	575 mm x 409 - 553,7 mm x 245 mm (Š x V x G) (nagib: 0°)
	Dimenzije (Brez stojala)	575 mm x 398 mm x 71 mm (Š x V x G)
	Neto teža	Približno 8,7 kg
	Neto teža (Brez stojala)	Približno 6,0 kg
	Območje nastavitve višine	138,6 mm (nagib: 35°) 144,7 mm (nagib: 0°)
	Nagib	35° navzgor, 5° navzdol
	Vrtljivost	344°
	Vrtišče	90° (v smeri urnega kazalca)
Zahteve glede delovnega okolja	Temperatura:	0°C do 35°C (32°F do 95°F)
	Vlažnost	20 % do 80% relativne vlage (brez kondenzacije)
	Zračni tlak	540 hPa do 1060 hPa
Okoljske zahteve za prevoz / skladiščenje	Temperatura	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
	Vlažnost	10% do 90% relativne vlage (brez kondenzacije)
	Zračni tlak	200 hPa do 1060 hPa

Zunanje dimenzije

Enota: mm



Dodatki

Kalibracijski komplet	EIZO »RadiCS UX1« Ver. 4.3.2 ali kasnejši EIZO »RadiCS Version Up Kit« Ver. 4.3.2 ali kasnejši
Programska oprema za upravljanje omrežja QC	EIZO »RadiNET Pro« Ver. 4.3.2 ali kasnejši
Komplet za čiščenje	EIZO »ScreenCleaner«
Signalni kabel (DVI-I - D-Sub)	FD-C16

Najnovejše informacije o dodatkih in informacije o najnovejši združljivi grafični kartici najdete na naši spletni strani.

<http://www.eizoglobal.com>

Poglavje 5 Slovarček

DDC (prikaz podatkovnega kanala)

VESA zagotavlja standardizacijo za interaktivno sporočanje informacij o nastavitvah itd., med osebnim računalnikom in monitorjem.

DICOM (Digitalno slikanje in komunikacija v medicini)

Standard DICOM sta razvila Ameriški kolidž za radiologijo in Nacionalno združenje proizvajalcev električne energije v ZDA.

Povezava z združljivo napravo DICOM omogoča prenos medicinske slike in informacij. Dokument DICOM, 14. del, opredeljuje digitalni prikaz sivinske medicinske slike.

DisplayPort

To je vmesniški standard za slikovne signale, standardiziran v skladu z VESA. Razvit je bil z namenom zamenjave običajnih DVI in analognih vmesnikov in lahko prenaša signale visoke ločljivosti in zvočne signale, ki jih DVI ne podpira. Priključki standardne velikosti in mini velikosti so standardizirani.

DVI (Digitalni vizualni vmesnik)

DVI je standard digitalnega vmesnika. DVI omogoča neposreden prenos digitalnih podatkov osebnega računalnika brez izgube.

Ta sprejme prenosni sistem TMDS in priključke DVI. Obstajata dve vrsti priključkov DVI. Eden je priključek DVI-D samo za digitalni signalni vhod. Drugi je priključek DVI-I za digitalne in analogne signalne vhode.

DVI DMPM (Upravljanje napajanja digitalnega monitorja DVI)

DVI DMPM je funkcija varčevanja z energijo digitalnega vmesnika. Način delovanja VKLOP monitorja (Monitor ON) in način varčevanja z energijo Aktivni izklop (Active Off) sta nepogrešljiva za DVI DMPM kot načina napajanja monitorja.

Faza

Faza pomeni čas vzorčenja za pretvorbo analognega vhodnega signala v digitalni signal.

Prilagoditev faze je narejena za prilagoditev časa. Priporočljivo je, da se prilagoditev faze izvede po pravilni nastavitvi ure.

Gama

Na splošno se svetlost monitorja nelinearno spreminja glede na raven vhodnega signala, ki se imenuje »Lastnosti gama«. Majhna vrednost gama ustvari sliko z nizkim kontrastom, velika vrednost gama pa visoko kontrastno sliko.

HDCP (Zaščita digitalne vsebine z visoko pasovno širino)

Sistem za digitalno kodiranje signala, razvit za zaščito pred kopiranjem digitalnih vsebin, kot so video, glasba itd.

To pomaga varno prenašati digitalne vsebine, tako da kodira digitalne vsebine, poslane prek priključka DVI ali HDMI na izhodni strani in jih dekodira na vhodni strani.

Digitalne vsebine ni mogoče reproducirati, če oprema na izhodni in vhodni strani ni kompatibilna s sistemom HDCP.

Izboljšanje

To se uporablja za prilagoditev vsakega barvnega parametra za rdečo, zeleno in modro. LCD monitor prikazuje barvo s svetlobo, ki prehaja skozi barvni filter zaslona. Rdeča, zelena in modra so tri glavne barve. Vse kombinacije teh treh barv se prikažejo na zaslonu. Barvni ton lahko spremenite s prilagoditvijo jakosti svetlobe (glasnosti), ki prehaja skozi filter vsake barve.

Ločljivost

LCD zaslon je sestavljen iz številnih slikovnih pik določene velikosti, ki so osvetljene, da tvorijo slike. Ta monitor je sestavljen iz 1920 vodoravnih slikovnih pik in 1200 navpičnih slikovnih pik. Pri ločljivosti 1920 x 1200 so vse slikovne pike osvetljene kot celozaslonski zaslon (1:1).

Prilagoditev dosega

Prilagoditev obsega nadzoruje ravni izhodnega signala za prikaz vsake barvne gradacije. Priporočljivo je, da se prilagoditev obsega izvede pred nastavitvijo barve.

Temperatura

Barvna temperatura je metoda za merjenje belega barvnega tona, ki je običajno označena v stopinjah Kelvina. Zaslon postane rdečkast pri nizki temperaturi in modrikast pri visoki temperaturi, kot je temperatura plamena.

5000 K: Rahlo rdečkasto bela

6500 K: Bela je tista barva, ki je uravnotežena z dnevno svetlobo

9300 K: Rahlo modrikasto bela

Ura

Monitor analognega vhodnega signala mora reproducirati uro iste frekvence kot dot ura uporabljenega grafičnega sistema, ko se analogni signal pretvori v digitalni signal za prikaz slike. To se imenuje nastavitev ure. Če impulz ure ni pravilno nastavljen, se na zaslonu prikažejo nekatere navpične črte.

VESA DPM (Združenje za standarde video elektronike - upravljanje napajanja zaslona)

Specifikacije VESA dosegajo večjo energetske učinkovitost za računalniške monitorje. To vključuje standardizacijo signalov, poslanih iz računalnika (grafične kartice).

DPM določa stanje signalov, ki se prenašajo med računalnikom in monitorjem.

Blagovna znamka

Pojmi HDMI in multimedijski vmesnik HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing, LCC v Združenih državah in drugih državah.

Logotip DisplayPort Compliance in VESA sta zaščiteni blagovni znamki združenja Video Electronics Standards Association.

Acrobat, Adobe, Adobe AIR in Photoshop so zaščitene blagovne znamke družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in drugih državah.

AMD Athlon in AMD Opteron sta blagovni znamki podjetja Advanced Micro Devices, Inc.

Apple, ColorSync, eMac, iBook, iMac, iPad, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook in QuickTime so registrirane blagovne znamke družbe Apple Inc.

ColorMunki, Eye-One in X-Rite so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja X-Rite Incorporated v ZDA in / ali drugih državah.

ColorVision in ColorVision Spyder2 sta zaščiteni blagovni znamki DataColor Holding AG v ZDA.

Spyder3 in Spyder4 sta blagovni znamki DataColor Holding AG.

ENERGY STAR je zaščiten blagovna znamka Agencije ZDA za varstvo okolja v Združenih državah in drugih državah.

GRACoL in IDEAlliance sta registrirani blagovni znamki International Digital Enterprise Alliance.

NEC je registrirana blagovna znamka družbe NEC Corporation.

PC-9801 in PC-9821 sta blagovni znamki NEC Corporation.

NextWindow je blagovna znamka podjetja NextWindow Ltd.

Intel, Intel Core, Pentium in Thunderbolt so blagovne znamke podjetja Intel Corporation v ZDA in / ali drugih državah.

PowerPC je registrirana blagovna znamka International Business Machines Corporation.

PlayStation je registrirana blagovna znamka družbe Sony Computer Entertainment Inc.

PSP in PS3 sta blagovni znamki družbe Sony Computer Entertainment Inc.

RealPlayer je registrirana blagovna znamka družbe RealNetworks, Inc.

TouchWare je blagovna znamka družbe 3M Touch Systems, Inc.

Windows, Windows Media, Windows Vista, SQL Server, Xbox 360 in Internet Explorer so zaščitene blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah.

YouTube je registrirana blagovna znamka družbe Google Inc.

Firefox je zaščiten blagovna znamka Mozilla Foundation.

Kensington in MicroSaver sta registrirani blagovni znamki družbe ACCO Brands Corporation.

EIZO, logotip EIZO, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor in ScreenManager so zaščitene blagovne znamke korporacije EIZO na Japonskem in v drugih državah.

ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO ScreenSlicer, i • Sound, Screen Administrator, UniColor in Re / Vue so blagovne znamke podjetja EIZO Corporation.

Vsa druga imena podjetij in izdelkov so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov.

Licenca / Avtorske pravice

Za znake, ki so uporabljeni na tem izdelku, se uporablja pisava round gothic bold bit map, ki jo je oblikoval Ricoh.

Zdravstveni standard

- Zagotovljeno mora biti, da je končni sistem skladen z zahtevo IEC60601-1-1.
- Električna oprema lahko oddaja elektromagnetne valove, ki lahko omejijo ali vplivajo na delovanje oziroma povzročijo okvare v delovanju monitorja. Opremo namestite v nadzorovanem okolju, kjer lahko preprečite takšne vplive.

Klasifikacija opreme

- Tip zaščite proti električnemu šoku: razred I
- Razred EMC: EN60601-1-2:2015, skupina 1, razred B
- Klasifikacija medicinskega pripomočka (EU): Razred I
- Način delovanja: Neprekinjen
- IP razred: IPX0

Informacije o elektromagnetni združljivosti

Serijska RadiForce ima zmogljivost, da primerno prikazuje slike.

Okolja za predvideno uporabo

Serijska RadiForce je namenjena uporabi v profesionalnih zdravstvenih ustanovah, kot so klinike in bolnišnice.

Naslednja okolja niso primerna za uporabo serije RadiForce:

- Okolje domače zdravstvene oskrbe
- V bližini visokofrekvenčne kirurške opreme kot so elektrokirurški noži
- Okolja v bližini kratkovalovne zdravstvene opreme
- Okolja s sistemi medicinske opreme za MRI, ki so zaščitena pred RF valovi
- Posebna okolja na zaščiteni lokaciji
- Vgrajena v vozila, vključno z reševalnimi vozili.
- Drugo posebno okolje

OPOZORILO

Serijska RadiForce zahteva posebne previdnostne ukrepe glede elektromagnetne združljivosti in jo je treba namestiti. Skrbno preberite informacije o elektromagnetni združljivosti ter poglavje »PREVIDNOSTNI UKREPI« v tem dokumentu in upoštevajte naslednja navodila pri nameščanju in uporabi izdelka.

Serijska RadiForce ne smete uporabljati v bližini druge opreme ali naložene nanjo. Če je takšna uporaba nujna, morate opremo oziroma sistem opazovati ter preveriti njegovo normalno delovanje v uporabljeni konfiguraciji.

Če uporabljate prenosno RF komunikacijsko opremo, jo morate namestiti 30 cm (12 palcev) stran od vseh delov serije RadiForce, vključno s kablji. V nasprotnem primeru lahko pride do slabšega delovanja opreme.

Vsaka oseba, ki pri konfiguraciji medicinskega sistema na signalne vhode ali signalne izhode priključi dodatno opremo, mora zagotoviti skladnost sistema z zahtevami IEC/EN60601-1-2.

Uporabite kable, ki so pritrjeni na izdelek, ali kable, ki jih je določil EIZO.

Uporaba kablov, razen tistih, ki jih za to opremo določa ali zagotavlja EIZO, lahko povzroči večje elektromagnetne emisije ali zmanjšano elektromagnetno odpornost te opreme in nepravilno delovanje.

Kabli	Označeni kabli EIZO	Največja dolžina kabla	Zaščita	Feritno jedro
Signalni kabel (DisplayPort)	PP300 / PP200	3 m	Zaščiten	S feritnimi jedri
Signalni kabel (DVI-D)	DD300 / FD-C39	3 m	Zaščiten	S feritnimi jedri
Signalni kabel (DVI-I)	FD-C16	2 m	Zaščiten	S feritnimi jedri
USB kabel	UU300 / MD-C93	3 m	Zaščiten	S feritnimi jedri
Napajalni kabel (z zemljo)	-	3 m	Nezaščiten	Brez feritnih jeder

Tehnični opisi

Elektromagnetne emisije		
Serija RadiForce je namenjena za uporabo v elektromagnetnem okolju, ki je določeno v nadaljevanju. Stranka ali uporabnik serije RadiForce mora zagotoviti njeno uporabo v takšnem okolju.		
Test emisij	Skladnost	Elektromagnetno polje - smernice
RF emisije CISPR11 / EN55011	Skupina 1	Serija RadiForce uporablja radiofrekvenčno energijo samo za svojo notranje delovanje. Zato je njena radiofrekvenčna emisija zelo nizka in verjetno ne bo povzročala motenj pri opremi, ki se nahaja v bližini.
RF emisije CISPR11 / EN55011	Razred B	Serija RadiForce je primerna za uporabo v vseh obratih, vključno z domačimi obrati in tistimi, ki so neposredno povezani z javnim nizkonapetostnim napajalnim omrežjem, ki oskrbuje gospodinjstva stanovanjskih zgradb.
Harmonične emisije IEC / EN61000-3-2	Razred D	
Napetostna nihanja / emisije tresljajev IEC / EN61000-3-3	Je skladen	

Elektromagnetna odpornost			
Serija RadiForce je bila preizkušena na vseh sledečih stopnjah skladnosti v skladu z zahtevami za testiranje v okoljih profesionalnih zdravstvenih ustanov, ki so opredeljena v IEC / EN60601-1-2. Stranke in uporabniki serije RadiForce morajo zagotoviti, da se RadiForce uporablja v naslednjih okoljih:			
Preizkus odpornosti	Stopnja preizkusa za zdravstvene ustanove	Stopnja skladnosti	Elektromagnetno polje - smernice
Elektrostatična razelektritev (ESD) IEC / EN61000-4-2	kontaktna razelektritev ± 8 kV razelektritev v zraku ± 15 kV	kontaktna razelektritev ± 8 kV razelektritev v zraku ± 15 kV	Tla morajo biti lesena, betonska ali obložena s keramičnimi ploščicami. Če so tla pokrita s sintetičnimi materiali, naj bo relativna vlažnost vsaj 30 %.
Hitri prehodi / sunki napetosti IEC / EN61000-4-4	Električne napeljave ± 2 kV Vhodni / izhodni vodi ± 1 kV	Električne napeljave ± 2 kV Vhodni / izhodni vodi ± 1 kV	Kakovost elektrike mora biti ustrezna za tipično komercialno ali bolnišnično okolje.
Električni sunki IEC / EN61000-4-5	Vod do voda ± 1 kV Vod do zemlje ± 2 kV	Vod do voda ± 1 kV Vod do zemlje ± 2 kV	Kakovost elektrike mora biti ustrezna za tipično komercialno ali bolnišnično okolje.
Napetostni padci, kratke prekinitve in spremembe napetosti na vhodnih napajalnih vodih IEC / EN61000-4-11	0 % U_T (100 % padec v U_T) 0,5 cikla in 1 cikel 70 % U_T (30 % padec v U_T) 25 ciklov 0 % U_T (100 % padec v U_T) 5 sekund	0 % U_T (100 % padec v U_T) 0,5 cikla in 1 cikel 70 % U_T (30 % padec v U_T) 25 ciklov 0 % U_T (100 % padec v U_T) 5 sekund	Kakovost elektrike mora biti ustrezna za tipično komercialno ali bolnišnično okolje. Če uporabnik serije RadiForce med motnjami napetosti potrebuje neprekinjeno delovanje, priporočamo, da serijo RadiForce napaja s pomočjo neprekinjenega napajanja ali baterije.
Magnetna polja omrežne frekvence IEC / EN61000-4-8	30 A/m (50 / 60 Hz)	30 A/m	Magnetna polja električne frekvence morajo imeti značilnosti, tipične za komercialno ali bolnišnično okolje. Izdelek morate med uporabo namestiti najmanj 15 cm vstran od vira magnetnega polja omrežne frekvence.

Elektromagnetna odpornost			
Serijska RadiForce je bila preizkušena na vseh sledečih stopnjah skladnosti v skladu z zahtevami za testiranje v okoljih profesionalnih zdravstvenih ustanov, ki so opredeljena v IEC / EN60601-1-2. Stranke in uporabniki serije RadiForce morajo zagotoviti, da se RadiForce uporablja v naslednjih okoljih:			
Preizkus odpornosti	Stopnja preizkusa za zdravstvene ustanove	Stopnja skladnosti	Elektromagnetno polje - smernice
Prevodne motnje, nastale zaradi RF polj IEC / EN61000-4-6 Izžarevana RF polja IEC / EN61000-4-3	3 Vrms 150 kHz - 80 MHz 6 Vrms ISM pasovi med 150 kHz in 80 MHz 3 V/m 80 MHz - 2,7 GHz	3 Vrms 6 Vrms 3 V/m	Prenosne in mobilne RF komunikacijske opreme ne smete uporabljati na razdalji, ki je manjša od priporočene ločilne razdalje med deli serije RadiForce, vključno s kablji, glede na izračune s pomočjo enačbe, ki velja za frekvenco oddajnika. Priporočena ločilna razdalja $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$, 80 MHz - 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$, 800 MHz - 2,7 GHz »P« je največja izhodna moč oddajnika v vatih (W) glede na proizvajalca oddajnika, »d« pa je priporočena ločilna razdalja v metrih (m). Jakost polja fiksnih RF oddajnikov, kot jo določa ocena elektromagnetnega mesta ^{a)}, naj bo manjša kot stopnja skladnosti v vsakem frekvenčnem območju ^{b)}. V bližini opreme, označene z naslednjim simbolom, lahko pride do motenj. 
Opomba 1	U _T je izmenični tok pred uporabo na preskusni ravni.		
Opomba 2	Pri 80 MHz in 800 MHz velja višje frekvenčno območje.		
Opomba 3	Smernice o prevodnih motnjah, nastalih zaradi RF polj, morda ne veljajo za vse situacije. Na elektromagnetno širjenje vpliva absorpcija in odsev struktur, predmetov in ljudi.		
Opomba 4	Pasovi ISM med 150 kHz in 80 MHz so 6,765 MHz do 6,795 MHz, 13,553 MHz do 13,567 MHz, 26,957 MHz do 27,283 MHz in 40,66 MHz do 40,70 MHz.		
a)	Jakosti polja iz nepremičnih oddajnikov, kot so osnovne postaje za radijske (mobilne/brezžične) telefone in kopenske mobilne radije, amaterski radii, radijsko oddajanje AM in FM ter TV oddajanje, ni mogoče natančno določiti. Za oceno elektromagnetnega okolja pri nepremičnih RF oddajnikih, opravite pregled elektromagnetnega polja na mestu uporabe naprave. Če izmerjena jakost polja na lokaciji uporabe serije RadiForce prekorači zgoraj navedeno primerno stopnjo skladnosti RF, morate serijo RadiForce opazovati in tako zagotoviti normalno delovanje. V kolikor opazite nenavadno delovanje, bodo potrebni dodatni ukrepi, kot je preusmeritev ali premestitev serije RadiForce.		
b)	Nad frekvenčnim območjem 150 kHz do 80 MHz morajo biti jakosti polja manj kot 3 V/m.		

Priporočene ločilne razdalje med prenosno ali mobilno RF komunikacijsko opremo in serijo RadiForce

Serijska RadiForce je namenjena za uporabo v elektromagnetnem polju z nadzorovanimi sevalnimi RF motnjami. Stranka ali uporabnik serije RadiForce lahko pomaga preprečiti elektromagnetne motnje, tako da ohranja najmanjšo razdaljo med prenosno in mobilno RF komunikacijsko opremo (oddajniki) in serijo RadiForce.

Odpornost na bližnja polja je bila potrjena za naslednje brezžične RF komunikacijske opreme:

Preizkusna frekvenca (MHz)	Pasovna širina ^{a)} (MHz)	Storitev ^{a)}	Modulacija ^{b)}	Največja moč (W)	Najmanjša ločilna razdalja (m)	Preizkusna stopnja IEC / EN60601 (V/m)	Stopnja skladnosti (V/m)
385	380 - 390	TETRA 400	Pulzna modulacija ^{b)} 18 Hz	1,8	0,3	27	27
450	430 - 470	GMRS 460, FRS 460	FM odklon ± 5 kHz sinus 1 kHz	2	0,3	28	28
710	704 - 787	pas LTE 13, 17	Pulzna modulacija ^{b)} 217 Hz	0,2	0,3	9	9
745							
780							
810	800 - 960	GSM 800 / 900, TETRA 800, iDEN 820 CDMA 850, pas LTE 5	Pulzna modulacija ^{b)} 18 Hz	2	0,3	28	28
870							
930							
1720	1700 - 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; pas LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulzna modulacija ^{b)} 217 Hz	2	0,3	28	28
1845							
1970							
2450	2400 - 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, pas LTE 7	Pulzna modulacija ^{b)} 217 Hz	2	0,3	28	28
5240	5100 - 5800	WLAN 802.11 a/n	Pulzna modulacija ^{b)} 217 Hz	0,2	0,3	9	9
5500							
5785							

a) Pri nekaterih storitvah so vključene samo navzgorne frekvence.

b) Nosilni valovi so modulirani z uporabo 50 % obratovalnega cikla signala kvadratnega vala.

Serija RadiForce je namenjena za uporabo v elektromagnetnem polju z nadzorovanimi sevalnimi RF motnjami. Pri drugi prenosni in mobilni RF komunikacijski opremi (oddajnikih) naj bo najmanjša razdalja med prenosno in mobilno RF komunikacijsko opremo (oddajniki) in serijo RadiForce kot je priporočeno spodaj, skladna z največjo izhodno močjo komunikacijske opreme.

Največja nazivna izhodna moč oddajnika (W)	Razdalja glede na frekvenco oddajnika (m)		
	150 kHz do 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz do 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz do 2,7 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23
Za oddajnike, ocenjene pri največji izhodni moči, ki ni navedena zgoraj, lahko priporočeno ločilno razdaljo »d« v metrih (m) izračunate s pomočjo enačbe, veljavne za frekvenco oddajnika, kjer je »P« največja izhodna moč oddajnika v vatih (W) in je odvisna od proizvajalca oddajnika.			
Opomba 1	Pri 80 MHz in 800 MHz velja ločilna razdalja za višje frekvenčno območje.		
Opomba 2	Te smernice morda ne veljajo za vse situacije. Na elektromagnetno širjenje vpliva absorpcija in odsev struktur, predmetov in ljudi.		



EIZO Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

艺卓显像技术(苏州)有限公司

中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B

EC REP

EIZO GmbH

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany



03V25192E1
IFU-MX242W